

MANUEL DE L'UTILISATEUR - CASQUE D'ÉCOUTE SANS FIL ALICE + OLIVIA


CONSIGNES DE SÉCURITÉ:

- Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le casque d'écoute Alice + Olivia et conservez-le pour utilisation ultérieure.
- Gardez le casque d'écoute Alice + Olivia à l'écart de la chaleur, des flammes, de la lumière directe du soleil et des bords tranchants.
- N'insérez pas d'objets métalliques accidentellement dans le casque d'écoute Alice + Olivia afin d'éviter les risques de court-circuit.
- N'utilisez pas le casque d'écoute Alice + Olivia dans un climat extrêmement sec afin d'éviter toute charge statique.
- N'immergez pas le casque d'écoute dans l'eau.
- Ce produit n'est pas un jouet. Gardez-le hors de la portée des enfants.

LA BOÎTE RENFERME:

1. Casque d'écoute Bluetooth®
2. Câble de chargement USB
3. Manuel d'instructions

CASQUE D'ÉCOUTE SANS FIL:



1. Brève pression : Hausser le volume
Pression longue : Chanson suivante
2. Brève pression : Réduire le volume
Pression longue : Chanson précédente
3. Brève pression/Musique sur pause ou Répondre à un appel/Raccrocher
Pression longue : Mettre en marche/Fermer le casque d'écoute
4. Entrée auxiliaire (Aux in)
5. Voyant indicateur
6. Port de chargement
7. Micro

METTRE EN MARCHÉ/FERME LE CASQUE D'ÉCOUTE:

Pression longue sur le bouton 3 (tel qu'il est illustré ci-dessus) pour mettre en marche/fermer le casque d'écoute.

MODE MUSIQUE SANS FIL:

- **Faire jouer/Mettre sur pause la musique:** Brève pression sur le bouton 3 (tel qu'il est illustré ci-dessus)
- **Hausser le volume:** Brève pression sur « + » (bouton 1, tel qu'il est illustré ci-dessus)
- **Passer à la chanson suivante:** Pression longue sur « + » (bouton 1, tel qu'il est illustré ci-dessus)
- **Réduire le volume:** Brève pression sur « - » (bouton 2, tel qu'il est illustré ci-dessus)
- **Faire jouer la chanson précédente:** Pression longue sur « - » (bouton 2, tel qu'il est illustré ci-dessus)

JUMELER LE CASQUE D'ÉCOUTE ALICE + OLIVIA BLUETOOTH® À UN TÉLÉPHONE/APPAREIL MOBILE:

1re étape: Dans les réglages Bluetooth® de votre appareil mobile, cliquez sur « Rechercher dispositif ». Certains appareils rechercheront automatiquement les dispositifs Bluetooth® disponibles.

2e étape: Repérez parmi les dispositifs disponibles « casque d'écoute a+o ». Sélectionnez « casque d'écoute a+o » afin de vous y connecter.

3e étape: Le voyant lumineux que vous trouverez sur le casque d'écoute clignotera, de bleu à rouge et de rouge à bleu, pendant le processus de jumelage. Votre appareil vous indiquera que le jumelage est réussi et le voyant lumineux cessera de clignoter.

Répondre à un appel/Rejeter un appel: Lorsque votre appareil mobile sera jumelé au casque d'écoute Alice + Olivia, appuyez brièvement sur le bouton marche/arrêt (bouton 3, tel qu'il est illustré ci-dessus) pour répondre à un appel ou rejeter un appel.

RECHARGER VOTRE CASQUE D'ÉCOUTE:

- Le casque d'écoute devrait être complètement chargé avant de l'utiliser.
- Afin de recharger votre casque d'écoute, insérez l'une des extrémités du câble USB fourni dans la prise de recharge de votre casque d'écoute (bouton 6, tel qu'il est illustré ci-dessus) et l'autre extrémité dans votre ordinateur ou un chargeur de 5V.
- Le voyant lumineux sera rouge pendant le chargement et d'éteindra lorsque le casque d'écoute sera complètement chargé.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

- | | |
|--|--|
| • Bluetooth® : 5.0 | • Dimensions: |
| • Distance de fonctionnement: 32 pieds/10 mètres | 7,54 po x 5,60 po x 2,76 po / 191.5 x 142.2 x 70mm |
| • Bloc d'alimentation: 5V=1A | • Pile: 3.7V 200mAh |
| • Temps de chargement: moins de 2 heures | • Poids: 138 g |
| • Durée de fonctionnement: jusqu'à 3 heures | |

CONSEILS:

- Lors d'une première utilisation, une charge de 1-2 heures est recommandée.
- Rechargez le casque d'écoute s'il a été utilisé il y a plus d'un mois.
- Keep away from fire and water.
- Pour le nettoyer, utilisez un linge doux et au besoin un linge doux humide avec peu d'eau et du savon doux dilué.
- Afin d'éviter des dommages auditifs, n'écoutez pas de la musique à des volumes élevés pendant de longues périodes.
- Ne portez pas le casque d'écoute au volant d'une voiture ou d'une bicyclette ou dans toute situation où vous devriez pouvoir entendre les sons environnants. À titre de guide, réglez le casque d'écoute à un volume vous permettant d'entendre votre propre voix en parlant normalement.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ DE LA COMMISSION FÉDÉRALE DES COMMUNICATIONS (FCC)

Cet appareil est conforme à la Section 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est assujéti aux deux conditions suivantes:

(1) cet appareil ne peut causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent causer un fonctionnement non souhaité.

Important: Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner le retrait du droit d'utilisation de l'équipement octroyé précédemment à l'utilisateur.

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations de la FCC établies dans le cadre d'un environnement non contrôlé.

Énoncé de la FCC:

REMARQUE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans le cadre d'une utilisation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé ni utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans le cadre d'une utilisation particulière. Si cet équipement génère des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est invité à rectifier l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radio/télé qualifié pour obtenir de l'aide.

Déclaration IC:

Cet appareil est conforme aux normes d'exemptions de licence CNR d'Innovation Canada.

Son fonctionnement fait l'objet des deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement non souhaité. Cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations d'Industrie Canada établies pour un environnement non contrôlé.

Fabriqué en Chine
Fabriqué pour ALICE + OLIVIA
450 W 14TH STREET, 11TH FLOOR
NEW YORK, NY 10014.