


KNOW CALM

know

Model_Calm



Guide


- a. USB-C charging port w/ indicator light
- b. Noise canceling button
- c. Power & Pairing button
- d. Battery level indicator lights

- a. Port de chargement USB-C avec voyant
- b. Bouton d'annulation de bruit
- c. Bouton d'alimentation et de couplage
- d. Voyants de niveau de batterie

What's In The Box

- e. Calm Wireless Headphones
- f. Know Quilted Headphone Case
- g. Charging Cable
- h. Auxiliary Cable
- i. Notepad

- e. Calm Casques Sans Fil
- f. Know Étui de casque matelassé
- g. Câble de charge
- h. Câble auxiliaire
- i. Bloc-notes



Step One

Turn on your device's Bluetooth.
Activer le Bluetooth de votre appareil.



Step Two

Take out your Calm headphones, put them on your head, and they automatically turn on.

Sortez vos écouteurs Calm, mettez-les sur ta tête, et ils allumer automatiquement.



Step Three


All you need to do is select Know Calm on your device.

Tout ce que vous avez à faire est de sélectionner Know Calm sur votre appareil.

Manual Pairing

With Calm in off-mode, press and hold the Power & Pairing button (c) for 04 SECONDS.

Calm étant en mode désactivé, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation et de couplage (c) pendant 04 SECONDES.



Reconnect

Put Calm on your head and they will turn on and reconnect to the last paired device. To manually turn Calm on, press and hold the Power & Pairing button (c) for 02 SECONDS.


Mettez Calm sur votre tête, ils s'allumeront et se reconnecteront au dernier appareil couplé. Pour allumer manuellement Calm, maintenez enfoncé le bouton Alimentation et couplage (c) pendant 02 SECONDES.



Auto Pause & Powersave

Take Calm off and they'll automatically pause and go into powersave mode.

Enlevez Calm et ils vont automatiquement faire une pause et passer en mode Powersave.



Auto Play

Put Calm back on and they'll automatically resume playback.

Remettez Calm et ils vont reprendre automatiquement la lecture.


Volume

Swipe up and down.
Balayez de haut en bas.



Play/Pause Answer/End Call

Double tap. **Tapez deux fois.**



Track Forward/Back

Swipe forward and backward.
Balayez en avant et en arrière.



Siri & Google Assistant

Press and hold for 03 SECONDS.
Appuyez et maintenez pendant 03 SECONDES.



Passthrough Control

So Handy

Cover the right earcup of Calm with your hand for 02 SECONDS.


This will amplify your surrounding sounds so you can talk with a friend or hear airport terminal info.

Couvrez l'écouteur droit de Calm avec votre main pendant 02 SECONDES. Cela amplifie les sons environnants afin que vous puissiez parler avec un ami ou entendre les informations du terminal de l'aéroport.

Resume Playback

Another hand-cover for 02 SECONDS resumes normal playback.

Une autre couverture pour 02 SECONDES reprend la lecture normale.



Noise Canceling

Click the Noise canceling button (b) to toggle through noise canceling - HI/LOW/OFF.

Cliquez sur le bouton d'annulation de bruit (b) pour basculer en mode de suppression de bruit - HI/LOW/OFF.

Battery Level

Double click the Power & Pairing button (c) to hear and see (d) the battery level.

Double-cliquez sur le bouton Alimentation et couplage (c) pour entendre et voir (d) le niveau de la batterie.



Noise Canceling & Battery Level

@KNOWHEADPHONES

knowheadphones.com



Wired Charging


Use the USB-C port (a) on the left ear cup. A light will glow around the port while charging.

Utilisez le port USB-C (a) sur l'oreillette gauche. Une lumière brillera autour du port pendant le chargement.

Wireless Charging

Rest the left earcup on a wireless charger. A light will glow around the USB-C port (a) while charging.

Posez l'oreillette gauche sur un chargeur sans fil. Une lumière brillera autour du port USB-C (a) pendant le chargement.




45 Day Guarantee

Listen for 45 days. No commitment. We know you'll love us, so it's nbd. If you're dissatisfied with your Know product in the first 45 days you can return it without hassle and free of charge, with the exception of shipping.

Écoutez pendant 45 jours. Aucun engagement. Nous savons que vous nous aimerez, alors ce n'est pas grave. Si vous n'êtes pas satisfait de votre produit Know au cours des 45 premiers jours, vous pouvez le retourner sans tracas et sans frais, à l'exception de l'expédition.

Puzzle Time!




Answer located on box front.

Mind Shine

NOW YOU CAN STOP SQUINTING YOUR EARS

Know's MindShine™ technology reduces listening fatigue by processing and transmitting audio that your brain can easily enjoy. Before, you were in a dimly lit room struggling and squinting, focusing all of your brain power to understand what is flip on and POOF- MindShine is the itself is more

what. Now, the lights everything is clear. light. The sound comfortable.



La technologie Know réduit la en traitant et en dont votre cerveau peut Auparavant, vous vous pièce faiblement éclairée en train de lutter et de plisser les yeux, concentrant toute votre puissance cérébrale pour comprendre ce qui est quoi. Maintenant, les lumières s'allument et POOF - tout est clair. MindShine est la lumière. Le son lui-même est plus confortable.

MindShine™ de fatigue de l'écoute transmettant un son facilement profiter. trouviez dans une

Products Covered By This Limited Warranty

This limited warranty covers Know headphones, earbuds, wireless charging, and charge bank devices (the Product) when purchased from Know or an authorized Know retailer.

Who This Warranty Extends To

This limited warranty extends to the original purchaser or original recipient (in case of gift) of the Know Product. Any exceptions will be at the sole discretion of Know.

What is Covered and For How Long

Know warrants that all Products will be free from defects in materials and workmanship, under normal use and service, for a period of one (1) year from the date of purchase as established by the purchase receipt.

At its option, Know may repair or replace the defective Product or defective component in accordance with the terms of this Limited Warranty Period. The replacement Product will be warranted only for the unexpired period of the original Products Applicable Warranty Period.

What Is Not Covered

The Limited Warranty does not apply if the Product has been damaged as result of misuse, modifications, or improper maintenance.

Your Responsibilities

Register your product on the Know website at www.knowheadphones.com/register, or retain and submit proof of purchase at time of claim.

Disclaimer, Limitation, and Liability

THE PROVISIONS OF THIS LIMITED WARRANTY ARE IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTY, WHETHER EXPRESSED OR IMPLIED, WRITTEN OR ORAL, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. KNOW'S MAXIMUM LIABILITY SHALL NOT EXCEED THE ACTUAL PURCHASE PRICE PAID BY YOU FOR THE PRODUCT. IN NO EVENT SHALL KNOW BE LIABLE FOR LOSS OF, DAMAGE TO OR CORRUPTION OF STORED DATA, OR FOR SPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQUENTIAL, OR INDIRECT DAMAGES HOWSOEVER CAUSED INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE REPLACEMENT OF EQUIPMENT AND PROPERTY, AND ANY COSTS OF RECOVERING, PROGRAMMING OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH YOUR KNOW PRODUCT.

Other Legal Rights

SOME STATES DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. SOME STATES OR OTHER JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES, SO THE ABOVE EXCLUSIONS MAY NOT APPLY TO YOU. YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS THAT VARY FROM STATE TO STATE AND JURISDICTION TO JURISDICTION.

Produits couverts par cette garantie limitée

Cette garantie limitée couvre les casques d'écoute Know, les oreillettes, le chargement sans fil et les appareils de charge (le Produit) lorsqu'ils sont achetés chez Know ou chez un revendeur Know agréé.

À qui cette garantie s'étend-elle?

Cette garantie limitée s'étend à l'acheteur original ou au destinataire original (en cas de cadeau) du produit Know. Toute exception sera à la seule discrétion de Know.

Ce qui est couvert et pour combien de temps

Know garantit que tous les produits seront exempts de défauts de matériel et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation et de maintenance, pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat indiquée sur le reçu d'achat.

Know peut, à sa discrétion, réparer ou remplacer le produit ou le composant défectueux conformément aux termes de cette garantie limitée. Le produit de remplacement ne sera garanti que pour la période de garantie des produits d'origine applicables.

Ce qui n'est pas couvert

La garantie limitée ne s'applique pas si le produit a été endommagé à la suite d'une mauvaise utilisation, de modifications ou d'un mauvais entretien.

Vos responsabilités

Enregistrez votre produit sur le site Web de Know à l'adresse www.knowheadphones.com/warranty/register ou conservez et soumettez une preuve d'achat au moment de la réclamation. Déni de responsabilité, limitation et responsabilité

LES DISPOSITIONS DE CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACENT TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, ÉCRITE OU ORALE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADÉQUATION À UN USAGE PARTICULIER. LA RESPONSABILITÉ MAXIMALE DE KNOW NE DOIT PAS DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT RÉEL QUE VOUS AVEZ PAYÉ POUR LE PRODUIT. EN AUCUN CAS, ON NE SAURAIT ÊTRE TENU RESPONSABLE DE LA PERTE, DE L'ENDOMMAGEMENT OU DE LA CORRUPTION DE DONNÉES STOCKÉES, OU DES DOMMAGES SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, ACCESSOIRES OU INDIRECTS, CAUSÉS SANS LA LIMITATION DU REMPLACEMENT DE L'ÉQUIPEMENT, DES PROPRIÉTÉS ET DES COÛTS DE RÉCUPÉRATION REPRODUISÉS TOUT PROGRAMME OU DONNÉES STOCKÉES OU UTILISÉS AVEC VOTRE PRODUIT CONNU.

Autres droits légaux

CERTAINS ÉTATS N'AUTORISANT PAS LES LIMITES SUR LA DURÉE D'UNE GARANTIE IMPLICITE, DE SORTE QUE LA LIMITATION PRÉCÉDENTE PEUT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLE. CERTAINS ÉTATS OU AUTRES JURISDICTIONS N'AUTORISENT PAS L'EXCLUSION DE GARANTIES IMPLICITES, DE SORTE QUE LES EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS VOUS ÊTRE APPLICABLES. VOUS POUVEZ AUSSI AVOIR D'AUTRES DROITS VARIANT D'UN ÉTAT À L'AUTRE ET D'UNE JURISDICTION À UNE JURISDICTION.

Read these instructions. Keep these instructions. Heed all warnings. Follow all instructions.

Clean only with dry cloth. Install in accordance with the manufacturer's instructions. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, open flames source, or other apparatus including amplifiers that produce heat. Do not use near water. Do not use this apparatus in any environment where your full attention to your surroundings is required such as driving cycling and so on. Do not submerge or long-term expose this apparatus to water or wear while participating in water. Do not attempt to open or alter the apparatus. Do not attempt to change or replace the apparatus's battery. Protect the cable from being walked on especially the connector. Only use attachments/accessory specified by the manufacturer. Refer all servicing to the manufacturer. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquids have been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

Exposure to loud music may cause hearing damage. Please set the volume to a safe level when using this apparatus. Choking hazard- this apparatus contains small parts and is not recommended for children below the age of three.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with the Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Lisez ces instructions. Gardez ces instructions. Respectez tous les avertissements. Suivez toutes les instructions.

Nettoyer uniquement avec un chiffon sec. Installer conformément aux instructions du fabricant. Ne pas installer près de sources de chaleur telles que radiateurs, bouches de chaleur, cuisinières, sources de flammes nues ou autres appareils, y compris des amplificateurs, produisant de la chaleur. Ne pas utiliser près de l'eau. N'utilisez pas cet appareil dans des environnements où toute l'attention de votre entourage est requise, telle que la conduite à vélo, etc. Ne pas submerger ni exposer à long terme cet appareil à l'eau ou à l'usure lorsqu'il participe à l'eau. N'essayez pas d'ouvrir ou de modifier l'appareil. Ne tentez pas de changer ou de remplacer la batterie de l'appareil. Protégez le câble des piétons, en particulier du connecteur. Utilisez uniquement les accessoires / accessoires spécifiés par le fabricant. Confiez toute réparation au fabricant. Un entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, tel qu'un cordon d'alimentation ou une fiche endommagée, des liquides renversés ou des objets tombés à l'intérieur de l'appareil, si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, si l'appareil ne fonctionne pas normalement, ou a été abandonné.

L'exposition à de la musique forte peut causer des dommages auditifs. Veuillez régler le volume à un niveau sécuritaire lorsque vous utilisez cet appareil. Risque d'étouffement: cet appareil contient de petites pièces et n'est pas recommandé aux enfants de moins de trois ans.

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la section 15 du règlement de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio. S'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles avec la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est invité à tenter de corriger l'interférence en appliquant l'une ou plusieurs des mesures suivantes: l'antenne de réception. (2) Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. (3) Connectez l'équipement à une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. (4) Demandez conseil à votre revendeur ou à un technicien radio / TV expérimenté.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.