






User Guides

1. Please tear off the insulating films attached the earphones and fully charge them before first use.
2. How to Pair
 - (1) **Bluetooth Mode**
 - ① Take out the earphones or press and hold the multi-function button(MF) for 2 seconds to turn them on.
 - ② Once paired automatically, the LED indicator of the master earphone will flash red and blue alternatively. The indicator of the slave earphone will be a. A voice prompt will say "Pairing".
 - ③ Once you connect your phone to the earphones via Bluetooth list, once you phone to the connectors from the Bluetooth list, Once connected, the indicators will be off. A voice prompt will say "Connected".
 - (2) **Monoc Mode**
 - ① Take out a single earphone or press and hold the MF for 2 seconds to turn it on.
 - ② Once you connect the MF, a voice prompt will say "Pairing". The indicator will flash red and blue alternatively.
 - ③ Once you connect the "MF" on your phone to connect from the Bluetooth list, Once connected, a voice prompt will "Connected".

3. (3) Mode Switch
 - ① To switch to mono mode during the bilateral call, simply put either the right or left earphone in charging case.
 - ② To switch to binaural mode during the bilateral call, simply open the charging case or take out the earphone.
3. How to Reset
 - ① Turn off the Bluetooth in the Bluetooth list and the Bluetooth function of your phone.
 - ② Turn off the earphones, press and hold the power key for 10 seconds; the indicator will flash red and blue at the same time.
 - ③ Put the earphones into the charging case.
 - ④ Put the earphones into the charging case.
 - ⑤ Put the earphones into the charging case.
 - ⑥ If it fails, repeat the above three steps.

4. How to Control	
Music & Calls	Control
Turn on	Take out from the case/press and hold the L/R MTS for 2s
Turn off	Put into the case/press and hold for 5s in standby mode
Play/pause	Click L/R
Previous/next	Double-click L/R
Volume +/-	Press and hold for 2s, keep pressing to turn down/up continuously (in the handset mode)
Answer/hang up a call	Click L/R
Reject a call	Press and hold for 2s
Answer the second call and wait for the first call	Click L/R
Reject the second call during the first call	Press an hold for 2s
Switch between two calls	Click L/R
Answer the second call and hang up the first call	Double-click L/R
Hang up the second call and switch to the first call	Double-click L/R
Turn off the voice assistant	Triple-click L/R

Support File	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Work Range	10 meters (Barrier-free)
Playtime	Up to 5 hours (Varies by volume level and audio contents)
Single Earphone Battery	40mAh
Charging Case Battery	600mAh
Charging Times	6times
Input Current	5V/1A



Benutzerhandbuch

1. Ersteren Sie bitte vor dem ersten Gebrauch die
Isolationsschicht vom Kopfhörer und laden Sie
vollständig auf.

2. Wie kann man koppeln

[1] Steuerung-Modus

- [Nehmen Sie die Kopfhörer heraus oder halten Sie
die Multifunktions-Taste (MFB) 2 Sekunden lang
gedrückt, um die Kopfhörer zu koppeln.]
- Nach der automatischen Kopplung blinkt die
LED des Kopfhörers blau und leuchtet blau/weiß
und blau. Die Anzeige des sekundären Kopfhörers
erscheint in einer Sprachführung während
Blau/Weiß leuchtet.
- [Aktivieren Sie das Handy Bluetooth gleichzeitig
und drücken Sie die Multifunktions-Taste.]
- Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist,
erscheint die Anzeige aus einer Sprachführ-
ung „Connected“.

[2] Mono-Modus

- [Nehmen Sie einen einzelnen Kopfhörer heraus
oder halten Sie den MFB 2 Sekunden lang gedrückt, um
den Mono-Modus zu aktivieren.]
- 2 Doppelklicks links auf den MFB. In einer
Sprachführung wird eine Kopp-Verbindung
angezeigt, blau/weiß und blau. Die Anzeige
blinkt, blau/weiß und rot.
- [Aktivieren Sie das Handy Bluetooth und suchen
Sie nach dem Kopfhörer.]
- Sobald die Verbindung erfolgreich hergestellt ist, erscheint in einer
Sprachführung „Connected“.

09

3) Mono-Modus wechseln

1. Um Modus des Stereo-Modus in den Mono-Modus zu wechseln, legen Sie ein Handgerät oder Linken Ohrhörer auf und drücken Sie die Taste **1**.
2. Um Modus des Mono-Modus in den Stereo-Modus zu wechseln, öffnen Sie die Kapsel und nehmen Sie den anderen Kopfhörer hinzu, verwenden.

4. Wie kann man zurücksetzen

1. Löschten Sie „ETX“ in der Bluetooth-Ladeboxieren Sie die Bluetooth-Funktion in der Bluetooth-Ladeboxieren Sie und halten Sie die Taste **1** für ca. 10 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeile (gleichzeitig rot und blau) zeigt an, dass die Kopfhörer in die Ladebox schließen Sie den Deckel. Jetzt ist das abgeschlossen.
2. Wenn diese Fähigkeit, wiederholen Sie die Schritte.



4. Wie kann man steuern

Musik & Anrufe	Steuerung
Einschalten	Nehmen Sie die Kopfhörer aus der Ladebox heraus / ziehen vom L / R 25 gedrückt
Ausschalten	Setzen Sie die Kopfhörer ein / ziehen Sie die Taste 1 im Standby-Modus.

10

Widerlegen / Phasen	Klicken Sie auf L / R.
Vorheriges / Nächstes Lied	Doppelklicken Sie auf L / R.
Lautstärke +/-	Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, geändert haben, um Lautstärke kontinuierlich zu reduzieren, einhalten um Lautstärke wieder zu erhöhen.
Ampl. Anhalten/Auffügen	Klicken Sie auf L / R.
Ampl. Aktivieren	Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Die zweiten Ampl. beibehalten und den ersten Ampl. substituieren	Klicken Sie auf L / R.
Den zweiten Ampl. bei ersten Ampl. aktivieren	Halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt.
Zwischen zwei Ampeln wechseln	Klicken Sie auf L / R.
Den zweiten Ampl. beibehalten und den ersten Ampl. ersetzen	Doppelklicken Sie auf L / R.
Den zweiten Ampl. aufheben und zum ersten Ampl. wechseln	Doppelklicken Sie auf L / R.
Schallwiedergabe ein-/auswählen	Klicken Sie dreimal auf L / R.

Unterstützungsvorgang	HFP, HSP, AZDP, AVRCP
Arbeitsabstand	10 Meter (Zugänglich)
Arbeitszeit	Bis 5 Stunden (Variiert je nach Lautstärke und Ausbreitung)
Batteriekapazität eines Kopfhörers	40mAh
Kapazität der Ladebox	600mAh
Aufladeseiten	8 mal
Eingangstrom	5V/1A



Mode d'emploi

1. Veuillez d'abord vérifier les films insérés dans les deux cœurs et les charger complètement avant la première utilisation.

2. Comment appuyer

(1) mode appareil

- Si sortez les écouteurs ou maintenez les touches multifonctions (MFB) enfoncées pendant 2 secondes pour les activer.
- Une fois éteint automatiquement, le voyant de l'écouteur principal clignote en rouge et bleu alternativement; l'indicateur de l'écouteur esclave se éteint. Une fois éteint, les écouteurs s'appellent "Bluetooth".
- Sélectionnez «ET1» sur votre téléphone pour vous connecter à partir de la liste Bluetooth. Une fois connecté, l'écouteur principal se éteint. Une invite vocale indiquera «Connecte».

(2) mode mono

- Si sortez un seul écouteur ou maintenez le MFB appuyé pendant 2 secondes pour l'allumer.
- Double-cliquez sur le MFB, une invite vocale indiquera "Mono". Le voyant de l'écouteur principal clignote en rouge et bleu alternativement.
- Sélectionnez «ET1» sur votre téléphone pour vous connecter à partir de la liste Bluetooth. Une fois connecté, une invite vocale indiquera «Connecte».

- 2) Mode de compteur
 - 1) Pousser en mode mono en mode 1
 - insérer simplement les écouteurs droit ou gauche de chargement.
 - 2) Pousser en mode binaural en mode 2
 - insérer simplement l'unité de charge ou oreillette.
3. Comment réinitialiser
 - 1) Supprimer «ET+» dans la liste Bluetooth
 - désactivez la fonction Bluetooth de votre
 - 2) Désignez les écouteurs, maintenez le bouton 10 secondes. l'indicateur clignote de bleu 3 fois en même temps.
 - 3) Placez les écouteurs dans l'état de charge
 - fermez le couvercle, maintenez la réinitialisation
 4. Si cela échoue, répétez les trois étapes

4. Comment contrôler


Musique & appels	Sonner
Allumer	Sondez du bouton 1 le MP3, rétrosonne 3 2 secondes
Eteindre	Mettez dans le cas maintenez pendant mode veille)

16

Jouer / Pleurer	Cliquez sur L / R
Précédent / Suivant	Double-cliquez sur L / R
Volume - / +	Appuyez et maintenez pendant 2 secondes, maintenez enfoncé pour baisser / monter en continu le mode silencieux
Répondre / Répondre	Cliquez sur L / R
Répondre un appel	Appuyez et maintenez pendant 2s
Répondre au deuxième appel et garder le premier appel	Cliquez sur L / R
Répondre le deuxième appel lors du premier appel	Appuyez pendant 2 secondes
Écouter entre deux appels	Cliquez sur L / R
Répondre au deuxième appel et raccrocher le premier appel	Double-cliquez sur L / R
Raccrocher le deuxième appel et passer au premier appel	Double-cliquez sur L / R
Activer / désactiver l'assistant vocal	Cliquez sur L/R trois fois

5. Caractéristiques

Fichier de support	HFP, HSP, A2DP, AVRCP
Plage de travail	10 mètres (sans batterie)
Temps de jeu	Jusqu'à 5 heures (varie en fonction du niveau de volume et du contenu audio)
Batterie simple écouleur	40mAh
Batterie de la boîte de charge	600mAh
Temps de charge	8 fois
Courant d'entrée	5V/1A



Guías de usuario

1. Retire la etiqueta de aislamiento y conecte completamente el dispositivo antes de usarlo.
2. Como emparejarse:
 - 1) Modo Bluetooth:
 - a) Mantenga presionado el botón de carga o mantenga presionado los botones multifunción (MFI) durante 2 segundos para encenderlo.
 - b) El indicador de carga parpadeará automáticamente, el indicador del auricular maestro parpadeará en luz roja alternativamente, el indicador del auricular secundario se apagará, y el auricular se escuchará en "Pairing".
 - 2) Selección "BT" en su teléfono móvil para conectarlo al dispositivo de Bluetooth. Una vez conectado, los indicadores estarán apagados, y se escuchará "Connected".
- 2) Modo de un solo auricular:
 - a) Mantenga un solo auricular del dispositivo de carga o mantenga presionado el botón multifunción (MFI) durante 2 segundos para encenderlo.
 - b) El indicador de carga parpadeará automáticamente, el auricular se escuchará en tono "pairing" y el indicador del auricular parpadeará en luz roja y azul alternativamente.
 - c) Mantenga presionado el botón de carga o mantenga presionado los botones multifunción (MFI) para conectarlos desde la lista de Bluetooth. Una vez conectados, los indicadores estarán apagados, y se escuchará "Connected".

21


3. Modo de cambio maestro-servidor:
 1. Durante el uso, simplemente coloque cualquier teclado de carga.
 2. Durante el uso, simplemente toque por tres veces el botón maestro, simplemente abra el estuche y encienda otro auricular.
3. Como receptor:
 1. Elimine "TE1" en la lista de Bluetooth y la función Bluetooth de su teléfono móvil.
 2. Apague los auriculares, mantenga presionada la tecla M.F. durante 10 segundos, los LEDs parpadearán en luz roja y azul 3 veces.
 3. Vuelva a colocar los auriculares en el estuche y espere la señal, se ha terminado el reinicio.
 4. Si falla, repita los tres pasos anteriores.

4. Cómo controlar

Muestra & Efectos	Control
Encendido	Sequencia del estuche de memoria preestablecida 1 durante 2 segundos
Apagado	Coloque en el estuche memoria preestablecida 1 durante 3 segundos (los LEDs)

Reproducir / Pausar	Haga clic en el L/R
Canción anterior / siguiente	Haga doble clic en el L/R
Volumen +/-	Mantenga presionado el botón del L/R durante 2 segundos mantenga presionado para bajar / subir continuamente (en el modo llamado)
Contestar / Colgar la llamada	Haga clic en el L/R
Rechazar la llamada	Mantenga presionado el botón del L/R durante 2 segundos
Contestar la segunda llamada / colgar la primera llamada	Haga clic en L/R
Rechazar la segunda llamada / colgar la primera llamada	Mantenga presionado el botón del L/R durante 2 segundos
Cambiar entre dos llamadas	Haga clic en L/R
Contestar la segunda llamada / colgar la primera llamada	Haga doble clic en el L/R
Colgar la segunda llamada / colgar la primera llamada	Haga doble clic en el L/R
Activar / Desactivar el asistente de voz	Haga triple clic en L/R

5. Especificaciones	
Acuerdos de soporte	HPI, HSP, ACP, AUPC
Rango de trabajo	10 metros (sin obstáculos)
Tiempo de trabajo	Hasta 5 horas (según el nivel de volumen y el contenido de audio)
Capacidad de la batería de un solo auricular	430mAh
Capacidad del estuche de carga	600mAh
Voces de carga	5Vocales
Corriente de entrada	5V/1A



Istruzioni per l'Uso

Si prega di strappare i nastri isolanti fissati agli auricolari e caricarli correttamente prima del primo utilizzo.

1. Come Collegare

(1) Modalità Binaurale

- ① Estrarre gli auricolari o tenere premuti i pulsanti multifunzione (MFB) per 2 secondi per accenderli.
- ② Una volta attivati automaticamente, l'indicatore LED dell'auricolare destro lampeggerà alternativamente in rosso e blu, l'indicatore dell'auricolare sinistro sarà spento. Un messaggio vocale dice "Pairing".
- ③ Selezionare "BT1" sul telefono per connettersi all'auricolare Bluetooth. Una volta connessi, gli indicatori si spengono. Un messaggio vocale dice "Connected".

(2) Modalità Mono

- ① Estrarre un singolo auricolare o tenere premuto il pulsante MFB per 2 secondi per accenderlo.
- ② Fare doppio clic sul pulsante MFB, un comando vocale dice "Pairing", l'indicatore lampeggerà alternativamente rosso e blu.
- ③ Selezionare "BT1" sul telefono per connettersi all'auricolare Bluetooth. Una volta connesso, un messaggio vocale dice "Connected".

27

3. Come Comutare della Modalità
 - (1) Per passare alla modalità mono durante la trasmissione, basta solo premere l'interruttore della modalità di ricezione.
 - (2) Per passare alla modalità binaurale durante la ricezione, è sufficiente aprire la custodia di protezione dell'altoparlante.
3. Come Resettare
 - (1) Eliminare "E11" nell'elenco Bluetooth e la funzione Bluetooth del telefono.
 - (2) Spegnere gli auricolari, teni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi; l'indicazione lampeggia in rosso volte corrispondentemente.
 - (3) Metti gli auricolari nella custodia di ricarica, inserisci, quindi il ripetitore a batteria.
 - (4) In caso contrario, ripetere i tre passaggi.
4. Come Controllare

Funzioni	Operazioni
Accendere	Entrare dalla custodia / premuto il pulsante MFG
Spegnere	Inserire nella custodia / premuto il pulsante MFG per 10 secondi (non premuto start)

Play/Play	Premerre una volta il pulsante MFS
Play/Incrociato/ Successivo	Premerre due volte il pulsante MFS
Volume +/-	Premerre e tenere premuto il Pulsante MFS per 2 secondi
Risponde/ Smettono la chiamata	Premerre una volta il pulsante MFS
Rifiutare una chiamata	Premerre e tenere premuto il Pulsante MFS per 2 secondi
Rispondi alla seconda chiamata e mantieni la prima	Premerre una volta il pulsante MFS
Ritorna la seconda chiamata dopo la prima chiamata	Premerre e tenere premuto il Pulsante MFS per 2 secondi
Prendere di una chiamata altre	Premerre una volta il pulsante MFS
Rispondere alla seconda chiamata e termino la prima	Premerre due volte il pulsante MFS
Terminare la seconda chiamata e passare alla prima	Premerre due volte il pulsante MFS
Attivare/Disattivare l'assistente vocale	Premerre tre volte il pulsante MFS

5. Tecniche Specifiche	
File di Supporto	HEP, HSPA2DP, AVRCP
Distanza di Lavoro	10 metri (senza barriera)
Tempo di Riproduzione	Fino a 5 ore (senza in base al livello del volume e al contenuto audio)
Batteria per Auricolino Singolo	40mAh
Batteria della Cassetta di Ricarica	600mAh
Tempi di Ricarica	6Volto
Corrente di Ingresso	5W/1A

[illegible][illegible]

再生一時停止	MP3ボタンを一回クリックする
前/次の曲	L/Rをダブルクリックする
音量 -/+	L/Rで音量調整する。両ボタンに上げ下げの矢印が入ると、音量-/+が同時に有効になる。
電源を切る/切る	L/Rをクリックする
電話を拒否する	電話待ち時にはMP3ボタンを2秒間長押しする
2番目の電話を拒否と 1番目の電話を切る	L/Rをクリックする
3番目の電話を拒否と 2番目の電話を切る	MP3ボタンを2秒間長押しする
2つの電話を切り替える	L/Rをクリックする
1番目の電話を拒否と 2番目の電話を切る	L/Rをダブルクリックする
2番目の電話を拒否と 1番目の電話に切り替える	L/Rをダブルクリックする
音声アシスタントの オン/オフ	L/Rをトリプルクリック

35

5.商品仕様	
サポートするプロトコル	HFP、HSP、A2DP、AVRCP
動作距離	10メートル(バリアフリー)
動作時間	5時間(音量やオーディオの内容によって異なる)
イヤホン電池容量	40mAh
充電ボックス容量	600mAh
充電回数	6回
入力電流	5V/1A

EU Conformity Statement
This product and – if applicable – the



2012/19/EU (WEEE directive):
Products marked with this symbol
cannot be disposed of as unsorted
municipal waste in the European Union.
For proper recycling, return this
product to your local supplier upon the
purchase of equivalent new equipment
or dispose of it at designated
collection points. For more information
see: www.recyclethis.info.



FCC Stationery

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could alter the user's authority to operate the equipment.

This document complies with part 15 of the FCC rules, which are subject to the following two conditions:

- (1) This equipment does not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC rules, which limits the radio frequency interference that can be caused by this equipment in a residential environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. This equipment does cause harmful interference to radio or television reception when the antenna or lead wire is extended. If this equipment is found to be causing interference to radio or television reception, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment to a power outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits in conjunction with an authorized transmitter. This equipment must not be used or operated in conjunction with any other antenna or transmitter.