

GUIDE D'UTILISATION RAPIDE DES GUIDEWATCHES ONTRACKS



Mise en tension des GuideWatches
Touchez le bas de l'écran, sur le logo « onTracks ».

Télécharger l'application
L'application est disponible sur Google Play store et App store (mot clé : « onTracks »).

Créer un compte
Vous pouvez utiliser vos identifiants Facebook ou votre adresse email. Ce compte vous permettra de sauvegarder et rassembler toutes vos activités onTracks. Vous pourrez également interagir avec la communauté en notant des parcours, en laissant des commentaires, en partageant vos parcours préférés...

Connecter les GuideWatches au téléphone via Bluetooth
Sur iPhone
Rendez-vous dans le menu « réglages », puis section « Bluetooth », en vérifiant qu'il est activé. Dans l'application onTracks, cliquez sur le menu « GuideWatch » pour retrouver vos GuideWatches et les connecter.




1


Sur smartphone Android
Rendez-vous dans le menu « réglages », puis section « Bluetooth », en vérifiant qu'il est activé. Dans l'application onTracks, cliquez sur le menu « GuideWatch » pour retrouver vos GuideWatches et les connecter.



How to wear your GuideWatches ?
Bracelets « classic »



Bracelets « Sport »
Les bracelets «Sport» permettent de consulter facilement vos GuideWatches sans avoir à lâcher votre guidon ou à soulever votre manche. Ils sont particulièrement bien adaptés aux déplacements en 2-roues : vélo, moto, scooter, trottinette...



2

Les différentes fonctionnalités de vos GuideWatches

- Navigation (guidage intuitif)
- Enregistrement d'activité (le parcours et ses caractéristiques)
- Montre connectée (notifications d'appel, sms, ...)
- Montre simple (heure, pas, calories et cardio*)

L'application
Après avoir créé un compte utilisateur, que ce soit sur votre ordinateur ou sur votre mobile, vous pouvez :

- Choisir un parcours proposé par onTracks,
- Créer un parcours sur votre smartphone ou sur votre ordinateur,
- Importer un parcours (formats gpx, kml...)
- Noter et commenter un parcours

Vous trouverez un tutoriel détaillé directement sur l'application onTracks et ainsi que sur votre espace personnel my.ontracks.co .

Utilisation en mode « navigation »
Lorsque vous arrivez à une intersection, votre GuideWatch vibre une première fois quelques secondes avant l'intersection, puis une deuxième fois juste avant l'intersection pour vous confirmer la direction à prendre. En même temps, une lumière circulaire blanche s'affiche sur la GuideWatch qui vibre. D'un simple regard vous pouvez confirmer la direction de la prochaine intersection.

* selon modèle

Un pictogramme apparaît également sur votre Guidewatch : Il y a différents écrans en fonction de l'intersection à prendre :



Passer d'un écran à l'autre
Il suffit d'appuyer sur le bas de l'écran sur le logo « onTracks » pour passer à l'écran suivant.

Rechargement des GuideWatches
La connexion des GuideWatches au chargeur est magnétique (aimanté). Lors du chargement, les 2 écrans passent en mode « horloge » et indiquent l'heure ainsi que l'avancement du rechargement.

Manuel d'utilisation complet
Pour des informations détaillées, rendez-vous notre site : <https://ontracks.zendesk.com/hc/fr>

3

LES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LE PRODUIT ET LA SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT
Si vous ne respectez pas les avertissements suivants, vous risquez un accident ou un problème médical pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Avertissements relatifs à la batterie
Une batterie lithium-ion peut être utilisée dans cet appareil. Le non-respect de ces consignes peut causer une diminution de la durée de vie des batteries, endommager l'appareil ou présenter un risque d'incendie, de brûlure chimique, de fuite d'électrolyte et/ou de blessure.

- Ne démontez pas l'appareil ni les batteries, ne les modifiez pas, ne les refabriquez pas, ne les percez pas, ne les endommagez pas.
- N'essayez pas de retirer la batterie non remplaçable par l'utilisateur.
- N'exposez pas l'appareil ou les batteries au feu, à une explosion ou à d'autres dangers.
- N'utilisez pas d'objet pointu pour retirer les batteries amovibles.
- Tenez les batteries hors de portée des enfants.

Ne mettez jamais les batteries dans la bouche. L'inhalation peut provoquer des brûlures chimiques, une perforation des muqueuses voire entraîner la mort. De graves brûlures peuvent apparaître 2 heures après ingestion. Dans ce cas, faites immédiatement appel à un médecin.

Avertissements relatifs à la santé

- Si vous êtes porteur d'un stimulateur cardiaque ou autre dispositif électronique implanté, consultez votre médecin avant d'utiliser un moniteur de fréquence cardiaque.
- Le moniteur de fréquence cardiaque optique au poignet onTracks émet de la lumière et occasionnellement des flashes verts. Consultez votre médecin si vous souffrez d'épilepsie ou si vous êtes sensible aux flashes lumineux.
- Consultez toujours votre médecin avant de commencer ou de modifier tout programme d'exercice physique.
- Les appareils, les accessoires et les moniteurs de fréquence cardiaque onTracks ainsi que les données qui y sont associées ne doivent être utilisés qu'à des fins indicatives. Ils ne doivent pas être utilisés à des fins médicales, ni pour poser un diagnostic, surveiller, soigner, traiter ou éviter quelque maladie que ce soit.

1 Les relevés de fréquence cardiaque sont uniquement fournis à titre indicatif et nul ne saurait être tenu responsable des dommages résultant d'un relevé erroné.

- Bien que la technologie de moniteur de fréquence cardiaque optique au poignet onTracks fournisse en général une bonne estimation de la fréquence cardiaque de l'utilisateur, elle présente quelques limitations inhérentes qui faussent certaines données de fréquence cardiaque dans certaines circonstances. Ces circonstances comprennent notamment les caractéristiques physiques de l'utilisateur, l'adéquation de l'appareil et le type ainsi que l'intensité des activités pratiquées.
- Les GuideWatches onTracks s'appuient sur des capteurs qui enregistrent vos mouvements ainsi que d'autres métriques. Si les données fournies par ces appareils donnent une estimation fiable de votre activité et de vos métriques, vous ne devez pas vous y fier entièrement. Cela vaut notamment pour les données de pas, de distance, de fréquence cardiaque et de calories.

Avertissements relatifs à la navigation

- En toutes circonstances, comparez attentivement les informations affichées par l'appareil à toutes les autres sources d'information disponibles, notamment les repères visuels, les règles et restrictions locales relatives aux voies navigables, ainsi que les cartes. Pour votre sécurité, cherchez à résoudre tout dysfonctionnement ou problème avant de poursuivre la navigation, respectez les panneaux de signalisation et adaptez-vous aux conditions extérieures.
- L'appareil doit être utilisé uniquement comme une aide à la navigation. Ne tentez pas d'utiliser l'appareil à des fins exigeant une mesure précise de l'orientation, de la distance, de la position ou de la topographie.

Avertissements relatifs au suivi d'itinéraires
Même si vos GuideWatches onTracks sont capables de vous suggérer des itinéraires pour diverses activités de plein air, comme le cyclisme, la randonnée ou la conduite de vélos tout-terrain, suivez ces recommandations pour garantir une navigation en toute sécurité :

- Comparez toujours attentivement les informations affichées sur l'appareil aux autres sources d'informations, notamment les indications présentes sur les pistes de randonnée, l'état des pistes, les conditions météorologiques et tous les autres facteurs susceptibles de nuire à votre sécurité lors de la navigation. Pour votre sécurité, cherchez à résoudre tout problème avant de poursuivre la navigation. Respectez les panneaux de signalisation et adaptez-vous aux conditions extérieures.
- Tenez toujours compte des effets de l'environnement et des risques liés à l'activité avant de vous lancer dans des activités de plein air. Notamment, la météo et ses conséquences sur l'état des pistes de randonnée peuvent compromettre la sécurité de votre activité. Assurez-vous que vous disposez de l'équipement et du ravitaillement adaptés avant de naviguer sur des chemins et des pistes de randonnée.

4

- Faites preuve de bon sens et soyez toujours raisonnable lorsque vous prenez des décisions relatives à la navigation. Les GuideWatch onTracks sont uniquement conçues pour vous proposer des itinéraires et un moyen de les suivre.
- Elles ne vous dispensent pas de faire preuve de vigilance et de vous préparer correctement pour les activités de plein air. Ne suivez pas les suggestions d'itinéraires si elles vous indiquent un parcours illégal ou pourraient vous mettre en danger.

AVIS
Si vous ignorez cette notice, vous risquez de vous blesser, d'endommager votre bien ou d'affecter négativement les fonctionnalités de l'appareil.

Avis concernant la batterie :

- N'immergez pas les batteries et ne les exposez pas à l'eau ou à d'autres liquides.
- Ne laissez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur ou dans un lieu où la température est très élevée, par exemple dans un véhicule sans surveillance stationné en plein soleil. Pour éviter tout dommage, sortez l'appareil de votre véhicule ou placez-le à l'abri du soleil, par exemple dans la boîte à gants.
- N'utilisez pas l'appareil si la température n'est pas comprise entre les plages de température indiquées.
- Si vous devez ranger l'appareil pour une période prolongée, assurez-vous que la température ambiante du lieu de stockage est toujours comprise entre les plages de température indiquées dans le manuel imprimé fourni avec le produit.
- N'utilisez pas de câble d'alimentation ou de données non approuvé ou fourni par onTracks.

Avertissement concernant le GPS
Les performances de l'appareil de navigation du smartphone peuvent être réduites si vous utilisez l'appareil à proximité d'un autre appareil utilisant un réseau terrestre à large bande fonctionnant sur des fréquences proches de celles utilisées par les systèmes de positionnement par satellites (GNSS), comme le GPS. L'utilisation de tels appareils peut altérer la réception des signaux.

Programmes environnementaux
Des informations relatives au programme onTracks de recyclage des produits ainsi qu'aux directives DEEE et RoHS, à la réglementation REACH et aux autres programmes de conformité sont disponibles, à l'adresse : www.ontracks.co/environment

Déclaration de conformité
Par la présente, onTracks déclare que son produit est conforme à la Directive 2014/53/EU. Le texte de la déclaration de conformité UE dans sa version intégrale est disponible sur la page Web suivante : www.ontracks.co/compliance. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférences et (2) doit accepter toute interférence, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil

Exposition aux rayonnements à fréquence radioélectrique
Cet appareil est un transmetteur/récepteur mobile qui utilise une antenne interne pour envoyer et recevoir des champs de radiofréquences de faible puissance lors des communications de données. Les champs de radiofréquences émis par l'appareil lorsqu'il fonctionne au maximum de sa puissance et qu'il est utilisé avec des accessoires approuvés par onTracks ne dépassent pas les limites fixées par la réglementation. Pour être conforme aux exigences d'exposition aux radiofréquences, l'appareil doit être utilisé conformément aux instructions du manuel. L'appareil ne doit être utilisé dans aucune autre configuration. Cet appareil ne doit pas être placé ou utilisé en conjonction avec d'autres antennes ou émetteurs.

Contrat de licence du logiciel
En utilisant ce produit, vous reconnaissez être lié par les termes du présent contrat de licence de logiciel. Lisez attentivement ce contrat de licence.

onTracks vous concède une licence limitée pour l'utilisation du logiciel intégré à cet appareil (le « Logiciel ») sous la forme d'un programme binaire exécutable, dans le cadre du fonctionnement normal du produit. Tout titre, droit de propriété ou droit de propriété intellectuelle dans le Logiciel ou concernant le Logiciel est la propriété de onTracks et/ou de ses fournisseurs tiers.

Vous reconnaissez que le Logiciel est la propriété de onTracks et/ou de ses fournisseurs tiers et qu'il est protégé par les lois en vigueur en Europe et par les traités internationaux relatifs aux droits d'auteur. Vous reconnaissez également que la structure, l'organisation et le code du Logiciel, dont le code source n'est pas fourni, constituent d'importants secrets de fabrication de onTracks et/ou de ses fournisseurs tiers, et que le code source du Logiciel demeure un important secret de fabrication de onTracks et/ou de ses fournisseurs tiers. Vous acceptez de ne pas décompiler, désassembler, modifier, assembler à rebours, étudier par rétro-ingénierie ou transcrire en langage humain intelligible le Logiciel ou toute partie du Logiciel, ou créer toute œuvre dérivée du Logiciel. Vous acceptez de ne pas exporter ni de réexporter le Logiciel vers un pays contrevenant aux lois de contrôle à l'exportation européennes ou à celles de tout autre pays concerné.

Informations sur les données cartographiques
Les données de onTracks proviennent à la fois de sources publiques et privées. La quasi-totalité des sources de données contient une part d'informations inexacts ou incomplètes.

5

Garantie limitée
La présente garantie vous octroie des droits particuliers et vous bénéficiez peut-être d'autres droits qui peuvent varier d'un état, pays, ou province à l'autre. OnTracks n'exclut pas, ni ne limite ou suspend, les autres droits légaux dont vous bénéficiez en vertu du droit de votre état, pays ou province. Pour bien comprendre vos droits, consultez le droit applicable dans votre état, pays ou province.

Les produits sont garantis contre tout défaut de matériel et de fabrication pendant un an à compter de leur date d'achat (deux ans au sein de la Communauté Européenne).

Durant cette période, onTracks pourra, à son entière discrétion, réparer ou remplacer tout composant qui s'avérerait défectueux dans le cadre d'un usage normal. Ce type de réparation ou de remplacement ne sera pas facturé au client, qu'il s'agisse des composants ou de la main-d'œuvre, à condition que le client prenne en charge les frais de port.

La présente garantie limitée ne couvre pas : (i) les dommages esthétiques, tels que les éraflures, les rayures et les bosses ;(ii) les batteries, à moins que le dommage ne soit dû à un défaut matériel ou de fabrication ; (iii) les dommages provoqués par un accident, une utilisation abusive, une mauvaise utilisation, l'eau, une inondation, un incendie ou toute autre catastrophe naturelle ou cause extérieure ;(iv) les dommages provoqués par des fournisseurs de services non agréés par onTracks ; ou (v) les dommages sur un produit ayant été modifié sans l'autorisation écrite de onTracks ; ou (vi) les dommages sur un produit raccordé à des câbles d'alimentation et/ou des câbles de données non fournis par onTracks. En outre, onTracks se réserve le droit de refuser toute demande de service sous garantie relative à un produit ou service obtenu et/ou utilisé en violation des lois de tout pays.

Dans les limites prévues par la loi, les garanties et recours contenus dans la présente garantie limitée sont exclusifs et remplacent, et onTracks exclut explicitement, toute autre garantie et recours exprès, implicites, légaux ou autres, y compris, mais de manière non limitative, toute garantie implicite marchande ou d'adéquation à un usage particulier, tout recours légal ou autres. La présente garantie vous octroie des droits particuliers et vous bénéficiez peut-être d'autres droits qui peuvent varier d'un état ou pays à un autre. Si les garanties implicites ne peuvent pas être exclues en vertu du droit de votre état ou pays, alors les dites garanties sont limitées à la durée de la présente garantie limitée. Certains états, pays et provinces interdisant la restriction de la durée d'une garantie implicite, les restrictions susmentionnées peuvent ne pas vous concerner. En aucun cas, la société onTracks ne saurait être tenue pour responsable en cas de rupture de la garantie de tout dommage accessoire, spécial, indirect ou consécutif résultant de l'utilisation, de la mauvaise utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser ce produit, ou résultant de défauts du produit.

Certains états, pays et provinces interdisant l'exclusion ou la restriction des dommages particuliers ou accessoires, les restrictions susmentionnées peuvent ne pas vous concerner.

Si, pendant la durée de la garantie, vous faites une demande de services de garantie conformément à la présente Garantie limitée, onTracks peut, à sa discrétion : (i) réparer l'appareil à l'aide de pièces neuves ou déjà utilisées, si celles-ci remplissent les critères de qualité de onTracks, (ii) remplacer l'appareil par un appareil neuf ou par un appareil remis à neuf qui remplit les critères de qualité de onTracks ou (iii) rembourser l'appareil au prix où vous l'avez acheté.

Ce type de recours sera votre recours unique et exclusif pour toute rupture de garantie. Les appareils réparés ou remplacés bénéficient d'une garantie de 90 jours. Si l'unité envoyée est toujours couverte par la garantie d'origine, cette nouvelle garantie dure 90 jours ou jusqu'à la fin de la période de garantie d'origine qui est d'un an (deux ans pour la Communauté Européenne) ; la période ayant la date de fin la plus éloignée prévaut.

Avant de demander des services de garantie, merci de consulter les ressources d'aide en ligne disponibles sur <https://ontracks.zendesk.com/hc/en>. Si votre appareil ne fonctionne toujours pas correctement après avoir appliqué les consignes indiquées en ligne, contactez un centre de service autorisé par onTracks dans le pays où vous avez acheté l'appareil ou suivez les instructions disponibles sur le site <https://ontracks.zendesk.com/hc/en> pour obtenir des services de garantie.

Si vous demandez des services de garantie en dehors du pays où vous avez acheté l'appareil, onTracks ne peut pas garantir que les pièces et produits nécessaires à la réparation ou au remplacement de votre produit seront disponibles, car les offres, les normes, les lois et les réglementations diffèrent selon les pays. Dans ce cas, onTracks peut, à sa seule discrétion et conformément au droit applicable, réparer votre produit à l'aide de pièces comparables ou remplacer votre produit par un produit onTracks comparable, ou vous demander d'envoyer votre produit vers un centre de service autorisé par onTracks dans le pays où vous avez acheté le produit ou vers un centre de service autorisé par onTracks d'un autre pays où votre produit pourra être réparé ou remplacé, et, dans ce cas, vous devrez respecter le droit et les réglementations en matière d'importation et d'exportation et vous acquitter seul des droits de douane, de la TVA, des frais d'expédition ainsi que de tous autres taxes et frais. Dans certains cas, onTracks et ses revendeurs ne peuvent ni réparer votre produit dans un autre pays que celui où vous avez acheté le produit, ni envoyer un produit de remplacement neuf ou réparé dans ce pays, à cause des normes, lois et réglementations du pays en question.

6

QUICK OPERATION MANUAL ONTRACKS



Turn on the GuideWatches

Touch the bottom of the screen, on the «onTracks» logo.

Download the application

The app is available on Google Play store and Apple App store (keyword: «onTracks»).

Create an account

You can use your Facebook credentials or your email address. This account will allow you to save and collect all your onTracks activities. You can also interact with the community by rating tracks, sharing comments, favorite tracks ...

Connect the GuideWatches to the smartphone via Bluetooth With an iPhone

Go to the «Settings» menu, then «Bluetooth» section, checking that it is activated. In the onTracks™ application, click on the «GuideWatch» menu to find your GuideWatches and connect them.



1

With an Android smartphone

Go to the «Settings» menu, then «Bluetooth» section, checking that it is activated. In the onTracks™ app, click on the «GuideWatch» menu to find your GuideWatches and connect them.




Insert the GuideWatches into the wristbands.

«Classic» wristbands



«Sport» wristbands

Sport «wristbands» make it easy to consult your GuideWatches without having to let go of your handlebars, turn your hand, pull up your sleeves, or lift your hand. They are particularly well suited to travel on two wheelers: bike, motorcycle, scooter,...



Features of your GuideWatches.

- Navigation (intuitive navigation), z
- Activity recording (of the track and its details),
- Connected watch (notifications, sms, ...)
- Classic watch (time, steps, calories and heartrate*)

The app

After creating a user account, whether on your computer or mobile, you can:

- Choose a track suggested by onTracks™,
- Create a route on your smartphone or on your computer,
- Import a track (gpx or kml formats...)
- Rate and comment a track

You will find a detailed tutorial directly on the onTracks app and at your “my.ontracks.co” personal space.

Use in «navigation» mode

When you reach an intersection, your GuideWatch vibrates for a few seconds before the intersection, then again just before the intersection to confirm the direction to take. At the same time, a white circular light is displayed on the vibrating GuideWatch. At a glance you can confirm the direction of the next intersection.

A pictogram also appears on your Guidewatch: there are 5 different pictos depending on the intersection to be taken:



* optional

Switch to the next screen

Just touch the tactile button at the bottom of the screen on the «onTracks» logo to switch to the next screen.

Charging modules

The connection of the modules to the charger is magnetic (magnetized). When charging, both GuideWatches switch to «clock» mode and indicate time and the progress of charging.

Complete user instructions

For detailed information, visit our website: <https://ontracks.zendesk.com/hc/en>

IMPORTANT INFORMATION ON THE PRODUCT AND SAFETY

WARNING

Failure to respect the following warnings could result in an accident or medical event resulting in death or serious injury.

Battery Warnings

- A lithium-ion battery are used in this device. Coin cell batteries can be used in the accessory. If these guidelines are not followed, batteries may experience a shortened life span or may present a risk of damage to the device, fire, chemical burn, electrolyte leak, and/or injury.
- Do not disassemble, modify, remanufacture, puncture or damage the device or batteries.
- Do not remove or attempt to remove the non-user-replaceable battery.
- Do not expose the device or batteries to fire, explosion, or other hazard.
- Do not use a sharp object to remove the removable batteries.
- KEEP BATTERIES AWAY FROM CHILDREN.

NEVER PUT BATTERIES IN MOUTH. Swallowing can lead to chemical burns, perforation of soft tissue, and death. Severe burns can occur within 2 hours of ingestion. Seek medical attention immediately.

- Do not use an external battery charger, only use the onTracks™ accessory approved for your product.

Health Warnings

- If you have a pacemaker or other internal electronic device, consult your physician before using a heart rate monitor.
- Always consult your physician before beginning or modifying any exercise program.
- The onTracks™ device, accessories, heart rate monitor, and related data are intended to be used only for recreational purposes and not for medical purposes, and are not intended to diagnose, monitor, treat, cure, or prevent any disease or condition.
- The heart rate readings are for reference only, and no responsibility is accepted for the consequences of any erroneous readings.
- onTracks™ activity trackers rely on sensors that track your movement and other metrics. The data and information provided by these devices is intended to be a close estimation of your activity and metrics tracked, but may not be completely accurate, including step, sleep, distance, heart rate, and calorie data.

Off-Road Navigation Warnings

- If your onTracks™ device is able to suggest off-road routes for various outdoor activities, such as biking, hiking, and all-terrain vehicles, follow these guidelines to ensure safe off-road navigation.

- Always use your best judgment and exercise common sense when making off-road navigational decisions. The onTracks™ device is designed to provide route suggestions only. It is not a replacement for attentiveness and proper preparation for outdoor activities. Do not follow the route suggestions if they suggest an illegal course or would put you in an unsafe situation.

- Always carefully compare information displayed on the device to all available navigation sources, including trail signs, trail conditions, weather conditions, and other factors that may affect safety while navigating. For safety, always resolve any discrepancies before continuing navigation, and refer to posted signs and conditions.

- Always be mindful of the effects of the environment and the inherent risks of the activity before going on off-road activities, especially the impact that that weather and weather-related trail conditions can have on the safety of your activity. Ensure that you have the proper gear and supplies for your activity before navigating along unfamiliar paths and trails.

NOTICE

Failure to respect the following notice could result in personal or property damage, or negatively impact the device functionality.

- Do not leave the device exposed to a heat source or in a high-temperature location, such as in the sun in an unattended vehicle. To prevent the possibility of damage, remove the device from the vehicle or store it out of direct sunlight, such as in the glove box.
- Do not operate the device outside of the temperature ranges specified in the printed manual in the product packaging.
- When storing the device for an extended time period, store within the temperature ranges specified in the printed manual in the product packaging.
- Do not use a power and/or data cable that is not approved or supplied by onTracks™.

GPS Notice

The navigation device may experience degraded performance if you use it in proximity to any device that uses a terrestrial broadband network operating close to the frequencies used by any Global Navigation Satellite System (GNSS), such as the Global Positioning Service (GPS). Use of such devices may impair reception of GNSS signals.

Product Environmental Programs

Information about the onTracks™ product recycling program and WEEE, RoHS, REACH, and other compliance programs can be found : www.onTracks.co/environment

Declaration of Conformity

Hereby, onTracks™ declares that this product is in compliance with the Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.ontracks.co/compliance.

FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Software License Agreement

BY USING THE DEVICE, YOU AGREE TO BE BOUND BY THE TERMS AND CONDITIONS OF THE FOLLOWING SOFTWARE LICENSE AGREEMENT. PLEASE READ THIS AGREEMENT CAREFULLY. onTracks™ and its subsidiaries (“onTracks”) grant you a limited license to use the software embedded in this device (the “Software”) in binary executable form in the normal operation of the product. Title, ownership rights, and intellectual property rights in and to the Software remain in onTracks™ and/or its third-party providers.

You acknowledge that the Software is the property of onTracks™ and/or its third-party providers and is protected under the United States of America copyright laws and international copyright treaties.

You further acknowledge that the structure, organization, and code of the Software, for which source code is not provided, are valuable trade secrets of onTracks™ and/or its third-party providers and that the Software in source code form remains a valuable trade secret of onTracks™ and/or its third-party providers. You agree not to decompile, disassemble, modify, reverse assemble, reverse engineer, or reduce to human readable form the Software or any part thereof or create any derivative works based on the Software.

You agree not to export or re-export the Software to any country in violation of the export control laws of the United States of America or the export control laws of any other applicable country.

Map Data Information

onTracks™ uses a combination of governmental and private data sources. Virtually all data sources contain some inaccurate or incomplete data. In some countries, complete and accurate map information is either not available or is prohibitively expensive.

Limited Warranty

THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER LEGAL RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE (OR BY COUNTRY OR PROVINCE). onTracks™ DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER LEGAL RIGHTS YOU MAY HAVE UNDER THE LAWS OF YOUR STATE (OR COUNTRY OR PROVINCE). FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS YOU SHOULD CONSULT THE LAWS OF YOUR STATE, COUNTRY OR PROVINCE.

Non-aviation products are warranted to be free from defects in materials or workmanship for one year from the date of purchase.

Non-aviation products are warranted to be free from defects in materials or workmanship for one year from the date of purchase. Within this period, onTracks™ will, at its sole option, repair or replace any components that fail in normal use. Such repairs or replacement will be made at no charge to the customer for parts or labor, provided that the customer shall be responsible for any transportation cost. This Limited Warranty does not apply to: (i) cosmetic damage, such as scratches, nicks and dents; (ii) consumable parts, unless product damage has occurred due to a defect in materials or workmanship; (iii) damage caused by accident, abuse, misuse, water, flood, fire, or other acts of nature or external causes; (iv) damage caused by service performed by anyone who is not an authorized service provider of onTracks™; (v) damage to a product that has been modified or altered without the written

permission of onTracks™, or (vi) damage to a product that has been connected to power and/or data cables that are not supplied by onTracks™.

In addition, onTracks™ reserves the right to refuse warranty claims against products or services that are obtained and/or used in contravention of the laws of any country. onTracks™ navigation products are intended to be used only as a travel aid and must not be used for any purpose requiring precise measurement of direction, distance, location or topography. onTracks™ makes no warranty as to the accuracy or completeness of map data.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE WARRANTIES AND REMEDIES CONTAINED IN THIS LIMITED WARRANTY ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF, AND ONTRACKS™ EXPRESSLY DISCLAIMS, ALL OTHER WARRANTIES AND REMEDIES, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, STATUTORY REMEDY OR OTHERWISE. THIS LIMITED WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS. AND YOU MAY HAVE OTHER LEGAL RIGHTS, WHICH VARY FROM STATE TO STATE AND FROM COUNTRY TO COUNTRY.

IF IMPLIED WARRANTIES CANNOT BE DISCLAIMED UNDER THE LAWS OF YOUR STATE OR COUNTRY, THEN SUCH WARRANTIES ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS LIMITED WARRANTY. SOME STATES (AND COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW LIMITATIONS ON HOW LONG AN IMPLIED WARRANTY LASTS, SO THE ABOVE LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU.

IN NO EVENT SHALL ONTRACKS™ BE LIABLE IN A CLAIM FOR BREACH OF WARRANTY FOR ANY INCIDENTAL, SPECIAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, WHETHER RESULTING FROM THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT OR FROM DEFECTS IN THE PRODUCT. SOME STATES (AND COUNTRIES AND PROVINCES) DO NOT ALLOW THE EXCLUSION OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THE ABOVE LIMITATIONS MAY NOT APPLY TO YOU. If during the warranty period you submit a claim for warranty service in accordance with this Limited Warranty, then onTracks™ will, at its option: (i) repair the device using new parts or previously used parts that satisfy onTracks's quality standards, (ii) replace the device with a new device or a refurbished device that meets onTracks's quality standards, or (iii) exchange the device for a full refund of your purchase price. SUCH REMEDY SHALL BE YOUR SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR ANY BREACH OF WARRANTY. Repaired or replaced devices have a 90 day warranty. If the unit sent in is still under its original warranty, then the new warranty is 90 days or to the end of the original 1 year warranty, (or 2 years in EU countries) whichever is longer.

Before seeking warranty service, please access and review the online help resources available on <https://ontracks.zendesk.com/hc/en>. If your device is still not functioning properly after making use of these resources, contact a onTracks™ Authorized service facility in the original country of purchase or follow the instructions on <https://ontracks.zendesk.com/hc/en> to obtain warranty service.

If you seek warranty service outside of the original country of purchase, onTracks™ cannot guarantee that the parts and products needed to repair or replace your product will be available due to differences in product offerings and applicable standards, laws and regulations. In that case, onTracks™ may, in its sole discretion and subject to applicable laws, repair or replace your product, or require you to ship your product to a onTracks™ Authorized service facility in the country of original purchase or to a onTracks™ Authorized service facility in another country that can service your product, in which case you will be responsible for complying with all applicable import and export laws and regulations and for paying all custom duties, V.A.T., shipping fees and other associated taxes and charges. In some cases, onTracks™ and its dealers may be unable to service your product in a country outside of the original country of purchase or return a repaired or replaced product to you in that country due to applicable standards, laws or regulations in that country.

2

4

6