

Online manual

support.monimoto.com

1.

GET IT ON Google Play

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Remove battery tab

Remove battery tab

READY

1. ALARM

2.

EN

For full User Guide visit: support.monimoto.com

TERMS OF USE
The following terms and conditions govern the use of the MONIMOTO device and contains important information on limitations regarding the product's use and function, as well as information on the limitations of the manufacturer's liability. Please carefully read these terms and conditions for download, installation, display and use of the mobile application ("Application") before you download, install, display or use the Application.

TECHNICAL SUPPORT
In order to ensure continuous and proper operation of the MONIMOTO device and uninterrupted service, it is the responsibility of the User to make sure that: (i) the product is properly installed, and (ii) there is constant internet or GSM connection and electrical supply (low battery must be replaced in time). If you experience difficulty during the installation or subsequent use of the system, you may contact "Monimoto, UAB" distributor or dealer in your co-unity region. For more information see monimoto.com

SAFETY INSTRUCTIONS
Please read and follow these safety guidelines in order to maintain safety of operators and people around:

- DO NOT use the system where it can cause potential danger and interfere with other devices – such as medical devices.
- DO NOT use the system in hazardous environment.
- DO NOT expose the system to high humidity, chemical environment or mechanical impact.
- DO NOT attempt to repair the system yourself – any repairs must be carried out by fully qualified personnel only.
- DO NOT try to disassemble Monimoto.
- NEVER install or carry out maintenance during stormy weather.
- To switch the system off, remove one of the batteries.
- Risk of explosion if battery is replaced by an incorrect type.

CE or FCC related Radiofrequency radiation exposure information: this equipment complies with radiation exposure limits prescribed for an uncontrolled environment for fixed and mobile use conditions. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and the body of the user or nearby persons. Make sure device is more than 20cm away from a person's body.

ATTENTION!
Monimoto will use mobile data if it is enabled on your SIM card. This is to improve accuracy and speed of location tracking and SMS text message services. Please note that extra charges may apply depending on your plan and 2G/4G service provider!

AND REMEDIES CONVEYED BY SUCH CONSUMER PROTECTION LAWS AND REGULATIONS. This warranty grants upon you specific legal rights, and you may also have other rights that vary by country, state or province.

DISPOSAL AND RECYCLING INFORMATION

The WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment) symbol on this product (see left) means it must not be disposed of in household waste. To prevent possible harm to human health and/or the environment, you must dispose of this product in an approved and environmentally safe recycling facility. For further information contact your system supplier, or your local waste authority. Dispose of used batteries according to the instructions.

Copyright © "Monimoto UAB", 2021. All rights reserved. It is strictly forbidden to copy and distribute the information contained in this document or to pass thereof to a third party without an a priori written authorization obtained from "Monimoto UAB". "Monimoto UAB" reserves the right to update or modify this document and/or related products without an a priori warning.

CE FCC

"Monimoto UAB" hereby declares that smart alarm for motorcycles MONIMOTO is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/53/EU. The declaration of conformity is available at monimoto.com.

Monimoto UAB, Sauletekio al. 15, Vilnius, Lithuania LT-10224 support@monimoto.com

WARNING!

- **Do not ingest the battery, chemical burn hazard.**
- This product contains a coin/button cell battery, if coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.
- If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.
- Keep new and used batteries away from children.
- If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
- This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present

Approved batteries:
For Monimoto main unit model MONIMOTO 7 2pcs Non rechargeable **1.5V Lithium IEC: FR14505/L91/FR6**

nis, trumpasias žinutes ir balso skambučių paslauga tam, kad kuo greičiau galėtų nustatyti ir pristatyti vartotojų įrenginio buvimo vietą. Jūsų mobilusis ryšio operatorius gali papildomai apmokėti už įvairias paslaugas!

GARANTINIS APTARNAVIMAS
Kad gauti garantinį aptarnavimą kreipkitės į pardavimo vietą arba autorizuotą "Monimoto" UAB servisą. Pirkėjas privalo pateikti įsigijimo dokumentą.

GAMINTOJO GARANTIJA
„Monimoto UAB“ suteikia įsigytam produktui 24 mėn. garantiją. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo produkto pardavimo pirmam galutiniam vartotojui datos. Garantija taikoma tik jei įrenginys buvo naudotas pagal paskirtį, laikantis visų vartotojo vadovo instrukcijų, bei techninėje specifikacijoje nustatytų sąlygų ir maksimalių leistinų reikšmių. Pardavimo data laikoma čekio, sąskaitos ar kito pardavimo dokumento data. Garantija netaikoma, jei sistema buvo paveikta mechanškai, cheminio medžiagų, drėgmės, korozijos, skysčių, ekstremalių aplinkos veiksnių ar kitokių „force majeure“ aplinkybių.

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS
Pirkėjas sutinka, kad sistema sumažina vagystės, apipilimo ar kitą riziką, tačiau tai nėra draudimas ar interneto ryšį, ir (iii) laiku pakeisti nusėdusias baterijas. Jei jums kyla sunkumų instaliuojant ar naudojantis įrenginiu kreipkitės į pardavėją, bei daugiau informacijos ieškokite monimoto.com

SAUGOS INFORMACIJA
Kad užtikrinti Jūsų ir aplinkinių saugumą, prašom perskaityti šias taisykles bei laikytis visų montavimo vadove esančių montavimo instrukcijų ir nurodymų:

- NENAUDOKITE sistemos prie medicininių aparatūros ar prietaisų, jei to reikalauja instrukcijos
- NENAUDOKITE sistemos sprogioje aplinkoje
- Sistema NĖRA atspari drėgmei, cheminei aplinkai, bei mechaniniams poveikiams.
- NEBANDYKITE remontuoti Monimoto patys.
- NEARDYKITE sistemos.
- NENAUDOKITE sistemos ten, kur ji gali sukelti trikdžius ar pavojų.
- PILNAS išjungimas atliekamas išimant vieną bateriją.
- Sistemos ženklavimo lipdukas yra viduje ant šono.
- DRAUDŽIAMA baterijas krauti. Jos yra vienkartinės.
- Atvirkščiai įstačius baterijas yra galima sprogimo rizika.

Elektromagnetinės spinduliuotės informacija: šį įrangą atitinka leistinos elektromagnetinės spinduliuotės poveikio ribas, nekontroliuojamai aplinkai, kai įrangą naudojama stacionariai arba įmontuota mobilijoje aplinkoje. Norint būti užtikrintam, kad įrangą neviršija elektromagnetinės spinduliuotės poveikio žmogui ribų, įsitikinkite, kad veikdamas prietaisas yra toliau nei 20 cm nuo asmens kūno.

DĖMESIO!
Monimoto naudoja SIM kortelės duome-

documente minėtus gaminius, taip pat patį dokumentą.

CE FCC

Šiuo dokumentu „Monimoto UAB“ deklaruoja, kad išmani apsaugos sistema motociklams Monimoto atitinka esminius reikalavimus ir kitas 2014/53/EU direktyvos nuostatas. Sistemos atitikties deklaraciją galite rasti šiame tinklapyje: monimoto.com

Monimoto UAB, Sauletekio al. 15, Vilnius, Lithuania LT-10224 support@monimoto.com

ĮSPĖJIMAS!

- **Negalima praryti baterijų, nes gali kilti cheminis nudegimas.**
- Šio įrenginiui naudojamos mažos baterijos kurias galima stiprus vidiniai nudegimai per greičiau nei 2 valandas ir todėl gali grėsti mirtis.
- Jei baterijos buvo nurytos, nedelsiant kreipkitės pagalbos į medicinos įstaigą.
- Laikykite naujas ir panaudotas baterijas vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Nenaudokite įrenginio ir neleiskite vaikams juo naudotis, jei neuždaryti prietaiso dangtelį ir matosi baterijos.
- Nenaudokite įrangos ten, kur yra vaikai.

Rekomenduojamos baterijos:
Monimoto pagrindiniam įrenginiui MONIMOTO 7 2vnt vienkartinių **1.5V Ličio baterijų IEC: FR14505/L91/FR6**

- Energizer Ultimate Lithium AA 1.5V L91
- Varta Ultra Lithium AA 1.5V 6106

Raktui pulteliui KEY3 Vienkartinės **3V Ličio IEC: CR2450**

- Energizer CR2450
- Panasonic CR2450
- Varta CR2450
- GP CR2450
- Jauch CR2450
- Renata CR2450
- EEMB CR2450

Pagal WEEE direktyvą, perbrauktos šiukšlių dėžės su ratais ženklas reiškia, kad nebetinkamą naudoti gaminį Europos Sąjungoje reikia atiduoti perdirbti atskirai nuo kitų atliekų. Siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką nuo galimos žalos, gaminyje privalo būti perdirbtas patvirtintu ir aplinkai saugiu perdirbimo proceso metu. Dėl išsamesnės informacijos apie teisingą gaminio perdirbimą, prašom kreiptis į sistemos tiekėją arba įstaigą, atsakingą už atliekų perdirbimą Jūsų gyvenamojoje vietoje. Panaudotas baterijas šalinkite pagal jų gamintojo rekomendacijas.

Kopijuoti draudžiama © "Monimoto UAB", 2021. Visos teisės saugomos. Draudžiama kopijuoti, kaupti ar perduoti tretiesiems asmenims, šiame dokumente dalį be išankstinio raštiško dokumento dalį be išankstinio raštiško „Monimoto UAB“ sutikimo. „Monimoto UAB“ pasilieka teisę be išankstinio įspėjimo tobulinti ar keisti bet kuriuos

continu et correct du périphérique MONIMOTO et un service ininterrompu, c'est la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que: (i) le produit est correctement installé, et (ii) il existe une connexion Internet ou GSM constante et une alimentation électrique (batterie faible doivent être remplacée avec le temps). Si vous rencontrez des difficultés pendant l'installation ou l'utilisation ultérieure du système, vous pouvez contacter le distributeur ou le revendeur „Monimoto, UAB“ dans votre pays / région. Pour plus d'informations, voir monimoto.com

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
Veuillez lire et suivre ces consignes de sécurité afin de maintenir la sécurité des opérateurs et des personnes autour:

- N'UTILISEZ PAS le système la où il peut causer un risque potentiel et interférer avec d'autres appareils - tels que les dispositifs médicaux.
- N'utilisez PAS le système dans un environnement dangereux.
- NE PAS exposer le système à une humidité élevée, à un environnement chimique ou à un impact mécanique.
- N'essayez PAS de réparer le système vous-même - toutes les réparations doivent être effectuées uniquement par un personnel qualifié.
- N'essayez PAS de démonter Monimoto.
- NE JAMAIS installer ou effectuer une maintenance pendant les tempêtes.
- Pour éteindre le système, retirez l'une des piles.
- Risque d'explosion si la batterie est remplacée par un type de batterie incorrect

Informations sur l'exposition aux rayonnements radiofréquences liées à la norme CE ou à FCC: cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements prescrites pour un environnement non contrôlé pour des conditions d'utilisation fixes et mobiles. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm entre l'appareil émetteur et le corps de l'utilisateur ou des personnes à proximité. Assurez-vous que l'appareil est à plus de 20 cm du corps d'une personne.

ATTENTION!
Monimoto utilisera des données mobiles si elle est activée sur votre carte SIM. Il s'agit d'améliorer la précision et la rapidité du suivi des emplacements et des services de messagerie SMS. Veuillez noter que des frais supplémentaires peuvent s'appliquer selon votre plan et votre fournisseur de services 2G/4G!

PROCÉDURES DE GARANTIE
Pour obtenir un service de garantie, vous pouvez renvoyer un système défectueux à votre point d'achat original ou au revendeur „Monimoto UAB“ agréé ou au distributeur auprès duquel vous avez acheté le produit MONIMOTO. Pour demander un service de garantie, l'acheteur doit fournir une preuve d'achat.

LOIS DE PROTECTION DU CONSOMMATEUR
POUR LES CONSOMMATEURS QUI SONT COUVERTS PAR DES LOIS OU RÈGLEMENTS DE PROTECTION DES CONSOMMATEURS DANS LEUR PAYS D'ACHAT OU, SI DIFFÉRENT, LEUR PAYS DE RESIDENCE, LES PRESTATIONS CONFERÉES PAR CETTE GARANTIE SONT ADDITIONNÉES

une utilisation dans des endroits où des enfants sont susce

Batteries approuvées:
Pour l'unité principale MONIMOTO 7 2pcs Non-rechargeable **1.5V Lithium IEC: FR14505/L91/FR6**

- Energizer Ultimate Lithium AA 1.5V L91
- Varta Ultra Lithium AA 1.5V 6106

Pour le modèle de clé KEY3 Pile non-rechargeable **3V Lithium IEC: CR2450**

- Energizer CR2450
- Panasonic CR2450
- Varta CR2450
- GP CR2450
- Jauch CR2450
- Renata CR2450
- EEMB CR2450

Le symbole de DEEE (déchets d'équipements électriques et électroniques) sur ce produit (voir à gauche) signifie qu'il ne doit pas être éliminé dans les ordures ménagères. Pour éviter d'éventuels dommages à la santé humaine et / ou à l'environnement, vous devez disposer de ce produit dans une installation de recyclage approuvée et respectueuse de l'environnement. Pour plus d'informations, contactez votre fournisseur de système ou votre autorité locale de traitement des déchets. Veuillez jeter les batteries usagées en respectant les réglementations en vigueur. Copyright © „Monimoto UAB“, 2021. Tous droits réservés. Il est strictement interdit de copier et de distribuer les informations contenues dans ce document ou de les transmettre à un tiers sans autorisation écrite préalable de „Monimoto UAB“. „Monimoto UAB“ se réserve le droit de mettre à jour ou de modifier ce document et / ou des produits connexes sans avertissement préalable.

CE FCC

„Monimoto UAB“ déclare que l'alarme intelligente pour les motocycles MONIMOTO est conforme aux exigences essentielles et autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU. La déclaration de conformité est disponible à monimoto.com. Guide d'utilisateur v2.00

Monimoto UAB, Sauletekio al. 15, Vilnius, Lithuania LT-10224 support@monimoto.com

AVERTISSEMENT!

- **Ne pas ingérer les piles, risque de brûlure chimique.**
- Ce produit contient une pile bouton / pile bouton, si la pile bouton / pile est avalée, elle peut provoquer de graves brûlures internes en seulement 2 heures et entraîner la mort.
- Si vous pensez que des piles ont pu être avalées ou placées à l'intérieur d'une partie du corps, consultez immédiatement un médecin.
- Gardez les piles neuves et usagées hors de portée des enfants.
- Si le compartiment des piles ne se ferme pas correctement, arrêtez d'utiliser le produit et gardez-le hors de portée des enfants.
- Cet équipement n'est pas adapté à

selbst zu reparieren - jegliche Reparatur muss von professionell qualifiziertem Personal durchgeführt werden.

- Versuchen Sie NICHT Monimoto auseinanderzubauen.
- Installieren oder warten Sie das Gerät NIEMALS bei schlechter Witterung.
- Um das System auszuschalten, entfernen Sie eine der Batterien.
- Explosionsgefahr, wenn die Batterie durch einen falschen Typ ersetzt wird. Information in Bezug auf CE oder FCC ausgelegten Anforderungen zur RF-Beleuchtung: dieses Gerät entspricht die Emissionsgrenzwerte von Radiofrequenzenergie, die für eine nicht kontrollierte Umgebung von mobil und Festnetz festgesetzt wurden. Dieses Gerät sollte so installiert und in Betrieb gesetzt werden, dass ein Mindestabstand zwischen dem Gerät und dem Körper des Nutzers, bzw. anderen Personen gewährleistet wird. Bitte vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Gerät und dem Körper des Nutzers mehr als 20 cm ist.

ACHTUNG!
Monimoto verwendet mobile Daten, wenn diese auf Ihrer SIM Karte aktiviert sind. Dies verbessert Genauigkeit sowie Geschwindigkeit der Standortermittlung sowie den SMS Nachrichten Service. Bitte beachten Sie, dass abhängig von Ihrem 2G/4G Mobilfunkanbieter zusätzliche Gebühren anfallen können!

ABWICKLUNG DER GEWÄHRLEISTUNG
Um die Gewährleistung geltend zu machen, können Sie ein fehlerhaftes System zum ursprünglichen Verkäufer oder zu autorisierten "Monimoto UAB" Händlern oder Verkäufern, von welchen Sie Ihr Monimoto Produkt erworben haben, zurückbringen.

GEWÄHRLEISTUNG DES HERSTELLERS
"Monimoto UAB" leistet ausschließlich gegenüber dem ursprünglichen Käufer im Falle mangelhafter Ausführung Gewährleistung. Außerdem wird für Materialien bei sachgemäßem Gebrauch des Systems für vierundzwanzig (24) Monate ab dem Zeitpunkt der Lieferung Gewähr durch "Monimoto UAB" geleistet. Für Verschleißteile (Leistungsteile und/oder Batterien), Haltevorrichtungen sowie Einfassungen (wie etwa Abdeckungen) wird die Gewährleistung ausgeschlossen. Die Gewährleistung bleibt nur bei sachgemäßem Gebrauch gültig; dieser umfasst das Befolgen aller in dieser Gebrauchsanweisung behandelten Richtlinien im Einklang mit den vorgegebenen Verhältnissen. Die Gewährleistung wird für nichtig erklärt, wenn das System auseinandergebaut oder mechanischen oder chemischen Einflüssen sowie hoher Feuchtigkeit, Flüssigkeit, korrodierender oder gefährlicher Umgebung inklusive unabhänder Ereignissen ausgesetzt war. Wenn ein Hardware Defekt auftritt und ein gültiger Anspruch innerhalb des Gewährleistungszeitraumes besteht, wird "Monimoto UAB" nach eigenem Ermessen entweder (a) das Gerät