

This information guide, contains safety, handling, disposal, recycling and regulatory information as well as the limited warranty for ROX.

Read all safety information and operating instructions before using ROX, to avoid injury or harm.

IMPORTANT BATTERY INFORMATION. TO AVOID BATTERY LEAKAGE:

- Always follow the instructions carefully. Use only batteries specified and be sure to insert them correctly by matching the + and - markings.
- Do not mix old batteries and new batteries or standard (carbon-zinc) with alkaline batteries.
- Remove exhausted or dead batteries from the product.
- Remove batteries if product is not to be played with for a long time.
- Do not short-circuit the supply terminals.
- RECHARGABLE BATTERIES: Do not mix these with any other type of batteries.

IMPORTANT SAFETY AND HANDLING INFORMATION

Read the following warnings before you or your athletes, clients or children use ROX. Failing to do so may cause injury.

CAUTION:

To reduce the risk of damage or injury, do not attempt to remove ROX' shell.

Seizure, Blackouts and Eyestrain

A small percentage of people may be susceptible to blackouts or seizures (even if they have never had one before) when exposed to flashing lights or light patterns such as when playing games or watching video. If you have experienced seizures or blackouts or have a family history of such occurrences, you should consult a physician before using ROX.

Discontinue use of ROX and consult a physician if you experience headaches, blackouts, seizures, convulsion, eye or muscle twitching, loss of awareness, involuntary movement, or disorientation.

Keep ROX within acceptable temperatures.

Operate and store ROX in a place where the temperature is between 32° to 167° F (0° and 75° C). Low or high-temperature conditions might temporarily shorten battery life or cause ROX to temporarily stop working properly.

Avoid dramatic changes in temperature or humidity when using ROX, as condensation may form on or within ROX.

Don't leave ROX in your car, because temperatures in parked cars can exceed this range.

Use and Maintenance

WARNING:

ROX is not suitable for use by children under 3 years of age.

Never:

- Abuse, throw, drop, puncture, or violently kick ROX. This can damage the product and compromise its safe operation.
- Step on ROX. You could fall and injure yourself.
- Operate ROX in dangerous, hazardous or public areas where use is not permitted (high voltage power lines, train stations, airports, trains). Check whether use of ROX is permitted before using it in public areas or public transport.

Always:

- Keep ROX in sight at all times when operating it to avoid injuries or damages to people, animals or property.
- Use ROX on suitable surfaces such as grass, carpet, wood floors and concrete.

Use and storage

- Do not use ROX if its body has been broken and the battery's plastic cover has been cracked or compromised in any way.
- Do not expose the battery to excessive physical shock.

- Do not expose ROX and its batteries to heat or dispose of a fire.
- Do not put the batteries in a microwave oven or in a pressurized container.
- Do not attempt to dismantle, pierce, distort or cut the ROX body.
- Do not subject ROX to large temperature variations. Do not place your ROX near a source of heat.

Battery disposal

Discarding ROX and its batteries in your general household waste can be harmful to the environment. Damaged or finished batteries must be disposed of in a container especially reserved for this purpose. When disposing of the battery, follow appropriate local guidelines and regulations.

Warranty

Limited Warranty to Original Purchaser ROX are supplied and distributed by A-Champs Ltd., and delivered new, in the original carton to the original customer purchaser, is warranted by A-Champs Ltd. against manufacturing defects in materials and workmanship for a period of 1 year. A-Champs Ltd. will repair or replace this product, at our option and at no charge with new or reconditioned parts, if found to be defective during the limited warranty period specified above.

If a defect arises:

Please contact us at help@a-champs.com to be provided with a Return Material Authorization Request (RMA) number. Provide this number with your package when shipping. We do not accept returns without the RMA number. Purchaser is responsible for all shipping costs.

Exclusions and Limitations

This warranty covers the normal and intended use of ROX. It applies only to the hardware product ROX manufactured by or for A-Champs Ltd. A-Champs Ltd. does not warrant that the operation of ROX will be uninterrupted or error-free. A-Champs Ltd. is not responsible for damage arising from failure to follow instructions relating to ROX use.

This warranty does not apply to:

- a) Consumable parts, such as batteries, or protective coatings designed to diminish over time unless failure has occurred due to a defect in materials or workmanship;
- b) Damage caused by use with non-ROX products;
- c) Damage caused by accidents, misuse, abuse, neglect, misapplication, fire, water, lightning or other acts of nature; incorrect electrical line voltage, fluctuations or surges; damage caused by improper installation; product alteration or modification; improper or unauthorized repair, exterior finish or cosmetic damage;
- d) Damage caused by operating ROX outside the intended uses described by A-Champs Ltd.;
- e) Defects caused by normal wear and tear or otherwise due to the normal aging of ROX.

THERE ARE NO EXPRESS WARRANTIES OTHER THAN THOSE LISTED AND DESCRIBED ABOVE, AND NO WARRANTIES WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND WARRANTIES AGAINST HIDDEN OR LATENT DEFECTS, SHALL APPLY AFTER THE EXPRESS WARRANTY PERIOD STATED ABOVE, AND NO OTHER EXPRESS WARRANTY OR GUARANTEE GIVEN BY ANY PERSON, FIRM OR CORPORATION WITH RESPECT TO THIS PRODUCT SHALL BE BINDING ON A-Champs Ltd. EXCEPT AS PROVIDED IN THIS WARRANTY AND TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, A-Champs Ltd. IS NOT RESPONSIBLE FOR LOSS OF REVENUE OR PROFITS, FAILURE TO REALIZE SAVINGS OR OTHER BENEFITS, LOSS OF OPPORTUNITY, LOSS OF GOODWILL, LOSS OF REPUTATION, LOSS OF, DAMAGE TO, COMPROMISE OR CORRUPTION OF DATA, OR ANY OTHER SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES CAUSED BY THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT, OR ANY BREACH OF ANY WARRANTY OR CONDITION

WEEE

Este símbolo en el producto o en su embalaje indica que este producto no debe desecharse con la basura doméstica. En su lugar, es su responsabilidad deshacerse de su equipo de desecho entregándolo a un punto de recolección diseñado para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos.

La recolección y el reciclaje por separado de su equipo de desecho en el momento de la eliminación ayudará a conservar los recursos naturales y garantizará que se recicle de una manera que proteja la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre dónde puede dejar su equipo de desecho para reciclar, comuníquese con la oficina local de la ciudad, con el servicio de eliminación de desechos de su hogar o con la tienda donde compró el producto.

ROX Pro - Consola interactiva de juegos de fitness

Modelo: ROX Pro
Consola de Entrenamiento Fitness interactivos
Hecho en China
FCC ID: 2AUXNROXS2
Battery Model: 903537P 3.7V, 1200mAh, 4.44Wh
Trade Mark: A-Champs
Input: 5V, 0.6 A MAX; Output: 3.7V, 1.5A MAX

ROX Pro - Placa de carga inalámbrica

Modelo: WCP2
Hecho en China
FCC ID: 2AUXNWC2P;

Tenga en cuenta que los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para brindar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:


- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor oa un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.
- Este equipo cumple con los límites de exposición a radiofrecuencia establecidos por la FCC para un entorno no controlado.
- Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el dispositivo y el usuario o transeúntes. (Esta advertencia solo para la placa de carga inalámbrica)
- Este dispositivo no debe ubicarse ni operarse junto con ninguna otra antena o transmisor.

BLE: 2402 - 2480 MHz, 5dBm MAX
2.4G: 2400 - 2480 MHz, 13dBm MAX
Wireless charge: 110K-148KHz, 23dBμA/m
@10m MAX

Fabricado por:
www.a-champs.com
A-Champs Ltd.
**22/F, Bupa Centre, 141 **
Connaught Road West,
Hong Kong

A-Champs Interactive Training Solutions S.L.
Carrer d'Osí 40 BX
Barcelona, 08034
España





Uso y almacenamiento

- No use ROX si su cuerpo ha sido roto y la cubierta de plástico de la batería ha sido rota o comprometida en cualquier camino.
- No exponga la batería a golpes físicos excesivos.
- No exponga los ROX y sus baterías al calor ni a un incendio.
- No coloque las baterías en un horno de microondas o en un recipiente presurizado.
- No intente desmontar, perforar, distorsionar o cortar el cuerpo del ROX.
- No someta los ROX a grandes variaciones de temperatura. No coloque sus ROX cerca de una fuente de calor.

Eliminación de la batería

Desechar los ROX y sus baterías en su basura doméstica general puede ser perjudicial para el medio ambiente. Las baterías dañadas o terminadas deben desecharse en un contenedor especialmente reservado para este propósito. Al desechar la batería, siga las normas y regulaciones locales correspondientes.

Garantía

Garantía limitada al comprador original

Las ROX, tal como fueron suministradas y distribuidas por A-Champs Ltd. y entregadas en el envase original al comprador original del cliente, están garantizadas por A-Champs Ltd. contra defectos de fabricación en materiales y mano de obra por un período de 1 año. A-Champs Ltd. reparará o reemplazará este producto, a nuestra opción y sin cargo alguno, con piezas nuevas o reacondicionadas, si se encuentra defectuoso durante el período de garantía limitada especificado anteriormente.

Si surge un defecto:

Póngase en contacto con nosotros en help@a-champs.com para recibir un número de Solicitud de Autorización de Devolución de Material (RMA). Proporcione este número con su paquete al momento del envío. No aceptamos devoluciones sin el número de RMA. El comprador es responsable de todos los gastos de envío.

Exclusiones y limitaciones

Esta garantía cubre el uso normal y previsto de ROX. Se aplica solo al producto de hardware ROX fabricado por o para A-Champs Ltd. A-Champs Ltd. no garantiza que el funcionamiento de los ROX sea ininterrumpido o sin errores. A-Champs Ltd. no es responsable por los daños que surjan por no seguir las instrucciones relacionadas con el uso de ROX.

Esta garantía no se aplica a:

a) Partes consumibles, como baterías, o recubrimientos de protección diseñados para disminuir con el tiempo, a menos que haya ocurrido una falla du la vida útil del ducto, no deseche este producto en la basura general de su hogar. En cambio, para evitar un posible daño al medio ambiente o la salud humana por la eliminación no controlada de los desechos, deseche este producto por separado de acuerdo con las leyes y regulaciones locales. Para obtener más información sobre los sistemas de recolección separados para residuos de equipos eléctricos y electrónicos que están disponibles para los consumidores, cerca de su hogar, sin cargo, comuníquese con la autoridad local de su municipio. También puede ponerse en contacto con el distribuidor donde adquirió sus ROXs Rocks, ya que podrían haber implementado servicios de reciclaje o podría ser parte de un programa de reciclaje específico. Este producto se tratará de manera ambientalmente racional en una licencia La planta de reciclaje y sus componentes se recuperarán, reciclarán o reutilizarán de la manera más eficiente, de conformidad con los requisitos de la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (2002/96 / CE), de 27 de enero de 2003 (modificada o sustituida posteriormente) .

¡IMPORTANTE!

Cualquier cambio o modificación no aprobada expresamente por la parte responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este equipo.

REGARDLESS OF THE LEGAL THEORY ON WHICH THE CLAIM IS BASED, AND EVEN IF A-Champs Ltd. HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. NOR SHALL RECOVERY OF ANY KIND AGAINST A-Champs Ltd. BE GREATER IN AMOUNT THAN THE PURCHASE PRICE OF ROX. WITHOUT LIMITING THE FOREGOING, PURCHASER ASSUMES ALL RISK AND LIABILITY FOR LOSS, DAMAGE OR INJURY TO PURCHASER AND PURCHASER'S PROPERTY AND TO OTHERS AND THEIR PROPERTY ARISING OUT OF THE USE, MISUSE OR INABILITY TO USE THIS PRODUCT SOLD BY A-Champs Ltd. NOT CAUSED DIRECTLY BY THE GROSS NEGLIGENCE OF A-Champs Ltd. THIS LIMITED WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO ANYONE OTHER THAN THE ORIGINAL PURCHASER OF THIS PRODUCT, IS NON TRANSFERABLE AND STATES YOUR EXCLUSIVE REMEDY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state to state.

Governing Law and Arbitration

This Limited Warranty shall be governed by the laws of the State of California without giving effect to any conflict of laws principles that may provide the application of the law of another jurisdiction. Any claim or dispute in connection with this Limited Warranty shall be resolved in a cost effective manner through binding non-appearance-based arbitration. The arbitration shall be initiated through an established alternative dispute resolution provider mutually agreed upon by the parties. The alternative dispute resolution provider and the parties must comply with the following rules:

- a) The arbitration shall be conducted by telephone, online and/or be solely based on written submissions, the specific manner shall be chosen by the party initiating the arbitration;
- b) The arbitration shall not involve any personal appearance by the parties or witnesses unless otherwise mutually agreed by the parties.
- c) Any judgment on the award rendered by the arbitrator may be entered in any court of competent jurisdiction. If the foregoing arbitration clause does not apply for any reason, you agree to submit to the personal jurisdiction of the state courts located within Los Angeles County, California and the federal courts in Los Angeles, California for the purpose of litigating all such claims or disputes, which courts shall have exclusive jurisdiction of such claims or disputes. Notwithstanding the foregoing, #GKM Inc. may seek injunctive or other equitable relief to protect its intellectual property rights in any court of competent jurisdiction.

Changes to this Product Information Guide

The explanations and specifications in this guide are given for information only and may be modified at any time without prior notice. The latest version of this guide will be available from our website at www.a-champs.com. The explanations and specifications contained in this guide are correct at the time of printing. #GKM Inc. reserves the right to amend or improve the product design or user guide without any restrictions and without any obligation to notify users. As part of our ongoing effort to upgrade and improve our products, the product that you have purchased may therefore differ slightly from the model described in this guide.

End of Life Product Disposal

At the end of this product's life, please do not dispose of this product in your general household waste. Instead, in order to prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please dispose of this product separately in accordance with your local laws and regulation. For more information on the separate collection systems for waste electrical and electronic equipment that are available for consumers, near your home, free of charge, please contact your local municipality authority. You can also contact the retailer from which you purchased your ROX – they might have put in place recycling services or he may be part of a specific recycling program.

This product will be then treated in an environmentally sound manner at a licensed recycling plant and its components will be recovered, recycled or reused in the most efficient manner, in compliance with the requirements of the Directive on Waste Electrical and Electronic Equipment (2002/96/EC) of 27 January 2003 (as subsequently amended or replaced).

IMPORTANT!

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

WEEE

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product must not be disposed of with your other household waste. Instead, it is your responsibility to dispose of your waste equipment by handing it over to a designed collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment.

The separate collection and recycling of your waste equipment at the time of disposal will help to conserve natural resources and ensure that it is recycled in a manner that protects human health and the environment. For more information about where you can drop off your waste equipment for recycling, please contact your local city office, your household waste disposal service, or the shop where you purchased the product.

Interactive Training System

Model: ROX Pro
Interactive Fitness-Gaming Console
Made in China
FCC ID: 2AUXNROXS2
Battery Model: 903537P 3.7V, 1200mAh, 4.44Wh
Trade Mark: A-Champs
Input: 5V, 0.6 A MAX; Output: 3.7V, 1.5A MAX

Model: WCP2
Wireless Charging Plate
Made in China
FCC ID: 2AUXNWCP2

Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- This equipment complies with radio frequency exposure limits set forth by the FCC for an uncontrolled environment.
- This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the device and the user or bystanders. (This Warning just for the wireless charging plate)
- This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

BLE: 2402 - 2480 MHz, 5dBm MAX
2.4G: 2400 - 2480 MHz, 13dBm MAX
Wireless charge: 110K-148KHz, 23dBμA/m
@10m MAX

A-Champs Interactive Training Solutions S.L.
Carrer d'Osí 40 BX
Barcelona, 08034
Spain

Manufactured by:
www.a-champs.com
A-Champs Ltd.
**22/F., Bupa Centre, 141 **
Connaught Road West,
Hong Kong



ES

Esta guía de información contiene información sobre seguridad, manejo, eliminación, reciclaje y normativas, así como la garantía limitada para ROX.

Lea toda la información de seguridad y las instrucciones de funcionamiento antes de usar ROX, para evitar lesiones o daños.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA BATERÍA. PARA EVITAR LA FUGA DE LA BATERÍA:

- Siempre siga las instrucciones cuidadosamente. Use solo las baterías especificadas y asegúrese de insertarlos correctamente haciendo coincidir las marcas + y -.
- No mezcle pilas viejas con nuevas o estándar (carbón-zinc) con pilas alcalinas.
- Retire las baterías agotadas o agotadas del producto.
- Retire las baterías si el producto no se va a jugar durante mucho tiempo.
- No cortocircuite los terminales de alimentación.
- BATERÍAS RECARGABLES: No las mezcle con ningún otro tipo de baterías.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE SEGURIDAD Y MANEJO

Lea las siguientes advertencias antes de que sus atletas, clientes o su niños utilicen ROX.
No hacerlo puede causar lesiones.

PRECAUCIÓN:

Para reducir el riesgo de daños o lesiones, no intente quitar la carcasa ROX.
Convulsiones, apagones y fatiga visual
Un pequeño porcentaje de personas puede ser susceptible a apagones o convulsiones (incluso si nunca han tenido una antes) cuando se las expone a luces intermitentes o patrones de luz, como cuando juegan juegos o ven videos. Si ha sufrido convulsiones o desmayos o tiene antecedentes familiares de tales acontecimientos, debe consultar a un médico antes de usar ROX.
Suspenda el uso de ROX y consulte a un médico si experimenta dolores de cabeza, desmayos, convulsiones, contracciones de los ojos o músculos, pérdida de conciencia, movimientos involuntarios o desorientación.
Mantenga los ROX dentro de temperaturas aceptables.
Opere y almacene los ROX en un lugar donde la temperatura esté entre 32° to 167° F (0° and 75° C). Las condiciones de baja o alta temperatura pueden acortar temporalmente la vida útil de la batería o hacer que los ROX dejen de funcionar temporalmente de manera adecuada.
Evite los cambios dramáticos en la temperatura o la humedad cuando use ROX, ya que la condensación puede formarse en o dentro de ROX.
No deje los ROX en su automóvil, ya que las temperaturas en los automóviles estacionados pueden exceder este rango.

Uso y mantenimiento

ADVERTENCIA:

ROX no es adecuado para niños menores de 3 años.
Nunca:
• Abusar, lanzar, dejar caer, pinchar o patear violentamente los ROX. Esto puede dañar el producto y comprometer su funcionamiento seguro.
• Pise los ROX. Podría caerse y lesionarse.
• Operar ROX en áreas peligrosas, peligrosas o públicas donde no se permite el uso (líneas de alta tensión, estaciones de tren, aeropuertos, trenes). Compruebe si se permite el uso de ROX antes de usarlo en áreas públicas o en transporte público.
Siempre:
• Mantenga ROX a la vista en todo momento cuando lo opere para evitar lesiones o daños a personas, animales o propiedades.
• Use ROX en superficies adecuadas, como césped, alfombras, pisos de madera y concreto.

Ce produit sera ensuite traité de manière écologiquement rationnelle chez un fournisseur autorisé.

l'installation de recyclage et ses composants seront récupérés, recyclés ou réutilisés de la manière la plus efficace possible, conformément aux exigences de la directive relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (2002/96 / CE) du 27 janvier 2003 (modifiée ou remplacée ultérieurement) .

IMPORTANT!


Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser cet équipement.

DEEE

Ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec vos autres déchets ménagers. Au lieu de cela, il est de votre responsabilité d'éliminer vos déchets d'équipements en les remettant à un point de collecte conçu pour le recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques.

La collecte et le recyclage séparés de vos déchets d'équipements au moment de leur élimination contribueront à préserver les ressources naturelles et à assurer leur recyclage de manière à protéger la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'endroit où vous pouvez déposer vos équipements usagés pour le recyclage, veuillez contacter votre mairie, votre service de collecte des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.

ROX Pro - Console de jeu de fitness interactive Modèle: ROX Pro Console de jeu de fitness interactive Fabriqué en Chine FCC ID: 2AUXNROXS2 Input: 5V, 0.5A MAX; Output: 3.7V, 1.5A MAX	ROX Pro - Plaque de charge sans fil Modèle: WCP2 Fabriqué en Chine ID FCC: 2A03OWCP2
--	--



Veuillez noter que les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.
- Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiofréquences établies par la FCC pour un environnement non contrôlé.
- Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre l'appareil et l'utilisateur ou les passants. (Cet avertissement concerne uniquement la plaque de chargement sans fil)
- Cet appareil ne doit pas être situé ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

BLE: 2402 - 2480 MHz, 5dBm MAX 2.4G: 2400 - 2480 MHz, 13dBm MAX Wireless charge: 110K-148KHz, 23dBuA/m @10m MAX	Fabriqué par: www.a-champs.com A-Champs Ltd. 22/F, Bupa Centre, 141 \ Connaught Road West, Hong Kong	Fabriqué par: A-Champs Interactive Training Solutions S.L. Carrer d'Osi 40 BX Barcelona, 08034 Spain
--	--	--

FR

Ce guide d'information contient des informations sur la sécurité, la manipulation, la mise au rebut, le recyclage et la réglementation, ainsi que la garantie limitée de ROX.

Lisez toutes les informations de sécurité et les instructions d'utilisation avant d'utiliser ROX pour éviter tout risque de blessure.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA BATTERIE. POUR ÉVITER LA FUITE DE LA BATTERIE:

- Suivez toujours les instructions avec soin. Utilisez uniquement les piles spécifiées et veillez à les insérer correctement en respectant les repères + et -.
- Ne mélangez pas des piles usagées avec des piles neuves ou des piles standard (carbone-zinc) avec des piles alcalines.
- Retirez les piles épuisées ou épuisées du produit.
- Retirez les piles si vous ne voulez pas jouer au produit pendant longtemps.
- Ne court-circuitez pas les bornes d'alimentation.
- PILES RECHARGEABLES: Ne les mélangez pas avec un autre type de pile.

INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ ET LA MANIPULATION

Lisez les avertissements suivants avant que vous ou votre athlètes, clients ou enfant utilisé ROX.

Ne pas le faire peut provoquer des blessures.

MISE EN GARDE:

Pour réduire les risques d'endommagement ou de blessure, n'essayez pas de retirer la coque de ROX.

Saisie, coupures d'électricité et fatigue oculaire

Un faible pourcentage de personnes peut être sujet à des pertes de connaissance ou à des crises convulsives (même si elles n'en ont jamais eu auparavant) lorsqu'elles sont exposées à des lumières clignotantes ou à des schémas lumineux tels que des jeux ou des vidéos. Si vous avez eu des crises convulsives ou des pertes de mémoire ou si vous avez des antécédents familiaux, vous devriez consulter un médecin avant de jouer à ROXS.

Arrêtez l'utilisation de ROX et consultez un médecin si vous ressentez des maux de tête, des pertes de conscience, des convulsions, des convulsions, des tremblements des yeux ou des muscles, une perte de conscience, des mouvements involontaires ou une désorientation.

Maintenir ROX à des températures acceptables

Utilisez et stockez le ROX dans un endroit où la température est comprise entre 32° à 167° F (0° and 75° C). Des conditions de température basses ou élevées risquent de raccourcir temporairement la durée de vie de la batterie ou d'empêcher temporairement le ROX de fonctionner correctement.

Évitez les changements brusques de température ou d'humidité lors de l'utilisation de ROX, car de la condensation peut se former sur ou à l'intérieur de ROX.

Ne laissez pas le ROX dans votre voiture, car les températures dans les voitures en stationnement peuvent dépasser cette plage.

Utilisation et Maintenance

AVERTISSEMENT:

ROX ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.

Jamais:

- Abuser, jeter, laisser tomber, percer ou donner un coup de pied violent à ROX. Cela pourrait endommager le produit et compromettre son fonctionnement en toute sécurité.
- Montez sur le ROX. Vous pourriez tomber et vous blesser.
- Faites fonctionner le ROX dans des zones dangereuses ou publiques ou des zones où son utilisation est interdite (lignes à haute tension, gares de train, aéroports, trains). Vérifiez si l'utilisation de ROX est autorisée avant de l'utiliser dans les lieux publics ou dans les transports en commun.

Toujours:

- Gardez toujours le ROX à la vue lorsque vous l'utilisez pour éviter tout risque de blessure ou de dommages aux personnes, animaux ou aux biens.

• Utilisez le ROX sur des surfaces appropriées telles que l'herbe, la moquette, le parquet et le béton.

Utilisation et Stockage

- N'utilisez pas le ROX si son corps est cassé et si le cache en plastique de la batterie est fissuré ou compromis.
- N'exposez pas la batterie à des chocs physiques excessifs.
- N'exposez pas le ROX et ses batteries à la chaleur ni ne jetez le feu.
- Ne placez pas les piles dans un four à micro-ondes ou dans un récipient sous pression.
- N'essayez pas de démonter, percer, déformer ou couper le corps du ROX.
- Ne soumettez pas le ROX à de fortes variations de température. Ne placez pas votre ROX près d'une source de chaleur.

Élimination de la batterie

Jeter le ROX et ses piles dans vos déchets ménagers peut être nocif pour l'environnement. Les batteries endommagées ou finies doivent être éliminées dans un récipient spécialement réservé à cet effet. Respectez les directives et réglementations locales en vigueur lors de la mise au rebut de la batterie.

Garantie

Garantie limitée à l'acheteur original ROX, tel qu'il est fourni et distribué par A-Champs Ltd. et livré neuf, dans son emballage d'origine à l'acheteur initial, est garanti par A-Champs Ltd. contre les défauts de fabrication du matériel et de fabrication pendant une période d'un an. A-Champs Ltd. réparera ou remplacera ce produit, à notre choix et sans frais, avec des pièces neuves ou remises à neuf, s'il s'avère être défectueux pendant la période de garantie limitée spécifiée ci-dessus.

Si un défaut survient:

Veuillez nous contacter à help@a-champs.com pour recevoir un numéro de demande d'autorisation de retour de matériel (RMA). Fournissez ce numéro avec votre colis lors de l'expédition. Nous n'acceptons pas les retours sans le numéro RMA. L'acheteur est responsable de tous les frais d'expédition.

Exclusions et Limitations

Cette garantie couvre l'utilisation normale et prévue de ROX. Elle ne s'applique qu'au produit matériel ROXs Rocks fabriqué par ou pour A-Champs Ltd. A-Champs Ltd. ne garantit pas que le fonctionnement de ROX sera ininterrompu ou sans erreur. A-Champs Ltd. n'est pas responsable des dommages résultant du non-respect des instructions relatives à l'utilisation de ROX.

Cette garantie ne s'applique pas à:

- a) Les pièces consommables, telles que les piles ou les revêtements protecteurs conçus pour diminuer avec le temps, sauf en cas de défaillance e à un défaut de matériaux ou de fabrication;
- b) Dommages causés par l'utilisation avec des produits autres que ROX;
- c) Les dommages causés par des accidents, une utilisation abusive, une utilisation abusive, une négligence, une application incorrecte, un incendie, de l'eau, de la foudre ou d'autres actes de la nature;
- tension de ligne électrique incorrecte, fluctuations ou surtensions; dommages causés par une installation incorrecte; altération ou modification du produit; réparation inappropriée ou non autorisée; finition extérieure ou dommages esthétiques;
- d) Les dommages causés par l'utilisation de ROX en dehors des utilisations prévues décrites par A-Champs Ltd.
- e) Défauts causés par l'usure normale ou par le vieillissement normal du ROX.

IL N'EXISTE AUCUNE GARANTIE EXPRESSE QUE CEUX CUMULÉS ET DÉCRITS CI-DESSUS, NI AUCUNE GARANTIE, EXPLICITE OU IMPLICITE, INCLUANT, SANS S'Y LIMITER, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'APTITUDE À UN OBJECTIF PARTICULIER ET DE GARANTIE À PART. LA PÉRIODE DE GARANTIE EXPRESSE INDIQUÉE CI-DESSUS, ET AUCUNE AUTRE GARANTIE OU GARANTIE EXPRESSE ACCORDÉE PAR UNE PERSONNE, UNE ENTREPRISE OU UNE SOCIÉTÉ EN CE QUI CONCERNE CE PRODUIT, NE SAURAIT ÊTRE ENGAGÉE, SAUF CELLE-FOURNIE DANS LA PRÉSENTE GARANTIE ET JUSQU'À LA PÉRIODE DE PÉRIODE PRÉVUE, POUR LA PÉRIODE SUIVANTE

A-Champs Ltd. N'EST PAS RESPONSABLE DE LA PERTE DE RECETTES OU DE BÉNÉFICES, DU MANQUEMENT À RÉALISER DES ÉCONOMIES OU D'AUTRES AVANTAGES, DE LA PERTE D'OPPORTUNITÉ, DE LA PERTE DE GOODWILL, DE LA PERTE DE RÉPUTATION, DES PERTES, DES DOMMAGES, DU COMPROMIS OU DE LA CORRUPTION DE DONNÉES, OU DE TOUTE AUTRE TENSION SPÉCIALE OU ACCESSOIRE CAUSÉ PAR L'UTILISATION, LE MAUVAIS USAGE OU L'INCAPACITÉ D'UTILISER CE PRODUIT, OU TOUTE VIOLATION DE TOUTE GARANTIE OU CONDITION QUI NE SOIT PAS CONFORME À LA THÉORIE JURIDIQUE SUR LAQUELLE LA RÉCLAMATION EST BASÉE, ET MÊME SI A-Champs Ltd. A ÉTÉ AVISÉE DE LA POSSIBILITÉ DE CES DOMMAGES. NI LE RECOURS À QUELQUE GENRE QUE CE SOIT CONTRE A-Champs Ltd. NE SOIT PLUS GRAND QUE LE PRIX D'ACHAT DE ROXS ROCK. SANS LIMITER CE QUI PRÉCÈDE, L'ACHETEUR ASSUME TOUT RISQUE ET RESPONSABILITÉ EN CAS DE PERTE, DE DOMMAGES OU DE BLESSURES LIÉS À L'ACQUISITION ET À LA PROPRIÉTÉ OU À L'UTILISATION DE CE PRODUIT PAR NOTRE PRODUIT. PAS CAUSE DIRECTEMENT PAR LE BRUT NEGLIGENCE DE A-Champs Ltd. CETTE GARANTIE LIMITÉE NE S'ÉTEND PAS À QUELQUE AUTRE QUE L'ACHETEUR D'ORIGINE DE CE PRODUIT, N'EST PAS TRANSFERABLE ET INDIQUE VOTRE RECOURS EXCLUSIF.

Certains états n'autorisent pas de limitations sur la durée d'une garantie implicite, ni sur l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects. Par conséquent, les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez également avoir d'autres droits, qui varient d'une province à l'autre.

Loi applicable et arbitrage

La présente garantie limitée est régie par les lois de l'État de Californie sans donner effet aux principes de conflit de lois susceptibles d'assurer l'application de la loi d'un autre pays. Toute réclamation ou tout litige en rapport avec cette garantie limitée doit être résolu de manière rentable par un arbitrage contraignant sans apparence. L'arbitrage est engagé par l'intermédiaire d'un fournisseur de règlement alternatif établi et mutuellement convenu par les parties. Le fournisseur de solutions de règlement extrajudiciaire des litiges et les parties doivent respecter les règles suivantes:

- a) L'arbitrage doit se dérouler par téléphone, en ligne et / ou uniquement sur la base de soumissions écrites, de la manière choisie par la partie qui a lancé l'arbitrage;
- b) L'arbitrage n'implique aucune comparaison personnelle de la part des parties ou des témoins, sauf accord contraire des parties par les parties.
- c) Tout jugement rendu par l'arbitre sur une sentence arbitrale peut être inscrit devant tout tribunal compétent.

Si la clause d'arbitrage ci-dessus ne s'applique pour aucune raison, vous acceptez de vous soumettre à la juridiction personnelle des tribunaux de l'État situés dans le comté de Los Angeles, en Californie, et des tribunaux fédéraux à Los Angeles, en Californie, dans le but de statuer sur de telles réclamations ou litiges. , quels tribunaux seront seuls compétents pour ces réclamations ou litiges. Nonobstant Ce qui précède, #GKM Inc. peut demander une injonction ou tout autre redressement équitable afin de protéger ses droits de propriété intellectuelle devant tout tribunal compétent.

Modifications apportées à ce guide d'information sur le produit

Les explications et spécifications de ce guide sont données à titre indicatif, et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. La dernière version de ce guide sera disponible sur notre site Web à l'adresse www.a-champs.com. Les explications et spécifications contenues dans ce guide sont correctes au moment de l'impression#GKM Inc. se réserve le droit de modifier ou d'améliorer la conception du produit ou le guide de l'utilisateur sans restrictions et sans obligation d'avertir les utilisateurs. Dans le cadre de nos efforts continus pour mettre à niveau et améliorer nos produits, le produit que vous avez acheté peut donc différer légèrement du modèle décrit dans ce guide.

Élimination du produit en fin de vie

A la fin de ce pro conduit, ne jetez pas ce produit avec vos ordures ménagères. Afin d'éviter tout risque d'atteinte à l'environnement ou à la santé humaine résultant d'une élimination incontrôlée des déchets, veuillez éliminer ce produit séparément conformément à la législation et à la réglementation en vigueur dans votre pays. Pour plus d'informations sur les systèmes de collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques mis à la disposition des consommateurs, à proximité de votre domicile, gratuitement, veuillez contacter les autorités de votre municipalité locale. Vous pouvez également contacter le revendeur auprès duquel vous avez acheté votre ROX – ils ont peut-être mis en place des services de recyclage ou il peut faire partie d'un programme de recyclage spécifique.