



USER MANUAL

MANUAL DE USUARIO

用户手册

ユーザー マニュアル



DOWNLOAD
DESCARGAR
下载
ダウンロード

This app is available on Android and iOS. Go to Play Store or App Store, search iHoneycomb or Knight Truck to download the free app.

Esta aplicación está disponible en Android e iOS. Vaya a Play Store o App Store, busque iHoneycomb o Knight Truck para descargar la aplicación gratuita.

在安卓应用市场/ iOS app store中搜索iHoneycomb 或者 虹蓝骑士，下载免费应用。

このアプリはAndroidとiOSで利用できます。PlayストアまたはApp Storeに移動し、iHoneycombまたはKnight Truckを検索して無料アプリをダウンロードします。



REMOTE CONTROL
CONTROL REMOTO
遥控
リモコン

3

Complete the following chapters to unlock more control modes

Completa el nivel para desbloquear múltiples modos remotos

完成后解锁更多遥控模式。

レベルを完了して、より多くのリモートモードのロックを解除します



REWARDS
RECOMPENSAS
奖励
報酬

5

Complete chapters to get rewards. To become a master programmer

Recibe premios de medallas al completar el nivel. Embárcate en el camino hacia los maestros de programación

通过完成关卡，获得奖学金。踏上编程大师之路。

レベルを完了して、より多くのリモートモードのロックを解除します



BUILDING
CONSTRUIR
搭建
構築する

AGE 8-99

Build from easy to complicated, enjoy more fun

La dificultad y la diversión de construir aumenta gradualmente

从入门的辅助造型，到分步的虹蓝骑士，搭建的难度和趣味逐渐增大。

简单なものから複雑なものまで構築し、もっと楽しく



CODING
CÓDIGO
编程
コード

4

Understand Scratch programming and master basic programming logic

Comprender la programación gráfica y dominar la lógica de programación básica

通过玩图形化的Scratch，认识编程，掌握基础的编程逻辑

グラフィックプログラミングを理解し、基本的なプログラミングロジックを習得する



POWER SUPPLY
FUENTE DE ALIMENTACIÓN
电源
電源

6



charging port
Puerto de carga
充电接口
充電ポート

Power switch
Interruptor de alimentación
电源开关
電源スイッチ

Please turn off the power button before charging
Apague el botón de encendido antes de cargar
充电前请先关闭电源
充電する前に電源スイッチをオフにしてください

EN After-sales Policy

- You may request a return if one of the following conditions is met.

A. Within 7 days after receipt of the product, with intact product packaging, accessories, gifts and manual, and the product doesn't have manufacturing defects, and no man-made damage, and it does not affect the secondary sale;

B. Within 7 days after receipt of the product, the customer has discovered obvious manufacturing defects without opening the package.

- We have the right to reject the customer's return request in the following cases.

A. The product is defective, but didn't ask for return on the spot at receipt of the product;
B. Exceed 7 days upon receiving the product;
C. Incomplete return of goods, packaging, accessories, gifts or manual incomplete, or man-made damage to its appearance;
D. Fail to provide legal purchase invoice or receipt, or with a forged or altered invoice or receipt;

E. Non-product quality problems caused by the collision, burning, and man-made unauthorized alteration, infiltration with water, oil, sand, etc., quality problems due to incorrect installation or use of the product;

F. Products that are damaged due to unavoidable factors such as fire, flood, lightning strike, traffic accident and other force majeure;

- If you meet one of the following conditions, you can request a replacement.

A. Within 7 days after receipt of the product, with intact product packaging, accessories, gifts and manual, and the product doesn't have manufacturing defects, and no man-made damage, and it does not affect the secondary sale;

B. Within 15 days after receipt of the product, the customer has discovered obvious manufacturing defects without opening the package;

C. Within 15 days after receipt of the product, the product can't be used while unpacked in accordance with the instructions, or the guidance of technical personnel, or non-man-made product quality defects;

D. Non-man-made quality problems after a replacement;

E. Defects caused by the shipment and found upon receiving the product;

Safety precautions

1. Do not place the product in the mouth.
2. For children under 5, it should be played under the supervision of their parents.
3. Not waterproof designed. Do not throw in water or fire.
4. Read the manual carefully before playing.
5. Do not open the module with force.

Battery using and precautions

1. Use the cord to charge.
2. Do not touch the plug and power switch with wet hands.

3. Do not soak the smart module in water. Put it away at a cool or dry place if it stays unused for a long time.
4. Do not use or store the smart module near heat sources, such as fire or stove.

5. Do not throw the smart module in fire or heat the battery.

Disclaimer

Before using iHoneycomb, please read the disclaimer carefully. It's deemed that you agree with the disclaimer as soon as you start using Honeycomb. iHoneycomb is suitable to be used by children over 5. Users are responsible for their behaviors and consequences during using.

Users promise to use this product for legitimate purposes and agree with this disclaimer and any regulations or codes made by iHoneycomb. Please use the product with care and discretion.

Registered trademark and copyright

iHoneyCombit and HoneyComkits are registered brands owned by Tianxing Innovation Technology Co., Ltd.

WARNING: CHOKING HAZARD

ADVERTENCIA: PELIGRO DE CHOKING

谨防发生吞咽

警告：窒息の危険

Small parts. Not for children under 3 years.

内含小零件，禁止3岁以下孩童玩耍

Pequeñas partes. No para niños menores de 3 años.

小さな部品。3歳未満のお子様には適していません。

EN Política postventa

- Puede solicitar una devolución si se cumple una de las siguientes condiciones.

A. Dentro de los 7 días posteriores a la recepción del producto, con el embalaje, los accesorios, los regalos y el manual del producto intactos, y el producto no tiene defectos de fabricación, ni daños provocados por el hombre, y no afecta la venta secundaria;

B. Dentro de los 7 días posteriores a la recepción del producto, el cliente ha descubierto defectos obvios de fabricación sin abrir el paquete.

- Siempre que se cumpla una de las siguientes condiciones, el cliente tiene derecho a rechazar la solicitud de devolución del cliente en los siguientes casos.

R. El producto está defectuoso, pero no solicitó la devolución en el momento de la recepción del producto;

C. Excede 7 días después de recibir el producto; D. Devolución incompleta de bienes, empaques, obsequios, regalos o manual incompleto, o daños causados por el hombre a su apariencia;

E. No proporcionar factura o recibo de compra o venta con una factura o recibo falsificado o alterado;

F. Problemas de calidad no relacionados con el producto causados por la colisión, quemaduras y otros factores no intencionados, como agua, aceite, arena, etc., problemas de calidad debidos a la instalación o uso incorrectos del producto;

G. Problemas de calidad no provocados por el hombre, como incendios, inundaciones, rayos, accidentes de tráfico y otras causas de fuerza mayor;

H. Si cumple con una de las siguientes condiciones, puede solicitar un reemplazo.

A. Dentro de los 7 días posteriores a la recepción del producto, con el embalaje, los accesorios, los regalos y el manual del producto intactos, y el producto no tiene defectos de fabricación, ni daños provocados por el hombre, y no afecta la venta secundaria;

B. Dentro de los 15 días posteriores a la recepción del producto, el cliente ha descubierto defectos obvios de fabricación sin abrir el paquete;

C. Dentro de los 15 días posteriores a la recepción del producto, el producto no puede usarse mientras está desempaquetado de acuerdo con las instrucciones o bajo la guía del personal técnico, o defectos de calidad del producto no hechos por el hombre;

D. Problemas de calidad no provocados por el hombre después de un reemplazo;

E. Defectos causados por el envío y encontrados al recibir el producto;

Precauciones de seguridad

1. No coloque el producto en la boca.
2. Para niños menores de 5 años, debe jugarse bajo la supervisión de sus padres.

3. No resistente al agua diseñado. No tirar en agua o fuego.
4. Lea el manual cuidadosamente antes de jugar.
5. No abra el módulo con fuerza.

Battery using and precautions

1. Use the cord to charge.
2. Do not touch the plug and power switch with wet hands.

3. Do not soak the smart module in water. Put it away at a cool or dry place if it stays unused for a long time.

4. Do not use or store the smart module near heat sources, such as fire or stove.

5. Do not throw the smart module in fire or heat the battery.

Use of the battery and precautions of carga

1. Use the cable for charging.
2. Do not touch the enclufe ni el interruptor de encendido con las manos mojadas.

3. Do not soak the smart module in water. Guardelo en un lugar fresco y seco si no se usa durante mucho tiempo.

4. Do not use or store the smart module near heat sources, such as fire or stove.

5. Do not throw the smart module in fire or heat the battery.

Renuncia

Antes de usar iHoneycomb, por favor lea la declaración cuidadosamente. Se considera que está de acuerdo con el descargo de responsabilidad tan pronto como comience a usar Honeycomb. iHoneycomb es adecuado para ser utilizado por niños mayores de 5 años. Los usuarios son responsables de sus comportamientos y consecuencias durante el uso.

Los usuarios prometen usar este producto para fines legítimos y están de acuerdo con este descargo de responsabilidad y con cualquier normativa o código hecho por iHoneycomb. Utilice el producto con cuidado y discreción. Marca registrada y derechos de autor iHoneyCombit y iHoneyComkits son marcas registradas propiedad de Tianxing Innovation Technology Co., Ltd.

免责声明

iHoneycomb使用する前に、免責事項を注意深く読みください。iHoneycombの使用を開始するごとに免責事項に同意したものとみなされます。

iHoneycombは5歳以上の子供が使用するのに適しています。ユーザーは、使用中の行動と責任を負います。

ユーザーは、この製品を合法的な目的で使用することを約束し、この免責事項およびiHoneycombが作成された規範または規則に同意するものとします。iHoneycombは登録商標です。

登録商標と著作権

iHoneyCombitおよびHoneyComkitsは、Tianxing Innovation Technology Co., Ltd.が所有する登録ブランドです。

ZH 售后服务政策

- 如符合以下条件之一,可以要求退货

A. 客户收到货物7天内,产品外包装、附件、赠品、说明书完整,没有任何人为损坏,不影响二次销售;

B. 客户收到货物7天内,在商品未开包的情况下发现明显的制造缺陷;

- 以下情况我们有权拒绝客户的退货要求

A. 货物出现损坏,但没有在收货时当场要求送货人员退回;

B. 超过7天产品退货期限后提出的退货要求的(收货之日起计算);

C. 退货产品不含包装、附件、赠品、说明书不完整,或外观人为原因导致损毁;

D. 退货时无法提供合法的购货凭证或单据,或对单据进行伪造、涂改;

E. 发生非产品本身质量问题导致的碰撞、烧毁,以及人为的私自改装、进异物(水、油、沙等)、不正确安装,未按说明书指引使用和操作所造成的商品质量问题;

F. 因不可避免的因素,如火灾、水灾、雷击、交通事故等事故导致损坏或造成损坏的产品;

- 如符合以下条件之一,可以要求换货

A. 客户收到货物7天内,产品无制造缺陷,产品外包装、附件、赠品、说明书完整,并且没有任何人为损坏,不影响第一次销售;

B. 客户收到货物15天内,在商品未使用的情况下发现明显的制造缺陷;

C. 客户收到货物15天内,产品拆包后无法正常启动的,或发现非人为的产品质量问题;

D. 货物经过一次换货但仍发现存在人为导致的质量问题;

E. 客户在收货时在送货员面前拆包检查,发现产品有运输导致的损坏;

安全注意事项

1. 请勿将积木置于口中。

2. 年龄低于5岁小孩,应该在父母的监管下使用。

3. 防止积木掉入水或油中,以免引起火灾或烫伤。

4. 请勿将积木模块拆开。

5. 请勿强行拆开模块。

电池注意事项

1. 请使用套盒内的充电线充电。

2. 请勿湿手接触智能模块。

3. 请勿把智能模块浸入水中,请放在阴凉和干燥的地方保存。

4. 请勿把智能模块靠近热源。

免责声明

任何用户在使用 iHONEYCOMB 之前,请仔细阅读本声明,一旦使用本产品,即视为对声明全部内容的认可和接受。本产品适合5岁以上的用户使用。

商标和注册权

iHONEYCOMBIT 和 iHONEYCOMKITS 都是归属于天行创新科技有限公司注册和登记品牌。

JP アフターサービス

- 其他の条件之一いずれかが満たされた場合、返品をワークストアで受け取れます。

A. 製品を受け取ってから7日以内に、無傷の製品パッケージ、アクセサリー、ギフト、およびミニチュアルがあります。製品に作成された欠陥がなく、人為的な損傷がない、く、二次的に影響しません。

B. 製品を受け取ってから15日以内に、顧客はパッケージを開けて明確な製造缺陷を発見した。

この場合、お客様の返品リクエストを拒否する権利があります。

C. 製品に欠陥がある場合、製品の受け取り時にその他の返品要求もせません。

D. 製品を一度購入してから、他の不正行為などの原因で製造缺陷が発生する場合、

E. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

F. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

G. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

H. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

I. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

J. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

K. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

L. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

M. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

N. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

O. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

P. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

Q. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

R. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

S. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

T. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

U. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

V. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

W. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

X. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

Y. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

Z. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

AA. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

BB. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

CC. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

DD. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

EE. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

FF. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

GG. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

HH. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

II. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

JJ. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

KK. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

LL. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

MM. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

NN. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

OO. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

PP. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

QQ. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

RR. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

SS. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

TT. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

UU. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

VV. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

WW. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

XX. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

YY. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

ZZ. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

AA. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

BB. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

CC. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

DD. 他の不正行為で造成された損傷の場合は、

EE. 他の不

FCC Warning Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- - Reorient or relocate the receiving antenna.
- - Increase the separation between the equipment and receiver.
- - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter