


|     |                 |           |                                          |
|-----|-----------------|-----------|------------------------------------------|
| 品名： | HW1说明书          | 材料<br>工艺： | 成品尺寸: 100*140mm<br>双面彩色印刷，骑马钉<br>105g哑粉纸 |
| 时间： | 2020-05-12      |           |                                          |
| 制作： | 郜艳丽/王润婷         |           |                                          |
| 料号： | SM-HP-EJ-HW1-V1 |           |                                          |



**HW1**  
Digital Wireless TV Headphones  
User Manual



**CONTENTS**

English Version **01**


French Version **02**

Español version **03**

Deutsche Version **04**

**EU REP** Business name: AMGLAB GmbH  
Business address: Lauenhofstr. 23 43526 Essen

**In the Box**



**CONTENTS**

English Version **01**


French Version **02**

Español version **03**


Deutsche Version **04**

**Product Overview**

**Overview of the Headphones**




**Overview of the Charging Dock/Transmitter**




**Product Overview**

**Overview of the Headphones**



**Overview of the Charging Dock/Transmitter**



**LED Indication Guide**

|               |                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power on      | The power indicator on the right ear cup stays red.                                                                                        |
| Power off     | The power indicator on the right ear cup stays red.                                                                                        |
| Low Battery   | The signal indicator on the left ear cup flashes green and you can hear a beep every 10 times until the headphones turn off automatically. |
| Charging      | The charging indicator on the charging dock keeps flashing green.                                                                          |
| Fully Charged | The charging indicator on the charging dock stays green.                                                                                   |
| Connected     | The signal indicator on the charging dock turns red, and the signal indicator on the lower right corner of the left ear cup turns green.   |

**How to Turn on/off the Headphones**


Power on/off: Press and hold the power button for 2 seconds.

**How to Charge the Headphones**

1. Connect the charging dock to power source.


**How to Connect the Transmitter to TV**

**Connect the Transmitter to a TV with a 3.5mm Audio Port**




**How to Connect the Transmitter to TV**

**Connect the transmitter to a TV with an RCA input**



**How to Connect the Transmitter to TV**

**Connect the transmitter to a TV with an RCA input**



**FAQs**

**Q: How do I connect the transmitter to my TV?**

A: Please refer to the steps in the transmitter manual. If you have any questions, please contact your local dealer.

**Q: How do I connect the transmitter to my TV?**


A: Please refer to the steps in the transmitter manual. If you have any questions, please contact your local dealer.

**Q: How do I connect the transmitter to my TV?**

A: Please refer to the steps in the transmitter manual. If you have any questions, please contact your local dealer.


**How to Connect the Transmitter to TV**

**Connect the transmitter to a TV with an RCA input**



**How to Connect the Transmitter to TV**

**Connect the transmitter to a TV with an RCA input**



**Important Safety Instructions**

Use of headphones while operating a vehicle may result in an accident. Use caution while using headphones when you are operating a vehicle that requires your full attention.

Do not use headphones while operating a vehicle that requires your full attention.

Do not use headphones while operating a vehicle that requires your full attention.

**Technical Specifications**


|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Frequency Response | 20Hz-20KHz                  |
| Transmission Range | 100m (open field)           |
| Charging Time      | 2 hours                     |
| Operating Time     | 10 hours (at medium volume) |

**Warranty Disclaimer**

Manufacturer's Warranty: The product is warranted for 12 months from the date of purchase. The warranty is void if the product is damaged by misuse, accident, or unauthorized repair.

**Hspro**

**HW1**  
Casque TV Numérique Sans Fil  
Manuel Utilisateur



**Contenu**

Adaptateur Secteur


Câble Adaptateur RCA

Câble Audio 3.5mm


Manuel Utilisateur

**Présentation de Produit**

**Présentation du Casque**



**Présentation de la Station de Charge/Émetteur**



**Guide des Voyants LED**

|                 |                                                                                                                                                                        |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allumage        | Le voyant d'alimentation sur l'oreillette droite s'allume.                                                                                                             |
| Extinction      | Le voyant d'alimentation sur l'oreillette droite s'éteint.                                                                                                             |
| Batterie Faible | Le voyant de signal sur l'oreillette gauche clignote en vert et une alarme sonore émise toutes les 10 secondes jusqu'à ce que la batterie soit complètement rechargée. |
| Chargement      | Le voyant de charge sur la station de charge clignote vert.                                                                                                            |
| Chargé Complet  | Le voyant de charge sur la station de charge reste vert.                                                                                                               |
| Connecté        | Le voyant de signal sur la station de charge clignote rouge et le voyant de signal sur le casque s'allume.                                                             |

**Comment Allumer/Éteindre le Casque**

Allumer/Éteindre: Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes.

**Comment Charger le Casque**

1. Connectez la station de charge à une source d'alimentation.


**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**FAQs**

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**


A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**

A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.


**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**FAQs**

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**


A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**

A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.

**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**FAQs**

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**


A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**

A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.

**Hspro**

**HW1**  
Auriculares inalámbricos para TV  
Manual de Usuario



**Contenido**

Adaptador de Corriente

Cable Adaptador RCA

Cable de Audio 3.5 mm


Manual de Usuario

**Présentation du produit**

**Présentation du casque**



**Présentation de la Station de Charge/Émetteur**



**Guía de los LED**

|                |                                                                                                                                                |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Encendido      | LED de encendido en el auricular derecho se ilumina en rojo.                                                                                   |
| Apagado        | LED de encendido en el auricular derecho se ilumina en rojo.                                                                                   |
| Batería baja   | La LED de señal en el auricular izquierdo parpadea en verde y suena una alarma cada 10 segundos hasta que la batería se recarga completamente. |
| Carga          | La LED de carga en la estación de carga parpadea en verde.                                                                                     |
| Carga completa | La LED de carga en la estación de carga permanece roja.                                                                                        |
| Conectado      | La LED de señal en la estación de carga se ilumina en rojo y la luz roja en la estación de carga se ilumina en rojo.                           |

**Cómo Encender /Apagar el Auricular**


Encendido/ Apagado: Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos.

**Cómo Cargar el Auricular**

1. Conecte la estación de carga a una fuente de alimentación.


**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**FAQs**

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**


A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**

A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.


**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**FAQs**

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**


A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**

A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.

**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**FAQs**

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**


A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**

A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.

**Hspro**

**HW1**  
Digitales drahtloses TV-Kopfhörer  
Benutzerhandbuch



**In der Box**

Leistungsteil


RCA-Adapterkabel

3,5-mm-Audiokabel


Benutzerhandbuch

**Produkt-Übersicht**

**Übersicht der Kopfhörer**



**Übersicht über die Ladestation/Sender**



**Handbuch für LED-Anzeigen**

|                         |                                                                                                                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Einblenden              | Die LED-Anzeige auf der rechten Ohrmuschel leuchtet rot.                                                                                                        |
| Ausblenden              | Die LED-Anzeige auf der rechten Ohrmuschel leuchtet rot.                                                                                                        |
| Niedrige Batterieladung | Die Signalleuchte auf der linken Ohrmuschel blinkt grün und eine akustische Alarmglocke wird alle 10 Sekunden ertönt, bis die Batterie vollständig geladen ist. |
| Aufladen                | Die LED-Anzeige auf der Ladestation blinkt grün.                                                                                                                |
| Vollständig aufgeladen  | Die LED-Anzeige auf der Ladestation bleibt grün.                                                                                                                |
| Verbunden               | Die Signalleuchte auf der Ladestation und die rote LED-Anzeige auf der rechten Ohrmuschel leuchten.                                                             |

**Wie zu einschalten/ausblenden der Kopfhörer**

Ein-/Ausblenden: Halten Sie den Netzschalter 2 Sekunden lang gedrückt.

**Wie zu aufladen die Kopfhörer**

1. Schließen Sie die Ladestation an eine Stromquelle an.


**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**FAQs**

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**


A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**

A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.


**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**FAQs**

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**


A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**

A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.

**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**FAQs**

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**


A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**

A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.

**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**Comment Connecter l'Émetteur au Téléviseur**

**Connecter l'émetteur à un téléviseur avec un port de sortie audio 3.5 mm**



**FAQs**

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**

A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.

**Q: Pourquoi le signal est-il faible ?**

A: Vérifiez la position du casque et du transmetteur. Assurez-vous que le signal est correctement reçu.