



- When the Melbits™POD is connected to a charger and battery is charging, the LED will continuously glow RED.
 - When the battery is completely charged, the LED will glow GREEN.
Charging time
 - Normal charging time should be around 1h 30m for a full charge.
Recommended charger
 - Use only USB chargers that provide a DC 5V-0.5A (not provided).

STEP2 - DOWNLOAD MELBITS™POD APP ON YOUR DEVICE AND OPEN IT

Download app, run it and allow all suggested permissions to enjoy all the game features. Look for "Melbits POD" on AppStore or Google Play or scan this QR code to download:




Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Minimum device requirements

Melbits™POD APP is only compatible with tablets and smartphones equipped with Bluetooth® 4.0 and with operative systems iOS 10.0 and Android 4.4 KitKat or later. For optimal experience the device must have ARKit or ARCore capabilities.

STEP 3 - PLAYTIME!



Open app and Follow screen instructions to pair Melbits™POD for the first time and play.

TROUBLESHOOTING

1- NOTHING HAPPENS WHEN YOU PLACE THE MELBITS™POD ON TOP OF YOUR DEVICE ON BLINKING CIRCLE SCREEN

- Please make sure that Melbits™POD battery is charged by shaking the device a little.
- Please make sure that the device has Bluetooth® 4.0 capability and it is turned on.
- Please make sure that the Screen Sensor on the base of Melbits™POD is not dirty or obstructed.
- Please Make sure that the blinking circle on the device screen and Melbits™POD base are completely aligned.
- Please make sure that device screen is not broken or contains any dead pixels.
- Please make sure that screen bright is set to maximum on the device.
- Please make sure that device screen is not exposed to direct sunlight.

2- IF THERE ARE SOME FEATURES OF THE APP THAT DON'T WORK PROPERLY

Please double check that Melbits™POD APP has the following permissions: Camera and Bluetooth®. Close the app and shut it down from the task manager. Then re-start the app.

3- IF MELBITS™POD OR MELBITS™POD APP BECOMES UNRESPONSIVE WHEN PLAYING AND BATTERY IS CHARGED

Please press VERY GENTLY the reset pinhole button using a paperclip until you feel a little vibration, then release. Melbits™POD will then reboot and will do three little vibrations. Any Melbit data inside will be lost.

If the problems persist please contact support.

CUSTOMER SUPPORT

For any product inquiry please contact the following email address: support@melbot.es

DISPOSAL OF THE PRODUCT



Do not dispose of this product on the household waste. Follow your local recycling and waste regulations.

ESPAÑOL

Por favor, lea estas instrucciones antes de usar el Melbits™POD. Cuando utilice el Melbits™POD con la aplicación Melbits™POD, por favor, lea las instrucciones de su dispositivo inteligente. Si este producto va a ser utilizado por niños pequeños, deben ser leídas y explicadas por un adulto. El fabricante puede cambiar las especificaciones del producto y actualizar la información relativa al producto de vez en cuando. Para obtener la última versión de este manual, consulte www.melbot.es (es posible que este servicio no esté disponible en algunos países).

INFORMACIÓN SOBRE SALUD Y SEGURIDAD

Por favor, lea y observe la información sobre salud y seguridad. Si no lo hace, podría provocar lesiones o daños en el producto y la garantía quedaría anulada. Los adultos deben supervisar el uso de este producto por parte de los niños.

¡ADVERTENCIA! - No apto para niños menores de 36 meses.

¡ADVERTENCIA! - Peligro de asfixia, piezas pequeñas.

Este producto está compuesto por partes pequeñas que pueden ser tragadas por un niño o una mascota. Mantenga este producto y su embalaje fuera de su alcance.

Deseche cualquier embalaje no deseado después de retirar el producto. En el caso de que un niño o una mascota se trague el producto o cualquier parte del producto o del envase, consulte inmediatamente a un médico o un veterinario.

Peligro de estrangulamiento - El cable de carga suministrado puede enrollarse alrededor del cuello.

¡ADVERTENCIA! - BATERÍA

El Melbits™POD contiene una batería recargable de iones de litio. La fuga de los ingredientes contenidos en la batería, o la combustión de los ingredientes, pueden causar lesiones personales así como daños a su Melbits™POD. Si se produce una fuga en la batería, evite el contacto con la piel. Si se produce el contacto, lávese inmediatamente con agua y jabón. Si el líquido que se escapa de una batería entra en contacto con los ojos, lávese inmediatamente con agua y consulte a un médico. Si la batería se sobrecalienta o se aplasta, existe el riesgo de incendio, explosión y quemaduras.

- No exponga la batería a golpes físicos extremos, vibraciones o líquidos.

- No desmonte, intente reparar o deformar la batería.

- No exponga la batería a microondas, altas temperaturas superiores a 60°C (140°F) ni la arroje al fuego.

- No toque los terminales de la batería ni provoque un cortocircuito entre los terminales con un objeto metálico.

- Para recargar la batería, utilice únicamente el cable suministrado con un cargador/toma de corriente USB estándar (DC 5V-0.5A).

- Deshágase del producto de acuerdo con las normas locales de desecho y reciclaje. La extracción de la batería para su reciclaje debe ser realizada por un adulto o un profesional cualificado. La extracción de la batería destruirá el producto.

¡ADVERTENCIA! - USO DE APARATOS ELÉCTRICOS

Sólo utilice un adaptador USB compatible con este producto (DC 5V-0.5A) en el fin de recargar la batería y sólo con el cable de carga suministrado. Cuando conecte el cable de carga a un adaptador USB, asegúrese de que esté orientado correctamente. Al desconectar el cable de carga del USB, tire del conector sin demasiada fuerza.

- No utilice este producto mientras recarga la batería.

- No duerma cerca del producto mientras se está recargando.

- No recargue durante una tormenta eléctrica.

- Si oye un ruido extraño o huele humo mientras se recarga, desconecte el producto inmediatamente de la fuente de alimentación y pongase en contacto con support@melbot.es.

- No toque las conexiones de carga con objetos metálicos.

- No desmonte o intente reparar este producto.

¡ADVERTENCIA! - INTERFERENCIA DE RADIOFRECUENCIA

El accesorio puede emitir ondas de radio que pueden afectar el funcionamiento de los aparatos electrónicos cercanos, incluyendo marcapasos cardíacos.

- No utilice este producto a menos de 25 cm (10 pulgadas) de un marcapasos.

- Si tiene un marcapasos o otro dispositivo médico implantado, no utilice este accesorio sin consultar primero a su médico o al fabricante de su dispositivo médico.

- Observe y siga todas las regulaciones y normas relativas al uso de dispositivos inalámbricos en lugares como hospitales, aeropuertos y abordo de aviones. Las operaciones en esos lugares pueden interferir o causar un mal funcionamiento del equipo, con las consiguientes lesiones a las personas o daños a la propiedad.

IMPORTANTE: Para desactivar temporalmente la comunicación inalámbrica, como en un hospital o un avión, apague la función Bluetooth® de su dispositivo inteligente. Consulte las instrucciones de su dispositivo inteligente para obtener más información sobre la desactivación de Bluetooth® o de las comunicaciones inalámbricas.

¡ADVERTENCIA! - ATAQUES DE FOTOSENSIBILIDAD/EPILEPSIA

La aplicación Melbits™POD contiene efectos de destello. Un porcentaje muy pequeño de individuos puede experimentar ataques epéticos o desmayos cuando se exponen a ciertos patrones de luz o luces intermitentes. La exposición a ciertos patrones a fondo en una pantalla a cuando se juega a videojuegos puede desencadenar convulsiones epéticas o desmayos en estos individuos. Estas condiciones pueden desencadenar síntomas epéticos no detectados previamente o convulsiones en personas que no tienen antecedentes de convulsiones o epilepsia previas. Si usted o algún miembro de su familia tiene una condición epética o ha tenido convulsiones de cualquier tipo, consulte a su médico antes de jugar.

¡ADVERTENCIA! - USO GENERAL

Melbits™POD es un producto robusto que está diseñado para medir y analizar la intensidad de la luz, la temperatura y el movimiento, pero debe evitarse la exposición directa a fuentes de calor o frío intensos, fuentes de luz muy potentes o cualquier tipo de líquido, ya que dañaría permanentemente el producto. Como regla general, el producto nunca debe colocarse donde no se coloque su propia mano.

NO PONER MELBITS™POD DENTRO DE UN MICROONDAS O CUALQUIER TIPO DE HORNO.

NO PONER MELBITS™POD EN CONTACTO DIRECTO CON UNA LLAMA O UN CALENTADOR O UNA ESTUFA.

NO PONER MELBITS™POD DEMASADO CERCA DE UN SECADOR DE PELO.

NO PONER MELBITS™POD EN CONTACTO DIRECTO CON UNA BOMBILLA.

NO PONER MELBITS™POD EN EL CONGELADOR.

SI APARECE CONDENSACIÓN DEAR DE JUGAR HASTA QUE LAS PEQUEÑAS GOTAS DESAPAREZCAN.

NO ARROJAR MELBITS™POD CONTRA NADIE NI CONTRA NINGUNA SUPERFICIE DURA.

NO PONER MELBITS™POD DENTRO DE UNA LAVADORA O SECADORA QUE ESTÁ EN FUNCIONAMIENTO.

NO LIMPIAR MELBITS™POD CON DISOLVENTE, GASOLINA O ALCOHOL.

NO DO PONER MELBITS™POD EN CONTACTO DIRECTO CON AGUA O CUALQUIER LÍQUIDO.

RECOMENDACIONES DE USO


- Siempre tenga en cuenta su entorno cuando juegue.
- Los niños deben jugar bajo la supervisión de un adulto.
- Cargue el producto al menos una vez cada seis meses para evitar que se dañe la batería.
- Si el producto se ensucia, límpielo suavemente con un paño seco.
- Evitar la exposición a temperaturas superiores a 60° (140°F) y inferiores a 0° (32°F).
- No sostenga el producto contra los oídos o los ojos.
- No altere el patrón de decoración del Melbits™POD, de lo contrario algunas características podrían dejar de funcionar.

INSTRUCCIONES DE USO

PASO 1 - CARGAR EL DISPOSITIVO

HOW TO USE


STEP1 - CHARGE THE DEVICE



Use the provided USB-C charging cord only with DC 5V-0.5A USB chargers (not included) Like in the illustration.

Battery level

- When the battery is low Melbits™POD will do 3 short beeps with a RED LED blink, every 5 minutes.
- When the battery is completely empty Melbits™POD will do 3 longer beeps with a RED GLOW, then the Melbits™POD will stop working, any incubation challenge will have to be restarted.



Nivel de la batería

- Cuando la batería esté baja, Melbits™POD hará 3 pitidos cortos con un parpadeo ROJO del LED, cada 5 minutos.
- Cuando la batería esté completamente vacía, Melbits™POD emitirá 3 pitidos más graves con un RESPLANDOR ROJO, entonces Melbits™POD dejará de funcionar, cualquier proceso de incubación tendrá que ser reiniciado si esto ocurre.
- Cuando Melbits™POD esté conectado a un cargador y la batería se esté cargando, el LED se iluminará continuamente en ROJO.
- Cuando la batería esté completamente cargada, el LED se iluminará en VERDE.

Tiempo de carga

El tiempo de carga normal debería ser de alrededor de 1h 30m para una carga completa.

Cargador recomendado

Use sólo cargadores USB que proporcionen una DC 5V-0.5A (no suministrado).

PASO2 - DESCARGA LA APLICACIÓN MELBITS™POD EN TU DISPOSITIVO


Descargue la aplicación, ejecútela y conceda todos los permisos para poder disfrutar de todas las características del producto. Busque "Melbits POD" en AppStore o Google Play y escanea el siguiente código QR:



Requisitos mínimos del dispositivo

La aplicación del Melbits™POD sólo es compatible con tabletas y smartphones equipados con Bluetooth® 4.0 y con los sistemas operativos iOS 10.0 y Android 4.4 KitKat o posteriores. Para una experiencia óptima, el dispositivo debe tener capacidades ARKit o ARCore.

PASO 3 - ¡A JUGAR!



Abra la aplicación y siga las instrucciones de la pantalla para emparejar Melbits™POD por primera vez y jugar.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS


1- NO PASA NADA CUANDO PONE EL MELBITS™POD ENCIMA DE SU DISPOSITIVO EN UNA PANTALLA CON CÍRCULO PARPADEANTE

- Por favor, asegúrese de que la batería de Melbits™POD tiene capacidad agitando un poco el dispositivo.
- Por favor, asegúrese de que la tablet o el teléfono tiene conectado Bluetooth® 4.0 y está encendido.
- Por favor, asegúrese de que el sensor de pantalla de la base de Melbits™POD no esté sujo ni obstruido.
- Por favor, asegúrese de que el círculo parpadeante de la pantalla del dispositivo y la base del Melbits™POD estén completamente alineados.
- Por favor, asegúrese de que la pantalla del dispositivo no esté rota o contenga pixeles muertos.
- Por favor, asegúrese de que el brillo de la pantalla esté ajustado al máximo en el dispositivo.
- Por favor, asegúrese de que la pantalla del dispositivo no esté expuesta a la luz solar directa.

2- SI HAY ALGUNAS CARACTERÍSTICAS DE LA APLICACIÓN QUE NO FUNCIONAN CORRECTAMENTE

Por favor, compruebe que Melbits™POD APP tiene los siguientes permisos: Cámara y Bluetooth®. Cierre la aplicación y apáguela desde el administrador de tareas. Luego reinicie la aplicación.

3- SI MELBITS™POD O LA APLICACIÓN MELBITS™POD NO RESPONDE AL JUGAR Y LA BATERÍA ESTÁ CARGADA



Por favor, presione MUY CUIDADOSAMENTE el botón de reinicio a través del agujero con un clip de papel hasta que sea una pequeña vibración, y luego suéltelo. Melbits™POD se reiniciará y hará tres pequeñas vibraciones. Cualquier dato de Melbit dentro se perderá.

Si los problemas persisten, por favor contacte con el servicio de soporte.

SOPORTE AL CLIENTE

Para cualquier consulta sobre el producto, póngase en contacto con la siguiente dirección de correo electrónico:

support@melbot.es

CÓMO DESECHAR ESTE PRODUCTO



No tire este producto en la basura doméstica. Siga las normas locales de reciclaje y residuos.

PORTUGUÉS

Por favor leia estas instruções, antes de utilizar o Melbits™POD. Quando utilizar o Melbits™POD com a aplicação Melbits™POD, por favor leia as instruções do seu dispositivo inteligente. Se este produto for utilizado por crianças pequenas, estas devem ser lidas e explicadas a elas por um adulto. O fabricante pode alterar as especificações do produto e actualizar a informação relativa ao produto de tempos a tempos. Para obter a última versão deste manual, consulte www.melbot.es (este serviço pode não estar disponível em alguns países).

INFORMAÇÃO SOBRE SAÚDE E SEGURANÇA

Por favor, leia e observe as informações sobre saúde e segurança. Se não o fizer, poderá causar ferimentos ou danos ao produto e anulará a garantia. Os adultos devem supervisionar a utilização deste produto por crianças.

ATENÇÃO - Não adequado para crianças com menos de 36 meses.

ATENÇÃO - Perigo de asfixia, peças pequenas.

Este produto é composto por pequenas peças que podem ser engolidas por uma criança ou animal de estimação. Mantenha este produto e a sua embalagem fora do seu alcance.

Elimine qualquer embalagem indesejada depois de remover o produto. No caso de uma criança ou um animal de estimação engolir o produto ou qualquer parte do produto ou da embalagem, consulte imediatamente um médico ou um veterinário.

Risco de estrangulamento - O cabo de carregamento fornecido pode enrolar-se à volta do pescoço.

ATENÇÃO - BATERIA

Bateria incluída: Bateria Li-Ion 3.7V 350mAh não substituível e recarregável.

Melbits™POD contém uma bateria recarregável de íons de litio. O vazioamento dos ingredientes contidos na bateria, ou dos produtos de combustão dos ingredientes, pode causar danos pessoais, bem como danos no seu Melbits™POD. Se ocorrer fuga da bateria, evite o contacto com a pele. Se ocorrer contacto, lave imediatamente com água e sabão. Se ocorrer fuga de líquido de uma pilha entrar em contacto com os seus olhos, lave imediatamente com água e consulte um médico. Se a bateria for sobreaquecida ou esmagada, há risco de incêndio, explosão e queimadura.

- Não exponha a bateria a choques extremos, vibrações ou líquidos.
- Não tente reparar ou deformar a bateria.
- Não tocar nos terminais da bateria ou provocar um curto-círculo entre os terminais com um objecto metálico.
- Para recarregar a bateria utilize apenas o cabo de fornecido com um carregador/saída USB padrão (DC 5V-0.5A).
- Elimine o produto de acordo com os seus regulamentos locais de resíduos e reciclagem. A remoção da bateria para reciclagem deve ser efectuada por um adulto ou por um profissional qualificado. A remoção da bateria irá destruir o produto.

ATENÇÃO - SEGURANÇA ELÉCTRICA

Utilize apenas um adaptador USB compatível com este produto (DC 5V-0.5A) para recarregar a bateria e apenas com o cabo carregador fornecido.

- Ao ligar o cabo de carregamento a um adaptador USB, certifique-se de que está correctamente orientado. Quando desligar o cabo de carga do USB, puxar o conector sem muita força.
- Não utilize este produto enquanto estiver a mudar.
- Não dura perdo do produto quando estiver a carregar.
- Não carregue durante uma trovada eléctrica.
- Se ouvir um ruído estranho ou cheirar fumo enquanto carrega, desligue imediatamente a ficha da fonte de alimentação e contacte support@melbot.es.
- Não tocar nas ligações de carga com objectos metálicos.
- Não desmonte nem tente reparar este produto.

ATENÇÃO - INTERFERÊNCIA DE RADIOFREQÜÊNCIA

O acessório pode emitir ondas de rádio que podem afectar o funcionamento da electrónica próxima, incluindo os pacemakers cardíacos.

- Não opere este acessório a menos de 25 cm (10 polegadas) de um marcapasso.
- Se tiver um marcapasso ou outro dispositivo médico implantado, não utilize este acessório sem primeiro consultar o seu médico ou o fabricante do seu dispositivo médico.
- Observe e siga todos os regulamentos e regras relativas à utilização de dispositivos sem fios em locais como hospitais, aeroportos e a bordo de aeronaves. As operações nesses locais podem interferir ou causar mau funcionamento do equipamento, com ferimentos pessoais ou danos materiais resultantes.

IMPORTANTE: Para desactivar temporariamente as comunicações sem fios, como num hospital ou avião, desligue a função Bluetooth® do seu dispositivo inteligente. Consulte as instruções do seu dispositivo inteligente para mais informações sobre como desactivar as comunicações Bluetooth® ou sem fios.

ATENÇÃO - FOTOSENSIBILIDADE/APRENSÕES DE PLEPSIA

Melbits™POD e Melbits™POD APP contêm efeitos intermitentes. Uma percentagem muito pequena de indivíduos pode sofrer ataques epilépticos ou apagões quando expostos a certos padrões de luz ou luces intermitentes. A exposição a certos padrões ou fundos no ecrã de uma televisão ou quando se jogam jogos de vídeo pode provocar ataques epilépticos ou apagões nestes indivíduos. Estas condições podem desencadear sintomas ou crises epilépticas anteriormente não detectadas em pessoas que não têm antecedentes de crises ou epilepsia. Se você, ou qualquer pessoa da sua família, tem uma condição epiléptica ou tem convulsões de qualquer tipo, consulte seu médico antes de jogar.

ATENÇÃO - AVISOS GERAIS

Melbits™POD é um produto robusto, concebido para medir e analisar a intensidade da luz, a temperatura e o movimento, mas deve ser evitada a exposição directa a fontes de calor ou frio intenso, fontes de luz muito potentes ou qualquer tipo de líquido, uma vez que irá danificar permanentemente o produto. Como regra geral, o produto nunca poderá ser colocado onde não se coloque a própria mão.


✗ NÃO COLOCAR O MELBITS™POD DENTRO DE UM MICROONDAS DE QUALQUER TIPO DE FORNO.
✗ NÃO COLOCAR O MELBITS™POD EM CONTACTO DIRECTO COM UMA CHAMA, UM AQUECEDOR OU UM FOGÃO.
✗ NÃO COLOCAR O MELBITS™POD DEMASADO PERTO DE UM SECADOR DE CABELO.
✗ NÃO COLOCAR O MELBITS™POD EM CONTACTO DIRECTO COM UMA LÂMPADA.
✗ NÃO COLOCAR O MELBITS™POD NO CONGELADOR PARA O ARREFECE.
✗ NÃO CONDENSAR PARCE PÁR DE TOCAR ATÉ QUE PEQUENAS GOTAS DESAPAREÇAM.
✗ NÃO ATIRAR CONTRA NINGUÉM OU CONTRA QUALQUER SUPERFÍCIE DURA.
✗ NÃO LIMPAR O MELBITS™POD COM DILUENTE, BENZÍLICO O ÁLCOOL.
✗ NÃO COLOCAR O MELBITS™POD EM CONTACTO DIRECTO COM ÁGUA OU QUALQUER LÍQUIDO.

PRECAUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

- Esteja sempre atento ao seu ambiente quando estiver a jogar.
- As crianças devem brincar sob a supervisão de um adulto.
- Carregue o produto pelo menos uma vez a cada seis meses para evitar danos na bateria.
- Se o produto ficar sujo, limpe-o suavemente com um pano macio.
- A exposição a temperaturas superiores a 40° (140°F) e inferiores a 0° (32°F) deve ser evitada.
- Não seguir o produto contra as orelhas ou os olhos.
- Não alterar o padrão de decoração do Melbits™POD, caso contrário algumas características podem deixar de funcionar.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

PASSO1 - CARREGAR O DISPOSITIVO



Utilizar o cabo de carregamento USB fornecido apenas com carregadores USB DC 5V-0.5A (não incluídos). Como na ilustração.

Nível de la batería

- Quando a batería esté baja, Melbits™POD hará 3 pitidos cortos con un parpadeo ROJO del LED, cada 5 minutos.
- Quando a batería esté completamente vacía, Melbits™POD emitirá 3 pitidos más graves con un LED VERMELHO, então o Melbits™POD deixará de funcionar, qualquer desafío de incubación terá de ser reiniciado.

- Quando o Melbits™POD estiver ligado a um carregador e a bateria estiver a carregar, o LED ficará continuamente aceso a VERMELHO.

- Quando a bateria estiver completamente carregada, o LED irá brilhar VERDE.

Tempo de Carga

O tempo normal de carregamento deve ser de cerca de 1h 30m para uma carga completa.

Carregador recomendado

Utilize apenas carregadores USB que fornecam um DC 5V-0.5A (não fornecidos).

PASSO2 - DESCARREGUE A APLICAÇÃO MELBITS™POD NO SEU DISPOSITIVO

TIPO


Faça o download do pedido, execute-o e conceda todas as permissões para usufruir de todas as características do produto. Procure por "Melbits POD" na AppStore ou no Google Play ou faça o scan do seguinte código QR



Requisitos mínimos do dispositivo

Melbits™POD só é compatível com tablets e smartphones equipados com Bluetooth® 4.0 e com sistemas operativos iOS 10.0 e Android 4.4 KitKat ou posterior. Para uma óptima experiência o dispositivo deve ter capacidades ARKit ou ARCore.

PASSO 3 - TEMPO DE JOGO!



Abra a aplicação e siga as instruções do ecrã para emparejar Melbits™POD pela primeira vez e jogar.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

1- NADA ACONTECE QUANDO PONE O MELBITS™POD EM CIMA DO SEU APARELHO NO ECRÁ CIRCULAR A PISCAR

- Por favor certifique-se de que a bateria Melbits™POD está carregada abrindo um pouco o dispositivo.
- Por favor, certifique-se de que o dispositivo tem Bluetooth® 4.0 e está ligado.
- Por favor, certifique-se de que o Sensor de Ecrã na base do Melbits™POD não está sujo ou obstruído.
- Por favor, certifique-se de que o círculo intermitente no ecrã do dispositivo e na base do Melbits™POD estão completamente alinhados.

- Por favor, certifique-se de que o ecrã do dispositivo não está partido ou que não contém quaisquer pixels mortos.

- Por favor, certifique-se de que a luminosidade do ecrã está definida para o máximo no dispositivo.

- Por favor, certifique-se de que o ecrã do dispositivo não está exposto a luz solar directa.

2- SE EXISTEM ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DA APLICAÇÃO QUE NÃO FUNCIONAM CORRECTAMENTE

Por favor, verifique duas vezes se o Melbits™POD APP tem as seguintes permissões: Câmera e Bluetooth®. Feche a aplicação e desligue-a do gestor de tarefas. Em seguida, reinicie a aplicação.

3- SE A APLICAÇÃO MELBITS™POD OU MELBITS™POD FICAR SEM RESPOSTA AO JOGAR E A BATERIA ESTÁ CARREGADA

Por favor, pressione MUITO SUAVEMENTE o botão de reinicio com um clip de papel até sentir um pouco de vibração, depois solte. Melbits™POD irá então reiniciar e fará três pequenas vibrações. Qualquer dado Melbit dentro será perdido.

Se os problemas persistirem, por favor contacte o apoio ao consumidor.

APOIO AO CONSUMIDOR

Para qualquer consulta sobre produtos, contacte o seguinte endereço electrónico: support@melbot.es

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

Não elimine este produto nos resíduos domésticos. Siga os regulamentos locais sobre reciclagem e resíduos

TECHNICAL SPECIFICATIONS / ESPECIFICACIONES TÉCNICAS / CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RADIO FREQUENCY

Melbits POD uses Bluetooth® wireless technology operating within the 2402-2480 MHz frequency range and a maximum of 4dBm radio frequency power.

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Melbot Studios SL declares that the toy is in compliance with directive 2014/53/EU. The full extent of the declaration can be requested at the following email address: support@melbot.es

FCC STATEMENT

For FCC additional information contact the following email address: support@melbot.es

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device