

BT CONNECTION:

- 1.Put the sound bar near the BT device.
- 2.Switch on the product, an alert sound will appear and blue LED will quickly flash,which means it is ready for pairing.
- 3.Turn on the BT function of the mobile device, search for"HMT-30BA". and connect to it once found. If code is needed, press"0000".
- 4.An alert will appear when connected, and the blue LED light will be on.
- 5.The sound bar will reconnect to the last paired device when switched on, If doesn't connect,the sound bar will enter pairing mode automatically.

OPTICAL FUNCTION:

- 1.Plug the optical cable into the optical port and the other side to TV or other device with optical/digital port.
- 2.Short press "MODE" into optical mode, LED lights(white) will light indicating "optical", music will start playing.

USB FUNCTION:

- 1.Press"MODE"to USB mode,red LED Light on.
- 2.Press"POWER"on Sound bar or"PLAY/PAUSE"on renote to play/pause.
- 3.Press VOL-/PREV or VOL+/PREV to go to previous/next song.

INSTRUCTION MANUAL

BLUETOOTH SOUND BAR



SPECIFICATIONS:

- 2.0 Channel Bluetooth Soundbar
1.BTVersion: V5.0
2.Power: DC 15V/2A adapter ☹-☹-☹
3.Unit size: 810*67*60mm

ACCESSORIES:

- 1.Sound bar
- 2.Manual
- 3.Adapter
- 4.Remote control
- 5.3.5mm to RCA Audio Cable
- 6.3.5mm to 3.5mm Audio Cable
- 7.Optical Cable

OPERATION INSTRUCTION:

ON/OFF Switch

- 1.Plug the DC port of adapter to the DC port of the sound bar in the back. then plug the adapter to the socket.
- 2.Press the"POWER" to switch on the sound bar, and it will enter the BT mode automatically, with both sound alerts blue LED quick flashing: long press the "POWER" again to switch off
- 3.The sound bar will be switched off automatically when idle for not connected to music within 15 minutes

CONEXIÓN BT:

- 1.Colocar la barra de sonido cerca del dispositivo BT.
- 2.Encienda el equipo, aparecerá un sonido de alerta y el LED azul parpadeará rápidamente, lo que significa que está listo para vincularse.
- 3.Encienda la función BT del dispositivo móvil, busque "HMT-30BA" y conéctese una vez que lo encuentre. Si necesita el código, presione "0000".
- 4.Aparecerá una alerta cuando esté conectado y la luz LED azul quedará encendida.
- 5.La barra de sonido se volverá a conectar al último dispositivo vinculado cuando se la encienda; si no se conecta, la barra de sonido entrará en modo de vinculación automáticamente.

FUNCIÓN ÓPTICA:

- 1.Conectar el cable óptico al puerto óptico y el otro extremo al televisor u otro dispositivo con puerto óptico / digital.
- 2.Presionar brevemente "MODE" en modo óptico, las luces LED (blancas) se iluminarán indicando "óptico", y comenzará a reproducir la música.

FUNCIÓN USB:

- 1.Presionar "MODE" para colocar el modo USB, se enciende la luz LED roja.
- 2.Presionar "POWER" en la barra de sonido o "PLAY/PAUSE" en el control remoto para reproducir/pausar.
- 3.Presionar VOL- / PREV o VOL + / PREV para ir a la canción anterior/ siguiente.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BARRA DE SONIDO CON BLUETOOTH



ESPECIFICACIONES:

- Barra de sonido Bluetooth de 2.0 canales
1.BTVersión: V5.0
2.Energía: Adaptador DC 15V / 2A ☹-☹-☹
3.Tamaño de la unidad: 810 * 67 * 60 mm

ACCESORIOS:

- 1.Barra de sonido
- 2.Manual
- 3.Adaptador
- 4.Control remoto
- 5.Cable de audio 3.5mma RCA
- 6.Cable de audio 3.5mm a 3.5mm
- 7.Cable óptico

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:


Interruptor ENCENDIDO/APAGADO

- 1.Conecte el puerto de DC del adaptador al puerto de DC de la barra de sonido en la parte posterior. Luego conecte el adaptador a la toma.
- 2.Presione "POWER" para encender la barra de sonido, que entrará en el modo BT automáticamente, con ambas alertas de sonido LED azul parpadeando rápidamente: presión larga en "POWER" nuevamente para apagar.
- 3.La barra de sonido se apagará automáticamente cuando esté inactiva y no esté reproduciendo música durante 15 minutos.

AUX FUNCTION:


- 1.Put the 3.5mm cable into the Aux-in port and the other side into the mobile device.
- 2.Short press"MODE" into Aux in mode, with indication of Line-in, the green lights will keep lighting.
- 3.Hold the VOL-/PREV on the sound bar to decrease the volume.
- 4.Hold the VOL+/NEXT on the sound bar to increase the volume.

FUNCTION DESCRIPTION:



- 1.VOL-/PREV: Hold to decrease the volume, and press to skip to previous track.
 - 2.VOL+/PREV: Hold to increase the volume, and press to skip to next track.
 - 3.Mode: Short press to change between modes AUX/ OPTICAL/USB/BT.
 - 4.Power: Long press to switch on/off the sound bar. Short press to play/pause music.
 - 5.AUX in Port.
 - 6.Optical Port.
 - 7.USB Port.
 - 8.DC In Port.
- Note:The RC sensor is at front of the sound bar.

REMOTE CONTROL:




DESCRIPTION:

- 1.Power: Switch on/off the sound bar.
- 2.Mute.
- 3.Short Press enter USB Mode when USB Card Plug in.
- 4.Short Press enter AUX Mode.
- 5.Short Press enter BT Mode.
- 6.Short Press enter OPT Mode.
- 7.Short Press next track on USB/BT Mode; Long Press faster forward on USB Mode.
- 8.Short Press Previous Track on USB/BT Mode; Long Press faster rewind on USB Mode.
- 9.Short Press Play/Pause on USB/BT Mode. In BT, hold to disconnect current connection, and enter pairing mode. Press to mute/unmute in AUX or Optical mode.
- 10.Short Press for Volume +; Long Press faster increasing Volume.
- 11.Short Press for Volume -; Long Press faster decreasing Volume.
- 12.EQ button.

FUNCIÓN AUX:


- 1.Conectar el cable de 3,5 mm en el puerto de entrada auxiliar y el otro extremo en el dispositivo móvil.
- 2.Presionar brevemente "MODE" y colocar en el modo Aux 1, con indicación de entrada de línea, las luces verdes quedarán encendidas.
- 3.Mantener presionado VOL-/PREV en la barra de sonido para disminuir el volumen.
- 4.Mantener presionado VOL +/NEXT en la barra de sonido para elevar el volumen.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES:



- 1.VOL-/PREV: Mantener presionado para disminuir el volumen y presionar para saltar a la pista anterior.
 - 2.VOL+/PREV: Mantener presionado para aumentar el volumen y presionar para saltar a la siguiente pista.
 - 3.Modos: presionar brevemente para cambiar entre los modos AUX/OPTICAL/USB/BT.
 - 4.Encendido: Mantener pulsado para encender/apagar la barra de sonido. Presionar brevemente para reproducir/pausar música.
 - 5.Puerto de entrada AUX.
 - 6.Puerto óptico.
 - 7.Puerto USB.
 - 8.Puerto de entrada DC.
- Nota: El sensor del control remoto se encuentra al frente de la barra de sonido.

CONTROL REMOTO:



DESCRIPCIÓN:

- 1.Encendido: encender /apagar la barra de sonido.
- 2.Silencio.
- 3.Presionar brevemente para ingresar al modo USB cuando se conecta la tarjeta USB.
- 4.Presionar brevemente para ingresar al modo AUX.
- 5.Presionar brevemente para ingresar al modo BT.
- 6.Presionar brevemente para ingresar al modo OPT.
- 7.Presionar brevemente para ir a la siguiente pista en modo USB/BT; Presión larga para avanzar más rápido en modo USB.
- 8.Presionar brevemente para ir a la pista anterior en modo USB/BT; Presión larga para retroceder más rápido en modo USB.
- 9.Presionar brevemente Reproducir/Pausar en modo USB/BT. En BT, mantener presionado para desconectar la conexión actual e ingresar al modo de vinculación.
- 10.Presionar brevemente para subir el volumen; mantener presionado para subir el volumen más rápido.
- 11.Presionar brevemente para bajar el volumen; mantener presionado para bajar el volumen más rápido.
- 12.Botón ECUALIZADOR.

BT CONNECTION:

- 1.Put the sound bar near the BT device.
- 2.Switch on the product, an alert sound will appear and blue LED will quickly flash,which means it is ready for pairing.
- 3.Turn on the BT function of the mobile device, search for"HMT-30BA". and connect to it once found. If code is needed, press"0000".
- 4.An alert will appear when connected, and the blue LED light will be on.
- 5.The sound bar will reconnect to the last paired device when switched on, If doesn't connect,the sound bar will enter pairing mode automatically.

OPTICAL FUNCTION:

- 1.Plug the optical cable into the optical port and the other side to TV or other device with optical/digital port.
- 2.Short press "MODE" into optical mode, LED lights(white) will light indicating "optical", music will start playing.

USB FUNCTION:

- 1.Press"MODE"to USB mode,red LED Light on.
- 2.Press"POWER"on Sound bar or"PLAY/PAUSE"on renote to play/pause.
- 3.Press VOL-/PREV or VOL+/PREV to go to previous/next song.

INSTRUCTION MANUAL

BLUETOOTH SOUND BAR



SPECIFICATIONS:

- 2.0 Channel Bluetooth Soundbar
1.BTVersion: V5.0
2.Power: DC 15V/2A adapter ☹-☹-☹
3.Unit size: 810*67*60mm

ACCESSORIES:

- 1.Sound bar
- 2.Manual
- 3.Adapter
- 4.Remote control
- 5.3.5mm to RCA Audio Cable
- 6.3.5mm to 3.5mm Audio Cable
- 7.Optical Cable

OPERATION INSTRUCTION:

ON/OFF Switch

- 1.Plug the DC port of adapter to the DC port of the sound bar in the back. then plug the adapter to the socket.
- 2.Press the"POWER" to switch on the sound bar, and it will enter the BT mode automatically, with both sound alerts blue LED quick flashing: long press the "POWER" again to switch off
- 3.The sound bar will be switched off automatically when idle for not connected to music within 15 minutes

CONEXIÓN BT:

- 1.Colocar la barra de sonido cerca del dispositivo BT.
- 2.Encienda el equipo, aparecerá un sonido de alerta y el LED azul parpadeará rápidamente, lo que significa que está listo para vincularse.
- 3.Encienda la función BT del dispositivo móvil, busque "HMT-30BA" y conéctese una vez que lo encuentre. Si necesita el código, presione "0000".
- 4.Aparecerá una alerta cuando esté conectado y la luz LED azul quedará encendida.
- 5.La barra de sonido se volverá a conectar al último dispositivo vinculado cuando se la encienda; si no se conecta, la barra de sonido entrará en modo de vinculación automáticamente.

FUNCIÓN ÓPTICA:

- 1.Conectar el cable óptico al puerto óptico y el otro extremo al televisor u otro dispositivo con puerto óptico / digital.
- 2.Presionar brevemente "MODE" en modo óptico, las luces LED (blancas) se iluminarán indicando "óptico", y comenzará a reproducir la música.

FUNCIÓN USB:

- 1.Presionar "MODE" para colocar el modo USB, se enciende la luz LED roja.
- 2.Presionar "POWER" en la barra de sonido o "PLAY/PAUSE" en el control remoto para reproducir/pausar.
- 3.Presionar VOL- / PREV o VOL + / PREV para ir a la canción anterior/ siguiente.

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BARRA DE SONIDO CON BLUETOOTH



ESPECIFICACIONES:

- Barra de sonido Bluetooth de 2.0 canales
1.BTVersión: V5.0
2.Energía: Adaptador DC 15V / 2A ☹-☹-☹
3.Tamaño de la unidad: 810 * 67 * 60 mm

ACCESORIOS:

- 1.Barra de sonido
- 2.Manual
- 3.Adaptador
- 4.Control remoto
- 5.Cable de audio 3.5mma RCA
- 6.Cable de audio 3.5mm a 3.5mm
- 7.Cable óptico

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO:


Interruptor ENCENDIDO/APAGADO

- 1.Conecte el puerto de DC del adaptador al puerto de DC de la barra de sonido en la parte posterior. Luego conecte el adaptador a la toma.
- 2.Presione "POWER" para encender la barra de sonido, que entrará en el modo BT automáticamente, con ambas alertas de sonido LED azul parpadeando rápidamente: presión larga en "POWER" nuevamente para apagar.
- 3.La barra de sonido se apagará automáticamente cuando esté inactiva y no esté reproduciendo música durante 15 minutos.

AUX FUNCTION:


- 1.Put the 3.5mm cable into the Aux-in port and the other side into the mobile device.
- 2.Short press"MODE" into Aux in mode, with indication of Line-in, the green lights will keep lighting.
- 3.Hold the VOL-/PREV on the sound bar to decrease the volume.
- 4.Hold the VOL+/NEXT on the sound bar to increase the volume.

FUNCTION DESCRIPTION:



- 1.VOL-/PREV: Hold to decrease the volume, and press to skip to previous track.
 - 2.VOL+/PREV: Hold to increase the volume, and press to skip to next track.
 - 3.Mode: Short press to change between modes AUX/ OPTICAL/USB/BT.
 - 4.Power: Long press to switch on/off the sound bar. Short press to play/pause music.
 - 5.AUX in Port.
 - 6.Optical Port.
 - 7.USB Port.
 - 8.DC In Port.
- Note:The RC sensor is at front of the sound bar.

REMOTE CONTROL:




DESCRIPTION:

- 1.Power: Switch on/off the sound bar.
- 2.Mute.
- 3.Short Press enter USB Mode when USB Card Plug in.
- 4.Short Press enter AUX Mode.
- 5.Short Press enter BT Mode.
- 6.Short Press enter OPT Mode.
- 7.Short Press next track on USB/BT Mode; Long Press faster forward on USB Mode.
- 8.Short Press Previous Track on USB/BT Mode; Long Press faster rewind on USB Mode.
- 9.Short Press Play/Pause on USB/BT Mode. In BT, hold to disconnect current connection, and enter pairing mode. Press to mute/unmute in AUX or Optical mode.
- 10.Short Press for Volume +; Long Press faster increasing Volume.
- 11.Short Press for Volume -; Long Press faster decreasing Volume.
- 12.EQ button.

FUNCIÓN AUX:


- 1.Conectar el cable de 3,5 mm en el puerto de entrada auxiliar y el otro extremo en el dispositivo móvil.
- 2.Presionar brevemente "MODE" y colocar en el modo Aux 1, con indicación de entrada de línea, las luces verdes quedarán encendidas.
- 3.Mantener presionado VOL-/PREV en la barra de sonido para disminuir el volumen.
- 4.Mantener presionado VOL +/NEXT en la barra de sonido para elevar el volumen.

DESCRIPCIÓN DE LAS FUNCIONES:



- 1.VOL-/PREV: Mantener presionado para disminuir el volumen y presionar para saltar a la pista anterior.
 - 2.VOL+/PREV: Mantener presionado para aumentar el volumen y presionar para saltar a la siguiente pista.
 - 3.Modos: presionar brevemente para cambiar entre los modos AUX/OPTICAL/USB/BT.
 - 4.Encendido: Mantener pulsado para encender/apagar la barra de sonido. Presionar brevemente para reproducir/pausar música.
 - 5.Puerto de entrada AUX.
 - 6.Puerto óptico.
 - 7.Puerto USB.
 - 8.Puerto de entrada DC.
- Nota: El sensor del control remoto se encuentra al frente de la barra de sonido.

CONTROL REMOTO:



DESCRIPCIÓN:

- 1.Encendido: encender /apagar la barra de sonido.
- 2.Silencio.
- 3.Presionar brevemente para ingresar al modo USB cuando se conecta la tarjeta USB.
- 4.Presionar brevemente para ingresar al modo AUX.
- 5.Presionar brevemente para ingresar al modo BT.
- 6.Presionar brevemente para ingresar al modo OPT.
- 7.Presionar brevemente para ir a la siguiente pista en modo USB/BT; Presión larga para avanzar más rápido en modo USB.
- 8.Presionar brevemente para ir a la pista anterior en modo USB/BT; Presión larga para retroceder más rápido en modo USB.
- 9.Presionar brevemente Reproducir/Pausar en modo USB/BT. En BT, mantener presionado para desconectar la conexión actual e ingresar al modo de vinculación.
- 10.Presionar brevemente para subir el volumen; mantener presionado para subir el volumen más rápido.
- 11.Presionar brevemente para bajar el volumen; mantener presionado para bajar el volumen más rápido.
- 12.Botón ECUALIZADOR.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.