

§ 15.19 Exigences d'étiquetage

Ce produit est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) Ce produit ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) Ce produit doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

§ 15.21 Informations aux utilisateurs

Sauf approbation par l'autorité compétente, toute modification du produit invalidera l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

§ 15.105 Manuel d'instructions

Note: Ce produit a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux produits numériques de la Classe B, en vertu de la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles. Ce produit génère, utilise et peut dégager de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, éventuellement provoquer des interférences préjudiciables aux communications radio. Il n'existe toutefois aucune garantie qu'un équipement particulier ne souffrira pas d'interférences. Si cet équipement entraîne des interférences préjudiciables à la réception des émissions radio ou de télévision, identifiables en mettant le produit hors tension, puis sous tension, il est recommandé que l'utilisateur tente de résoudre ce problème au moyen d'une ou plusieurs des mesures suivantes:

- En ajustant la direction et la position de l'antenne réceptrice;
- En augmentant la distance séparant le produit des récepteurs de radio ou de télévision;
- En connectant le produit à une prise sur un circuit différent de celui sur lequel est branché le récepteur de radio ou de télévision;
- En obtenant de l'aide auprès du revendeur ou d'un technicien radio/TV expérimenté.

Ce produit est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Lors de l'installation et de l'utilisation de ce produit, la distance de séparation minimale entre le radiateur et votre corps doit être de 20 cm.

Desembalaje e inspección

- Gracias por comprar nuestro producto, lea el manual de usuario cuidadosamente antes de usarlo, contiene importantes consejos de seguridad y precauciones de funcionamiento del usuario, siga el manual estrictamente para evitar daños en el producto debido a un uso incorrecto.
- Después de la compra, tenga cuidado de comprobar que el embalaje del producto está intacto cuando lo reciba. Está estrictamente prohibido que los usuarios desmonten la unidad principal y los accesorios por sí mismos.

Lista de empaque

- Lámpara Estrellada Ambiental x 1
- Control remoto x 1
- Cable USB Type-C x 1
- Manual de usuario x 1

Advertencia

- Este producto requiere CC 5V/2A USB Tipo C. Este producto se ha sometido a pruebas exhaustivas y rigurosas, y los usuarios deben seguir estrictamente las advertencias e instrucciones. El uso inadecuado provoca daños en el producto, que no están cubiertos por la garantía de nuestra empresa. Use correctamente el adaptador de corriente, no puede ser mayor o menor que este rango, de lo contrario, afectará su vida útil

Nota:

- Opere de acuerdo con el manual de instrucciones estrictamente, no desarme el equipo principal y los accesorios.
- Este producto es aplicable al uso de interior, no mire directamente hacia los ojos con la luz.
- Los niños menores de 12 años deben usar el producto bajo la supervisión de los adultos.


Instrucciones de uso

- Este producto tiene un altavoz bluetooth incorporado, el Bluetooth está activado por defecto al encenderse e ingresa al estado de espera de conexión, se puede reproducir música usando el Bluetooth « BL-YD01 ».
- El producto tiene 15 ruidos blancos incorporados, se puede reproducir o conmutar el ruido blanco con el control remoto. El orden de los ruidos blancos es: ① Canción de cuna 01, ② Canción de cuna 02, ③ Canción de cuna 03, ④ Ruido blanco, ⑤ Agua de arroyo, ⑥ Lluvia ligera, ⑦ Olas rodantes, ⑧ Insectos cantando, ⑨ Pájaros y cigarras cantando, ⑩ Ranas croando y agua corriente, ⑪ Truenos y relámpagos, ⑫ Viento soplando hojas, ⑬ Campanas de viento y olas, ⑭ Quemando, ⑮ Cascada de la selva, ⑯ Sonido de los trenes.
- Use el control remoto para controlar la máquina principal y asegúrese de que el control remoto apunte al área de detección de infrarrojos.
- Calibración de la hora: es necesario calibrar la hora antes del primer uso, conecte Bluetooth con teléfono móvil « BL-YD01 », el producto se requiere obtener permiso correspondiente del teléfono móvil para obtener y sincronizar la hora actual del teléfono móvil.
- El producto admite la visualización de reloj, fecha, semana y temperatura. El producto tiene un sensor de temperatura incorporado, que puede mostrar en tiempo real la temperatura actual. Con el control remoto, puede conmutar la visualización entre 12 horas y 24 horas o entre grados centígrados y grados fahrenheit.
- El producto tiene pila de botón incorporada, seguirá grabando el tiempo después del corte de energía, a saber, no es necesario calibrar de nuevo el tiempo después de volver a conectar la alimentación.

- Configuración del despertador: el producto puede configurar 2 grupos de despertador, que se repite diariamente. Puede configurar el despertador con el control remoto, mantenga pulsado el botón «🕒» del control remoto para seleccionar el despertador a configurar, entonces, la interfaz del despertador parpadea, presione los botones ◀/▶ para seleccionar el despertador 1 o 2, los botones -/+ /▶|| se pueden seleccionar o editar el despertador actual; al editar el despertador, los botones ◀/▶ se pueden conmutar entre hora/minuto del despertador, los botones -/+ pueden configurar el valor del despertador. Una vez configurado, haga clic en el botón «▶||», el despertador y el tiempo parpadean tres veces, lo que indica que se ha guardado con éxito y activado el despertador; si no se opera en 10 segundos, se saldrá automáticamente sin guardar los ajustes del despertador.
- Modo de repetición: cuando suene el despertador, presione brevemente cualquier botón en el cuerpo o en el control remoto para interrumpir el despertador y entrar en el modo de repetición, el intervalo predeterminado del modo de repetición es de 9 minutos cada vez, sonará tres veces y saldrá automáticamente del modo de repetición después de 3 veces. Mantenga presionado cualquier botón del cuerpo o del control remoto para detener el despertador y finalizar el modo de repetición.

Descripción de las operaciones

El dispositivo se enciende al enchufarlo a la alimentación, por defecto, la luz de estrella gira de manera respiratoria y velocidad lenta, la lámpara ambiental activa los efectos de luz multicolores, el Bluetooth está activado y entra en estado de espera de conexión. El dispositivo cuenta con función de apagado automático predeterminada en 6 horas.




Descripción de las funciones de los botones del dispositivo:

- Mantenga pulsado para encender o apagar. Presione brevemente para cambiar el estado de luz, su orden de ciclo es: sólo activar efecto de luz ambiental – sólo activar efecto de luz de estrella – desactivar efectos de luz ambiental y luz de estrella – activar efectos de luz ambiental y luz de estrella.
- Presione brevemente para cambiar a la canción anterior, mantenga pulsado para bajar el volumen.

- Presione brevemente para cambiar a la siguiente canción, mantenga pulsado para subir el volumen.
- Presione brevemente para conmutar entre la reproducción y pausa de canciones Bluetooth y ruido blanco, mantenga pulsado para conmutar entre los modos de reproducción de Bluetooth y ruido blanco.

Descripción de las funciones del control remoto:

Después de activar el efecto de luz ambiental monocolor, hacer clic en el botón de otro color puede activar/desactivar el efecto superpuesto del efecto de luz ambiental monocolor, activar simultáneamente el rojo y el verde puede superponer el efecto de luz ambiental amarilla, superponer el rojo y el azul obtendrá el efecto de luz ambiental púrpura, y el verde y el azul pueden obtener el efecto de luz ambiental cian.



- ① Botón de alimentación: presione brevemente para conmutar sucesivamente el estado de luz de proyección, su orden de ciclo es: sólo activar efecto de luz ambiental — sólo activar efecto de luz de estrella — desactivar efectos de luz ambiental y luz de estrella — activar efectos de luz ambiental y luz de estrella, mantenga pulsado para encender o apagar.
- ② Botón de conmutación de efecto de luz multicolor: presione brevemente para conmutar sucesivamente los efectos de luz ambiental, cuyo orden de ciclo es: vibrante, olas, arco iris, colorido, nube, anochecer, resplandeciente, hoguera, meteorito, ondulación, respiración, gradiente, salto, estepa, amanecer, desactivar luz multicolor.
- ③ Luz ambiental roja ④ Luz ambiental verde ⑤ Luz ambiental azul
- ⑥ Presione «WW/CW» para conmutar entre luz nocturna blanca cálida y luz nocturna blanca.
- ⑦ Reproducir pausar ⑧ Subir volumen ⑨ Bajar volumen
- ⑩ Cambiar a la canción anterior ⑪ Cambiar a la siguiente canción
- ⑫ Botón de velocidad: presione brevemente para cambiar la velocidad de estrellas, el valor predeterminado es la velocidad lenta, el orden de ciclo es de tres velocidades: rotación lenta-rotación rápida-rotación detenida.
- ⑬ Presione brevemente para conmutar entre la visualización de 12 horas y 24 horas.
- ⑭ Presione brevemente para conmutar el brillo de luz ambiental, hay un total de 4 niveles ajustables, mantenga pulsado para ingresar al modo de regulación continua, la pulsación prolongada por primera vez bajará gradualmente el brillo, la pulsación prolongada otra vez después de soltar aumentará el brillo por nivel.
- ⑮ Presione brevemente para activar o desactivar la visualización de reloj.
- ⑯ Presione brevemente para conmutar la visualización entre las unidades de grados centígrados y grados fahrenheit.
- ⑰ Botón BT-WN: presione brevemente para conmutar entre modos de reproducción de ruido blanco o reproducción Bluetooth; mantenga presionado para desconectar el dispositivo Bluetooth actualmente conectado, esperando a que la luz ambiental parpadea tres veces en blanco, lo que significa que se ha desconectado el dispositivo Bluetooth actualmente conectado.
- ⑱ Botón de apagado programado de 1 hora: ajuste de apagado automático de 1 hora: la luz ambiental parpadea una vez en azul, lo que significa que el ajuste de apagado automático de 1 hora se ha configurado correctamente.
- ⑲ Botón de apagado programado de 2 horas: ajuste de apagado automático de 2 horas: la luz ambiental parpadea dos veces en azul, lo que significa que el ajuste de apagado automático de 2 horas se ha configurado correctamente.
- ⑳ Botón para cancelar el ajuste de temporización: cancelar el ajuste de temporización actual, la luz ambiental parpadea tres veces en azul, lo que significa que la temporización se ha cancelado correctamente. (En este momento, ingresa automáticamente al estado de apagado automático predeterminado de 6 horas)
- ㉑ Botón del despertador: presione brevemente para conmutar en secuencia la configuración de activación del despertador, cuya secuencia de ciclo es: activar solo el despertador 1—activar solo el despertador 2—activar el despertador 1 y el despertador 2—desactivar el despertador 1 y el despertador 2. Mantenga pulsado para editar el despertador.

Solución de Problemas – No se puede conectar con éxito el Bluetooth

- Compruebe que ha habilitado el permiso de Bluetooth y el Bluetooth del teléfono está activado;
- Compruebe si la luz estrellada ambiental está activada correctamente, y a una distancia de 10 metros del producto;
- Compruebe que ha elegido el modelo correcto « BL-YD01 » para la conexión en el modo Bluetooth del teléfono.

Especificaciones técnicas

Modelo de producto	BL-YD01
Material de la carcasa	PC+ABS
Voltaje nominal de entrada	5V DC
Potencia máxima	10W
Corriente de trabajo máxima	2.0A
Fuente de luz de proyección	LED
Distancia de proyección	2m-10m/6.56-32.80ft
Área de proyección	El área de proyección es de 15 metros cuadrados a una distancia de 3 metros
Luz ambiental	16 tipos de luces multicolores/ luz nocturna blanca
Temperatura de funcionamiento	-10°C~40°C/14°F~104°F
Temperatura de almacenamiento	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Bluetooth	Bluetooth 5.1
FCC ID	2AXGMBL-YD01

§ 15.19 Requisitos de etiquetado

Este producto cumple con la parte 15 de las normas de la FCC y funciona de acuerdo con las dos condiciones siguientes: (1) el producto no causará interferencias perjudiciales y (2) el producto puede soportar cualquier interferencia recibida, incluidas las que puedan causar un funcionamiento no deseado.

§ 15.21 Información para el usuario

Cualquier modificación del producto invalidará el acceso del usuario al equipo, a menos que sea aprobada por la autoridad competente.

§ 15.105 Instrucciones de uso

Descripción: Este producto ha sido probado y se ha comprobado que cumple con los límites del capítulo 15 de la FCC para productos digitales de clase B. El objetivo de esta restricción es evitar que se produzcan interferencias de radio perjudiciales cuando el producto se utiliza en un entorno residencial. Este producto genera, utiliza e irradia energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio.

Sin embargo, en algunos casos especiales no se puede garantizar que no se produzcan interferencias. Si el producto interfiere con los receptores de radio o televisión, encienda y apague el producto para confirmarlo. El usuario puede seguir los siguientes pasos.

- Ajustar la dirección y la posición de la antena receptora.
- Aumentar la distancia entre el producto y el receptor de radio o televisión.
- Sustituir la toma de corriente de este producto y evitar conectarlo a la misma toma que el receptor de radio o televisión.
- Pedir ayuda a su distribuidor o a un especialista en radio/televisión con experiencia.

Este producto cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para entornos no controlados. Al instalar y utilizar este producto, la distancia mínima entre el emisor y su cuerpo debe ser de 20 cm.

Prima dell'uso

- Grazie per averci scelto. Leggere attentamente il manuale prima dell'uso, che contiene importanti consigli di sicurezza e precauzioni di operazione, seguire rigorosamente il manuale per evitare di danneggiare il prodotto a causa di un uso errato.
- Verificare che la confezione del prodotto sia intatta dopo l'acquisto. È severamente vietato lo smontaggio dell'unità principale e degli accessori da parte dell'utente.

Contenuti del pacchetto

- Lampada Cielo Stellato Ambientale x 1
- Telecomando x 1
- Cavo USB di Tipo-C x 1
- Istruzione d'uso x 1

Avvertenze

- Utilizzare sempre il prodotto insieme a un alimentatore USB Tipo-C DC 5V/2A. Questo prodotto è stato accuratamente e rigorosamente testato e controllato in fabbrica e gli utilizzatori devono seguire rigorosamente le avvertenze e le istruzioni. I danni al prodotto dovuti a un uso improprio non sono coperti dalla garanzia della Società. Utilizzare sempre un alimentatore corretto, non utilizzare un alimentatore con valori superiori o inferiori ai valori nominali del prodotto, in quanto ciò potrebbe compromettere la vita utile del prodotto.

Avviso

- Operare severamente secondo le istruzioni. Non smontare l'unità principale e gli accessori.
- Questo prodotto è destinato all'uso in ambienti interni, non puntare la luce direttamente sugli occhi.
- I bambini di età inferiore ai 12 anni devono usare il prodotto sotto la sorveglianza di un adulto.


Istruzioni per l'Uso

- Questo prodotto è dotato di una cassa Bluetooth incorporata. Quando il prodotto è acceso, la funzione Bluetooth si attiverà automaticamente per impostazione predefinita e il prodotto andrà in modalità connessione. Si può connettere “BL-YD01” tramite Bluetooth per riprodurre musica.
- Questo prodotto dispone di 15 brani di rumore bianco integrati, è possibile controllare la riproduzione del rumore bianco o cambiare il brano di rumore bianco da riprodurre tramite il telecomando. I brani di rumore bianco integrati sono elencati come segue: ① Ninna Nanna 01, ② Canción de cuna 02, ③ Ninna Nanna 03, ④ Rumore Bianco, ⑤ Suono del Ruscello, ⑥ Pioggerella, ⑦ Onde del Mare, ⑧ Canti degli Insetti nella Notte d'Estate, ⑨ Cinguettio degli Uccelli e Canto delle Cicale, ⑩ Gracidare delle Rane e Acqua Corrente, ⑪ Temporale, ⑫ Foglie Mosse dal Vento, ⑬ Campanelli a Vento e Onde del Mare, ⑭ Fiamme Scoppiettanti, ⑮ Cascata nella Giungla, ⑯ Suono del Treno.
- Utilizzare il telecomando per controllare l'unità principale, per garantire che il telecomando sia rivolto verso l'area dell'induzione a infrarossi.
- Calibrazione dell'Ora: È necessario calibrare l'ora quando si utilizza il prodotto per la prima volta. Connettere lo smartphone al Bluetooth “BL-YD01”. Il prodotto richiede i relativi permessi dello smartphone per accedere all'ora sullo smartphone e sincronizzare l'ora con l'ora sullo smartphone.
- Il prodotto supporta la visualizzazione di ora, data, giorno della settimana e temperatura. Il prodotto è dotato di un sensore di temperatura integrato, è in grado di visualizzare la temperatura corrente in tempo reale. Tramite il telecomando, è possibile passare tra la visualizzazione di ora in formato 12 ore e quella in formato 24 ore, e passare tra la visualizzazione di temperatura in Celsius e quella in Fahrenheit.
- Il prodotto è dotato di una pila a bottone interna e continuerà a registrare l'ora anche quando l'alimentazione viene tolta. Pertanto, dopo il ricollegamento all'alimentazione, non dover correggere l'ora riconnettendolo a Internet.

- **Impostazione di Sveglia:** Con questo prodotto, si possono impostare 2 gruppi di sveglie, e le sveglie si ripetono ogni giorno. Si possono impostare le sveglie utilizzando il telecomando. Esercitare una pressione prolungata sul tasto "☰" sul telecomando per scegliere la sveglia da impostare e la schermata della sveglia lampeggerà, premere il tasto "◀/▶" per scegliere la sveglia 1 o la sveglia 2, poi premere il tasto "—/+/▶" per confermare la selezione e impostare la sveglia selezionata. Quando si imposta la sveglia, premere il tasto "◀/▶" per scegliere le ore/i minuti della sveglia e premere il tasto "—/+ " per impostare il valore delle ore/dei minuti della sveglia. Finita l'impostazione, premere il tasto "▶", la sveglia e l'ora lampeggeranno 3 volte a indicare che le impostazioni sono state salvate con successo e la sveglia corrente è stata attivata. Se non viene eseguita alcuna operazione entro 10 secondi, si uscirà automaticamente e le impostazioni non verranno salvate.
- **Modalità Sonnellino:** Quando la sveglia suona, premere brevemente un pulsante qualsiasi sul prodotto o premere brevemente un tasto qualsiasi sul telecomando per interrompere il suono della sveglia ed entrare in Modalità Sonnellino. In Modalità Sonnellino, la sveglia suonerà tre volte con un intervallo predefinito di 9 minuti. Dopo che la sveglia suona tre volte, la Modalità Sonnellino si disattiverà automaticamente. Esercitare una pressione prolungata su un pulsante qualsiasi sul prodotto o un tasto qualsiasi sul telecomando per arrestare il suono della sveglia e uscire dalla Modalità Sonnellino.

Istruzioni per l'Uso

La Lampada Cielo Stellato si accende quando è collegata all'alimentazione. Per impostazione predefinita, la Lampada Cielo Stellato ruota a bassa velocità con l'effetto luce stelle respirante. L'effetto luce colorata della Lampada Cielo Stellato Ambientale si attiva, il Bluetooth si attiva e la Lampada Cielo Stellato entra nello stato di attesa della connessione Bluetooth. Per impostazione predefinita, la Lampada Cielo Stellato si spegne dopo 6 ore di funzionamento.




Descrizione delle funzionalità dei pulsanti dell'unità principale

-  Esercitare una pressione prolungata per accendere o spegnere la lampada. Premere brevemente per cambiare lo stato della luce, lo stato della luce cambia ciclicamente nel seguente ordine: Solo l'effetto luce ambientale è attivato - Solo l'effetto luce stelle è attivato - Sia l'effetto luce ambientale che l'effetto luce stelle sono disattivati - Sia l'effetto luce ambientale che l'effetto luce stelle sono attivati.
-  Premere brevemente per passare al brano precedente, esercitare una pressione prolungata per abbassare il volume.

- / Premere brevemente per passare al brano successivo, esercitare una pressione prolungata per aumentare il volume.
- / Premere brevemente per passare ai brani Bluetooth o avviare o mettere in pausa la riproduzione del rumore bianco. Esercitare una pressione prolungata per passare alla modalità riproduzione Bluetooth o alla modalità riproduzione rumore bianco.

Descrizione delle Funzioni del Telecomando:

Dopo aver attivato l'effetto luce ambientale monocromatica, premere i tasti di altri colori per attivare/disattivare la sovrapposizione degli effetti luci ambientali monocromatiche. Quando la luce rossa e la luce verde sono accese contemporaneamente, l'effetto di sovrapposizione è l'effetto luce ambientale gialla. Quando la luce rossa e la luce blu sono accese contemporaneamente, l'effetto di sovrapposizione è l'effetto luce ambientale viola. Quando la luce verde e la luce blu sono accese contemporaneamente, l'effetto di sovrapposizione è l'effetto luce ambientale ciano.



- ① Tasto ON/OFF: Premere brevemente questo tasto per cambiare lo stato della luce della lampada proiettore, lo stato della luce cambierà ciclicamente nel seguente ordine: Solo l'effetto luce ambientale è attivato - Solo l'effetto luce stelle è attivato - Sia l'effetto luce ambientale e l'effetto luce stelle sono disattivati - Sia l'effetto luce ambientale e l'effetto luce stelle sono attivati. Esercitare una pressione prolungata per accendere o spegnere la Lampada Proiettore.
- ② Tasto di Cambio Effetto Luce Colorata: Premere brevemente per cambiare l'effetto luce colorata, che cambia ciclicamente nel seguente ordine: Colorata, Onde del Mare, Arcobaleno, Variopinto, Sreziato, Nuvole, Tramonto, Splendido, Falò, Meteorite, Ondulante, Respirante, Gradiente, Variante, Prateria, Alba, Luce Colorata Spenta.
- ③ Luce ambientale rossa ④ Luce ambientale verde ⑤ Luce ambientale blu
- ⑥ Premere brevemente "WW/CW" per passare alla luce notturna a luce bianca calda o alla luce notturna a luce bianca.
- ⑦ Mettere in pausa/riprodurre ⑧ Aumentare il volume. ⑨ Abbassare il volume.
- ⑩ Passare al brano precedente ⑪ Passare al brano successivo
- ⑫ Tasto di Controllo Velocità di Rotazione: Premere brevemente per cambiare il livello di velocità di rotazione delle stelle. Il livello di velocità di rotazione predefinito è il livello di velocità basso. Sono disponibili 3 livelli di velocità di rotazione, la velocità cambia ciclicamente nel seguente ordine: Bassa Velocità di Rotazione - Alta Velocità di Rotazione - Rotazione Arrestata.
- ⑬ Premere brevemente per passare tra la visualizzazione dell'ora in formato 12 ore e la visualizzazione dell'ora in formato 24 ore.
- ⑭ Premere brevemente per cambiare la luminosità della luce della lampada ambientale, sono disponibili quattro livelli. Premere e tenere premuto per una regolazione continua e rapida della luminosità. Alla prima pressione prolungata, la luminosità diminuisce in modo graduale. Quando si rilascia il tasto e si effettua un'altra pressione prolungata, la luminosità aumenta in modo graduale.
- ⑮ Premere brevemente per attivare o disattivare la visualizzazione dell'orologio.
- ⑯ Premere brevemente per passare tra la visualizzazione della temperatura in unità °C e la visualizzazione della temperatura in unità °F.
- ⑰ Tasto BT-WN: Premere brevemente per passare alla modalità riproduzione rumore bianco o alla modalità riproduzione Bluetooth. Esercitare una pressione prolungata per disconnettere la lampada dal dispositivo Bluetooth a cui è attualmente connesso. Quando la lampada ambientale lampeggia per tre volte in bianco, indica che è stata disconnessa dal dispositivo Bluetooth a cui è stato connesso.
- ⑱ Tasto di Timer 1 Ora: Per impostare il timer di spegnimento automatico 1H: Quando la lampada ambientale lampeggia una volta in blu, indica che il timer di spegnimento automatico di 1 ora è stato impostato con successo.
- ⑲ Tasto di Timer 2 Ore: Per impostare il timer di spegnimento automatico 2H: Quando la lampada ambientale lampeggia due volte in blu, indica che il timer di spegnimento automatico di 2 ore è stato impostato con successo.
- ⑳ Tasto di Annullamento Timer: Per annullare l'impostazione del timer impostato. Quando la lampada ambientale lampeggia tre volte in blu, indica che il timer è stato annullato con successo. (A questo punto, la lampada entrerà automaticamente nello stato predefinito, cioè si spegnerà automaticamente dopo 6 ore di funzionamento).
- ㉑ Tasto di Sveglia: Premere brevemente per modificare l'impostazione della sveglia, l'impostazione della sveglia cambia ciclicamente nel seguente ordine: Solo la sveglia 1 è attivata - Solo la sveglia 2 è attivata - Sia la sveglia 1 che la sveglia 2 sono attivate - Sia la sveglia 1 che la sveglia 2 sono disattivate. Esercitare una pressione prolungata per accedere alla modifica della sveglia.

Risoluzione dei Problemi: il prodotto non può connettersi al Bluetooth dello smartphone

- Controlla se le autorizzazioni Bluetooth sono abilitate sul tuo telefono e se il Bluetooth è acceso.
- Controllare che la lampada Ambient Starry sia accesa correttamente e che si trovi entro 10 metri dal prodotto.
- Quando è in modalità Bluetooth dello smartphone, controllare che sia scelto il modello di prodotto corretto "BL-YD01" per la connessione.

Specifiche tecniche

Numero di modello	BL-YD01
Materiale dell'alloggiamento	PC+ABS
Tensione nominale in ingresso	5V DC
Massima potenza	10W
Corrente Massima di Funzionamento	2.0A
Sorgente luminosa di proiezione	LED
Distanza di Proiezione	2m-10m/6.56-32.80ft
Area di Proiezione	A una distanza di proiezione di 3 metri, l'area di proiezione è di 15 metri quadrati.
Luce ambientale	16 effetti di luce colorata/ luce notturna bianca
Temperatura di esercizio	-10°C~40°C/14°F~104°F
Temperatura di stoccaggio	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Bluetooth	Bluetooth 5.1
FCC ID	2AXGMBL-YD01

§ 15.19 Requisiti di Etichettatura

Questo prodotto è conforme alla parte 15 delle normative della Federal Communications Commission (FCC). Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni: (1) Questo prodotto non causa interferenze dannose e (2) questo prodotto deve supportare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che possono causare problemi di malfunzionamento.

§ 15.21 Informazioni agli Utilizzatori

Eventuali cambiamenti o modifiche non espressamente approvate dall'ente competente possono fare decadere l'autorizzazione dell'utilizzatore ad utilizzare il prodotto.

§ 15.105 Manuale di Istruzioni

Dichiarazione: Questo prodotto è stato collaudato e ritenuto conforme ai limiti dei dispositivi digitali di classe B previsti dalla Parte 15 delle normative FCC. Questi limiti sono stati definiti per garantire una ragionevole protezione dalle interferenze dannose all'interno di una zona residenziale. Questo prodotto genera, utilizza ed emette energia in radiofrequenza e, se non installato e utilizzato in conformità alle istruzioni, può provocare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, in alcune circostanze speciali, non viene fornita alcuna garanzia che non si verifichino interferenze. Se questo prodotto provoca interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva, che sono verificabili spegnendo e accendendo il prodotto. Si consiglia all'utilizzatore di procedere secondo quanto segue:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra il prodotto e il ricevitore radio o TV.
- Collegare il prodotto ad una presa di corrente diversa da quella a cui il ricevitore radio o TV è attualmente collegato.
- Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radio/TV esperto per ricevere assistenza.

Questo prodotto è conforme al limite di esposizione alle radiazioni stabilito dalla FCC per l'esposizione in un ambiente non controllato. Questo prodotto deve essere installato e utilizzato con una distanza minima di 20cm tra il radiatore e l'utilizzatore.

開梱

- このたびは、弊社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書をよくお読みのうえ、安全に正しくお使いください。
- 届いた製品の包装が破損していないかご確認ください。本製品及び付属品を分解することは禁止されています。

同梱物

- アンビエントスタリーライト x 1
- リモコン x 1
- USB Type-c ケーブル x 1
- 取扱説明書 x 1

警告

- USB Type-C DC 5V/2Aの電源を使用してください。本製品は、出荷する際に完全かつ厳格な検査を行っております。ご使用の際に、この取扱説明書に記載されている警告および注意事項を守ってください。不適切な使用による故障は、保証の対象外となります。電源アダプターを正しく使用してください。電源アダプターの使用寿命に影響する原因になります。

注意事項

- 必ず取扱説明の指示に従って操作してください。本体やアクセサリを自己分解しないでください。

- 本製品は室内での使用に適しています。目に直接ライトを当てないでください
- 12歳未満のお子様は、大人の監督のもとでご使用ください。

使い方

- 本製品にはBluetoothモジュールが内蔵されており、電源を入れると、Bluetoothはデフォルトで有効になり、ペアリングモードになります。Bluetoothで「BL-YD01」を接続して音楽を再生することができます。

- この製品には15曲のホワイトノイズが内蔵されており、リモコンでホワイトノイズを再生・切り替えることができます。内蔵ホワイトノイズは次のとおりです。
① 子守歌 01, ② 子守歌 02, ③ 子守歌 03, ④ ホワイトノイズ, ⑤ 小川流水, ⑥ 小雨が降り続く, ⑦ うねる波, ⑧ 夏の夜の虫の鳴き声, ⑨ 鳥の鳴き声と蝉の鳴き声, ⑩ カエルの鳴き声と流水, ⑪ 雷鳴と稲妻, ⑫ 風が葉を吹く, ⑬ 風鈴と波, ⑭ ひたすら燃える, ⑮ ジャングルの滝, ⑯ 電車の音。

- リモコンで本体をコントロールして、リモコンが赤外線受信エリアに向かっていることを確認してください。


- 時間校正：初めて使用する場合は、時間校正が必要です。スマートフォンを使用してBluetooth「BL-YD01」に接続してください。この製品はスマートフォンの現在の時刻を同期するためにスマートフォンの対応する権限を取得する必要があります。

- この製品は時計、日付、曜日および温度表示に対応しています。製品には温度センサーが内蔵され、現在の温度をリアルタイムで表示することができます。リモコンを使用して、時間12時間制/24時間制表示、温度℃単位/華氏単位表示を切り替えることができます。
- 本製品にはボタン型電池が内蔵されており、電源を切っても時刻が記録されます。電源に接続されと再度ネットに接続して時刻を校正する必要はありません。

- **アラーム設定:**この製品は二つのアラームを設定することができ、毎日繰り返します。リモコンを使用して目覚まし時計を設定することができます。リモコンの「☒」ボタンを長押しして設定するアラームを選択すると、アラーム画面が点滅します。「◀/▶」ボタンはアラーム1またはアラーム2を選択することができます。「-/+/▶||」ボタンは現在のアラームを選択して編集することができます。アラームを編集するときは、「◀/▶」ボタンでアラームの時/分を切り替え、「-/+」ボタンでアラームの数値を設定します。設定完了後、「▶||」ボタンをクリックすると、アラームと時刻が3回点滅し、設定が保存され、現在のアラームがオンになったことを示します。10秒以内に操作しなかった場合は、自動的に終了し、アラーム設定は保存されません。
- **スヌーズモード:**アラームが鳴るとき、本体またはリモコンの任意のボタンを短く押すとアラームを止め、スヌーズモードに入ります。スヌーズモードはデフォルトで毎回9分間隔で3回に鳴り、3回鳴った後に自動的にスヌーズモードを終了します。本体またはリモコンの任意のボタンを長押しすると、アラームを止め、スヌーズモードを終了することができます。

操作手順:

電源に接続されるとライトがオンになり、デフォルトで星ライトが呼吸のようにゆっくり回転し、アンビエントライトはマジックカラー照明効果をオンにし、Bluetoothがオンになって接続待ち状態に入ります。デフォルトでは6時間動作後に自動的に電源を切る機能を搭載しています。




本体ボタンのはたらき

- ・ 長押しして電源を入れたり、切ったりします。短く押して順にライト状態を切り替えます。切り替える順: アンビエントライトのみがオン--星ライトのみがオン--アンビエントライトと星ライトがオフ--アンビエントライトと星ライトがオン。
- ・ 短押しして曲戻しします。長押しして音量を下げます。

- 短押しして曲送りします。長押しして音量を上げます。
- 短押ししてBluetooth曲、ホワイトノイズの再生や一時停止を切り替えます。長押ししてBluetooth再生モードまたはホワイトノイズ再生モードを切り替えます。

リモコンの使い方:

モノクロのアンビエントライトをオンにした後、他の色のボタンを押すと、モノクロのアンビエント照明効果のオーバーレイをオン/オフにすることができます。赤と緑を同時にオンにして黄色のアンビエント効果、赤と青を同時にオンにして紫のアンビエント効果、緑と藍を同時にオンにして青色のアンビエント効果をオーバーレイすることができます。



- ① 電源ボタン:短く押して順次に照明状態を切り替えます。切り替える順:アンビエントライトのみがオン--星ライトのみがオン--アンビエントライトと星ライトがオフ--アンビエントライトと星ライトがオン。長押しして電源を入れたり切ったりします。
- ② マジックカラー照明効果切替ボタン:短押しして順にマジックカラー照明効果を切り替えます。切り替える順:マジックカラー、波、虹、カラフル、多彩、雲、夕暮れ、きらびやか、たき火、隕石、波打つ、呼吸、グラデーション、ジャンプ、草原、日の出、マジックカラーライトオフ。
- ③ 赤色アンビエントライト ④ 緑色アンビエントライト ⑤ 藍色アンビエントライト
- ⑥ 「WW/CW」を短押しして、温白色のナイトライトまたは昼白色のナイトライトを切り替えます。
- ⑦ 一時停止/再生 ⑧ 音量を上げます ⑨ 音量を下げます
- ⑩ 曲戻し ⑪ 曲送り
- ⑫ 回転速度ボタン:短押しして順次星の回転速度設定を切り替えます。デフォルトで遅く回転します。切り替える順:遅い-速い回転-回転停止。
- ⑬ 短押しして12時間制/24時間制の表示を切り替えます。
- ⑭ 短押ししてアンビエントライトの明るさを4段階で調整します。長押しして無段階調光モードに入ります。1回目の長押しで明るさが段階的に低下し、離れた後にもう一度長押しして明るさが段階的に上がります。
- ⑮ 短押しして時計表示をオン・オフにします。
- ⑯ 短押しして温度単位(摂氏と華氏)を切り替えます。
- ⑰ BT-WNボタン:短押ししてホワイトノイズ再生モードとBluetooth再生モードを切り替えます。長押しして現在接続されているBluetoothデバイスを切断します。ライトが三回白色に点滅すると、現在接続されているBluetoothデバイスが切断されたことを示します。
- ⑱ 1時間シャットダウンタイマーボタン:1時間自動シャットダウン設定:アンビエントライトが藍色に1回点滅し、1時間自動シャットダウン設定が成功したことを示します。
- ⑲ 2時間シャットダウンタイマーボタン:2時間自動シャットダウン設定:アンビエントライトが藍色に2回点滅し、2時間自動シャットダウン設定が成功したことを示します。
- ⑳ タイマーキャンセルボタン:現在のタイマー設定をキャンセルします。アンビエントライトが藍色に3回点滅し、タイマーのキャンセルに成功したことを示します。(このとき、プリセットの6時間自動シャットダウン状態になります)。
- ㉑ アラームボタン:短押ししてアラームの設定を順に切り替えます。設定順番:アラーム1のみをオンにする--アラーム2のみをオンにする--アラーム1とアラーム2をオンにする--アラーム1とアラーム2をオフにする。長押ししてアラームの編集に入ります。

トラブルシューティング-Bluetooth接続できない

- スマートフォンのBluetoothがオンになっているか、Bluetoothへのアクセスを許可しているかご確認ください。
- アンビエントライトが正常に点灯し、10m以内にあることを確認してください。
- スマートフォンのBluetooth画面で、「BL-YD01」を選択しているかご確認ください。

製品仕様

製品型番	BL-YD01
ケース材質	PC+ABS
定格電圧	5V DC
商品電力	10W
最大動作電流	2.0A
光源	LED
投影距離	2m-10m/6.56-32.80ft
投影面積	距離3Mの場合、 投射面積は15平方 メートルとなります
雰囲気照明	16種のマジックカラー照明効果/ 白色ナイトライト
動作温度	-10°C~40°C/14°F~104°F
保管温度	-20°C~60°C/-4°F~140°F
Bluetooth	Bluetooth 5.1
FCC ID	2AXGMBL-YD01

§ 15.19 表示の要求

本デバイスは、FCC規則のパート15に準拠しています。操作は以下の2つの条件を満たすことが条件となります: (1) 本機器は、有害な干渉を引き起こしてはならない、(2) 本機器は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある干渉を含め、受信したすべての干渉を受け入れなければならない。

§ 15.21ユーザーへの情報

遵守する責任を負う当事者によって明示的に承認されていない変更や修正は、機器を使用するユーザの権利が無効になる場合があります。

§ 15.105取扱説明書

注記: この機器はテスト済みであり、FCC ルール Part 15 に基づくクラス B デジタル装置の制限に準拠していることが確認済みです。これらの規定は、住宅地域内で機器を作動させたとき、有害な電磁干渉を起こさないための妥当な保護措置を提供するためのものです。本機器は、電磁波を発生、利用しているため、指示どおりに設置および使用を行わない場合は、有害な電磁干渉を起こす原因となります。本機器がラジオやテレビの受信に電波障害を起こす疑いがある場合は、本機器の電源を入れたり切ったりしてその影響を確認することができます。電波障害を引き起こしていることが確認された場合は、次の方法で問題を解消することをお勧めします。

- 受信アンテナの向きを変えるか設置場所を変更する。
- 本機器と受信装置との距離を離す。
- 本機器を受信装置とは別回路のコンセントに接続する。
- 経験豊富なラジオ/テレビ技術者、または販売店に相談する。

この機器は、制御されていない環境に対して定められたFCC放射線被曝制限に準拠しています。この機器は、ラジエーターと身体の上に20cm以上の距離を置いて設置および操作する必要があります。



Multi-element Starry Night Pattern