



MODEL O- WIRELESS

Quick Start Guide

MODEL O MINUS WIRELESS Dongle:

- GLO-ACC-MS-WDK-MB
- GLO-ACC-MS-WDK-MW
- Connectivity options:** Wired/Wireless
- Wired mode:** Ascended USB A to USB C cable
- Wireless mode:**
 - 2.4 GHz lag-free wireless connectivity
 - Minimum Range: 5 meters
 - RF power: +4dBm
 - Transmitted power: 0.25dBm (Max.)
 - Operating frequency: 2402MHz-2480MHz
 - Channel Number: 79
- Working temperature:** 0-45°C

Setting Up: We recommend that you charge your mouse fully before using it for the first time in wireless mode. To do this, plug the USB A side of the cable into your computer, and plug in the other end into the USB C port on the front end of the mouse, keeping the side with the hex symbol facing up. The mouse can be used normally in wired mode. If using a USB C cable other than the provided Ascended cable, we recommend to use it only for charging as gaming with another cable may cause the port on the mouse to be damaged because of insufficient support.

Total charge time is approximately 3 hours.

Battery: When your mouse is low on power, the scroll wheel will flash red intermittently. When plugged in to charge, the scroll wheel will go into Breathing mode in the colours corresponding to the battery level.

Reset: You can reset the mouse to factory settings by holding down the left and right mouse buttons along with the scroll click for 5 seconds. Note: This action will erase all profile information on the mouse and reset all settings to factory default.

Support/Service: If you have any questions or issues with your mouse, please do not hesitate to contact us. Alternatively, please visit us at www.gloriouspcgaming.com where you can find our frequently asked questions, troubleshooting tips and look at other Glorious products.

Copyright and Intellectual Property Information:

©2021 Glorious LLC. All rights reserved. Glorious, the glorious head logo, Glorious logo, "Ascend" and "Model O" logo are trademarks or registered trademarks of Glorious LLC, and/or affiliated companies in the United States or other countries. All other trademarks and trade names are the property of their respective owners and other company and product names mentioned herein may be trademarks of their respective companies. Glorious LLC ("Glorious") may have copyright, trademarks, trade secrets, patents, patent applications, or other intellectual property rights (whether registered or unregistered) concerning the product in this guide. Furnishing of this guide does not give you a license to any such copyright, trademark, patent or other intellectual property right. The Glorious Model O Minus Wireless (the "Product") may differ from pictures on packaging or otherwise. Glorious LLC assumes no responsibility for such differences or for any errors that may appear. Information contained herein is subject to change without notice.

Warranty:

- 2-year limited Manufacturer Warranty
- The warranty does not cover damages as a result of opening the mouse
- Keep out of reach of children below the age of 10

Limitation of Liability: Glorious shall in no event be liable for any lost profits, loss of information or data, special, incidental, indirect, punitive or consequential or incidental damages, arising in any way out of distribution of, sale of, resale of, use of, or inability to use the Product. In no event shall Glorious's liability exceed the retail purchase price of the Product.

WARNING: To avoid the risk of fire, connect the product to a power supply that complies with PS1 requirements outlined in IEC/EN/UL 62368 and outputs less than 15w.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

==== DC Voltage

General: These terms shall be governed by and construed under the laws of the jurisdiction in which the Product was purchased. If any term herein is held to be invalid or unenforceable, then such term (in so far as it is invalid or unenforceable) shall be given no effect and deemed to be excluded without invalidating any of the remaining terms. Glorious reserves the right to amend any term at any time without notice.

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

WARNING: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

This device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

IC Statement

This device complies with RSS210 of Industry Canada. Cet appareil se conforme à RSS210 de Canada d'Industrie. This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. Les appareils qui fonctionnent en mode sans licence sont assujettis aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) le dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable. The device must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

RED EU Declaration of Conformity



Hereby, (Glorious LLC), declares that this [Wireless mouse] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/ 53/EU.

The full test of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.pcgamingrace.com

Frequency band: 2402-2480MHz
EIRP Power: 0.25dBm for Mouse (Max.) -3.97dBm for Dongle(Max.)
Name of manufacturer: Glorious LLC
Address: 13809 Research Blvd Suite 500 PMB 93206 Austin, TX 78750, USA
Contact person: Shazim Mohammad
Name of Importer: Glorious PC Gaming GmbH
Address: 4th, 5th floor, Bahnhofstr. 38, Erfurt 99084, Germany
Contact person: Shazim Mohammad



WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT INFORMATION (ENGLISH) Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

Schnellstartanleitung

MODELL O MINUS WIRELESS Dongle:

- GLO-ACC-MS-WDK-MB
- GLO-ACC-MS-WDK-MW
- Konnektivitätsoptionen:** kabelgebunden oder kabellos
- Kabelgebundener Modus:** Ascended-USB-A zu USB-C-Kabel
- Kabelloser Modus:**
 - 2.4 GHz verzögerungsfreie kabellose Konnektivität
 - Mindestreichweite: 5 Meter
 - HF-Leistung: +4 dBm
 - Sendeleistung: 0.25 dBm (max.)
 - Betriebsfrequenz: 2402 MHz-2480 MHz
 - Kanalnummer: 79
- Batterietemperatur:** 0-45°C

Einrichtung: Wir empfehlen Ihnen, Ihre Maus vollständig aufzuladen, bevor Sie sie zum ersten Mal im kabellosen Modus verwenden. Um dies zu tun, stecken Sie die USB-A-Seite des Kabels in Ihren Computer und stecken Sie das andere Ende in den USB-C-Anschluss am vorderen Ende der Maus, wobei die Seite mit dem Hex-Symbol nach oben zeigt. Die Maus kann normalerweise im kabelgebundenen Modus verwendet werden. Wenn Sie ein anderes USB-C-Kabel als das mitgelieferte Ascended-Kabel verwenden, empfehlen wir, es nur zum Laden zu verwenden, da das Spielen mit einem anderen Kabel dazu führen kann, dass der Mausanschluss aufgrund unzureichender Unterstützung beschädigt wird. Die gesamte Ladezeit beträgt etwa 3 Stunden.

Batterie: Wenn Ihre Maus wenig Strom hat, blinkt das Scroll-Rad zeitweise rot auf. Wenn das Scrollrad eingesteckt wird, geht es in den pulsierenden Modus der Farben, die dem Batteriestand entsprechen.

Rücksetzung: Sie können die Maus auf die Werkseinstellungen zurücksetzen, indem Sie die linken und rechten Maustasten zusammen mit dem Scroll-Klick 5 Sekunden lang gedrückt halten. Hinweis: Diese Aktion löscht alle Profilinformationen auf der Maus und setzt alle Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.

Unterstützung/Service: Wenn Sie Fragen oder Probleme mit Ihrer Maus haben, zögern Sie bitte nicht, uns zu kontaktieren. Alternativ besuchen Sie uns auf www.gloriouspcgaming.com, wo Sie unsere häufig gestellten Fragen, Tipps zur Fehlerbehebung und andere Glorious-Produkte finden.

Urheberrecht und Informationen zum geistigen Eigentum:

©2021 Glorious LLC. Alle Rechte vorbehalten. Glorious, das glorious

Kopf-Logo, Glorious-Logo, "Ascend" und "Model O"-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Glorious LLC und/oder verbundenen Unternehmen in den Vereinigten Staaten oder anderen Ländern. Alle anderen Marken und Handelsnamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer und anderer Firmen- und Produktmarken, die hier erwähnt werden, können Warenzeichen ihrer jeweiligen Unternehmen sein. Glorious LLC ("Glorious") kann Urheberrechte, Marken, Geschäftsgeheimnisse, Patente, Patentanmeldungen oder andere geistige Eigentumsrechte (ob registriert oder nicht registriert) in Bezug auf das Produkt in diesem Handbuch haben. Die Bereitstellung dieses Leitfadens gibt Ihnen keine Lizenz für solche Urheber-, Marken-, Patent- oder anderen geistigen Eigentumsrechte. Das Glorious Model O Minus Wireless (das "Produkt") kann von Bildern abweichen, ob auf der Verpackung oder auf andere Weise. Glorious LLC übernimmt keine Verantwortung für solche Unterschiede oder für Fehler, die auftreten können. Die hierin enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Garantie:

- Beschränkte Herstellergarantie von 2 Jahren
- Die Garantie deckt keine Schäden infolge des Öffnens der Maus ab
- Außerhalb der Reichweite von Kindern unter 10 Jahren aufbewahren

Haftungsbeschränkung: Glorious haftet in keinem Fall für entgangenen Gewinn, Verlust von Informationen oder Daten, besondere, zufällige, indirekte, Straf- oder Folgeschäden oder Folgeschäden, die in irgendeiner Weise aus der Verpackung, dem Verkauf, dem Weiterverkauf, der Verwendung oder der Unmöglichkeit der Nutzung des Produkts entstehen. In keinem Fall übersteigt die Haftung von Glorious den Einzelhandelskaufpreis des Produkts.

WARNUNG: Um die Brandgefahr zu vermeiden, schließen Sie das Produkt an ein Netzteil an, das die in IEC/EN/UL 62368 beschriebenen PS1-Anforderungen erfüllt und weniger als 15 W ausgibt. Vermeiden Sie, die Batterie durch einen inkompatiblen Typ zu ersetzen.

Stellen Sie sicher, dass die Batterie nicht in einem Feuer, heißen Ofen oder anderen Hochtemperaturumgebungen entsorgt wird. Darüber hinaus darf die Batterie weder zerklüftet noch in sie geschnitten werden. Stellen Sie schließlich sicher, dass die Batterie niemals einer Umgebung mit niedrigem Luftdruck ausgesetzt ist.

==== DC-Spannung

Allgemeines: Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Staates, in dem das Produkt gekauft wurde, und sind entsprechend auszuliegen. Wenn eine Bestimmung hierin als ungültig oder nicht durchsetzbar erachtet wird, wird diese Bestimmung (soweit sie ungültig oder nicht durchsetzbar ist) nicht wirksam und gilt als ausgeschlossen, ohne dass eine der übrigen Bestimmungen ungültig wird. Glorious behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen vorzunehmen.

Guía de inicio rápido

Adaptador INALÁMBRICO MODELO O MENOS:

- GLO-ACC-MS-WDK-MB
- GLO-ACC-MS-WDK-MW
- Opciones de conectividad:** Por cable/inalámbrica
- Modo por cable:** Cable USB A a USB C de Ascended
- Modo inalámbrico:**
 - Conectividad inalámbrica de 2,4 GHz sin retrasos
 - Alcance mínimo: 5 metros
 - Potencia de RF: +4 dBm
 - Potencia de transmisión: 0.25 dBm (máx.)
 - Frecuencia de funcionamiento: 2402 MHz-2480 MHz
 - Número de canal: 79
- Temperatura de funcionamiento:** 0-45 °C

Configuración: Le recomendamos que cargue el ratón por completo antes de utilizarlo por primera vez en modo inalámbrico. Para ello, conecte el lado USB A del cable en su ordenador y enchufe el otro extremo en el puerto USB C de la parte frontal del ratón, manteniendo el lado con el símbolo hexagonal hacia arriba. El ratón puede utilizarse normalmente en modo cableado. Si utiliza un cable USB C que no sea el suministrado por Ascended, le recomendamos que lo utilice solo para cargarlo, ya que jugar con otro cable puede hacer que el puerto del ratón se dañe por incompatibilidad. El tiempo total de carga es de aproximadamente 3 horas.

Batería: Cuando el ratón tenga poca energía, la rueda de desplazamiento parpadeará en rojo de forma intermitente. Cuando se enchufe a la carga, la rueda de desplazamiento pasará a respirar en los colores correspondientes al nivel de las pilas.

Reinicio: Puede restablecer la configuración de fábrica del ratón manteniendo presionados los botones izquierdo y derecho u ratón junto con el clic de desplazamiento durante cinco segundos. Nota: Esta acción borrará toda la información del perfil del ratón y restablecerá todos los ajustes a los valores de fábrica.

Compatibilidad/servicio: Si tiene alguna pregunta o problema con su ratón, no dude en ponerse en contacto con nosotros. También puede visitarnos en www.gloriouspcgaming.com, donde encontrará nuestras preguntas más frecuentes, consejos para solucionar problemas y podrá ver otros productos Glorious.

Información sobre derechos de autor y propiedad intelectual:

©2021 Glorious LLC. Todos los derechos reservados. Glorious, el logotipo de la cabeza gloriosa, el logotipo de Glorious, "Ascend" y el logotipo del "Model O" son marcas comerciales o marcas registradas de Glorious LLC, o empresas afiliadas en los Estados Unidos o en otros países. Todas las demás marcas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios y otros nombres de empresas y productos mencionados en este documento pueden ser marcas comerciales de sus respectivas empresas. Glorious LLC ("Glorious") puede tener derechos de autor, marcas comerciales, secretos comerciales, patentes, solicitudes de patentes u otros derechos de propiedad intelectual (registros o no) relativos al producto de esta guía. El suministro de esta guía no le otorga una licencia sobre ninguno de dichos derechos de autor, marcas comerciales, patentes u otros derechos de propiedad intelectual. El Modelo O Menos Inalámbrico de Glorious (el "Producto") puede diferir de las imágenes, tanto en el empaquetado como en cualquier otra parte. Glorious LLC no asume ninguna responsabilidad por tales diferencias o por cualquier error que pueda aparecer. La información contenida en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso.

Garantía:

- Garantía limitada de dos años del fabricante
- La garantía no cubre los daños derivados de la apertura del ratón
- Mantener fuera del alcance de los niños menores de diez años.

Limitación de la responsabilidad: Glorious no será en ningún caso responsable de cualquier pérdida de beneficios, pérdida de información o datos, daños especiales, incidentales, indirectos, punitivos o consecuentes, que surjan de cualquier manera de la distribución, venta, reventa, uso o incapacidad de uso del Producto. En ningún caso la responsabilidad de Glorious superará el precio de compra al por menor del producto.

ADVERTENCIA: Para evitar el riesgo de incendio, conecte el producto a una fuente de alimentación que cumpla con los requisitos PS1 indicados en la norma IEC/EN/UL 62368 y que produzca menos de 15 W.

Evite sustituir la batería por un tipo incompatible.

Asegúrese de que la batería no se desecha en el fuego, en un horno caliente o en otros entornos de alta temperatura. Además, no aplaste ni corte la batería. Por último, asegúrese de que la pila no se somete nunca a un entorno con baja presión de aire.

==== Tensión en CC

General: Estas condiciones se registrarán e interpretarán según las leyes de la jurisdicción en la que se haya adquirido el producto. Si cualquier condición del presente documento se considera inválida o inaplicable, entonces dicha condición (en la medida en que sea inválida o inaplicable) no tendrá efecto y se considerará excluida sin perjuicio de la validez de las condiciones restantes. Glorious LLC no se compromete a modificar cualquier término en cualquier momento sin previo aviso.

Guide de démarrage rapide

Dongle MODÈLE O MOINS SANS FIL:

- GLO-ACC-MS-WDK-MB
- GLO-ACC-MS-WDK-MW
- Opciones de conectividad:** Filaire/sans fil
- Mode filaire:** Câble ascendant USB A vers USB C
- Mode sans fil:**
 - Connectivité sans fil sans décalage à 2,4 GHz
 - Portée minimale: 5 mètres
 - Puissance RF: +4 dBm (max.)
 - Puissance de transmission: 0,25 dBm (max.)
 - Fréquence de fonctionnement: 2402 MHz-2480 MHz
 - Numéro de canal: 79
- Température de fonctionnement:** 0-45°C

Configuration: Nous vous recommandons de charger complètement votre souris avant de l'utiliser pour la première fois en mode sans fil. Pour ce faire, branchez le côté USB A du câble sur votre ordinateur, et branchez l'autre extrémité au port USB C situé à l'avant de la souris, en orientant la face portant le symbole hexagonal vers le haut. La souris peut être utilisée normalement en mode filaire. Si vous utilisez un câble USB C autre que le câble ascendant fourni, nous vous recommandons de l'utiliser uniquement pour le chargement, car si vous jouez en utilisant un autre câble vous risquez d'endommager le port de la souris faute de prise en charge suffisante. Le temps de charge total est d'environ 3 heures.

Batterie: Lorsque la puissance de votre souris est faible, la molette de défilement clignote en rouge. Lorsqu'elle est branchée pour être rechargée, la molette de défilement passe en mode « respiration » dans les couleurs correspondant au niveau de la batterie.

Réinitialisation: Vous pouvez réinitialiser la souris aux paramètres d'usine en maintenant enfoncés les boutons gauche et droit de la souris ainsi que la molette de défilement pendant 5 secondes. Remarque : Cette action efface toutes les informations de profil de la souris et réinitialise tous les paramètres d'usine par défaut.

Assistance/Service: Si vous avez des questions ou si vous rencontrez des difficultés avec votre souris, n'hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez également nous rendre sur www.gloriouspcgaming.com où vous trouverez une foire aux questions, des astuces de dépannage et autres produits Glorious.

Informations sur les droits d'auteur et la propriété intellectuelle:

©2021 Glorious LLC. Tous droits réservés. Glorious, la tête du logo Glorious, le logo Glorious, les logos « Ascend » et « Model O » sont des marques commerciales ou des marques déposées de Glorious LLC, et/ou de sociétés affiliées situées aux États-Unis ou dans d'autres pays. Toutes les autres marques et noms commerciaux sont la propriété de leurs propriétaires respectifs et les autres noms de sociétés et de produits mentionnés dans le présent document peuvent être des marques déposées de leurs sociétés respectives. Glorious LLC (« Glorious ») peut détenir des droits d'auteur, des marques, des secrets commerciaux, des brevets, des demandes de brevet ou d'autres droits de propriété intellectuelle (qu'ils soient enregistrés ou non) concernant le produit objet de ce guide. La fourniture de ce guide ne vous donne pas de licence sur ces droits d'auteur, marques, brevets ou autres droits de propriété intellectuelle. Le Model O Minus Sans Fil Glorious (le « Produit ») peut différer des photos, que ce soit sur l'emballage ou ailleurs. Glorious LLC n'assume aucune responsabilité pour ces différences ou pour toute erreur qui pourrait être constatée. Les informations contenues dans le présent document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Garantie:

- Garantie fabricant limitée de 2 ans
- La garantie ne couvre pas les dommages résultant de l'ouverture de la souris.
- Tenir hors de portée des enfants de moins de 10 ans.

Limitation de responsabilité: Glorious ne sera en aucun cas responsable de la perte de bénéfices, de la perte d'informations ou de données, des dommages spéciaux, incidentaux, indirects, punitifs ou consécutifs ou fortuits, découlant de quelque manière que ce soit de la distribution, de la vente, de la revente, de l'utilisation ou de l'incapacité à utiliser le Produit. En aucun cas, la responsabilité de Glorious ne pourra dépasser le prix d'achat au détail du Produit.

AVERTISSEMENT: Pour éviter tout risque d'incendie, connectez le produit à une alimentation électrique conforme aux exigences PS1 décrites dans la norme IEC/EN/UL 62368 et dont les puissances de sortie sont inférieures à 15 W.

Évitez de remplacer la pile par un modèle incompatible.

Assurez-vous que la pile n'est pas jetée au feu, dans un four chaud ou dans tout autre environnement à haute température. En outre, n'écrasez pas la pile et ne la découpez pas. Enfin, veillez à ce que la pile ne soit jamais soumise à un environnement à faible pression atmosphérique.

==== Voltage en courant continu

Généralités: Les présentes conditions sont régies et interprétées conformément aux lois de la juridiction dans laquelle le Produit a été acheté. Si l'un des termes des présentes est considéré comme invalide ou inapplicable, alors ce terme (dans la mesure où il est invalide ou inapplicable) sera sans effet et réputé exclu sans invalider aucun des autres termes. Glorious se réserve le droit de modifier n'importe quel terme à tout moment sans préavis.

