


单页尺寸：100*75mm
整张尺寸：700*75mm
材质：80G胶版纸，折叠双色

折法：



(封面)

正面



A J A Z Z × NACODEX®




黑爵AF18 无线数字键盘使用说明书


AJAZZ AF18 WIRELESS NUMERIC KEYPAD USER MANUAL

一、参数说明

产品品牌: AJAZZ
产品型号: 黑爵AF18
连接模式: 2.4G
产品尺寸: 108.3x89.3x35.4mm
产品重量: ≈157g
按键数量: 紧凑型18键
连接范围: 6-10m
电 池: AAA电池*1
支持系统: Windows 2000/ME/Vista/XP/7/8/10



二、使用流程




三、故障配置


1. 首先检查电池是否有电, 如电池已经没电需要更换电池
2. 恢复出厂设置: 取下接收器与电池以后再次将接收器插入设备, 装上电池完成配对
注: 键盘无线为自动连接, 装上电池即可使用, 不存在开关

I. Parameter Description

Merek Produk: AJAZZ
Model Produk: AF18
Connection mode: 2.4G
Product Dimensions: 108.3 x 89.3 x 35.4 mm
Product Weight: ≈ 157g
Number of Keys: Compact 18-key layout
Connection Range: 6-10 metres
Battery: 1 AAA battery
Supported Systems: Windows 2000/ME/Vista/XP/7/8/10



II. Usage Procedure




III. Troubleshooting


1. First, check if the battery has power. If the battery is dead, replace it.
2. Restore factory settings: Remove the receiver and battery, then reinsert the receiver into the device and install the battery to complete pairing.
Note: The wireless keyboard connects automatically. Simply install the battery to use it. There is no switch.

I. Deskripsi Parameter

Merek Produk: AJAZZ
Model Produk: AF18
Mode koneksi: 2.4G
Dimensi Produk: 108.3 x 89.3 x 35.4 mm
Berat Produk: ≈ 157g
Jumlah Tuts: Tata letak 18 tombol yang ringkas
Jangkauan Koneksi: 6-10 meter
Baterai: 1 AAA-Baterie
Sistem yang Didukung: Windows 2000/ME/Vista/XP/7/8/10



II. Prosedur Penggunaan




III. Pemecahan masalah


1. Periksa apakah baterai masih memiliki daya. Jika baterai habis, ganti baterai.
2. Kembali ke pengaturan pabrik: Lepaskan penerima dan baterai, lalu ulang langkah-langkah operasi.
Catatan: Keyboard nirkabel terhubung secara otomatis. Cukup pasang baterai dan keyboard siap digunakan. Tidak ada tombol on/off.

I. Parameter Beschreibung

Produktmarke: AJAZZ
Produktmodell: AF18
Verbindungsmodus: 2.4G
Produktabmessungen: 108.3 x 89.3 x 35.4 mm
Produktgewicht: ≈ 157g
Anzahl der Tasten: Kompaktes 18-Tasten-Layout
Verbindungsreichweite: 6-10 Meter
Batterie: 1 AAA-Batterie
Unterstützte Systeme: Windows 2000/ME/Vista/XP/7/8/10



II. Usage Procedure




III. Fehlersuche


1. Überprüfen Sie, ob die Batterie noch Ladung hat. Ist dies nicht der Fall, ersetzen Sie die Batterie.
2. Werkseinstellungen wiederherstellen: Entfernen Sie den Empfänger und die Batterie und wiederholen Sie dann die Bedienungsschritte.
Hinweis: Die kabellose Tastatur verbindet sich automatisch. Legen Sie einfach die Batterie ein, um sie zu verwenden. Es gibt keinen Schalter.

I. Description des paramètres

Marque du produit: AJAZZ
Modèle du produit: AF18
Mode de connexion: 2.4G
Dimensions du produit: 108.3 x 89.3 x 35.4 mm
Poids du produit: ≈ 157g
Nombre de touches: Disposition compacte à 18 touches
Portée de connexion: 6-10 mètres
Pile: 1 pile AAA
Systèmes supportés: Windows 2000/ME/Vista/XP/7/8/10



II. Procédure d'utilisation



III. Recherche de pannes

1. Vérifiez si la batterie est chargée. Si ce n'est pas le cas, remplacez-la.
2. Restaurez les paramètres d'usine: retirez le récepteur et la batterie, puis répétez les étapes de fonctionnement.
Remarque: le clavier sans fil se connecte automatiquement. Il suffit d'installer la batterie pour l'utiliser. Il n'y a pas d'interrupteur.

产品质保 (Product Warranty)

感谢您对黑爵产品的信任与支持, 为了让您放心使用本产品, 更好地保障您的权益, 我公司将严格遵守并执行相关规定, 实行售后服务。


1. 服务有效期: 自购买之日起质量保证12个月
2. 服务内容: 按微型计算机商品维修更换责任规定进行服务
3. 不属于服务范围:

- a. 已经超出有效服务或免费维修期;
- b. 未按正确使用说明使用、维护, 保管导致故障或损坏的;
- c. 非本司授权维修机构维修导致的故障或损坏;
- d. 原保卡上无故障现象记录及盖章之产品;
- e. 擅自涂改三包凭证内容的;
- f. 由于不可抗力 (如自然灾害等) 原因造成产品之不良;
- g. 人为因素导致产品不良 (如操作失误、磕碰、输入不合适电压等);
- h. 其他非产品设计、技术、制造、质量等问题导致的故障或损坏。


质保卡 (Warranty Card)

产品型号: _____
购买日期: _____
客户姓名: _____
联系电话: _____
联系地址: _____

★ 本凭证为黑爵产品售后服务的重要依据, 请您妥善保管。
★ 任何产品问题, 可扫描咨询微信公众号小编。



A J A Z Z × NACODEX®



黑爵AF18 无线数字键盘使用说明书

AJAZZ AF18 WIRELESS NUMERIC KEYPAD USER MANUAL

合格证

检验员: _____

了解更多信息请关注

微信公众号请搜索:

“AJAZZ黑爵外设”

抖音号请搜索:


“24608628112”

制造商: 深圳市集创电子科技有限公司
地址: 深圳光明区凤凰街道东坑社区科苑路中集智园大厦A座21楼
邮编: jiangh@ajazz.com
执行标准: GB/T 14081-2010


反面

I. Descrizione dei parametri

Marca del prodotto: AJAZZ
Modello del prodotto: AF18
Modalità di connessione: 2.4G
Dimensioni del prodotto: 108.3 x 89.3 x 35.4 mm
Peso del prodotto: ≈ 157g
Numero di tasti: Layout compatto a 18 tasti
Portata di connessione: 6-10 metri
Batteria: 1 batteria AAA
Sistemi supportati: Windows 2000/ME/Vista/XP/7/8/10



II. Procedura di utilizzo




III. Risoluzione dei problemi


1. Controllare che la batteria sia carica. Se non lo è, sostituirla.
2. Ripristinare le impostazioni di fabbrica: rimuovere il ricevitore e la batteria, quindi ripetere la procedura.
Nota: la tastiera wireless si collega automaticamente. È sufficiente installare la batteria per utilizzarla. Non è presente alcun interruttore.

I. Descripción de los parámetros

Marca del producto: AJAZZ
Modelo del producto: AF18
Modo de conexión: 2.4G
Dimensiones del producto: 108.3 x 89.3 x 35.4 mm
Peso del producto: ≈ 157g
Número de teclas: Disposición compacta de 18 teclas
Rango de conexión: 6-10 metros
Batería: 1 pila AAA
Sistemas soportados: Windows 2000/ME/Vista/XP/7/8/10



II. Procedimiento de utilización




III. Solución de problemas

1. Compruebe si la batería tiene carga. Si no es así, sustituya la batería.
2. Restablezca la configuración de fábrica: retire el receptor y la batería, y repita los pasos de funcionamiento.
Nota: El teclado inalámbrico se conecta automáticamente. Solo tiene que instalar la batería para utilizarlo. No hay ningún interruptor.

I. Beskrivelse af parametre

Produktmærke: AJAZZ
Produktmodel: AF18
Forbindelsestilstand: 2.4G
Produktdimensioner: 108.3 x 89.3 x 35.4 mm
Produktvægt: ≈ 157g
Antal taster: Kompakt layout med 18 taster
Forbindelsesområde: 6-10 meter
Batteri: 1 AAA-batteri
Understøttede systemer: Windows 2000/ME/Vista/XP/7/8/10



II. Procedure for brug




III. Fejlfinding


1. Tjek, om der er strøm på batteriet. Hvis det ikke er tilfældet, skal du udskifte batteriet.
2. Gendan fabriksindstillingerne: Fjern modtageren og batteriet, og gentag derefter betjeningstrinnene.
Bemærk: Det trådløse tastatur tilsluttes automatisk. Du skal blot sætte batteriet i for at bruge det. Der er ingen kontakt.

I. Beskrivning av parametar

Produktmærke: AJAZZ
Produktmodell: AF18
Anslutningsläge: 2.4G
Produktmått: 108.3 x 89.3 x 35.4 mm
Produktvikt: ≈ 157g
Antal tangenter: Kompakt layout med 18 tangenter
Anslutningsintervall: 6-10 meter
Batteri: 1 AAA-batteri
System som stöds: Windows 2000/ME/Vista/XP/7/8/10



II. Förfarande för användning




III. Felsökning


1. Kontrollera att batteriet har ström. Om det inte gör det, byt ut batteriet.
2. Återställ fabriksinställningarna: Ta bort mottagaren och batteriet och upprepa sedan stegen.
Obs: Det trådlösa tangentbordet ansluts automatiskt. Det är bara att sätta i batteriet för att använda det. Det finns ingen strömbrytare.

I. Popis parametru

Značka produktu: AJAZZ
Model výrobku: AF18
Režim připojení: 2.4G
Rozměry produktu: 108.3 x 89.3 x 35.4 mm
Hmotnost produktu: ≈ 157g
Počet kláves: Kompaktní 18-klávesové rozložení
Rozsah připojení: 6-10 metrů
Baterie: 1 AAA baterie
Podporované systémy: Windows 2000/ME/Vista/XP/7/8/10



II. Postup používání




III. Řešení problémů

1. Zkontrolujte, zda je baterie napájena. Pokud ne, vyměňte baterii.
2. Obnovte tovární nastavení: Vyměňte přijímač a baterii a opakujte kroky operace.
Poznámka: Bezdrátová klávesnice se připojí automaticky. Chcete-li ji používat, stačí nainstalovat baterii. Není k dispozici žádný přepínač.

I. Описание параметров

Бренд продукта: AJAZZ
Модель продукта: AF18
Режим подключения: 2.4G
Размеры изделия: 108.3 x 89.3 x 35.4mm
Вес продукта: ≈ 157g
Количество клавиш: Компактная 18-клавишная раскладка
Дальность подключения: 6-10 метров
Батарея: 1 батарея AAA
Поддерживаемые системы: Windows 2000/ME/Vista/XP/7/8/10



II. Процедура использования



III. Устранение неполадок

1. Проверьте, есть ли питание на батарее. Если нет, замените батарею.
2. Восстановите заводские настройки: Извлеките приемник и батарею, затем повторите все действия.
Примечание: Беспроводная клавиатура подключается автоматически. Чтобы использовать ее, просто установите батарею. Переключатель отсутствует.



FCC Caution.

(1) § 15.19 Labelling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

§ 15.21 Changes or modification warning

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

§ 15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning for Portable device:

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction. According to § 15.247(e)(i) and § 1.1307(b)(1), systems operating under the provisions of this section shall be operated in a manner that ensures that the public is not exposed to radio frequency energy level in excess of the Commission's guidelines.