


# GT01 Wireless Speaker

User's Manual



Quick Operation Guide

## FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Warning:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment can be use in portable exposure condition without restriction.

01-14

English

15-28

Deutsch

29-42

Français

43-56

Italiano

57-70

Español


## Package List

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Bluetooth Speaker     | 1PCS |
| Type-C Charging Cable | 1PCS |
| Sling                 | 1PCS |
| User's Manual         | 1PCS |

01 EN

## Outline Picture and Function Description

1. Power on/Power off
2. Play/Pause/Answer  
call/Reject call/Hang up
3. Volumn +/Next song
4. Volumn -/Last song
5. Light button
6. Microphone
7. Indicator light
8. Type C charging port




02 EN

## Using Your Speaker

### Turn on/off


1. Long press the power button for 2 seconds to turn on. RGB light is on and then flash blue light.
2. Long press the power button for 3 seconds to turn off. RGB light go off.



03 EN

### Bluetooth Pairing


1. Turn on the speaker. Waiting for pairing blue light is flashing.
2. Then turn on the bluetooth on the mobile phone and search for 'GT01'. Click manually to connect. RGB light is on and blue light stop flashing for successful pairing. Note: When turned on, GT01 will automatically connect to the last connected device if available.



04 EN

### Clear Bluetooth pairing

Long press the play/pause button and VOL- button at same time. The speaker will clear its records and shut down, restoring factory settings. (It can also be used in a crashed state.)




05 EN

### True wireless stereo (TWS)

You can connect two GT01 speakers as a pair for stronger stereo and surrounding effect


1. Turn on two same model and enter Bluetooth mode, blue light will flash. (Keep the Bluetooth of your phone is off.)
2. Select one of them as the main unit, dual press the power button of the one speaker to enter TWS pairing. After hearing the beep they will connect automatically.
3. Then active the Bluetooth of your phone and search for 'GT01'. Click manually to connect.



06 EN

## Light Switch

Press the light button to switch the flashing mode of the magic light. There are 5 light modes in total.



07 EN

## Button Controls

For Music Control

|  | Button                                                                              | Key Operation  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Play / Pause                                                                        |  | Press          |
| Volume +                                                                            |  | Press          |
| Volume -                                                                            |  | Press          |
| Next song                                                                           |  | Press and hold |
| Previous Song                                                                       |  | Press and hold |


08 EN

#### For Bluetooth Calling

|  | Button                                                                            | Key Operation  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Answer call/Reject call                                                           |  | Press          |
| Hang up                                                                           |  | Press and hold |

09 EN

#### Charging



| Functional status                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Indicator light | Voice prompts             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|
| Low battery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | /               | Low battery please charge |
| Charging                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Steady red      | /                         |
| Fully charged                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Red light off   | /                         |
| <b>Note:</b><br>1. As product has built-in non-removable and chargeable battery, please use the provided Type-C charging cable to charge<br>2. Please choose the charger that is certified by the regular manufacturer.<br>3. The battery performance may decrease as repeating charging and using the speaker.It's a normal phenomenon for all rechargeable batteries. |                 |                           |

10 EN

## Technical Specifications

|                                                   |                                    |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Speaker Weight:                                   | 580g                               |
| Speaker Size:                                     | 127.3*102*102mm                    |
| Speaker Diameter:                                 | 58mm                               |
| Bluetooth Version:                                | V5.3                               |
| Battery Type:                                     | Lithium-ion polymer(3.7V, 2600mAh) |
| Play Time (varies by volume level and RGB light): | 8Hours                             |
| Battery Charge Time:                              | 3.5Hours                           |
| Charging Port:                                    | Type-C                             |
| Impedanz:                                         | 4Ω                                 |

11 EN

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Output Power:                          | 10W             |
| Adapter:                               | 5V/1A           |
| Transmission Range:                    | 10M             |
| Frequency Response:                    | 80Hz-20KHz      |
| Bluetooth Transmitter Frequency Range: | 2.402-2.480 GHz |
| Sensitivity:                           | 81db+/-3db      |
| Bluetooth Transmitter Power:           | Class 2 +2dBm   |
| Waterproof Rating:                     | IPX5            |

12 EN

## Safety Information

- Do not use corrosive cleaners to clean this product.
- Do not heat up or place this product near a source of fire.
- Do not expose this product to direct sunlight for an extended period of time.
- Do not dispose of this product in a fire to avoid explosions.
- Do not attempt to dismantle this product for any modifications.

13 EN

## Activation & Warranty

- Please follow up on the user's manual step-by-step and we will always stand by if you have any problems while using GT01 speaker. If you have any other questions, please contact us.
- Activate Permanent After-sales Service: Permanent replacement of damaged, defective items (no need to return the original) Please activate via email below within 15 days.

Our Customer Service Email: [yefan1357@gmail.com](mailto:yefan1357@gmail.com)

14 EN

## Verpackungsliste

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Bluetooth-Lautsprecher | 1 Stück |
| Type-C-Ladekabel       | 1 Stück |
| Trageband              | 1 Stück |
| Benutzerhandbuch       | 1 Stück |

15 DE

## Bild und Funktionsbeschreibung

1. Einschalten/Ausschalten

2. Abspielen/Pausieren/Anruf

annehmen/Anruf ablehnen/

Auflegen

3. Lautstärke +/Nächstes Lied


4. Lautstärke -/Vorheriges Lied

5. Lichttaste


6. Mikrofon

7. Anzeigeleuchte

8. Type-C-Ladeanschluss




16 DE



## Verwendung Ihres Lautsprechers

### Einschalten/Ausschalten

1. Halten Sie die Einschalttaste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Das RGB-Licht leuchtet und dann blinkt das blaue Licht.
2. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Das RGB-Licht erlischt.




17 DE

### Bluetooth-Kopplung

1. Schalten Sie den Lautsprecher ein. Warten Sie, bis die blaue Kontrollleuchte blinkt.
2. Schalten Sie dann Bluetooth auf Ihrem Mobiltelefon ein und suchen Sie nach 'GT01'. Klicken Sie manuell auf Verbinden. Das RGB-Licht leuchtet und das blaue Licht hört auf zu blinken, wenn die Kopplung erfolgreich war.


Hinweis: Beim Einschalten verbindet sich der GT01 automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät, falls verfügbar.



18 DE

## Bluetooth-Kopplung löschen ⏮ ⏭

Halten Sie die Tasten Wiedergabe/Pause und VOL- gleichzeitig gedrückt. Der Lautsprecher löscht seine Aufzeichnungen und schaltet sich aus, wobei die Werkseinstellungen wiederhergestellt werden. (Dies kann auch im Absturzmodus verwendet werden.)




19 DE

## Echtes kabelloses Stereo (TWS)

Sie können zwei 'GT01'-Lautsprecher als Paar verbinden, um einen stärkeren Stereo- und Umgebungseffekt zu erzielen.


1. Schalten Sie zwei gleiche Modelle ein und wechseln Sie in den Bluetooth-Modus, die blaue Leuchte wird blinken. (Halten Sie das Bluetooth Ihres Telefons ausgeschaltet.)
2. Wählen Sie einen der Lautsprecher als Hauptgerät aus und drücken Sie zweimal die Einschalttaste dieses Lautsprechers, um die TWS-Kopplung zu starten. Nach dem Signalton verbinden sich die Lautsprecher automatisch.
3. Aktivieren Sie dann das Bluetooth Ihres Telefons und suchen Sie nach 'GT01'. Klicken Sie manuell, um die Verbindung herzustellen.

20 DE



## Lichtschalter

Drücken Sie die Lichttaste, um den Blinkmodus des magischen Lichts zu wechseln. Es gibt insgesamt 5 Lichtmodi.



21 DE

## Tastensteuerung

Für Musiksteuerung

|  | Taste                                                                               | Tastenoperation |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Abspielen/Pause                                                                     |  | Drücken         |
| Lautstärke +                                                                        |  | Drücken         |
| Lautstärke -                                                                        |  | Drücken         |
| Nächstes Lied                                                                       |  | Gedrückt halten |
| Vorheriges Lied                                                                     |  | Gedrückt halten |


22 DE

For Bluetooth Calling

|                                                                                   |                                                                                   |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | Taste                                                                             | Tastenoperation |
| Anruf annehmen/Anruf ablehnen                                                     |  | Drücken         |
| Auflegen                                                                          |  | Gedrückt halten |

23 DE

Laden



| Funktionsstatus         | Anzeigelicht | Sprachansagen              |
|-------------------------|--------------|----------------------------|
| Niedriger Batteriestand | /            | Low battery, please charge |
| Laden                   | Stetiges Rot | /                          |
| Vollständig geladen     | Rotlicht aus | /                          |

Hinweis:

1. Da das Produkt über einen eingebauten, nicht entfernbaren und aufladbaren Akk verfügt, verwenden Sie bitte das mitgelieferte Type-C-Ladekabel zum Aufladen.
2. Bitte wählen Sie ein Ladegerät, das von einem regulären Hersteller zertifiziert ist.
3. Die Leistung der Batterie kann bei wiederholtem Aufladen und Gebrauch des Lautsprechers nachlassen. Dies ist ein normales Phänomen bei allen wiederaufladbaren Batterien.

24 DE

## Technische Daten

|                                                        |                                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Lautsprechergewicht:                                   | 580g                               |
| Lautsprechergröße:                                     | 127.3*102*102mm                    |
| Lautsprecherdurchmesser:                               | 58mm                               |
| Bluetooth-Version:                                     | V5.3                               |
| Akkutyp:                                               | Lithium-ion polymer(3.7V, 2600mAh) |
| Spielzeit (variiert je nach Lautstärke und RGB-Licht): | 8 Stunden                          |
| Akkuladezeit:                                          | 3,5 Stunden                        |
| Ladeanschluss:                                         | Type-C                             |
| Impedanz:                                              | 4Ω                                 |

25 DE

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Ausgangsleistung:                | 10W             |
| Adapter:                         | 5V/1A           |
| Übertragungsreichweite:          | 10M             |
| Frequenzgang:                    | 80Hz-20KHz      |
| Bluetooth-Senderfrequenzbereich: | 2.402-2.480 GHz |
| Empfindlichkeit:                 | 81db+/-3db      |
| Bluetooth-Senderleistung:        | Klasse 2 +2dBm  |
| Wasserdichtheitsklasse:          | IPX5            |

26 DE

## Sicherheitsinformationen

- Verwenden Sie keine ätzenden Reinigungsmittel, um dieses Produkt zu reinigen.
- Erhitzen Sie dieses Produkt nicht und platzieren Sie es nicht in der Nähe einer Feuerquelle.
- Setzen Sie dieses Produkt nicht für längere Zeit direktem Sonnenlicht aus.
- Entsorgen Sie dieses Produkt nicht im Feuer, um Explosionen zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht, dieses Produkt für Modifikationen zu demontieren.

27 DE

## Activation & Warranty

-Bitte folgen Sie Schritt für Schritt der Bedienungsanleitung, und wir stehen Ihnen jederzeit zur Verfügung, wenn Sie Probleme bei der Verwendung des GT01-Lautsprechers haben. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte.

-Aktivieren Sie den dauerhaften After-Sales-Service: Dauerhafter Austausch beschädigter, defekter Artikel (ohne Rücksendung des Originals). Bitte aktivieren Sie den Service innerhalb von 15 Tagen per E-Mail unten.

Unser Kundenservice-E-Mail:  
yefan1357@gmail.com

28 DE


## Liste de l'emballage

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Haut-parleur Bluetooth  | 1 Pièce |
| Câble de charge Type-C  | 1 Pièce |
| Sangle                  | 1 Pièce |
| Manuel de l'utilisateur | 1 Pièce |

29 FR

## Description de l'image et des fonctions

1. Allumer/Éteindre
2. Lecture/Pause/Répondre  
à l'appel/Rejeter  
l'appel/Raccrocher
3. Volume +/Chanson suivante
4. Volume -/Chanson précédente
5. Bouton de lumière
6. Microphone
7. Voyant lumineux
8. Port de charge Type-C




30 FR

## Utilisation de votre haut-parleur

### Allumer/Éteindre

1. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer. La lumière RGB s'allume, puis la lumière bleue clignote.
2. Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 3 secondes pour éteindre. La lumière RGB s'éteint.




31 FR

### Appairage Bluetooth

1. Allumez le haut-parleur. Attendez que la lumière bleue clignote pour l'appariement.
2. Ensuite, activez le Bluetooth sur votre téléphone portable et recherchez 'GT01'. Cliquez manuellement pour connecter. La lumière RGB s'allume et la lumière bleue arrête de clignoter en cas de réussite de l'appariement.


Remarque : Lors de l'allumage, le GT01 se connectera automatiquement au dernier appareil connecté si disponible.



32 FR

## Effacer l'appairage Bluetooth

Appuyez longuement sur les boutons lecture/pause et VOL- en même temps. Le haut-parleur effacera ses enregistrements et s'éteindra, restaurant les paramètres d'usine. (Cela peut également être utilisé en cas de crash.)




33 FR

## True wireless stereo (TWS)

Vous pouvez connecter deux haut-parleurs 'GT01' en paire pour un effet stéréo et surround plus puissant.


1. Allumez deux mêmes modèles et passez en mode Bluetooth, la lumière bleue clignotera. (Gardez le Bluetooth de votre téléphone éteint.)
2. Sélectionnez l'un d'eux comme unité principale, appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation de l'un des haut-parleurs pour entrer en appairage TWS. Après avoir entendu le bip, ils se connecteront automatiquement.
3. Activez ensuite le Bluetooth de votre téléphone et recherchez 'GT01'. Cliquez manuellement pour connecter.



34 FR

## Interrupteur de lumière

Appuyez sur le bouton de lumière pour changer le mode de clignotement de la lumière magique. Il y a 5 modes de lumière au total.



35 FR

## Contrôles des boutons

Pour le contrôle de la musique

|  | Bouton                                                                              | Opération de touche |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Lecture/Pause                                                                       |  | Appuyez             |
| Volume +                                                                            |  | Appuyez             |
| Volume -                                                                            |  | Appuyez             |
| Chanson suivante                                                                    |  | Maintenez enfoncé   |
| Chanson précédente                                                                  |  | Maintenez enfoncé   |


36 FR

Pour les appels Bluetooth

|  | Bouton                                                                            | Opération de touche |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Répondre à l'appel/Rejeter l'appel                                                |  | Appuyez             |
| Raccrocher                                                                        |  | Maintenez enfoncé   |

37 FR

## Chargement



| Statut fonctionnel  | Lumière indicatrice   | Alertes vocales            |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|
| Batterie faible     | /                     | Low battery, please charge |
| En charge           | Rouge fixe            | /                          |
| Complètement chargé | Lumière rouge éteinte | /                          |

### Remarque:

1. Comme le produit dispose d'une batterie intégrée non amovible et rechargeable, veuillez utiliser le câble de charge Type-C fourni pour charger.
2. Veuillez choisir un chargeur certifié par un fabricant régulier.
3. Les performances de la batterie peuvent diminuer lors des cycles répétés de charge et d'utilisation du haut-parleur. C'est un phénomène normal pour toutes les batteries rechargeables.

38 FR

## Caractéristiques Techniques

|                                                                            |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Poids du haut-parleur:                                                     | 580g                                 |
| Taille du haut-parleur:                                                    | 127,3*102*102mm                      |
| Diamètre du haut-parleur:                                                  | 58mm                                 |
| Version Bluetooth:                                                         | V5.3                                 |
| Type de batterie:                                                          | Lithium-ion polymère (3,7V, 2600mAh) |
| Temps de jeu (varie en fonction du niveau de volume et de la lumière RGB): | 8 heures                             |
| Temps de charge de la batterie:                                            | 3,5 heures                           |
| Port de charge:                                                            | Type-C                               |
| Impédance:                                                                 | 4Ω                                   |

39 FR

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Puissance de sortie:                          | 10W             |
| Adaptateur:                                   | 5V/1A           |
| Portée de transmission:                       | 10M             |
| Réponse en fréquence:                         | 80Hz-20KHz      |
| Plage de fréquence de transmission Bluetooth: | 2,402-2,480 GHz |
| Sensibilité:                                  | 81dB +/- 3dB    |
| Puissance de transmission Bluetooth:          | Classe 2 +2dBm  |
| Indice d'étanchéité:                          | IPX5            |

40 FR

## Informations de sécurité

- N'utilisez pas de nettoyants corrosifs pour nettoyer ce produit.
- Ne chauffez pas ce produit et ne le placez pas près d'une source de feu.
- Ne exposez pas ce produit à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.
- Ne jetez pas ce produit au feu pour éviter les explosions.
- N'essayez pas de démonter ce produit pour des modifications.

41 FR

## Activation & Warranty

-Veuillez suivre le manuel de l'utilisateur étape par étape et nous serons toujours là pour vous aider en cas de problème lors de l'utilisation du haut-parleur GT01. Si vous avez d'autres questions, veuillez nous contacter.

-Activez le service après-vente permanent: Remplacement permanent des articles endommagés, défectueux (pas besoin de retourner l'original). Veuillez activer le service par e-mail ci-dessous dans les 15 jours.

Notre adresse e-mail du service client:  
yefan1357@gmail.com

42 FR


## Elenco del pacchetto

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| Altoparlante Bluetooth  | 1 Pezzo |
| Cavo di ricarica Type-C | 1 Pezzo |
| Tracolla                | 1 Pezzo |
| Manuale dell'utente     | 1 Pezzo |

43 IT

## Descrizione dell'immagine e delle funzioni

1. Accensione/Spengimento
2. Riproduci/Pausa/Rispondi alla chiamata/Rifiuta la chiamata /Termina la chiamata
3. Volume +/Canzone successiva
4. Volume -/Canzone precedente
5. Pulsante della luce
6. Microfono
7. Indicatore luminoso
8. Porta di ricarica Type-C




44 IT

## Utilizzo del tuo altoparlante

### Accensione/Spegnimento🔌

1. Premere a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi per accendere. La luce RGB si accende e poi lampeggia la luce blu.
2. Premere a lungo il pulsante di accensione per 3 secondi per spegnere. La luce RGB si spegne.




45 IT

### Bluetooth-Kopplung

1. Accendere l'altoparlante. Attendere che la luce blu lampeggiante indichi che è in modalità di accoppiamento.
2. Quindi attivare il Bluetooth sul telefono cellulare e cercare 'GT01'. Fare clic manualmente per connettere. La luce RGB si accende e la luce blu smette di lampeggiare per indicare l'avvenuto accoppiamento.


Nota: All'accensione, il GT01 si conatterà automaticamente all'ultimo dispositivo connesso, se disponibile.



46 IT

## Cancellare l'accoppiamento Bluetooth

Premere a lungo i pulsanti play/pausa e VOL- contemporaneamente. L'altoparlante cancellerà i suoi record e si spegnerà, ripristinando le impostazioni di fabbrica. (Può essere utilizzato anche in caso di crash.)




47 IT

## Vero stereo wireless (TWS)

È possibile collegare due altoparlanti 'GT01' come coppia per ottenere un effetto stereo e surround più potente.


1. Accendere due modelli uguali e entrare in modalità Bluetooth, la luce blu lampeggerà. (Assicurati che il Bluetooth del telefono sia spento.)
2. Seleziona uno dei due come unità principale, premi due volte il pulsante di accensione di uno dei due altoparlanti per entrare nell'accoppiamento TWS. Dopo aver sentito il segnale acustico, si conatteranno automaticamente.
3. Attiva quindi il Bluetooth del tuo telefono e cerca 'GT01'. Fai clic manualmente per connettere.



48 IT

### Interruttore della luce

Premere il pulsante della luce per cambiare la modalità di lampeggiamento della luce magica.  
Ci sono 5 modalità di luce in totale.



49 IT

## Controlli dei pulsanti

Per il controllo della musica

|  | Pulsante                                                                            | Operazione del tasto |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Riproduci/Pausa                                                                     |  | Premere              |
| Volume +                                                                            |  | Premere              |
| Volume -                                                                            |  | Premere              |
| Canzone successiva                                                                  |  | Tenere premuto       |
| Canzone precedente                                                                  |  | Tenere premuto       |


50 IT

Per le chiamate Bluetooth

|  | Pulsante                                                                          | Operazione del tasto |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Rispondere alla chiamata<br>/Rifiutare la chiamata                                |  | Premere              |
| Riagganciare                                                                      |  | Tenere premuto       |

51 IT

Carica



| Stato funzionale     | Spia luminosa     | Promemoria vocali          |
|----------------------|-------------------|----------------------------|
| Batteria scarica     | /                 | Low battery, please charge |
| In carica            | Rosso fisso       | /                          |
| Completamente carica | Luce rossa spenta | /                          |

Nota:

- Poiché il prodotto dispone di una batteria integrata non rimovibile e ricaricabile, utilizzare il cavo di ricarica Type-C fornito per caricare.
- Scegliere un caricabatterie certificato da un produttore regolare.
- Le prestazioni della batteria possono diminuire con la ricarica ripetuta e l'uso dell'altoparlante. È un fenomeno normale per tutte le batterie ricaricabili.

52 IT


## Specifiche Tecniche

|                                                                              |                                           |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Peso dell'altoparlante:                                                      | 580g                                      |
| Dimensioni dell'altoparlante:                                                | 127,3*102*102mm                           |
| Diametro dell'altoparlante:                                                  | 58mm                                      |
| Versione Bluetooth:                                                          | V5.3                                      |
| Tipo di batteria:                                                            | Polimero di ioni di litio (3,7V, 2600mAh) |
| Tempo di riproduzione (varia in base al livello del volume e alla luce RGB): | 8 ore                                     |
| Tempo di ricarica della batteria:                                            | 3,5 ore                                   |
| Porta di ricarica:                                                           | Type-C                                    |
| Impedenza:                                                                   | 4Ω                                        |

53 IT

|                                                 |                 |
|-------------------------------------------------|-----------------|
| Potenza in uscita:                              | 10W             |
| Adattatore:                                     | 5V/1A           |
| Gamma di trasmissione:                          | 10M             |
| Risposta in frequenza:                          | 80Hz-20KHz      |
| Gamma di frequenza del trasmettitore Bluetooth: | 2,402-2,480 GHz |
| Sensibilità:                                    | 81dB +/- 3dB    |
| Potenza del trasmettitore Bluetooth:            | Classe 2 +2dBm  |
| Grado di impermeabilità:                        | IPX5            |


54 IT



## Informazioni di sicurezza

- Non utilizzare detergenti corrosivi per pulire questo prodotto.
- Non riscaldare o posizionare questo prodotto vicino a una fonte di fuoco.
- Non esporre questo prodotto alla luce solare diretta per un periodo prolungato.
- Non gettare questo prodotto nel fuoco per evitare esplosioni.
- Non tentare di smontare questo prodotto per eventuali modifiche.

55 IT




## Attivazione & Garanzia

-Si prega di seguire passo dopo passo il manuale dell'utente e saremo sempre a disposizione se si riscontrano problemi durante l'uso dell'altoparlante GT01. Se avete altre domande, contattateci.

-Attiva il servizio post-vendita permanente: Sostituzione permanente di articoli danneggiati, difettosi (non è necessario restituire l'originale). Si prega di attivare via e-mail entro 15 giorni.

La nostra e-mail del servizio clienti:  
yefan1357@gmail.com

56 IT




## Lista del paquete

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| Altavoz Bluetooth     | 1 Pieza |
| Cable de carga Type-C | 1 Pieza |
| Correa                | 1 Pieza |
| Manual del usuario    | 1 Pieza |

57 ES

## Descripción de la imagen y funciones

1. Encender/Apagar
2. Reproducir/Pausa/Responder  
llamada/Rechazar  
llamada/Colgar
3. Volumen +/Siguiete canción
4. Volumen -/Canción anterior
5. Botón de luz
6. Micrófono
7. Luz indicadora
8. Puerto de carga Type-C




58 ES

## Uso de su altavoz

### Encender/Apagar

1. Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encender. La luz RGB se enciende y luego parpadea la luz azul.
2. Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos para apagar. La luz RGB se apaga.




59 ES

### Emparejamiento Bluetooth

1. Encienda el altavoz. Espere a que la luz azul parpadee para el emparejamiento.
2. Luego, encienda el Bluetooth en su teléfono móvil y busque 'GT01'. Haga clic manualmente para conectar. La luz RGB se enciende y la luz azul deja de parpadear cuando el emparejamiento es exitoso.

Nota: Al encender, el GT01 se conectará automáticamente al último dispositivo conectado, si está disponible.




60 ES

## Borrar el emparejamiento Bluetooth



Mantenga presionados los botones de reproducción/pausa y VOL- al mismo tiempo. El altavoz borrará sus registros y se apagará, restaurando la configuración de fábrica. (También se puede usar en caso de fallo.)




61 ES

## Estéreo inalámbrico verdadero (TWS)

Puede conectar dos altavoces 'GT01' como un par para un efecto estéreo y envolvente más fuerte.


1. Encienda dos modelos iguales y entre en modo Bluetooth, la luz azul parpadeará. (Mantenga el Bluetooth de su teléfono apagado.)
2. Seleccione uno de ellos como la unidad principal, presione dos veces el botón de encendido de uno de los altavoces para entrar en el emparejamiento TWS. Después de escuchar el pitido, se conectarán automáticamente.
3. Luego active el Bluetooth de su teléfono y busque 'GT01'. Haga clic manualmente para conectar.



62 ES

## Interruptor de luz

Presione el botón de luz para cambiar el modo de parpadeo de la luz mágica. Hay 5 modos de luz en total.



63 ES

## Controles de botones

Para el control de la música

|  | Botón                                                                               | Operación de tecla  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Reproducir/Pausa                                                                    |  | Presione            |
| Volumen +                                                                           |  | Presione            |
| Volumen -                                                                           |  | Presione            |
| Siguiente canción                                                                   |  | Mantenga presionado |
| Canción anterior                                                                    |  | Mantenga presionado |


64 ES

#### Para llamadas Bluetooth

|                                                                                   |                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | Botón                                                                             | Operación de tecla  |
| Responder llamada/Rechazar llamada                                                |  | Presione            |
| Colgar                                                                            |  | Mantenga presionado |

65 ES

#### Carica



| Estado funcional      | Luz indicadora   | Mensajes de voz            |
|-----------------------|------------------|----------------------------|
| Batería baja          | /                | Low battery, please charge |
| Cargando              | Rojo fijo        | /                          |
| Completamente cargado | Luz roja apagada | /                          |

#### Nota:

1. Como el producto tiene una batería incorporada no removible y recargable, utilice el cable de carga Tipo-C proporcionado para cargar.
2. Elija un cargador certificado por un fabricante regular.
3. El rendimiento de la batería puede disminuir con la carga repetida y el uso del altavoz. Es un fenómeno normal para todas las baterías recargables.

66 ES

## Especificaciones Técnicas

|                                                                        |                                            |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Peso del altavoz:                                                      | 580g                                       |
| Tamaño del altavoz:                                                    | 127,3*102*102mm                            |
| Diámetro del altavoz:                                                  | 58mm                                       |
| Versión Bluetooth:                                                     | V5.3                                       |
| Tipo de batería:                                                       | Polímero de iones de litio (3,7V, 2600mAh) |
| Tiempo de reproducción (varía según el nivel de volumen y la luz RGB): | 8 horas                                    |
| Tiempo de carga de la batería:                                         | 3,5 horas                                  |
| Puerto de carga:                                                       | Type-C                                     |
| Impedancia:                                                            | 4Ω                                         |

67 ES

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| Potencia de salida:                           | 10W             |
| Adaptador:                                    | 5V/1A           |
| Rango de transmisión:                         | 10M             |
| Respuesta de frecuencia:                      | 80Hz-20KHz      |
| Rango de frecuencia del transmisor Bluetooth: | 2,402-2,480 GHz |
| Sensibilidad:                                 | 81dB +/- 3dB    |
| Potencia del transmisor Bluetooth:            | Clase 2 +2dBm   |
| Clasificación de impermeabilidad:             | IPX5            |

68 ES

## Información de seguridad

- No utilice limpiadores corrosivos para limpiar este producto.
- No caliente ni coloque este producto cerca de una fuente de fuego.
- No esponga este producto a la luz solar directa durante un período prolongado.
- No deseche este producto en el fuego para evitar explosiones.
- No intente desmantelar este producto para ninguna modificación.

69 ES

## Attivazione & Garanzia

-Siga las instrucciones del manual del usuario paso a paso y siempre estaremos disponibles si tiene algún problema al usar el altavoz GT01. Si tiene alguna otra pregunta, por favor contáctenos.

-Active el servicio postventa permanente: Reemplazo permanente de artículos dañados, defectuosos (no es necesario devolver el original). Por favor, active el servicio por correo electrónico dentro de los 15 días.

Nuestro correo electrónico de servicio al cliente:  
yefan1357@gmail.com

70 ES