

- Le voyant de l'écouteur n'est pas allumé pour indiquer que le téléphone est connecté.
- Reconnexion automatique
Par défaut, le dernier appareil apparié se reconnectera aux écouteurs après la première connexion réussie.
- Conseils
 1. Si vous rencontrez des problèmes pour jumeler les deux écouteurs avec votre téléphone, veuillez remettre les écouteurs dans le compartiment de charge et répéter les étapes ci-dessus.
 2. Ces écouteurs peuvent être utilisés non seulement ensemble, mais aussi séparément. Si vous souhaitez utiliser le mode unique, il suffit de retirer un écouteur du compartiment et de le connecter à votre téléphone. Ou lorsque vous utilisez le mode double, éteignez manuellement un écouteur ou remettez-le dans le compartiment de charge et vous pourrez vous connecter à l'autre écouteur en mode unique.

Functions

• Parler 📞

Répondre à un appel:	un coup
Terminer un appel:	pression longue 2S
Rejeter un appel entrant:	pression longue 2S

• Pour la musique 🎵

Lecture/pause:	deux coups
Piste précédente:	pression longue "L" 2S
Piste suivante:	pression longue "R" 2S
Activer Siri:	Rapide - 3 coups
Baisser le volume:	un coup sur l'écouteur gauche
Augmenter le volume:	un coup sur l'écouteur droite

Chargement

- Chargement des écouteurs


Les écouteurs ne commenceront à se charger que lorsque vous les aurez placés correctement dans le compartiment de charge. (Vous pouvez charger le compartiment de charge et les écouteurs en même temps, ou vous pouvez charger d'abord le compartiment de charge, puis les écouteurs.

Les lumières LED des écouteurs s'allument en blanc lorsque la charge est terminée. (Lorsqu'il est complètement chargé, le compartiment de charge s'arrête automatiquement et les lumières LED des écouteurs s'éteignent).


Lorsque l'écouteur est en charge dans le compartiment de charge, la barre d'affichage numérique du compartiment de charge reste clignotante et l'affichage numérique du compartiment de charge est toujours allumé jusqu'à ce que les écouteurs soient complètement chargés, puis s'éteint.

- Chargement du compartiment de charge

Un câble de chargement usb Type-C est inclus dans le paquet, veuillez l'utiliser pour charger le compartiment directement. Pendant la charge, l'écran numérique clignote et indique le niveau de la batterie en temps réel. Lorsque la charge est complète, l'affichage numérique indique 100.



Chargement des écouteurs



Chargement du compartiment de charge

Avertissements de charge !

- Après une période d'utilisation, les écouteurs ne se chargent pas ou ne s'allument même pas en raison de l'oxydation du connecteur magnétique.
Vous pouvez résoudre ce problème en nettoyant les connecteurs magnétiques des écouteurs et du compartiment de charge avec une lingette alcoolisée.
- Les écouteurs s'éteignent immédiatement et automatiquement et sont remis dans le compartiment de charge pour commencer à se recharger.
Prenez-les et ils s'allumeront et se coupleront automatiquement.

Stockage et entretien

- Si les écouteurs n'ont pas été utilisés pendant plus de 3 mois, nous vous recommandons de les recharger.
- Veuillez utiliser un chargeur approuvé par la FCC
FCC (Federal Communications Commission).
- C'est interdit de démonter les écouteurs.
- Les enfants âgés de 12 ans et moins doivent les utiliser en étant surveillés par un adulte.
- N'exposez pas les écouteurs à des températures élevées ou basses et n'utilisez pas les écouteurs pendant les orages.
- Évitez de faire tomber l'appareil ou de lui faire subir un choc violent. Gardez l'appareil à l'abri du feu et ne le mettez pas dans l'eau.

Questions fréquemment posées

Q : Pourquoi ces écouteurs ne s'associent-ils pas à mon téléphone ?

A : Veuillez vous assurer que les écouteurs sont entièrement chargés et sous tension.

Assurez-vous que la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée.

Si les 2 points ci-dessus ne posent aucun problème, éteignez les écouteurs après avoir donné 5 coups rapides avec la mise sous tension, remettez les écouteurs dans le compartiment de charge et fermez-le, attendez 1 minute, puis ouvrez le compartiment de charge et reconnectez les écouteurs à votre téléphone.

Q : Pourquoi la musique s'arrête-t-elle ou se coupe-t-elle ?

A : Tout d'abord, veuillez ne pas laisser plus de 15m (sans obstacles) entre ces écouteurs et votre téléphone.

Si la distance est inférieure à 10m, veuillez suivre les étapes suivantes :

1. Remettez les écouteurs dans le compartiment et le fermez, et oubliez "H87" sur les paramètres Bluetooth.
2. Après 10 secondes, ouvrez le compartiment et rebranchez ces écouteurs.

Q : Pourquoi les écouteurs ne peuvent-ils pas se charger ou se déconnecter du téléphone alors que je les ai mis dans le compartiment et que je l'ai fermé ?

A : Veuillez vous assurer que la puissance du compartiment n'est pas basse. Si non, les écouteurs ne se chargeront pas et ne pourront pas être déconnectés.

Veuillez donc utiliser un câble Type-C pour charger complètement le compartiment.


Q : Ces écouteurs sont-ils étanches à la sueur et à l'eau ?

A : Ces écouteurs sont résistants à la sueur et légèrement étanches. Pour les appareils électroniques, nous ne recommandons pas d'immerger les écouteurs dans l'eau.

Pour une FAQ plus détaillée sur les produits, veuillez contacter notre service clientèle.

Activation & Garantie

Sostituzione permanente dell'articolo danneggiato e difettoso o componenti mancanti. Si prega di attivare la garanzia tramite e-mail di seguito entro 30 giorni.
earbudsvip26@gmail.com




H87 Manuale di istruzioni


Veri Cuffie Senza Fili

IT


Contenuto di confezione del prodotto



Custodia di ricarica *1




Auricolari wireless *2



Cavo di ricarica di tipo *1



Manuale






Tappo per le orecchie *4

Parametri del prodotto

Versione Bluetooth	5.4
Supporto:	HSP/HFP/A2DP/AVRCP
Porta di ricarica:	tipo C

Durata della batteria:	10 ore per gli auricolari / 40 ore per la custodia di ricarica charge (la durata effettiva della batteria varia in base al tipo di musica e ai requisiti di volume)
Durata di ricarica:	1 ore per gli auricolari / 1.5 ore per la custodia di ricarica charge
Raggio di trasmissione:	15 m (senza ostacoli)

Introduzione



Come faccio ad accoppiare le due cuffie con il mio cellulare?

- Assicurati che sia gli auricolari che la custodia di ricarica siano completamente carichi prima del primo utilizzo.

- Passo 1

estrai entrambi gli auricolari dalla custodia di ricarica ed entrambi gli auricolari si accenderanno e si accoppieranno automaticamente.

Se gli auricolari non sono connessi al dispositivo per più di 5 minuti, gli auricolari si spegneranno automaticamente.



Premi l'MFB per circa 3 secondi per accendere manualmente gli auricolari quando viene richiesto "Power on (Accesso)".

Uno auricolare lampeggia in bianco alternativamente e la spia dell'altro auricolare la luce bianco lampeggia lentamente, indicando che l'accoppiamento degli auricolari wireless è completo.

- Passo 2

attiva le impostazioni Bluetooth del cellulare, cerca e seleziona "H87" per connettersi. (Ci dovrebbe essere un messaggio vocale "Connected" quando sono indossati i tappi per le orecchie.)

- Se l'indicatore dell'auricolare è spento, significa che è connesso al cellulare



- **Riconnessione automatica**

Per impostazione predefinita, l'ultimo dispositivo accoppiato ricollegherà gli auricolari dopo che la prima connessione è andata con successo

- **Avvisi**

1. In caso di problemi nell'associazione dei due auricolari al cellulare, rimetti gli auricolari nella custodia di ricarica e ripeti i passi precedenti.
2. Questi auricolari possono essere utilizzati non solo insieme, ma anche singolarmente. Se desideri utilizzare la modalità singola, estrai un auricolare dalla custodia e collegalo al cellulare. Oppure, quando utilizzi la modalità doppia, spegni manualmente un auricolare o rimetti uno nella custodia di ricarica e sarai in grado di collegare l'altro auricolare in modalità singola.

Funzione

- **Chiamata** 📞

Rispondi alla chiamata:	clicca una volta
Termina la chiamata:	premi a lungo per 2 secondi
Rifiuti la chiamata:	premi a lungo per 2 secondi

- **Riguarda la musica** 🎵

Riproduci/Pausa:	clicca due volte
Traccia precedente:	Premi a lungo "L" per 2 secondi
Traccia successiva:	Premi a lungo "R" per 2 secondi
Attiva Siri:	clicca veloce per tre volte
Abbassa il volume:	clicca sull'orecchio sinistro
Alza il volume:	clicca sull'orecchio destro

Tariffa

- Ricarica degli auricolari

Gli auricolari inizieranno a caricarsi solo quando vengono posizionati correttamente gli auricolari nello slot di ricarica. (Puoi caricare la custodia di ricarica e gli auricolari contemporaneamente, oppure puoi caricare prima la custodia di ricarica e poi gli auricolari.)


Durante la ricarica, il LED dell'auricolare si illumina di bianco

Quando è completamente carica, la custodia di ricarica interromperà automaticamente la ricarica e la LED dell'auricolare si spegnerà.)


Quando l'auricolare è in carica nell'alloggiamento di ricarica, la barra del display digitale dell'alloggiamento di ricarica rimane lampeggiante e il display digitale dell'alloggiamento di ricarica è sempre acceso finché gli auricolari non sono completamente carichi, quindi si spegne.

- Custodia in ricarica

Nella confezione è presente un cavo di ricarica USB di tipo C, utilizzalo per caricare direttamente la custodia. Durante la ricarica, il display digitale lampeggerà e visualizzerà il livello della batteria in tempo reale. Quando è completamente carico, il numero mostra 100.



Ricarica degli auricolari



Custodia in ricarica

Avvisi di carica ⚠

- Dopo l'utilizzo per un periodo di tempo, a causa dell'ossidazione del connettore magnetico, gli auricolari non possono essere caricati o addirittura accesi.
Puoi risolvere il problema pulendo i connettori magnetici sugli auricolari e la custodia di ricarica con un panno imbevuto di alcol
- Gli auricolari possono essere automaticamente spenti immediatamente e riposti nella custodia di ricarica per avviare la ricarica. Sollevandoli si accendono e si accoppiano automaticamente.

Conservazione e manutenzione

- Se gli auricolari non è stato utilizzato per più di 3 mesi, si consiglia di caricarlo.
- Utilizza un caricabatterie approvato dalla FCC (Federal Communications Commission).
- Non smontare gli auricolari.
- I bambini fino a 12 anni richiedono la supervisione di un adulto.
- Non esporre gli auricolari a temperature alte o basse e non utilizzare gli auricolari durante un temporale. Evitare le cadute o gli urti violenti sul dispositivo.
- Tieni il dispositivo lontano dalle fonti di accensione e non immergere il dispositivo in acqua.

Questions fréquemment posées

Q : Perché gli auricolari non si accoppiano con il mio cellulare?

A : Assicurati che gli auricolari siano completamente carichi e accesi.

Assicurati che il bluetooth del tuo cellulare sia acceso

Se non ci sono problemi con i 2 punti precedenti, spegni gli auricolari dopo 5 clic rapidi quando acceso, rimetti gli auricolari nella custodia di ricarica e chiudi la custodia, attendi 1 minuto, in seguito apri la custodia di ricarica e ricollega gli auricolari al cellulare.

Q : Perché la musica si interrompe?

A : Innanzitutto, tieni questi auricolari a non più di 15m di distanza dal cellulare (senza ostacoli).

Se la distanza è inferiore a 10m, attieniti alla seguente procedura:

1. Rimetti gli auricolari nella custodia e chiudi la custodia, dimentica il "H87" sul cellulare
2. Dopo 10 secondi, apri la custodia e ricollega gli auricolari al cellulare

Q : Ho messo gli auricolari nella custodia e ho chiuso la custodia, perché gli auricolari non si caricano ancora o si disconnettono dal cellulare?

A : Assicurati che la custodia di ricarica non sia in uno stato di batteria scarica. Se la custodia di ricarica è in uno stato di batteria scarica, gli auricolari non si caricheranno e non potranno essere scollegati, anche per ogni evenienza. Pertanto, utilizza un cavo di tipo c per caricare completamente la custodia.


Q : Questi auricolari sono resistenti al sudore e all'acqua?

A : Questi auricolari sono resistenti al sudore e leggermente impermeabili. Per l'elettronica, non consigliamo di immergere gli auricolari in acqua.

Per domande più dettagliate sui prodotti, contatta il nostro servizio clienti.

Attiva la garanzia

Remplacement permanent de l'article endommagé ou défectueux ou des composants manquants. Veuillez l'activer dans les 30 jours via l'e-mail suivant :
earbudsvip26@gmail.com




Manual de Usuario H87


Verdaderos Auriculares Inalámbricos

ES


Contenido de confección del producto



Estuche de carga *1




Auriculares inalámbricos *2



Cable de carga Tipo-C *1



Manual de Usuario*1



Orejeras *4

Parámetros de producto

Versión Bluetooth: 5.4

Compatible: HSP/HFP/A2DP/AVRCP

Puerto de carga: Tipo-C

Duración de batería:

10 horas para auriculares/

40 horas para estuche de carga




(la duración real varía del tipo de canción y el volumen)

Tiempo de carga: 1 horas para auriculares/1.5 horas para estuche de carga

Rango de transmisión:

15 metros (sin obstáculos)

Resumen



¿Cómo emparejar dos auriculares con mi teléfono?

- Asegúrese de que los auriculares y el estuche de carga estén plenamente cargados antes del primer uso.

- Paso 1

Saque los dos auriculares del estuche de carga, se encenderán y emparejarán automáticamente. Si los auriculares no se conectan a su dispositivo por más de 5 minutos, se apagarán automáticamente.



Presione el MFB durante unos 3 segundos, encienda los auriculares manualmente al escuchar "Power on".

Cuando un auricular parpadea alternativamente en luz blanco y la luz del otro se luz blanco intermitente lenta, lo que significa que el emparejamiento de los auriculares inalámbricos está completado.

- Paso 2

Habilite Bluetooth del teléfono, busque y elija "H87" para realizar la conexión. (Debe tener indicación de voz "Connected" al ponerse los auriculares.)

- La luz indicadora no iluminada del auricular significa que se ha conectado al teléfono



- Reconexión automática

Por defecto, el dispositivo últimamente emparejado se reconectará a los auriculares después de la primera conexión exitosa

- Nota

1. Si existe cualquier problema sobre el emparejamiento de los auriculares y el teléfono, ponga los auriculares en el estuche de carga y repita los pasos anteriores.
2. No solo puede utilizar juntos estos auriculares, sino también puede usarlos por separado. Si desea utilizar un solo, simplemente saque uno del estuche y conéctelo a su teléfono. O cuando está utilizando el modo dual, apagar manualmente un auricular o poner uno en el estuche de carga activará el modo simple.

Función

- Llamada 📞

Contestar llamada:	hacer un clic
Terminar llamada:	mantener pulsado por 2s
Rechazar llamada:	mantener pulsado por 2s

- Sobre música 🎵

Reproducción/Pausa:	doble clic
Traccia precedente:	mantener pulsado "L" por 2s
Traccia successiva:	mantener pulsado "R" por 2s
Attiva Siri:	hacer triple clic rápidamente
Abbassa il volume:	hacer clic en el auricular izquierdo
Alza il volume:	hacer clic en el auricular derecho

Carga

- Carga de auriculares

Los auriculares pueden cargarse solo cuando se pongan correctamente en el estuche de carga. (puede cargar simultáneamente el estuche de carga y los auriculares, o cargue primero el estuche de carga, luego cargue los auriculares.)


La luz LED del auricular se pone blanco durante la carga

El estuche de carga dejará automáticamente la carga después de estar plenamente cargado, mientras la luz LED se apaga.)


Cuando el auricular se está cargando en el compartimento de carga, la barra de la pantalla digital del compartimento de carga permanece parpadeando y la pantalla digital del compartimento de carga está siempre encendida hasta que los auriculares están completamente cargados y luego se apaga.

- Chargement du compartiment de charge

El paquete contiene cable de carga USB Tipo-C, cárguelo directamente con este cable. Durante la carga, la pantalla parpadeará y mostrará la potencia de batería en tiempo real. Se muestra 100 después de estar plenamente cargado.



Carga de auriculares



Chargement du compartiment de charge

Advertencia de carga ⚠

- Después de usarse por un período de tiempo, los auriculares no se cargan ni se pueden encender debido a la oxidación de juntas magnéticas.
Puede limpiar las orejeras y los imanes del estuche de carga con paño de alcohol, así se resolverá este problema.
- Los auriculares se pueden apagar de inmediato, y comienzan a cargarse al ponerlos en el estuche de carga. También se encenderán y emparejarán automáticamente al sacarlos.

Almacenamiento y mantenimiento

- Si no usa los auriculares durante más de 3 meses, le recomendamos cargarlos.
- Utilice el cargador aprobado por FCC (Comisión Federal de Comunicaciones).
- No desmonte las orejeras.
- Los niños menores de 12 años deben ser supervisados por adultos.
- No exponga los auriculares a altas o bajas temperaturas, no los utilice durante las tormentas. Evite la caída y la colisión fuerte del dispositivo.
- Manténgalos alejados de fuego, no los ponga en el agua.

Preguntas frecuentes

Q : ¿Por qué no se pueden emparejar con mi teléfono estos auriculares?

A : Asegúrese de que los auriculares estén bien cargados y encendidos.

Asegúrese de haber activado el Bluetooth de su teléfono.

Si ambos anteriores no lo resuelven, haga 5 clics rápidos en el estado de encendido, los auriculares se apagarán, ponga de nuevo los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo. Espere 1 minuto, luego abra el estuche de carga y conecte de nuevo los auriculares con el teléfono.

Q : ¿Por qué se corta la música repetidamente?

A : Primero, no deje que la distancia entre sus auriculares y teléfono sea más de 15m (no hay obstáculos).

Si la distancia es inferior a los 10m, opere de acuerdo con los siguientes pasos:

1. Ponga los auriculares en el estuche de carga y ciérrelo, elimine el emparejamiento del teléfono "H87"
2. Abra el estuche de carga 10 segundos después, luego conecte de nuevo estos auriculares con el teléfono

Q : ¿Por qué mis auriculares siguen no cargándose ni se pueden desconectar con el teléfono después de que los pongo en el estuche y lo cierre?

A : Asegúrese de que el estuche de carga tenga suficiente potencia, si el estuche de carga está baja batería, los auriculares no se pueden cargar ni desconectar en raros casos. Por lo tanto, utilice el cable de datos tipo-c para cargar el estuche de carga.

Q : ¿Son impermeables estos auriculares?

A : estos auriculares son a prueba de sudores y poco impermeables. No recomendamos remojar los auriculares en el agua.

Si necesita solución de problemas más detallado sobre el producto, entre en contacto con nuestro servicio al cliente.

Attiva la garanzia

Dauerhafter Ersatz beschädigter, defekter Artikel oder fehlende Komponenten. Bitte aktivieren Sie Ihre Kopfhörer innerhalb von 30 Tagen über die folgende E-Mail-Adresse.
earbudsvip26@gmail.com