

REOLINK INNOVATION LIMITED
FLAT/RM 705 7/F FA YUEN COMMERCIAL
BUILDING 75-77 FA YUEN
STREET MONG KOK KL HONG KONG

 CET PRODUCT SERVICE SP. Z O.O.
Ul. Długa 33 102 Zgierz, Polen

 CET PRODUCT SERVICE LTD.
Beacon House Stokenchurch Business Park,
Ibstone Rd, Stokenchurch High Wycombe, HP14
3FE, UK



EN/DE/FR/IT/ES

Operational Instruction

PMN:RLA-CM1

Model number:RLA-CM1

April 2024
QSG1_A
58.03.001.0448

  @ReolinkTech <https://reolink.com>

Content

Device Overview	2
Set up the Chime	3
How to Use the Chime	5
Specifications	7
Notification of Compliance	7


Device Overview

Status LED

Setting Button

Audio Button

Volume Button




Note: Reolink Chime is compatible with Reolink doorbells only.

Set up the Chime

Step 1 Plug the chime into the socket and power it on.


Step 2 Long press the setting button on the side of the chime, then the chime will beep twice, and the light will illuminate blue.



Step 3 Open the Reolink App, navigate to the settings page of the doorbell, and select Chime. Then, click the “+” icon in the top right corner and choose the Chime you want to pair.

Note: One doorbell can be paired with multiple chimes. If your doorbell needs to be paired with multiple chimes (up to 5), please repeat the pairing process for the additional chimes. One chime can only be paired with one doorbell.

Step 4 Once pairing is complete, press the doorbell's button and wait for the chime to light up and emit a sound.



How to Use the Chime



Set the Audio

Press the audio button to change the chime audio.

Set the Volume


Press the volume button to set the volume of the chime. Volume Levels: mute, low, moderate, loud, very loud.

- When the volume is set to “low” or “very loud”, you will hear two beeps.
- When the volume is set to “mute”, the chime will only flash.



Reset the Chime

1. Power off the chime.
 2. Continuously press and hold the volume button while powering on the chime.
- Once you hear 10 slower beeps followed by 4 faster beeps, the chime has been successfully reset.



Specification

Hardware Features

Input: 100-240VAC, 50-60Hz

Number of Audios: 10

Volume Levels: 5 levels (0-100DB)

General

Operating Temperature: -20°C to 55°C (-4°F to 131°F)

Operating Humidity: 20%-85%

Notification of Compliance

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

this device may not cause harmful interference, and this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC RF Exposure Warning Statements

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment shall be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & body.

Simplified EU Declaration of Conformity

Reolink declares that the WiFi camera is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU, the PoE camera is in compliance with Directive 2014/30/EU.



Correct Disposal of This Product

This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmentally safe recycling.

Limited Warranty

This product comes with a 2-year limited warranty that is valid only if purchased from Reolink Official Store or a Reolink authorized reseller. Learn more:

<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTE: We hope that you enjoy the new purchase. But if you are not satisfied with the product and plan to return, we strongly suggest that you reset the camera to factory default settings before returning.

Terms and Privacy

Use of the product is subject to your agreement to the Terms of Service and Privacy Policy at reolink.com. Keep out of reach of children.

End User License Agreement

By using the Product Software that is embedded on the Reolink product, you agree to the terms of this End User License Agreement (“EULA”) between you and Reolink.

Learn more: <https://reolink.com/eula/>.

ISED Statements

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada’s licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Radio Frequency Exposure Statement for IC

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements.
The device can be used in mobile exposure conditions.
The min separation distance is 20cm.

Déclaration d'exposition aux radiofréquences pour IC
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition mobiles.
La distance de séparation minimale est de 20cm.

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products:
<https://support.reolink.com>.

Inhaltsverzeichnis

Einführung in Chime	18
Einrichten des Chimes	19
Verwenden des Chimes	21
Spezifikation	23
Konformitätserklärung	23


Einführung in Chime

Status-LED

Einstelltaste

Audio-Taste

Lautstärke-Taste




Hinweis: Reolink Chime ist nur mit Reolink-Türklingeln kompatibel.

Einrichten des Chimes

Schritt 1 Stecken Sie den Chime in die Steckdose und schalten Sie ihn ein.


Schritt 2 Drücken Sie lange auf die Einstelltaste an der Seite des Chimes, dann piept der Chime zweimal und das Licht leuchtet blau.



Schritt 3 Öffnen Sie die Reolink App, gehen Sie auf die Einstellungsseite der Türklingel und wählen Sie Chime. Klicken Sie dann auf das “+”-Symbol in der oberen rechten Ecke und wählen Sie den Chime, den Sie koppeln möchten.

Hinweis: Eine Türklingel kann mit mehreren Chimes gepaart werden. Wenn Ihre Türklingel mit mehreren Chimes (bis zu 5) gekoppelt werden muss, wiederholen Sie bitte den Kopplungsprozess für die zusätzlichen Chimes. Ein Chime kann nur mit einer Türklingel gepaart werden.

Schritt 4 Sobald die Kopplung abgeschlossen ist, drücken Sie die Taste der Türklingel und warten Sie, bis der Chime aufleuchtet und einen Ton abgibt.



Verwenden des Chimes


Audio wählen

Drücken Sie die Audio-Taste, um den Ton des Chimes zu ändern.

Lautstärke einstellen


Drücken Sie die Lautstärketaste zum Einstellen der Lautstärkestufen: stumm, leise, mittel, laut, sehr laut.

- Es gibt zwei Pieptöne beim Einstellen auf "niedrig" oder "sehr laut".
- Wenn die Lautstärke auf "stumm" gestellt ist, blinkt der Chime nur.



Zurücksetzen des Chimes

1. Schalten Sie den Chime aus.
2. Halten Sie die Lautstärketaste gedrückt, während Sie den Chime einschalten. Sobald Sie 10 langsamere Pieptöne gefolgt von 4 schnelleren Pieptönen hören, wurde der Chime erfolgreich zurückgesetzt.



Spezifikation

Über Hardware

Eingang: 100 – 240 VAC, 50 – 60 Hz
Anzahl der Audios: 10
Lautstärkestufen: 5 Stufen (0-100DB)

Das Allgemeine

Arbeitstemperature: -20°C – +55°C (-4°F – 131°F)
Arbeitsfeuchtigkeit: 20% – 85%

Konformitätserklärung

FCC-Konformitätserklärung

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCCVorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten sicherstellen. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen im Funkverkehr verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des

Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder verschieben sie.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose eines anderen Stromkreises an als den, an den der Empfänger angeschlossen ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio- / TV-Techniker, um Hilfe zu erhalten.

Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung Verantwortlichen genehmigt sind, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb der Geräte aufheben.

FCC RF-Expositionswarnungen

Das Gerät entspricht den für eine unkontrollierte Umgebung festgelegten FCC-Grenzwerten der Strahlenbelastung. Das Gerät muss mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und dem Körper installiert und betrieben werden.



Vereinfachte EU-Konformitätserklärung

Reolink erklärt, dass die WLAN-Kamera den wesentlichen Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht, die PoE-Kamera der Richtlinie 2014/30/EU entspricht.



Richtige Entsorgung dieses Produkts

Das Zeichen bedeutet, dass das Produkt in der ganzen EU nicht mit anderen Haushaltsabfällen entsorgt werden darf. Um mögliche Schäden für die Umwelt oder die menschliche Gesundheit zu vermeiden, recyceln Sie es am besten auf eine geeignete Weise. Um Ihr Altgerät zurückzugeben, nutzen Sie bitte die Rückgabe- und Sammelsysteme oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Dort kann das Produkt einem umweltgerechten Recycling zugeführt.

Begrenzte Garantie

Dieses Produkt wird mit einer eingeschränkten 2-Jahres-Garantie geliefert, die nur gültig ist, wenn es im offiziellen Reolink-Shop oder bei einem autorisierten Reolink-Händler gekauft wurde. Mehr: <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

HINWEIS: Wir hoffen, Ihnen gefällt der neue Kauf. Jedoch bei Unzufriedenheit und möglichem Zurückgeben, empfehlen wir Ihnen dringend, den Chime vor der Rückgabe auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen.

Datenschutz & AGB

Die Nutzung des Produkts unterliegt Ihrer Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzrichtlinie auf reolink.com. Bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Endbenutzer-Lizenzvertrag

Durch Verwenden der in das Reolink-Produkt eingebetteten Produktsoftware, erklären Sie sich mit den Bedingungen dieses Endbenutzer-Lizenzvertrags (EULA) zwischen Ihnen und Reolink einverstanden. Mehr: <https://reolink.com/eula/>.

ISED-Erklärung

Dieses Gerät enthält lizenzbefreite(n) Sender/Empfänger, die den lizenzbefreiten RSS von Innovation, Science and Economic Development Canada entsprechen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine Störungen verursachen.
- (2) Dieses Gerät muss alle Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb des Geräts verursachen können.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation

est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC-Erklärung für Hochfrequenzexposition

Das Gerät wurde bewertet, um allgemeine HF-Expositionsanforderungen zu erfüllen. Das Gerät kann unter mobilen Expositionsbedingungen eingesetzt werden.

Der Mindestabstand beträgt 20 cm.

Déclaration d'exposition aux radiofréquences pour IC

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière

d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition mobiles.

La distance de séparation minimale est de 20 cm.

Technischer Support

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken: <https://support.reolink.com>.

Contenu

Introduction de Chime	34
Configurer le Chime	35
Comment utiliser le Chime	37
Spécifications	39
Avis de conformité	39


Introduction de Chime

Voyant d'état

Bouton de Réglage

Bouton d'Audio

Bouton de Volume




Remarque : le carillon Reolink est compatible avec les sonnettes Reolink uniquement.

Configurer le Chime

Étape 1 Branchez le carillon dans la prise et mettez-le sous tension.


Étape 2 Appuyez longuement sur le bouton de réglage situé sur le côté du carillon, le carillon émet alors un son et la lumière s'allume.



Étape 3 Ouvrez l'application Reolink, accédez à la page des paramètres de la sonnette et sélectionnez Chime. Cliquez ensuite sur l'icône "+" dans le coin supérieur droit et choisissez le carillon que vous souhaitez coupler.

Remarque : Une sonnette peut être associée à plusieurs carillons. Si votre sonnette doit être associée à plusieurs carillons (jusqu'à 5), veuillez répéter le processus d'association pour les carillons supplémentaires. Un carillon ne peut être associé qu'à une seule sonnette.

Étape 4 Une fois l'appairage terminé, appuyez sur le bouton de la sonnette et attendez que le carillon s'allume et émette un son.



Comment utiliser le Chime


Régler l'audio

Appuyez sur le bouton d'audio pour modifier le son du chime.

Régler le volume


Appuyez sur le bouton de volume pour régler le volume du chime. Niveaux de volume : muet, faible, modéré, fort, très fort.

- Lorsque le volume est réglé sur « faible » ou « très fort », vous entendrez deux bips.
- Lorsque le volume est réglé sur « muet », le chime ne fera que clignoter.



Réinitialiser le Chime

1. Éteignez le chime.
2. Allumez le chime en appuyant sur le bouton de volume pour le réinitialiser. Continuez à appuyer sur le bouton jusqu'à ce que vous entendiez 10 bips plus lents suivis de 4 bips plus rapides, ce qui signifie que le chime a été réinitialisé avec succès.



Spécifications

Fonctionnalités matérielles

Entrée : 100-240VAC, 50-60Hz

Nombre d'audios : 10

Niveaux de volume : 5 levels (0-100DB)

Général

Température de fonctionnement : -20°C à 55°C (-4°F à 131°F)

Humidité de fonctionnement : 20 % à 85 %.

Avis de conformité

Déclaration de conformité FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonctionnement indésirable.

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce

qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou relocaliser l'antenne de réception
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement.

Avertissement d'exposition aux RF de FCC

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20cm entre le radiateur et le corps.

Déclaration de conformité UE simplifiée

Reolink déclare que la caméra WiFi est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/UE, la caméra PoE est conforme à la Directive 2014/30/UE.



Élimination correcte de ce produit

Ce marquage indique que ce produit ne doit pas être jeté avec les autres déchets ménagers dans toute l'UE.

Pour éviter tout dommage éventuel à l'environnement ou à la santé humaine dû à l'élimination incontrôlée des déchets, recyclez le produit de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation durable des ressources matérielles. Pour retourner votre appareil usagé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter les revendeurs où le produit a été acheté. Ils peuvent reprendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Garantie limitée

Ce produit est assorti d'une garantie limitée de 2 ans qui n'est valable que s'il est acheté dans la boutique officielle Reolink ou chez un revendeur agréé Reolink. En savoir plus : <https://reolink.com/warranty-and-return/>.

Remarque : Nous espérons que vous apprécierez ce nouvel achat. Mais si vous n'êtes pas satisfait du produit et si vous voulez le retourner, nous vous conseillons vivement de réinitialiser l'appareil aux réglages d'usine par défaut avant de le retourner.

Conditions et Confidentialité

L'utilisation du produit est soumise à votre acceptation des Conditions d'utilisation et de la Politique de confidentialité sur <https://reolink.com>. Tenez-le hors de la portée des enfants

Contrat de licence d'utilisateur final

En utilisant le logiciel du produit intégré au produit Reolink, vous acceptez les termes du présent contrat de licence d'utilisateur final (« CLUF ») entre vous et Reolink. En savoir plus : <https://reolink.com/eula/>.

Déclarations d'ISED

Cet appareil contient un ou des émetteurs/récepteurs exempts de licence conformes aux RSS exempts de licence d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences.
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration d'exposition aux radiofréquences pour IC

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition mobiles.

La distance de séparation minimale est de 20cm.

Assistance Technique

Si vous avez besoin d'une aide technique, veuillez consulter notre site d'assistance officiel et contacter notre équipe d'assistance avant de renvoyer les produits :

<https://support.reolink.com>.

Content

Introduzione del cicalino	50
Impostazione del cicalino	51
Come usare il cicalino	53
Specifiche	55
Notifica di Conformità	55


Introduzione del cicalino

LED di stato

Pulsante di impostazione

Pulsante audio

Pulsante del volume




Nota: Reolink Chime è compatibile solo con i campanelli Reolink.

Impostazione del cicalino

Passo 1 Collega il Chime alla presa e avvialo.


Passo 2 Premi a lungo il pulsante di impostazione sul lato del chime, poi il chime emetterà un suono e la luce si illuminerà.



Passo 3 Apri l'App Reolink, vai alla pagina delle impostazioni del campanello e seleziona Chime. Quindi, clicca sull'icona "+" nell'angolo in alto a destra e scegli il Chime che desideri accoppiare.

Nota: Un campanello può essere abbinato a più chime. Se il tuo campanello **deve** essere accoppiato con più chime (fino a massimo di 5), ripeti la procedura di abbinamento per i chime aggiuntivi. Un chime può essere accoppiato solamente a un campanello.

Passo 4 Una volta completata l'associazione, premi il pulsante del campanello e attendi che il chime si accenda ed emetta un suono.



Come usare il cicalino


Impostazione audio

Premere il pulsante audio per modificare l'audio del cicalino.

Impostazione del volume


Premere il pulsante del volume per impostare il volume del cicalino. Livelli di volume: muto, basso, moderato, forte, molto forte.

- Quando il volume è impostato su “basso” o “molto forte”, si sentono due bip.
- Quando il volume è impostato su “muto”, il cicalino lampeggia soltanto.



Ripristino del cicalino

1. Spegner il cicalino.
2. Accendere il cicalino con il pulsante del volume premuto per resettarlo. Continuare a premere il pulsante finché si sentono 10 bip lenti seguiti da 4 bip più veloci: ciò significa che il cicalino è stato resettato con successo.



Specifiche

Caratteristiche Hardware

Input: 100-240VAC, 50-60Hz

Numero di suoni: 10

Livelli di volume: 5 levels (0-100DB)

Generale

Temperatura operativa: da -20°C a 55°C (da -4°F a 131°F)

Umidità operativa: 20%-85%

Notifica di Conformità

Dichiarazione di Conformità FCC

Il dispositivo è conforme alla Parte 15 delle regole FCC.

L'operazione è soggetta alle seguenti due condizioni:

questo dispositivo non può causare interferenze nocive, e questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse interferenze che possono causare operazioni indesiderate.

NOTA: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in un'installazione residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verificheranno interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiofonica o televisiva, cosa che può essere determinata spegnendo e accendendo l'apparecchiatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere

l'interferenza adottando una o più delle seguenti misure:

- Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per assistenza.

Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Dichiarazione di Avvertenza RF FCC

Il dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni FCC stabiliti per un ambiente non controllato. Il dispositivo può essere installata e utilizzata con una distanza minima di 20cm tra il radiatore e il corpo.

CE Dichiarazione Semplificata di Conformità UE

Reolink dichiara che la telecamera WiFi è in conformità con i requisiti essenziali e altre rilevanti disposizioni della Direttiva 2014/53/EU, mentre la telecamera PoE è in conformità con la Direttiva 2014/30/EU.



Corretto Smaltimento del Prodotto

Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito insieme ad altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti, è bene riciclarli in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare il sistema di resi e raccolta o contattare il punto vendita dove è stato acquistato il prodotto. Potranno recuperare il prodotto per un riciclo sicuro per l'ambiente.

Garanzia Limitata

Questo prodotto viene fornito con una garanzia limitata di 2 anni, la quale si applica solo ai prodotti acquistati sul negozio ufficiale Reolink o presso i rivenditori autorizzati da Reolink. Per ulteriori informazioni:

<https://reolink.com/it/warranty-and-return/>.

NOTA: Ci auguriamo che la tua esperienza di acquisto del nostro prodotto sia stata positiva. Nel caso non fossi soddisfatto del prodotto acquistato e avessi intenzione di restituirlo, ti chiediamo di ripristinare la telecamera alle impostazioni di fabbrica predefinite prima della restituzione.

Termini e Privacy

L'utilizzo del prodotto è soggetto all'accettazione dei Termini di servizio e dell'Informativa sulla privacy su reolink.com. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Contratto di Licenza per l'Utente Finale

Utilizzando il Software Prodotto incorporato al prodotto Reolink, voi accettate

i termini di questo accordo di licenza per l'utente finale ("EULA") fra voi e Reolink. Scopri di più: <https://reolink.com/it/eula/>.

Dichiarazioni ISED

Questo dispositivo contiene trasmettitore(i)/ricevitore(i) che è conforme agli standard ISED del Canada esenti da licenza RSS. L'operazione è soggetta alle condizioni seguenti:

(1) questo dispositivo non deve causare interferenze.

(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, comprese le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato del dispositivo.

Dichiarazione sulla Esposizione alle Radiazioni per IC

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione RF. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza limitazioni.

La minima distanza della separazione è di 20 cm.

Support Tecnico

Se hai bisogno di assistenza tecnica, visita il nostro sito di supporto ufficiale e contatta il nostro team di supporto prima di restituire i prodotti:

<https://support.reolink.com>.

Índice

Presentación del Chime	64
Cómo configurar el Chime	65
Cómo usar el Chime	67
Especificaciones	69
Notificación de cumplimiento	69


Presentación del Chime

LED de estado

Botón de ajuste

Botón de audio

Botón de volumen




Nota: Reolink Chime sólo es compatible con timbres Reolink.

Cómo configurar el Chime

Paso 1 Enchufe el chime a la toma de corriente y enciéndalo.


Paso 2 Pulse prolongadamente el botón de ajuste situado en el lateral del chime, entonces este emitirá un sonido y la luz se iluminará.



Paso 3 Abra la App Reolink, navegue hasta la página de ajustes del timbre y seleccione Chime. A continuación, haga clic en el icono “+” en la esquina superior derecha y elija el Chime que desea vincular.

Nota: Un timbre puede vincularse con varios chimes. Si su timbre necesita ser vinculado con múltiples chimes (hasta 5), por favor repita el proceso de vinculación para los chimes adicionales. Un chime sólo puede ser vinculado con un timbre.

Paso 4 Una vez completada la vinculación, pulse el botón del timbre y espere a que el chime se ilumine y emita un sonido.



Cómo usar el Chime


Configurar el audio

Pulse el botón de audio para cambiar el audio del Chime.

Configurar el volumen


Pulse el botón de volumen para ajustar el volumen del Chime. Niveles de volumen: silencio, bajo, moderado, alto, muy alto.

- Cuando el volumen está ajustado a “bajo” o “muy alto”, oirá dos pitidos.
- Cuando el volumen está ajustado en “silencio”, el Chime sólo parpadeará.



Restablecer el Chime

1. Apague el Chime.
2. Encienda el Chime con el botón de volumen pulsado para restablecerlo. Mantenga pulsado el botón hasta que oiga 10 pitidos más lentos seguidos de 4 pitidos más rápidos, lo que significa que el Chime se ha restablecido correctamente.



Especificaciones

Características del hardware

Entrada: 100-240 V AC, 50 - 60 Hz

Número de audios: 10

Niveles de volumen: 5 levels (0-100DB)

General

Temperatura de funcionamiento:

de -20°C a 55°C (de -4°F a 131°F)

Humedad de funcionamiento: 20% - 85%.

Notificación de cumplimiento

Declaración de cumplimiento de la FCC

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

NOTA: Este dispositivo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B, conforme a la parte 15 de las Reglas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las instalaciones residenciales. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a las comunicaciones por radiofrecuencia. Sin embargo, no hay ninguna garantía de que no habrá interferencias en una instalación determinada. Si el equipo causa interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el aparato, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia por uno o más

de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o un técnico experimentado en radio/ TV para obtener ayuda.

Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobado por la parte responsable por el cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar este dispositivo.

Declaración de advertencia de exposición a RF de la FCC

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para un entorno no controlado. Debe instalarse y operar con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

CE Declaración de conformidad de la UE simplificada

Reolink declara que la cámara WiFi cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE y la cámara PoE cumple con la Directiva 2014/30/UE.

Desecho correcto del producto

Esta marca indica que este producto no debe ser desechado con otros residuos domésticos en toda la UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o a la salud humana causados por el desecho incontrolado de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo ya usado, por favor, acuda al sistema de devolución y recogida o contacte al minorista del cual compró el producto. Puede reciclarlo de forma ecológica.

Garantía limitada

Este producto tiene una garantía limitada de 2 años que solo es válida si se adquiere en la tienda oficial de Reolink o en un distribuidor autorizado de Reolink. Descubra más en :

<https://reolink.com/warranty-and-return/>.

NOTA: Esperamos que tenga una buena experiencia con nuestro producto. Si usted no está satisfecho y quiere devolverlo, le es muy recomendable que lo restablezca a la configuración de fábrica antes de la devolución.

Términos y Privacidad

El uso del producto está sujeto a la aceptación de los Términos & Condiciones y la Política de privacidad en reolink.com. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

Contrato de licencia de usuario final

Al utilizar el software del producto que está integrado en el producto Reolink, usted acepta los términos de este Contrato de Licencia de Usuario

Final (“EULA”) entre usted y Reolink.

Obtenga más información: <https://reolink.com/eula/>.

Declaraciones ISED

Este dispositivo contiene transmisor (es)/receptor (es) exentos de licencia que cumplen con estándares RSS (s) que no exigen licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- (1) Este dispositivo no debe causar interferencia.
- (2) Este dispositivo deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pudiera causar la operación no deseada del dispositivo.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
- (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Declaración de exposición a radiofrecuencias para IC

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales de exposición a RF. El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición móvil.

La distancia mínima de separación es de 20 cm.

Déclaration d'exposition aux radiofréquences pour IC

L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales en matière d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition mobiles.

La distance de séparation minimale est de 20cm.

Soporte técnico

Si necesita ayuda técnica, visite nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver los productos:
<https://support.reolink.com>.

Technical Support

If you need any technical help, please visit our official support site and contact our support team before returning the products: <https://support.reolink.com>.

Technische Unterstützung

Wenn Sie technische Hilfe benötigen, besuchen Sie bitte unsere offizielle Support-Website und kontaktieren Sie unser Support-Team, bevor Sie die Produkte zurückschicken, <https://support.reolink.com>.

Support technique

Si vous avez besoin d'aide, veuillez contacter Reolink avant de retourner votre produit. La plupart des questions peuvent être répondues via notre centre de support en ligne à l'adresse <https://support.reolink.com>.

Assistenza Tecnica

Se avete bisogno di assistenza tecnica, visitate il nostro sito ufficiale di Centro Assistenza e contattate il team di supporto prima di restituire i prodotti, <https://support.reolink.com>.

Soporte técnico

Si necesita cualquier ayuda técnica, por favor, consulte nuestro sitio oficial de soporte y póngase en contacto con nuestro equipo de soporte antes de devolver el producto: <https://support.reolink.com>.