


SKG

V9C Smart Watch



User Guide

Product Summary



Prompts:


※To make heart rate measurement more accurate, please wear the bracelet on the wrist away from the carpal bone; Please wear it close to the skin but not too tight.

※The bracelet and watchband are made of healthy materials, and which can be worn safely. If you feel dis-comfortable during wearing it for personal differences, such as skin discomfort, please stop wearing and consult your doctor.

1

Enter the mode to be paired

When using the watch for the first time, long press the power button (side button) for 6 seconds, the watch will vibrate and the logo will appear. Then the watch will start up and enter the mode to be paired.



2

Download "Watch V9C" App

Search for "Watch V9C" in the app market to download and install.




3

Setting and Pairing


Click the plus icon in SKG Watch V9C to add the device. Select the SKG V9C smart watch from a nearby device, or click on the top right corner to scan QR code on the watch and pair the watch.





Main screen operation

- ↓ Slide downward for rapid setting
- ↑ Slide upward for viewing the information
- ← Slide leftward, check the first small part
- Slide rightward, return to the previous screen
- Press and hold for 3s for editing the watch face



● Press(power button)

Wake the watch up
Return to the previous screen
Open the function list

Press and hold the button


On/off/resetting
Long press for 10s, and then, forcibly restart

● Press(function button)

Turn the screen off, wake the watch up
Return to watch face

Press and hold the button

Enter movement




Recharging:

If you need to charge the watch, place the bracelet on the recharging base and make sure that the recharging contact of the watch is aligned with the metal contact of the recharging base.

Prompts:

- ※ If the watch hasn't been used for a long time, the electricity quantity is used up, the watch needs a long time to start automatically;
- ※ Before recharging, please clean up the watch's contract point, to avoid residual sweat or water.



Replacement of the watch band

Toggle the switch and press it, you can remove or install the watch band.

Product Parameters

Type: S9246AC

Bluetooth: BLE

Bluetooth frequency: 2402-2480 MHz

Bluetooth's transmitting power: $\leq 10\text{dBm}(\text{Max})$

Satellite positioning: GPS, GLONASS, OZSS, Galileo, BDS

Equipment requirements: ios 11 and above or Android 5.0 and above

Waterproof grade: IP68

Input: 5V $\mp$ 0.28A

Working temperature: 0°C~45°C

Storage temperature: -10°C~50°C

Packing List

Noumenon of the watch/recharging base/user's guide

Regulation Information

To view the relevant regulatory information, please go to set the regulatory information about the bracelet.

Medical Disclaimer

Warning: This product is not a medical device.

This Product and its related applications are not intended to diagnose, treat or prevent any disease or medical condition. Always consult a medical professional before you adjust your exercise, sleep, or nutrition schedule.

Safety and Cautions

Before using and operating the device, please read and observe the following precautions to ensure the best performance of the device and avoid dangerous or illegal situations.

Routine use

- When the watch is actively used to measure the heart rate or blood oxygen, please keep the wrist rest.
- Waterproof grade of this product is IP68, you can wash your hands during wearing it, or wear it under the conditions of sweating, rain, dust, but it can't be worn in situations of swimming, showering, sauna, and diving.
- The watch's touch screen does not support underwater operation, after being touched with water, it's surface shall be dried with a soft cloth before operation.
- Please avoid wearing tightly in daily use; Keep dry and clean at the contact area between the bracelet and skin, the bracelet shall be cleaned with water regularly. If there is redness and swelling at the contact position, please discontinue use it immediately and consult your doctor.

Electronic equipment

In the places where the use of wireless devices have been expressly forbidden, do not use this device, otherwise it will interfere with other electronic equipment or cause other dangerous.

Safety of the battery

- Keep the recharging base and device being in a dry environment when recharging; Do not touch the recharging base with your hands. Do not immerse the recharging base with water or other liquids.
- Do not disassemble or modify the battery, insert foreign matter, or immerse the battery in water or other liquids to avoid battery leakage, overheating, fire,

or explosion.

- Do not drop, squeeze, or puncture the battery. Do not expose the battery to excessive external pressure, which may cause internal short circuit and overheating.
- The device is equipped with a non-removable built-in battery. Do not replace the battery by yourself to avoid damage to the battery or the device. The battery can only be replaced by authorized service centers.
- Please dispose of the battery according to local instructions. Do not dispose of the battery as household garbage.

Repair and maintenance

- Keep the device and its accessories dry. Do not use external heating devices such as microwave ovens or hair dryers to dry them.
- Do not place the device or accessories in an area where the temperature is too high or too low. Otherwise, it may cause failure, fire, or explosion.
- Before cleaning and maintaining the device, stop using of the device, close all applications, and disconnect all connections or cables from other devices. Use a clean, dry, soft cloth to wipe the device and its accessories. Do not use strong chemicals, cleaning agents or strong detergents to clean the equipment and its accessories.
- Do not touch magnetic stripe cards (such as bank cards and phone cards) with the device for a long time. Otherwise, the magnetic stripe cards may be damaged by magnetic fields.

Operating environment

- Please use the equipment in the temperature range of 0°C ~45°C, and store the equipment and its accessories in the temperature range of -10°C ~50°C. When the ambient temperature is too high or too low, the device may be faulty. When temperatures are below 5°C, battery performance may be limited.

Transportation safety

- Wireless devices may interfere with the flight system of the aircraft: Please comply with the relevant regulations of the airline and do not use this device

where the use of wireless devices is prohibited.

Access and Information Safety

Go to the "V9C Smart Watch" App and click "Mine > Settings > About" V9C Smart Watch "to view the user agreement, privacy statement, etc.

Disclaimer

This product is not a medical device and should not be used as a substitute for professional medical judgment. It is not designed or intended for use in the diagnosis of disease or other conditions, or in the cure, mitigation, treatment, or prevention of any condition or disease. Please consult your healthcare provider prior to making any decisions related to your health.

EU Declaration of Conformity (DoC)

Hereby, SKG, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity may be consulted at
<https://global.skg.com>

EU Declaration of Conformity (DoC)

Hereby, SKG, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity may be consulted at <https://global.skg.com>

Battery warning

The built-in lithium battery of the product is forbidden to be disassembled, impacted, extruded or put into fire. The battery under the very low air pressure may result in explosion or flammable liquid or gas leakage. Avoid the battery in a high-temperature environment or being exposed to strong sunlight to avert explosion. Don't use the battery continuously in case of serious ballooning. The battery shall be handled pursuant to the local regulations and shall not be disposed as household garbage. Don't try to repair, remove or refit the battery. The explosion may happen if the battery is replaced by the one subject to incorrect model. Don't compress or puncture the battery with hard object. The battery leakage, overheating or outbreak of a fire may occur if the battery is destroyed.

Disposal and Recycling Information

This symbol (with or without a solid bar) on the device, batteries (included), and / or the packaging, indicates that the device and its electrical accessories (for example, a headset, adapter or cable) and batteries should not be disposed of as household garbage.

Warning

Thank you for purchasing SKG Products. If any manufacturing defect problems occur within 12 months from the date of purchase, user can enjoy our company's warranty service.

Matters Needing Attention

1. When you buy the product, the sales unit will issue a valid proof of purchase.
2. The warranty card and the proof of purchase should be kept by the user properly, and it will not be replaced if lost.
3. If the product fails due to non-human factors, the user can present the warranty card and proof of purchase to the SKG customer service center for free maintenance during the warranty period.



Old electrical appliances must not be disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

If you experience discomfort or skin irritation when wearing your smart watch, then we recommend you try cleaning your device. Sometimes residue or foreign materials build up around your device and may aggravate your skin. It's also possible that you are not wearing the watch correctly. We recommend making sure to clean and adjust your watch regularly for a more comfortable fit.

Caution:

- If you experience skin irritation when wearing your watch, please refrain from wearing, and wait two to three days to see if your symptoms ease. If symptoms persist or worsen, please consult a physician.
- If you have eczema, allergies or asthma, you may be more likely to experience a skin irritation or allergy from a wearable device.



§ 15.19 Labelling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this device does not cause harmful interference.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

§ 15.21 Information to user.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

§ 15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general FCC&IC RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Use only the supplied or an approved antenna.



This device was tested for typical body - worn operations. To comply with RF exposure requirements, a minimum separation distance of 0cm must be maintained between the user's body and the handset, including the antenna. Third - party belt - clips, holsters, and similar accessories used by this device should not contain any metallic components. Body - worn accessories that do not meet these requirements may not comply with RF exposure requirements and should be avoided. Use only the supplied or an approved antenna.

This device in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of UKCA. All essential radio test suites have been carried out.

1. CAUTION : RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

2. The device complies with RF specifications when the device used at 0mm from your body.

IC Caution

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.


SKG

Montre Intelligente V9C



Guide de l'Utilisation

Aperçu du Produit



Conseils:


※ Pour rendre la mesure de la fréquence cardiaque plus précise, veuillez porter le bracelet montre loin de l'os du poignet; portez-le contre votre peau, mais pas trop serré.

※ Le bracelet montre et le bracelet sont faits de matériaux sains, vous pouvez donc les porter en toute confiance. En raison de différences individuelles, si vous ressentez une gêne de peau ou d'autre problèmes lors du port, veuillez cesser de le porter et consulter un médecin

1

Entrez dans le mode d'attente de couplage

Lorsque vous l'utilisez pour la première fois, appuyez longuement sur le bouton d'alimentation (bouton latéral) pendant 6 secondes, lorsque le bracelet montre vibre et le logo apparaît, le bracelet montre peut être allumé et entrer dans le mode d'attente de couplage.



2

Téléchargez l'application « Montre V9C »

Recherchez l'application « Montre V9C » dans le marché d'application, téléchargez-la et installez-la




3

Configuration et couplage

Cliquez sur l'icône + dans SKG Montre V9C pour ajouter un dispositif. Sélectionnez la montre intelligente SKG Montre V9C parmi les dispositifs à proximité, ou touchez le coin supérieur droit pour scanner le code QR dans votre montre pour le couplage à votre montre.





Exploitation d'écran principal


- ↓ Faites glisser l'écran vers le bas pour entrer le réglage rapide
- ↑ Faites glisser l'écran vers le haut pour voir les notifications
- ← Faites glisser l'écran vers la gauche pour voir la première pièce
- Faites glisser l'écran vers la droite pour retourner à l'écran précédent
- Appuyez longuement sur 3S pour modifier le cadran

● Cliquez une fois (Bouton d'alimentation)

Réveillez la montre
Retournez à l'écran précédent
Ouvrez la liste des fonctions

Appuyez et maintenez

Allumez, éteignez ou réinitialisez
Appuyez longuement pendant 10 secondes pour forcer le redémarrage




● Cliquez une fois (Bouton de fonction)

Éteignez l'écran, réveillez la montre
Retournez au cadran

Appuyez et maintenez

Accédez au sport




Charge:

Pour charger votre montre, placez la montre sur le socle de charge et assurez-vous que les contacts de charge de la montre sont alignés avec les contacts métalliques du socle de charge.

Conseils:

- ※ Si la montre n'a pas été utilisée depuis longtemps et que la batterie est épuisée, il faudra beaucoup de temps pour s'allumer automatiquement lors de sa nouvelle utilisation;
- ※ Avant de charger, essuyez les contacts de charge de la montre pour éviter les résidus de sueur ou d'humidité.



Changez le bracelet

Basculez l'interrupteur et maintenez enfoncé pour retirer ou installer le bracelet

Paramètres du produit

Modèle de produit: S9246AC

Bluetooth: BLE

Fréquence Bluetooth: 2402-2480 MHz

Puissance de transmission Bluetooth: ≤ 10 dBm (maximum)

Positionnement satellite: GPS, GLONASS, OZSS, Galileo, Beidou

Exigences de dispositif: iOS 11 et plus ou Android 5,1 et plus

Indice d'étanchéité: IP68

Entrée: 5V $\equiv$ 0.28A

Plage de température de fonctionnement: 0°C~45°C

Plage de température de stockage: -10~50°C

Liste de colisage

Corps de la montre /socle de charge/guide de l'utilisation

Informations réglementaires

Pour afficher les informations réglementaires pertinentes, accédez à Réglage -> À propos de la montre - Informations réglementaires.

Avis de non-responsabilité médicale

Avertissement: Ce produit n'est pas un dispositif médical.

Ce produit et ses applications connexes ne sont pas destinés à diagnostiquer, traiter ou prévenir une maladie ou une condition médicale. Consultez toujours

un professionnel de la santé avant d'ajuster votre programme d'exercice, de sommeil ou de nutrition.

Sécurité et attention

Avant d'utiliser et d'opérer le dispositif, veuillez lire et observer les précautions suivantes pour assurer une performance optimale du dispositif et éviter les situations dangereuses ou illégales.

Utilisation quotidien

- Gardez votre poignet immobile lorsque vous mesurez activement la fréquence cardiaque ou l'oxygène sanguin avec votre montre.
- Ce produit a un indice d'étanchéité IP68, qui peut prendre en charge le lavage des mains, la transpiration, exposition à la pluie, l'étanchéité à la poussière pendant le port quotidien et ne prend pas en charge la natation, la douche, le sauna ou la plongée .
- L'écran tactile de la montre ne supporte pas l'exploitation sous l'eau, avant de l'utiliser, veuillez sécher les taches d'eau de surface avec un chiffon doux après que l'écran tactile soit mouillé.
- Veuillez éviter de porter trop serré lors de l'utilisation quotidienne; gardez sèche la zone où la montre touche votre peau et nettoyez régulièrement le bracelet avec de l'eau. Si vous ressentez des symptômes tels que rougeur et gonflement dans la zone de contact, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un médecin.

Dispositif électronique

- Lorsque l'utilisation des dispositifs sans fil est expressément interdite, n'utilisez pas ce dispositif, sinon il pourrait interférer avec d'autres dispositifs électroniques ou causer d'autres dangers.

Sécurité de batterie

- Veuillez conserver le socle de charge et le dispositif dans un environnement sec lors de la charge; ne touchez pas le socle de charge avec les mains mouillées, veuillez éviter l'immersion du socle de charge dans un liquide tel que de l'eau.
- Ne pas démonter ou modifier la batterie, insérer des corps étrangers, ou immerger la batterie dans de l'eau ou d'autres liquides pour éviter de provoquer une fuite, une surchauffe, un incendie ou une explosion de la batterie.
- Ne pas laisser tomber, écraser ou percer la batterie. Veuillez éviter de soumettre la batterie à de fortes pressions externes pour éviter de provoquer des courts-circuits et une surchauffe à l'intérieur de la batterie.
- Ce dispositif est livré avec une batterie intégrée non amovible. Ne remplacez pas la batterie vous-même pour éviter d'endommager la batterie ou le dispositif. La batterie ne peut être remplacée que par un centre de service agréé.
- Veuillez jeter la batterie conformément aux instructions locales, ne pas la jeter comme ordures ménagères.

Réparation et entretien

- Veuillez garder le dispositif et ses accessoires au sec. N'utilisez pas de dispositif de chauffage externe tel qu'un four à micro-ondes ou un sèche-cheveux pour les sécher.
- Ne placez pas ce dispositif et ses accessoires dans des zones où la température est trop élevée ou trop basse, sinon cela pourrait provoquer une défaillance, un incendie ou une explosion.
- Avant de nettoyer et d'entretenir le dispositif, arrêtez de l'utiliser, fermez toutes les applications et déconnectez toutes les connexions ou les câbles avec autres appareils. Utilisez un chiffon doux propre et sec pour essuyer le dispositif et ses accessoires. N'utilisez pas de produits chimiques agressifs, de détergents ou de détergents puissants pour nettoyer le dispositif et ses accessoires.
- Ne touchez pas la carte à bande magnétique (telle que la carte bancaire, la carte téléphonique, etc.) avec ce dispositif pendant une longue période, sinon la carte à bande magnétique pourrait être endommagée par le champ magnétique.

Environnement d'exploitation

- Veuillez utiliser ce dispositif dans la plage de température de 0°C ~ 45°C et stocker ce dispositif et ses accessoires dans la plage de température de -10 ° C ~ 50 ° C. Lorsque la température ambiante est trop élevée ou trop basse, cela peut entraîner une défaillance du dispositif. Lorsque la température est inférieure à 5 °C, les performances de la batterie peuvent être limitées.

Exigences relatives aux accessoires

- Veuillez utiliser le socle de charge inclus pour charger ce dispositif. Veuillez utiliser un adaptateur secteur ayant obtenu certification CCC pour connecter l'alimentation.
- Veuillez utiliser un bracelet officiel. L'utilisation d'un bracelet tiers peut affecter les performances de la montre ou causer d'autres problèmes tels qu'une gêne cutanée.

Sécurité routière

- Les dispositifs sans fil peuvent interférer avec les systèmes de vol de l'avion; veuillez vous conformer aux règlements de la compagnie aérienne et ne utilisez pas ce dispositif où l'utilisation d'un dispositif sans fil est interdite.

Limitations et sécurité de l'information

Go to the "SKG Montre V3" App and click "Mine > Settings > About" SKG Montre V3 "to view the user agreement, privacy statement, etc.

Clause de non-responsabilité

Ce produit n'est pas un dispositif médical et ne doit pas être utilisé comme solution de rechange à un jugement médical professionnel. Il n'est pas conçu, ni destiné à être utilisé pour le diagnostic de maladies ou d'autres types de pathologies, ni pour la guérison, l'atténuation, le traitement ou la prévention d'une quelconque affection ou maladie. Veuillez consulter votre professionnel de santé avant de prendre toute décision relative à votre santé.

Déclaration de conformité de l'UE(DoC)

Hereby, SKG, declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Radio Equipment Directive 2014/53/EU.

The declaration of conformity may be consulted at <https://global.skg.com>

Avertissements concernant la batterie

Il est interdit de démonter, taper, extraire ou mettre au feu la batterie au lithium intégrée au produit. La batterie, soumise à une pression d'air très faible, peut entraîner une explosion ou une fuite de liquide ou de gaz inflammable. Évitez de placer la batterie dans un environnement à haute température ou de l'exposer à des rayons de soleil intenses pour éviter toute explosion. N'utilisez pas la batterie en continu en cas de gonflement excessif. La batterie doit être manipulée conformément aux réglementations locales et ne doit pas être jetée avec les ordures ménagères. N'essayez pas de réparer, de retirer ou de réinstaller la batterie. Une explosion pourrait se produire si la batterie est remplacée par une batterie d'un modèle inapproprié. Ne pas presser ou percer la batterie avec un objet dur. La destruction de la batterie peut entraîner une fuite, une surchauffe ou un début d'incendie.

Informations concernant l'élimination et le recyclage

Ce symbole (avec ou sans barre pleine) sur l'appareil, les batteries (incluses) et / ou l'emballage, indique que l'appareil et ses accessoires électriques (par exemple, un casque, un adaptateur ou un câble) et les batteries ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Avertissement

Nous vous remercions d'avoir acheté un des produits SKG. Si un problème de défaut de fabrication apparaît dans les 12 mois suivant la date d'achat, l'utilisateur peut bénéficier du service de garantie de notre société.

Points nécessitant une attention particulière

1. Lorsque vous achetez le produit, l'unité de vente vous délivre une preuve d'achat valide.
2. La carte de garantie et la preuve d'achat doivent être conservées par l'utilisateur comme il se doit, et elles ne seront pas remplacées en cas de perte.
3. Si le produit tombe en panne à cause de facteurs non humains, l'utilisateur peut présenter la carte de garantie et la preuve d'achat au centre de service client SKG pour bénéficier d'une maintenance gratuite pendant la période de garantie.



Afin d'éviter toute conséquence éventuelle sur l'environnement et la santé humaine résultant de la présence de substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques, les utilisateurs d'équipements électriques et électroniques doivent comprendre la signification du symbole de la poubelle barrée. Les DEEE ne doivent pas être jetés comme des déchets municipaux non triés et doivent être collectés séparément.

Les appareils électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les déchets résiduels, mais doivent être éliminés séparément. L'élimination au point de collecte communal par des personnes privées est gratuite. Le propriétaire d'un appareil usagé est tenu d'apporter l'appareil à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Grâce à ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de précieuses matières premières et au traitement des substances toxiques.


SKG

Reloj Inteligente V9C



Manual del Usuario

Visión general del producto




Aviso:

- ※ Para que la medición del ritmo cardíaco sea más precisa, lleve el reloj en la muñeca evitando el hueso de la muñeca; cuando lo lleva, péguelo a la piel pero no debe estar demasiado apretado.
- ※ El reloj y la correa están hechos de materiales saludables, por lo que puede llevarlo sin preocupación. Debido a las diferencias individuales, si siente molestias en la piel al llevarlo, deje de llevarlo y consulte a un médico

1

Ingresa al modo de emparejamiento

Cuando la use por primera vez, mantenga presionado el botón de encendido (botón lateral) durante 6 segundos, el reloj vibrará y aparecerá el logo, pues se puede encender el reloj e ingresar al modo de emparejamiento.



2

Descargar la App "Reloj V9C"

Busque la "Reloj V9C" en el mercado de aplicaciones, descárguela e instálela.




3

Establecer y emparejar


Haga clic en el icono del signo Más en la SKG Reloj V9C para agregar dispositivo. Seleccione el reloj inteligente de SKG Reloj V9C entre los dispositivos cercanos, o haga clic en el código QR del reloj en la esquina superior derecha para emparejarlo con el reloj.





Operaciones en la pantalla principal

-  Deslice hacia abajo para ingresar a los ajustes rápidos
-  Deslice hacia arriba para ver las notificaciones
-  Deslice hacia la izquierda para ver la primera pieza
-  Deslice hacia la derecha para volver a la pantalla anterior
-  Mantenga presionado 3S para editar la esfera del reloj



● Presione una vez (en el botón de encendido)

Despertar el reloj
Volver a la pantalla anterior
Abrir la lista de funciones

Mantenga presionado


Encender, apagar o restablecer
Mantenga presionado durante 10 segundos para reiniciar de manera forzada

● Presione una vez (en el botón de función)

Apagar la pantalla, despertar el reloj
Volver a la esfera

Mantenga presionado


Ingresa a los ejercicios

**Carga:**

Para cargar el reloj, coloque el reloj en la base de carga y asegúrese de que los contactos de carga del reloj estén alineados con los contactos de metal de la base de carga.

Aviso:

- ※ En caso de que el reloj no se haya utilizado durante largo tiempo, se puede encender automáticamente después de esperar mucho tiempo cuando la batería se agote y se utiliza de nuevo;
- ※ Antes de cargar, limpie los contactos de carga del reloj para evitar residuos de sudor o humedad.

**Cambiar la correa**

Mueva y mantenga presionado el interruptor, se puede desmontar o montar la correa

Parámetros del producto

Modelo del producto: S9246AC

Bluetooth: BLE

Frecuencia de Bluetooth: 2402-2480 MHz

Potencia de transmisión de Bluetooth: ≤ 10 dBm (máxima)

Posicionamiento por satélite: GPS, GLONASS, OZSS, Galileo, Beidou

Requisitos del dispositivo: iOS11 y superior o Android 5,1 y superior

Grado impermeable: IP68

Entrada: 5 V $\pm$ 0.28 A

Rango de la temperatura de servicio: 0°C~45°C

Rango de la temperatura de almacenamiento: -10~50°C

Lista de embalaje

Reloj /Base de carga/Manual del Usuario

Información reglamentaria

Para ver la información reglamentaria relevante, vaya a Ajustes- Acerca del reloj
-Información reglamentaria.

Descargo de responsabilidad médica

Advertencia: Este producto no es un dispositivo médico.

Este producto y sus aplicaciones asociadas no se podrán utilizar para diagnosticar, tratar o prevenir ninguna enfermedad o condición médica. Siempre

consulte a un médico profesional antes de ajustar su programa de ejercicios, sueño o nutrición.

Instrucciones de seguridad y precauciones

Antes de utilizar y operar el dispositivo, lea y observe las siguientes precauciones para garantizar el mejor rendimiento del dispositivo y evitar las situaciones peligrosas o ilegales.

Uso diario

- Cuando se utiliza el reloj para medir activamente el ritmo cardíaco o el oxígeno en sangre, mantenga la muñeca inmóvil.
- Este producto tiene un grado de impermeabilización de IP68, que puede admitir el lavado de manos, la sudoración, la lluvia y el polvo durante el uso diario, pero no admite la natación, la ducha, la sauna y el buceo.
- La pantalla táctil del reloj no admite la operación bajo el agua, si se remoja por el agua, utilice un paño suave para eliminar las manchas de agua de la superficie antes de operar.
- Evite llevarlo demasiado apretado durante el uso diario; mantenga seca la parte del reloj en contacto con la piel y limpie el brazalete para la muñeca con agua limpia periódicamente. Si aparecen síntomas como enrojecimiento e hinchazón en el área de contacto, deje de utilizarlo inmediatamente y consulte a un médico.

Dispositivos electrónicos

- No utilice este dispositivo en los lugares donde existan normas expresas que prohíban el uso de los dispositivos inalámbricos, de lo contrario, interferirá con otros dispositivos electrónicos o causará otros peligros.

Seguridad de la batería

- Mantenga la base de carga y el dispositivo en un entorno seco durante la carga; no toque la base de carga con las manos mojadas y evite sumergir la base de carga en agua y otros líquidos.
- No desarme ni modifique la batería, ni inserte objetos extraños ni sumerja la batería en agua u otros líquidos para evitar fugas, sobrecalentamiento, incendios o explosiones.
- No caiga, aplaste ni perforo la batería. Evite someter la batería a una alta presión externa, lo que puede causar un cortocircuito interno y un sobrecalentamiento de la batería.
- Este dispositivo cuenta con la batería integrada no extraíble. No reemplace la batería por sí mismo, ya que esto puede dañar la batería o el dispositivo. La batería solo debe ser reemplazada por el centro de servicio autorizado.
- Disponga la batería de conformidad con las instrucciones locales, no se permita disponer como basura doméstica.

Mantenimiento y cuidado

- Mantenga el dispositivo y sus accesorios secos. No los seque con dispositivos de calefacción externos, como el microondas o el secador de pelo.
- No coloque el dispositivo y sus accesorios en áreas donde la temperatura sea demasiado alta o demasiado baja, de lo contrario, podrá provocar fallo, incendio o explosión.
- Antes de limpiar y mantener el dispositivo, deje de utilizarlo, cierre todas las aplicaciones y desconecte todas las conexiones o cables con otros dispositivos. Limpie el dispositivo y sus accesorios con un paño suave limpio y seco. No utilice productos químicos agresivos, agentes de limpieza o detergentes fuertes para limpiar el dispositivo y sus accesorios.
- No mantenga las tarjetas con banda magnética (como tarjeta bancaria, tarjeta telefónica, etc.) en contacto con el dispositivo durante mucho tiempo, de lo contrario, el campo magnético podrá dañar las tarjetas con banda magnética.

Entorno de operación

- Utilice el dispositivo dentro del rango de temperatura de 0°C~45°C y guarde el dispositivo y sus accesorios dentro del rango de temperatura de -10°C~50°C. Cuando la temperatura ambiente es demasiado alta o demasiado baja, puede provocar fallas del dispositivo. El rendimiento de la batería puede verse limitado cuando la temperatura es inferior a 5°C.

Seguridad del tránsito

- Los dispositivos inalámbricos pueden interferir con el sistema de vuelo del avión; observe las disposiciones pertinentes de la aerolínea, no utilice este dispositivo en el lugar donde esté prohibido el uso de los dispositivos inalámbricos.

Autoridad y seguridad de la información

Vaya a la App "SKG Reloj V9C", haga clic en "Mi > Ajustes > Acerca de "SKG Reloj V9C" para ver el acuerdo de usuario, la declaración de privacidad, etc.

Descargo de responsabilidad

Este producto no es un dispositivo médico y no debe ser utilizado como sustituto del juicio médico profesional. No ha sido diseñado ni está destinado para el uso en el diagnóstico de enfermedades u otras condiciones, ni en la cura, mitigación, tratamiento o prevención de cualquier condición o enfermedad. Consulte a su proveedor de atención médica antes de tomar cualquier decisión relacionada con su salud.

Declaración de conformidad de la UE (DoC)

Por medio del presente, SKG declara que este dispositivo está en conformidad con los requisitos esenciales así como con otras disposiciones relevantes de la Directiva de Equipos de Radio 2014/53/UE. Puede consultar la declaración de conformidad en <https://global.skg.com>

Advertencia de batería

Queda prohibido desmontar, golpear, extruir o colocar en el fuego la batería de litio integrada en el producto. Bajo una presión muy baja del aire, la batería podría explotar o producir fugas de gases o líquidos inflamables. Evite colocar la batería en ambientes a altas temperaturas o dejarla expuesta a una luz solar intensa para evitar explosiones. No utilice la batería de forma continua en caso de que esté hinchada. Manipule la batería de acuerdo con las normas locales y no la deseche como residuo doméstico. No intente reparar, quitar o renovar la batería. Podría ocurrir una explosión si la batería es reemplazada por un modelo incorrecto por un sujeto. No comprima ni pinche la batería con objetos duros. Si la batería es destruida, podrían ocurrir fugas, así como sobrecalentamientos o incendios.

Información sobre eliminación y reciclaje

Este símbolo (con o sin barra sólida) en el dispositivo, las baterías (incluidas) y/o el embalaje indica que el dispositivo y sus accesorios eléctricos (por ejemplo, un auricular, adaptador o cable) y las baterías no deben desecharse como residuo doméstico.

Advertencia

Gracias por comprar Productos SKG. Si ocurre algún problema por defecto de fabricación dentro de los 12 meses a partir de la fecha de compra, el usuario podrá gozar del servicio de garantía de nuestra empresa.

Asuntos que requieren atención

1. Al comprar el producto, la unidad de venta emitirá un comprobante válido de compra.
2. El usuario deberá conservar de manera apropiada la tarjeta de garantía y el comprobante de compra, y no se realizarán reemplazos en caso de extravío.
3. Si el producto falla debido a factores no humanos, el usuario podrá presentar la tarjeta de garantía y el comprobante de compra al centro de atención al cliente de SKG para realizar un mantenimiento gratuito durante el período de garantía.



A fin de evitar los efectos potenciales sobre el medio ambiente y la salud humana como resultado de la presencia de sustancias peligrosas en equipos eléctricos y electrónicos, los usuarios finales de equipos eléctricos y electrónicos deberán comprender el significado del símbolo del contenedor de basura tachado. No deseché los RAEE como residuos municipales sin clasificar, ya que estos deben ser recogidos por separado.

Los electrodomésticos usados no deben ser desechados junto con los residuos, sino que deben ser desechados por separado. El desecho en el punto de recolección comunal a través de particulares es gratuita. El propietario de los electrodomésticos usados es responsable de llevarlos a estos puntos de recolección o a puntos de recolección similares. Con este pequeño esfuerzo personal, usted contribuye al reciclaje de valiosas materias primas y al tratamiento de sustancias tóxicas.

SKG

Интеллектуальные часы V9C



Инструкция по эксплуатации

Обзор продукта



Предупреждение:

※ Чтобы точнее измерить сердцебиение, носить ручное кольцо на запястье, избежая от кости запястья. Приблизить к коже при ношение но не слишком сильно.

※ Ручное кольцо и ремешок сделаны из здорового материала, можно носить его спокойно. Просим не носить и обратиться к врачу если возникает не комфортность кожи или другие проблемы при ношение по причине индивидуального различия

1

Вход в ожидаемый спаренный режим

Долгое нажатие на 6 секунд на кнопке питания при первом воспользовании. Включить его когда часы колеблются и показывают лого,входить в ожидаемый спаренный режим.



2

Скачать APP "часы V9C"

Искать "часы V9C" на рынке применения, скачать и устанавливать его.



3

Настройка и спарение

Нажать знак плюса "SKG часы V9C" и добавить оборудование. Выбрать "SKG часы V9C интеллектуальные часы" в соседном оборудовании или нажать правую верхнюю сторону и сканировать двухмерный код в часах, спариваясь с часами.

