

## Factory Reset

To perform a factory reset, follow these steps:

1-Turn your diffuser off.



2- Press the top button for five (05) seconds. The lightbar will blink with blue light, indicating that the factory reset was successful.



3-You can now turn your diffuser back on.



Note: If your diffuser was connected to the Scentiment App, after the reset you will need to pair the diffuser again.

## Replacing the Nozzle

In case your Diffuser Scent Diffuser Pro 2 nozzle gets damaged, you can replace it with the spare nozzle that comes with your Diffuser.

Follow these instructions to replace the nozzle:

1-Pull the Scent Diffuser Pro 2 top section 2- Unscrew the oil bottle and set it aside. (Diffusion Head).



3-Remove the nozzle and oil pipe from the diffuser by hand or using a set of tweezers. 4- Install the spare nozzle, making sure it's tight enough to ensure.



5- Screw the fragrance oil bottle in the Diffusion Head.



6- Install the Diffusion Head back on the diffuser.



7- You are ready to use your diffuser.



## How to clean the diffuser

For best performance:

If the machine is unused for a while, clean the container with Scentiment's Diffuser Cleaner solution, filling it almost to the top of the oil bottle.

Clean the Scent Diffuser Pro 2 every 1-2 months:

1- Remove the Diffusion Head.



3- Install the Diffusion Head back in the Scent Diffuser Pro 2.



2-Replace the oil bottle with a 120 ml Scentiment Diffuser Cleaner Bottle or fill the provided glass bottle with Scentiment's Diffuser Cleaner and reinstall securely.



4- Let the Diffuser run for two hours to ensure thorough cleaning.



**Important Note:** Place the diffuser in a very ventilated area when using the Diffuser Cleaner. For your safety, refrain from directly inhaling the mist emitted from the diffuser as it may pose risks to your respiratory system.

For general cleaning, use a damp cloth to remove stains and fingerprints.

## Safety

**Is it safe for kids and animals?**

Yes, our fragrance oils are safe to use around people, pets, plants, and furniture. 100% free of all Parabens, Formaldehyde, Color Additives, Synthetic Dyes, and Preservatives.

## Warnings

- Avoid turning over or tilting the product for long periods to prevent damage.
- Don't modify or disassemble it.
- Use within the recommended temperature range of 2°C to 35°C.
- When not in use for a while, remove the oil bottle and store it separately.
- Keep out of reach of children and pets.
- Normal shaking may cause sound due to the anti-dumping device.
- Atomization effect may vary based on the fragrance oil type.

For optimal results, use fragrance oils.

## Warranty

Your device comes with 6 months limited warranty. Please ensure that you have proof of purchase in case a claim arises. Please note that the warranty is non-transferable.

The following will not be covered under warranty:

- Damage caused by accidents or fire.
- Failure to use the device properly.
- If the device is repaired by a non-authorized dealer.
- Third-party parts are used in the machine.

## Returns & Replacements

All returned items, whether for a refund, exchange, repair, or replacement, undergo inspection in our warehouse within a timeframe of 10 to 14 business days. If you haven't received an update from us within this period, feel free to reach out and inquire after the 14th business day mark.

## Additional Resources



Additional Resources



Scent Diffuser Pro 2 User Manual



Returns and Exchanges

# Scent Diffuser Pro 2

User Manual



### What's included in the box:

- Scent Diffuser Pro 2.
- Remote Control.
- Atomizer Head.
- User Manual.
- USB-C charging cable.
- Empty 120ml Oil Bottle and Cap.
- X2 Magnetic Keys.
- X2 Pearl Cotton.
- Spare Oil Pipe.
- Wall Hook Stickers.
- Screw Pack.

### Diffuser technical description

- Weight: 1.7 Kg.
- Voltage: DC 12V 1A
- Coverage: 2000 sq ft.
- Oil Bottle Capacity: 200 ml
- Power: 8W

### Features



- Effortlessly scent large spaces up to 2,000 sq ft.
- Adjust the intensity to create your perfect ambiance.
- Advanced technology ensures a safe residue-free experience for everyone and everything.

### How to use the Diffuser

#### Power Connection

- 1-Take your USB-C cable out of the box
- 2- Connect the Scent Diffuser Pro 2 to the cable.



- 3-Plug the cable into a power outlet. You will see the front Lightbar turning on in white.



### How to add oil to the diffuser

Pair your Scent Diffuser Pro 2 with Scentiment's 120 ml oil bottles.

- 1-Locate your magnetic key to unlock the Scent Diffuser Pro 2.



- 3-Pull the Diffusion Head up to reveal the empty oil reservoir.



- 2- Place it on the right side of the diffuser, at the center of the marked circle. You will hear a subtle click, indicating that the diffusion head has been unlocked.



- 4- Unscrew the empty bottle.



- 5-You can pour your favorite Scentiment oil in the bottle or use Scentiment's 120ml bottles directly.



- 7-You can now enjoy your scenting experience.



- 6- After filling the bottle or replacing it with your desired oil bottle, screw it back to the diffusion head and install it back in the Scent Diffuser Pro 2.



### How to Use the Diffuser


To turn on/off the device press and hold the top power button for 2 secs.




#### Misting Intensity Settings.

The Intensity Level can be changed by pressing the top intensity button.

- Low: It will mist for 15 seconds and then remain dormant for 90 seconds.
- Medium: It will mist for 30 seconds and then remain dormant for 60 seconds.




- High: It will mist for 60 seconds and then remain dormant for 30 seconds.




#### Connect your diffuser to Scentiment App


- 1- Scan the code to download the app.
- 2- Turn your diffuser on.




- 3- Open Scentiment App



- 4- Create an account.




- 5- Select "Connect My Device" and follow the prompts.




Scentiment's App will allow you to fully control your diffuser remotely. You can set a schedule for the diffuser to follow, with your desired misting intensity level to elevate your space with your favorite fragrances.

### How to use the remote

- Press the On/Off button to turn the diffuser on and off.
- Select the "Low" button to set the Low Misting Intensity.



- Select the "Medium" button to set the Medium Misting Intensity.



- Select the "High" button to set the High Misting Intensity.



## Restablecimiento de Fábrica

Para realizar un restablecimiento de fábrica, siga estos pasos.

1-Apaga el difusor.



3-Ahora puedes volver a encender tu difusor.



Nota: Si el difusor estaba conectado a la app de Scentiment, después del restablecimiento será necesario emparejarlo nuevamente.

## Reemplazo de la Boquilla

Si la boquilla del difusor se daña, puedes reemplazarla con la boquilla de repuesto incluida.

Instrucciones para Reemplazar la Boquilla:

1-Retira la parte superior del difusor (cabezal de difusión).



3- Retira la boquilla y el tubo de aceite a mano o con pinzas.



2- Desenrosca la botella de aceite y déjala a un lado.



4- Instala la boquilla de repuesto asegurándote de que quede bien ajustada.



5- Atornilla la botella de aceite en el cabezal de difusión.



7- Ya puedes usar tu difusor.



6- Instala el cabezal de difusión en el difusor.



7- Ya puedes usar tu difusor.




## Limpieza del Difusor

Para un mejor rendimiento:

Si el dispositivo no se usa durante un tiempo, limpia el recipiente con la solución limpiadora de Scentiment.

Limpia el difusor cada 1-2 meses:

1- Retira el cabezal de difusión.



2- Reemplaza la botella de aceite con una botella limpiadora de 120 ml o llena la botella provista con la solución limpiadora de Scentiment.



## Seguridad

¿Es seguro para niños y mascotas?

Sí, nuestros aceites son seguros para personas, mascotas, plantas y muebles. No contienen parabenos, formaldehído, colorantes sintéticos ni conservantes.

Advertencias

- Evite voltear o inclinar el producto por períodos prolongados para prevenir daños.
- No lo modifique ni lo desmonte.
- Utilícelo dentro del rango de temperatura recomendado de 2°C a 35°C.
- Retire la botella de aceite y guárdela por separado cuando no lo utilice durante un tiempo.
- Manténgalo fuera del alcance de niños y mascotas.
- La agitación normal puede causar ruido debido al dispositivo anti-derrame.
- El efecto de atomización puede variar según el tipo de aceite de fragancia.

Para obtener resultados óptimos, utilice aceites de fragancia.

## Garantía

El dispositivo incluye una garantía limitada de 6 meses. Asegúrate de conservar el comprobante de compra.

La garantía no cubre:


- Daños por accidentes o incendios.
- Uso inadecuado del dispositivo.
- Reparaciones realizadas por distribuidores no autorizados.
- Uso de piezas de terceros.

## Devoluciones y Reemplazos


Todos los artículos devueltos son inspeccionados en nuestro almacén en un plazo de 10 a 14 días hábiles. Si no recibes una actualización dentro de este período, no dudes en contactarnos.

## Recursos Adicionales


Recursos adicionales



Manual de Usuario del Difusor de Aroma Pro 2




Devoluciones e Intercambios.




## Difusor de Aroma Pro 2

Manual de Usuario



Devoluciones e Intercambios.





- Scent Diffuser Pro 2.
- Control remoto.
- Cabezal atomizador.
- Manual de usuario.
- Cable de carga USB-C.
- Botella de aceite vacía de 120 ml y tapa.
- 2 llaves magnéticas.
- 2 almohadillas de algodón perlado.
- Tubo de aceite de repuesto.
- Pegatinas para colgar en la pared
- Juego de tornillo.

- Peso: 1,7 kg.
- Voltaje: DC 12V 1A
- Cobertura: 186 m<sup>2</sup>
- Capacidad del Frasco de Aceite: 200 ml
- Potencia: 8W



- Perfuma fácilmente espacios grandes de hasta 186 m².
- Ajusta la intensidad para crear la atmósfera perfecta.
- Tecnología avanzada que garantiza una experiencia sin residuos, segura para todos.


2. Conecta el S



enchufa el cable a una toma de corriente. Verás que la lámpara se enciende en color blanco.

cent Diffuser Pro 2 al de 120  
1. Locali

fusor de Aroma Pro 2 con los frascos de aceite esencial Scentiment



abrazal de difusión para 4. Desenrosca la botella vacía.  
sitio vacío.



7-Disfruta de tu experiencia aromática

6- Atornilla la botella llena de nuevo en el cabezal de difusión e instálalo en el difusor.



Mantén presionado el botón de encendido en la parte superior durante 2 segundos

\_\_\_\_\_



El nivel de intensidad puede modificarse pulsando el botón superior de intensidad


- Baja: Nebuliza durante 15 segundos y permanece inactivo durante 90 segundos.
- Media: Nebuliza durante 30 segundos y permanece inactivo durante 90 segundos.



- Alta: Nebuliza durante 60 segundos y permanece inactivo durante 30 s




• Escanee el código para descargar la aplicación Scentiment.



3. Abra la aplicació




**5.** Seleccione "Conectar mi dispositivo" y siga las instrucciones para emparejar el difusor.




La aplicación te permitirá controlar completamente tu difusor de forma remota. Podrás establecer un horario de funcionamiento con la intensidad de nebulización deseada.

|                                                                               |                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| ·Presiona el botón de encendido/apagado para activar o desactivar el difusor. | ·Selecciona el botón "Low" configurar la intensidad baja. |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|



|                                                                                                                       |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>· Selecciona el botón "Medium" para configurar la intensidad media.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>· Selecciona el botón "High" para configurar la intensidad alta.</li> </ul> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



## Réinitialisation d'usine

Pour effectuer une réinitialisation d'usine, procédez comme suit:

1- Éteignez votre diffuseur.



2- Appuyez sur le bouton arrière pendant cinq (05) secondes. La barre lumineuse clignotera en bleu, indiquant que la réinitialisation d'usine a été effectuée avec succès.

3- Vous pouvez maintenant rallumer votre diffuseur.



Remarque: Si votre diffuseur était connecté à l'application Scentiment, après la réinitialisation, vous devrez coupler à nouveau le diffuseur.

## Remplacement de la buse

Si la buse de votre Diffuseur de Parfum Pro 2 est endommagée, vous pouvez la remplacer par la buse de rechange fournie avec votre Diffuseur.

Suivez ces instructions pour remplacer la buse:

1- Tirez la section supérieure du Diffuseur de Parfum Pro 2 (tête de diffusion).



3- Retirez la buse et le tuyau d'huile du diffuseur à la main ou à l'aide d'une pince à épiler.



2- Dévissez le flacon d'huile et mettez-le de côté.



4- Installez la buse de rechange en vous assurant qu'elle est suffisamment serrée.



5- Revissez le flacon d'huile de parfum sur la tête de diffusion.



7- Vous êtes prêt à utiliser votre diffuseur.



6- Réinstallez la tête de diffusion sur le diffuseur.



## Comment nettoyer le diffuseur

Pour de meilleures performances:

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, nettoyez le réservoir avec la solution nettoyante pour diffuseur Scentiment, en le remplissant presque jusqu'au sommet du flacon d'huile.

Nettoyez le Diffuseur de Parfum Pro 2 tous les 1-2 mois:



1- Retirez la tête de diffusion.





2- Remplacez le flacon d'huile par un flacon de nettoyant pour diffuseur Scentiment de 120 ml ou remplissez le flacon en verre fourni avec le nettoyant pour diffuseur Scentiment et réinstallez-le solidement.



3- Réinstallez la tête de diffusion dans le Diffuseur 2.



4- Laissez le diffuseur fonctionner pendant deux heures pour un nettoyage en profondeur.



**Remarque importante:** Placez le diffuseur dans un endroit très ventilé lorsque vous utilisez le nettoyant pour diffuseur. Pour votre sécurité, évitez d'inhaler directement la brume émise par le diffuseur, car cela peut présenter des risques pour votre système respiratoire.

Pour le nettoyage général, utilisez un chiffon humide pour enlever les taches et les empreintes digitales.

## Sécurité

**Est-ce sans danger pour les enfants et les animaux?**

Oui, nos huiles parfumées sont sans danger pour les personnes, les animaux domestiques, les plantes et les meubles. 100 % exemptes de tous parabènes, formaldéhydes, colorants additifs, colorants synthétiques et conservateurs.

## Avvertissements

- Évitez de retourner ou d'incliner le produit pendant de longues périodes pour éviter tout dommage.
- Ne le modifiez pas et ne le démontez pas.
- Utilisez-le dans la plage de température recommandée de 2°C à 35°C.
- Lorsque vous ne l'utilisez pas pendant un certain temps, retirez le flacon d'huile et rangez-le séparément.
- Gardez-le hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Une agitation normale peut provoquer un bruit en raison du dispositif anti-renversement.
- L'effet d'atomisation peut varier en fonction du type d'huile de parfum.

Pour des résultats optimaux, utilisez des huiles parfumées.

## Garantie

Votre appareil est couvert par une garantie limitée de 6 mois. Veuillez vous assurer d'avoir une preuve d'achat en cas de réclamation. Veuillez noter que la garantie n'est pas transférable.

Les éléments suivants ne sont pas couverts par la garantie:

- Dommages causés par un accident ou un incendie.
- Mauvaise utilisation de l'appareil.
- Si l'appareil est réparé par un revendeur non autorisé.
- Des pièces tierces sont utilisées dans la machine.

## Retours et remplacements

Tous les articles retournés, qu'il s'agisse d'un remboursement, d'un échange, d'une réparation ou d'un remplacement, sont inspectés dans notre entrepôt dans un délai de 10 à 14 jours ouvrables. Si vous n'avez pas reçu de mise à jour de notre part dans ce délai, n'hésitez pas à nous contacter après le 14e jour ouvrable.

## Ressources Supplémentaires



Ressources Supplémentaires



Retours et Échanges.



Manuel d'utilisation du Diffuseur de Parfum Pro 2

# Diffuseur de Parfum Pro 2

Manuel d'utilisation

## Contenu de la boîte:

- Diffuseur de Parfum Pro 2
- Télécommande
- Tête d'atomisation
- Manuel d'utilisation
- Câble de charge USB-C
- Flacon d'huile vide de 120 ml et bouchon
- X2 Clés magnétiques
- X2 Coton perlé
- Tuyau d'huile de rechange
- Autocollants crochets muraux
- Pack de vis

## Description technique du diffuseur

- Poids : 1,7 kg
- Tension : DC 12V 1A
- Couverture : 2000 pieds carrés.
- Capacité du flacon d'huile : 200 ml
- Puissance : 8 W

## Caractéristiques



- Parfum facile et efficace des grands espaces jusqu'à 2 000 pieds carrés.
- Ajustez l'intensité pour créer l'ambiance parfaite.
- La technologie avancée garantit une expérience sûre sans résidus pour tous et pour tout.

## Comment utiliser le diffuseur

### Connexion à l'alimentation

- 1- Sortez votre câble USB-C de la boîte.
- 2- Connectez le Diffuseur de Parfum Pro 2 au câble.



- 3- Branchez le câble sur une prise de courant. Vous verrez la barre lumineuse avant s'allumer en blanc.



## Comment ajouter de l'huile dans le diffuseur

Associez votre Diffuseur de Parfum Pro 2 avec les flacons d'huile essentielle Scentiment de 120 ml.

- 1- Localisez votre clé magnétique pour déverrouiller le Diffuseur de Parfum Pro 2.
- 2- Placez-la sur le côté droit du diffuseur, au centre du cercle marqué. Vous entendrez un léger clic, indiquant que la tête de diffusion a été déverrouillée.



- 3- Tirez la tête de diffusion vers le haut pour révéler le réservoir d'huile vide.
- 4- Dévissez le flacon vide.



- 5- Remplissez le flacon avec votre huile Scentiment préférée ou utilisez directement un flacon de 120 ml de Scentiment.



- 7- Vous pouvez maintenant profiter de votre expérience de diffusion.



- 6- Après avoir rempli la bouteille ou l'avoir remplacée par la bouteille d'huile de votre choix, revissez-la sur la tête de diffusion et réinstallez-la dans le Diffuseur de Parfum Pro 2.




## Comment utiliser le diffuseur

Pour allumer/éteindre l'appareil, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'alimentation supérieur pendant 2 secondes.



### Réglages d'intensité de nébulisation

- Faible : Il émettra une brume pendant 15 secondes, puis restera en veille pendant 90 secondes.
- Moyen : Il émettra une brume pendant 30 secondes, puis restera en veille pendant 60 secondes.




- Élevé : Il émettra une brume pendant 60 secondes, puis restera en veille pendant 30 secondes.



## Connectez votre Diffuseur à notre application mobile


- 1- Scannez le code pour télécharger l'application.
- 2- Allumez votre diffuseur.



- 3- Ouvrez l'application Scentiment.




- 5- Sélectionnez « Connecter mon appareil » et suivez les instructions.



L'application Scentiment vous permettra de contrôler entièrement votre diffuseur à distance. Vous pouvez définir un calendrier pour le diffuseur, avec le niveau d'intensité de nébulisation souhaité pour sublimer votre espace avec vos parfums préférés.

- 4- Créez un compte.



## Comment utiliser la télécommande

- Appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pour allumer et éteindre le diffuseur.
- Sélectionnez le bouton "Faible" pour régler l'intensité de nébulisation sur Faible.



- Sélectionnez le bouton "Moyen" pour régler l'intensité de nébulisation sur Moyenne.
- Sélectionnez le bouton "Élevé" pour régler l'intensité de nébulisation sur Élevée.



- Sélectionnez le bouton "Élevé" pour régler l'intensité de nébulisation sur Élevée.



**FCC Warning:**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Caution:** Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.