




Solar-Powered Wireless Security Camera

SolarCam D1 Lite

Quick Start Guide



United States: +1-866-905-9950 Mon-Fri 9AM-5PM (PST)

United Kingdom: +44-20-3885-0830 Mon-Fri 9AM-5PM (GMT)

Germany: +49-32-221094692 Mon-Fri 9AM-5PM (CET)

Japan: +81-50-5840-2601 Mon-Fri 9AM-5PM (JST)



support@aosulife.com



www.aosulife.com



@aosulife

TABLE OF CONTENTS

English	-----	P01
Deutsch	-----	P17
Français	-----	P33
Español	-----	P49
Italiano	-----	P65
にほんご	-----	P81

AOSU Care

Hi Customer

Thank you for choosing AOSU security products. We have always put our customers first and foremost.

There are 3 things you should know before using this product:

1. Micro SD Card

If you don't have a Micro SD Card available at home now and don't want to spend extra time choosing one, please contact us directly. TIP: the Micro SD Card gotta be formatted after inserting it up.

2. Select 2.4G Wi-Fi

The product only supports 2.4G Wi-Fi, please select 2.4G Wi-Fi when setting up the app.

3. Select installation location.

Please use your mobile phone to test the coverage of the home Wi-Fi signal at the planned installation position before installation, so that the product can receive a better signal.

Get all the tutorial videos of using product including but no limit to set up the app, installation and format micro sd card, **visit: aosulife.com**

Join "**AOSUCare**" today as three ways below to get all of your problems solved by one-on-one live chat and phone service tech support.



United States: +1-866-905-9950 Mon-Fri 9AM-5PM(PST)

United Kingdom: +44-20-3885-0830 Mon-Fri 9AM-5PM(GMT)

Germany: +49-32-221094692 Mon-Fri 9AM-5PM(CET)

Japan: +81-50-5840-2601 Mon-Fri 9AM-5PM (JST)



support@aosulife.com



www.aosulife.com



@aosulife


TABLE OF CONTENTS

01	What's Included	P03
02	Product Overview	P04
03	Setting Up the System	P05
04	Mounting the Camera	P06-13
05	Notice	P14-P15
06	Customer Service	P16


EN

What's Included


SolarCam D1 Lite




Camera



① Screw Pack



USB-C Charging Cable



Position Sticker




Security Sticker



Quick Start Guide

Solar Panel



Solar Panel




Universal Joint




Socket nut



Locking Screw Cap




Mounting base



② Mounting Screws and Anchors

Product overview



CAUTION: Please insert the Micro SD Card according to the direction shown in the diagram. Micro SD Card might JAM if inserted incorrectly and device could be damaged.

SD Card Port: Support Micro SD Card for local storage (Max 512GB).

Reset button: Press and hold the button for 3 seconds, and then the device will be ready to be connected.

Card capacity requirements: 8-512GB.

Read and write speed requirements: class10 level.


File format: FAT32.

Setting Up the System

Download the Aosu App from the App Store (iOS devices) or Google Play (Android devices).



Sign up for an Aosu App account, then follow the onscreen instructions to complete the setup.




EN

Mounting the Camera

Find a Good Mounting Spot


To find a spot to mount Camera, you need to test wireless signal strength.

- ① Open the **aosu** App, go to Camera Settings > Mounting Guide.
- ② To test the wireless signal strength, take your camera and phone to the location where you want to mount the camera.
- ③ Move the camera as close to the Wi-Fi Router as possible to get a better signal.




Select Height and location

Hang Camera 2-3 Meters above the ground. This height maximizes the detection range of the motion sensor of Camera. Avoid placing Camera under direct sunlight.



Test the Wi-Fi signal at installation position


Use cell phone to test Wi-Fi signal quality at the installation position before installing camera, make sure the Wi-Fi router can provide good Wi-Fi signal.



Installation


1. Drilling according to position sticker, drill bit: 15/64"(6 mm).
2. Insert the plugs.
3. Tighten the screws.

What is required:




Installation instruction of solar panel

1. keep the installation angle of solar panels about 30° - 45° with the horizontal plane, as shown in the picture below.
2. The installation between the solar panel and the camera is shown in the following figure (open up the silicone cover at the bottom of the camera, remove the small center part of the cover, insert the power cord through the opening and plug it into the USB-C Port and then close the cover taking up any slack in the power cord from the solar panel).




3. Take care to install the solar panel so that the sun is not blocked by any items such as eaves, trees branches, etc.
4. Tighten the camera to the mounting bracket.




Place Solar Panel in an area with consistent sunlight throughout the year. It only needs a few hours of direct sunlight each day to keep your camera powered.

The amount of energy that the solar panel produces is affected by weather conditions, seasonal changes, geographic location, etc.


1. Fix the base to your mounting location using the included screws. If the installation surface is soft or unstable, first use a $\phi 6.0$ drill bit to drill a hole in the wall, then insert the anchor nail into the hole, and fix the base with screws.




2. First, install the locking screw cap into the universal joint and then screw the circular socket nut into the universal joint.




3. Screw the universal joint into the back of the solar panel. Tighten it firmly with the attached nut.




4. Screw the locking screw cap into the base. Make sure that the universal joint is angled upward.




5. When adjusting the solar panel left or right, loosen the locking screw cap, turn the sleeve rod, and tighten the locking screw cap when the panel is in position.






6. Solar panel's angle can be adjusted up and down up to 90° .



Tip: After the installation is complete, please check that all locking mechanisms are tightly secured.



Notice

FCC Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: (1) Reorient or relocate the receiving antenna. (2) Increase the separation between the equipment and receiver. (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. (4) Consult the dealer or an experienced radio/ TV technician for help.

FCC Radio Frequency Exposure Statement

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in fixed/mobile exposure condition. The min separation distance is 20cm.

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device. L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

IC RF Statement

This equipment complies with IC RSS - 102 radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body. Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations IC CNR - 102 établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps.



This product complies with the radio interference requirements of the European Community.

Declaration of Conformity

Hereby, Aosu declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU.

For the declaration of conformity, visit the Web site: <https://www.aosu-life.com>.

This product can be used across EU member states.

Do not use the Device in the environment at too high or too low temperature, never expose the Device under strong sunshine or too wet environment.

The suitable temperature for Camera and accessories is -10°C — 50°C .

RF exposure information: The Maximum Permissible Exposure (MPE) level has been calculated based on a distance of $d=20\text{ cm}$ between the device and the human body. To maintain compliance with RF exposure requirement, use product that maintain a 20cm distance between the device and human body.

For Camera : Wi-Fi Operating Frequency Range: 2412~2472MHz ; Wi-Fi Max Output Power: 17.13dBm(EIRP)



This product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused.



This symbol means the product must not be discarded as household waste, and should be delivered to an appropriate collection facility for recycling. Proper disposal and recycling helps protect natural resources, human health and the environment. For more information on disposal and recycling of this product, contact your local municipality, disposal service, or the shop where you bought this product.

Customer Service

Warranty

12-month limited warranty (The actual warranty period shall be implemented according to the requirements of local laws and regulations)

Email Us

Customer Support: support@aosulife.com

Call Us

United States: +1-866-905-9950 Mon-Fri 9AM-5PM (PST)

United Kingdom: +44-20-3885-0830 Mon-Fri 9AM-5PM (GMT)

Germany: +49-32-221094692 Mon-Fri 9AM-5PM (CET)

Japan: +81-50-5840-2601 Mon-Fri 9AM-5PM (JST)



Facebook: [@aosulife](https://www.facebook.com/aosulife)



Twitter: [@aosulife](https://twitter.com/aosulife)



YouTube: [@aosulife](https://www.youtube.com/aosulife)

AOSU Care

Hallo lieber Kunde

Vielen Dank, dass Sie sich für Sicherheitsprodukte von AOSU entschieden haben. Wir haben unsere Kunden immer an die erste Stelle gesetzt.

Es gibt 3 Dinge, die Sie wissen sollten, bevor Sie dieses Produkt verwenden:

1. Micro SD-Karte

Wenn Sie derzeit keine Micro SD-Karte zu Hause haben und keine zusätzliche Zeit mit der Auswahl verbringen möchten, wenden Sie sich bitte direkt an uns.

TIPP: Die Micro SD-Karte muss nach dem Einlegen formatiert werden.

2. Wählen Sie 2,4G Wi-Fi aus

Das Produkt unterstützt nur 2,4G Wi-Fi, bitte wählen Sie beim Einrichten der App 2,4G Wi-Fi aus.

3. Installationsort auswählen

Bitte testen Sie vor der Installation mit Ihrem Mobiltelefon die Abdeckung des heimischen Wi-Fi-Signals am geplanten Montageort, damit das Produkt ein besseres Signal empfangen kann.

Holen Sie sich alle Tutorial-Videos zur Verwendung des Produkts, einschließlich Einrichtung der App, Installation und Formatierung der Micro SD-Karte usw. (besuchen Sie: aosulife.com)

Treten Sie noch heute "AOSUCare" bei, um alle Ihre Probleme zu lösen gelöst durch persönlichen Live-Chat und telefonischen technischen Support.



United States: +1-866-905-9950 Mon-Fri 9AM-5PM(PST)

United Kingdom: +44-20-3885-0830 Mon-Fri 9AM-5PM(GMT)

Germany: +49-32-221094692 Mon-Fri 9AM-5PM(CET)

Japan: +81-50-5840-2601 Mon-Fri 9AM-5PM (JST)



support@aosulife.com



www.aosulife.com



[@aosulife](https://www.facebook.com/aosulife)

INHALTSVERZEICHNIS

01 Was ist inbegriffen P19

02 Produktübersicht P20

03 Einrichten des Systems P21


04 Einrichten des Systems P22-29

05 Notiz P30-P31


06 Kundendienst P32

DE


Was ist inbegriffen




Kamera



① Montage Schrauben und Dübel



USB-C Aufladekabel



Position Aufkleber




Sicherheitsaufkleber



Schnellstartanleitung

Sonnenkollektor



Sonnenkollektor




Kreuzgelenk




Überwurfmutter



Verschlusschraube




Befestigungssockel



② Montageschrauben und Dübe

Produktübersicht



VORSICHT: Bitte legen Sie die Micro SD-Karte gemäß der im Diagramm gezeigten Richtung ein. Die Micro-SD-Karte kann bei falschem Einsetzen klemmen und das Gerät könnte beschädigt werden.

SD-Kartenanschluss: Unterstützt Micro SD-Karte für lokalen Speicher (max 512 GB).

Reset-Taste: Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt, dann ist das Gerät verbindungsbereit.

Anforderungen an die Kartenkapazität: 8-512 GB.

Anforderungen an die Lese- und Schreibgeschwindigkeit: Klasse 10 Level.



Dateiformat: FAT32.

Einrichten des Systems

Laden Sie die Aosu-App aus dem App Store (iOS-Geräte) oder Google Play (Android-Geräte) herunter.



Melden Sie sich für ein Aosu-App-Konto an und befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Bildschirm, um die Einrichtung abzuschließen.



Installation von Überwachungskamera

Finden Sie einen guten Montageort


Um einen Platz für die Montage der Solarkamera Lite zu finden, müssen Sie die Stärke des Funksignals testen.

- ① Öffnen Sie die **aosu-App**, gehen Sie zu Kameraeinstellungen > Montageanleitung.
- ② Um die Stärke des WLAN Signals zu testen, bringen Sie Ihre Kamera und Ihr Telefon zu dem Ort, an dem Sie die Kamera montieren möchten.
- ③ Bewegen Sie die Kamera so nah wie möglich an den WLAN-Router, um ein besseres Signal zu erhalten.




Wählen Sie Höhe und Position aus

Hängen Sie die AOSU Kamera 2-3 Meter über dem Boden auf. Diese Höhe maximiert den Erfassungsbereich des Bewegungssensors von AOSU Kamera. Vermeiden Sie es, AOSU Kamera direktem Sonnenlicht auszusetzen.



Testen Sie das WLAN-Signal an der Installations position



Verwenden Sie Ihr Telefon, um die Qualität des WLAN-Signals an der Installationsposition zu testen, bevor Sie die Kamera installieren. Stellen Sie sicher, dass der WLAN-Router ein gutes WLAN-Signal liefern kann.



Installation


1. Bohren gemäß Positionsaufkleber, Bohrer: 15/64" (6 mm).
2. Stecken Sie die Stecker ein.
3. Ziehen Sie die Schrauben fest.

Was wird benötigt:




Installationsanleitung des Sonnenkollektors

1. Halten Sie den Installationswinkel des Sonnenkollektors etwa 30-45° zur horizontalen Ebene, wie in der Abbildung unten gezeigt.
2. Die Installation zwischen dem Sonnenkollektor und der Kamera ist unten dargestellt (öffnen Sie die Silikonabdeckung an der Unterseite der Kamera, stecken Sie das Netzkabel durch die Öffnung in den USB-C-Ladeanschluss und schließen Sie dann die Abdeckung, um eventuelles Durchhängen des Netzkabels vom Solarkollektor aufzunehmen).




3. Achten Sie darauf, das Solarmodul so zu montieren, dass die Sonne nicht durch Gegenstände wie Dachvorsprünge, Äste usw. blockiert wird.
4. Befestigen Sie die Kamera an der Montagehalterung.




Platzieren Sie Sonnenkollektoren in einem Bereich, der das ganze Jahr über volle Sonne bekommt. Es braucht nur wenige Stunden direkter Sonneneinstrahlung am Tag, um Ihre Kamera mit Strom zu versorgen. Die von Sonnenkollektoren erzeugte Energie wird durch Wetterbedingungen, jahreszeitliche Veränderungen, den geografischen Standort und mehr beeinflusst.


1. Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um die Basis an Ihrem Montageort zu befestigen. Wenn die Installationsoberfläche locker oder instabil ist, bohren Sie zuerst mit einem $\Phi 6,0$ -Bohrer Löcher in die Wand, setzen Sie dann die Dübel in die Löcher ein und befestigen Sie die Basis mit Schrauben.




2. Montieren Sie zuerst die Verschlusschraube in das Kreuzgelenk und schrauben Sie dann die Rundsteckmutter in das Kreuzgelenk.




3. Schrauben Sie das Kreuzgelenk in die Rückseite des Sonnenkollektors. Ziehen Sie es mit der beigelegten Mutter fest an.




4. Schrauben Sie die Verschlusschraube in die Basis. Achten Sie darauf, dass das Kreuzgelenk nach oben abgewinkelt ist.




5. Wenn Sie den Sonnenkollektor nach links oder rechts ausrichten, lösen Sie die Verschlusschraube. Drehen Sie die Hülstenstange und ziehen Sie die Verschlusschraube fest, nachdem das Kollektor angebracht ist.






6. Der Winkel des Sonnenkollektors kann um bis zu 90° nach oben und unten verstellt werden.



Tipp: Bitte überprüfen Sie nach Abschluss der Installation, ob alle Verriegelungsmechanismen sicher befestigt sind.



N o t i z

FCC-Erklärung

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen akzeptieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

Warnung: Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können die Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts aufheben. Hinweis: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen bei einer Installation in Wohngebieten bieten.

Dieses Gerät erzeugt und kann Hochfrequenzenergie ausstrahlen und kann, wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, schädliche Interferenzen mit der Funkkommunikation verursachen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Interferenzen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Interferenz durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben: (1) Neuausrichtung oder Standortwechsel der Empfangsantenne. (2) Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger. (3) Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als dem, an den der Empfänger angeschlossen ist. (4) Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker um Hilfe.

FCC-Erklärung zur Hochfrequenzbelastung

Das Gerät wurde dahingehend bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen an die HF-Exposition erfüllt.

Das Gerät kann im stationären / mobilen Expositionszustand verwendet werden. Der Mindestabstand beträgt 20 cm.



Dieses Produkt erfüllt die Funkstörungen anforderungen der Europäischen Gemeinschaft.

Ko n f o r m t ä t s e r k l ä r u n g

Hiermit erklärt Aosu, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.

Die Konformitätserklärung finden Sie auf der Website: <https://www.aosu-life.com>.

Dieses Produkt kann in allen EU-Mitgliedstaaten verwendet werden.

Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Umgebung mit zu hoher oder zu niedriger Temperatur, setzen Sie das Gerät niemals starker Sonneneinstrahlung oder einer zu feuchten Umgebung aus.

Die geeignete Temperatur für Camera und Zubehör beträgt -20°C bis 50°C.

Informationen zur HF-Exposition: Der maximal zulässige Expositionspegel (MPE) wurde basierend auf einem Abstand von $d = 20$ cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper berechnet. Um die Anforderungen an die HF-Exposition einzuhalten, verwenden Sie Produkte, die einen Abstand von 20 cm zwischen dem Gerät und dem menschlichen Körper einhalten.

Für Camera: WLAN-Betriebsfrequenzbereich: 2412~2472 MHz; Maximale WLAN-Ausgangsleistung: 17,13 dBm (EIRP)



Dieses Produkt wurde mit hochwertigen Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.



Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Haushaltsabfall entsorgt werden darf und zum Recycling an einer geeigneten Sammelstelle abgegeben werden sollte. Ordnungsgemäße Entsorgung und Recycling tragen zum Schutz der natürlichen Ressourcen, der menschlichen Gesundheit und der Umwelt bei. Weitere Informationen zur Entsorgung und Wiederverwertung dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer örtlichen Gemeinde, dem Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie dieses Produkt gekauft haben.

Kunden dienst

Garantie

12 Monate eingeschränkte Garantie (Die tatsächliche Garantiezeit wird gemäß den Anforderungen der örtlichen Gesetze und Vorschriften umgesetzt)

Schreiben Sie uns eine E-Mail

Kundendienst: support@aosulife.com

Rufen Sie uns an

United States: +1-866-905-9950 Mon-Fri 9AM-5PM(PST)

United Kingdom: +44-20-3885-0830 Mon-Fri 9AM-5PM(GMT)

Germany: +49-32-221094692 Mon-Fri 9AM-5PM(CET)

Japan: +81-50-5840-2601 Mon-Fri 9AM-5PM (JST)

DE



Facebook: [@aosulife](https://www.facebook.com/aosulife)



Twitter: [@aosulife](https://twitter.com/aosulife)



YouTube: [@aosulife](https://www.youtube.com/aosulife)

AOSU Care

Bonjour client

Merci d'avoir choisi les produits de sécurité AOSU. Nous avons toujours mis nos clients en premier.

Avant d'utiliser ce produit, vous devez savoir 3 choses:

1. Carte Micro SD

Si vous n'avez pas de carte Micro SD disponible à la maison et que vous ne voulez pas passer plus de temps à choisir, veuillez nous contacter directement. Astuce : La carte Micro SD doit être formatée après l'insertion.

2. Sélectionnez Wi-Fi 2.4G

Ce produit ne prend en charge que le Wi-Fi 2.4G, veuillez sélectionner le Wi-Fi 2.4G lors de la configuration de l'application.

3. Sélectionnez l'emplacement d'installation

Avant l'installation, veuillez utiliser votre téléphone portable pour tester la couverture du signal Wi-Fi domestique à l'emplacement d'installation prévu, afin que le produit puisse recevoir un meilleur signal.

Pour toutes les vidéos didactiques sur l'utilisation du produit, y compris, mais sans s'y limiter, la configuration de l'application, l'installation et le formatage de la carte Micro SD, veuillez visiter: **aosulife.com**

Rejoignez "AOSUcare" maintenant des trois façons suivantes pour résoudre tous vos problèmes grâce au chat en direct et au support technique du service téléphonique.



États-Unis: +1-866-905-9950 Mon-Fri 9AM-5PM (PST)

Royaume-Uni: +44-20-3885-0830 Mon-Fri 9AM-5PM (GMT)

Allemagne: +49-32-221094692 Mon-Fri 9AM-5PM (CET)

Japon: +81-50-5840-2601 Mon-Fri 9AM-5PM (JST)



support@aosulife.com



www.aosulife.com



@aosulife

FR

TABLE DES MATIÈRES

01 Ce qui est inclus **P35**

02 Présentation du produit **P36**

03 Configuration du système **P37**

04 Installer la Caméra **P38-45**

05 Notification **P46-P47**


06 Clients des services **P48**

FR


Ce qui est inclus




Caméra



① Jeu de vis



Câble de charge USB-C



Autocollant
de position




Autocollant
de sécurité



Guide de
démarrage rapide

Solar Panel



Panneau solaire




Joint universel




Écrou à douille



Contre-écrou




Base de montage



② Vis de
montage et goupille

Présentation du produit



Remarque: veuillez insérer la carte Micro SD dans le sens indiqué sur l'image. La carte Micro SD peut se coincer si elle est insérée de manière incorrecte, ce qui peut endommager l'appareil.

Port de carte SD: prend en charge la carte Micro SD pour le stockage local (Max 512 Go).

Bouton de réinitialisation: appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes et l'appareil sera prêt à se connecter.

Exigences de capacité de la carte: 8-512 Go.

Exigences de vitesse de lecture et d'écriture: niveau de classe 10.


Format de fichier: FAT32.

Configuration du système

Téléchargez l'application Aosu depuis l'App Store (appareil iOS) ou Google Play (appareil Android).



Créer un compte pour l'application Aosu et suivez les instructions à l'écran pour terminer la configuration.



Installer la Caméra

Trouvez un bon emplacement d'installation


Pour trouver un emplacement pour installer Cam Solaire Lite, vous devez tester la force du signal sans fil.

- ① Ouvrez l'application **aosu** et accédez à Paramètres de la caméra > Guide d'installation.
- ② Pour tester la puissance du signal Wi-Fi, apportez votre caméra et votre téléphone portable à l'endroit où vous souhaitez installer la caméra.
- ③ Déplacez la caméra aussi près que possible du routeur Wi-Fi pour obtenir un meilleur signal.




Choisissez la hauteur et l'emplacement

Accroche AOSU Caméra à 2-3 mètres au-dessus du sol. Cette hauteur maximise la plage de détection du capteur de mouvement d'AOSU Caméra. Évitez de placer AOSU Caméra en plein soleil.



Testez le signal Wi-Fi sur le lieu d'installation



Avant d'installer la caméra, utilisez un téléphone portable pour tester la qualité du signal Wi-Fi sur le lieu d'installation afin de vous assurer que le routeur Wi-Fi peut fournir un bon signal Wi-Fi.



Installation


1. Percez des trous selon l'autocollant d'emplacement, foret: 15/64" (6 mm).
2. Insérez les socles.
3. Serrez les vis.

Ce qui est requis:




Instructions d'installation du panneau solaire

1. L'angle d'installation du panneau solaire est d'environ 30 à 45° par rapport au plan horizontal, comme indiqué sur la figure ci-dessous.
2. Installez le panneau solaire et la caméra comme indiqué ci-dessous (Ouvrez le couvercle en silicone au bas de la caméra, insérez le câble d'alimentation dans l'ouverture, branchez-le dans le port de charge USB-C et fermez le couvercle pour rattraper tout mou dans le câble d'alimentation du panneau solaire).




3. Veillez à installer le panneau solaire de manière à ce que le soleil ne soit pas bloqué par des éléments tels que des avant-toits, des branches d'arbres, etc.
4. Fixer la caméra au support de montage.



Placez le panneau solaire dans une zone qui reçoit le plein soleil toute l'année. Il ne faut que quelques heures d'ensoleillement direct par jour pour alimenter votre caméra.


L'énergie produite par le panneau solaire est affectée par les conditions météorologiques, les changements saisonniers, l'emplacement géographique, etc.

1. Fixez la base à l'emplacement de montage à l'aide des vis fournies. Si la surface d'installation est molle ou instable, percez d'abord des trous sur le mur avec un foret $\Phi 6.0$, puis insérez les goupilles dans les trous et fixez la base avec des vis.




FR


2. Installez d'abord le contre-écrou dans le joint universel, puis vissez l'écrou à douille ronde dans le joint universel.




3. Vissez le joint universel à l'arrière du panneau solaire. Serrez-le solidement avec l'écrou fourni.




4. Vissez le contre-écrou dans la base. Assurez-vous que le joint universel est incliné vers le haut.




5. Lors du réglage du panneau solaire à gauche et à droite, desserrez le contre-écrou, tournez la tige du manchon et serrez le contre-écrou une fois le panneau en place.






Tige de manchon




Contre-écrou

6. L'angle du panneau solaire peut être ajusté de haut en bas, jusqu'à 90°.



FR

Astuce: après l'installation, vérifiez que tous les dispositifs de verrouillage sont sécurisés.



Notification

Déclaration de la FCC

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.

Avertissement : Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent invalider l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Remarque: cet appareil a été testé et est conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B dans la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans les installations résidentielles.

Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisée, cela peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, et les utilisateurs sont encouragés à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes: (1) Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. (2) Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur. (3) Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. (4) Demandez de l'aide au revendeur ou à un technicien radio/TV expérimenté.

Déclaration de la FCC sur l'exposition aux radiofréquences

L'équipement a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux fréquences radio.

L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition fixe/mobile. La distance de séparation minimale est de 20 cm.



Ce produit est conforme aux exigences en matière d'interférences radio de la Communauté européenne.

Déclaration de conformité

Aosu déclare par la présente que cet équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE.

Pour la déclaration de conformité, veuillez visiter le site Web: <https://www.aosu-life.com>.

Ce produit peut être utilisé dans tous les États membres de l'UE.

N'utilisez pas l'appareil dans un environnement où la température est trop élevée ou trop basse et n'exposez pas l'appareil à une forte lumière du soleil ou à une humidité excessive.

La température appropriée pour la Caméra Extérieure et ses accessoires est de -20°C à 50°C.

Informations sur l'exposition aux RF: le niveau d'exposition maximal admissible (MPE) est calculé sur la base d'une distance de $d = 20$ cm entre l'appareil et le corps humain. Pour maintenir la conformité aux exigences d'exposition aux RF, utilisez des produits qui maintiennent une distance de 20 cm entre l'appareil et le corps humain.

Pour la Caméra Extérieure: plage de fréquence de fonctionnement Wi-Fi: 2412 ~ 2472 MHz; Puissance de sortie maximale Wi-Fi: 17,13 dBm (EIRP)



Ce produit est conçu et fabriqué avec des matériaux et des composants de haute qualité, et peut être recyclé et réutilisé.



Ce symbole indique que le produit ne doit pas être jeté avec les ordures ménagères et doit être remis à un centre de collecte approprié pour recyclage. Une élimination et un recyclage appropriés contribuent à protéger les ressources naturelles, la santé humaine et l'environnement. Pour plus d'informations sur l'élimination et le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre municipalité locale, le service d'élimination ou le magasin où vous avez acheté ce produit.

Clients des services

Garantie

Garantie limitée de 12 mois (La période de garantie réelle est mise en œuvre conformément aux lois et réglementations locales)

Envoyez-nous un e-mail

Service client : support@aosulife.com

Rufen Sie uns an

États-Unis: +1-866-905-9950 Du lundi au vendredi 9h-17h (PST)

Royaume-Uni: +44-20-3885-0830 Du lundi au vendredi 9h-17h (GMT)

Allemagne: +49-32-221094692 Du lundi au vendredi 9h-17h (CET)

Japon: +81-50-5840-2601 Du lundi au vendredi 9h-17h (JST)

FR



Facebook: [@aosulife](#)



Twitter: [@aosulife](#)



YouTube: [@aosulife](#)

AOSU Care

Hola Cliente

Gracias por elegir los productos de seguridad de AOSU. Siempre hemos puesto a nuestros clientes en primer lugar.

Hay 3 cosas que debe saber antes de usar este producto:

1. Tarjeta Micro SD

Si no tienes una tarjeta Micro SD disponible en casa ahora y no quieres gastar tiempo extra eligiendo una, por favor contáctanos directamente.

SUGERENCIA: la tarjeta Micro SD debe formarse .
después de insertarla.

2. Selecciona 2.4G Wi-Fi

El producto sólo admite Wi-Fi 2.4G, por favor selecciona Wi-Fi 2.4G cuando configures la aplicación.

3. Selecciona el lugar de instalación

Por favor, utiliza tu teléfono móvil para probar la cobertura de la señal Wi-Fi doméstica en la posición de instalación prevista antes de la instalación, para que el producto pueda recibir una mejor señal.

Para obtener todos los vídeos tutoriales sobre el uso del producto, incluyendo pero no limitándose a la configuración de la aplicación, de la instalación y del formato de la tarjeta micro sd, visita: **aosulife.com**

Únete a "AOSUCare" hoy en día de tres maneras a continuación para obtener todos sus problemas resueltos por chat en vivo uno-a-uno y el servicio de asistencia técnica telefónica.



Estados Unidos: +1-866-905-9950 Mon-Fri 9AM-5PM (PST)

Reino Unido: +44-20-3885-0830 Mon-Fri 9AM-5PM (GMT)

Alemania: +49-32-221094692 Mon-Fri 9AM-5PM (CET)

Japón: +81-50-5840-2601 Mon-Fri 9AM-5PM (JST)



support@aosulife.com



www.aosulife.com



@aosulife

ES

ÍNDICE DE CONTENIDOS

01 Qué Incluye **P51**

02 Resumen del Producto **P52**

03 Establecimiento del Sistema **P53**

04 Montaje de la cámara **P54-61**

05 Aviso **P62-P63**


06 Servicio de Atención al Cliente **P64**

ES


Qué Incluye




Cámara



1 Pack de tornillos



Cable de carga USB-C



Pegatina de posición




Pegatina de seguridad



Guía de inicio rápido

Panel Solar



Panel Solar




Junta Universal




Tuerca de Fijación



Tapón Roscado de Bloqueo




Base de montaje



2 Tornillos y Anclajes de Montaje

Resumen del Producto



PRECAUCIÓN: Por favor, inserta la tarjeta Micro SD de acuerdo con la dirección mostrada en el diagrama. La tarjeta Micro SD podría ATASCARSE si se inserta incorrectamente y el dispositivo podría dañarse.

Puerto de la tarjeta SD: Admite la tarjeta Micro SD para el almacenamiento local (máximo 512 GB).

Botón de reinicio: Mantén pulsado el botón durante 3 segundos, y entonces el dispositivo estará listo para ser conectado.

Requisitos de capacidad de la tarjeta: 8-512GB.

Requisitos de velocidad de lectura y escritura: nivel de clase 10.


Formato de archivo: FAT32.

Establecimiento del Sistema

Descarga la aplicación Aosu en la App Store (dispositivos iOS)
o en Google Play (dispositivos Android).



Regístrate en una cuenta de Aosu App y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la configuración.



Montaje de la cámara

Encontrar un buen lugar para el montaje


Para encontrar un lugar para montar la Cámara Solar Lite, es necesario comprobar la intensidad de la señal de la signal Wi-Fi.

- ① Abre la aplicación aosu y ve a Ajustes de la cámara > Guía de Montaje.
- ② Para comprobar la intensidad de la señal de la red Wi-Fi, lleva la cámara y el teléfono al lugar donde quieres montar la cámara.
- ③ Acerca la cámara lo máximo posible al router Wi-Fi para obtener una mejor señal.




Selecciona la altura y la ubicación

Cuelga AOSU Cámara a 2-3 metros por encima del suelo. Esta altura maximiza el rango de detección del sensor de movimiento de AOSUCam. Evita colocar AOSUCam bajo la luz solar directa.



Comprueba la señal Wi-Fi en la posición de instalación


Utiliza el teléfono móvil para probar la calidad de la señal Wi-Fi en la posición de instalación antes de instalar la cámara, asegúrate de que el router Wi-Fi puede proporcionar una buena señal Wi-Fi.



Instalación


1. Perforar de acuerdo con la etiqueta de posición, broca: 15/64"(6 mm).
2. Insertar los tacos.
3. Apretar los tornillos.

Lo que se necesita:




Instrucciones de Instalación del Panel Solar

1. Mantén el ángulo de instalación de los paneles solares alrededor de 30-45° con el plano horizontal, como se muestra en la imagen siguiente.
2. La instalación entre el panel solar y la cámara se muestra en la siguiente figura (abre la tapa de silicona en la parte inferior de la cámara, inserta el cable de alimentación a través de la abertura y conéctalo al puerto de carga USB-C y luego cierre la tapa recogiendo cualquier holgura en el cable de alimentación del panel solar).




3. Procura instalar el panel solar de modo que el sol no quede bloqueado por elementos como aleros, ramas de árboles, etc.
4. Aprieta la cámara en el soporte de montaje.




Coloca el panel solar en una zona con luz solar constante durante todo el año. Sólo se necesitan unas pocas horas de luz solar directa cada día para mantener la cámara alimentada.

La cantidad de energía que produce el panel solar se ve afectada por las condiciones meteorológicas, los cambios estacionales, la ubicación geográfica, etc.


1. Fija la base en el lugar de montaje con los tornillos incluidos. Si la superficie de instalación es blanda o inestable, utiliza primero una broca $\Phi 6.0$ para hacer un agujero en la pared, luego inserta el clavo de anclaje en el agujero y fija la base con tornillos.




2. Primero, instala el tapón roscado de bloqueo en la junta universal y luego atornilla la tuerca de fijación circular en la junta universal.




3. Atornilla la junta universal en la parte trasera del panel solar. Apriétalo firmemente con la tuerca incluida.




4. Atornilla el tapón roscado de bloqueo en la base. Asegúrate de que la junta universal esté inclinada hacia arriba.




5. Cuando se ajusta el panel solar a la izquierda o a la derecha, hay que soltar el tapón roscado de bloqueo, girar la varilla y apretar el tapón roscado de bloqueo cuando el panel esté en posición.






6. El ángulo del panel solar puede ajustarse hacia arriba y hacia abajo hasta 90° .



Consejo: Una vez terminada la instalación, comprueba que todos los mecanismos de bloqueo están bien fijados.



Av i so

Declaración de FCC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no debe causar interferencia perjudicial y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo las que pueden causar una operación indeseada.

Aviso: Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. NOTA: Este equipo ha sido probado y se comprobó que cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites se han diseñado para proveer protección razonable contra interferencia Dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencia dañina a las comunicaciones de radio. Sin embargo, no hay garantía de que no ocurrirá interferencia en una instalación determinada. Si este equipo causa interferencia dañina a la recepción de la radio o la televisión, la cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, el usuario puede tratar de corregir la interferencia mediante uno o más de los siguientes procedimientos:

- (1) Volver a orientar o reubicar la antena receptora
- (2) Aumentar la separación entre el equipo y el receptor
- (3) Conectar el equipo a un tomacorriente que está en un circuito diferente al del receptor
- (4) Consultar al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV

Declaración de exposición a radiofrecuencias de la FCC

El dispositivo ha sido evaluado para cumplir los requisitos generales de exposición a radiofrecuencias.

El dispositivo puede utilizarse en condiciones de exposición fija/móvil. La distancia mínima de separación es de 20 cm.



Este producto cumple con los requisitos de interferencias de radio de la Comunidad Europea.

Declaración de Conformidad

Por la presente, Aosu declara que este dispositivo cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones pertinentes de la Directiva 2014/53/UE.

Para la declaración de conformidad, visite el sitio web: <https://www.aosulife.com/>.

Este producto puede utilizarse en todos los estados miembros de la UE. No utilice el dispositivo en un entorno con una temperatura demasiado alta o demasiado baja, ni exponga el dispositivo a una luz solar intensa o a un entorno demasiado húmedo.

La temperatura adecuada para la Cámara y los accesorios es de -20°C-50°C.

Información sobre la exposición a RF: El nivel de exposición máxima permitida (MPE) se ha calculado sobre la base de una distancia de $d=20$ cm entre el dispositivo y el cuerpo humano. Para cumplir con el requisito de exposición a RF, utilice un producto que mantenga una distancia de 20 cm entre el dispositivo y el cuerpo humano.

Para Cámara: Rango de Frecuencia Operativa Wi-Fi: 2412~2472MHz;
Potencia Máxima de Salida Wi-Fi: 17.13dBm (EIRP)



Este producto está diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, que pueden ser reciclados y reutilizados.



Este símbolo significa que el producto no debe desecharse como residuo doméstico, y debe ser entregado a un centro de recogida adecuado para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje adecuados ayudan a proteger los recursos naturales, la salud humana y el medio ambiente. Para obtener más información sobre la eliminación y el reciclaje de este producto, póngase en contacto con su municipio, con el servicio de eliminación de residuos o con la tienda donde compró este producto.

Servicio de Atención al Cliente

Garantía

Garantía limitada de 12 meses (El período de garantía real se aplicará de acuerdo con los requisitos de las leyes y reglamentos locales)

Email

Atención al cliente: support@aosulife.com

Teléfono

Estados Unidos: +1-866-905-9950 Lunes a Viernes 9AM-5PM(PST)

Reino Unido: +44-20-3885-0830 Lunes a Viernes 9AM-5PM(GMT)

Alemania: +49-32-221094692 Lunes a Viernes 9AM-5PM(CET)

Japón: +81-50-5840-2601 Lunes a Viernes 9AM-5PM(JST)

ES



Facebook: [@aosulife](https://www.facebook.com/aosulife)



Twitter: [@aosulife](https://twitter.com/aosulife)



YouTube: [@aosulife](https://www.youtube.com/aosulife)

AOSU Care

Ciao Cliente

Grazie per aver scelto i prodotti di sicurezza AOSU. Abbiamo sempre messo i nostri clienti al primo posto.

Ci sono 3 cose da sapere prima di utilizzare questo prodotto:

1. Scheda Micro SD

Se non hai a disposizione una Scheda Micro SD e non vuoi perdere tempo a sceglierne una, contattaci direttamente. **SUGGERIMENTO:** la Scheda Micro SD deve essere formattata dopo l'inserimento.

2. Seleziona 2.4G Wi-Fi

Il prodotto supporta solo il Wi-Fi 2.4G; selezionare il Wi-Fi 2.4G durante la configurazione dell'applicazione.

3. Seleziona la posizione di installazione.

Prima dell'installazione, utilizzare il telefono cellulare per verificare la copertura del segnale Wi-Fi domestico nella posizione di installazione prevista, in modo che il prodotto possa ricevere un segnale migliore. Per ottenere tutti i video tutorial sull'utilizzo del prodotto, tra cui, ma non solo, l'impostazione dell'app, l'installazione e la formattazione della scheda Micro SD, visitare il sito: **aosulife.com**

Unisciti ad **"Assistenza AOSU"** oggi stesso, con tre modi per risolvere tutti i tuoi problemi grazie al supporto tecnico telefonico e alla chat dal vivo.



Stati Uniti: +1-866-905-9950 Mon-Fri 9AM-5PM (PST)

Regno Unito: +44-20-3885-0830 Mon-Fri 9AM-5PM (GMT)

Germania: +49-32-221094692 Mon-Fri 9AM-5PM (CET)

Giappone: +81-50-5840-2601 Mon-Fri 9AM-5PM (JST)



support@aosulife.com



www.aosulife.com



@aosulife


ÍNDICE DE CONTENIDOS

01	Cosa è incluso	P67
02	Panoramica del prodotto	P68
03	Impostazione del sistema	P69
04	Montaggio della telecamera	P70-77
05	Avviso	P78-P79
06	Servizio clienti	P80


Cosa è incluso




Telecamera



1 Pacchetto Vite



Cavo di ricarica USB-C



Adesivo
di posizione




Adesivo
Sicurezza



Guida di
Avvio Rapido

Pannello solare



Panel Solar




Junta Universal



Tuerca de Fijación



Tapón Roscado
de Bloqueo




Base di
montaggio



2 Viti e Ancoraggi
di Montaggio

Panoramica del prodotto



ATTENZIONE: inserire la Scheda Micro SD seguendo la direzione indicata nel diagramma. La scheda Micro SD potrebbe bloccarsi se inserita in modo errato e il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

Porta Scheda SD: Supporta scheda Micro SD per l'archiviazione locale (max 512 GB).

Pulsante ripristino: Tenere premuto il pulsante per 3 secondi, poi il dispositivo sarà pronto per essere collegato.

Requisiti di capacità di scheda: 8-512GB.

Requisiti di velocità in lettura e scrittura: livello di classe10.


Formato file: FAT32.

Impostazione del sistema

Scaricare l'App Aosu dall'App Store (dispositivi iOS) o da Google Play (dispositivi Android).



Registrati per un account Aosu App, poi segui le istruzioni sullo schermo per completare la configurazione.




Montaggio della telecamera

Trovare un Buon Punto di Montaggio


Per trovare un punto in cui montare Telecam Solare Lite, è necessario verificare la potenza del Wi-Fi Signal .

- ① Aprire l'App aosu, andare su Impostazioni della Telecamera > Guida al Montaggio.
- ② Per verificare l'intensità del segnale wireless, portare la fotocamera e il telefono nel luogo in cui si desidera montare la telecamera.
- ③ Avvicinare il più possibile la telecamera al router Wi-Fi per ottenere un segnale migliore.




Seleziona l'altezza e la posizione

Appendere Telecamera AOSU a un'altezza di 2-3 metres dal suolo. Questa altezza massimizza il campo di rilevamento del sensore di movimento di Telecamera AOSU. Evitare di posizionare Telecamera AOSU sotto la luce diretta del sole.



Test del segnale Wi-Fi nella posizione di installazione


Utilizzare il telefono cellulare per testare la qualità del segnale Wi-Fi nella posizione di installazione prima di installare la telecamera, assicurandosi che il router Wi-Fi possa fornire un buon segnale Wi-Fi.



Installazione


1. Foratura secondo l'adesivo di posizione, punta: 15/64" (6 mm).
2. Inserire i tappi.
3. Serrare le viti.

Cosa è richiesto:




Istruzioni per Installazione del Pannello Solare

1. mantenere un angolo di installazione dei pannelli solari di circa 30-45° rispetto al piano orizzontale, come mostrato nell'immagine sottostante.
2. L'installazione tra il pannello solare e la fotocamera è illustrata nella figura seguente (aprire il coperchio in silicone sul fondo della fotocamera, inserire il cavo di alimentazione attraverso l'apertura e collegarlo alla porta di ricarica USB-C, quindi chiudere il coperchio assorbendo l'eventuale allentamento del cavo di alimentazione dal pannello solare).



3. Fare attenzione a installare il pannello solare in modo che il sole non sia bloccato da elementi come grondaie, rami di alberi, ecc.
4. Serrare la telecamera al supporto di montaggio.




Posizionare il Pannello Solare in un'area con luce solare costante durante tutto l'anno. Sono sufficienti poche ore di luce solare diretta al giorno per mantenere alimentata la fotocamera.


La quantità di energia prodotta dal pannello solare è influenzata dalle condizioni atmosferiche, dai cambiamenti stagionali, dalla posizione geografica, ecc.

1. Fissare la base alla posizione di montaggio utilizzando le viti in dotazione.


Se la superficie di installazione è morbida o instabile, utilizzare una punta da trapano $\Phi 6.0$ per praticare un foro nella parete, quindi inserire il chiodo di ancoraggio nel foro e fissare la base con le viti.




2. Per prima cosa, installare il tappo di blocco nel giunto universale e quindi avvitare il dado circolare nel giunto universale.



3. Avvitare il giunto universale sul retro del pannello solare. Serrare saldamente con il dado allegato.




4. Avvitare il tappo a vite di blocco nella base. Assicurarsi che il giunto universale sia inclinato verso l'alto.




5. Per regolare il pannello solare a destra o a sinistra, allentare il tappo della vite di blocco, ruotare l'asta del manicotto e serrare il tappo della vite di blocco quando il pannello è in posizione.






Asta della Manica




Tappo a Vite di Blocco

6. L'angolo del pannello solare può essere regolato verso l'alto e verso il basso fino a 90°.



Suggerimento: Al termine dell'installazione, verificare che tutti i meccanismi di chiusura siano ben saldi.



Dichiarazione FCC

Questo dispositivo è conforme alla Parte 15 delle Norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non può causare interferenze dannose e (2) deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, comprese quelle che possono causare un funzionamento indesiderato.

Attenzione: Cambiamenti o modifiche non espressamente approvati dalla parte responsabile della conformità possono invalidare l'autorizzazione dell'utente all'uso dell'apparecchiatura. Nota: Questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti previsti per i dispositivi digitali di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle Norme FCC. Questi limiti sono stati stabiliti per fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione residenziale.

Questa apparecchiatura genera e può irradiare energia a radiofrequenza e, se non viene installata e utilizzata secondo le istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non è possibile garantire che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se questa apparecchiatura causa interferenze dannose alla ricezione radiotelevisiva, che possono essere determinate spegnendo e riaccendendo l'apparecchiatura, l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza con una o più delle seguenti misure: (1) Riorientare o riposizionare l'antenna ricevente. (2) Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore. (3) Collegare l'apparecchio a una presa di corrente su un circuito diverso da quello a cui è collegato il ricevitore. (4) Rivolgersi al rivenditore o a un tecnico radiotelevisivo esperto.

Dichiarazione di Esposizione alle Radiofrequenze FCC

Il dispositivo è stato valutato per soddisfare i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze.

Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione fissa/mobile. La distanza minima di separazione è di 20 cm.



Questo prodotto è conforme ai requisiti di interferenza radio della Comunità Europea.

Dichiarazione di Conformità

Con la presente, Aosu dichiara che questo dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/53/UE.

Per la dichiarazione di conformità, visitare il sito Web: <https://www.aosu-life.com>.

Questo prodotto può essere utilizzato in tutti gli Stati membri dell'UE.

Non utilizzare il Dispositivo in ambienti a temperatura troppo alta o troppo bassa, non esporre mai il Dispositivo a forti raggi solari o ad ambienti troppo umidi.

La temperatura adatta per Telecamera esterna e gli accessori è compresa tra -20°C e 50°C.

Informazioni sull'esposizione alle radiofrequenze: Il Livello di Esposizione Massima Consentita (MPE) è stato calcolato sulla base di una distanza di $d=20$ cm tra il dispositivo e il corpo umano. Per mantenere la conformità ai requisiti di esposizione RF, utilizzare prodotti che mantengano una distanza di 20 cm tra il dispositivo e il corpo umano.

Per Telecamera esterna: Gamma di Frequenza Operativa Wi-Fi: 2412~2472MHz; Potenza di Uscita Massima Wi-Fi: 17,13dBm (EIRP)



Questo prodotto è progettato e realizzato con materiali e componenti di alta qualità, che possono essere riciclati e riutilizzati.



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito come rifiuto domestico e deve essere consegnato a un centro di raccolta appropriato per il riciclaggio. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti contribuiscono a proteggere le risorse naturali, la salute umana e l'ambiente. Per ulteriori informazioni sullo smaltimento e il riciclaggio di questo prodotto, contattare il comune, il servizio di smaltimento o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

S e r v i z i o c l i e n t i

Garanzia

Garanzia limitata di 12 mesi (il periodo di garanzia effettivo deve essere applicato in base ai requisiti delle leggi e dei regolamenti locali).

Inviaci un'E-mail

Assistenza Clienti: support@aosulife.com

Chiamaci

Stati Uniti: +1-866-905-9950 Lun-Ven 9AM-5PM (PST)

Regno Unito: +44-20-3885-0830 Lun-Ven 9AM-5PM (GMT)

Germania: +49-32-221094692 Lun-Ven 9AM-5PM (CET)

Giappone: +81-50-5840-2601 Lun-Ven 9AM-5PM (JST)

IT



Facebook: [@aosulife](#)



Twitter: [@aosulife](#)



YouTube: [@aosulife](#)

AOSU Care

お客様

AOSUのセキュリティ製品をお選びいただき、ありがとうございます。当社は常にお客様を第一に考えています。

本製品をご使用になる前に、知っていただきたいことは3つがございます。

1. Micro SDカード

お手元にMicro SDカードがなく、購入の手間を省きたい場合は、当社にお問い合わせください。ご注意：Micro SDカードは、挿入後にフォーマットする必要があります。

2. 2.4G Wi-Fiを選択します

本製品は2.4G Wi-Fiにのみ対応します。アプリを設定する際は、2.4G Wi-Fiを選択してください。

3. 設置場所を選択します

製品がより良い電波を受信できるように、スマートフォンを使用し、設置予定の場所で自宅のWi-Fi電波カバレッジをテストしてください。

アプリの設定、設置、Micro SDカードのフォーマットなど、本製品の使用に関するすべてのチュートリアルビデオについては、aosulife.comにアクセスしてください。

以下の3つの方法のいずれかで「AOSUCare」に参加すると、1対1のライブチャットや電話でテクニカルサポートを利用し、すべての問題を解決できます。

 アメリカ：+1-866-905-9950 月～金 午前9時～午後5時 (PST)

イギリス：+44-20-3885-0830 月～金 午前9時～午後5時 (GMT)

ドイツ：+49-32-221094692 月～金 午前9時～午後5時 (CET)

日本：+81-50-5840-2601 月～金 午前9時～午後5時 (JST)

 support@aosulife.com

 www.aosulife.com

 [@aosulife](https://www.facebook.com/aosulife)

JP


目次

01	パッケージの内容	P83
02	各部の名称	P84
03	システムの設定	P85
04	カメラの取り付け	P86-93
05	注意	P94-P95
06	カスタマーサービス	P96


パッケージの内容




カメラ



①ネジパック



USB-C充電
ケーブル



ステッカー




セキュリティステッカー



クイックスタートガイド

ソーラーパネル



ソーラーパネル




ユニバーサルジョイント




ソケットナット



止めねじ用キャップ




ベース



②取付ネジとアンカー

各部の名称



注意：Micro SD カードは、図の方向に従って挿入してください。マイクロ SD カードが正しく挿入されていない場合、ジャムる可能性があり、デバイスが損傷する可能性があります。

SD カードポート：ローカルストレージ用のマイクロ SD カードをサポートします (最大 512GB)

リセットボタン：ボタンを 3 秒間長押しすると、デバイスが接続可能な状態になります

カード容量要件：8 ～ 512GB

読み書きの速度要件：クラス 10


ファイル形式：FAT32

システムの設定

App Store (iOS 端末) または Google Play (Android 端末) から Aosu アプリをダウンロードします。



Aosu アプリのアカウントを登録し、画面の指示に従って設定を完了します。



カメラの取り付け

適切な設置場所を特定します


Camera D1 Liteを取り付ける場所を特定するには、ワイヤレス電波強度をテストする必要があります。

- ① Aosuアプリを開き、「カメラ設定」>「取付ガイド」に移動します。
- ② ワイヤレス電波強度をテストするには、カメラを取り付けたい場所にカメラとスマートフォンを置きます。
- ③ より良い電波を取得するために、カメラをなるべくWi-Fiルーターに近づけます




高さと位置を選択します

AOSUCam を地上 2 ～ 3m のところに設置します。この高さでは、AOSUCam のモーションセンサーの検出範囲は最大になります。AOSUCam を直射日光の下に置かないでください。



設置場所でWi-Fi電波をテストします


カメラを取り付ける前に、スマホを使用し、設置場所で Wi-Fi 電波強度をテストします。Wi-Fi ルーターが良好な Wi-Fi 電波を送信できることを確認してください。



取付


1. 位置ステッカーに従って穴を開けます。ドリルビット：6mm。
2. プラグを挿入します。
3. ネジを締めます。

必要なもの：




ソーラーパネルの設置方法

1. 次の図に示すように、ソーラーパネルの設置角度を水平面に対して約 $30^{\circ} \sim 45^{\circ}$ に保ちます。
2. 次の図に示すように、ソーラーパネルとカメラを取り付けます (カメラの下部にあるシリコンカバーを開け、電源コードを開口部から挿入して USB-C 充電ポートに差し込み、カバーを閉め、ソーラーパネルから電源コードのたるみを取ります)。



3. ソーラーパネルは、軒先や木の枝などで日光が遮られないように設置するよう注意してください。
4. カメラを取付ブラケットに締めます。




ソーラーパネルの設置方法


ソーラーパネルは、年間を通じて一定の日光が当たる場所に設置してください。カメラの電源をオンにしたままにするには、毎日数時間の直射日光が必要です。

ソーラーパネルが生成するエネルギーの量は、気象条件、季節の変化、地理的位置などによって影響されます。


1. 付属のネジを使用し、ベースを取り付け位置に固定します。設置面が柔らかい場合または不安定な場合は、まずΦ6.0 のドリルビットで壁に穴を開けてから、アンカー釘を穴に挿入し、ベースをネジで固定してください。




2. まず、止めねじ用キャップをユニバーサルジョイントに取り付け、丸型ソケットナットをユニバーサルジョイントにねじ込みます。




3. ユニバーサルジョイントをソーラーパネルの背面にねじ込みます。付属のナットでしっかりと締めます。




4. 止めねじ用キャップをベースにねじ込みます。ユニバーサルジョイントが上向きになっていることを確認してください。




5. ソーラーパネルを左右に調整する場合は、止めねじ用キャップを緩め、スリーブロッドを回し、パネルが所定の位置にある時に止めねじ用キャップを締めます。






スリーブロッド




止めねじ用キャップ

6. ソーラーパネルの角度は上下 90° まで調整可能です。



JP

注意：取り付けが完了した後、すべてのロック機構がしっかりと固定されていることを確認してください。



注意

FCCに関する声明

本機は、FCC規則の第15部に準拠しています。本機の動作は、下記の2つの条件を満たしています。(1) 本機は、妨害を発生させないこと。(2) 本機は、望ましくない動作を引き起こす可能性のある妨害を含め、受信したいかなる妨害にも耐えること。

警告：適合性の責任を負う当事者により明示的に承認されていない変更を加えた場合、ユーザーによる機器操作の権限が無効になることがあります。注意：本機はテストの結果、FCC規則の第15部によるクラスBデジタル製品の制限に準拠していることが証明されています。これらの制限は、居住地区での本機使用にあたり、ユーザーを妨害から合理的に保護することを目的としています。

本機は電波エネルギーを発生、使用、放射し、ユーザーマニュアルに従って設置、使用しない場合は、無線通信に妨害を引き起こす可能性があります。しかしながら、適切に設置した場合において、このような妨害が発生しないことを保証するものではありません。もし本機の電源を切ったり入れたりすることで、ラジオやテレビの受信を妨害していることが判明した場合には、以下に示す手段のいずれかを用いて妨害を是正することが望まれます。(1) 受信アンテナの向きや置き場所を変更すること。(2) 本機と受信機との距離を大きくすること。(3) 受信機が接続されている回路とは別の回路のコンセントに本機を接続すること。(4) ラジオまたはテレビの販売店もしくは技師に相談すること。

FCC無線周波数暴露に関する声明

評価により、本機は、一般的なRF暴露要件に準拠しています。

本機は、固定/モバイルの露出条件で使用することができます。最低離隔距離は20cmです。



本製品は、欧州共同体の無線干渉要件に準拠しています。

適合宣言書

Aosuは、本機が指令2014/53/EUの必須要件およびその他の関連条項に準拠していることをここに宣言します。

適合宣言書については、Webサイト (<https://www.aosu-life.com>) を参照してください。

本製品は、すべてのEU加盟国で使用することができます。

本機を高温または低温の環境で使用したり、強い日差しや湿気の多い環境にさらしたりしないでください。

Cameraと付属品に適切な温度は、-20° C～50° Cです。

高周波 (RF) 暴露情報：最大許容暴露 (MPE) レベルは、本機と人体の間の距離 (d=20 cm) に基づいて計算されています。RF暴露要件への準拠を維持するために、本機と人体の間の距離を20cmに保って製品を使用してください。

Cameraの仕様：Wi-Fi動作周波数範囲：2412～2472MHzWi-Fi

最大出力電力：17.13dBm (EIRP)

JP



本製品は、リサイクルと再利用が可能な高品質の素材とコンポーネントを使用して設計・製造されています。



この記号は、本製品を家庭ごみとして廃棄できず、リサイクルのために適切なごみ処理施設に持ち込む必要があることを意味します。適切な廃棄とリサイクルは、天然資源、健康、環境の保護につながります。本製品の廃棄とリサイクルの詳細については、お住いの地域の当局、廃棄サービス業者、または本製品を購入した販売店にお問い合わせください。

カスタマーサービス

保証

12か月の限定保証（実際の保証期間は、お住いの地域の法令および規制に従って決定されます）

メールアドレス

カスタマーサポート: support@aosulife.com

電話番号

アメリカ: +1-866-905-9950 月～金 午前9時～午後5時 (PST)

イギリス: +44-20-3885-0830 月～金 午前9時～午後5時 (GMT)

ドイツ: +49-32-221094692 月～金 午前9時～午後5時 (CET)

日本: +81-50-5840-2601 月～金 午前9時～午後5時 (JST)

JP



Facebook: [@aosulife](#)



Twitter: [@aosulife](#)



YouTube: [@aosulife](#)

nosu