



USER MANUAL

PACKAGE CONTENTS



QUICK START GUIDE



EN

Usage

Remove the battery cover under keyboard and insert one AAA battery. Plug the receiver into the USB port of computer. Please wait for about 3s and the drive will install automatically for your usage.

Features

Connection: Connect computer with wireless USB receiver,
Transmission: 2.4 GHz wireless stable transmission,
Effective connecting distance: 15m,
Extra-large fashion chocolate keycap, with a little sunken, bring you better hand feeling.
Drainage outlet in the bottom: Water can flow away from keyboard easily to prevent damage.
Compatibility: Windows2000/ME/XP//7/8/10, VISTA and Mac
Pair with a mute three-button mouse, with 1600 DPI and 250Hz return rate, Ultra-thin design bring you comfortable hand feeling, which can be used by right or left hand and easy to carry.
Power-saving design: If no operation for 15 minutes, the mouse will be in sleep mode automatically to save energy. Press any button to wake it up. The battery's life may last maximally for 24 months.

Notes:

1,The indicators are off when the keyboard is out of work,
2,When you press NUM, the light "1" will light up and light out after 3 seconds,
3,When you switch CAPSLK, the light "A" will light up and light out after 3 seconds,
4,If it is out of power, the low-battery indicator will flash and remind you to change another battery.

12 multimedia keys(Mac OS does not support multimedia keys.)

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Media player	Decrease volume	Increase volume	Mute	Previous track	Next track
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12
Play/pause	Stop	Homepage	Email	My computer	Favorites

Specification

Keyboard:

Working voltage: 1.5V
Working current: 11mA
Standby current: < 0,03mA
Lifespan of button: ≥10,000,000 times
Size: 440*129*27mm

Mouse

Working voltage: 1.5V
Working current: 11mA
Standby current: 1,3mA
Sleep current: 30uA
Lifespan of button: ≥3,000,000 times
Size: 106*62*40mm

Troubleshooting

After installing a battery, keyboard will enter the code mode when pressing "ESC" and "+/= " at the same time. (Low-battery indicator is on.) Plug USB receiver into computer within 20s in this mode to match code. LED indicator will go off if it is matched successfully.

DE

Verwendung

Entfernen Sie die Batteriefachabdeckung unter der Tastatur und legen Sie eine AAA-Batterie ein. Stecken Sie den Receiver in den USB-Port des Computers. Bitte warten Sie ca. 3s und das Laufwerk wird automatisch für Ihre Nutzung installiert.

Eigenschaften

Anschluss: Verbinden Sie den Computer mit dem kabellosen USB-Empfänger.
Getriebe: 2.4 GHz kabellos stabile Übertragung.
Effektive Verbindungsabstand: 15m,
Extra-große Mode Schokolade Keycap, mit ein wenig versunken, bringen Sie bessere Hand Gefühl.
Drainage Steckdose in der Unterseite: Wasser kann von der Tastatur leicht weg, um Schaden zu vermeiden.
Kompatibilität: Windows2000 / ME / XP // 7/8/10, VISTA und Mac
Statten mit einer stummen Drei-Tasten-Maus aus, mit 1600 DPI und 250Hz Reaktionen. Ultra-dünnes Design bringt Ihnen bequemes Handgefühl, das von rechts oder links benutzt werden kann und leicht zu tragen ist.
Energiesparendes Design: Wenn 15 Minuten lang keine Operation durchgeführt wurde, wird die Maus im Sleep-Modus automatisch, um Energie zu sparen. Drücken Sie eine beliebige Taste, um sie aufzuwachen. Das Leben der Batterie kann maximal 24 Monate dauern.

Notizen:

1.Die Indikatoren sind aus, wenn die Tastatur außer Betrieb ist,
2.Wenn Sie NUM drücken, leuchtet das Licht "1" und leuchtet nach 3 Sekunden.
3.Wenn Sie CAPSLK umschalten, leuchtet das Licht "A" und leuchtet nach 3 Sekunden.
4.Wenn es wenig Strom hat, blinkt der niedriger Batterie Indikator und erinnert Sie daran, einen anderen Akku zu wechseln.

12 Multimediale Tasten (Mac OS unterstützt keine Multimediale Tasten.)

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Media player	Lautstärke verringern	Lautstärke erhöhen	Stumm	Vorheriger Titel	Nächster Titel
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12
Play/pause	Halt	Homepage	Email	Mein computer	Beliebtest

Spezifikation

Tastatur:

Betriebsspannung: 1.5V
Arbeitsstrom: 3mA
Standby-Strom: <0,03mA
Lebensdauer der Taste: ≥10,000,000 Mal
Größe: 440*129*27mm

Maus:

Betriebsspannung: 1.5V
Arbeitsstrom: 11mA
Standby-Strom: 1,3mA
Schlafstrom: 30uA
Lebensdauer der Taste: ≥3,000,000 Mals
Größe: 106*62*40mm

Fehlerbehebung

Nach dem Einlegen einer Batterie wechselt die Tastatur in den Codemodus, wenn gleichzeitig "ESC" und "+ / =" gedrückt wird. (Low-Batterie-Anzeige ist an.) Stecken Sie USB-Empfänger in Computer innerhalb 20s in diesem Modus, um Code zu entsprechen. Die LED-Anzeige erlischt, wenn sie erfolgreich übereinstimmt.

FR

Utilisation

Retirez le couvercle de la batterie sous le clavier et insérez une pile AAA. Branchez le récepteur dans le port USB de l'ordinateur. Attendez environ 3s et le lecteur sera automatiquement installé pour votre utilisation.

Caractéristiques

Connexion: Connectez l'ordinateur avec le récepteur USB sans fil.
Transmission: 2,4 GHz transmission stable sans fil.
Distance de connexion effective: 15 m.
Un capuchon plus grand et un peu enfoncé est sous la forme de chocolat qui vous apporte un meilleur sentiment de main.
L'orifice de drainage sur le fond: l'eau peut s'écouler facilement du clavier pour éviter le dommage du clavier.
Compatibilité: Windows2000 / ME / XP // 7/8/10, VISTA et Mac
Mettre avec une souris à trois boutons muets, qui dispose d'un taux de retour de 1600 DPI et 250Hz. Le design ultra-mince vous apporte un sentiment confortable de main. Cette souris peut être utilisé pour la main droite et gauche et facile à emporter. Si aucune opération pendant 15 minutes, la souris sera en mode veille automatiquement pour économiser d'énergie. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le réveiller.
La durée de vie de la batterie peut durer au maximum 24 mois .

Remarques:

1.Les indicateurs sont sombres lorsque le clavier n'est pas en état de travail.
2.Lorsque vous appuyez sur NUM, la lumière "1" s'allume et s'allume après 3 secondes.
3.Lorsque vous changez CAPSLCK, la lumière "A" s'allume et s'allume après 3 secondes.
4.Si il n'a pas de puissance, l'indicateur de batterie clignotera pour vous rappeler de changer une autre batterie.

12 touches multimédias (Mac OS ne prend pas en charge les touches multimédia.)

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
lecteur multimédia	Baisser le volume	Augmenter le volume	Muet	Morceau précédent	Morceau suivant
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12
Jouer/pauses	Stop	Page d'accueil du navigateur	E-mail	Mon ordinateur	Favoris

Spécification

Clavier:

Tension de fonctionnement: 1.5V
Courant de fonctionnement: 3mA
Courant de en mode veille: < 0,03 mA
Durée d'utilisation de bouton: ≥10,000,000 fois
Taille: 440*129*27mm

Souris:

Tension de travail: 1.5V
Courant de travail: 11 mA
Courant en mode de veille: 1.3mA
Courant de sommeil: 30uA
Durée de vie du bouton: ≥3,000,000 fois
Taille: 106*62*40mm

Dépannage

Après avoir installé une batterie, le clavier passe en mode code lorsque vous appuyez sur « ESC » et « + / = » en même temps. (Indicateur de batterie faible est allumé.) Branchez le récepteur USB dans l'ordinateur pendant les 20 secondes pour l'appairer. Le voyant LED éteint et l'opération de l'appairage a du succès.

IT

Uso

Rimuovere il coperchio della batteria sotto la tastiera e inserire una batteria AAA. Inserire il ricevitore nella porta USB del computer. Attendere circa 3 volte e l'unità verrà installata automaticamente per il tuo utilizzo.

Caratteristiche

Connessione: Collega il computer con ricevitore USB wireless.
Trasmissione: 2,4 GHz Trasmissione wireless stabile,
Distanza effettiva di collegamento: 15m.
Il portachiavi di cioccolato di moda extra-grande, con un po 'affondato, ti offre una migliore sensazione di mano,
Scarico di scarico nel fondo: L'acqua può scorrere facilmente dalla tastiera per evitare danni.
Compatibilità: Windows2000 / ME / XP // 7/8/10, VISTA e Mac
Accoppiato con un mouse a tre pulsanti, con ritmo di ritorno di 1600 DPI e 250 Hz. Il design ultra sottile vi offre una comoda sensazione di mano, che può essere utilizzata da destra o da sinistra e facile da trasportare.
Disegno di risparmio energetico: Se nessuna operazione per 15 minuti .
Il mouse verrà automaticamente in modalità di riposo per risparmiare energia. Premere qualsiasi pulsante per svegliarlo. La durata della batteria può durare per un massimo di 24 mesi.

Note:

1,Gli indicatori The sono spenti quando la tastiera è fuori lavoro,
2,Quando si preme NUM, la spia "1" si accende e si illumina dopo 3 secondi,
3,Quando si commuta CAPSLK, la spia "A" si accende e si illumina dopo 3 secondi,
4,Se è fuori dal potere, l'indicatore della batteria scarica lampeggerà e ti ricorda di cambiare un'altra batteria.

12 chiavi multimediali (Mac OS non supporta le chiavi multimediali.)

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Media player	Diminuire il volume	Aumentare il volume	Muto	Precedente Traccia	Prossima Traccia
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12
Play/pausa	Stop	Homepage	Email	Il mio computer	Preferiti

Specificazione

Tastiera:

Tensione di lavoro: 1.5V
Corrente di funzionamento: 3mA
Corrente di standby: <0,03mA
Durata del pulsante: ≥10,000,000 volte
Dimensioni: 440*129*27mm

Mouse:

Tensione di lavoro: 1.5V
Corrente di funzionamento: 11mA
Corrente di standby: 1,3mA
Corrente di sonno: 30uA
Durata del pulsante: ≥3, 000,000 volte
Formato: 106*62*40mm

Risoluzione dei problemi

Dopo aver installato una batteria, la tastiera entrerà nel modo codice quando contemporaneamente premere "ESC" e "+ / =" . (L'indicatore della batteria scarica è acceso.) Collegare il ricevitore USB al computer entro 20 secondi in questa modalità per abbinare il codice. L'indicatore LED si spegnerà se viene eseguito correttamente.

ES

Uso

Extraiga la tapa de batería bajo el teclado y instale 1 batería AAA. Enchufe el receptor en puerto de USB de ordenador. Por favor espere para 3 segundos y el drive se instale automáticamente .

Funciones

Conexión: Conecte al ordenador con receptor inalámbrico USB.
Transmisión: transmisión 2,4GHz inalámbrico estable
Distancia de Conexión: 15m.
Extra grande leda moda de chocolate, con un poco hundidos, ofrece a usted mejor sensación de la mano.
Las Salidas de Drenaje del Fondo: El agua puede evacuar para evitar daño.
Compatibilidad: Windows2000/ME/XP//7/8/10, VISTA y Mac
Par con un ratón silencioso de tres botones, con 1600 DPI y tasa de retorno de 250Hz. El diseño ultra-delgado llevará cómoda experiencia de la mano sensación, que puede ser utilizado por ambas manos.
Diseño de Ahorrar-Electricidad: Si no se realiza ninguna operación durante 15 minutos, el ratón accederá al modo de sueño automáticamente para ahorrar energía. Pulse cualquier botón para despertarla. La vida de batería durar máximo 24 meses

Notas:

1,El indicador se apagará cuando el teclado no este activado,
2,Cuando pulse NUM, la luz de "1" se enciende y se apague después de 3 segundos.
3,Cuando pulse CAPSLK, la luz de "A" se enciende y se apague después de 3 segundos.
4, Si no tiene suficiente electricidad, el indicador de baja batería parpadeará para notificación de cambiar la batería.

12 Teclas Multimedia (Mac OS no soporta teclas multimedia.)

Fn+F1	Fn+F2	Fn+F3	Fn+F4	Fn+F5	Fn+F6
Reproductor de Media	Disminución de volumen	Aumentar volumen	Silencio	Pista anterior	Pista siguiente
Fn+F7	Fn+F8	Fn+F9	Fn+F10	Fn+F11	Fn+F12
Reproducir / pausa	Parar	Inicio	Email	Mi Ordenador	Favoritos

Especificación

Teclado:

Voltaje de Trabajo: 1.5V
Corriente de Trabajo: 3mA
Corriente de Espera: < 0,03mA
Vida de Botón: ≥10,000,000 veces
Tamaño: 440*129*27mm

Ratón:

Voltaje de Trabajo: 1.5V
Corriente de Trabajo: 11mA
Corriente de Espera: 1,3mA
Corriente de Sueño: 30uA
Vida de Botón: ≥3,000,000 veces
Tamaño: 106*62*40mm

Solución de Problemas

Después de instalación de batería, el teclado accederá al modo de código al pulsar "ESC" y "+ / =" al mismo tiempo. (El indicador de baja batería se enciende.) Enchufe el receptor USB en la computadora dentro de 20 segundos en este modo para que coincida con el código. El indicador LED se apagará si llega a coincido con el código.

FCC Statement

Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and

(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

(3) This device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful

interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

• Reorient or relocate the receiving antenna.

• Increase the separation between the equipment and receiver.

• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.