



HYUNDAI HY-C29
真无线耳机

使用说明书
使用前请阅读使用说明书

产品使用简介

(1) 请勿尝试拆卸或更换产品内的任何零件。
(2) 请勿将产品放入水或其他液体中,此产品非防水设计。
(3) 如果有任何液体不小心进入产品内时,请立即断开连接并移开此产品。
(4) 为避免触电,请在安装或卸载产品时,确保手上没有沾水。
(5) 请勿将产品放置于热源附近或靠近火源附近。
(6) 请勿将本产品放置在有强大电磁力的环境中,否则会导致产品故障。

产品规格

蓝牙版本: V5.4
传输距离: 10M
电池容量: 30mAh
使用时间: 约5小时(耳机)
充电时间: 约1小时(耳机)
额定输入: 5V=50mA

充电盒规格

电池容量: 200mAh
充电时间: 约2小时
额定输入: 5V=200mA

包装清单

	耳机X2		充电盒X1
	使用说明书X1		充电线X1

产品示意图



LED指示灯状态

充电盒指示灯	● 充电盒未充满: 数显显示百分比 ● 充电盒电量显示100%时, 意味着充电盒充满。
耳机指示灯	● 开机: 白灯长亮1s后开始快闪 ● 耳机: 白灯长亮1s ● 左右耳机配对: 主机白灯呼吸闪烁, 副机白灯6s一闪 ● 配对成功: 灯灭

产品操作说明

1.开机
方式一: 从充电盒内取出耳机, 耳机自动开机。
方式二: 长按右耳机功能键3S, 耳机开机。
2.关机
方式一: 将耳机回充充电盒, 关上充电盒盖后, 耳机关机。
方式二: 左右耳机在开机状态下, 长按耳机功能键5S后, 耳机关机。

3.配对

步骤一: 打开充电盒上盖取出耳机, 双耳自动配对。
步骤二: 打开智能设备的蓝牙列表, 搜索“HY-C29”并连接(支持单耳使用)。
给充电盒充电
用Type-C接口连接充电盒到5V电源适配器。
温馨提示: 充电盒电量显示100%时, 意味着充电盒充满电。

4.触控按键的操作

上一曲: 长按左耳机(L)功能键2s
下一曲: 长按右耳机(R)功能键2s
音量+: 单击右耳功能键
音量-: 单击左耳功能键
暂停/播放: 双击任一耳机功能键

5.对讲

步骤一: 打开充电盒上盖取出耳机, 双耳自动配对。
步骤二: 打开智能设备的蓝牙列表, 搜索“HY-C29”并连接(支持单耳使用)。

6.电话免提

■■■ 左/右耳机操作(来电状态)

接听: 单击任一耳机功能键
拒接: 长按任一耳机功能键2s
挂断: 单击任一耳机功能键

7.音乐/游戏模式

■■■ 左/右耳机操作

三击右耳功能键

8.语音助手

■■■ 左/右耳机操作

三击左耳功能键唤醒语音助手

9.恢复出厂设置

未连接设备状态, 连击5下MFB键, 清空配对记录。



HYUNDAI HY-C29
True Wireless Earphones

Instruction manual
Please read the instruction manual before use

Usage Instruction

(1) Do not attempt to disassemble or replace any part of the product except as specifically indicated in the instructions.
(2) Do not put the product in water or any other liquid; this product is not waterproof design.
(3) If any liquid accidentally enters the product, disconnect and remove the product immediately.
(4) To avoid electric shock, please ensure that your hands are free of water when installing or unloading the product.
(5) Do not place this product near a heat source or directly expose it to a fire source.
(6) Do not place the product in an environment with strong electromagnetic force, otherwise it will lead to product failure.

Product specification

Bluetooth version: V5.4
Transmission distance: 10M
Battery capacity: 30mAh
Usage time: approximately 5 hours (headphones)
Charging time: approximately 1 hour (headphones)
Rated input: 5V=50mA

Charging case specification

Battery capacity: 200mAh
Charging time: approximately 2 hours
Rated input: 5V=200mA
(All technical information is subject to actual performance)

Charge the charging case

Connect the Type-C cable to the 5V power adaptor, and another end to the charging port of the charging case.
(Tips: Close the charging box. When the charging box digital display displays 0%, please charge the charging box in time.)

LED Indicator Status

Charging the charging bin (not fully charged): The digital display displays the percentage. ● Charging compartment indicator light: Digital display 100% ● Discharge display: digital display displays percentage ● Low power display: the digital display displays 0% off

Product schematic description



Product operating instructions

1. Power on
Method 1: Take it out from the charging compartment, and the headset automatically starts.
Method 2: Hold down the earphone touch button for 3S to power on the earphone.
2. Power off
Method 1: Put the headset back into the charging bin, close the cover of the charging bin, and turn off the headset.
Method 2: When the left and right earphones are powered on, hold down the touch button for 5 seconds to power off the earphones.
3. Pairing to the BT device
Step 1: Open the top cover of the charging bin and take out the earphones.
Step 2: Open the Bluetooth list of smart devices, search for “HY-C29” and connect (support single-ear use).

4. Operation of touch buttons

Headphone
■■■ Left/right headphone operation

Previous: Long press the function key (L) on the left earphone for 2s
Next: Long press the right headset (R) function key for 2s
Volume +: Click the right ear function key
Volume -: Click the left ear function key
Pause/Play: Double click any headset function key

5. Phone Hands Free

6. Product information

7. Music/Game mode


8. Left/Right Earphone Operation

9. Voice assistant

10. Restore factory settings

11. Name and content of hazardous substances in products

12. Warranty/Service



HYUNDAI HY-C29
Auriculares verdaderamente inalámbricos

Instrucciones de uso
Lea las instrucciones de uso antes de usarlo.

Introducción al uso del producto

(1) No intente desmontar o reemplazar ninguna pieza dentro del producto, excepto las instrucciones tienen un modo de operación especialmente marcado.
(2) No introduzca el producto en agua ni en ningún otro líquido, este producto no es resistente al agua.
(3) Si algún líquido entra accidentalmente en el producto, desconecte inmediatamente y retire este producto.
(4) No intente limpiar el producto con agua ni en ningún otro líquido, por favor, asegúrese de que no haya agua en sus manos al instalar o descargar el producto.
(5) No coloque este producto cerca de la fuente de calor o exponga directamente a la luz solar.
(6) No coloque este producto en un entorno con una fuerza fuerza electromagnética, de lo contrario causará un fallo del producto.




Especificaciones del producto

Versión bluetooth: V5.4
Distancia de transmisión: 10m
Capacidad de la batería: 30mAh
Duración del uso: aproximadamente 5 horas (auriculares)
Tiempo de carga: aproximadamente 1 hora (auriculares)
Entrada nominal: 5V=50mA

Especificaciones de la Caja de carga

Capacidad de la batería: 200mAh
Tiempo de carga: 200mA
Entrada nominal: 5V=200mA
(toda la información técnica se basa en el rendimiento real)

Lista de envases

	Auriculares X2		Caja de carga X1
	Instrucciones de uso X1		Línea de carga X1

Descripción esquemática del producto



Estado del indicador LED

● Luz indicadora del almacén de carga	• Cargando: La luz azul se mantiene encendida durante 1 segundo y luego comienza a parpadear con efectos de respiración, mientras que la luz blanca del símbolo de carga se apaga.
● el indicador luminoso del auricular	• Encendido: La luz blanca se mantiene encendida durante 1 segundo y luego comienza a parpadear con efectos de respiración, mientras que la luz blanca del símbolo de carga se apaga.

Operación de las teclas táctiles

Reproducción de música

Operación de auriculares izquierdo / derecho

Encendido

1. Pulse 1: Retire las auriculares de la caja de carga y se encenderán automáticamente.
2. Mantenga presionado el botón táctil de función del auricular izquierdo 3 segundos y el auricular se encenderá.
3. Apagado

1. Vuelva las auriculares a la caja de carga, cierre la tapa de la caja de carga y los auriculares se apagaran.

Restaurar la configuración de fábrica

En el estado de dispositivos no conectados, pulse el botón MFB cinco veces seguidas para borrar los registros de emparejamiento.

Operación de las teclas táctiles

Reproducción de música

Operación de auriculares izquierdo / derecho

Encendido

1. Pulse 1: Retire las auriculares de la caja de carga y se encenderán automáticamente.
2. Mantenga presionado el botón táctil de función del auricular izquierdo 3 segundos y el auricular se encenderá.
3. Apagado

1. Vuelva las auriculares a la caja de carga, cierre la tapa de la caja de carga y los auriculares se apagaran.

Restaurar la configuración de fábrica

En el estado de dispositivos no conectados, pulse el botón MFB cinco veces seguidas para borrar los registros de emparejamiento.

Operación de las teclas táctiles

Reproducción de música

Operación de auriculares izquierdo / derecho

Encendido

1. Pulse 1: Retire las auriculares de la caja de carga y se encenderán automáticamente.
2. Mantenga presionado el botón táctil de función del auricular izquierdo 3 segundos y el auricular se encenderá.
3. Apagado

1. Vuelva las auriculares a la caja de carga, cierre la tapa de la caja de carga y los auriculares se apagaran.

Restaurar la configuración de fábrica

En el estado de dispositivos no conectados, pulse el botón MFB cinco veces seguidas para borrar los registros de emparejamiento.

Operación de las teclas táctiles

Reproducción de música

Operación de auriculares izquierdo / derecho

Encendido

1. Pulse 1: Retire las auriculares de la caja de carga y se encenderán automáticamente.
2. Mantenga presionado el botón táctil de función del auricular izquierdo 3 segundos y el auricular se encenderá.
3. Apagado

1. Vuelva las auriculares a la caja de carga, cierre la tapa de la caja de carga y los auriculares se apagaran.

Restaurar la configuración de fábrica

En el estado de dispositivos no conectados, pulse el botón MFB cinco veces seguidas para borrar los registros de emparejamiento.

文件名称	HYUNDAI HY-C29说明书		材料	70g书写纸	单位	mm	厂商物料编号	变更履历	修改	日期
文件尺寸	54x80mm (单P尺寸)		工艺	1C印刷 风琴折	公差	± 0.5mm			审核	日期
设计日期	2024/12/2	文件版本	V02		比例	1:1			批准	日期