

Tachograph

user's Guide

love Car, love life

High-definition tachograph

Instructions for use

Thank you for purchasing the appearance of fine high-resolution multi-function onboard recorder. This product uses high-performance chips, High-definition video, dynamic picture of the continuity of strong, under low light, can record video, To achieve high-definition wide-angle shot.

This user manual details how to use, and provide you with detailed information, including the use, Operational and technical specifications, please read the manual carefully and fully understood before using, please keep this manual Book, we hope that this product will meet your needs and long-term service to you!

Product manual


Introduction to main functions of mobile app

1. Download app

App loading can be performed in two ways:

1) Go to the app store to download

For IOS system, you can search "Viidure" in the app store to download:



2) Scan the QR code for IOS and Android systems, which can be downloaded by scanning the QR code "Viidure" APP. The steps are as follows:

- 1) Open wechat or other software with "scan" function to scan
- 2) Select the corresponding system of the mobile phone and click to download




2. Registered account

- 1) Enter the "Viidure" app for account registration

2) Fill in the corresponding information as required, obtain the verification code and fill in it. Click registration to complete the operation

3. Connecting the camera

1) Enter the mobile phone wifi list (as shown in the figure below), click "CAR-*****" to enter the recorder device name, enter the password "12345678", and the mobile phone is successfully connected to the recorder;





2) Log in to the downloaded app, "Viidure" enters the main interface, click the camera icon above "CAR-*****" to enter the recorder screen;



4. Parameter setting


Set the parameters of the dash cam, such as modifying the WiFi password, recording or not, and displaying the watermark time, Video cycle time, collision sensitivity, video resolution, etc.



5. Parking monitoring



Three core Buck Line



Two core Buck Line




The parking monitoring mode requires a three core step-down wire connection, and ordinary car chargers cannot trigger this function!

Parking monitoring function triggered - time setting for time-lapse recording cycle: 6 hours, 12 hours, 24 hours, 48 hours, (set a 6-hour time, and the machine will automatically shut down after continuously recording for 6 hours after triggering the parking monitoring function)

Low voltage protection settings: 11.2V, 11.5V, 11.8V (When 11.2V is set, the machine will automatically shut down when the car battery voltage is lower than 11.2V)

6. video review and download



Product description

Key function description

1. power key 2 Reset key 3 TF card slot

Key function description:

1. power key

On / off function

In the shutdown state, long press the [power key] for 2 seconds to turn on the power supply of the machine, and the machine will start working automatically.

Press and hold the [power key] for 2 seconds when the machine is turned

on. The machine will automatically save the video file and user settings and shut down.

2. Reset key

Press the reset key to reset the machine and restart it when the machine crashes and cannot be switched on or off normally.

3. Tf card slot

Used to insert a memory card, [note] please use a high-speed TF Card (class10 or above) with a capacity of no less than 8GB. The TF card can support 128GB at most.


Product Specifications

product name	Car driving recorder
Features	WiFi dash cam
Colour	custom made
Camera lens	High-resolution ultra wide-angle Camera lens
Language	English, Japanese, French, Italian, German, Spanish, Thai Russian, Chinese (simplified 、 Traditional), Korean, etc.
file format	MOV/MP4
Continuous loop recording	Seamless loop recording, do not leak seconds
Motion detection	Support
Year Month Day points	Support
Carrier media	Built-in memory (total: 64MB)
Camera mode	800W
Photo format	JPEG
Storage card	TF (recommended more than 10-speed, capacity 8G-128G TF card)
Microphone	Support
Built-in audio	Support
Infrared night vision	Support
Power Interface	5V 1.5A

Troubleshooting:

Under normal operating conditions, if the products have problems, please refer to the solution:

- 1, Could not take photos, video Check TF card whether there is enough space, whether locked.
- 2, When recording, it will automatically stop Because of huge high-definition video data, use SDHC compatible high-speed TF card, high-speed TF card will be C10 identity.
- 3, Replay pictures and videos, the "File" prompt An error occurred when TF card memory data, resulting in incomplete files, use the Car DVR "Format" function, reformat the card.
4. The image is foggy
Please check the lens for dirt and finger prints. Before shooting, wipe the lens with lens paper.
5. The recorder does not work. You can press the reset key with a sharp object and then start it again to restore normal.
6. Open the network access permission for the first time, and open the local photo album



7. If the mobile phone cannot be connected to the product, first of all, check whether the mobile phone is connected to other WiFi hotspots. The app can only be connected to the recorder when the WiFi in the mobile phone settings is connected to the recorder (for example, at home, it is found that the recorder cannot be connected, so it is necessary to check whether the WiFi signal in the mobile phone settings is connected to the WiFi in the home)

8. The real-time picture of the mobile phone is stuck, which is generally related to the WiFi signal. For example, when the mobile phone is too far away from the recorder, the WiFi signal is weak, and the real-time picture of the mobile phone will get stuck. In addition, if there are too many WiFi signals around the recorder, it will also interfere with the recorder and cause the real-time picture to jam

9. The preview speed in the album is very slow. It may be that there are too many video files in the TF card, resulting in the timeout of obtaining file information. Consumers are advised to format TF cards regularly

10. record appearance many clients connect to it. But only one mobile phone can be used to link at the same time. If it is found that the mobile phone cannot be connected to the recorder, it should be ruled out whether the recorder is connected to other mobile phones

11. Use the computer to play video recordings:

The product uses H.264 compression format The file type is mov or MP4 format. Many Microsoft Windows computers' built-in playback software bodies (such as Windows Media Player) do not support H.264 encoding format It may not be able to play, or the playing of the movie is not smooth, the frame is fixed or broken, or the video and audio are not synchronized. It is recommended to download other professional playing software (such as potplayer, etc.).

Tachymètre

Guide de l'utilisateur

Amour des voitures, amour de la vie

Tachygraphe haute définition

Instructions d'utilisation

Merci d'avoir acheté le magnifique enregistreur de voiture multifonction haute résolution. Le produit utilise une puce haute performance, une vidéo haute définition avec une forte continuité d'image dynamique, en basse lumière, peut enregistrer des vidéos et réaliser des prises de vue grand angle haute définition.

Ce manuel d'utilisation détaille comment l'utiliser et vous fournit des informations détaillées, y compris l'utilisation, le fonctionnement et les spécifications techniques, veuillez lire attentivement et comprendre complètement ce manuel avant de l'utiliser, veuillez prendre soin de ce manuel, nous espérons que ce produit répondra à vos besoins et vous servira à long terme!

Description du produit


Introduction aux principales fonctionnalités de l'application mobile

1. Télécharger l'application

Le chargement de l'application peut être effectué de deux manières:

1) Aller à l'app store télécharger

Pour le système IOS, vous pouvez rechercher "viidure" dans l'App Store pour télécharger:



2) Scannez le Code QR pour les systèmes iOS et Android, Scannez le Code QR "viidure" App pour télécharger. Les étapes sont les suivantes:

1) Ouvrez Wechat ou un autre logiciel avec la fonction "Scan" pour scanner

2) Sélectionnez le système correspondant à votre téléphone, appuyez sur télécharger



2. Créer un compte

1) Accédez à l'application "viidure" pour créer un compte

2) Remplissez les informations appropriées au besoin, obtenez le Code de vérification et remplissez - le. Cliquez sur s'inscrire pour terminer l'action

3. Connecter la caméra

1) Allez dans la liste wifi du téléphone (comme le montre l'image ci - dessous), cliquez sur "car - * * * * *" pour entrer le nom de l'appareil d'enregistrement, entrez le mot de passe "12345678", le téléphone est connecté avec succès à l'enregistreur;





2) Connectez - vous à l'application téléchargée, "viidure" dans l'interface principale et cliquez sur l'icône de la caméra au - dessus de "car - * * * * *" pour accéder à l'image de l'enregistreur;



3)

4. Paramètres paramètres


Réglez les paramètres du tachygraphe, tels que la modification du mot de passe wifi, l'enregistrement ou non, l'affichage du temps de filigrane, le temps de cycle vidéo, la sensibilité aux collisions, la résolution vidéo, etc.



5. Surveillance du stationnement



Three core Buck Line




Two core Buck Line

Le mode de surveillance du stationnement nécessite un câblage abaisseur à trois conducteurs, le chargeur de voiture normal ne peut pas déclencher cette fonction!

Déclenchement de la fonction de surveillance du stationnement – réglage du temps de cycle d'enregistrement en retard: 6 heures, 12 heures, 24 heures, 48 heures, (réglage de l'heure de 6 heures, enregistrement continu de 6 heures d'arrêt automatique de la machine après le déclenchement de la fonction de surveillance du stationnement)

Réglages de protection basse tension: 11.2v, 11.5v, 11.8v (lorsque 11.2v est réglé, la machine s'éteindra automatiquement lorsque la tension de la batterie de la voiture est inférieure à 11.2v)

6.Revue vidéo et téléchargement



Description du produit

Description des fonctions clés

1. Clé de puissance 2 Réinitialiser la clé 3 Fente pour carte TF

Description des fonctions clés:

1. Clé de puissance

Fonction marche / arrêt

Dans l'état éteint, appuyez longuement sur [touche d'alimentation] pendant 2 secondes, Allumez la machine et la machine commence à fonctionner automatiquement.

Appuyez et maintenez enfoncé [touche d'alimentation] pendant 2 secondes

pendant le démarrage. La machine enregistrera automatiquement les fichiers vidéo et les paramètres utilisateur et s’éteindra.

2. Réinitialiser la clé

Lorsque la machine tombe en panne et ne s’allume pas ou ne s’éteint pas correctement, appuyez sur la touche Reset pour réinitialiser la machine et la redémarrer.

3.Fente pour carte TF

Pour insérer une carte mémoire, [Note] Veuillez utiliser une carte TF haute vitesse (classe 10 ou supérieure) d’une capacité d’au moins 8 go. La carte TF prend en charge jusqu’à 128 go.

Product Specifications

Nom du produit	Enregistreur de conduite automobile
Caractéristiques	Tachygraphe WiFi
Couleur	Personnalisé
Lentilles de caméra	Objectif de caméra ultra grand angle haute résolution
Langue	Anglais, japonais, français, italien, allemand, espagnol, thaï Russe, chinois (simplifié, traditionnel), coréen, etc.
Format du fichier	MOV/MP4
Enregistrement cyclique continu	Enregistrement cyclique sans soudure, pas de secondes manquées
Détection de mouvement	Soutien
Points du mois / année	Soutien
Opérateurs médias	Mémoire intégrée (total: 64MB)
Mode caméra	800W
Format de la photo	JPEG
Carte mémoire	TF (vitesse recommandée supérieure à 10, capacité Carte TF 8G - 128g)
Microphone	Soutien

Audio intégré	Soutien
Vision nocturne infrarouge	Soutien
Interface de puissance	5V 1.5A

Dépannage :

Dans des conditions normales de fonctionnement, en cas de problème avec le produit, voir la solution :

1, Impossible de prendre des photos, la vidéo vérifie si la carte TF a suffisamment d'espace et si elle est verrouillée.

2, Lors de l'enregistrement, il s'arrête automatiquement car il y a d'énormes données vidéo HD, avec une carte TF haute vitesse compatible sdhc, la carte TF haute vitesse est reconnue par C10.


3, Lecture d'images et de vidéos, "fichier" invite la carte TF à stocker des données lorsque l'erreur se produit, ce qui entraîne des fichiers incomplets, utilisez la fonction "format" du DVR de voiture, reformatez la carte.

4. L'image a du brouillard

Veuillez vérifier les lentilles pour la saleté et les empreintes digitales. Avant de filmer, essuyez la lentille avec du papier de lentille.

5. L'enregistreur ne fonctionne pas. Vous pouvez appuyer sur la touche Reset avec un objet pointu et redémarrer pour revenir à la normale.

6. Ouvrez l'accès réseau pour la première fois, ouvrez l'album local



7. Si le téléphone ne peut pas se connecter au produit, vérifiez d'abord si le téléphone est connecté à un autre Hotspot wifi. L'application ne peut se connecter à l'enregistreur que si le Wi - fi dans les paramètres du téléphone est connecté à l'enregistreur (par exemple, à la maison, il s'est avéré que l'enregistreur ne pouvait pas se connecter, il est donc nécessaire de vérifier si le signal Wi - fi des paramètres du téléphone est connecté Au Wi - fi de la maison).

8. Téléphone portable Live picture Katun, généralement lié au signal wifi. Par exemple, lorsque le téléphone est trop loin de l'enregistreur, le signal wifi est faible et l'image en direct du téléphone se bloque. En outre, si le signal wifi autour de l'enregistreur est excessif, il peut également interférer avec l'enregistreur, ce qui entraîne un blocage de l'image en temps réel.

9. L'aperçu dans l'album est très lent. Il se peut qu'il y ait trop de fichiers vidéo dans la carte TF, ce qui entraîne un délai d'obtention des informations sur les fichiers. Il est recommandé aux consommateurs de formater régulièrement la carte TF

10. Enregistrez l'apparence à laquelle de nombreux clients se connectent. Mais en même temps, vous ne pouvez utiliser qu'un seul

téléphone pour lier. Si vous trouvez que le téléphone ne peut pas se connecter à l'enregistreur, vous devez exclure si l'enregistreur se connecte à un autre téléphone

11. Lecture de l'enregistrement vidéo à l'aide d'un ordinateur:

Ce produit utilise le format de compression H.264. Le type de fichier est au format MOV ou MP4. Le format d'encodage H.264 n'est pas pris en charge par le corps logiciel de lecture intégré de nombreux ordinateurs Microsoft Windows, tels que Windows Media Player. Il peut ne pas être lu, ou la lecture du film n'est pas fluide, le cadre est fixe ou endommagé, ou la vidéo et l'audio ne sont pas synchronisés. Il est recommandé de télécharger d'autres logiciels de jeux professionnels (tels que potplayer, etc.).

Tachograph

Benutzerhandbuch

Liebe Auto, liebe Leben

Hochauflösender Tachograph

Gebrauchsanweisungen

Vielen dank für den kauf Von leserverzeichnis mit hoher auflösung. Dabei handelt es sich um einen hochleistungschip, dabei hochauflösende video, eine dynamische bildkontinuität, die im schwachen licht aufgenommen und ausschließlich zu einem gefilterten video aufgenommen werden kann.

Dieses benutzerhandbuch erklärt, wie dieser genutzt werden kann und gibt ihnen detaillierte informationen über seine verwendung sowie einzelheiten hinsichtlich gebrauch, operation und technischer spezifikationen. Bitte lesen sie dieses handbuch vor seiner verwendung sorgfältig durch und verstehen sie es gut, führen sie es vorsichtig ein. Wir hoffen, dass es ihren bedürfnissen entspricht und ihnen lange dienste bietet.

Floyd: katalog.


Erkläre die wichtigsten funktionen der handy-app

1. Download beginnen.

Wenn sie geladen ist, kann sie auf zwei arten geladen werden:

1)Download in den laden

Das ios-system kann in dem app-laden nach "Viidure" suchen. Download:



2) Um IOS und android-systeme zweiten ler zu digitalisieren, scannt man eine Viidure APP zum download. So gehen wir vor:

- 1) Öffnet wechat Oder andere software, die zum scannen benutzt wird
- 2) Wählen sie das für ihr handy passende system und klicken sie auf den download



2. Ein amtliches konto.

- 1) In die viidure-app angemeldet ist

2) Füllt die entsprechenden informationen ein, holt die authentifizierungs codes ein und füllt sie aus Klicken sie auf "anmelden", um das projekt abzuschließen

3. Videokamera einschalten

1) In der liste Von wfi (im folgenden bild). Klicken sie auf "CAR ***", um den namen des aufnahmegeräts aufzunehmen und das passwort mit dem code 12345678 eingeben zu können.




2) Die app, die sie im internet laden, ist Von Viidure, die auf die haupt-oberfläche (CAR) läuft, und auf die anzeige Von mehr als einer kamera mit autogramm Von mehr ***, und auf die anzeige.



4. Parameter festlegen


Da ist es nützlich, das fahrtenbuch einzustellen, z. B. indem sie ihr wifi-passwort ändern, ob das video aufgenommen wird, die zeit des wasserdruckes anzeigt, die dauer des spielzyklus, die reaktionszeit zur aufprall, die änderung der videoauflösung usw.



5. Parküberwachung



Three core Buck Line



Two core Buck Line




Das einwurfssystem der parküberwachung erfordert eine verbindung zum dreifachen stromablass, die kein normales ladegerät einschalten kann!

Einrichtungskontrollen: zeitdauer festlegen :6 stunden, 12 stunden, 24 stunden und 48 stunden (geben sie eine zeitdauer Von 6 stunden ein, schalten maschinen nach sechs stunden automatisch aus, nachdem sie die einrichtungsüberwachung aktiviert haben)

Schutz im gleichspannungssystem: sobald die aufdeckung der fahrzeuge zur aufdeckung der verluste des bankensystems führt, schlägt der wagen zur aufdeckung der verluste des bankensystems vor.

6.Video Review und Download



Beschreibung der erzeugnisse

Beschreibung der schlüsselfunktion

1. Kraftschlüssel 2, arsch 3, einen "flickwerk"

Beschreibung der schlüsselfunktionen:

1. Schlüssel.

An - / ausschalten

Während der abschaltung drücken sie 2 sekunden lang den strom der maschine an, so daß die maschine automatisch in betrieB geht.

Nach abschaltetrieb 2 sekunden lang. Die maschine speichert videodateien automatisch und schaltet den benutzer ein