









Dome Cam TP1

3-Link Dome Camera TP1 User Manual 		Open the top cover 	Wall Mount Method 1 No Drilling 	Wall Mount Method 2 Drilling 	Removable Bracket 	Warranty 30 days return policy and 24 months limited warranty Twenty customer service via support@3-link.com APP - 3-LINK Please search "3-Link" on Google Play or APP Store Further Support 	How to set up 1. Take out camera and charge for 30 minutes 2. Download "3-Link" app on Google Play or App Store and sign up 3. Plug in the camera and check whether the indicator light flashes blue 4. If the indicator light does not flash blue, please remove the camera top cover and press the reset button for 5 seconds 5. When indicator light flash blue, click "+" to follow steps on the app to finish the connection Tip: Follow status may cause connection failed 1. There are special characters in Wi-Fi password 2. Length of Wi-Fi password above 20 characters 3. Name of Wi-Fi name with 100 Wi-Fi 4. If any problem, please contact our support team, we will provide support asap	Gewährleistung 30 Tage Rückgaberecht und 24 Monate eingeschränkte Garantie Reduzierter Kundenservice über support@3-link.com APP - 3-LINK Bitte suchen Sie "3-Link" bei Google Play oder im APP Store Weitere Unterstützung 	So richten Sie ein 1. Nehmen Sie die Kamera heraus und laden Sie sie 30 Minuten lang auf 2. Laden Sie die "3-Link" App von Google Play oder dem App Store herunter und melden Sie sich an 3. Plug in the camera and check whether the indicator light flashes blue 4. If the indicator light does not flash blue, please remove the camera top cover and press the reset button for 5 seconds 5. Wenn die Kontrollleuchte blau blinkt, klicken Sie auf "+" um den Schritten in der App zu folgen und die Verbindung herzustellen Tipps: Der Status-Fluss kann dazu führen, dass die Verbindung fehlschlägt ist 1. Es gibt WLAN-Passwörter mit Sonderzeichen 2. Länge des WLAN-Passworts über 20 Zeichen 3. Name von 2-40 Wi-Fi gleich mit 100 Wi-Fi-Filtern Sie sich bei Problemen bitte an unser Support-Team. Wir werden Ihnen so schnell wie möglich helfen	Garantía Política de devolución de 30 días y garantía limitada de 24 meses Atención al cliente disponible a través de soporte@3-link.com APLICACIÓN 3-LINK Busque "3-Link" en Google Play o APP Store Apoyo adicional 	Como instalar 1. Saque la cámara y carguela durante 30 minutos 2. Descargue la aplicación "3-Link" en Google Play o App Store e regístrese 3. Conecte el cable de la cámara y compruebe si la luz indicadora parpadea en azul 4. Si la luz indicadora no parpadea en azul, retire la cubierta superior de la cámara y presione el botón de restablecimiento durante 5 segundos 5. Cuando la luz indicadora parpadee en azul, haga clic en "+" para seguir los pasos en la aplicación para finalizar la conexión	Bugenerencias: seguir el estado puede hacer que falle la conexión 1. Hay caracteres especiales en la contraseña de Wi-Fi 2. Longitud de la contraseña de Wi-Fi superior a 20 caracteres 3. Nombre de Wi-Fi 2-40 igual con Wi-Fi 100 4. En caso de problemas, contáctenos con nuestro equipo de soporte, le brindaremos soporte lo antes posible
--	---	---	--	--	---	---	---	--	--	--	--	---

GARANTEE Politique de retour de 30 jours et garantie limitée de 24 mois Service client en temps opportun via support@3-link.com APP - 3-Link Veuillez rechercher "3-Link" sur Google Play ou App Store Assistance supplémentaire 	Comment mettre en place 1. Sortez l'appareil photo et chargez pendant 30 minutes 2. Téléchargez l'application "3-Link" sur Google Play ou App Store et créez un compte 3. Branchez l'appareil photo au Wi-Fi 2.4G 4. Vérifiez si l'indicateur de la caméra clignote en bleu 5. Si la lampe ne clignote pas en bleu, veuillez retirer le capot supérieur de l'appareil photo et appuyer sur le bouton de réinitialisation pendant 5 secondes 6. Lorsque la lampe clignote en bleu, cliquez sur "+" pour suivre les étapes de l'application afin de terminer la connexion	Consiglio: L'uso da sistema può richiedere un tempo di attesa 1. Esistono alcuni caratteri speciali nella password Wi-Fi 2. Lunghezza della password Wi-Fi superiore a 20 caratteri 3. Nome del Wi-Fi 2-40 uguale al Wi-Fi 100 4. In caso di problemi, vi consigliamo di contattare il nostro team di supporto, vi forniremo supporto al più presto	Garanzia Politica di restituzione di 30 giorni e garanzia limitata di 24 mesi Service client tempestivo tramite support@3-link.com APP-3-Link Cerca "3-Link" su Google Play o App Store Ulteriore supporto 	Come impostare 1. Estrarre la fotocamera e caricarla per 30 minuti 2. Scaricare l'app "3-Link" su Google Play o App Store e registrarsi 3. Collegare il telefono al Wi-Fi 2.4G 4. Collegare la fotocamera e verificare se la spia lampeggia in blu 5. Se l'indicatore lampeggia non lampeggia in blu, rimuovere il coperchio superiore della fotocamera e premere il pulsante di ripristino per 5 secondi 6. Quando l'indicatore lampeggia in blu, fare clic su "+" per seguire i passaggi nell'app per completare la connessione	Suggerimenti: require lo stato può causare un errore di connessione 1. Nella password Wi-Fi sono presenti caratteri speciali 2. Lunghezza della password Wi-Fi superiore a 20 caratteri 3. Nome del Wi-Fi 2-40 uguale al Wi-Fi 100 4. In caso di problemi, contatta il nostro team di supporto, ti forniremo supporto al più presto	FCC statement This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Relating measures: Report or relocate the receiving antenna. Increase the separation between the equipment and receiver Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.	FCC Radiation Exposure Statement: This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body IC Statement This device complies with ICES-1002 and ICES-1003 requirements that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's (ICES) requirements for radio equipment that emit radio frequency energy. (1) This device may not cause interference. (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.	L'émission/réception de licence exempte de licence Le dispositif respecte l'exemption des limites d'exposition d'évaluation dans la section 2.3 de RSS-102 et la conformité de RSS-102 RF, l'équipement, une fois obtenu l'information sur RF, l'équipement et la conformité de RSS-102. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 22 centimeters between the radiator and your body. Co-located: Do not re-function on the same time as the same antenna transmitter. Cet équipement doit être installé et actionné avec une distance minimum de 20 centimètres entre le radiateur et votre corps.	App   Made in China V1.0
---	---	---	---	---	---	--	---	--	--