

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Changes or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 6cm between the radiator and your body.

智能手表说明书

产品介绍

APP下载与连接:
1.扫描二维码下载并安装“HryFine”APP



2.APP连接方式:

① 手表开机后，打开设置--通用--关于本机，查看蓝牙地址。

② 打开手机蓝牙，进入APP点击添加设备，扫描到对应设备直接点击即可连接。

3.闹钟连接方式:


打开设置--通用--蓝牙（开启开关），进入手机蓝牙系统，搜索到手环显示的蓝牙名称进行绑定（连接成功后，蓝牙图标为彩色）。

注：手表与APP连接时，手表数据会通过蓝牙与手机同步部分数据，如：信息、联系人、计步等。断开或解绑后，将不会再同步数据。

Smart watch manual

Product introduction:

APP download and connection:
1. Scan the QR code to download and install the "HryFine" APP



2. APP connection method:

(1) After the watch is turned on, open Settings -- General -- About This Machine, and check the wireless address.
(2) Turn on the wireless of the mobile phone, enter the APP and click to add a device, scan the corresponding device.

3. Audio connection mode:

Open Settings -- General -- wireless (turn on switch), enter the wireless system of the mobile phone, and search for the wireless name corresponding to the bracelet for binding (after successful connection, the wireless icon is colored).

Note: When the watch is connected to the APP, the watch data will be synchronized with the mobile phone through wireless, such as: information, contacts, step counting, etc. Once disconnected or unbound, data will not be synchronized.

Watch Operation Instructions:

Function introduction

Dialing: Connect to the mobile phone wireless to dial out, you can also dial the number in the dial pad.
Contact: After the watch is successfully connected to the APP, you can add contacts in the APP, after the contacts are successfully added, the watch phone book will be displayed synchronously, and the watch can make a call by clicking on the contact in the phone book.

Call: The call icon will be displayed on the watch, when the phone number can be dialed by clicking on it.
Message: Display the mobile phone information push content, support SMS of information.

wireless photography: open the camera in the APP, and take photo with the watch operation.

wireless music: You can control the music in the mobile phone, "+", "-" to adjust the volume;

Settings: wireless switch, notification setting, raise hand to turn on the screen, vibrate, setting, backlight display, time setting, sound and haptic, APP view, language setting, cover hand off screen, Do Not Disturb mode, screen off lock, power off, restart, factory reset, About this unit;

Find the mobile phone: the mobile phone is not silent, the operating device, the mobile phone will ring.
Weather: Connect to the APP to display the current weather temperature;

Mode d'emploi de la montre intelligente

Présentation du produit:

Téléchargement et connexion de l'application :

1. Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application "HryFine"



2. Méthode de connexion de l'APP :

(1) Une fois la montre allumée, ouvrez Paramètres -- Général -- A propos de cette machine et vérifiez l'adresse Bluetooth. A propos de cette machine et vérifiez l'adresse Bluetooth.

(2) Activez le Wireless du téléphone portable, entrez dans l'application et cliquez pour ajouter un appareil, scanner l'application et cliquez dessus directement pour vous connecter.

3. Mode de connexion audio :

Ouvrez les paramètres -- wireless (activez l'interrupteur), entrez le système Wireless du téléphone mobile et recherchez le nom Wireless correspondant au bracelet pour le connecter (l'icône wireless est bleue).

Remarque : lorsque la montre est connectée à l'application, les données de connexion synchronisées avec le téléphone portable via wireless, telles que : les informations, les contacts, le comptage des pas, etc.

Une fois déconnectée, les données ne sont pas synchronisées.

Mode d'emploi de la montre

Présentation de la fonction:

Nombre de personnes: lorsque vous appuyez sur le téléphone portable wireless pour composer, vous pouvez passer des appels sur la montre;

de la langue, couverture de l'écran de retrait, mode Ne pas dérangez, écran éteint, mise hors tension, redémarrage, réinitialisation d'usine. A propos de cet appareil .

Trouvez le téléphone portable : le téléphone portable n'est pas allumé, l'appareil d'exploitation, le téléphone portable sonnera .

Mémo : Connectez-vous à l'application pour afficher la température météorologique actuelle ;

Rappelez-vous le rappel de l'eau : l'appareil et l'application doivent être connectés au fil et à l'heure pour que le rappel de l'eau soit activé.

3. Mode de connexion audio :

Activez le mode multiport, lancez un exercice aérobique et enregistrez les calories brûlées, la fréquence cardiaque et le temps d'entraînement .

4. Photographie wireless : ouvrez l'appareil photo dans l'application et prenez des photos avec le fonctionnement de la montre;

5. Musique wireless : Vous pouvez contrôler la musique dans l'appareil photo -- "+" -- pour régler le volume;

Paramètres : commutateur wireless, réglez la notification, réveil pour la main pour allumer l'écran, vibrer, réglez le volume avec "+" et "-".

Photographie wireless : ouvrez l'appareil photo dans l'application et prenez des photos avec le fonctionnement de la montre;

6. Musique wireless : Vous pouvez contrôler la musique dans l'appareil photo -- "+" -- pour régler le volume;

Paramètres : commutateur wireless, réglez la notification, réveil pour la main pour allumer l'écran, vibrer, réglez le volume avec "+" et "-".

7. Mode d'emploi de la montre

Présentation de la fonction:

Nombre de personnes: lorsque vous appuyez sur le téléphone portable wireless pour composer, vous pouvez passer des appels sur la montre;

de la langue, couverture de l'écran de retrait, mode Ne pas dérangez, écran éteint, mise hors tension, redémarrage, réinitialisation d'usine. A propos de cet appareil .

Trouvez le téléphone portable : le téléphone portable n'est pas allumé, l'appareil d'exploitation, le téléphone portable sonnera .

Mémo : Connectez-vous à l'application pour afficher la température météorologique actuelle ;

Rappelez-vous le rappel de l'eau : l'appareil et l'application doivent être connectés au fil et à l'heure pour que le rappel de l'eau soit activé.

3. Mode de connexion audio :

Activez le mode multiport, lancez un exercice aérobique et enregistrez les calories brûlées, la fréquence cardiaque et le temps d'entraînement .

4. Photographie wireless : ouvrez l'appareil photo dans l'application et prenez des photos avec le fonctionnement de la montre;

5. Musique wireless : Vous pouvez contrôler la musique dans l'appareil photo -- "+" -- pour régler le volume;

Paramètres : commutateur wireless, réglez la notification, réveil pour la main pour allumer l'écran, vibrer, réglez le volume avec "+" et "-".

Photographie wireless : ouvrez l'appareil photo dans l'application et prenez des photos avec le fonctionnement de la montre;

6. Musique wireless : Vous pouvez contrôler la musique dans l'appareil photo -- "+" -- pour régler le volume;

Paramètres : commutateur wireless, réglez la notification, réveil pour la main pour allumer l'écran, vibrer, réglez le volume avec "+" et "-".

7. Mode d'emploi de la montre

Présentation de la fonction:

Nombre de personnes: lorsque vous appuyez sur le téléphone portable wireless pour composer, vous pouvez passer des appels sur la montre;

de la langue, couverture de l'écran de retrait, mode Ne pas dérangez, écran éteint, mise hors tension, redémarrage, réinitialisation d'usine. A propos de cet appareil .

Trouvez le téléphone portable : le téléphone portable n'est pas allumé, l'appareil d'exploitation, le téléphone portable sonnera .

Mémo : Connectez-vous à l'application pour afficher la température météorologique actuelle ;

Rappelez-vous le rappel de l'eau : l'appareil et l'application doivent être connectés au fil et à l'heure pour que le rappel de l'eau soit activé.

3. Mode de connexion audio :

Activez le mode multiport, lancez un exercice aérobique et enregistrez les calories brûlées, la fréquence cardiaque et le temps d'entraînement .

4. Photographie wireless : ouvrez l'appareil photo dans l'application et prenez des photos avec le fonctionnement de la montre;

5. Musique wireless : Vous pouvez contrôler la musique dans l'appareil photo -- "+" -- pour régler le volume;

Paramètres : commutateur wireless, réglez la notification, réveil pour la main pour allumer l'écran, vibrer, réglez le volume avec "+" et "-".

Photographie wireless : ouvrez l'appareil photo dans l'application et prenez des photos avec le fonctionnement de la montre;

6. Musique wireless : Vous pouvez contrôler la musique dans l'appareil photo -- "+" -- pour régler le volume;

Paramètres : commutateur wireless, réglez la notification, réveil pour la main pour allumer l'écran, vibrer, réglez le volume avec "+" et "-".

7. Mode d'emploi de la montre

Présentation de la fonction:

Nombre de personnes: lorsque vous appuyez sur le téléphone portable wireless pour composer, vous pouvez passer des appels sur la montre;

de la langue, couverture de l'écran de retrait, mode Ne pas dérangez, écran éteint, mise hors tension, redémarrage, réinitialisation d'usine. A propos de cet appareil .

Trouvez le téléphone portable : le téléphone portable n'est pas allumé, l'appareil d'exploitation, le téléphone portable sonnera .

Mémo : Connectez-vous à l'application pour afficher la température météorologique actuelle ;

Rappelez-vous le rappel de l'eau : l'appareil et l'application doivent être connectés au fil et à l'heure pour que le rappel de l'eau soit activé.

3. Mode de connexion audio :

Activez le mode multiport, lancez un exercice aérobique et enregistrez les calories brûlées, la fréquence cardiaque et le temps d'entraînement .

4. Photographie wireless : ouvrez l'appareil photo dans l'application et prenez des photos avec le fonctionnement de la montre;

5. Musique wireless : Vous pouvez contrôler la musique dans l'appareil photo -- "+" -- pour régler le volume;

Paramètres : commutateur wireless, réglez la notification, réveil pour la main pour allumer l'écran, vibrer, réglez le volume avec "+" et "-".

Photographie wireless : ouvrez l'appareil photo dans l'application et prenez des photos avec le fonctionnement de la montre;

6. Musique wireless : Vous pouvez contrôler la musique dans l'appareil photo -- "+" -- pour régler le volume;

Paramètres : commutateur wireless, réglez la notification, réveil pour la main pour allumer l'écran, vibrer, réglez le volume avec "+" et "-".

7. Mode d'emploi de la montre

Présentation de la fonction:

Nombre de personnes: lorsque vous appuyez sur le téléphone portable wireless pour composer, vous pouvez passer des appels sur la montre;

de la langue, couverture de l'écran de retrait, mode Ne pas dérangez, écran éteint, mise hors tension, redémarrage, réinitialisation d'usine. A propos de cet appareil .

Trouvez le téléphone portable : le téléphone portable n'est pas allumé, l'appareil d'exploitation, le téléphone portable sonnera .

Mémo : Connectez-vous à l'application pour afficher la température météorologique actuelle ;

Rappelez-vous le rappel de l'eau : l'appareil et l'application doivent être connectés au fil et à l'heure pour que le rappel de l'eau soit activé.

3. Mode de connexion audio :

Activez le mode multiport, lancez un exercice aérobique et enregistrez les calories brûlées, la fréquence cardiaque et le temps d'entraînement .

4. Photographie wireless : ouvrez l'appareil photo dans l'application et prenez des photos avec le fonctionnement de la montre;

5. Musique wireless : Vous pouvez contrôler la musique dans l'appareil photo -- "+" -- pour régler le volume;

Paramètres : commutateur wireless, réglez la notification, réveil pour la main pour allumer l'écran, vibrer, réglez le volume avec "+" et "-".

Photographie wireless : ouvrez l'appareil photo dans l'application et prenez des photos avec le fonctionnement de la montre;

6. Musique wireless : Vous pouvez contrôler la musique dans l'appareil photo -- "+" -- pour régler le volume;

Paramètres : commutateur wireless, réglez la notification, réveil pour la main pour allumer l'écran, vibrer, réglez le volume avec "+" et "-".

7. Mode d'emploi de la montre

Présentation de la fonction:

Nombre de personnes: lorsque vous appuyez sur le téléphone portable wireless pour composer, vous pouvez passer des appels sur la montre;

de la langue, couverture de l'écran de retrait, mode Ne pas dérangez, écran éteint, mise hors tension, redémarrage, réinitialisation d'usine. A propos de cet appareil .

Trouvez le téléphone portable : le téléphone portable n'est pas allumé, l'appareil d'exploitation, le téléphone portable sonnera .

Mémo : Connectez-vous à l'application pour afficher la température mété