

## WIFI CAMERA

Thank you for purchasing this product. Please read this manual carefully before using it and keep it in a safe place.

### Client downloading

Please scan the lower QR code, download and install the "v720" app, or search for "v720"  in the mobile phone application store to downloa d and install.



### Add device

1. Open the "V720" app, click on the upper rig ht corner of the page, and click "+" to start the binding process.

2. Select or enter the WiFi account you want to use and fillin the password.  
3. Turn on and reset the device according to the page guidance.At this time, the blue indicator flashes quickly.

4. Wait until the device is bound successfully, and then the blue indicator is always on. (Tip: when you are connecting, plese ensure that the network is unblocked,and the camera is turned on normally, the blue indicator flashes quickly at this time. After the connection is successful, the indicator light is steady blue.)

### AP mode

Open the WiFi hotspot starting with "NAX\_" on the phone.  
Return to the "v720" app and refresh dropdownlist, when the device displays that means the short-range mode connection is successful.  
note

1. The applicable working temperature of this product is -10°C~50°C. Please do not use this product in an environment where the temperature is too high or too low.  
2. This product is a precision electronic product. Please do not use this product in an environment where is excessively wet or may cause water to enter the product.

3. To better use this product, please avoid the front and side of the lens close to the glass, white wall and other reflective objects, in order to avoid the picture is bright near and dark in the distance or whitish.  
4. Please ensure that this product is installed within the range of Wi-Fi signal coverage, and placed as far as possible in a location with better Wi-Fi signal, and try to install it far away from the microwave oven or other locations that may affect the signal.

### Information to User:

**Note:** This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on , the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:  
—Reorient or relocate the receiving antenna.  
—Increase the separation between the equipment and receiver.  
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.  
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

**Important:** Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### RF Exposure Statement

To maintain compliance with FCC' s RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## WIFI KAMERA

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf.

### Client Download

Bitte scannen Sie den unteren QR-Code, laden Sie die App "v720" herunter und installieren Sie sie oder suchen Sie nach "V720"  im App Store für Mobiltelefone, um sie herunterzuladen und zu installieren.



### Gerät hinzufügen

1. Öffnen Sie die App "V720", klicken Sie auf die obere rechte Ecke der Seite und klicken Sie auf "+", um den Bindungsprozess zu starten.

2. Wählen oder geben Sie das WLAN-Konto ein, das Sie verwenden möchten, und geben Sie das Passwort ein.

3. Schalten Sie das Gerät entsprechend der Seitenführung ein und setzen Sie es zurück. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet der blaue Indikator schnell.

4. Warten Sie, bis das Gerät erfolgreich gebunden ist, und dann wird die blaue Anzeige angezeigt. Immer eingeschaltet. (Tipp: Wenn Sie eine Verbindung herstellen, stellen Sie sicher, dass das Netzwerk entsperrt ist und die Kamera normal eingeschaltet ist, blinkt die blaue Anzeige zu diesem Zeitpunkt schnell. Nach erfolgreicher Verbindung leuchtet die Kontrollleuchte blau.)

### AP-Modus

Öffnen Sie den WLAN-Hotspot beginnend mit "NAX\_" am Telefon.

Kehren Sie zur App "v720" zurück und aktualisieren Sie die Dropdownliste, wenn das Gerät angezeigt wird, bedeutet dies, dass die Verbindung im Kurzstreckenmodus erfolgreich ist.

### Anmerkung

1. Die anwendbare Arbeitstemperatur dieses Produkts ist -10°C~50°C. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung, in der die Temperatur zu hoch oder zu niedrig ist.  
2. Dieses Produkt ist ein elektronisches Präzisionsprodukt. Bitte verwenden Sie dieses Produkt nicht in einer Umgebung, in der zu feucht ist oder Wasser in das Produkt eindringen kann.  
3. Um dieses Produkt besser zu verwenden, vermeiden Sie bitte die Vorderseite und Seite der Linse in der Nähe des Glases, der weißen Wand und anderer reflektierender Objekte, um zu vermeiden, dass das Bild hell in der Nähe und dunkel in der Ferne oder weißlich ist.  
4. Bitte stellen Sie sicher, dass dieses Produkt innerhalb des Bereichs der Wi-Fi-Signalabdeckung installiert und so weit wie möglich an einem Ort mit besserem Wi-Fi-Signal platziert wird.Versuchen Sie, es weit weg von der Mikrowelle oder anderen Orten zu installieren, die das Signal beeinflussen können.

## Webcam sans fil

Merci d'avoir acheté ce produit. Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et le conserver dans un endroit sûr.

### Client télécharger

Veuillez scanner le Code QR ci - dessous, télécharger et installer l' application "v720" ou rechercher "v720"  dans l'app store de votre téléphone pour télécharger et installerInstallation



### Ajouter un équipement

1. Ouvrez l'application "v720", cliquez en haut à droite de la page, puis cliquez sur "+" pour lancer le processus de liaison.

2. Sélectionnez ou entrez le compte wifi que vous souhaitez utiliser et entrez votre mot de passe.

3. Ouvrez et configurez votre appareil conformément au Guide de la page. Pendant ce temps, le voyant bleu clignote.

4. Attendez que la liaison de l'appareil réussisse, puis le voyant bleu reste allumé. (Conseil: lors de la connexion, assurez - vous que le réseau est ouvert et que l'appareil photo s'allume normalement, à ce stade, le voyant bleu clignote rapidement. Après la connexion réussie, le voyant se stabilise en bleu.)

### Mode ap

Allumez le point d'accès WiFi de votre téléphone qui commence par "Nax".

Lorsque l'affichage de l'appareil signifie que la connexion en mode courte distance a réussi, revenez à l'application "v720" et actualisez la liste déroulante.

### Notes

1. La température de fonctionnement applicable pour ce produit est de - 10 ° C - 50 ° c. Veuillez ne pas utiliser ce produit dans un environnement où la température est trop élevée Trop haut ou trop bas.  
2. Ce produit est électronique de précision. Veuillez ne pas utiliser ceci Produit dans un environnement trop humide ou susceptible de provoquer de l'eau Pour entrer le produit.  
3. Pour une meilleure utilisation de ce produit, évitez l'avant et les côtés de la lentille Près des objets réfléchissants tels que le verre, les murs blancs, etc., pour éviter La peinture est lumineuse à proximité, sombre ou pâle à proximité.  
4. S'il vous plait assurez - vous que ce produit est installé dans la couverture du signal Wi - fi et placé dans un meilleur endroit pour le signal Wi - Fi autant que possible et essayez de l'installer loin du four à micro - ondes ou d' autres endroits qui peuvent affecter le signal.

CAMERA WIFI

TSi prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e tenerlo al sicuro.

Scaricare client

Scansiona il codice QR qui sotto, scarica e installa l'app "V720" o visita il produttore del telefono cellulare per assistenza Cerca "V720" nel negozio per scaricarlo e installarlo.



Aggiungi dispositivo

- 1. Aprire l'app "V720", fare clic sull'angolo in alto a destra ht della pagina e fare clic su "+" per avviare il processo di binding.

. Selezionare o immettere l'account WiFi che si desidera utilizzare e compilare la password.  
.Svolto e effettuato l'esame conformemente agli orientamenti per l' ttuazione. A quel tempo, l'indicatore blu lampeggia rapidamente.  
. Attendere che il dispositivo sia collegato correttamente e quindi l' indicatore blu sia sempre acceso. (Suggerimento: durante la connessione, ssicurarsi che la rete sia sbloccata e che la fotocamera sia accesa ormalmente, l'indicatore blu lampeggia rapidamente in questo momento. opo il successo della connessione, la spia spia è blu costante).

Modalità AP

apri l'hotspot WiFi iniziando con "NAX\_" sul telefono.

ornare all'app "v720" e aggiornare il dropdownlist, quando viene visualizzato i dispositivo significa che la connessione in modalità a corto raggio è riuscita.

nota

- 1. La temperatura di lavoro applicabile di questo prodotto è -10 ° C ~ 50 ° C. Si prega di non utilizzare questo prodotto in un ambiente in cui la temperatura è troppo elevata alto o troppo basso.
- 2. Questo prodotto è un prodotto elettronico di precisione. Si prega di non usare questo prodotto in un ambiente in cui è eccessivamente umido o può causare acqua per inserire il prodotto.
- 3. per utilizzare meglio questo prodotto, si prega di evitare la parte anteriore e laterale della lente vicino al vetro, parete bianca e altri oggetti riflettenti, al fine di evitare l'immagine è luminosa vicino e scura in lontananza o biancastra.
- 4. Assicurarsi che questo prodotto sia installato all'interno della gamma di copertura del segnale Wi-Fi e posizionato, per quanto possibile, in una posizione con un segnale Wi-Fi migliore, e cercare di installarlo lontano dal forno a microonde o da altre posizioni che potrebbero influenzare il segnale.

Cámara de red inalámbrica

Gracias por comprar este producto, lea cuidadosamente este prospecto antes de usarlo y Guárdalo adecuadamente.

Descarga del cliente

Escanee el Código QR de abajo, descargue e instale la aplicación "v720 ", o en el fabricante de teléfonos móviles debe Busque en la tienda " v720" para descargarlo e instalarlo.



Añadir dispositivos

- 1. abra la aplicación "v720", haga clic en la esquina superior derecha de la página y luego haga clic en "+" para iniciar el proceso de vinculación.

- 2. seleccione o introduzca la cuenta WiFi que desea usar e introduzca la contrasena.
- 3. abra y establezca el dispositivo de acuerdo con la Guía de la página. Al mismo tiempo, el indicador azul parpadea.
- 4. espere a que el dispositivo se vincule con éxito y luego el indicador azul siga encendido. (consejo: al conectarse, asegúrese de que la red esté abierta y la Cámara se encienda normalmente, cuando el indicador azul parpadea rápidamente. después de conectar con éxito, el indicador se estabiliza en azul)

Modo AP

Abra el punto caliente WiFi en su teléfono que comienza con "nax".

Cuando la pantalla del dispositivo significa que la conexión en modo de corta distancia es exitosa, regrese a la aplicación "v720" y actualice la lista desplegable.

Notas

- 1. la temperatura de trabajo aplicable de este producto es de - 10 ° C a 50 ° c. Por favor, no use este producto en ambientes con temperaturas excesivas. Demasiado alto o demasiado bajo.
- 2. este producto es un producto electrónico de precisión. No use este producto en entornos demasiado húmedos o que puedan hacer que el agua entre en el producto.
- 3. para usar mejor este producto, evite que la parte delantera y lateral de la lente estén cerca de objetos reflectantes como vidrio y paredes blancas, para evitar que la imagen sea cercana, oscura y blanca.
- 4. asegúrese de que este producto esté instalado en la cobertura de la señal Wi - Fi y lo coloque lo más lejos posible de la señal Wi - fi, y trate de instalarlo lejos del microondas u otros lugares que puedan afectar la señal.

ワイヤレスWebカメラ

ご購入ありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよく読んで、大切に保管してください。

クライアント のダウンロード

下のQRコードをスキャンして、「V 720」APPをダウンロードしてインストールするか、携帯電話メーカーでストア検索「V 720」でダウンロードしてインストールする



デバイスの追加

- 1. 「V 720」アプリケーションを開き、ページの右上隅をクリックし、「+」をクリックしてバインドプロセスを開始します。

- 2.使用するWiFiアカウントを選択または入力し、パスワードを入力します。
- 3.ページガイドに従ってデバイスを開き、リセットします。同時に、青のLEDが点滅します。
- 4.デバイスのバインド が成功するのを待ってから、青のLEDが点灯したままです。（ヒント：接続時、ネットワークがスムーズになり、カメラが正常にオンになり、青のLEDが急速に点滅します。接続が成功すると、LEDは青に安定します。）

APモード

携帯電話の「NAX\_」で始まるWiFiホットスポットを開きます。

デバイス表示が短距離モード 接続に成功したことを意味する場合は、「v 720」アプリケーションに戻り、ドロップダウンリストを更新します。

ノート 冊

- 1.本製品の適用動作温度は-10℃～50℃である。温度が高すぎる環境では本製品を使用しないでください 高すぎるか低すぎる。
- 2.本製品は精密電子製品である。これは使用しないでください 製品は湿度に湿っているか、水を引き起こす可能性がある環境にあるをクリックして製品を入力します。
- 3.本製品をより上手に使用するためには、レンズの正面と側面を避けてください ガラスや白壁などの反射物に近づき、避けるこの絵は近く が明るく、近く が暗く ったり 青白く ったりしている。
- 4.本製品がWi-Fi信号の範囲内に設置されていることを確認してください Wi-Fi信号がより良い位置にできるだけ遠くに置いて、電子レンジや他の場所からできるだけ離れた場所に設置する信号に影響する可能性があります。



Thank you for purchasing this product