



 <p>EagleQueen eaglequeenservice@163.com</p> <p>15W Wireless charger Stand User Manual</p>	 <p>Packing List 1x Wireless Charger 1x Charging Cable 1x User Manual</p> <p>Product Description The EagleQueen 15W Wireless Charger delivers up to 15W of power transfer, ensuring a rapid and efficient charging experience. You can charge in portrait or landscape mode so you can keep streaming videos or continue enjoying Facetime calls while your phone powers up. This wireless charger is compatible with most phone cases and is Qi-certified. The charger also features an indicator light that lets you know if your phone is getting a proper charge.</p> <p>Bracket Use the included bracket to charge your cell phone in landscape or portrait mode.</p> <p>Specifications Model No.: F1 Input: 5V/2A Output: 5W/7.5W/10W/15W Conversion Efficiency: ≥75% Connectivity: Type-C Material: ABS Compatible Models: All Qi-enabled devices Optimal Charging Distance: 2-5 mm Optimal Environment Temperature: No greater than 82.4°F</p>	 <p>Indicator Light 1. When the wireless charger is connected to the power source for the first time, the indicator light will flash three times and then go out, and the charger is in standby mode. 2. The indicator light is on when the charger is working normally. 3. After the cell phone is fully charged, some mobile phones will issue instructions and then the indicator light will turn off, otherwise the indicator light will remain on. 4. If the indicator light keeps flashing, make sure that there's no foreign object between the phone and the charger.</p> <p>Note 1. Please make sure that there's no metal material between the phone and the charger. 2. It is recommended to remove the phone case before charging for a better charging experience. 3. The wireless charger is not waterproof. Please keep it away from liquids. 4. The wireless charger is not a toy. Please keep it out of reach of children under 14 years old. 5. When not using this product for a long time, please power off the wireless charger and store it properly. 6. Do not expose the wireless charger to direct sunlight or high temperature environment. The optimal environment temperature should be below 82.4°F.</p>	<p>7. Do not place magnetic stripe cards (such as credit cards, phone cards, memory cards, etc.) near wireless chargers to avoid damaging the magnetic stripe cards due to the magnetic field generated by the wireless charger. 8. For optimal charging efficiency, it is recommended to use an 18W or above adapter (not included).</p> <p>About FCC This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body. This device complies with part 15 of the FCC rules, operation subject to the following two conditions: 1. this device may not cause harmful interference. 2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.</p> <p>FCC Warning Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radiofrequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.</p> <p>However, there is no guarantee that interference will not occur in particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures: 1. Reorient or relocate the receiving antenna. 2. Increase the separation between the equipment and receiver. 3. Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. 4. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.</p> <p>Warranty We guarantee the model F1 Wireless Charger to be free of all defects in material and workmanship for a period of twelve months. Should failure occur within the 1-year agreement, repair or replacement will be free of charge.</p> <p>Customer Service Customer satisfaction is our top priority. Please feel free to contact us via eaglequeenservice@163.com if you have any question about our products.</p>
--	---	---	--

 <p>EagleQueen eaglequeenservice@163.com</p> <p>Support de chargeur sans fil 15W Manuel de l'Utilisateur</p>	 <p>LISTE DE COLISAGE 1x chargeur sans fil 1x câble de chargement 1x manuel d'utilisation</p> <p>DESCRIPTION DU PRODUIT Le chargeur sans fil EagleQueen 15 W offre jusqu'à 15 W de transfert de puissance, garantissant une expérience de charge rapide et efficace. Vous pouvez charger en mode portrait ou paysage afin de pouvoir continuer à diffuser des vidéos ou continuer à profiter des appels Facetime pendant que votre téléphone est sous tension. Ce chargeur sans fil est compatible avec la plupart des coques de téléphone et est certifié Qi. Le chargeur comporte également un voyant lumineux qui vous permet de savoir si votre téléphone est correctement chargé.</p> <p>SUPPORT DE TÉLÉPHONE Utilisez le support inclus pour charger votre téléphone portable en mode paysage.</p> <p>CARACTÉRISTIQUES Numéro de modèle: F1 Entrée: 5V/3A 9V/2A Sortie: 5W/7.5W/10W/15W Efficacité de conversion: ≥75% Connectivité: Type-C Matériau: ABS Modèles compatibles: tous les appareils compatibles Qi Distance de chargement optimale: 2-5 mm Température ambiante optimale: pas supérieure à 82,4 °F</p>	 <p>Voyant 1. Lorsque le chargeur sans fil est connecté à l'alimentation pour la première fois, le voyant clignote trois fois puis s'éteint, et le chargeur est en mode veille. 2. Le voyant est allumé lorsque le chargeur fonctionne normalement. 3. Une fois le téléphone portable complètement chargé, certains téléphones mobiles émettront des instructions, puis le voyant s'éteindra, sinon le voyant restera allumé. 4. Si le voyant continue de clignoter, assurez-vous qu'il n'y a aucun objet étranger entre le téléphone et le chargeur.</p> <p>PRUDENCE 1. Veuillez vous assurer qu'il n'y a aucun matériau métallique entre le téléphone et le chargeur. 2. Il est recommandé de retirer la coque du téléphone avant de charger pour une meilleure expérience de chargement. 3. Le chargeur sans fil n'est pas étanche. Veuillez le garder à l'écart des liquides. 4. Le chargeur sans fil n'est pas un jouet. Veuillez le conserver hors de portée des enfants de moins de 14 ans. 5. Lorsque vous n'utilisez pas ce produit pendant une longue période, veuillez éteindre le chargeur sans fil et le ranger correctement. 6. N'exposez pas le chargeur sans fil à la lumière directe du</p>	 <p>soilei ou un environnement à haute température. La température ambiante optimale doit être inférieure à 82,4 °F. 7. Ne placez pas de cartes à bande magnétique (telles que des cartes de crédit, des cartes téléphoniques, des cartes mémoire, etc.) à proximité de chargeurs sans fil pour éviter d'endommager les cartes à bande magnétique en raison du champ magnétique généré par le chargeur sans fil. 8. Pour une efficacité de charge optimale, il est recommandé d'utiliser un adaptateur de 18 W ou plus (non inclus).</p> <p>À PROPOS DE FAC Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et votre corps. Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles FCC, son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 1. cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles. 2. Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable.</p> <p>AVERTISSEMENT DE LA FCC Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Remarque : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues</p> <p>pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère des utilisations et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit que des interférences ne se produisent pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, cela peut être déterminé en éteignant puis en allumant l'équipement. L'utilisateur est encouragé à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes : 1. Réorientez ou déplacez l'antenne de réception. 2. Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur. 3. Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté. 4. Consultez le revendeur ou un technicien radio-TV expérimenté pour obtenir de l'aide.</p> <p>GARANTIE Nous garantissons le chargeur sans fil modèle F1 contre tout défaut de matériau et de fabrication pendant une période de douze mois. En cas de panne pendant la période d'un an, la réparation ou le remplacement sera gratuit.</p> <p>SERVICE CLIENT La satisfaction du client est notre première priorité. N'hésitez pas à nous contacter via eaglequeenservice@163.com si vous avez des questions sur nos produits.</p>
--	---	--	---