


# ALL NIGHTER

## BLUETOOTH SPEAKER USER MANUAL

PAIRING NAME - ALL NIGHTER



### FUNCTIONAL CONTROLS

| DESCRIPTION                  | SPECS                                       |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| FUNCTIONS                    | BT, USB, TF, AUX, CALL, LIGHT               |
| CHIP-SET                     | JL6966B                                     |
| BLUETOOTH VERSION            | 5.3                                         |
| BLUETOOTH PROTOCOL           | HSP / HFP / A2DP / AVRCP                    |
| SUPPORTED MUSIC FILE FORMATS | MP3, WAV, WMA                               |
| BLUETOOTH DISTANCE           | ≥10M                                        |
| TWS                          | ≥10M                                        |
| DIRECTIVE:                   | OMNIDIRECTIONAL                             |
| WATERPROOF:                  | IPX7                                        |
| MATERIAL:                    | ABS+CLOTH                                   |
| POWER:                       | 2*8 W                                       |
| BATTERY :                    | 3000MAH                                     |
| CHARGING TIME:               | 3-4 HRS                                     |
| FREQUENCY RESPONSE:          | 55HZ-20KHZ                                  |
| DRIVER SIZE:                 | 48MM                                        |
| PLAY TIME:                   | 16 HOURS 70% VOLUME, 17 HOURS AT 50% VOLUME |
| SIZE:                        | 195*80*80MM                                 |
| CHARGING PORT                | TYPE C                                      |
| CHANNEL                      | DUAL CHANNEL, STEREO SOUND                  |
| CHARGING VOLTAGE/CURRENT     | 5V/1A                                       |

|  |                                                                                 |                                                                                                                          |
|--|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | POWER<br>FACTORY RESET<br>LIGHT CONTROL                                         | RESS & HOLD FOR 1.5 SEC<br>HOLD :08 SEC, FORCE RESTART<br>SHORT PRESS TO TURN ON/OFF/SWITCH LIGHT MODE                   |
|  | VOLUME UP<br>NEXT SONG                                                          | SHORT PRESS<br>PRESS & HOLD FOR 1.5 SEC                                                                                  |
|  | VOLUME DOWN<br>PREVIOUS SONG                                                    | SHORT PRESS<br>PRESS & HOLD FOR 1.5 SEC                                                                                  |
|  | ANSWER/END CALL<br>REJECT CALL<br>VOICE ASSISTANT<br>REDIAL LAST NUMBER         | SHORT PRESS<br>PRESS & HOLD FOR 1.5 SEC<br>IN BLUETOOTH MODE: PRESS & HOLD FOR 1.5 SEC<br>IN BLUETOOTH MODE: PRESS TWICE |
|  | MODE SWITCH<br>DISCONNECT<br>BLUETOOTH<br>CLEAR PAIRING<br>ENTER/EXITE TWS MODE | SHORT PRESS: BT/AUX/USB/TF<br>PRESS & HOLD FOR 2 SEC<br>PRESS & HOLD FOR 5 SEC<br>PRESS TWICE                            |

**DISCLAIMER**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:  
(1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

This device has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This device generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this device does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the device off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the device and receiver.
- Connect the device into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

|   |                               |                                                             |
|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| ⊖ | ENERGÍA                       | MANTENGA PULSADO DURANTE 1.5 SEG                            |
|   | RESTABLECIMIENTO DE FÁBRICA   | MANTENGA PULSADO :08 SEG, REINICIO FORZADO                  |
|   | CONTROL DE LUZ                | PULSE BREVE PARA ENCENDER/APAGAR/CAMBIAR EL MODO DE LUZ     |
| + | VOLUMEN ALTO                  | PULSACIÓN BREVE                                             |
|   | SIGUIENTE CANCIÓN             | PRESIONAR Y MANTENER DURANTE 1.5 SEGundos                   |
| - | VOLUMEN BAJO                  | PRESIÓN BREVE                                               |
|   | CANCIÓN ANTERIOR              | PRESIONAR Y MANTENER DURANTE 1.5 SEGundos                   |
| ✓ | RESPONDER/FINALIZAR LLAMADA   | PRESIÓN BREVE                                               |
|   | RECHAZAR LLAMADA              | MANTENER PRESIONADO DURANTE 1.5 SEGUNDOS                    |
|   | ASISTENTE DE VOZ              | EN MODO BLUETOOTH: MANTENER PRESIONADO DURANTE 1.5 SEGUNDOS |
|   | VOLVER A MARCAR ÚLTIMO NÚMERO | EN MODO BLUETOOTH: PRESIONAR DOS VECES                      |
| M | CAMBIAR MODO                  | PRESIÓN BREVE: BT/AUX/USB/TF                                |
|   | DESCONECTAR BLUETOOTH         | MANTENER PRESIONADO DURANTE 2 SEGUNDOS                      |
|   | BORRAR EMPAREJAMIENTO         | MANTENER PRESIONADO DURANTE 5 SEGUNDOS                      |
|   | INGRESAR/SALIR DEL MODO TWS   | PRESIONAR DOS VECES                                         |

RENUNCIA

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las Reglas de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluida la interferencia que pueda causar un funcionamiento no deseado.

Este dispositivo ha sido probado y se ha encontrado que cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, según lo dispuesto en la Parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este dispositivo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio.

Sin embargo, no se garantiza que no ocurran interferencias en una instalación particular. Si este dispositivo causa interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el dispositivo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientar o reubicar la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el dispositivo y el receptor.
- Conectar el dispositivo a un tomacorriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar al distribuidor o a un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

Los cambios o modificaciones no expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

| DESCRIPCIÓN                       | ESPECIFICACIONES                                       |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| FUNCIONES                         | BT, USB, TF, AUX, LLAMADA, LUZ                         |
| CHIPSET                           | JL6966B                                                |
| VERSIÓN DE BLUETOOTH              | 5.3                                                    |
| PROTOCOLO DE BLUETOOTH            | HSP / HFP / A2DP / AVRCP                               |
| FORMATOS DE DE MÚSICA COMPATIBLES | MP3, WAV, WMA                                          |
| DISTANCIA DE BLUETOOTH            | ≥10M                                                   |
| TWS (True Wireless Stereo)        | ≥10M                                                   |
| DIRECTIVA:                        | OMNIDIRECCIONAL                                        |
| RESISTENTE AL AGUA:               | IPX7                                                   |
| MATERIAL:                         | ABS + TELA                                             |
| ENERGÍA:                          | 2*8 W                                                  |
| BATERÍA:                          | 3000mAh                                                |
| TIEMPO DE CARGA:                  | 3-4 HRS                                                |
| RESPUESTA DE FRECUENCIA:          | 55Hz-20kHz                                             |
| TAMAÑO DEL CONTROLADOR:           | 48mm                                                   |
| TIEMPO DE REPRODUCCIÓN:           | 16 HORAS AL 70% DE VOLUMEN, 17 HORAS AL 50% DE VOLUMEN |
| TAMAÑO:                           | 195*80*80mm                                            |
| PUERTO DE CARGA                   | TIPO C                                                 |
| CANAL                             | DOBLE CANAL, SONIDO ESTÉREO                            |
| VOLTAJE / CORRIENTE DE CARGA      | 5V/1A                                                  |

FUNCTIONAL CONTROLS

|   |                             |                                                               |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ⊖ | ALIMENTATION                | MAINTENIR APPUYÉ PENDANT 1,5 SECONDES                         |
|   | RÉINITIALISATION D'USINE    | MAINTIEN : 08 SECONDES, REDÉMARRAGE FORCÉ                     |
|   | CONTROLE DE LA LUMIÈRE      | APPUI COURT POUR ALLUMER/ÉTEINDRE/CHANGER LE MODE D'ÉCLAIRAGE |
| + | AUGMENTER LE VOLUME         | APPUI COURT                                                   |
|   | CHANGER DE MORCEAU          | APPUI LONG PENDANT 1,5 SECONDES                               |
| - | BAISSER LE VOLUME           | APPUI COURT                                                   |
|   | MORCEAU PRÉCÉDENT           | APPUYEZ ET MAINTENEZ ENFONCÉ PENDANT 1,5 SECONDE              |
| ✓ | RÉPONDRE/ TERMINER L'APPEL  | APPUI COURT                                                   |
|   | REJETER L'APPEL             | APPUI MAINTENU PENDANT 1,5 SECONDE                            |
|   | ASSISTANT VOCAL             | EN MODE BLUETOOTH : APPUI MAINTENU PENDANT 1,5 SECONDE        |
|   | REMARCAGE DU DERNIER NUMÉRO | EN MODE BLUETOOTH : APPUI DEUX FOIS                           |
| M | CHANGEMENT DE MODE          | APPUI COURT : BT/AUX/USB/TF                                   |
|   | DÉCONNEXION BLUETOOTH       | APPUI MAINTENU PENDANT 2 SECONDES                             |
|   | EFFACER L'APPARIEMENT       | APPUI MAINTENU PENDANT 5 SECONDES                             |
|   | ENTRER/SORTIR DU MODE TWS   | APPUI DEUX FOIS                                               |

| DESCRIPTION                             | SPÉCIFICATIONS                                       |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| FONCTIONS                               | BT, USB, TF, AUX, APPEL, LUMIÈRE                     |
| CHIPSET                                 | JL6966B                                              |
| VERSION BLUETOOTH                       | 5,3                                                  |
| PROTOCOLE BLUETOOTH                     | HSP / HFP / A2DP / AVRCP                             |
| FORMATS DE FICHIER AUDIO PRIS EN CHARGE | MP3, WAV, WMA                                        |
| PORTÉE BLUETOOTH                        | ≥10M                                                 |
| TWS (TRUE WIRELESS STEREO)              | ≥10M                                                 |
| DIRECTIVE :                             | OMNIDIRECTIONNEL                                     |
| ÉTANCHE :                               | IPX7                                                 |
| MATÉRIAU :                              | ABS + TISSU                                          |
| ALIMENTATION :                          | 2*8 W                                                |
| BATTERIE :                              | 3000mAh                                              |
| TEMPS DE CHARGE :                       | 3-4 HRS                                              |
| RÉPONSE EN FRÉQUENCE :                  | 55Hz-20kHz                                           |
| TAILLE DU HAUT-PARLEUR :                | 48mm                                                 |
| TEMPS DE LECTURE :                      | 16 HEURES À 70% DU VOLUME, 17 HEURES À 50% DU VOLUME |
| TAILLE :                                | 195*80*80mm                                          |
| PORT DE CHARGE                          | TYPE C                                               |
| CANAL                                   | DOUBLE CANAL, SON STÉRÉO                             |
| TENSION/COURANT DE CHARGE               | 5V/1A                                                |

DISCLAIMER

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des Règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles.

(2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris celle pouvant causer un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des Règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Des changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.