

NoteBook

User Manual

取扱説明書

用户手册

Guide dell'utente

Guía del usuario

Руководство пользователя

Bedienungsanleitung

Guide d'utilisation

Made in China

English


Introduction

Dear users, Thank you for choosing Zensero. This is a product elaborately developed by Zensero for freely surfing on the internet. Please read this user manual carefully before using the machine, so as to correctly use the function of the machine!

1. Please make sure to use the original power brick for charging. For problems or faults caused by any third-party adapter, the company does not undertake responsibility.
2. Users can use the music, video, pictures and software which provide by third part but we don't take any responsibility for the copyright issue or software fault.
3. If the product falls, we will strictly comply with the warranty terms, but in the process of use may cause property losses or economic losses, we will not be responsible.
4. The device comes with factory - built software that can be used after actual testing. However, if you delete or do not delete yourself while looking for compatibility or other issues, there will be no impact on the machine. Please note that it is not a product quality problem.
5. The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject to change without prior notice! Please refer to the real product.

- (I). The attentions
- Computers are precision electronic instruments, please do not disassemble by yourself.
 - Avoid throwing collision.
 - Avoid using device in high temperature, low temperature, humidity, dust, strong magnetic field and long time exposure to sunlight.
 - Wipe gently the device by wring-out wet cotton cloth. Avoid contact with other chemicals.
 - This device can't survive drip and splash water, and can't place it beside such as a full glass of liquid.
 - Please use appropriate volume to avoid damaging your hearing.
 - Please use original battery, charger and other accessories! The use of any other type of accessories will violate the warranty and may cause the equipment to malfunction.
 - Do not disconnect the device during formatting or ongoing uploads and downloads, or you may cause data corruption.
 - Dispose of waste machinery and accessories in accordance with local environmental regulations.
 - If you have any questions during the use of the equipment, please contact your local distributor or contact our customer service center directly.
 - The company reserves the right to improve the product, product specifications and design are subject

(2) Instructions



The way to turn on the laptop is to press the button, please press the power button to turn on it. Please click "power off" in the OS to turn off the laptop. Pressing the power button for several seconds by force to turn off the laptop can be used in special circumstances. What customers need to pay attention to is that frequent power-off by force may cause system files missing or crash of the laptop.

- (3). The solution of common problem
1. Laptop can't boot.
 - a. Check if the battery is fully charged.
 - b. Check the power adapter before starting the machine again.
 - c. If it is still unable to boot after charging, please contact with our distributors.
 2. WiFi can't work.
 - a. Please confirm whether there is a WiFi hotspot.
 - b. Make sure that the is connected to the WiFi (enter the settings to check).
 - c. Please confirm the WiFi signal strength and link permission.

(4). Technical specification

System:	Windows
CPU Brand:	Core™ i5-8210Y
Screen size:	16"
Screen scale:	16:10
Resolution:	1920*1200 FHD
Network Connection:	2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac
Hot function:	Bluetooth 5.0
M.2 interface:	(Built in hidden) 256GB/512GB/1TM
Other interface:	4-stage 0.35mm Earphone Jack*1, Micro SD*1, RJ45*1
Battery capacity:	TYPE-A, HDMI*1, USB-A 3.0*3, Type-c*1, DC Port*1
Charger:	44Wh(7.6V/5800mAh)
Size:	Input:AC100-240V, 50-60Hz
Play format:	Output:DC12V = 2A 24W
	357.5*245*20mm
	Voice format:OGG,ACC,M4A,FLAC,AMR etc
	Video format:AVI,MKV,MP4,M4V,WEBM,3GP,MPEG4 etc

Introducción

Estimados usuarios, Gracias por elegir Zensero. Este es un producto desarrollado por Zensero para navegar libremente en internet. Lea este manual de usuario detenidamente antes de utilizar la máquina para utilizar correctamente la función de la máquina!


- Descargo de responsabilidad
1. Asegúrese de utilizar el bloque de alimentación original para cargar. Para problemas o fallos causados por cualquier adaptador de terceros, la compañía no asume responsabilidad.
 2. Los usuarios pueden usar video musical, las imágenes y el software que proporcionan terceros, pero no nos hacemos responsables por problemas de derechos de autor o fallos del software.
 3. Si el producto falla, cumpliremos estrictamente con los términos de la garantía, pero en el proceso de uso puede causar pérdidas de propiedad o pérdidas económicas, no seremos responsables.
 4. El dispositivo viene con un software de fábrica que puede usarse después de las pruebas reales. Sin embargo, si se elimina o no se elimina o a mismo mientras busca compatibilidad u otros problemas, no habrá impacto en la máquina. Tenga en cuenta que este no es un problema de calidad del producto.
 5. La compañía se reserva el derecho de mejorar el producto! Las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte el producto real.
- (I) Atención
- Los ordenadores son instrumentos electrónicos de precisión, no los desmonte usted mismo.
 - Evite tirar o dar golpes.
 - Evite usar el dispositivo a alta temperatura, baja temperatura, humedad, polvo, campo magnético fuerte y exposición prolongada a la luz solar.
 - Limpie suavemente el dispositivo con un paño de algodón húmedo escuro. Evite el contacto con otros productos químicos.
 - Este dispositivo no puede sobrevivir al agua y salpicaduras de agua, y no puede colocarlo al lado, como un vaso lleno de líquido.
 - Utilice el volumen apropiado para evitar dañar su audición.
 - Utilice la batería original, el cargador y otros accesorios. El uso de cualquier otro tipo de accesorios violará la garantía y puede causar un mal funcionamiento del equipo.
 - No desconecte el dispositivo durante el formato o las cargas y descargas continuas, o puede causar errores en la aplicación.
 - Desconecte las descargas de maquinaria u accesorios de acuerdo con las regulaciones ambientales locales.
 - Si tiene alguna pregunta durante el uso del equipo, comuníquese con su distribuidor local o directamente con nuestro centro de servicio al cliente.
 - La compañía se reserva el derecho de mejorar el producto, las especificaciones y el diseño del producto están sujetos a cambios sin previo aviso. Por favor, consulte el producto real.

- (II) Especificaciones técnicas
- Sistema Operativo: Windows
- CPU de la marca: Core™ i5-8210Y
- Tamaño de pantalla: 16"
- Pantalla escala: 16:10
- Resolución: 1920*1200 FHD
- Funciones de punto de acceso: 2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac
- Bluetooth 5.0
- M.2 SSD: (Oculto incorporado) 256GB/512GB/1TM
- Otra interfaz: 4-stage 0.35mm Earphone Jack*1, Micro SD*1, RJ45*1
- Batería: TYPE-A, HDMI*1, USB-A 3.0*3, Type-c*1, DC Port*1
- Entrada del cargador: 44Wh(7.6V/5800mAh)
- Tamaño: Input:AC100-240V, 50-60Hz
- Formatos compatibles: Salida:DC12V = 2A 24W
- 357.5*245*20mm
- Formato de voz:OGG,ACC,M4A,FLAC,AMR etc
- Formato de video:AVI,MKV,MP4,M4V,WEBM,3GP,MPEG4 etc

(2) Instructions

- Если вы не пользуетесь устройством длительное время, мы рекомендуем вам производить полную зарядку батареи один раз в неделю, чтобы поддерживать готовность вашего ПК к работе.

(2). Включение и выключение



Для включения устройства нажмите и удерживайте примерно 3 секунды кнопку Питания, после чего начнется загрузка операционной системы. Для корректного выключения устройства выберите завершение работы в диалоговом окне операционной системы. Помните, что длительное нажатие (более 10с) кнопки Питания приведет к аварийному отключению питания. Такой способ выключения влияет на работу операционной системы и уменьшает срок ее работы операционной системы. Чтобы выключить или выключить экран устройства (выйти или войти в режим ожидания) нажмите и отпустите кнопку Питания.

- Возможные проблемы
1. Устройство не включается
 - a) Если батарея разряжена, подключите адаптер питания и зарядите устройство.
 - b) Проверьте попытку включения на окончание зарядки.
 - c) Если устройство не включается после зарядки, то обратитесь к вашему продавцу.
 2. Отсутствует подключение к сети WiFi
 - a) Убедитесь в работоспособности точки доступа.
 - b) Проверьте сетевые настройки и убедитесь, что WiFi включен.
 - c) Проверьте качество сигнала WiFi и убедитесь в отсутствии препятствий для установления соединения.

4. Технические характеристики

операционная Система:	Windows
Процессор:	Core™ i5-8210Y
Размер экрана:	16"
Разрешение:	16:10
Беспроводное подключение:	1920*1200 FHD
Горячие коммуникации:	2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac
Иные интерфейсы:	Bluetooth 5.0
Батарея:	(Скрытое встроено) 256GB/512GB/1TM
Адаптер питания:	4-stage 0.35mm Earphone Jack*1, Micro SD*1, RJ45*1
Размеры:	TYPE-A, HDMI*1, USB-A 3.0*3, Type-c*1, DC Port*1
Поддерживаемые форматы:	44Wh(7.6V/5800mAh)
	Input:AC100-240V, 50-60Hz
	Output:DC12V = 2A 24W
	357.5*245*20mm
	Voice format:OGG,ACC,M4A,FLAC,AMR etc
	Audio:AVI,MKV,MP4,M4V,WEBM,3GP,MPEG4 etc

日本語

取扱説明書


この度は Zensero の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。当社は社員一同、皆様にご満足いただける商品の提供を心がけております。ご使用の前に本取扱説明書をお読みの上、正しくご使用ください。

免責事項:

1. 純正品の充電器をご使用ください。第三者の製品により生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。
2. 第三者提供の音楽、動画、画像などのデータ及びソフトウェアをご利用いただけますが、著作権やソフトウェアの故障に関しては、当社は一切の責任を負いません。
3. 正常な使用状態で故障した場合、保証規定に基づきますが、それにより生じた財産的損害につきましては、当社は一切の責任を負いません。
4. 工場出荷時にソフトウェアがインストールされており、テスト機にお使いいただけます。ただし、互換性やその他の問題でソフトウェアを削除すると、パソコンの動作が不安定になる恐れがあります。これは製品品質の問題ではございませんので、予めご了承ください。
5. 当社は製品改良のために、仕様や外観などを予告なく変更する権利を有します。最新の商品でお確かめいただきますよう、お願い申し上げます。

- (1) 注意事項
- 本品は精密機器です。ご自分で修理、分解はしないでください。
 - 製品を投げたり、落下させたりしないでください。
 - 高温、低温、多湿の場所、ほつりの場所、磁場が強い場所、長時間直射日光の当たる場所での使用は避けてください。
 - 汚れた手で本体を、水で濡らした布で拭くなどしないでください。化学物質と接触させないでください。
 - 製品品の水をかけないでください。飲み物を入れたコップなどを近くに置かないでください。
 - 音響への損傷を防ぐため、適度な音量をご使用ください。
 - 純正品品のケーブル、充電器、その他のアクセサリを使用してください。第三者のアクセサリを使用すると、保証に違反し、機器が故障する場合があります。
 - 初期化、アップロード、ダウンロードの途中で電源を切さないでください。途中で電源を切ると、アプリケーションエラーが発生する恐れがあります。
 - 使用できないソフトウェアは、自治体のルールに従って処分してください。
 - ご使用中に疑問点や問題点があった場合は、お近くの販売代理店、もしくはカスタマーサービスセンターに直接お問い合わせください。

(2) よくあるトラブルと解決方法



電源ボタンを押してラップトップを起動させます。OSで電源オフをクリックすると電源が切れます。マシンの電源ボタンを5秒以上押し続けるとご強制終了できます。ただし、何回も強制終了を繰り返すと、システムファイルが消失する場合がございます。

- よくあるトラブルと解決方法
1. ノンブートできないかどうかをご確認ください
 - a. ノンブートできない場合は、電源アダプタをご確認ください
 - b. ノンブートできない場合は、電源アダプタをご確認ください
 - c. 充電後も起動しない場合は、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください
 2. ノンブートできない場合は
 - a. Wi-Fiに接続しかどうかをご確認ください
 - b. Wi-Fiに接続しかどうかをご確認ください
 - c. Wi-Fiの電波の強さご許可設定をご確認ください

(4) 技術仕様

システム:	Windows
CPUブランド:	Core™ i5-8210Y
ディスプレイサイズ:	16"
ディスプレイ比率:	16:10
解像度:	1920*1200 FHD
ネットワーク接続:	2.4G/5G 802.11a/b/g/n/ac
熱機能:	Bluetooth 5.0
M.2 SSD:	(内蔵可能) 256GB/512GB/1TM
その他のポート:	4-stage 0.35mm Earphone Jack*1, Micro SD*1, RJ45*1
バッテリー容量:	TYPE-A, HDMI*1, USB-A 3.0*3, Type-c*1, DC Port*1
充電器:	44Wh(7.6V/5800mAh)
サイズ:	Input:AC100-240V, 50-60Hz
対応フォーマット:	Output:DC12V = 2A 24W
	357.5*245*20mm
	Voice format:OGG,ACC,M4A,FLAC,AMR etc
	動画ファイル形式:AVI,MKV,MP4,M4V,WEBM,3GP,MPEG4 etc

簡介

尊敬的用户，感谢您选择 Zensero。这是 Zensero 精心开发的可以在互联网上自由冲浪的产品。使用机器前，请仔细阅读本用户手册，以便正确使用机器功能！

- 免责声明：
1. 请确保使用原装电源砖进行充电。对于任何第三方适配器引起的问题或故障，本公司不承担任何责任。
 2. 用户可以使用第三方提供的音乐视频、图片和软件，但对于版权问题或软件故障，我们不承担任何责任。
 3. 如果产品出现故障，我们将严格遵守保修条款，但是在使用过程中可能造成的财产损失或经济损失，我们不承担任何责任。
 4. 设备附带出厂时内置的软件，可以在实际测试后使用。但是，如果在寻找兼容性或其他问题时删除或不删除软件，则不会对机器造成任何影响。请注意这不是产品质量的问题。
 5. 公司保留改进产品的权利，产品规格和设计如有更改，恕不另行通知！请参考实际产品。

- (1) 注意事项
- 计算机是精密的电子仪器，请不要自行拆卸。
 - 避免碰撞、碰撞。
 - 避免在高温、低温、潮湿、灰尘、强磁场和长时间暴露于阳光下使用设备。
 - 用干净的湿布轻轻擦拭设备。避免接触腐蚀性化学物质。
 - 本设备无法承受液体和液体的影响，也不能将其放置在诸如满杯液体的旁边。
 - 请使用适当的音量以避免损害您的听力。
 - 避免使用原装电池，充电器和其他配件，使用任何其他类型的配件都将违反保修条款，并可能导致设备故障。
 - 在格式化或正在运行时的上传和下载过程中，请勿断开设备的连接，否则可能导致应用程序错误。
 - 根据当地环境法规处理废弃的机械和配件。
 - 如果您在使用设备期间有任何疑问，请联系当地的经销商或直接联系我们的客户服务服务中心。
 - 公司保留改进产品的权利，产品规格和设计如有更改，恕不另行通知！请参考实际产品。

一、操作指南

русский

Вступление

Дорогие пользователи! Благодарим вас за выбор марки Zensero. Мы разработали это устройство для удобства работы в интернете. Просим внимательно прочитать данное руководство перед началом пользования, чтобы правильно использовать все функции устройства.

- Ограничение ответственности:
1. Пожалуйста используйте оригинальный адаптер питания для зарядки изделия. Наша компания не несет ответственности за проблемы и неисправности, вызванные использованием неоригинального адаптера питания.
 2. Вы можете использовать сторонние программы для воспроизведения аудио, видео и графического контента. Однако, мы не несем никакой ответственности за нарушения авторских прав и иные последствия использования стороннего программного обеспечения.
 3. Если продукт выйдет из строя, мы выполним ремонт в строгом соответствии с гарантийными обязательствами. Но мы не несем ответственности за материальный ущерб или экономические потери, возникшие во время пользования продуктом.
 4. В устройстве предусмотрено заводское ПО, которым Вы можете пользоваться или деинсталлировать по собственному желанию. Возможная несовместимость, отказ и иные проблемы с этим ПО никак не отразятся на исправности самого изделия. Просим не связывать такие случаи с качеством нашей продукции.
 5. Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления, в связи с чем, пользователи самостоятельно отслеживают эти изменения.

- (I). Общие указания по эксплуатации
- Компьютер является высокоточным электронным изделием. Пожалуйста не разбирайте его самостоятельно.
 - Не допускайте падений устройств и избегайте ударов.
 - Не используйте устройство в среде с высокой и низкой температурой, повышенной влажностью или запыленностью, а также избегайте воздействия сильных магнитных полей и прямых солнечных лучей.
 - Для очистки устройства используйте слегка увлажненную и тщательно отжатую мягкую ткань из хлопка. Не используйте химические чистящие средства.
 - Не допускайте попадания влаги на поверхность и внутрь устройства. Не размещайте его, например, рядом со стаканами с жидкостями.
 - Не превышайте рекомендованные уровни громкости звука, чтобы не повредить слух.
 - Используйте только оригинальные батареи, адаптеры питания и другие аксессуары. Устройство не подлежит гарантийному обслуживанию, если дефект вызван использованием несовместимых аксессуаров и деталей.
 - Не отключайте устройство во время форматирования, загрузки и сохранения, чтобы не вызвать ошибки приложений.
 - Следуйте указанным инструкциям по надлежащей утилизации отслужившего устройства и его частей.
 - По вопросам использования этого устройства просим обращаться к вашему продавцу или в службу поддержки клиентов Chum.
 - Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, дизайн и комплектацию изделия без предварительного уведомления, в связи с чем, пользователи самостоятельно отслеживают эти изменения.

- Для зарядки батареи устройства требуются источник питания с определенными параметрами тока и напряжения, в связи с чем, используйте оригинальный адаптер питания для зарядки устройства

Deutsch


Einführung

Sehr geehrte Benutzer, vielen Dank, dass Sie sich für Zensero entschieden haben. Dies ist ein von Zensero entwickeltes Produkt zum freien Surfen im Internet. Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Maschine benutzen, um die Funktion der Maschine richtig nutzen zu können!

- Haftungsausschluss:
1. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zum Aufladen die Original-Ladestation verwenden. Für Probleme oder Fehler, die durch Adapter von Drittanbietern verursacht werden, übernimmt das Unternehmen keine Verantwortung.
 2. Benutzer können die Musikvideos, Bilder und Software von Drittanbietern verwenden, wir übernehmen jedoch keine Verantwortung für Urheberrechtsverletzungen oder Softwarefehler.
 3. Wenn das Produkt ausfällt, halten wir uns strikt an die Garantiebedingungen. Bei der Verwendung können jedoch Sach- oder wirtschaftliche Verluste entstehen. Wir sind nicht dafür verantwortlich.
 4. Das Gerät wird mit einer vorinstallierten Software geliefert, die nach dem eigentlichen Testen verwendet werden kann. Wenn Sie sich dafür löschen oder nicht löschen, während Sie auf Kompatibilität oder andere Probleme achten, hat dies keine Auswirkung auf die Gerät- Bitte beachten Sie, dass dies der Fall ist kein Produktqualitätsproblem.
 5. Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern. Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden! Bitte beziehen Sie sich auf das reale Produkt.

- Die Aufmerksamkeiten
- Computer sind elektronische Präzisionsinstrumente. Bitte bauen Sie sie nicht selbst auseinander.
 - Vermeiden Sie das Werfen und Zusammenstoßen.
 - Vermeiden Sie die Verwendung des Geräts bei hohen Temperaturen, niedrigen Temperaturen, Feuchtigkeit, Staub, starken Magnetfeldern und langer Sonneneinstrahlung.
 - Wischen Sie das Gerät vorsichtig mit einem ausgereinigten feuchten Baumwolltuch ab. Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen Chemikalien.
 - Dieses Gerät kann Tropf- und Spritzwasser nicht überstehen und kann es nicht neben ein volles Glas Flüssigkeit stellen.
 - Verwenden Sie eine angemessene Lautstärke, um Ihr Gehör nicht zu schädigen.
 - Bitte verwenden Sie Originalkabel, Ladegerät und anderes Zubehör. Die Verwendung anderer Zubehörteile verstößt gegen die Garantie und kann zu Fehlfunktionen des Geräts führen.
 - Trennen Sie das Gerät nicht während des Formatierens oder des Hoch- und Herunterladens. Andernfalls können Anwendungsfehler auftreten.
 - Entsorgen Sie Abfallmüllmüllmüll und Zubehör gemäß den örtlichen Umweltschutzbestimmungen.
 - Wenn Sie während der Verwendung des Geräts Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler oder direkt an unser Kundendienstzentrum.
 - Das Unternehmen behält sich das Recht vor, das Produkt zu verbessern. Produktspezifikationen und Design können ohne vorherige Ankündigung geändert werden! Bitte beziehen Sie sich auf das reale Produkt.

Anleitung



Der Weg, um den Laptop einzuschalten, ist, die Taste zu drücken, drücken Sie bitte die Ein-Faste, um die Maschine zu starten. Bitte klicken Sie im Betriebssystem auf "Ausschalten", um den Laptop auszuschalten. Das Drücken des Ein-Ausschalters für einige Sekunden mit Gewalt, um den Laptop auszuschalten, kann unter besonderen Umständen verwendet werden. Kunden müssen darauf achten, dass ein häufiger Abschalten mit Gewalt dazu führen kann, dass Systemdateien fehlen oder der Laptop abstürzt.

- Die Lösung des gemeinsamen Problems
1. Laptop kann nicht booten
 - a) Prüfen Sie, ob der Akku vollständig aufgeladen ist.
 - b) Prüfen Sie, ob der Akku vollständig aufgeladen ist.
 - c) Wenn es nach dem Laden immer noch nicht booten kann, wenden Sie sich bitte an unsere Produzenten.
 2. Laptop kann nicht funktionieren
 - a) Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 - b) Ausgang:DC12V = 2A 24W
 - c) Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 - d) Ausgang:DC12V = 2A 24W
 3. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 4. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 5. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 6. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 7. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 8. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 9. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 10. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 11. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 12. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 13. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 14. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 15. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 16. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 17. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 18. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 19. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 20. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 21. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 22. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 23. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 24. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 25. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 26. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 27. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 28. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 29. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 30. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 31. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 32. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 33. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 34. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 35. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 36. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 37. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 38. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 39. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 40. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 41. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 42. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 43. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 44. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 45. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 46. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 47. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 48. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 49. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 50. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 51. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 52. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 53. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 54. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 55. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 56. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 57. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 58. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 59. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 60. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 61. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 62. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 63. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 64. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 65. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 66. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 67. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 68. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 69. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 70. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 71. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 72. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 73. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 74. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 75. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 76. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 77. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 78. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 79. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 80. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 81. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 82. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 83. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 84. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 85. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 86. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 87. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 88. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 89. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 90. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 91. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 92. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 93. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 94. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 95. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 96. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 97. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 98. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 99. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 100. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 101. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 102. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 103. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 104. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 105. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 106. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 107. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 108. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 109. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 110. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 111. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 112. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 113. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 114. Batteriekapazität: Eingabe:AC100-240V, 50-60Hz
 115. Batteriekapazität

FCC Warning Statement:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.