



AURICULARES SENSE FIL AMB LLUM

Conservare les instruccions per a futures consultes.

INSTRUCCIONS DE SEGURETAT

Conservare les instruccions per a futures consultes sempre unes precaucions bàsiques de seguretat. Manteni el producte i els seus accessoris fora de l'abast dels infants. Els nens i les nenes poden petites parts dels infants i ja que podrien provocar les asfíxies. Cal que vigileu els infants menors de 8 anys per tal que no juguin amb el producte. Aquest producte no és una joguina.

No manipuleu el producte amb les mans netales. Si el producte o algun dels seus accessoris no funcionen correctament o estan malmats, rebuteu el producte.

Manteni el producte allunyat de fonts de calor, la llum solar directa, la humitat, l'aigua i qualsevol altre líquid. No manipuleu el producte amb les mans netales.

No manipuleu el producte si és exposat a l'aigua, la humitat o qualsevol altre líquid per evitar descàrregues elèctriques, explosions i danys personals o materials.

No deixeu cap objecte susceptible de magnètica (com ara targetes bancàries) a prop del producte. No utilitzeu el producte amb cap altre dispositiu que aquell per al qual s'ha dissenyat.

No utilitzeu altres components que els suministrats.

Es imprescindible desconnectar el cable d'alimentació després d'utilitzar el producte i abans de netejar-lo. Aquest producte s'ha pensat només per a ús domèstic. No s'ha de fer servir amb finalitats comercials.

PRECAUCIÓ: Risc d'incendi i de cremades. No obrir el producte, l'afaiella, l'escalfeu a més de 60 °C ni el cremen. Seguiu les instruccions del fabricant.

SEGURETAT DE LA BATERIA

Els terminals d'alimentació no s'han de curtocircuitar.

En la pila o la bateria tenen una fuga, no deixeu que el líquid entrin en contacte amb la pell o els ulls. Si ja s'ha produït el contacte, renteu la zona afectada amb molta aigua i consulteu el vostre metge.

Cal carregar les piles i mantenir-les cobertes abans d'utilitzar-les. Després de llargs períodes d'inactivitat, pot ser necessari carregar i descarregar les piles o bateries diverses vegades per obtenir-ne els plexis residuats.

No avarieu, perforau, desmunteu ni malmeteu de cap manera la bateria.

No ens emmagatzemu a més de 60 °C.

Eviteu desmar les piles de la llum solar directa.

No neteu les bateries o piles exposades a les descàrregues elèctriques.

No les exposeu a l'escalfament o al foc, ja que podrien explotar.

No us expodeu, dipositeu el producte en el punt de reciclatge més pròxim.

No poseu els en contacte amb altres líquids o vos pousseu a deposar el vostre producte ussiu a 6 fins de 10.

Aquest producte s'ha equipat amb una bateria recarregable d'18-polímer de 3.7 V i 180 mAh (no extraïble).

Es dipositen elèctrics i elèctronics, incloses les piles, no s'han de llençar amb els residus domèstics. Per obtenir més informació sobre els punts de recollida de residus, poseu-vos en contacte amb les autoritats locals.

La pila utilitzada no s'ha de llençar amb altres residus. Les piles s'han de recollir, reciclar o llençar de manera respectuosa amb el medi ambient, d'acord amb la normativa local.

PRECAUCIÓ

Abans de cada ús, comprovau que tots els cables USB estiguin en bon estat. Si observeu algun desperfecte, eviteu d'utilitzar el producte per evitar avaries per curtcircuitos o danys a l'usuari. No utilitzeu el cable de càrrega USB suministrat per carregar altres dispositius, només s'ha d'utilitzar per carregar aquest dispositiu.

No inseriu, per cap concepte, el cable USB als ports de sortida i d'entrada alhora.

INSTRUCCIONS DE MANTENIMENT

Netejar els auscultadors amb un drap suau i sense borra.

ABSTENIR-SE DE:

No utilitzeu productes dissolvents ni abrasius per netejar els auscultadors.

Es exposa a temperatures extremes.

No avarieu que els auscultadors siguin a l'alta.

No intenteu desmuntar els auscultadors.

Es deslencen al foc, ja que podrien explotar.

INSTRUCCIONS D'ÚS

Càrrega de la bateria

Cada auscultador està equipat amb una bateria recarregable d'18-polímer de 3.7 V i 180 mAh (no extraïble). Es recomana que la bateria estigui del tot carregada abans del primer ús; la càrrega completa tarda unes 2 hores.

GEBRAUCHSANWEISUNG

Akkus aufladen

Der Kopfhörer ist mit einem Akku mit 3,7 V/180 mAh ausgestattet (nicht herausnehmbar). Es wird empfohlen, den Batterie vor dem ersten Gebrauch vollständig aufzuladen, dies dauert rund 2 Stunden. Stecken Sie den Typ C-Stecker in den Ladestandschirm am Kopfhörer und das andere Ende in eine entsprechende USB-Anschlussdose.

Beide Enden des USB-Ladekabels vorsichtig trennen und für künftigen Gebrauch sicher lagern.

Zum Einschalten des Kopfhörers [ON/OFF/PLAY/PAUSE]: ca. 3 Sekunden gedrückt halten. Es erklingt ein Ton, der signalisiert, dass der Kopfhörer eingeschaltet ist.

Das Gerät einschalten (telefonatibel usw.) ; scherenstellen, dass bluetooth aktiviert ist.

„333“ suchen und zur kuppelung auswechseln. Die Kopfhörer signalisieren und die einschaltete leuchtet blau.

Um die Wiedergabe anzuhalten, [ON/OFF/PLAY/PAUSE] drücken; erneut drücken, um die Wiedergabe fortzusetzen.

Bei der LED-LED-Lichtanzeige blau, anzuzeigen, dass die Geräte geladnet sind.

SCHRIIT 2: Kopfhörer mit einem Bluetooth-kompatiblen Gerät suchen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, beginnt die LED-Lichtanzeige blau, anzuzeigen, dass die Geräte geladnet sind.

SCHRIIT 3: Um ein Bluetooth-kompatibles Gerät vom Kopfhörer zu trennen oder zu entfernen, die Bluetooth-Funktion am Kopfhörer abschalten. Der Kopfhörer kann jetzt mit einem neuen kompatiblen Gerät gekoppelt werden.

HINWEIS: Sobald die Verbindung hergestellt wurde, kann der Klang weiter mithilfe des Kopfhörers oder mit dem entsprechenden Steuerungen am Bluetooth-kompatiblen Gerät kontrolliert werden.

Bluetooth® Version	V5.0
Bluetooth-Reichweite	10M
Speaker-Impedance	50Ω
Frequenzgang	20-20kHz
Speaker-Sensitivität	75±3dB
Parameter des Akkus des Ladegeräts	3.7V 180mAh
Wiedergabezeit für Musik	Bis zu 5 Stunden (bei 50% Lautstärke)
Ladegerät des Ladegeräts	2H
Eingangsspannung	5V
Bluetooth	2400-2483.5MHz
Maximale HF-Leistung	<10dBm

CUFFIE WIRELESS LUMINOSE

Conservare les instruccions per a futures consultes.

ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Conservare les instruccions per a futures consultes sempre unes precaucions bàsiques de seguretat. Manteni el producte i els seus accessoris fora de l'abast dels infants. Els nens i les nenes poden petites parts dels infants i ja que podrien provocar les asfíxies. Cal que vigileu els infants menors de 8 anys per tal que no juguin amb el producte. Aquest producte no és una joguina.

No manipuleu el producte amb les mans netales. Si el producte o algun dels seus accessoris no funcionen correctament o estan malmats, rebuteu el producte.

Manteni el producte allunyat de fonts de calor, la llum solar directa, la humitat, l'aigua i qualsevol altre líquid. No manipuleu el producte amb les mans netales.

No manipuleu el producte si és exposat a l'aigua, la humitat o qualsevol altre líquid per evitar descàrregues elèctriques, explosions i danys personals o materials.

No deixeu cap objecte susceptible de magnètica (com ara targetes bancàries) a prop del producte. No utilitzeu el producte amb cap altre dispositiu que aquell per al qual s'ha dissenyat.

No utilitzeu altres accessoris diferents dels que s'han proporcionat.

Es imprescindible desconnectar el cable d'alimentació després d'utilitzar el producte i abans de netejar-lo. Aquest producte s'ha pensat només per a ús domèstic. No s'ha de fer servir amb finalitats comercials.

ATTENZIONE: Pericolo di incendio e ustioni. Non aprire, scaldare, riscaldare oltre i 60 °C o incenerire. Seguire le istruzioni del produttore.

SICUREZZA DELLA BATTERIA

Evitare di cortocircuitare i terminali di alimentazione.

In caso di perdita dalla batteria o da una cella, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, risciacquare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico. Le celle o la batteria secondaria devono essere caricate prima dell'uso. Dopo un periodo di inutilizzo prolungato, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le celle o la batteria per ottenere prestazioni ottimali.

Non rompere, forare, smontare o danneggiare in alcun modo la batteria.

Non lasciare oggetti sensibili alla magnetizzazione (carte di credito, ecc.) in prossimità del prodotto.

Non esporre alla luce solare diretta durante la conservazione.

Non gettare la batteria assieme ai rifiuti domestici.

Non esporre la batteria al calore o al fuoco poiché potrebbero esplodere.

Non utilizzare il prodotto per un uso diverso da quello a cui è destinato.

Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti.

È necessario scollegare il cavo di ricarica dopo l'uso del prodotto, prima della pulizia.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi commerciali.

ATTENZIONE: Pericolo di incendio e ustioni. Non aprire, scaldare, riscaldare oltre i 60 °C o incenerire. Seguire le istruzioni del produttore.

SICUREZZA DELLA BATTERIA

Evitare di cortocircuitare i terminali di alimentazione.

In caso di perdita dalla batteria o da una cella, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, risciacquare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico. Le celle o la batteria secondaria devono essere caricate prima dell'uso. Dopo un periodo di inutilizzo prolungato, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le celle o la batteria per ottenere prestazioni ottimali.

Non rompere, forare, smontare o danneggiare in alcun modo la batteria.

Non lasciare oggetti sensibili alla magnetizzazione (carte di credito, ecc.) in prossimità del prodotto.

Non esporre alla luce solare diretta durante la conservazione.

Non gettare la batteria assieme ai rifiuti domestici.

Non esporre la batteria al calore o al fuoco poiché potrebbero esplodere.

Non utilizzare il prodotto per un uso diverso da quello a cui è destinato.

Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti.

È necessario scollegare il cavo di ricarica dopo l'uso del prodotto, prima della pulizia.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi commerciali.

ATTENZIONE: Pericolo di incendio e ustioni. Non aprire, scaldare, riscaldare oltre i 60 °C o incenerire. Seguire le istruzioni del produttore.

SICUREZZA DELLA BATTERIA

Evitare di cortocircuitare i terminali di alimentazione.

In caso di perdita dalla batteria o da una cella, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o con gli occhi. In caso di contatto, risciacquare l'area interessata con abbondante acqua e consultare un medico. Le celle o la batteria secondaria devono essere caricate prima dell'uso. Dopo un periodo di inutilizzo prolungato, potrebbe essere necessario caricare e scaricare più volte le celle o la batteria per ottenere prestazioni ottimali.

Non rompere, forare, smontare o danneggiare in alcun modo la batteria.

Non lasciare oggetti sensibili alla magnetizzazione (carte di credito, ecc.) in prossimità del prodotto.

Non esporre alla luce solare diretta durante la conservazione.

Non gettare la batteria assieme ai rifiuti domestici.

Non esporre la batteria al calore o al fuoco poiché potrebbero esplodere.

Non utilizzare il prodotto per un uso diverso da quello a cui è destinato.

Non utilizzare accessori diversi da quelli forniti.

È necessario scollegare il cavo di ricarica dopo l'uso del prodotto, prima della pulizia.

Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso domestico. Il prodotto non deve essere utilizzato per scopi commerciali.

CURA E MANUTENZIONE

Pulire i cuffie con un panno morbido e privo di peluchi.

Non utilizzare solventi detergenti abrasivi per la pulizia delle cuffie.

Esporre le cuffie a temperature estremamente elevate o basse.

Fare cadere le cuffie.

Tentare di smontare le cuffie.

Gettare le cuffie nel fuoco, poiché ciò provocherebbe un'esplosione.

ISTRUZIONI PER L'USO

Ricarica della batteria

Le cuffie sono dotate di una batteria ricaricabile ai polimeri di litio da 3.7V 180mAh (non rimovibile). Si

LIGHT-UP WIRELESS HEADPHONES

Conservare les instruccions per a futures consultes.

SAFETY INSTRUCTION

When using electrical products, basic safety precautions should always be followed. Keep the product and its accessories out of the reach of children. Keep small parts away from children as these may present a choking hazard. Children under 8 years should be supervised to ensure that they do not play with the product. This product is not a toy.

This product contains no user serviceable parts. If the product and any of its accessories are malfunctioning they have been damaged, do not attempt to repair them.

Do not operate the product if it has been exposed to water, moisture or any other liquid, to prevent against electric shock, explosion and injury to yourself and damage to the product.

Do not leave any objects susceptible to magnetization (cash cards etc.) near the product.

Do not use the product for anything other than its intended use.

Do not use any accessories other than those supplied.

It is imperative to unplug the charging cable after the product has been used, before it is cleaned.

This product is intended for domestic use only. It should not be used for commercial purposes.

CAUTION: Risk of Fire and Burns. Do Not Open, Crush, Heat above 60°C or Incinerate. Follow the Manufacturer's instructions.

BATTERY SAFETY

The supply terminals are not to be short-circuited.

In the event of a battery and cell leakage, do not allow the liquid to come in contact with the skin or eyes. If contact has been made, wash the affected area with copious amounts of water and seek medical advice. Secondary cells and batteries need to be charged before use. For extended periods of storage, it may be necessary to charge and discharge the cells or batteries several times to obtain maximum performance. Do not cut, puncture, dismantle or otherwise damage batteries.

Do not store above 60 °C.

Do not store in direct sunlight.

Do not dispose of exhausted batteries in household waste.

Do not dispose of exhausted batteries in a fire as they may explode.

Once the batteries have been exhausted, dispose of the product at a local recycling station. Contact the local government offices for further details.

This product is fitted with a 3.7V 180mAh lithium polymer rechargeable battery (non-removable).

Electric and electronic devices as well as batteries must not be disposed of with household waste. For more information about where you can drop off your waste product for recycling, please contact your local authority.

The waste battery should not be thrown away with other waste. The battery must be collected, recycled or disposed of in an environmentally sound manner according to local regulations.

CAUTION

Before each use, check that USB cables for damage. If there are any signs of damage, discontinue use to prevent short-circuit faults and damage, only use the supplied USB charging cable to charge the product. Do not use the supplied USB cable to charge other devices; this should only be used to charge the product.

Do not insert any USB cable into the output ports and input ports at the same time for any reason.

DO NOT

Use any abrasive cleaning solutions to clean the headphones.

Expose the headphones to extremely high or low temperatures.

Drop the headphones.

Attempt to disassemble the headphones.

Dispose of the headphones in a fire as it will result in an explosion.

INSTRUCTIONS FOR USE

Charging the Battery

The headphones are fitted with a 3.7 V 180mAh lithium polymer rechargeable battery (non-removable). It is recommended that the battery is charged fully before first use; this will take approx. 2 hours. Connect the Type C Plug to Type C charging port on the headphones and the other end to a compatible USB port.

Whilst charging, the LED indicator light will illuminate red. Once the battery has charged fully, the LED

CAUTION

Connettere il connettore di tipo C al port di carica di tipo C degli auscultatori, l'altre entrare a un port USB compatibile.

Il lum indicator LED s'illuminerà in vermell per indicare che la càrrega està en curs. Un cop la càrrega s'ha completat, el lum indicator LED s'apagarà.

Connettre amb cura els dos extrems del cable de càrrega USB i desconnè-lo en un lloc segur per utilitzar-lo en el futur.

Enceneu els auscultadors, premeu i manteni premut el boto [ON/OFF/PLAY/PAUSE] durant aproximadament 3 segons. Els auscultadors emetran un so per indicar que estan encesos.

Enceneu el vostre dispositiu (mòbil, tablet, etc.). Comproveu que la funció bluetooth està activada.

Buscqueu «b39» a l'aplicació mòbil per aparar els dispositius. Els auscultadors emetran el so que s'ha indicat.

Quan el volum dels auscultadors, utilitzeu els botons «+» i «-». Manteni premut el boto «+» per pujar el volum per baix i el boto «-» per baixar el volum.

Per passar a la pàgina de la pista, premeu «+» per reproduir la pista anterior, premeu «-» per reproduir la pista següent.

Es imprescindible desconnectar el cable d'alimentació després d'utilitzar el producte i abans de netejar-lo. Aquest producte s'ha pensat només per a ús domèstic. No s'ha de fer servir amb finalitats comercials.

PRECAUCIÓ: Risc d'incendi o quèimadures. No obrir, esmagar o aquecer acima de 60 °C o cremar. Seguir les instruccions del fabricant.

SEGURANÇA DA BATERIA

Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.

Em caso de fuga numa bateria ou numa célula, não deixar o líquido entrar em contato com a pele ou olhos. Em caso de contato, lavar abundantemente a área afetada com água e procurar aconselhamento médico.

As baterias e as pilhas-bobinas secundárias devem ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar várias vezes as baterias ou pilhas-bobinas antes de utilizar o produto.

Não esmagar, perfurar, desmontar ou danificar as baterias.

Não expor as baterias a temperaturas superiores a 60 °C.

Evitar armazenar sob luz solar direta.

Não eliminar baterias usadas no lixo doméstico.

Não expor as baterias usadas a fontes de calor, como o sol, pois podem explodir.

Quando as baterias estiverem gastas, não tentar repará-las, pois podem explodir.

Contatar os serviços governamentais locais para mais informações.

Este produto está equipado com uma bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V 180mAh (não removível).

Este produto não deve ser descartado com os resíduos domésticos, pois pode causar danos ao meio ambiente.

Para obter mais informações sobre onde entregar o produto para reciclar, contatar a autoridade local.

A bateria usada não deve ser descartada com os outros resíduos. A bateria deve ser recolhida, reciclada ou eliminada de forma ambientalmente correta, de acordo com os regulamentos locais.

ATENÇÃO: Risco de incêndio ou queimaduras. Não abrir, esmagar ou aquecer acima de 60 °C ou cremar. Seguir as instruções do fabricante.

SEGURANÇA DA BATERIA

Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.

Em caso de fuga numa bateria ou numa célula, não deixar o líquido entrar em contato com a pele ou olhos. Em caso de contato, lavar abundantemente a área afetada com água e procurar aconselhamento médico.

As baterias e as pilhas-bobinas secundárias devem ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar várias vezes as baterias ou pilhas-bobinas antes de utilizar o produto.

Não esmagar, perfurar, desmontar ou danificar as baterias.

Não expor as baterias a temperaturas superiores a 60 °C.

Evitar armazenar sob luz solar direta.

Não eliminar baterias usadas no lixo doméstico.

Não expor as baterias usadas a fontes de calor, como o sol, pois podem explodir.

Quando as baterias estiverem gastas, não tentar repará-las, pois podem explodir.

Contatar os serviços governamentais locais para mais informações.

Este produto está equipado com uma bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V 180mAh (não removível).

Este produto não deve ser descartado com os resíduos domésticos, pois pode causar danos ao meio ambiente.

Para obter mais informações sobre onde entregar o produto para reciclar, contatar a autoridade local.

A bateria usada não deve ser descartada com os outros resíduos. A bateria deve ser recolhida, reciclada ou eliminada de forma ambientalmente correta, de acordo com os regulamentos locais.

ATENÇÃO: Risco de incêndio ou queimaduras. Não abrir, esmagar ou aquecer acima de 60 °C ou cremar. Seguir as instruções do fabricante.

SEGURANÇA DA BATERIA

Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.

Em caso de fuga numa bateria ou numa célula, não deixar o líquido entrar em contato com a pele ou olhos. Em caso de contato, lavar abundantemente a área afetada com água e procurar aconselhamento médico.

As baterias e as pilhas-bobinas secundárias devem ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar várias vezes as baterias ou pilhas-bobinas antes de utilizar o produto.

Não esmagar, perfurar, desmontar ou danificar as baterias.

Não expor as baterias a temperaturas superiores a 60 °C.

Evitar armazenar sob luz solar direta.

Não eliminar baterias usadas no lixo doméstico.

Não expor as baterias usadas a fontes de calor, como o sol, pois podem explodir.

Quando as baterias estiverem gastas, não tentar repará-las, pois podem explodir.

Contatar os serviços governamentais locais para mais informações.

Este produto está equipado com uma bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V 180mAh (não removível).

Este produto não deve ser descartado com os resíduos domésticos, pois pode causar danos ao meio ambiente.

Para obter mais informações sobre onde entregar o produto para reciclar, contatar a autoridade local.

A bateria usada não deve ser descartada com os outros resíduos. A bateria deve ser recolhida, reciclada ou eliminada de forma ambientalmente correta, de acordo com os regulamentos locais.

ATENÇÃO: Risco de incêndio ou queimaduras. Não abrir, esmagar ou aquecer acima de 60 °C ou cremar. Seguir as instruções do fabricante.

SEGURANÇA DA BATERIA

Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.

Em caso de fuga numa bateria ou numa célula, não deixar o líquido entrar em contato com a pele ou olhos. Em caso de contato, lavar abundantemente a área afetada com água e procurar aconselhamento médico.

As baterias e as pilhas-bobinas secundárias devem ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar várias vezes as baterias ou pilhas-bobinas antes de utilizar o produto.

Não esmagar, perfurar, desmontar ou danificar as baterias.

Não expor as baterias a temperaturas superiores a 60 °C.

Evitar armazenar sob luz solar direta.

Não eliminar baterias usadas no lixo doméstico.

Não expor as baterias usadas a fontes de calor, como o sol, pois podem explodir.

Quando as baterias estiverem gastas, não tentar repará-las, pois podem explodir.

Contatar os serviços governamentais locais para mais informações.

Este produto está equipado com uma bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V 180mAh (não removível).

Este produto não deve ser descartado com os resíduos domésticos, pois pode causar danos ao meio ambiente.

Para obter mais informações sobre onde entregar o produto para reciclar, contatar a autoridade local.

A bateria usada não deve ser descartada com os outros resíduos. A bateria deve ser recolhida, reciclada ou eliminada de forma ambientalmente correta, de acordo com os regulamentos locais.

ATENÇÃO: Risco de incêndio ou queimaduras. Não abrir, esmagar ou aquecer acima de 60 °C ou cremar. Seguir as instruções do fabricante.

SEGURANÇA DA BATERIA

Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.

Em caso de fuga numa bateria ou numa célula, não deixar o líquido entrar em contato com a pele ou olhos. Em caso de contato, lavar abundantemente a área afetada com água e procurar aconselhamento médico.

As baterias e as pilhas-bobinas secundárias devem ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar várias vezes as baterias ou pilhas-bobinas antes de utilizar o produto.

Não esmagar, perfurar, desmontar ou danificar as baterias.

Não expor as baterias a temperaturas superiores a 60 °C.

Evitar armazenar sob luz solar direta.

Não eliminar baterias usadas no lixo doméstico.

Não expor as baterias usadas a fontes de calor, como o sol, pois podem explodir.

Quando as baterias estiverem gastas, não tentar repará-las, pois podem explodir.

Contatar os serviços governamentais locais para mais informações.

Este produto está equipado com uma bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V 180mAh (não removível).

Este produto não deve ser descartado com os resíduos domésticos, pois pode causar danos ao meio ambiente.

Para obter mais informações sobre onde entregar o produto para reciclar, contatar a autoridade local.

A bateria usada não deve ser descartada com os outros resíduos. A bateria deve ser recolhida, reciclada ou eliminada de forma ambientalmente correta, de acordo com os regulamentos locais.

ATENÇÃO: Risco de incêndio ou queimaduras. Não abrir, esmagar ou aquecer acima de 60 °C ou cremar. Seguir as instruções do fabricante.

SEGURANÇA DA BATERIA

Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.

Em caso de fuga numa bateria ou numa célula, não deixar o líquido entrar em contato com a pele ou olhos. Em caso de contato, lavar abundantemente a área afetada com água e procurar aconselhamento médico.

As baterias e as pilhas-bobinas secundárias devem ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar várias vezes as baterias ou pilhas-bobinas antes de utilizar o produto.

Não esmagar, perfurar, desmontar ou danificar as baterias.

Não expor as baterias a temperaturas superiores a 60 °C.

Evitar armazenar sob luz solar direta.

Não eliminar baterias usadas no lixo doméstico.

Não expor as baterias usadas a fontes de calor, como o sol, pois podem explodir.

Quando as baterias estiverem gastas, não tentar repará-las, pois podem explodir.

Contatar os serviços governamentais locais para mais informações.

Este produto está equipado com uma bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V 180mAh (não removível).

Este produto não deve ser descartado com os resíduos domésticos, pois pode causar danos ao meio ambiente.

Para obter mais informações sobre onde entregar o produto para reciclar, contatar a autoridade local.

A bateria usada não deve ser descartada com os outros resíduos. A bateria deve ser recolhida, reciclada ou eliminada de forma ambientalmente correta, de acordo com os regulamentos locais.

ATENÇÃO: Risco de incêndio ou queimaduras. Não abrir, esmagar ou aquecer acima de 60 °C ou cremar. Seguir as instruções do fabricante.

SEGURANÇA DA BATERIA

Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.

Em caso de fuga numa bateria ou numa célula, não deixar o líquido entrar em contato com a pele ou olhos. Em caso de contato, lavar abundantemente a área afetada com água e procurar aconselhamento médico.

As baterias e as pilhas-bobinas secundárias devem ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar várias vezes as baterias ou pilhas-bobinas antes de utilizar o produto.

Não esmagar, perfurar, desmontar ou danificar as baterias.

Não expor as baterias a temperaturas superiores a 60 °C.

Evitar armazenar sob luz solar direta.

Não eliminar baterias usadas no lixo doméstico.

Não expor as baterias usadas a fontes de calor, como o sol, pois podem explodir.

Quando as baterias estiverem gastas, não tentar repará-las, pois podem explodir.

Contatar os serviços governamentais locais para mais informações.

Este produto está equipado com uma bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V 180mAh (não removível).

Este produto não deve ser descartado com os resíduos domésticos, pois pode causar danos ao meio ambiente.

Para obter mais informações sobre onde entregar o produto para reciclar, contatar a autoridade local.

A bateria usada não deve ser descartada com os outros resíduos. A bateria deve ser recolhida, reciclada ou eliminada de forma ambientalmente correta, de acordo com os regulamentos locais.

ATENÇÃO: Risco de incêndio ou queimaduras. Não abrir, esmagar ou aquecer acima de 60 °C ou cremar. Seguir as instruções do fabricante.

SEGURANÇA DA BATERIA

Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.

Em caso de fuga numa bateria ou numa célula, não deixar o líquido entrar em contato com a pele ou olhos. Em caso de contato, lavar abundantemente a área afetada com água e procurar aconselhamento médico.

As baterias e as pilhas-bobinas secundárias devem ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar várias vezes as baterias ou pilhas-bobinas antes de utilizar o produto.

Não esmagar, perfurar, desmontar ou danificar as baterias.

Não expor as baterias a temperaturas superiores a 60 °C.

Evitar armazenar sob luz solar direta.

Não eliminar baterias usadas no lixo doméstico.

Não expor as baterias usadas a fontes de calor, como o sol, pois podem explodir.

Quando as baterias estiverem gastas, não tentar repará-las, pois podem explodir.

Contatar os serviços governamentais locais para mais informações.

Este produto está equipado com uma bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V 180mAh (não removível).

Este produto não deve ser descartado com os resíduos domésticos, pois pode causar danos ao meio ambiente.

Para obter mais informações sobre onde entregar o produto para reciclar, contatar a autoridade local.

A bateria usada não deve ser descartada com os outros resíduos. A bateria deve ser recolhida, reciclada ou eliminada de forma ambientalmente correta, de acordo com os regulamentos locais.

ATENÇÃO: Risco de incêndio ou queimaduras. Não abrir, esmagar ou aquecer acima de 60 °C ou cremar. Seguir as instruções do fabricante.

SEGURANÇA DA BATERIA

Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.

Em caso de fuga numa bateria ou numa célula, não deixar o líquido entrar em contato com a pele ou olhos. Em caso de contato, lavar abundantemente a área afetada com água e procurar aconselhamento médico.

As baterias e as pilhas-bobinas secundárias devem ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar várias vezes as baterias ou pilhas-bobinas antes de utilizar o produto.

Não esmagar, perfurar, desmontar ou danificar as baterias.

Não expor as baterias a temperaturas superiores a 60 °C.

Evitar armazenar sob luz solar direta.

Não eliminar baterias usadas no lixo doméstico.

Não expor as baterias usadas a fontes de calor, como o sol, pois podem explodir.

Quando as baterias estiverem gastas, não tentar repará-las, pois podem explodir.

Contatar os serviços governamentais locais para mais informações.

Este produto está equipado com uma bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V 180mAh (não removível).

Este produto não deve ser descartado com os resíduos domésticos, pois pode causar danos ao meio ambiente.

Para obter mais informações sobre onde entregar o produto para reciclar, contatar a autoridade local.

A bateria usada não deve ser descartada com os outros resíduos. A bateria deve ser recolhida, reciclada ou eliminada de forma ambientalmente correta, de acordo com os regulamentos locais.

ATENÇÃO: Risco de incêndio ou queimaduras. Não abrir, esmagar ou aquecer acima de 60 °C ou cremar. Seguir as instruções do fabricante.

SEGURANÇA DA BATERIA

Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.

Em caso de fuga numa bateria ou numa célula, não deixar o líquido entrar em contato com a pele ou olhos. Em caso de contato, lavar abundantemente a área afetada com água e procurar aconselhamento médico.

As baterias e as pilhas-bobinas secundárias devem ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar várias vezes as baterias ou pilhas-bobinas antes de utilizar o produto.

Não esmagar, perfurar, desmontar ou danificar as baterias.

Não expor as baterias a temperaturas superiores a 60 °C.

Evitar armazenar sob luz solar direta.

Não eliminar baterias usadas no lixo doméstico.

Não expor as baterias usadas a fontes de calor, como o sol, pois podem explodir.

Quando as baterias estiverem gastas, não tentar repará-las, pois podem explodir.

Contatar os serviços governamentais locais para mais informações.

Este produto está equipado com uma bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V 180mAh (não removível).

Este produto não deve ser descartado com os resíduos domésticos, pois pode causar danos ao meio ambiente.

Para obter mais informações sobre onde entregar o produto para reciclar, contatar a autoridade local.

A bateria usada não deve ser descartada com os outros resíduos. A bateria deve ser recolhida, reciclada ou eliminada de forma ambientalmente correta, de acordo com os regulamentos locais.

ATENÇÃO: Risco de incêndio ou queimaduras. Não abrir, esmagar ou aquecer acima de 60 °C ou cremar. Seguir as instruções do fabricante.

SEGURANÇA DA BATERIA

Os terminais de alimentação não devem entrar em curto-circuito.

Em caso de fuga numa bateria ou numa célula, não deixar o líquido entrar em contato com a pele ou olhos. Em caso de contato, lavar abundantemente a área afetada com água e procurar aconselhamento médico.

As baterias e as pilhas-bobinas secundárias devem ser carregadas antes da utilização. Após longos períodos de armazenamento, pode ser necessário carregar e descarregar várias vezes as baterias ou pilhas-bobinas antes de utilizar o produto.

Não esmagar, perfurar, desmontar ou danificar as baterias.

Não expor as baterias a temperaturas superiores a 60 °C.

Evitar armazenar sob luz solar direta.

Não eliminar baterias usadas no lixo doméstico.

Não expor as baterias usadas a fontes de calor, como o sol, pois podem explodir.

Quando as baterias estiverem gastas, não tentar repará-las, pois podem explodir.

Contatar os serviços governamentais locais para mais informações.

Este produto está equipado com uma bateria recarregável de íons de lítio de 3,7 V 180mAh (não removível).

Este produto não deve ser descartado com os resíduos domésticos, pois pode causar danos ao meio ambiente.

Para obter mais informações sobre onde entregar o produto para reciclar, contatar a autoridade local.

A bateria usada não deve ser descartada com os outros resíduos. A bateria deve ser recolhida, reciclada ou eliminada de forma ambientalmente correta, de acordo com os regulamentos locais.

ATENÇÃO: Risco de incêndio ou queimaduras. Não abrir, esmagar ou aquecer acima de 60 °C ou cremar. Seguir as instruções do fabricante.

