


Manuale delle istruzioni del prodotto Smart Sports Watch


A: Prima di tutto, assicurati di collegare il nostro smartwatch tramite l'APP "GloryFit".




1. Attiva la funzione "Bluetooth" del telefono.



2. Apri "Google Play" o "App Store".



3. Cerca l'APP "GloryFit" e scaricala.




4. Apri l'APP, fai clic su "Connetti dispositivo", fai clic su "Selezione dispositivo", trova "XXX" e associalo.


B: eseguire i seguenti passaggi per abilitare la funzione di risposta/ chiamata.



1. Dopo aver selezionato XXX per la connessione, nella richiesta di associazione a comparsa del sistema di telefonia mobile, selezionare l'associazione.



2. Accendere l'interruttore Bluetooth di chiamata sull'orologio (utilizzato quando l'orologio non è in grado di effettuare chiamate e riprodurre suoni multimediali).




3. Nelle impostazioni del telefono, nel bluetooth di sistema, passare a queste autorizzazioni delXXX.



4. Una volta connesso, è possibile utilizzare l'orologio per rispondere/effettuare chiamate in qualsiasi momento.


Se non è necessario utilizzare la funzione di chiamata, è possibile interrompere la funzione di risposta/chiamata in modo che la batteria possa continuare a funzionare più a lungo.

◆Descrizione dell'aspetto



◆Diagramma della carica

Segui rigorosamente lo schema seguente:
1. Utilizzare il cavo della ricarica magnetico specifico del prodotto per allineare i contatti di ricarica sul retro dell'orologio per caricare.
2. Non utilizzare un adattatore dell'alimentazione con una tensione superiore a 5V ed una corrente dell'uscita superiore a 1A per la ricarica, altrimenti si verificherà un'interruzione della ricarica e danneggerà il cavo od il dispositivo della ricarica magnetica.
3. Quando l'orologio è spento prima della ricarica, è necessario attivarlo prima: lo schermo dell'orologio si accenderà dopo la normale ricarica per circa 5 minuti.



◆Guarda l'introduzione della funzione

- ①. Non disturbare attivato/disattivato
- ②. Regolazione della luminosità
- ③. Country polso
- ④. Interruttore Bluetooth di chiamata
- ⑤. Interruttore modalità tema
- ⑥. Impostazioni



Interfaccia principale: Visualizzare l'ora corrente, la data, i passaggi e le altre informazioni dell'orologio; Premere a lungo sull'interfaccia principale per alternare il quadrante principale a sinistra ed a destra, e far il clic su OK.

Funzione di chiamata: Far il clic sull'interruttore della chiamata. Apri le impostazioni del telefono - Bluetooth - cerca e connetti Bluetooth XXX -xxxx , puoi utilizzare funzioni come riprodurre la musica mobile od effettuare le chiamate.

Passi: Visualizza i passi, la distanza e le calorie correnti dell'orologio.

Esercizio: Fare il clic sull'icona in questa pagina per accedere all'opzione della modalità multi-sport, selezionare una modalità sport, far il clic sull'icona per iniziare e scorrere verso destra per mettere in pausa od interrompere l'esercizio.

Meteo: Visualizzare le condizioni meteorologiche attuali della città. Questa funzione deve essere collegata all'APP di sincronizzazione per l'uso normale ed il telefono cellulare deve aprire il GPS e l'APP che può ottenere la funzione dell'autorizzazione al posizionamento e la connessione della rete.

Informazioni: L'orologio può ricevere la promemoria di notifica come le telefonate, I messaggi di testo, QQ, WeChat, ecc. sul telefono cellulare. Può essere impostato in base alle richieste della promemoria dei messaggi e l'interruttore a pulsante corrispondente può essere attivato sul APP. Questa pagina può memorizzare 8 registrazioni dei messaggi. Questa funzione deve essere collegata al telefono cellulare e l'APP può ottenere le autorizzazioni corrispondenti.

Musica: Dopo la connessione all'APP, l'orologio può controllare il lettore musicale mobile per riprodurre/mettere in pausa/precedente/ successivo. Questa funzione deve essere attivata sul lettore del telefono prima che possa essere controllata sull'orologio. E devi rimanere il connesso al telefono ed aprire l'autorizzazione push del messaggio.

Cronometro: Far il clic sull'icona per accedere alla funzione, è possibile far il clic per avviare il cronometro, mettere in pausa od azzerare il cronometro. Scorri verso destra per uscire.

Trova: Far il clic su questa icona, il telefono emetterà un segnale acustico per ricordarti la posizione del telefono, questa funzione deve rimanere la connessa con l'APP dell'orologio. Se il telefono è in modalità silenziosa, non viene visualizzato alcun messaggio.

Impostazioni: Far il clic sull'icona per accedere alla funzione, passare da sinistra a destra per impostare la regolazione della luminosità, il ripristino delle impostazioni della fabbrica, lo spegnimento e visualizzare le informazioni sull'orologio.

◆Istruzioni dell'installazione e connessione dell'APP

Questo prodotto è un prodotto Bluetooth e la maggior parte delle funzioni deve essere collegata all'APP dedicata per questo prodotto prima che possa essere utilizzato normalmente, come la visualizzazione dell'ora, la promemoria chiamate, la promemoria messaggi, ecc. Non collegare ed accoppiare il telefono Android direttamente con l'orologio nel Bluetooth del telefono. Scansionare il seguente codice QR con il tuo cellulare per selezionare la versione adatta al sistema di telefonia mobile od accedi ai principali mercati delle applicazioni per scaricare ed installare Glory Fit.



◆Collegamento al dispositivo

Prima di utilizzare l'APP, attivare il Bluetooth del telefono cellulare e il posizionamento GPS del telefono cellulare per ottenere l'autorizzazione al posizionamento del telefono cellulare. Dopo che la connessione è riuscita, verrà richiesto " Da associare a: XXX " , Seleziona l'associazione.

L'operazione della connessione dell'orologio è la seguente:

Aprire l'APP e completare l'impostazione secondo le istruzioni

▼

Far il clic sulla [Seleziona dispositivo] per cercare

▼

Selezionare il nome Bluetooth cercato: XXX

▼

La connessione è riuscita

Nota:
1. Il telefono **Android** deve consentire all'APP di ottenere autorizzazioni e movimento in background, altrimenti influirà sull'esperienza.
2. Per i sistemi inferiori a **iPhone iOS 13**, dopo aver effettuato la connessione nell'APP, è necessario collegarsi al XXX per la seconda volta nelle impostazioni Bluetooth del telefono cellulare, quindi è possibile effettuare chiamate, riprodurre musica multimediale e altre funzioni.

◆Precauzioni

- 1. Non caricare con le macchie d'acqua.
- 2. Questo prodotto è un prodotto del monitoraggio elettronico, non per uso medico. I dati della misurazione sono solo di riferimento.
- 3. Non e' adatto da indossare nel bagno dell'acqua calda e nel nuoto a lungo.
- 4. Utilizzare il cavo della ricarica corrispondente per caricare.

◆Domande frequenti

- 1. L'orologio non può essere cercato nell'APP o l'orologio non può sincronizzare l'ora con il telefono cellulare.
Rispondere:
A. Prima del primo utilizzo, assicurarsi che il Bluetooth del cellulare eD il posizionamento GPS del cellulare siano attivi.
B. Nelle impostazioni del telefono cellulare - applicazione, è necessario aprire l'APP per ottenere il permesso del posizionamento.
C. Se l'orologio è già stato connesso ed accoppiato nel Bluetooth del telefono cellulare, annullare prima l'associazione, quindi cercare la connessione nell'APP.
D. Se l'orologio non viene utilizzato per molto tempo, il Bluetooth andrà in modalità della sospensione, spegnere il Bluetooth dell'orologio e del telefono cellulare, riaccenderlo dopo circa 1 minuto, e poi provare a cercare la connessione in l'applicazione.
E. L'orologio deve essere collegato all'APP, altrimenti le alcune funzioni come il conteggio dei passi, il sonno, l'ora ecc. non funzioneranno normalmente.

- 2. L'orologio non ha una funzione della promemoria.
Risposta: Quando si utilizza per la prima volta:
Utenti del sistema Android: seguire le istruzioni sulla pagina per impostare l'autorizzazione ad operare od abilitare la funzione della promemoria delle informazioni nell'APP e seguire le istruzioni per abilitare l'autorizzazione ad utilizzare la notifica dell'APP.
Utenti del sistema Apple: dopo aver collegato l'orologio all'APP, il telefono cellulare visualizzerà una richiesta di associazione, selezionare per consentire l'associazione ed attivare l'interruttore della promemoria

dell'applicazione da utilizzare nell'APP. Inoltre, nelle impostazioni del telefono - notifica, apri il "centro notifiche" nell'applicazione che devi utilizzare.

- 3. L'interruttore del promemoria è attivato ma l'orologio non riceve promemoria o talvolta non ci sono promemoria.
Rispondere:
Se il telefono cellulare attiva la notifica delle informazioni e la relativa autorizzazione alla notifica in base alle istruzioni di cui sopra, il Bluetooth rimane acceso e l'APP e l'orologio rimangono collegati. Forse la funzione della promemoria APP autorizzata dal sistema non e' valida, è necessario ricontrollare la funzione push delle informazioni.

- 4. Il Bluetooth del telefono Android viene spesso disconnesso o non viene visualizzato alcun promemoria delle informazioni dopo la connessione per un periodo di tempo.
Rispondere:
Affinché il sistema funzioni senza gli intoppi, Android occasionalmente ripulisce il software del movimento in background o le applicazioni che consumano molta energia sul telefono. Se l'APP non e' impostata per consentire l'esecuzione in background, il processo in background viene facilmente ripulito dal sistema, e poi il Bluetooth verrà eliminato. Diversi telefoni Android hanno I metodi diversi per impostare l'esecuzione in background dell'APP. Ad esempio, Huawei nova 8 SE: le impostazioni - la batteria - la classifica consumo energetico - APP - la gestione avvio applicazione - la gestione manuale per abilitare attività in background.


Attiva la garanzia
Assistenza di 24 mesi per la sostituzione di articoli danneggiati, difettosi, aggiornati o mancanti (non è necessario restituire l'originale). Si prega di attivare tramite e-mail di seguito entro 15 giorni.

スマートスポーツウォッチ製品の 取扱説明書



通話機能を使用する必要がない場合、応答通話機能をオフにすることで、
バッテリーを長持ちさせることができます。


◆ 外観



◆ 充電の概略図

下図に従って操作してください:

- 製品専用のマグネット式充電ケーブルをウォッチ裏面の充電接点に合わせて充電してください。
- 電圧が5V以上、出力電流が1A以上の電源アダプタを充電に使用しないでください。充電に失敗し、磁気充電ケーブルやデバイスを損傷する恐れがあります。
- 充電する前に、電池がなくなったらウォッチを起動してください:ウォッチの画面は、通常充電の約5分後に点灯します。



◆ ウォッチ機能の紹介

- おやすみモード・スイッチ
- 輝度調整
- 腕をあげます
- ブルートゥース・スイッチの呼び出し
- テーマモードスイッチ
- 設定

メインインターフェース:ウォッチの現在時刻、日付、歩数などの情報を表示し、メインインタフェースを長押ししてメインダイヤルを左右に切り替え、クリックして確認します。

通話機能:コールスイッチをクリックして、携帯電話の設定-ブルートゥース-検索接続ブルートゥース XXX-xxxxを開き、携帯電話の音楽を再生したり、電話をかけたり/受けたりなどを実現します。

歩数:現在の歩数、距離、カロリーを表示します。

運動:このページのアイコンをクリックすると、複数のスポーツモードを選択できます。スポーツモードを選択し、アイコンをクリックして開始し、右にスライドして一時停止または停止します。

天気予報:現地の天候を表示します。同期アプリを接続すると、通常にご利用できます。携帯電話のGPSを開き、アプリが測位許可機能とネットワーク接続を取得することを確認します。

メッセージ:ウォッチは携帯電話、SMS、QQ、WeChatなどの通知アラートを受信することができ、メッセージアラートに応じて設定し、アプリ上の対応プッシュスイッチをオンにすることができます。このページには最大8件のメッセージ記録が保存できます。この機能は、携帯電話との接続を維持し、アプリが対応する許可を取得することを確認する必要があります。

音楽:アプリを接続した後、ウォッチは携帯電話プレーヤーを制御し、前の曲と次の曲を再生/一時停止/切り替えることができます。この機能は、携帯電話プレーヤーをウォッチで制御する前に、携帯電話プレーヤーでオンにする必要があります。この機能を使用するには、携帯電話との接続を維持し、通知プッシュ許可をオンにする必要もあります。

ストップウォッチ:アイコンをクリックして機能をオンに、「スタート」をクリックして計時、一時停止、リセットを行います。右へスライドして終了します。

検索:このアイコンをクリックすると、携帯電話の向きを示すビープ音が鳴ります。この機能を使用するには、携帯電話がウォッチアプリと接続されている必要があります。マナーモードでは、携帯電話にアラートは表示されません。

設定:アイコンをクリックして機能をオンに、左右に切り替えて明るさの調整、工場出荷時のデータリセット、ウォッチの電源オフ、ウォッチ情報の表示等を設定できます。

◆ ウォッチアプリのインストールと接続手順

ブルートゥース製品として、本製品のほとんどの機能(時刻表示着信アラート、メッセージアラートなど)を通常使用するには、専用のアプリに接続する必要があります。Android携帯の場合、ブルートゥースでウォッチと直接接続・ペアリングすることをご遠慮ください。以下のQRコードを読み取り、お使いの携帯電話システムに適したバージョンを選択するか、メインアプリケーションマーケットに入り、Glory Fitをダウンロードしてインストールしてください。



◆ デバイス接続

アプリを使用する前に、携帯電話のブルートゥースと携帯電話のGPS測位をオンにし、携帯電話の測位許可を得てください。接続が成功すると、「対応機種:XXX」と表示されますので、ペアリングを選択してください。

ウォッチの接続は以下のように操作してください:

アプリを開き、プロンプトに従って設定を行います

「デバイスの選択」をクリックして検索します

検索したブルートゥースの名称を選択します: XXX

接続成功

注:
1.アンドロイドユーザーは、アプリは許可を得て、バックステージを実行する必要があります。そうでなければ、ユーザー体験に影響を与えます。
2.iPhoneのiOS 13以下のシステムの場合、アプリで接続した後、携帯電話のブルートゥース設定でXXXと2回目の接続をする必要があります。

◆ 注意事項:

- 水垢の充電はありません。
- 本製品は電子モニター製品であり、医療用ではなく、測定データはあくまで参考になります。
- 熱湯風呂や長時間の水泳での着用はご遠慮ください。
- 付属の充電ケーブルで充電してください。

◆ よくあるご質問:

- アプリでウォッチが検索できず、携帯電話の時刻と同期できないなどの問題があります。

回答:

- 初めて使用する前に、携帯電話のブルートゥースと電話のGPS測位がオンになっていることを確認してください。
- ユーザーはアプリを開いて測位許可を得る必要があります(電話設定-アプリケーション)
- ウォッチがすでに携帯電話のブルートゥース接続とペアリングされている場合、まずペアリングを解除してから、アプリで接続を検索してください。
- ウォッチを長時間使用しない場合、ブルートゥースは休止状態になります。ウォッチと電話のブルートゥースをオフにし、約1分後に再度オンに、アプリで接続を検索してみてください。
- アプリに接続されていないと、歩数、睡眠、時間、その他の機能が正しく動作しません。

- アラート機能はありません。

回答:初めて使用する場合:

Androidユーザーの場合: ページのプロンプトに従って操作するか、APPで情報リマインダー機能をオンに、プロンプトに従ってAPP通知許可を開いてください。アップルユーザーの場合:ウォッチがアプリに接続された後、電話はペアリング要求をポップアップ表示します。ペアリングを許可することを選択し、アプリで使用する必要があるアプリケーションリマインダーのスイッチをオンにしてください。電話設定-通知により、使用しているアプリケーションの「通知センター」をオンにしてください。

- リマインダースイッチがオンになっているが、ウォッチにリマインダーが表示されない、またはリマインダーが散発的です。

回答:

もし携帯電話が上記のヒントに従ってメッセージ通知と対応する通知許可をオンにし、ブルートゥースがオンに保たれ、アプリとウォッチが接続されたままであれば、システム認可のアプリアラート機能が動作していない可能性があり、ユーザーはメッセージプッシュ機能を再チェックする必要があります。

- アンドロイド携帯のブルートゥースは、接続後、しばしば切断されたり、メッセージアラートが出なくなります。

回答:

アンドロイドは、システムのスムーズな動作のために、電話のバックステージ・アプリケーションや電力を多く消費するアプリケーションを時々クリーンアップします。アプリがバックステージ実行を許可するように設定されていない場合、システムによって簡単にクリーンアップされ、ブルートゥースが停止します。Android携帯によって、アプリのバックステージ実行設定の方法は異なります。ファーウェイ新型8 SEのように:設定-バッテリー-消費電力ランキング-アプリ-アプリケーション起動管理-手動でバックステージ実行をオンに管理します。

アクティベーションと保証
24ヶ月間、破損、不良品、アップグレード、または欠品の交換をサポートします(返品不要)。15日以内に下記メールにてアクティベートしてください。

FCC Statement

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference;and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Turn on and enter the home screen
Steps for viewing E-Label:

Label:



Step1, Click to Settings

Step2, Click to About

Step3, Click to Label