


Manual de Uso del Producto de Reloj Deportivo Inteligente

A: En primer lugar, asegúrese de conectar nuestro reloj inteligente a través de la aplicación "FitCloudPro".




B: Realice los siguientes pasos para habilitar la función de respuesta/llamada.



Si no necesita utilizar la función de llamada, puede desactivar la función de respuesta/llamada para que la batería dure más.


◆ Descripción de la apariencia



◆ Diagrama esquemático de carga

Opere estrictamente según se muestra en la siguiente Figura:

1. Alinee el cable de carga magnético especial del producto con los contactos de carga en la parte trasera del reloj para cargar.
2. No realice la carga a través de un adaptador de corriente con un voltaje superior a 5V y una corriente de salida superior a 1A, de lo contrario, resultará en un fallo de carga y dañará el cable de carga magnética o el equipo.
3. El reloj debe activarse primero cuando se cargue después de que se haya agotado la energía: La pantalla del reloj se iluminará sólo después de unos 5 minutos de carga normal.



◆ Descripción funcional del reloj

- ①. No perturbe el modo
- ②. Ajuste el brillo
- ③. La configuración
- ④. Las venas
- ⑤. Información del sistema
- ⑥. linterna
- ⑦. Bluetooth para hablar on/off
- ⑧. No perturbe el modo



Interfaz principal: Muestra la hora y fecha actuales, el número de pasos y otra información del reloj; mantenga presionada la interfaz principal para cambiar la esfera principal a la izquierda o derecha, y haga clic para aceptar.

Función Lllamar: Haga clic en el interruptor de llamada. Abra la configuración del teléfono - Bluetooth - busque y conecte Bluetooth XXX -xxxx para utilizar las funciones como reproducir música móvil, contestar y hacer llamadas, etc.

Número de pasos: Muestra el número de pasos, la distancia y las calorías actuales de ejercicio del reloj.

Ejercicio: En esta página, haga clic en el icono para entrar en la opción de modo multiejercicio, luego elija un modo de ejercicio, haga clic en el icono para empezar y deslice el dedo a la derecha para pausar o detener el ejercicio.

Clima: Muestra las condiciones meteorológicas actuales de la ciudad. Para el uso normal de esta función, se debe conectar sincrónicamente a la aplicación y activar el GPS en el teléfono, y la aplicación debe poder obtener el permiso de localización y conectarse a la red.

Mensajes: El reloj puede recibir recordatorios de notificaciones como llamadas, SMS, QQ, WeChat, etc. en el teléfono, puede configurar según los avisos de recordatorio de mensajes y encender el interruptor de los elementos enviados correspondientes en la aplicación. En esta página, se pueden guardar hasta 15 registros de mensajes. Para utilizar esta función, se debe mantener conectado al teléfono y la aplicación debe poder obtener los permisos correspondientes.

Música: Una vez conectado a la aplicación, el reloj puede controlar el reproductor de música móvil para reproducir / pausar / canción anterior / canción siguiente. Antes de realizar el control en el reloj, esta función requiere activar primero el reproductor del teléfono, mantenerse conectado al teléfono y también activar el permiso de envío de mensajes.

Cronómetro: Haga clic en el icono para entrar en la función, donde puede hacer clic para empezar a cronometrar, pausar o restablecer el cronómetro, y deslice el dedo a la derecha para salir.

Buscar: Haga clic en este icono, el teléfono le recordará la ubicación del teléfono con un tono de aviso, esta función requiere mantenerse conectado a la aplicación del reloj. No habrá aviso si el teléfono está en el modo silencioso.

◆ Instrucciones de instalación y conexión de la aplicación del reloj

El reloj es un producto Bluetooth y, para el uso normal de la mayoría de sus funciones como visualización del tiempo, recordatorio de llamadas y recordatorio de mensajes, se debe conectar a la aplicación especial del producto. En cuanto al sistema Android, no se conecte ni empareje el teléfono directamente con el reloj en el Bluetooth móvil. Escanee el código QR abajo con su teléfono para elegir una versión adecuada para su sistema móvil, o entre en los mercados de aplicaciones principales para descargar e instalar FitCloudPro.



◆ Conexión del equipo

Antes de usar la aplicación, encienda el Bluetooth del teléfono móvil y el posicionamiento GPS del teléfono móvil para obtener el permiso de posicionamiento del teléfono móvil. Después de que la conexión sea exitosa, aparecerá el mensaje "Para enlazar con: XXX", Seleccione emparejamiento.

A continuación, se explica cómo operar la conexión del reloj:

Abra la aplicación y complete la configuración según los avisos

Elija el nombre del Bluetooth XXX encontrado

Así se realiza la conexión con éxito

Atención:
1. En cuanto al sistema **Android**, el teléfono debe permitir que la aplicación obtenga permisos y funcione en segundo plano, de lo contrario, se verá afectada su experiencia de uso.
2. Para sistemas por debajo de **iPhone iOS 13**, después de conectarse en la aplicación, debe conectarse al XXX por segunda vez en la configuración de Bluetooth del teléfono móvil, y luego puede hacer llamadas, reproducir música multimedia y otras funciones.

◆ Precauciones

1. Queda prohibido realizar la carga con manchas de agua.
2. El reloj es un producto de monitoreo electrónico y no para uso médico, cuyos datos de medición sirven únicamente de referencia.
3. No es adecuado llevar el reloj cuando se ducha con agua caliente o nada por un largo tiempo.
4. Realice la carga a través del cable de carga incluido.

◆ Preguntas frecuentes y respuestas

1. En la aplicación no se puede encontrar el reloj, o el reloj no puede sincronizar el tiempo con el teléfono.
Respuesta:
A. Previo al uso inicial, asegúrese de que el Bluetooth móvil y la localización GPS del teléfono estén activados.
B. En la configuración del teléfono - aplicación, debe abrir la aplicación para obtener el permiso de localización.
C. Si el reloj se ha conectado y emparejado en el Bluetooth móvil, cancele el emparejamiento antes de buscar y realizar la conexión en la aplicación.
D. El Bluetooth entrará en el modo inactivo si el reloj no está en uso por un largo tiempo, apague el reloj y el Bluetooth móvil y, después de aprox. un minuto, reenciéndalos e intente buscar y realizar la conexión en la aplicación.
E. El reloj debe estar conectado en la aplicación, de lo contrario, no se podrán utilizar normalmente algunas funciones como conteo de pasos, sueño, tiempo, etc.
2. El reloj no tiene la función de recordatorio.
Respuesta: Durante el uso inicial:
Para los usuarios del sistema Android: Configure el permiso para operar según los avisos en la página, o active la función de recordatorio de mensajes en la aplicación, y siga los avisos para activar el permiso de uso de notificaciones de la aplicación.
Para los usuarios del sistema Apple: Una vez conectado a la aplicación, el teléfono mostrará una solicitud de emparejamiento, seleccione Permitir Emparejamiento y, en la aplicación, encienda el interruptor de recordatorio de las aplicaciones que necesita utilizar. Además, en la

configuración del teléfono - notificación, active "Centro de Notificaciones" en las aplicaciones necesarias para utilizar.

3. El interruptor de recordatorio se ha encendido pero el reloj no recibe ningún recordatorio o, a veces sí puede recibir recordatorios y otras veces no.
Respuesta:
Si la notificación de mensajes y el permiso de notificación correspondiente han sido activados en el teléfono según los avisos antes mencionados, el Bluetooth permanece en el estado activado y la aplicación se mantiene conectado al reloj, quizás se invalide la función de recordatorio de la aplicación autorizada por el sistema, debe volver a marcar la función de envío de mensajes.


4. El Bluetooth del teléfono Android se desconecta con frecuencia, o no habrá recordatorio de mensajes después de cierto tiempo de conexión.
Respuesta:
Para lograr un funcionamiento fluido del sistema Android, de vez en cuando se limpian los software que funcionan en segundo plano o las aplicaciones que consumen mucha energía en el teléfono. Si la aplicación no está configurada para permitir el funcionamiento en segundo plano, su proceso en segundo plano se limpiará muy fácilmente por el sistema, por lo que se desconectará el Bluetooth. En diferentes teléfonos Android, habrá distintos métodos para configurar el funcionamiento en segundo plano de la aplicación. Por ejemplo, Huawei nova 8 SE: configuración - batería - ranking de consumo de energía - aplicación - gestión del inicio de aplicaciones - gestión manual para activar el permiso de funcionamiento en segundo plano.

Manuale delle istruzioni del prodotto Smart Sports Watch


A: Prima di tutto, assicurati di collegare il nostro smartwatch tramite l'APP "FitCloudPro".



1. Attiva la funzione "Bluetooth" del telefono.



2. Apri "Google Play" o "App Store".




3. Cerca l' APP "FitCloudPro" e scaricala.



4. Apri l'APP, fai clic su "Connetti dispositivo", fai clic su "Seleziona dispositivo", trova "XXX" e associalo.


B: eseguire i seguenti passaggi per abilitare la funzione di risposta/ chiamata.




1. Dopo aver selezionato XXX per la connessione, nella richiesta di associazione a comparsa del sistema di telefonia mobile, selezionare l'associazione.



2. Accendere l'interruttore Bluetooth dell'orologio (utilizzato quando l'orologio non è in grado di effettuare chiamate e riprodurre suoni multimediali).




3. Nelle impostazioni del telefono, nel bluetooth di sistema, passare a queste autorizzazioni del XXX.



4. Una volta connesso, è possibile utilizzare l'orologio per rispondere/effettuare chiamate in qualsiasi momento.


Se non è necessario utilizzare la funzione di chiamata, è possibile interrompere la funzione di risposta/chiamata in modo che la batteria possa continuare a funzionare più a lungo.

◆Descrizione dell'aspetto



◆Diagramma della carica

Segui rigorosamente lo schema seguente:
1. Utilizzare il cavo della ricarica magnetico specifico del prodotto per allineare i contatti di ricarica sul retro dell'orologio per caricare.
2. Non utilizzare un adattatore dell'alimentazione con una tensione superiore a 5V ed una corrente dell'uscita superiore a 1A per la ricarica, altrimenti si verificherà un'interruzione della ricarica e danneggerà il cavo od il dispositivo della ricarica magnetica.
3. Quando l'orologio è spento prima della ricarica, è necessario attivarlo prima: lo schermo dell'orologio si accenderà dopo la normale ricarica per circa 5 minuti.



◆Guarda l'introduzione della funzione

- ①. In mezzo
- ②. Regolazione della luminosità
- ③. regolazione
- ④. Country polso
- ⑤. Informazioni sui sistemi
- ⑥. Torcia elettrica
- ⑦. Interruttore di chiamata bluetooth
- ⑧. In mezzo



Interfaccia principale: Visualizzare l'ora corrente, la data, i passaggi e le altre informazioni dell'orologio; Premere a lungo sull'interfaccia principale per alternare il quadrante principale a sinistra ed a destra, e far il clic su OK.
Funzione di chiamata: Far il clic sull'interruttore della chiamata. Apri le impostazioni del telefono - Bluetooth - cerca e connetti Bluetooth XXX -xxxx , puoi utilizzare funzioni come riprodurre la musica mobile od effettuare le chiamate.

Passi: Visualizza i passi, la distanza e le calorie correnti dell'orologio.

Esercizio: Fare il clic sull'icona in questa pagina per accedere all'opzione della modalità multi-sport, selezionare una modalità sport, far il clic sull'icona per iniziare e scorrere verso destra per mettere in pausa od interrompere l'esercizio.

Meteo: Visualizzare le condizioni meteorologiche attuali della città. Questa funzione deve essere collegata all'APP di sincronizzazione per l'uso normale ed il telefono cellulare deve aprire il GPS e l'APP che può ottenere la funzione dell'autorizzazione al posizionamento e la connessione della rete.

Informazioni: L'orologio può ricevere la promemoria di notifica come le telefonate, I messaggi di testo, QQ, WeChat, ecc. sul telefono cellulare. Può essere impostato in base alle richieste della promemoria dei messaggi e l'interruttore a pulsante corrispondente può essere attivato sul APP. Questa pagina può memorizzare 15 registrazioni dei messaggi. Questa funzione deve essere collegata al telefono cellulare e l'APP può ottenere le autorizzazioni corrispondenti.

Musica: Dopo la connessione all'APP, l'orologio può controllare il lettore musicale mobile per riprodurre/mettere in pausa/precedente/ successivo. Questa funzione deve essere attivata sul lettore del telefono prima che possa essere controllata sull'orologio. E devi rimanere il connesso al telefono ed aprire l'autorizzazione push del messaggio.

Cronometro: Far il clic sull'icona per accedere alla funzione, è possibile far il clic per avviare il cronometro, mettere in pausa od azzerare il cronometro. Scorri verso destra per uscire.

Trova: Far il clic su questa icona, il telefono emetterà un segnale acustico per ricordarti la posizione del telefono, questa funzione deve rimanere la connessa con l'APP dell'orologio. Se il telefono è in modalità silenziosa, non viene visualizzato alcun messaggio.

◆Istruzioni dell'installazione e connessione dell'APP

Questo prodotto è un prodotto Bluetooth e la maggior parte delle funzioni deve essere collegata all'APP dedicata per questo prodotto prima che possa essere utilizzato normalmente, come la visualizzazione dell'ora, la promemoria chiamate, la promemoria messaggi, ecc. Non collegare ed accoppiare il telefono Android direttamente con l'orologio nel Bluetooth del telefono. Scansionare il seguente codice QR con il tuo cellulare per selezionare la versione adatta al sistema di telefonia mobile od accedi ai principali mercati delle applicazioni per scaricare ed installare FitCloudPro.



◆Collegamento al dispositivo

Prima di utilizzare l'APP, attivare il Bluetooth del telefono cellulare e il posizionamento GPS del telefono cellulare per ottenere l'autorizzazione al posizionamento del telefono cellulare. Dopo che la connessione è riuscita, verrà richiesto " Da associare a: XXX " , Seleziona l'associazione.

L'operazione della connessione dell'orologio è la seguente:

Aprire l'APP e completare l'impostazione secondo le istruzioni

Selezionare il nome Bluetooth cercato: XXX

La connessione è riuscita

Nota:
1. Il telefono **Android** deve consentire all'APP di ottenere autorizzazioni e movimento in background, altrimenti influirà sull'esperienza.
2. Per i sistemi inferiori a **iPhone iOS 13**, dopo aver effettuato la connessione nell'APP, è necessario collegarsi al XXX per la seconda volta nelle impostazioni Bluetooth del telefono cellulare, quindi è possibile effettuare chiamate, riprodurre musica multimediale e altre funzioni.

◆Precauzioni

- 1. Non caricare con le macchie d'acqua.
- 2. Questo prodotto è un prodotto del monitoraggio elettronico, non per uso medico. I dati della misurazione sono solo di riferimento.
- 3. Non'e' adatto da indossare nel bagno dell'acqua calda e nel nuoto a lungo.
- 4. Utilizzare il cavo della ricarica corrispondente per caricare.

◆Domande frequenti

1. L'orologio non può essere cercato nell'APP o l'orologio non può sincronizzare l'ora con il telefono cellulare.
Rispondere:
A. Prima del primo utilizzo, assicurarsi che il Bluetooth del cellulare eD il posizionamento GPS del cellulare siano attivi.
B. Nelle impostazioni del telefono cellulare - applicazione, è necessario aprire l'APP per ottenere il permesso del posizionamento.
C. Se l'orologio è già stato connesso ed accoppiato nel Bluetooth del telefono cellulare, annullare prima l'associazione, quindi cercare la connessione nell'APP.
D. Se l'orologio non viene utilizzato per molto tempo, il Bluetooth andrà in modalità della sospensione, spegnere il Bluetooth dell'orologio e del telefono cellulare, riaccenderlo dopo circa 1 minuto, e poi provare a cercare la connessione in l'applicazione.
E. L'orologio deve essere collegato all'APP, altrimenti le alcune funzioni come il conteggio dei passi, il sonno, l'ora ecc. non funzioneranno normalmente.

2. L'orologio non ha una funzione della promemoria.
Risposta: Quando si utilizza per la prima volta:
Utenti del sistema Android: seguire le istruzioni sulla pagina per impostare l'autorizzazione ad operare od abilitare la funzione della promemoria delle informazioni nell'APP e seguire le istruzioni per abilitare l'autorizzazione ad utilizzare la notifica dell'APP.
Utenti del sistema Apple: dopo aver collegato l'orologio all'APP, il telefono cellulare visualizzerà una richiesta di associazione, selezionare per consentire l'associazione ed attivare l'interruttore della promemoria

dell'applicazione da utilizzare nell'APP. Inoltre, nelle impostazioni del telefono - notifica, apri il "centro notifiche" nell'applicazione che devi utilizzare.

3. L'interruttore del promemoria è attivato ma l'orologio non riceve promemoria o talvolta non ci sono promemoria.
Rispondere:
Se il telefono cellulare attiva la notifica delle informazioni e la relativa autorizzazione alla notifica in base alle istruzioni di cui sopra, il Bluetooth rimane acceso e l'APP e l'orologio rimangono collegati. Forse la funzione della promemoria APP autorizzata dal sistema non'e' valida, è necessario ricontrollare la funzione push delle informazioni.

4. Il Bluetooth del telefono Android viene spesso disconnesso o non viene visualizzato alcun promemoria delle informazioni dopo la connessione per un periodo di tempo.
Rispondere:
Affinché il sistema funzioni senza gli intoppi, Android occasionalmente ripulisce il software del movimento in background o le applicazioni che consumano molta energia sul telefono. Se l'APP non'e' impostata per consentire l'esecuzione in background, il processo in background viene facilmente ripulito dal sistema, e poi il Bluetooth verrà eliminato. Diversi telefoni Android hanno I metodi diversi per impostare l'esecuzione in background dell'APP. Ad esempio, Huawei nova 8 SE: le impostazioni - la batteria - la classifica consumo energetico - APP - la gestione avvio applicazione - la gestione manuale per abilitare attività in background.

スマートスポーツウォッチ製品の 取扱説明書

A: まず、「GloryFit」アプリを通してスマートウォッチと接続してください。




B: 以下の手順に従って、アンサー/コール機能を有効にします。



通話機能を使用する必要がある場合、応答通話機能をオフにすることで、
バッテリーを長持ちさせることができます。


◆ 外観



◆ 充電の概略図

下図に従って操作してください:

- 製品専用のマグネット式充電ケーブルをウォッチ裏面の充電接点に合わせて充電してください。
- 電圧が5V以上、出力電流が1A以上の電源アダプタを充電に使用しないでください。充電に失敗し、磁気充電ケーブルやデバイスを損傷する恐れがあります。
- 充電する前に、電池がなくなったらウォッチを起動してください:ウォッチの画面は、通常充電の約5分後に点灯します。



◆ ウォッチ機能の紹介

- スクランブルモードです
- 明るさを調整します
- 設置します
- 腕をあげます
- システム情報です
- 懐中電灯です
- bluetooth通話スイッチです
- スクランブルモードです



メインインターフェース:ウォッチの現在時刻、日付、歩数などの情報を表示し、メインインターフェースを長押ししてメインダイヤルを左右に切り替え、クリックして確認します。

通話機能:コールスイッチをクリックして、携帯電話の設定-Bluetooth-検索接続Bluetooth XXX-xxxxを開き、携帯電話の音楽を再生したり、電話をかけた/受けたりなどを実現します。

歩数:現在の歩数、距離、カロリーを表示します。

運動:このページのアイコンをクリックすると、複数のスポーツモードを選択できます。スポーツモードを選択し、アイコンをクリックして開始し、右にスライドして一時停止または停止します。

天気予報:現地の天候を表示します。同期アプリを接続すると、通常にご利用できます。携帯電話のGPSを開き、アプリが測位許可機能とネットワーク接続を取得することを確認します。

メッセージ:ウォッチは携帯電話、SMS、QQ、WeChatなどの通知アラートを受信することができ、メッセージアラートに応じて設定し、アプリ上の対応プッシュスイッチをオンにすることができます。このページには最大8件のメッセージ記録が保存できます。この機能は、携帯電話との接続を維持し、アプリが対応する許可を取得することを確認する必要があります。

音楽:アプリを接続した後、ウォッチは携帯電話プレーヤーを制御し、前の曲と次の曲を再生/一時停止/切り替えることができます。この機能は、携帯電話プレーヤーをウォッチで制御する前に、携帯電話プレーヤーでオンにする必要があります。この機能を使用するには、携帯電話との接続を維持し、通知プッシュ許可をオンにする必要もあります。

ストップウォッチ:アイコンをクリックして機能をオンにし、「スタート」をクリックして計時、一時停止、リセットを行います。右へスライドして終了します。

検索:このアイコンをクリックすると、携帯電話の向きを示すビープ音が鳴ります。この機能を使用するには、携帯電話がウォッチアプリと接続されている必要があります。マナーモードでは、携帯電話にアラートは表示されません。

◆ ウォッチアプリのインストールと接続手順


Bluetooth製品として、本製品のほとんどの機能(時刻表示、着信アラート、メッセージアラートなど)を通常使用するには、専用のアプリに接続する必要があります。Android携帯の場合、Bluetoothでウォッチと直接接続・ペアリングすることは迅速です。以下のQRコードを読み取り、お使いの携帯電話システムに適したバージョンを選択するか、メインアプリケーションマーケットに入り、FitCloudProをダウンロードしてインストールしてください。



◆ デバイス接続

アプリを使用する前に、携帯電話のBluetoothと携帯電話のGPS測位をオンにし、携帯電話の測位許可を得てください。接続が成功すると、「対応機種:XXX」と表示されますので、ペアリングを選択してください。

ウォッチの接続は以下のように操作してください:



◆ 注意事項:

- 水垢の充電はありません。
- 本製品は電子モニター製品であり、医療用ではなく、測定データはあくまで参考になります。
- 熱湯風呂や長時間の水泳での着用はご遠慮ください。
- 付属の充電ケーブルで充電してください。

◆ よくあるご質問:

- アプリでウォッチが検索できず、携帯電話の時刻と同期できないなどの問題があります。

回答:

- 初めて使用する前に、携帯電話のBluetoothと電話のGPS測位がオンになっていることを確認してください。
- ユーザーはアプリを開いて測位許可を得る必要があります(電話設定-アプリケーション)
- ウォッチがすでに携帯電話のBluetooth接続とペアリングされている場合、まずペアリングを解除してから、アプリで接続を検索してください。
- ウォッチを長時間使用しない場合、Bluetoothは休止状態になります。ウォッチと電話のBluetoothをオフにし、約1分後に再度オンに、アプリで接続を検索してみてください。
- アプリに接続されていないと、歩数、睡眠、時間、その他の機能が正しく動作しません。

- アラート機能はありません。

回答:初めて使用する場合:

Androidユーザーの場合:ページのプロンプトに従って操作するか、APPで情報リマインダー機能をオンに、プロンプトに従ってAPP通知許可を開いてください。アップルユーザーの場合:ウォッチがアプリに接続された後、電話はペアリング要求をポップアップ表示します。ペアリングを許可することを選択し、アプリで使用する必要があるアプリケーションリマインダーのスイッチをオンにしてください。電話設定-通知により、使用しているアプリケーションの「通知センター」をオンにしてください。

- リマインダースイッチがオンになっているが、ウォッチにリマインダーが表示されない、またはリマインダーが散発的です。

回答:

もし携帯電話が上記のヒントに従ってメッセージ通知と対応する通知許可をオンにし、Bluetoothがオンに保たれ、アプリとウォッチが接続されたままであれば、システム認可のアプリアラート機能が動作していない可能性があり、ユーザーはメッセージプッシュ機能を再チェックする必要があります。

- Android携帯のBluetoothは、接続後、しばしば切断されたり、メッセージアラートが出なくなります。

回答:

Androidは、システムのスムーズな動作のために、電話のバックステージ・アプリケーションや電力を多く消費するアプリケーションを時々クリーンアップします。アプリがバックステージ実行を許可するように設定されていない場合、システムによって簡単にクリーンアップされ、Bluetoothが停止します。Android携帯によって、アプリのバックステージ実行設定の方法は異なります。ファーウェイ新型8 SEのように:設定-バッテリー-消費電力ランキング-アプリ-アプリケーション起動管理-手動でバックステージ実行をオンに管理します。

アクティベーションと保証
24ヶ月間、破損、不良品、アップグレード、または欠品の交換をサポートします(返品不要)。15日以内に下記メールにてアクティベートしてください。

FCC Statement


Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-- Reorient or relocate the receiving antenna.
-- Increase the separation between the equipment and receiver.
-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help
This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IC Statement

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference;and
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
The term "IC:" before the certification/registration number only signifies that the Industry Canada technical specifications were met. This product meets the applicable Industry Canada technical specifications. Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exempts de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Turn on and enter the home screen
Steps for viewing E-Label:

Label:



- Step1, Click to Settings
- Step2, Click to About
- Step3, Click to Label