

CAJA DE TELEVISIÓN

Capítulo 2 Control remoto



FUERZA: Presione para poner en espera.



SILENCIAR: Silenciar el volumen del sistema



INICIO: Volver a la pantalla de inicio.



MENÚ: muestra el menú relacionado con la aplicación actual



VOLVER: Volver al último paso.



RATÓN: presione para cambiar el modo de mouse:



VOL+: Subir volumen



VOL-: Bajar volumen



Eliminar: Retroceso



Teclas de navegación: presione para navegar hacia la izquierda/derecha/arriba/abajo

Presione OK para confirmar su elección




Teclado numérico 0~9: presione para ingresar números

CAJA DE TELEVISIÓN

Capítulo 3 Puesta en marcha del sistema


Cuando el sistema está encendido, el LED de encendido se vuelve azul. El arranque tardará entre 30 y 40 segundos. entonces el Aparecerá la pantalla del escritorio (Lanzador)



Capítulo 4 Personalizar el acceso directo a la aplicación

Puede colocar el acceso directo a su aplicación más utilizada en la interfaz de usuario del iniciador principal.

Seleccionar/hacer clic en el botón + mostrará la interfaz de usuario personalizada de acceso directo




Seleccione/haga clic en el ícono de la aplicación para alternar la selección; Las aplicaciones seleccionadas se mostrarán en la pantalla principal. lista de atajos.

CAJA DE TELEVISIÓN


Capítulo 5 Mis aplicaciones

En la interfaz de usuario principal del iniciador, ingrese a la categoría "Mis aplicaciones".
Todas las aplicaciones instaladas se enumerarán aquí.



5.1 Navegador

Vaya a "Navegador". Presione Aceptar para abrir el navegador web




CAJA DE TELEVISIÓN

5.2 Explorador de archivos

Vaya a "Explorador de archivos". Presione Aceptar para abrir el administrador de archivos; todo el almacenamiento aparecerá aquí.


Una vez que el disco USB esté enchufado o la tarjeta TF insertada en la ranura, el elemento correspondiente se convertirá en disponible; entonces puedes administrar todos los archivos enumerados (Abrir/Copiar/Mover/Eliminar, etc.)

Instale aplicaciones en la caja desde una memoria USB o una tarjeta TF. (O descargue aplicaciones directamente desde Google Play Store)



Capítulo 6 Configuración


Presione la tecla 'Establecer' en la esquina inferior izquierda del control remoto para acceder a la configuración de la red Wi-Fi.



CAJA DE TELEVISIÓN


6.1 Idioma y entrada

33 idiomas integrados.



6.2 Fecha y hora

Activa Fecha y hora automáticas. Selecciona la zona horaria.



CAJA DE TELEVISIÓN

Capítulo 7 Liberación de memoria

Presione el botón "Limpieza con un clic" en la esquina superior derecha; o presione la tecla 'INICIO' para Aproximadamente 2 segundos, aparecerán las aplicaciones en ejecución. Elija y presione OK para detenerlo.



CAJA DE TELEVISIÓN

Capítulo 9 Especificación

Parámetros Artículo	Caja de TV Android	
Función principal	vídeo en línea (IPTV y OTT programas) TELEVISOR	Muchos programas de IPTV, todos los software de IPTV estándar y sitios web populares de vídeos en línea basados en el sistema Android (como YouTube, Netflix, televisores, deportes, finanzas, etc.).
	Androide aplicaciones	Admite muchas aplicaciones de Google Play, incluido el navegador web, Google Map, 2D/3D. juegos, descarga P2P, video chat en línea, correo electrónico, etc. Compatible con mouse y teclado; Admite sistemas de archivos FAT16, FAT32, NTFS.
Formato de video	Multiformato decodificación	MPEG1/MPEG2/MPEG4/VC-1/H.264/H.265 Formatos de video real que incluyen avi, mpeg vob, Sufijos mkv,mp4, wmv, rm, rmvb, etc.
Formato de foto	Hasta 80 millones de píxeles	JPGBMPPNG
Formatos de audio	Multi-audio formato	MP3,WMA,WAV M4A,OGG, AC3,DTS (algunos Los formatos necesitan el soporte del reproductor de terceros. software.)
Interfaz de entrada	Tarjetas de almacenamiento	Tarjeta TF, hasta 32G
	interfaz USB	Dos USB de alta velocidad, se conectan con diferentes tipos de dispositivos móviles directamente sin alimentación externa suministro, admite conexión en caliente
	Internet interfaz	Interfaz de Internet estándar RJ45. Wifi
Interfaz de salida	Audio	Salida de audio digital coaxial. Salida estéreo L/R: toma de auriculares estándar de 3.5 mm.
	Video	Salida CVBS (salida AV), auricular estándar de 3.5 mm enchufe. Interfaz HD: interfaz estándar HD 1,4/2,0/2,1
Parámetros eléctricos	Fuente de alimentación	5 V CC 2 A.

Esta especificación será modificada si es necesario sin previo aviso.

FCC Caution.

§ 15.19 Labelling requirements.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

§ 15.21 Information to user.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

§ 15.105 Information to the user.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF warning for Mobile device:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

.....