

WIFI CAMERA Table of contents

Model:A9		1. English
2. Deutsch	3. Español	4. Français
5. Italiano	6. 한국인	7. 日本語
8. svenska	9. čeština	10. العربية
11. Polski	12. Nederlands	13. dansk
14. magyar	15. Português	16. ελληνικά



Download QR Code

Gerät hinzufügen

1. Öffnen Sie die App „V720“ und klicken Sie oben rechts auf der Seite auf „+“, um den Bindungsvorgang zu starten.
2. Wählen Sie das gewünschte WLAN-Konto aus oder geben Sie es ein und geben Sie das Passwort ein.
3. Schalten Sie das Gerät ein und setzen Sie es gemäß den Anweisungen auf der Seite zurück. Zu diesem Zeitpunkt blinkt die blaue Kontrollleuchte schnell
4. Warten Sie, bis die Verbindung zum Gerät erfolgreich hergestellt wurde. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet die blaue Kontrollleuchte dauerhaft.

(Tipp: Stellen Sie beim Verbinden sicher, dass das Netzwerk reibungslos funktioniert und die Kamera normalerweise geöffnet ist.Die blaue Kontrollleuchte blinkt schnell. Die Verbindung ist erfolgreich, wenn die blaue Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet.)

AP-Modus

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon ein, um eine Verbindung zu einem WLAN-Hotspot herzustellen, der mit „NAX_“ beginnt.

Kehren Sie zur „V720“-App zurück und scrollen Sie nach unten, um die Seite zu aktualisieren.Das Gerät ist erfolgreich im Näherungsmodus verbunden.

Aggiungi dispositivo

1. Aprire l'app "V720" e fare clic su "+" nell'angolo in alto a destra della pagina per avviare il processo di associazione.
2. Seleziona o inserisci l'account WiFi che vuoi utilizzare e inserisci la password
3. Accendere il dispositivo e reimpostarlo seguendo le istruzioni della pagina, a questo punto la spia blu lampeggia rapidamente
4. Attendere il collegamento riuscito del dispositivo, in questo momento la spia blu è sempre accesa.

(Suggerimento: quando ci si connette per assicurarsi che la rete sia fluida e che la telecamera sia normalmente aperta, la spia blu lampeggia rapidamente; la connessione è riuscita dopo che la spia blu è sempre accesa)

Modalità AP

Accendi il tuo cellulare per connetterti a un hotspot WIFI che inizia con “NAX_”.

Ritorna all'app "V720" e scorri verso il basso per aggiornare la pagina, il dispositivo è connesso in modalità prossimità Riuscito.

Information to User:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following

measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Agregar dispositivo

1. Abra la aplicación “V720” y haga clic en “+” en la esquina superior derechade la página para iniciar el proceso de vinculación.
2. Seleccione o ingrese la cuenta WiFi que desea utilizar y complete la contraseña
3. Encienda el dispositivo y reinícielo según las instrucciones de la página. En este momento, la luz indicadora azul parpadea rápidamente.
4. Espere a que el dispositivo se conecte correctamente.

En ese momento, la luz indicadora azul estará siempre encendida. (Sugerencia: al conectarse, asegúrese de que la red esté funcionando sin problemas y que la cámara esté normalmente abierta. La luz indicadora azul parpadea rápidamente. La conexión se realizará correctamente después de que la luz indicadora azul esté siempre encendida)

Modo AP

Enciende tu teléfono celular para conectarte a un punto de acceso WIFI que comience con “NAX_”. Regrese a la aplicación “V720” y desplácese hacia abajo para actualizar la página.El dispositivo está conectado en modo de proximidad. Correcto.

장치 추가

1. “V720” 앱을 열고 페이지 오른쪽 상단 모서리에 있는 “+”를 클릭하여 바인딩 프로세스를 시작합니다.
2. 사용하고 싶은 WiFi 계정을 선택하거나 입력하고 비밀번호를 입력하세요.
3. 기기를 켜고페이지 안내에 따라 기기를 재설정합니다. 이때 파란색 표시등이 빠르게 깜박입니다.
4. 장치의 성공적인 바인딩을 기다리십시오. 이때는 파란색 표시등이 항상 켜져 있습니다. (참: 네트워크가 원활하고 카메라가 정상적으로 열려 있는지 확인하기 위해 연결할 때 파란색 표시등이 빠르게 깜박입니다. 표시등이 파란색으로 항상 켜져 있으면 연결에 성공한 것입니다)

AP 모드

휴대전화를 켜서 “NAX_”로 시작하는 WIFI 핫스팟에 연결하세요.

“V720” 앱으로 돌아가서 아래로 스크롤하여 페이지를 새로 고칩니다. 장치가 근접 모드로 연결되었습니다. 성공했습니다.

Add Device

1. Open “V720” app and click “+” in the upper right corner of the page to start the binding process.
2. Select or enter the WiFi account you want to use and fill in the password
3. Turn on the device and reset the device according to the page guidance, at this time the blue indicator light flashes rapidly
4. Wait for the successful binding of the device, at this time the blue indicator light is always on.

(Tip: When connecting to ensure that the network is smooth, and the camera is normally open, the blue indicator light flashes rapidly; connect successfully after the indicator light blue is always on)

AP Mode

Turn on your cell phone to connect to a WIFI hotspot starting with “NAX_”.

Return to the “V720” app and scroll down to refresh the page, the device is connected in proximity mode Successful.

Ajouter un appareil

1. Ouvrez l'application « V720 » et cliquez sur « + » dans le coin supérieur droitde la page pour démarrer le processus de liaison.
2. Sélectionnez ou saisissez le compte WiFi que vous souhaitez utiliser et renseignez le mot de passe
3. Allumez l'appareil et réinitialisez-le selon les instructions de la page. À ce moment, le voyant bleu clignote rapidement
4. Attendez que l'appareil soit correctement connecté, à ce moment-là le voyant bleu est toujours allumé.

(Conseil : lors de la connexion, pour vous assurer que le réseau est fluide et que la caméra est normalement ouverte, le voyant bleu clignote rapidement ; connectez-vous avec succès une fois que le voyant bleu est toujours allumé)

Mode AP

Allumez votre téléphone portable pour vous connecter à un point d'accès WIFI commençant par « NAX_ ». Revenez à l'application « V720 » et faites défiler vers le bas pour actualiser la page, l'appareil est connecté en mode proximité. Réussi.

デバイスを追加

1. 「V720」アプリを開き、ページの右上隅にある「+」をクリックして、バインド プロセスを開始します。
2. 使用するWiFiアカウントを選択または入力し、パスワードを入力します
3. デバイスの電源を入れ、ページのガイドンスに従ってデバイスをリセットします。このとき、青いインジケータライトが速く点滅します。
4. デバイスのバインドが成功するまで待ちます。この時点では、青色のインジケータ ライトが常に点灯しています。 (ヒント: 接続時にネットワークがスムーズで、カメラが正常に開いていることを確認すると、青色のインジケータ ライトが高速で点滅します。青色のインジケータ ライトが常時点灯したら、正常に接続されています)

APモード

携帯電話の電源をオンにして、「NAX_」で始まる WIFI ホットスポットに接続します。 「V720」アプリに戻り、下にスクロールしてページを更新します。 デバイスは近接モードで接続され、成功しました。

Lägg till enhet

- Öppna "V720"-appen och klicka på "+" i det övre högra hörnet på sidan för att starta bindningsprocessen.
- Välj eller ange det WiFi-konto du vill använda och fyll i i lösenordet
- Slå på enheten och återställ enheten enligt sida vägledning, vid denna tidpunkt blinkar den blå indikatorlampan snabbt
- Vänta på framgångsrik bindning av enheten, just nu den blå indikatorlampan lyser alltid.(Tips: När du ansluter för att säkerställa att nätverket är smidigt och att kameran är normalt öppen, den blå indikatorlampan blinkar snabbt; anslut framgångsrikt efter att indikatorn som är ljusblå alltid lyser)

AP-läge

Slå på din mobiltelefon för att ansluta till en WIFI-hotspot som börjar med "NAX_".

Gå tillbaka till "V720"-appen och scrolla ner för att uppdatera sidan, enheten är ansluten i närhetsläge. Lyckades.

Dodaj urządzenie

- Otwórz aplikację „V720” i kliknij „+” w prawym górnym rogu strony, aby rozpocząć proces wiązania.
- Wybierz lub wprowadź konto WiFi, którego chcesz użyć i wpisz hasło
- Włącz urządzenie i zresetuj je zgodnie z instrukcjami na stronie, w tym momencie niebieska kontrolka zacznie szybko migać
- Poczekaj na pomyślne sparowanie urządzenia, w tym momencie niebieska kontrolka będzie się stale świecić.(Wskazówka: Podczas łączenia się upewnij się, że sieć działa płynnie, a kamera jest normalnie otwarta, a niebieska kontrolka miga szybko. Połączenie zostanie nawiązane, gdy niebieska kontrolka będzie stale świecić).

Tryb AP

Włącz telefon komórkowy, aby połączyć się z hotspotem Wi-Fi zaczynającym się od „NAX_”. Wróć do aplikacji „V720” i przewiń w dół, aby odświeżyć stronę, urządzenie jest połączone w trybie zbliżeniowym. Pomyślnie.

Eszköz hozzáadása

- Nyissa meg a „V720” alkalmazást, és kattintson a „+” gombra a jobb felső sarokban a kötési folyamat elindításához.
- Válassza ki vagy írja be a használni kívánt WiFi-fiókot, és töltsse ki a jelszóban
- Kapcsolja be a készüléket, és állítsa alaphelyzetbe a készüléket a oldali útmutatást, ekkor a kék jelzőfény gyorsan villog
- Várja meg az eszköz sikeres összekapcsolását a kék jelzőfény mindig világít.(Tipp: Csatlakozáskor annak biztosítására, hogy a hálózat zökkenőmentes legyen, és a kamera normálisan nyitva legyen, a kék jelzőfény gyorsan villog; sikeres csatlakozás után a kék jelzőfény mindig világít)

AP mód

Kapcsolja be mobiltelefonját, hogy csatlakozzon a WIFI hotspot „NAX_” karakterekkel kezdődően.

Térjen vissza a „V720” alkalmazáshoz, és görgessen lefelé az oldal frissítéséhez, a készülék proximity módban csatlakozik Sikeres.

Přidat zařízení

- Otevřete aplikaci „V720“ a klikněte na „+“ v pravém horním rohu stránky, abyste zahájili proces vazby.
- Vyberte nebo zadejte WiFi účet, který chcete použít, a vyplňte v hesle
- Zapněte zařízení a resetujte zařízení podle pokynů navádění na stránku, v tomto okamžiku modrá kontrolka rychle bliká
- V tuto chvíli počkejte na úspěšné navázání zařízení modrá kontrolka vždy svítí.(Tip: Při připojování se ujistěte, že síť je plynulá a kamera je normálně otevřená, modrá kontrolka rychle bliká; úspěšně se připojit poté, co modrá kontrolka vždy svítí)

Režim AP

Zapněte svůj mobilní telefon a připojte se k a WIFI hotspot začínající „NAX_”.

Vraťte se do aplikace „V720“ a přejděte dolů a obnovte stránku, zařízení je připojeno v režimu přiblížení Úspěšně.

Apparaat toevoegen

- Open de “V720” app en klik op “+” in de rechterbovenhoek van de pagina om het bindingsproces te starten.
 - Selecteer of voer het WiFi-account in dat u wilt gebruiken en vul het wachtwoord in
 - Schakel het apparaat in en reset het apparaat volgens de pagina-instructies, op dit moment knippert het blauwe indicatielampje snel
 - Wacht op de succesvolle binding van het apparaat, op dit moment is het blauwe indicatielampje altijd aan.(Tip: Zorg er bij het verbinden voor dat het netwerk soepel verloopt en de camera normaal open is, het blauwe indicatielampje knippert snel; maak succesvol verbinding nadat het indicatielampje blauw altijd brandt)
- ### AP-modus
- Zet je mobiele telefoon aan om verbinding te maken met een WIFI-hotspot die begint met “NAX_”. Ga terug naar de app “V720” en scroll naar beneden om de pagina te vernieuwen, het apparaat is verbonden in de nabijheidsmodus Succesvol.

Adicionar dispositivo

- º Abra a aplicação “V720” e clique em “+” no canto superior direito da página para iniciar o processo de encadernação.
- º Selezione ou insira a conta WiFi que pretende utilizar e preencha na senha
- Ligue o dispositivo e reinicie-o de acordo com as instruções orientação de página, neste momento a luz indicadora azul pisca rapidamente
- Aguarde a ligação bem-sucedida do dispositivo, neste momento a luz indicadora azul está sempre acesa.(Sugestão: Ao ligar, certifique-se de que a rede está estável e que a câmara está normalmente aberta, a luz indicadora azul pisca rapidamente; ligar com sucesso após a luz indicadora azul estar sempre acesa)

Modo AP

Ligue o seu telemóvel para se ligar a uma Ponto de acesso WIFI começado por “NAX_”. Volte à aplicação “V720” e desça para atualizar a página, o dispositivo está ligado no modo de proximidade com sucesso.

زادج قفاضإ

- يلعلأ ىنميدلا قيوزالا يف "+" ىلع ررقن او "V720" قيبطت حتفا.طبزل ا قئلمع ءدبل ءحفصل ا نم ا
 - أو مءدختسا ديرت يذلا WiFi بباسح لخدأ وأ ددح.رورملا قملك لخد
 - صلاب ءحضوملا تاداشرلال اقفو مطبض قءاعو زاءچلا ليغشتب مق.ءعرسب قرزالا عوضلا رشؤم ضموي تقولا اذء يفو ،ءحف عوضلا رشؤم نوكي تقولا اذء يف ،حاجنب زاءچلا طبر رظتنا.ا اريمكلا ناو قسل س قكبشلا نا نم دكائنلل لاصلتال دن ع :ءحيصن).امئاد ءاضم قرزالا وم لظي نا دعب حاجنب لاصلتال اب مق ؛ءعرسب قرزالا عوضلا رشؤم ضموي،ي عيبط لكشب ءحوتغم (امئاد ءاضم قرزالا عوضلا رش
- ### لوصولا قطقن عضو
- يئلا WiFi لاصلتا قطقنب لاصلتال لومحمل ا كفتاء ليغشتب مق "NAX_".ب أدبت
- ،ءحفصلال ئي دحتل لفسألا ىلا لقئناو "V720" قيبطت ىلا عچرا .حاجنب برقلا عضو يف زاءچلا ليصوت مت

Tilføj enhed

- Åbn "V720"-appen og klik på "+" i øverste højre hjørne på siden for at starte bindingsprocessen.
 - Vælg eller indtast den WiFi-konto, du vil bruge, og udfyld i adgangskoden
 - Tænd for enheden, og nulstil enheden i henhold til sidevejledning, på dette tidspunkt blinker det blå indikatorlys hurtigt
 - Vent på en vellykket binding af enheden på dette tidspunkt den blå indikator lyser altid.(Tip: Når du tilslutter for at sikre, at netværket er glat, og at kameraet normalt er åbent, det blå indikatorlys blinker hurtigt; oprette forbindelse, efter at indikatoren lyseblå altid er tændt)
- ### AP-tilstand
- Tænd din mobiltelefon for at oprette forbindelse til en WIFI-hotspot, der starter med "NAX_".
- Vend tilbage til "V720"-appen og rul ned for at opdatere siden, enheden er tilsluttet i nærhedstilstand. Vellykket.

Προσθήκη συσκευής

- Ανοίξτε την εφαρμογή «V720» και κάντε κλικ στο «+» στην επάνω δεξιά γωνία της σελίδας για να ξεκινήσει η διαδικασία δέσμευσης.
 - Επιλέξτε ή εισαγάγετε τον λογαριασμό WiFi που θέλετε να χρησιμοποιήσετε και συμπληρώστε στον κωδικό πρόσβασης
 - Ενεργοποιήστε τη συσκευή και επαναφέρετε τη συσκευή σύμφωνα με το καθοδήγηση σελίδας, αυτή τη στιγμή η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα
 - Περιμένετε για την επιτυχή σύνδεση της συσκευής, αυτή τη στιγμή η μπλε ενδεικτική λυχνία είναι πάντα αναμμένη.(Συμβουλή: Κατά τη σύνδεση, για να βεβαιωθείτε ότι το δίκτυο είναι ομαλό και ότι η κάμερα είναι κανονικά ανοιχτή, η μπλε ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα. σύνδεση με επιτυχία αφού η ενδεικτική λυχνία είναι πάντα αναμμένη)
- ### Λειτουργία AP
- Ενεργοποιήστε το κινητό σας τηλέφωνο για να συνδεθείτε στο α WIFI hotspot που ξεκινά με "NAX_". Επιστρέψτε στην εφαρμογή "V720" και μετακινηθείτε προς τα κάτω για να ανανεώσετε τη σελίδα.Η συσκευή είναι συνδεδεμένη σε λειτουργία εγγύτητας Επιτυχής.

-10-

-9-

-8-

-13-

-12-

-11-

-14-

-15-

-16-

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1)** This device may not cause harmful interference, and
- (2)** this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF Exposure Statement

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum distance of 20cm the radiator your body. This device and its antenna(s) must not be co-located or operation in conjunction with any other antenna or transmitter.