


User Manual

Digital picture frame wifi

User Manual



- 1. Wall Mount Hole
Punch in the wall and hang the hole into the nail.
- 2. POWER
After connecting power adapter, please press and hold power button for approximately 5 seconds (until screen turns on) .
When it is on, press and hold power button for approximately 3 seconds to access reboot or power off menu . Short press on power button will turn off/onscreen (but leave the photo frame in on position) .
- 3. RESET
Use a needle or paper clip to reset unit.
- 4.USB
Connect a USB flash drive. USB is for service use only.
- 5. Micro SD card
Load external max 32GB microSD memory card here.
- 6. DC
Connect DC adapter to power on the device.

ENG-1

Contents

Gettingstarted.....	3
Frameo app.....	3
Frameo quick setup.....	4
Start using frameo.....	4
Connecting a new friend.....	4
Navigating your frameo.....	5
Settings.....	5
My frame	5
Manage photos.....	6
My Friends.....	6
Display and slideshow.....	7
Wi-Fi.....	7
Backup and Restore.....	7
About.....	8
Privacy.....	8
Warranty	8

ENG-2

Getting started

Thank you for purchasing your very own frameo.
First, to set up your frame follow the 'Quick start guide' included in the package. If you are new to using frameo then start by following the frameo quick setup on page or follow the on screen guide when powering it on for the first time.
Once you have set up your Frameo frame, start connecting it to your friends and family.

Frameo app

To send photos to your frame, use the frameo app for iOS or Android



Find the frameo app on:
[Google play](#) by searching for “frameo”
or scan this QR code
[App Store](#) by searching for frameo or scan this QR code



[Google play](#)



[App Store](#)

ENG-3

Frameo quick setup

- When starting your frame for the first time, you will need to setup the frame.
- First you start by selecting a language. This will be the language used throughout frameo.
 - Connect your frame to the internet by connecting it to a Wi-Fi. if a newer version of the frameo software is available,then you will be prompted with an update dialog.It is recommended to update your frame immediately if prompted.
 - Enter your name, and the location where you have placed your frame e.g. “Living room”, “Kitchen” or “Office” and finally set the timezone if not correct.

Start using frameo

Start by connecting with your friends and family by providing them with a unique code from your frame.

If you want to be able to send photos to the frame yourself, start by downloading the app for iOS or Android on [App Store](#) or [Google Play](#) . Then use the code to connect your frame and app as described below.

Connecting a new friend:

- Make sure that your friend has downloaded and installed the frameo app
- Click the add friend icon on your frame  . A dialog will appear showing a unique code which is valid for 12 hours.
- Now share this code in whatever fashion you prefer e.g. SMS, E-Mail, IM, phone call, to your friend.
- Once your friends have added the code in their frameo app, they will automatically appear on your frame and be able to send you photos.



ENG-4

ENG-8

About
Check for update
Check if an update is available for your frame.
Share anonymous analytics data
Sharing anonymous analytics data helps us tremendously with improving the frameo software. We understand if you do not wish to share this data with us. Set checked if you wish to help us improve frameo. Set unchecked to deny the sharing of anonymous analytics data.

Guide
Opens the quick start guide, that was shown when you first started the frame.

Privacy
For more information regarding privacy, please visit

Warranty
Lifetime support and one year warranty. we will prompt response within 24 hours, please just email to

ENG-7

Display and slideshow
Timer
Define the duration a photo should be displayed.

Show caption
Sets whether or not to display the captions that your friends have sent with the photo. Check to display captions. Uncheck to hide captions.

Brightness level
Adjust the brightness level of the screen.

Wi-Fi!
Set which Wi-Fi the frame should be connected to. If you are connecting to a network with a captive portal a web browser icon should appear in top right corner of the screen. Use this to open a browser where you can enter credentials to access the network.

Backup and Restore
Backup frame to max 32GB microSD card.
Tap to make a backup of your photos, friends and settings. The time of latest successful backup will be displayed.
Any existing backup on the SD card will be overridden!
Automatic backup
If checked, your frame will automatically take a backup within 30 hours of you receiving new photos or making changes on your frame.
Restore from backup
Before you attempt to restore your frame, start by confirming that your backup is up-to-date.
note that you cannot restore to a new Frameo frame and keep the old frame operational at the same time.
Reset frame
Removes all data from your frame. This will permanently remove all your photos, friends/connections and settings.

ENG-6

Manage photos
Show/hide photos:
Select which photos to hide by tapping the particular photos you wish to hide. Hidden photos will NOT be deleted from your frame, you can always select them to be shown again.
Use  to hide or show all photos.
Delete photos:
Select photos that you want to permanently delete from your frame by tapping the photo. Use  to select or deselect all and  to delete the selected photos

Import photos:
Allows you to import photos from an external **max 32GB** SD card.
Before you try to import photos from a SD card, make sure you have a SD card with photos on inserted into your frame.
Start by selecting the photos that you want to import onto your frame.
Once selected tap the import button  to start the import process.
It is currently not possible to add a caption or define the most important part of the photo when using the import function. Alternatively add yourself to your friend list and send them using the app.

My Friends
This list contains all the people that are allowed to send photos to your frame.
Remove person
To remove a person from this list, thereby removing their permission to send you photos, tap the delete icon  . You will then be asked to confirm the removal and if you would like to remove all photos received from this person.
Add person
To allow a new person to send you photos, simply tap the add friend button  and share the presented code in whatever way you prefer.

ENG-5

Navigating your frameo
You interact with your frame through its touchscreen.
Swipe left or right to go through your photos.
To access the menu bar, simply tap once on the screen, this will show the menu. In the menu you will find quick access to the add friend dialog  and the settings menu . From the menu it is also possible to hide the currently shown photo and to adjust the positioning of the photo.

My frame
Through settings, you can personalize your frame to your needs.

Frame name:
Changes the name of your frame. This is also the name the connected friends and family will see in their list of connected frames.

Frame location:
Changes the location of your frame. This is the location displayed on your friends' and family's list of connected frames which can help to distinguish frames from each other.

Set language:
Sets the language throughout your frame.


Set time zone
Sets the timezone that should be used on your frame.

Sleep mode:
Frameo offers a sleep mode which turns off the screen to reduce power consumption while you e.g. are sleeping. Its default setting is to turn off the screen at 23:00 and turn on the screen again at 07:00. To change this just set the sleep mode start/end time. Your frame is not powered down or in standby, so you will still be able to receive photos during sleep mode.

Benutzerhandbuch

Digitaler Bilderrahmen über WLAN

Benutzerhandbuch



- 1. Wandmontageloch
Stanzen Sie die Wand ein und hängen Sie das Loch in den Nagel.
- 2. Power
Halten Sie nach dem Anschließen des Netzteils die Ein-/Aus-Taste etwa 5 Sekunden lang gedrückt (bis sich der Bildschirm einschaltet).
Wenn es eingeschaltet ist, halten Sie die Ein-/Aus-Taste etwa 3 Sekunden lang gedrückt, um auf das Neustart- oder Ausschaltmenü zuzugreifen. Durch kurzes Drücken des Netzschalters wird das Gerät eingeschaltet aus/auf dem Bildschirm (aber lassen Sie den Fotorahmen eingeschaltet).
- 3. ZURÜCKSETZEN
Verwenden Sie zum Zurücksetzen des Geräts eine Nadel oder eine Büroklammer
- 4.USB
Schließen Sie einen USB-Stick an. USB ist nur für Servicezwecke bestimmt.
- 5. Micro-SD-Karte
Laden Sie hier eine externe microSD-Speicherkarte mit maximal 32 GB.
- 6.DC
Schließen Sie den Gleichstromadapter an, um das Gerät einzuschalten

ENG-1

Inhalt

Erste Schritte..... 3

Frameo-App..... 3

Schnelle Einrichtung von Frameo..... 4

Beginnen Sie mit der Verwendung von Frameo..... 4

Einen neuen Freund verbinden..... 4

Navigieren in Ihrem Frameo..... 5

Einstellungen..... 5

Mein Rahmen..... 5

Fotos verwalten..... 6

Meine Freunde..... 6

Anzeige und Diashow..... 7

W-lan..... 7

Sichern und Wiederherstellen..... 7

Um..... 8

Privatsphäre..... 8

Garantie..... 8

ENG-2

Erste Schritte

Vielen Dank, dass Sie sich für Ihren ganz persönlichen Frameo entschieden haben.

Um Ihren Rahmen einzurichten, folgen Sie zunächst der mitgelieferten „Schnellstartanleitung

im Paket. Wenn Sie mit Frameo noch nicht vertraut sind, beginnen Sie damit

Folgen Sie der Frameo-Schnelleinrichtung auf der Seite oder folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm

Beachten Sie beim ersten Einschalten die Anleitung.

Sobald Sie Ihren Frameo-Rahmen eingerichtet haben, beginnen Sie mit der Verbindung

deine Freunde und Familie

Frameo-App

Um Fotos an Ihren Rahmen zu senden, verwenden Sie die Frameo-App für

iOS oder Android



Google Play

Finden Sie die Frameo-App auf:

Google Play, indem Sie nach „frameo “ suchen

oder scannen Sie diesen QR-Code

App Store, indem Sie nach „frameo “ oder „frameo “ suchen

Scannen Sie diesen QR-Code



Appstore

Schnelle Einrichtung von Frameo

Wenn Sie Ihren Rahmen zum ersten Mal starten, müssen Sie ihn einrichten.

- Zunächst wählen Sie zunächst eine Sprache aus. Dies wird die Sprache sein, die im gesamten Frameo verwendet wird.
- Verbinden Sie Ihren Rahmen mit dem Internet, indem Sie ihn mit einem WLAN verbinden. Wenn eine neuere Version der Frameo-Software verfügbar ist, wird ein Update-Dialog angezeigt. Es wird empfohlen, ein Update durchzuführen
- Ihren Rahmen sofort, wenn Sie dazu aufgefordert werden.
- Geben Sie Ihren Namen und den Ort ein, an dem Sie Ihren Rahmen platziert haben, z. B. Wählen Sie „Wohnzimmer “, „Küche “ oder „Büro “ und stellen Sie abschließend die Zeitzone ein, falls diese nicht korrekt ist.

Beginnen Sie mit der Verwendung von Frameo

Beginnen Sie damit, mit Ihren Freunden und Ihrer Familie in Kontakt zu treten, indem Sie ihnen einen eindeutigen Code aus Ihrem Rahmen zukommen lassen.

Wenn Sie selbst Fotos an den Rahmen senden möchten, laden Sie zunächst die App für iOS oder Android im App Store oder bei Google Play herunter. Anschließend verbinden Sie Ihren Rahmen und Ihre App mithilfe des Codes wie unten beschrieben

Einen neuen Freund verbinden:

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Freund die Frameo-App heruntergeladen und installiert hat
- Klicken Sie in Ihrem Rahmen auf das Symbol „Freund hinzufügen“. Ein Dialog wird erscheint mit einem eindeutigen Code, der 12 Stunden lang gültig ist.
- Teilen Sie diesen Code nun auf die von Ihnen bevorzugte Weise, z. B. SMS, E-Mail, IM, Telefonanruf an Ihren Freund.
- Sobald Ihre Freunde den Code in ihrer Frameo-App hinzugefügt haben, erscheinen sie automatisch auf Ihrem Rahmen und können Ihnen Fotos senden



ENG-4

ENG-8

ENG-7

ENG-6

ENG-5

Freunde/Verbindungen und Einstellungen.
Removes all data from your frame. This will permanently remove all your photos.
Rahmen gleichzeitig betriebsbereit.
Beachten Sie, dass Sie nicht einen neuen Frameo-Rahmen wiederherstellen und den alten behalten können
Um eine Wiederherstellung aus einem Backup durchzuführen, müssen Sie zunächst den Rahmen zurücksetzen. Es ist wichtig
auf dem Laufenden.
Bevor Sie versuchen, Ihren Rahmen wiederherzustellen, bestätigen Sie zunächst, dass Ihr Backup vorhanden ist
Von der Sicherung wiederherstellen
Stundenlang erhalten Sie neue Fotos oder nehmen Änderungen an Ihrem Rahmen vor.
Wenn diese Option aktiviert ist, erstellt Ihr Rahmen automatisch innerhalb von 30 Minuten ein Backup
Automatische Sicherung
Ein eventuell vorhandenes Backup auf der SD-Karte wird überschrieben!
Das aktuellste erfolgreiche Backup wird angezeigt.
Tippen Sie hier, um eine Sicherungskopie Ihrer Fotos, Freunde und Einstellungen zu erstellen. Die Zeit des
Stunden, bitte senden Sie einfach eine E-Mail an
Lebenslanger Support und ein Jahr Garantie, wir werden innerhalb von 24 Tagen umgehend antworten
Garantie
Weitere Informationen zum Datenschutz finden Sie unter
Privatsphäre
Öpens the quick start guide, that was shown when you first started the frame.
Führung
Weitergabe anonymer Analysedaten.
Set checked if you wish to help us improve frameo. Set unchecked to deny the
Frameo-Software. Wir verstehen, wenn Sie diese Daten nicht an uns weitergeben möchten.
Der Austausch anonymer Analysedaten hilft uns enorm bei der Verbesserung
Teilen Sie anonyme Analysedaten
Überprüfen Sie, ob für Ihren Rahmen ein Update verfügbar ist.
Nach Updates suchen
Um


Freunde/Verbindungen und Einstellungen.
Removes all data from your frame. This will permanently remove all your photos.
Rahmen gleichzeitig betriebsbereit.
Beachten Sie, dass Sie nicht einen neuen Frameo-Rahmen wiederherstellen und den alten behalten können
Um eine Wiederherstellung aus einem Backup durchzuführen, müssen Sie zunächst den Rahmen zurücksetzen. Es ist wichtig
auf dem Laufenden.
Bevor Sie versuchen, Ihren Rahmen wiederherzustellen, bestätigen Sie zunächst, dass Ihr Backup vorhanden ist
Von der Sicherung wiederherstellen
Stundenlang erhalten Sie neue Fotos oder nehmen Änderungen an Ihrem Rahmen vor.
Wenn diese Option aktiviert ist, erstellt Ihr Rahmen automatisch innerhalb von 30 Minuten ein Backup
Automatische Sicherung
Ein eventuell vorhandenes Backup auf der SD-Karte wird überschrieben!
Das aktuellste erfolgreiche Backup wird angezeigt.
Tippen Sie hier, um eine Sicherungskopie Ihrer Fotos, Freunde und Einstellungen zu erstellen. Die Zeit des
Backup-Rahmen auf max. 32 GB microSD-Karte.
Sichern und Wiederherstellen
Anmeldeinformationen für den Zugriff auf das Netzwerk.
Passen Sie die Helligkeit des Bildschirms an.
Helligkeitsstufe
das Foto. Aktivieren Sie diese Option, um Untertitel anzuzeigen. Deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, um Untertitel auszublenden.
Legt fest, ob die von Ihren Freunden gesendeten Untertitel angezeigt werden sollen oder nicht
Untertitel anzeigen
Legen Sie fest, wie lange ein Foto angezeigt werden soll.
Timer
Anzeige und Diashow

Taste
To allow a new person to send you photos, simply tap the add friend
Person hinzufügen
removal and if you would like to remove all photos received from this person.
Sie werden dann aufgefordert, dies zu bestätigen. Um Ihre Fotos anzuzeigen, tippen Sie auf das Löschsymb
Um eine Person aus dieser Liste zu entfernen und damit ihre Berechtigung zum Senden zu entfernen
Person entfernen
This list contains all the people that are allowed to send photos to your frame.
Meine Freunde
Fügen Sie sich Ihrer Freundesliste hinzu und senden Sie sie über die App.
Teil des Fotos, wenn Sie die Importfunktion verwenden. Alternativ hinzufügen
Es ist derzeit nicht möglich, eine Überschrift hinzuzufügen oder das Wichtigste zu definieren
um den Importvorgang zu starten. Tippen Sie nach der Auswahl auf die Schaltfläche „Importieren “.
Wählen Sie zunächst die Fotos aus, die Sie in Ihren Rahmen importieren möchten.
SD-Karte mit Fotos in Ihren Rahmen eingelegt.
Bevor Sie versuchen, Fotos von einer SD-Karte zu importieren, stellen Sie sicher, dass Sie über eine verfügen
Ermöglicht den Import von Fotos von einer externen SD-Karte mit maximal 32 GB.
Fotos importieren:
Foto. Verwenden
Select photos that you want to permanently delete from your frame by tapping the
Fotos löschen:
Ich kann alle Fotos ausblenden oder anzeigen.
Verwenden
sie sollen noch einmal angezeigt werden. und
das Menü finden Sie einen Schnellzugriff auf den Dialog „Freunde hinzufügen “.
Ausgeblendete Fotos werden NICHT aus Ihrem Rahmen gelöscht, Sie können sie jederzeit auswählen
Wählen Sie aus, welche Fotos ausgeblendet werden sollen, indem Sie auf die Fotos tippen, die Sie ausblenden möchten.
Fotos ein-/ausblenden:
Fotos verwalten

Empfangen Sie Fotos im Schlafmodus
Ihr Rahmen ist nicht ausgeschaltet oder im Standby-Modus, sodass Sie dies weiterhin tun können
on the screen again at 07:00. To change this just set the sleep mode start/end time.
z.B. schlafen. Die Standardeinstellung besteht darin, den Bildschirm um 23:00 Uhr auszuschalten und einzuschalten
Verbrauch während Sie
Frameo bietet einen Schlafmodus, der den Bildschirm ausschaltet, um den Stromverbrauch zu reduzieren
Schlafmodus:
Legt die Zeitzone fest, die auf Ihrem Rahmen verwendet werden soll.
Zeitzone einstellen
Legt die Sprache im gesamten Frame fest.
Sprache einstellen:
Frames voneinander entfernt.
Die Liste der verbundenen Frames von Freunden und Familie kann bei der Unterscheidung hilfreich sein
Ändert die Position Ihres Rahmens. Dies ist der Standort, der auf Ihrem angezeigt wird
Rahmenposition:
und die Familie wird in ihrer Liste der verbundenen Frames angezeigt.
Ändert den Namen Ihres Rahmens. Dies ist auch der Name der verbundenen Freunde
Rahmenname:
Mein Rahmen
Über die Einstellungen können Sie Ihren Rahmen an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Einstellungen
um das angezeigte Foto anzuzeigen und die Positionierung des Fotos anzupassen
Über das Menü ist es auch möglich, den aktuellen Status auszublenden.
Einstellungsmenü
Im Menü finden Sie einen Schnellzugriff auf den Dialog „Freunde hinzufügen “.
das Menüleiste zuzugreifen, tippen Sie einfach einmal auf den Bildschirm. Daraufhin wird das Menü angezeigt.
Wischen Sie nach links oder rechts, um durch Ihre Fotos zu blättern.
Sie interagieren mit Ihrem Rahmen über seinen Touchscreen.
Navigieren in Ihrem Frameo

Manuel de l'Utilisateur

Manuel de l'Utilisateur



1. Trou de montage mural
Percez le mur et accrochez le trou dans le clou.

2. PUISSANCE
Après avoir connecté l'adaptateur secteur, veuillez maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 5 secondes (jusqu'à ce que l'écran s'allume).

Lorsqu'il est allumé, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant environ 3 secondes pour accéder au menu de redémarrage ou de mise hors tension. Un appui court sur le bouton d'alimentation allumera

éteint/à l'écran (mais laissez le cadre photo en position allumé) .

3. RÉINITIALISER
Utilisez une aiguille ou un trombone pour réinitialiser l'unité

4.USB
Connectez une clé USB. L'USB est réservé à un usage de maintenance.

5. Carte Micro SD
Chargez ici une carte mémoire microSD externe de 32 Go maximum.

6.DC
Connectez l'adaptateur CC pour allumer l'appareil

FR-1

Contenu

Commencer..... 3

Application Frameo..... 3

Configuration rapide de Frameo..... 4

Commencez à utiliser frameo..... 4

Connecter un nouvel ami 4

Naviguer dans votre frameo..... 5

Paramètres..... 5

Mon cadre 5

Gérer les photos..... 6

Mes amis..... 6

Affichage et diaporama..... 7

Wifi. 7

Sauvegarde et restauration..... 7

À propos de..... 8

Confidentialité..... 8

Garantie..... 8

FR-2

Commencer

Merci d'avoir acheté votre propre frameo.

Tout d'abord, pour configurer votre cadre, suivez le « Guide de démarrage rapide » inclus dans le paquet. Si vous débutez avec Frameo, commencez par suivre la configuration rapide de Frameo sur la page ou suivez les instructions à l'écran guide lors de la première mise sous tension.

Une fois que vous avez configuré votre cadre Frameo, commencez à le connecter à vos amis et votre famille

Application Frameo

Pour envoyer des photos vers votre cadre, utilisez l'application frameo pour iOS ou Android



Jeu de Google

Retrouvez l'application frameo sur :
[Google Play](#) en recherchant "frameo" ou scannez ce code QR
[App Store](#) en recherchant frameo ou scanne ce code QR



Magasin d'applications

FR-3

Configuration rapide de Frameo

- Lorsque vous démarrez votre cadre pour la première fois, vous devrez configurer le cadre.
- Commencez par sélectionner une langue. Ce sera le langage utilisé dans frameo.
 - Connectez votre cadre à Internet en le connectant à un réseau Wi-Fi. Si une version plus récente du logiciel frameo est disponible, une boîte de dialogue de mise à jour s'affichera. Il est recommandé de mettre à jour votre cadre immédiatement si vous y êtes invité.
 - Entrez votre nom et l'endroit où vous avez placé votre cadre, par ex. "Salon", "Cuisine" ou "Bureau" et enfin réglez le fuseau horaire s'il n'est pas correct.

Commencez à utiliser frameo

Commencez par vous connecter avec vos amis et votre famille en leur fournissant un code unique provenant de votre cadre.

Si vous souhaitez pouvoir envoyer vous-même des photos au cadre, commencez par télécharger l'application pour iOS ou Android sur App Store ou Google Play. Utilisez ensuite le code pour connecter votre cadre et votre application comme décrit ci-dessous

Connecter un nouvel ami :

- Assurez-vous que votre ami a téléchargé et installé l'application frameo
- Cliquez sur l'icône Ajouter un ami sur votre cadre. Un dialogue va apparaître avec un code unique valable 12 heures.
- Partagez maintenant ce code de la manière que vous préférez, par ex. SMS, e-mail, messagerie instantanée, appel téléphonique, à votre ami.
- Une fois que vos amis auront ajouté le code dans leur application frameo, ils apparaîtront automatiquement sur votre cadre et pourront vous envoyer des photos



FR-4

FR-8

Assistance à vie et garantie d'un an, nous vous répondrons dans les 24 heures.

garantie

Confidentialité

Guide

Partagez des données analytiques anonymes

Rechercher la mise à jour

À propos

FR-7

Réinitialiser le cadre

Sauvegarde automatique

Sauvegarde et restauration

Wifi

Niveau de luminosité

Afficher la légende

Minuteur

Affichage et diaporama

FR-6

Ajouter une personne

Supprimer une personne

Mes amis

Importer des photos :

Supprimer des photos :

Afficher/masquer les photos :

Gérer les photos

FR-5

Mode veille:

Définir le fuseau horaire

Définir la langue:

Emplacement du cadre :


Nom du cadre : Mon cadre

Paramètres

Naviguer dans votre frameo

사용자 매뉴얼

사용자 매뉴얼



1. 벽걸이 구멍
벽에 구멍을 뚫고 못에 구멍을 걸어 놓습니다.
2. 파워(PoWeR)
전원 어댑터를 연결한 후 화면이 켜질 때까지
전원 버튼을 약 5초간 길게 누르세요.
켜져 있을 때 전원 버튼을 약 3초간 길게 누르면 재부팅 또는
전원 끄기 메뉴에 액세스할 수 있습니다. 전원 버튼을 짧게 누르면 켜집니다.
꺼짐/화면 표시(단, 액자는 켜진 상태로 둡니다).
- 3.리셋
바늘이나 종이 클립을 사용하여 장치를 재설정하십시오.
- 4.USB
USB 플래시 드라이브를 연결합니다. USB는 서비스용으로만 사용됩니다.
5. 마이크로 SD 카드
여기에 최대 32GB의 외부 microSD 메모리 카드를 로드하세요.
- 6.DC
DC 어댑터를 연결하여 장치 전원을 컷니다.

ENG-1

내용물

시작하기.....	3
프레임오 앱.....	3
Frameo 빠른 설정.....	4
프레임오를 사용해 보세요.....	4
새로운 친구 연결하기.....	4
프레임오를 탐색합니다.....	5
설정.....	5
내 프레임.....	5
사진 관리.....	6
내 친구들.....	6
디스플레이 및 슬라이드쇼.....	7
와이파이.....	7
백업 및 복원.....	7
에 대한.....	8
은둔.....	8
보증.....	8

ENG-2

시작하기

고객님의 액자를 구입해 주셔서 감사합니다.
먼저 프레임 설정하려면 포함된 '빠른 시작 가이드'를 따르세요.
패키지에. Frameo를 처음 사용하는 경우 다음부터 시작하세요.
페이지의 Frameo Quick 설정을 따르거나 화면의 지시를 따르세요.
처음 전원을 켰을 때의 안내입니다.
Frameo 프레임을 설정한 후 연결을 시작하세요.
당신의 친구와 가족

프레임오 앱

액자에 사진을 보내려면 Frameo 앱을 사용하세요.

iOS 또는 안드로이드



구글 플레이



앱 스토어

ENG-3

ENG-6

친구/연결 및 설정.
To allow a new person to send you photos, simply tap the add friend icon and you won't need to remove all photos received from this person.
사람 추가
이 목록에서 사람을 제거하여 전송 권한을 제거하려면
사람 삭제
This list contains all the people that are allowed to send photos to your frame.
내 친구
자신을 친구 목록에 추가하고 앱을 사용하여 보내세요.
가져오기 기능을 사용할 때 사진의 일부. 또는 추가
현재 캡션을 추가하거나 가장 중요한 캡션을 정의하는 것은 불가능합니다.
가져오기 프로세스를 시작하려면
프레임으로 가져오려는 사진을 선택하여 시작하세요.
액자에 사진이 담긴 SD 카드가 삽입되어 있습니다.
SD 카드에서 사진을 가져오기 전에 다음이 있는지 확인하세요.
외부 최대 32GB SD 카드에서 사진을 가져올 수 있습니다.
사진 가져오기:
선택한 사진을 삭제하려면
모든 선택하거나 선택 취소하려면
사진 삭제:
모든 사진을 숨기거나
표시합니다. 다시 표시됩니다.
숨겨진 사진은 프레임에서 삭제되지 않습니다. 언제든지 선택할 수 있습니다.
숨기려는 특정 사진을 눌러 숨길 사진을 선택하세요.
사진 표시/숨기기:
사진 관리

Frameo 빠른 설정

처음 액자를 시작할 때 액자를 설정해야 합니다.

- 먼저 언어를 선택하여 시작합니다. 이것은 프레임오 전반에 걸쳐 사용되는 언어가 될 것입니다.
- 프레임오를 Wi-Fi에 연결하여 인터넷에 연결하세요. 최신 버전의 Frameo 소프트웨어를 사용할 수 있는 경우 업데이트 대화 상자가 표시됩니다. 업데이트하는 것이 좋습니다. 메시지가 나타나면 즉시 프레임오를 삭제하세요.
- 이름과 액자를 놓은 위치를 입력하세요. "거실", "주방" 또는 "사무실" 그리고 정확하지 않은 경우 마지막으로 시간대를 설정합니다.

프레임오 사용 시작

액자의 고유 코드를 제공하여 친구 및 가족과 연결하는 것부터 시작해 보세요.
액자에 직접 사진을 보내려면 먼저 App Store나 Google Play에서 iOS 또는 Android용 앱을 다운로드하세요. 그런 다음 코드를 사용하여 아래 설명된 대로 프레임오 앱을 연결합니다.

새로운 친구 연결:

- 친구가 Frameo 앱을 다운로드하여 설치했는지 확인하세요.
- 액자에서 친구 추가 아이콘을 클릭하세요. + . 대화 상자가 나타납니다. 12시간 동안 유효한 고유 코드가 표시됩니다.
- 이제 원하는 방식으로 이 코드를 공유하세요. 친구에게 SMS, 이메일, IM, 전화 통화를 보내세요.
- 친구가 Frameo 앱에 코드를 추가하면 자동으로 액자에 나타나 사진을 보낼 수 있습니다.



ENG-4

ENG-8

몇 시간 남았으니 다음 주소로 이메일을 보내주세요.
평생 지원 및 1년 보증, 24일 이내에 신속한 답변을 드리겠습니다.
보증
개인정보 보호에 관한 자세한 내용을 보려면 다음을 방문하세요.
은둔
Opens the quick start guide, that was shown when you first started the frame.
가이드
익명의 분석 데이터 공유.
Set checked if you wish to help us improve frameo. Set unchecked to deny the frameio software. 귀하가 이 데이터를 당사와 공유하고 싶지 않다면 이해합니다. 익명의 분석 데이터를 공유하면 서비스 개선에 엄청난 도움이 됩니다.
익명 분석 데이터 공유
프레임에 대한 업데이트가 있는지 확인하세요.
업데이트를 확인
에 대한

ENG-7

프레임 재설정
프레임이 동시에 작동합니다.
새 Frameo 프레임으로 복원하고 이전 프레임을 유지할 수는 없습니다.
백업에서 복원하려면 먼저 프레임을 재설정해야 합니다. 다음이 중요합니다.
최신 정보.
프레임 복원을 시도하기 전에 먼저 백업이 완료되었는지 확인하세요.
백업에서 복원
새 사진을 받거나 액자를 변경하는 데 몇 시간이 소요됩니다.
선택하면 프레임이 30분 이내에 자동으로 백업됩니다.
자동 백업
SD 카드의 기존 백업이 무시됩니다!
가장 늦게 성공한 백업이 표시됩니다.
사진, 친구, 설정을 백업하려면 탭하세요. 시간
최대 32GB microSD 카드에 백업 프레임.
백업 및 복원
네트워크에 액세스하기 위한 자격 증명입니다.
corner of the screen. Use this to open a browser where you can enter network with a captive portal a web browser icon should appear in top right
프레임오를 연결할 Wi-Fi를 설정하세요. 다음 장치에 연결하는 경우
와이파이
화면의 밝기 수준을 조정합니다.
밝기 수준
사진. 캡션을 표시하려면 선택하세요. 캡션을 숨기려면 선택을 친구가 보낸 사진을 표시할지 여부를 설정합니다.
캡션 표시
사진이 표시되어야 하는 기간을 정의합니다.
시간제 노동자
디스플레이 및 슬라이드쇼


ENG-5

절전 모드에서 사진 수신
프레임의 전원이 꺼지거나 대기 상태가 아니므로 계속해서 작업을 수행할 수 있습니다. on the screen again at 07:00. To change this just set the sleep mode start/end time.
예를 들어 자고 있어요. 기본 설정은 23:00에 화면을 끄고 켜는 것입니다.
당신이하는 동안 소비
Frameo는 전력을 줄이기 위해 화면을 끄는 절전 모드를 제공합니다.
절전 모드:
프레임에 사용해야 하는 시간대를 설정합니다.
시간대 설정
프레임 전체에 언어를 설정합니다.
언어 설정:
서로의 프레임.
친구와 가족의 연결 프레임 목록을 구별하는 데 도움이 됩니다.
프레임의 위치를 변경합니다. 이것은 귀하의 화면에 표시되는 위치입니다.
프레임 위치:
가족은 연결된 프레임 목록에서 볼 수 있습니다.
프레임 이름을 변경합니다. 연결된 친구들의 이름이기도 해요
프레임 이름:
내 프레임
설정을 통해 필요에 맞게 프레임오를 맞춤화할 수 있습니다.
설정
표시된 사진과 사진의 위치를 조정하려면
메뉴에서 현재 항목을 숨길 수도 있습니다.
설정 메뉴
그리고 + 메뉴에서 친구 추가 대화 상자에 빠르게 액세스할 수 있습니다. 메뉴 표시줄에 액세스하려면 화면을 한 번 탭하면 메뉴가 표시됩니다.
사진을 살펴보면 왼쪽이나 오른쪽으로
스와이프하세요
터치스크린을 통해 액자와 상호 작용합니다.
프레임오 탐색

ユーザーマニュアル

デジタル フォト フレーム Wi-Fi

ユーザーマニュアル



- 1. 壁取り付け穴
壁にパンチを打ち、穴を釘に掛けます。
- 2. パワーワー
電源アダプターを接続した後、電源ボタンを約 5 秒間 (画面がオンになるまで) 押し続けてください。
電源が入っているときに、電源ボタンを約 3 秒間押し続けて、再起動または電源オフメニューにアクセスします。電源ボタンを短く押すと電源が入ります。
- オフ/オンスクリーン (ただし、フォトフレームはオンの位置のままにしておきます)。
- 3.リセット
針またはクリップを使用してユニットをリセットします
- 4.USB
USB フラッシュドライブを接続します。USB はサービス専用です。
- 5.マイクロSDカード
ここに外部最大 32GB microSD メモリ カードをロードします。
- 6.DC
DCアダプターを接続してデバイスの電源を入れます

ENG-1

コンテンツ

はじめる。	3
Frameo アプリ	3
Frameoのクイックセットアップ	4
Frameoを使い始めます。	4
新しい友達を繋ぐ	4
Frameo を操作します。	5
設定	5
私のフレーム	5
写真の管理	6
私の友人。	6
ディスプレイとスライドショー	7
Wi-Fi。	7
バックアップと復元。	7
について。	8
プライバシー	8
保証：	8

ENG-2

はじめる

このたびはフレームオをお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
まず、付属の「クイック スタート ガイド」に従ってフレームをセットアップします。
パッケージの中。Frameo を初めて使用する場合は、次のことから始めてください
ページ上の Frameo クイックセットアップに従うか、画面上のに従ってください
初めて電源を入れるときのガイド。
Frameo フレームをセットアップしたら、接続を開始します。
あなたの友人や家族

Frameo アプリ

写真をフレームに送信するには、frameo アプリを使用してください
iOS または Android



グーグルプレイ

Frameo アプリは次の場所で見つけます。
Google Playで「frameo」を検索してください
または、この QR コードをスキャンしてください
App Store で「frameo」を検索するか、
このQRコードをスキャンしてください



アプリストア

ENG-3

Frameoのクイックセットアップ

- 初めてフレームを起動するときは、フレームをセットアップする必要があります。
- まず言語を選択することから始めます。これは、frameo 全体で使用される言語になります。
 - フレームを Wi-Fi に接続してインターネットに接続します。
Frameo ソフトウェアの新しいバージョンが利用可能な場合は、更新ダイアログが表示されます。更新することをお勧めします。
 - プロンプトが表示されたら、すぐにフレームを選択してください。
あなたの名前と、フレームを配置した場所を入力します。
「リビングルーム」、 「キッチン」、または「オフィス」を選択し、正しくない場合は最後にタイムゾーンを設定します。

Frameoを使い始める

まずは、フレームからの一意のコードを友人や家族に提供して、友人や家族とつながりましょう。

自分で写真をフレームに送信できるようにしたい場合は、まず App Store または Google Play で iOS または Android 用のアプリをダウンロードします。次に、以下で説明するように、コードを使用してフレームとアプリを接続します。

新しい友達を繋ぐ：

- 友達が Frameo アプリをダウンロードしてインストールしていることを確認してください
- フレーム上の友達追加アイコンをクリックしてください。ダイアログが表示されます 12 時間有効な固有のコードが表示されます。
- 次に、このコードを好きな方法で共有します。
SMS、電子メール、IM、電話、友人への送信。
- 友達が Frameo アプリにコードを追加すると、友達は自動的にあなたのフレームに表示され、写真を送信できるようになります。



ENG-4

ENG-8

いつでも、メールでご連絡ください
生涯サポートと1年間の保証、24日以内に迅速に対応いたします

保証

プライバシーに関する詳細については、次のサイトをご覧ください。

プライバシー

Opens the quick start guide, that was shown when you first started the frame.

ガイド

匿名の分析データの共有。

Set checked if you wish to help us improve frameo. Set unchecked to deny the frameo software. This data is shared with our company and we do not share it with third parties. We do not share it with third parties.

匿名の分析データを共有する

フレームにアップデートが利用可能かどうかを確認してください。

更新を確認

だいたい

ENG-7

友達/接続と設定。
Removes all data from your frame. This will permanently remove all your photos.

フレームをリセットする

フレームも同時に動作します。
新しいFrameoフレームに復元して古いフレームを保持することはできないことに注意してください。
バックアップから復元するには、まずフレームをリセットする必要があります。のは大事です
最新の。

フレームを復元する前に、まずバックアップが復元されていることを確認してください。

バックアップから復元する

新しい写真を受け取ったり、フレームに変更を加えたりするのに何時間もかかります。
チェックすると、フレームは 30 以内に自動的にバックアップを作成します。

自動バックアップ

SD カード上の既存のバックアップはすべて上書きされます。
最も成功したバックアップが表示されます。

タップして写真、友達、設定のバックアップを作成します。の時間

フレームを最大 32GB の microSD カードにバックアップします。

バックアップと復元

ネットワークにアクセスするための資格情報。
corner of the screen. Use this to open a browser where you can enter

フレームをどの Wi-Fi に接続するかを設定します。に接続している場合は、

Wi-Fi

画面の明るさレベルを調整します。

明るさレベル

写真。チェックを入れるとキャプションが表示されます。キャプションを非表示にするにはチェックを外します。
友達が送った字幕を表示するかどうかを設定します

キャプションを表示

写真を表示する時間を定義します。

タイマー

ディスプレイとスライドショー

ENG-6

友達追加ボタン
To allow a new person to send you photos, simply tap the add friend button.

人を追加

removal and you would like to remove all photos received from this person.
次に、確認を求められます。
写真がある場合は、削除アイコンをタップします
このリストからユーザーを削除し、そのユーザーの送信許可を削除します。

人物を削除する

This list contains all the people that are allowed to send photos to your frame.

私の友人

自分を友達リストに追加し、アプリを使用して送信します。
インポート機能を使用した場合の写真の一部。または追加します
現在、キャプションを追加したり、最も重要なテキストを定義したりすることはできません。
インポートプロセスを開始するには、選択したらインポートボタンをタップします
まず、フレームにインポートする写真を選択します。

写真が入ったSDカードをフレームに挿入します。
SD カードから写真をインポートする前に、SD カードがあることを確認してください。
最大 32GB の外部 SD カードから写真をインポートできます。

写真をインポートする：

選択した写真を削除するには、すべてを選択または選択解除すると、写真。使用
Select photos that you want to permanently delete from your frame by tapping the

写真を削除します：

すべての写真を非表示または表示します。使用する
それらは再び表示されます。
非表示の写真はフレームから削除されません。いつでも選択できます。
非表示にする特定の写真をタップして、非表示にする写真を選択します。

写真の表示/非表示:

写真の管理

ENG-5

スリープモード中に写真を受信する
フレームの電源がオフになっていない、またはスタンバイ状態になっていないため、引き続き次のことが可能です。
on the screen again at 07:00. To change this just set the sleep mode start/end time.
例えば寝ている。デフォルト設定では、23:00 に画面がオフになり、23:00 に画面がオフになります。

あなたがいる間の消費

Frameo は電力を削減するために画面をオフにするスリープ モードを提供します

スリープモード：

フレームで使用するタイムゾーンを設定します。
タイムゾーンを設定する

フレーム全体で言語を設定します。
言語を設定します：

お互いのフレーム。
友人や家族の接続されたフレームのリスト。区別するのに役立ちます。
フレームの位置を変更します。これは、画面上に表示される場所です

フレームの位置：

家族は接続されたフレームのリストに表示されます。
フレームの名前を変更します。これも繋がった仲間の名前です

フレーム名:

私のフレーム

設定を通じて、フレームをニーズに合わせてカスタマイズできます。

設定

表示された写真を選択し、写真の位置を調整します
。メニューから現在を非表示にすることもできます
設定メニュー
そしてそのメニューから、友達追加ダイアログに簡単にアクセスできます。
メニューバーにアクセスするには、画面を 1 回タップするだけでメニューが表示されます。
左または右にスワイプして写真を確認します。
タッチスクリーンを通じてフレームを操作します。

Frameo を操作する

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception,

which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

To maintain compliance with FCC's RF Exposure guidelines, This equipment should be installed and operated with minimum 20cm distance between the radiator and your body: Use only the supplied antenna.