





USER MANUAL

Oasis Tables®

EN

FR



Grounded Labs Inc.®
254 Chapman Road Ste 208 #12440
Newark, DE, 19702
www.grounded.so

Introduction

Thank you for purchasing Grounded Labs™ Patent Pending Oasis™ Tables. Our products are made of high quality materials and are intended to last. This manual is applicable to the Oasis Coffee Table and the Oasis Side Table. **Read all safety warnings, instructions, and illustrations provided in this manual.** Failure to do so may result in injury.

Safety Symbols



ELECTRICAL SHOCK



SWALLOW HAZARD



DO NOT DROP

Product Use

Your product is designed for use in a variety of environments.

DO NOT use under wet outdoors or in presence of flammable liquids or gases.

DO NOT let children come into contact with tables, they contain fine sand and small bearings.

DO NOT store heavy items or stand on top of the tables as they are not designed to hold your weight.

EN

FR

Technical Specifications

PRODUCT NAME: Oasis Coffee table

Model Name: CT0001

Dimensions: 34inch. Dia., 16inch. Height

AC input: 100-240VAC, 50-60Hz, 2.0A Max.

Output: 12VDC, 5.0A, 60W Max.

PRODUCT NAME: Oasis Side table

Model Name: ST0001

Dimensions: 20inch. Dia., 21inch. height

AC input: 100-240VAC, 50-60Hz, 1.5A Max.

Output: 12VDC, 4.0A, 48W Max.

Certifications

Coffee Table FCC ID: 2BFEO-003

Coffee Table IC: 33859-CT0001

CE-RED

RCM

Side Table FCC ID: 2BFEO-002

Side Table IC: 33859-ST0001

CE-RED

RCM

FCC & IC Radiation Exposure Statement

This equipment complies with FCC and Canada radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

▲ CAUTION: *The user is cautioned that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with Part 15 of the FCC Rules and Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation of the device.*

Note


This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is

no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:


- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Parts List - Oasis Coffee Table

Be sure these parts have been included with your purchase. If something is missing, contact support at: support@grounded.so.



Parts List - Oasis Side Table




EN

FR

Assembly

- Remove GLASS TOP, LEGS and BOLTS from the box and set aside in a safe place.
- With BASE facing up inside box, connect the LEGS to BASE with BIG BOLTS and WASHERS.

1




NOTE: Ensure notches in LEG centers mate properly.

2


COFFEE TABLE ONLY

- Install Bridge Plate using SMALL BOLTS.



3




- Have one person tilt the box upward.
- Have another person slide the table outward.



EN
FR

4

- Level the TABLE using the feet.




5

- Empty SAND into TABLE as shown.



We do not recommend using more than one Packet at a time (but you're welcome to experiment).




The PACKET is weighed to ensure that you get exactly the right amount.


6

- Spread sand evenly on the TABLE using the SAND SMOOTHING CARD.

Smooth the sand as best you can - a thin layer provides the best detail. Make sure you get the edges too!

**EN****FR****7**


- Insert SILVER BALL into BASE and carefully set GLASS TOP on top of BASE.



**DONT LET THE
GLASS TOP
SLIDE OFF!**

8

- Insert POWER CABLE under the TABLE.
- Hold RESET BUTTON for 5 seconds for WiFi Reset
- Hold RESET BUTTON for 10 seconds for memory reset



Download the App

Download the Mobile Device Application (App) from Google Play or the Apple App Store. Once downloaded, follow the instructions on the app to use your Oasis Tables.



EN

FR

Maintenance

Use a damp cloth to occasionally wipe down the Oasis Table. Never use harsh chemicals or solvents. Do not spray down the table with a water hose. Never attempt to take apart the Oasis Tables as they contain electrical components.



Returns and Warranty

We offer 30-day returns and a 1-year warranty.

Disclaimer

By using this product, you acknowledge and agree to follow the manufacturer's safety instructions at all times. The table should be placed on a stable, level surface, and you should avoid overloading it beyond the specified weight capacity. Only use the table with the provided power cord and plug, ensuring it is connected to a properly grounded electrical outlet. Do not attempt to modify or repair the electrical components yourself; contact a certified technician if you experience any issues. The table should always be operated under supervision, with children, pets, and unauthorized individuals kept away while in use. Regular maintenance is essential, including checking for any signs of wear or damage, particularly to the electrical components, cords, and lifting mechanisms. Only authorized replacement parts and service professionals should be used for repairs. The manufacturer and its affiliates are not responsible for any injury, damage, or loss that arises from improper use, neglect, or failure to follow these safety guidelines. The product comes with a warranty as detailed in this user manual, which will be voided if the table is misused or altered in any way. By using this table, you accept full responsibility for ensuring its safe operation in accordance with the provided instructions.

Contact Information



Grounded Labs® Inc
254 Chapman Rd. Ste 208 #12440
Newark, DE, 19702
support@grounded.so

MANUEL D'UTILISATION

Tables Oasis®

EN

FR



Introduction

Merci d'avoir choisi les tables Oasis™ de Grounded Labs™, dont le brevet est en instance. Nos produits sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité et conçus pour durer. Ce manuel s'applique à la table basse et à la table d'appoint Oasis. **Veuillez lire attentivement tous les avertissements de sécurité, instructions et illustrations fournis dans ce manuel.** Le non-respect de ces instructions peut entraîner des blessures.

Symboles de Sécurité



ÉLECTRIQUE
CHOC



AVALER
DANGER



NE PAS
BAISSE

Utilisation du produit

Votre produit est conçu pour être utilisé dans divers environnements.

NE PAS utiliser à l'extérieur dans des conditions humides ou en présence de liquides ou de gaz inflammables.

NE PAS laisser les enfants entrer en contact avec les tables, elles contiennent du sable fin et des petits roulements.

NE PAS stocker d'objets lourds ni se tenir debout sur les tables car elles ne sont pas conçues pour supporter votre poids.

EN

FR

Caractéristiques

NOM DU PRODUIT : **Table basse Oasis**

Modèle : **CT0001**

Dimensions : 86 cm de diamètre, 40 cm de hauteur

Entrée CA : 100-240 VCA, 50-60 Hz, 2 A max. Sortie :

12 VCC, 5 A, 60 W max.

NOM DU PRODUIT : **Table d'appoint Oasis**

Modèle : **ST0001**

Dimensions : 50 cm de diamètre, 53 cm de hauteur

Entrée CA : 100-240 VCA, 50-60 Hz, 1,5 A max.

Sortie : 12 VCC, 4 A, 48 W max.

Certifications: CE, FCC

Certifications

Table basse FCC ID : 2BFEO-003

Table basse IC : 33859-CT0001

CE-RED

RCM

Table d'appoint FCC ID : 2BFEO-002

Table d'appoint IC : 33859-ST0001

CE-RED

RCM

Déclaration d'IC sur l'exposition aux Radiations

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux radiations définies par le Canada pour des environnements non contrôlés. Cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimum de 20 cm entre l'antenne et votre corps. Cet émetteur ne doit pas être installé au même endroit ni utilisé avec une autre antenne ou un autre émetteur.

▲ ATTENTION: *Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.*

Note


Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites applicables aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 de la réglementation FCC. Ces limites visent à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des radiofréquences et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il existe

Aucune garantie d'absence d'interférences dans une installation donnée n'est donnée. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être constaté en éteignant et en rallumant l'appareil, l'utilisateur est encouragé à tenter de corriger ces interférences en appliquant une ou plusieurs des mesures suivantes :


- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Eloignez l'équipement du récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise d'un circuit différent de celui du récepteur.
- Consultez votre revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Liste des pièces Table basse Oasis

Assurezvous que ces pièces sont bien incluses avec votre achat. S'il manque quelque chose, contactez l'assistance à l'adresse : support@grounded.so.



Parts List - Oasis Side Table




EN

FR

Assemblage

- Retirez le plateau en verre, les pieds et les boulons de la boîte et rangez-les en lieu sûr.
- Avec la BASE tournée vers le haut à l'intérieur de la boîte, connectez les PIEDS à la BASE avec de GROS BOULONS et des RONDELLES.

1




REMARQUE: Assurez-vous que les encoches au centre des JAMBES s'adaptent correctement.

2


TABLE BASSE UNIQUEMENT

- Installez la plaque de pont à l'aide de PETITS BOULONS.



3

- Demandez à une personne d'incliner la boîte vers le haut.
- Demandez à une autre personne de faire glisser la TABLE vers l'extérieur.




EN

FR



4

- Niveler la TABLE à l'aide des pieds.

Abaïsser la jambe



Lever la jambe




5

- Videz le SABLE dans la TABLE comme indiqué



Nous ne recommandons pas d'utiliser plus d'un paquet à la fois (mais vous êtes libre d'expérimenter).




Le PAQUET est pesé pour garantir que vous obtenez exactement la bonne quantité.


6

- Répartir le sable uniformément sur la TABLE à l'aide de la CARTE DE LISSAGE DU SABLE.

Lissez le sable du mieux que vous pouvez : une fine couche offre les meilleurs détails. Assurez-vous d'avoir également les bords !

**EN****FR****7**


- Insérez la BOULE ARGENTÉE dans la BASE et placez soigneusement le DESSUS EN VERRE sur le dessus de la BASE.



**NE LAISSEZ PAS LE
DESSUS EN
VERRE GLISSE !**

8

- Insérez le câble d'alimentation sous la table.
- Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser le Wi-Fi.
- Maintenez le bouton de réinitialisation enfoncé pendant 10 secondes pour réinitialiser la mémoire.



Téléchargez l'application

Téléchargez l'application pour appareil mobile (App) depuis Google Play ou l'App Store d'Apple. Une fois téléchargée, suivez les instructions de l'application pour utiliser vos tables Oasis.



EN

FR

Entretien

Utilisez un chiffon humide pour essuyer occasionnellement la table Oasis. N'utilisez jamais de produits chimiques agressifs ni de solvants. Ne pas arroser la table avec un jet d'eau. N'essayez jamais de démonter les tables Oasis, car elles contiennent des composants électriques.



Retours et garantie

Nous offrons des retours sous 30 jours et une garantie d'un an.

Clause de nonresponsabilité

En utilisant ce produit, vous reconnaissiez et acceptez de respecter scrupuleusement les consignes de sécurité du fabricant. La table doit être placée sur une surface stable et plane, et vous devez éviter de la surcharger au-delà de la capacité de charge indiquée. Utilisez la table uniquement avec le cordon d'alimentation et la fiche fournis, en vous assurant qu'ils sont branchés à une prise électrique correctement mise à la terre. N'essayez pas de modifier ou de réparer les composants électriques vous-même ; contactez un technicien agréé en cas de problème. La table doit toujours être utilisée sous surveillance, en tenant les enfants, les animaux domestiques et les personnes non autorisées à l'écart. Un entretien régulier est essentiel, notamment la vérification de tout signe d'usure ou de dommage, notamment au niveau des composants électriques, des cordons et des mécanismes de levage. Seuls les professionnels agréés doivent être consultés pour les réparations. Le fabricant et ses filiales déclinent toute responsabilité en cas de blessure, de dommage ou de perte résultant d'une mauvaise utilisation, d'une négligence ou du nonrespect des présentes consignes de sécurité. Ce produit est couvert par la garantie détaillée dans ce manuel d'utilisation, qui sera annulée en cas de mauvaise utilisation ou de modification de la table. En utilisant cette table, vous acceptez l'entièvre responsabilité de garantir son fonctionnement en toute sécurité conformément aux instructions fournies.

Coordonnées

Grounded Labs® Inc

254, chemin Chapman. Bureau 208 #12440

Newark, DE, 19702

support@grounded.so