


90*90mm Smart Tag-英德说明书

英

EN

LocatorPro
Modle:TAG D



Works with
Apple Find My

User Manual

▲ This product contains a button cell battery. Swallowing a button cell battery can be fatal. If swallowed, the battery can cause internal chemical burns in as little as 2 hours.

Products overview

Keyhole/Lanyard hole

control key

This product is a smart tracker, an Apple-authorized locator that works seamlessly with all your Apple devices, including iPhone, iPad, iPod touch, Mac, iOS, iPadOS, and macOS. It uses sound and location information to help you find your lost items.

Before using, please ensure you have installed the Find My app on your Apple device and have turned on Bluetooth.

p.1

Product Usage

Button Functions	Usage
Power on Enter pairing mode	Press the button for about 2 seconds and release it when you hear one beep.
Power Off	Press and hold the button for about 6 seconds, and release it when you hear three consecutive beeps.
Factory Reset	1. Remove the item from your phone. 2. Press and hold the button for about 14 seconds and release it when the continuous Di Di Di... sound stops.

Note:
When the tracker is connected and enters standby mode, the tracker will not turn off. If the tracker is not connected, it will automatically turn off after 2-3 minutes.

p.2

Connection Instructions

1. Launch the app
① Open the Find My app on your iPhone/iPad or other device.
② Tap "Play Sound" to make the tag buzzer.
③ Keep Bluetooth turned on

2. Connect
① Press the tracker for 2 seconds to turn on.
② In the Find My app, select "Items" → "Add Item" → "Other Supported Item" in order until "Searching Items..." appears on the screen, and then tap "Connect" when "LocatePro" appears.

Items

Add New Item

Searching Items...

LocatePro

③ Enter the name of the tracker and your favorite emoji, then tap "Continue". When the screen "This Item is Linked To Your Apple ID" appears, tap "Agree" and select "Finish". This completes the connection.

p.3

Identify Location

1. Find nearby items
① Open the Find My app and select the tag.
② Tap "Play Sound" to make the tag buzzer.
③ Tap "Stop Sound" to stop the buzzer.
Now you can quickly find nearby items by playing sounds.

2. Find the last location of your items
① Open the Find My app and select the tag.
② The last location of the item will be displayed on the map.
The item will be displayed with the emoji you set.
③ If you want to navigate to the last location, tap "Directions" → "GO" and the map app will automatically open and start navigation.

Bike

Directions

p.4

Notifications

1. Get notified when you left away
① Open the "Find My" app and select the tag.
② Turn on "Notify When Left Behind."
③ If a certain connection distance or time is exceeded, a push notification will be sent to the connected device.

Notify When Left Behind

"Bike" left behind

2. Notify when detected
① Open the "Find My" app and select the relevant tag.
② Turn on "Notify When Found."
③ You will be notified when your smartphone detects your Tag.

Note:
Notify When Found will only be executed if the tracker is out of range. If the tracker is nearby, this function will not work.

p.5

Lost Mode

1. Turn on Lost Mode
① Open the "Find My" app and select the tracker.
② After tapping "Enable" Lost Mode, an introductory screen about Lost Mode will appear, tapping "Continue".
③ Enter your phone number or email address and tap "Next". Then tap "Activate".
Note: When you enable Lost Mode, Notify When Found is automatically enabled.
Note: After you enable Lost Mode, your tracker will be locked and cannot be connected to other devices.

Lost Mode

Enable

Share Item

① Open the "Find My" app and select the relevant tag.
② Under "Share this item", click "Add People" → "Continue", then select the people you want to share with in iCloud.

Share This Item

Add Person

Other Details

1. Battery replacement (The package contains replaceable CR2032 battery)
① Locate the groove on the edge of the tracker cover and open it.
② Replace the new CR2032 battery and place it with the front side facing up (letters facing up).
③ After installation, align the buckle and close the cover.

2. Detects unwanted tracking.
① If an unidentified Tag is tracking you, an alert will appear on your iPhone screen saying "Tag is moving with you."

p.6

p.7

Remove Item

① Open the "Find My" app and select the relevant tag.
② Make sure "Lost Mode" is disabled.
③ Tap "Remove Item" to disconnect. After deleting, you will hear a beep.

Model

LocatorPro

Remove Item

Remove Item

Frequently Asked Questions

Q: Is it only available for Apple devices? Can Android phones use it?
A: This tracker uses Apple's ecosystem positioning. It is suitable for iPhone, iPad, Mac, and other Apple devices, and requires iOS 14.5 or later. It cannot be used with Android phones.

Q: If cannot connect, what should do?
A: Reset the tracker, turn it on, and then try connecting again. (The reset method is in Usage.)

Q: How many tags can be connected to one Apple device?
A: Up to 32 tags can be connected, but please ensure that the smart tag is not connected to any other devices.

Q: Is there a distance limit?
A: There is no distance limit, and it can be used globally. As long as there are Apple devices within 10-50 meters, regardless of whether they are your own or those of strangers.

Q: Is it real-time?
A: It can achieve real-time positioning when there are Apple devices nearby, and the more devices there are, the more accurate it will be. If there are no Apple devices nearby, it will not be able to locate in real-time until an Apple device appears nearby.

Q: What is the working principle?
A: It emits a secure Bluetooth signal every two seconds, which is received by nearby Apple devices (phones, computers, tablets, watches, etc.) and uploaded to Apple's iCloud cloud server to generate location data. Only the owner of the locator can retrieve the location data. Therefore, the more Apple devices nearby, the faster and more accurate the location updates will be.

p.8

Product Specifications

Product Name: LocatorPro
Material: ABS
Weight: 7 grams
Compatible App: Find My
Dimensions: 31.7 x 31.7 x 8.7mm
Communication Method: Bluetooth
Tracking Range: Global
Standby Time: 10-12 months
Battery: CR2032 210mAh
After-sales service email: xuxinmaoyicx@163.com

Package Contents

- ① Smart Tag
- ② Silicone Case
- ③ CR2032 3V battery
- ④ Lanyard
- ⑤ Key ring
- ⑥ Instruction manual

Warning

1. This product is not a toy or edible, contains a button cell battery, please keep out of reach of children. Swallowing a button cell battery can be fatal. 2. Obstacles or large metal objects can interfere with the Bluetooth signal. 3. This product has a built-in battery. Please do not put this product directly on fire or any place near heat or fire, otherwise, the product may be damaged or malfunction, or even be dangerous.

Legal Notice

Use of the Works with Apple badge means that a product has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the product manufacturer to meet Apple Find My network product specifications and requirements. Apple is not responsible for the operation of this device or use of this product or its compliance with safety and regulatory standards.

Apple, Apple Watch, iPad, iPod touch, Mac, and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. iOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

FCC Statement

1. This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference.
(2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
2. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a class B digital device pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirements. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

Compliance with regulations

CE

FC

UL

PS

RoHS


WEEE

REACH

p.10

DE

LocatorPro
Modle:TAG D



Works with
Apple Find My

Benutzerhandbuch

▲ Dieses Produkt enthält eine Knopfzellenbatterie. Das Verschlucken einer Knopfzellenbatterie kann tödlich sein. Bei Verschlucken kann die Batterie innerhalb von nur 2 Stunden innere Verätzungen verursachen.

Produktübersicht

Schlüsselanhängeloch / Lanyard-Loch

Steuerungstaste

Dieses Produkt ist ein intelligenter Tracker, ein von Apple autorisierter Ortungsdienst, der nahtlos mit all Ihren Apple-Geräten funktioniert, einschließlich iPhone, iPad, iPod touch, Mac, iOS, iPadOS und macOS. Er verwendet Ton- und Standortinformationen, um Ihnen zu helfen, Ihre verlorenen Gegenstände zu finden.

Bevor Sie das Gerät verwenden, stellen Sie bitte sicher, dass Sie die Find My App auf Ihrem Apple-Gerät installiert haben und Bluetooth aktiviert ist.

S.1

Modus Verloren

1. Verloren-Modus aktivieren
① Öffnen Sie die App "Wo ist?" und wählen Sie den Tracker aus.
② Nachdem Sie auf "Modus Verloren" getippt haben, erscheint ein Einführungs- bildschirm über den Verloren-Modus. Tippen Sie auf "Fortfahren".
③ Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf "Weiter". Tippen Sie dann auf "Aktivieren".
Hinweis: Wenn Sie den Verloren-Modus aktivieren, wird "Bei Auffinden benachrichtigen" automatisch aktiviert.
Hinweis: Nachdem Sie den Verloren-Modus aktiviert haben, wird Ihr Tracker gesperrt und kann nicht mit anderen Geräten verbunden werden.

Modus „Verloren“

Aktivieren

Dieses Objekt teilen

① Öffnen Sie die App "Wo ist?" und wählen Sie das entsprechende Tracker aus.
② Klicken Sie unter "Dieses Gerät teilen" auf "Person hinzufügen" → "Fortfahren" und wählen Sie dann die Personen aus, mit denen Sie in der iCloud teilen möchten.
③ Geben Sie Ihre Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ein und tippen Sie auf "Weiter". Tippen Sie dann auf "Aktivieren".
Hinweis: Wenn Sie den Verloren-Modus aktivieren, wird "Bei Auffinden benachrichtigen" automatisch aktiviert.
Hinweis: Nachdem Sie den Verloren-Modus aktiviert haben, wird Ihr Tracker gesperrt und kann nicht mit anderen Geräten verbunden werden.

Dieses Objekt teilen

Person hinzufügen

Weitere Details

1. Batteriewechsel (Das Paket enthält eine austauschbare CR2032-Batterie)
① Suchen Sie die Rille am Rand der Tracker-Abdeckung und öffnen Sie sie.
② Ersetzen Sie die neue CR2032-Batterie und legen Sie sie mit der Vorderseite nach oben (Buchstaben nach oben).
③ Nach der Installation der Batterie richten Sie die Schmalze aus und drücken Sie den Deckel fest zu.

2. Erkennung unerwünschter Verfolgung.
① Wenn ein nicht identifizierter Tag Sie verfolgt, erscheint auf Ihrem iPhone-Bildschirm eine Warnmeldung mit dem Text "Tag bewegt sich mit Ihnen".

S.6

S.7

Häufig gestellte Fragen

F: Ist es nur für Apple-Geräte verfügbar? Können Android-Telefone es verwenden?
A: Dieser Tracker verwendet die Ökosystempositionierung von Apple. Er ist geeignet für iPhone, iPad, Mac und andere Apple-Geräte und erfordert iOS 14.5 oder höher. Er kann nicht mit Android-Telefonen verwendet werden.

F: Was kann ich tun, wenn keine Verbindung hergestellt werden kann?
A: Setzen Sie den Tracker zurück, schalten Sie ihn ein und versuchen Sie dann erneut, eine Verbindung herzustellen. (Die Methode zum Zurücksetzen finden Sie unter Produktnutzung.)

F: Wie viele Tags können mit einem Apple-Gerät verbunden werden?
A: Es können bis zu 32 Tags verbunden werden, aber stellen Sie bitte sicher, dass das Smart Tag nicht mit anderen Geräten verbunden ist.

F: Gibt es eine Entfernungsbegrenzung?
A: Es gibt keine Entfernungsbegrenzung, und es kann global verwendet werden. Solange sich Apple-Geräte im Umkreis von 10-50 Metern befinden, unabhängig davon, ob es sich um Ihre eigenen oder die von Fremden handelt.

F: Ist es in Echtzeit?
A: Es kann eine Echtzeit-Positionsbestimmung erreichen, wenn sich Apple-Geräte in der Nähe befinden, und je mehr Geräte vorhanden sind, desto genauer wird es sein. Wenn sich keine Apple-Geräte in der Nähe befinden, kann es nicht in Echtzeit lokalisiert werden, bis ein Apple-Gerät in der Nähe erscheint.

F: Wie funktioniert es?
A: Es sendet alle zwei Sekunden ein sicheres Bluetooth-Signal aus, das von nahegelegenen Apple-Geräten (Telefone, Computer, Tablets, Uhren usw.) empfangen und auf den iCloud-Cloudserver von Apple hochgeladen wird, um Standortdaten zu generieren. Nur der Besitzer des Trackers kann die Standortdaten abrufen. Daher sind die Standort-Updates umso schneller und genauer, je mehr Apple-Geräte sich in der Nähe befinden.

S.8

Verbindungsanweisungen

1. Starten Sie die App
① Öffnen Sie die App "Wo ist?" auf Ihrem iPhone/iPad oder einem anderen Gerät.
② Erlauben Sie Benachrichtigungen von der App.
③ Lassen Sie Bluetooth aktiviert.

2. Verbinden
① Drücken Sie 2 Sekunden lang auf den Tracker, um ihn einzuschalten.
② Wählen Sie in der App "Wo ist?", "Objekte" → "Objekte hinzufügen" → "Andere unterstützte Objekte" in der Reihenfolge, bis "Objekte suchen..." auf dem Bildschirm erscheint, und tippen Sie dann auf "Verbinden", wenn "LocatePro" angezeigt wird.

Objekte

Neues Objekt hinzufügen

Objekte suchen...

LocatePro

③ Geben Sie den Namen des Trackers und Ihr Lieblings-Emoji ein und tippen Sie dann auf "Fortfahren". Wenn der Bildschirm "Das Objekt ist mit deiner Apple-ID verknüpft" angezeigt wird, tippen Sie auf "Akzeptieren" und wählen Sie "Fertigstellen". Damit ist die Verbindung hergestellt.

S.3

Produktspezifikationen

Produktname: LocatorPro
Material: ABS
Gewicht: 7 Gramm
Kompatible App: Find My
Abmessungen: 31.7 x 31.7 x 8.7mm
Kommunikationsmethode: Bluetooth
Verfügbarkeit: Global
Standby-Zeit: 10-12 Monate
Batterie: CR2032 210mAh
After-sales service email: xuxinmaoyicx@163.com

Inhalt der Verpackung

- ① Smart Tag
- ② Silikonhülle
- ③ CR2032 3V-Batterie
- ④ Tragband
- ⑤ Schlüsselring
- ⑥ Bedienungsanleitung

Standort ermitteln

1. Nahegelegene Objekte finden
① Öffnen Sie die App "Wo ist?" und wählen Sie das Tag aus.
② Tippen Sie auf "Ton abspielen", um den Summen des Tags auszulösen.
③ Tippen Sie auf "Stopp Abspielen", um den Summen zu stoppen.
So können Sie nahegelegene Objekte schnell finden, indem Sie Sounds abspielen.

2. Den letzten Standort Ihrer Objekte finden
① Öffnen Sie die App "Wo ist?" und wählen Sie das Tag aus.
② Der letzte Standort des Objekts wird auf der Karte angezeigt.
Das Objekt wird mit dem von Ihnen festgelegten Emoji angezeigt.
③ Wenn Sie zum letzten Standort navigieren möchten, tippen Sie auf "Route" → "LOS" und die Karten-App wird automatisch geöffnet und die Navigation gestartet.

Bike

Route

S.4

Mitteilungen

1. Bei Verlassen benachrichtigen
① Öffnen Sie die App "Wo ist?" und wählen Sie das Tag aus.
② Aktivieren Sie "Bei Zurücklassen benachrichtigen".
③ Wenn ein bestimmter Verbindungsabstand oder eine bestimmte Zeit überschritten wird, wird eine Push-Benachrichtigung an das verbundene Gerät gesendet.

Bei Fund benachrichtigen

"Fahrrad" ZURÜCKGELASSEN

2. Benachrichtigung erhalten, wenn erkannt
① Öffnen Sie die App "Wo ist?" und wählen Sie das entsprechende Tag aus.
② Aktivieren Sie "Bei Fund benachrichtigen".
③ Sie werden benachrichtigt, wenn Ihr Smartphone Ihr Tag erkennt.

Hinweis:
"Bei Fund benachrichtigen" wird nur ausgeführt, wenn sich der Tracker außerhalb der Reichweite befindet. Wenn sich der Tracker in der Nähe befindet, funktioniert diese Funktion nicht.

Benachrichtigungen

BRINGEN
Bike
This item was seen nearby.

S.5

Warnung

1. Dieses Produkt ist kein Spielzeug und nicht essbar. Es enthält eine Knopfzellenbatterie. Bitte bewahren Sie es außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Das Verschlucken einer Knopfzellenbatterie kann tödlich sein. 2. Hindernisse oder große Metallgegenstände können das Bluetooth-Signal stören. 3. Dieses Produkt verfügt über einen eingebauten Akku. Bitte legen Sie dieses Produkt nicht direkt ins Feuer oder in die Nähe von Hitze oder Feuer, da es sonst beschädigt werden, Fehlfunktionen aufweisen oder sogar gefährlich werden kann.

Rechtlicher Hinweis

Die Verwendung des Apple-Badges „Works with Apple“ bedeutet, dass ein Produkt speziell für die im Badge angegebene Technologie entwickelt wurde und vom Hersteller des Produkts als konform mit den Produktspezifikationen und den Anforderungen des Apple Find My-Netzwerks zertifiziert wurde. Apple ist nicht verantwortlich für den Betrieb dieses Geräts oder die Verwendung dieses Produkts oder dessen Einhaltung von Sicherheits- und Regulierungsstandards. Apple, Apple Watch, iPad, iPod touch, Mac und macOS sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern registriert sind. iOS ist eine Marke oder eingetragene Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

FCC-Erklärung

1. Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
(1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen.
(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, auch Störungen, die zu unerwünschten Betriebsänderungen führen können.
2. Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Betriebszulassung des Benutzers führen.
Hinweis: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen bei der Installation in Wohngebäuden bieten.
Dieses Gerät erzeugt und nutzt Hochfrequenzenergie und kann diese abstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät schädliche Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht (was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
• Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
• Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.
• Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die sich in einem anderen Stromkreis befindet als der Empfänger.
• Wenden Sie sich an Ihren Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker. Das Gerät wurde dahingehend bewertet, dass es die allgemeinen Anforderungen zur RF-Konformität erfüllt.
Das Gerät kann ohne Einschränkungen unter tragbaren Expositionsbedingungen verwendet werden.

Einhaltung von Vorschriften:

CE

FC

UL

PS

RoHS

WEEE

REACH

S.10

德