



MUSIC BOXING TARGET

OPERATION INSTRUCTION

Installation method: hook and loop fasteners



1. Stick the short strip on the back of the machine.



2. Stick a strip on the wall



3. Paste the back at a suitable height.



4. Installation completed

Hook and loop is easy to install and install,
and hook and loop is torn.

Direct installation, saving time and effort,
supporting one-button Bluetooth, faster connection,
You can play any music you like.

The charging time is 2 hours and the use time is 4 hours.



Bluetooth connection:

Press and hold the "on/off" key for 3 seconds, and then click the "On" key to change to Bluetooth mode. Then the Bluetooth of the mobile phone is turned on, and you can find the Bluetooth of "Music boxing plate". If you don't want Bluetooth mode, click Switch.

Mode adjustment:

Click "MODE" to adjust the mode; P01, P02 two lights jump; P03, P04 three lights are beating; P05, P06 four lights are beating; P07 five lights are beating; P08 six lights light beats in order; P09 challenge mode six lights randomly jump.

Speed adjustment:

Click the "SPEED" key to adjust the speed, a total of 9 gear speeds. The higher the gear, the faster the corresponding hitting speed, and exercise the reaction ability.

Volume adjustment:

Long press MODE to increase the volume, long press SPEED to decrease the volume.

Installationsmethode: Zaubersprüche.



1. Halten Sie die kurzen Streifen auf der Rückseite der Maschine



2. Lange Streifen an der Wand anbringen



3. Heben Sie die Rückseite in die richtige Höhe ein.



4. Installation abgeschlossen

Magic Stick installieren, einfach zu installieren, zerreißen Magic Stick, Direkte Installation, spart Zeit und Mühe, unterstützt Bluetooth mit einem Klick, verbindet sich schneller, Sie können beliebige Musik abspielen, die Sie mögen.

Die Ladezeit beträgt 2 Stunden und die Nutzungsdauer beträgt 4 Stunden.



Bluetooth-Verbindung:

Drücken Sie die Schalter-Taste "on/off" für 3 Sekunden nach dem Einschalten, und klicken Sie auf den Schlüssel On, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Dann wird das Handy Bluetooth eingeschaltet, und Sie können das Bluetooth für "Music Boxing Plate" finden. Wenn Sie den Bluetooth-Modus nicht möchten, klicken Sie auf Umschalten.

Modelle Anpassung:

Klicken Sie auf "MODE" Einstellungsmodus; P01 und P02 Zwei Lampen schlagen; P03, P04 drei Licht schlägt; P05\ P06 Vier Lichtschläge P07 Fünf Lampen schlagen; P08 Sechs Lampen geordnetes Schlagen; P09 Herausforderungsmodus Sechs Lichter schlagen zufällig.

Geschwindigkeitsregelung:

Klicken Sie auf die Taste "SPEED", um die Geschwindigkeit einzuschalten, insgesamt 9 Geschwindigkeiten. Je höher die Stufe, desto schneller ist die entsprechende Schlaggeschwindigkeit, um die Reaktionsfähigkeit zu trainieren.

Lautstärke anpassen:

Drücken Sie lange MODE, um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie lange SPEED, um die Lautstärke zu reduzieren.

Méthode d'installation : Magique postée.



1. Placez des lignes courtes
à l'arrière de la machine



2. Placez une longue
bande sur le mur.




3. Coller le dos à la
bonne hauteur



4. Installation terminée

Installation de magie, installation simple,
déchirer le magie collage,
Installation directe, gagne du temps et des efforts,
prend en charge un bouton Bluetooth, connexion plus rapide,
Vous pouvez écouter la musique que vous aimez.

Temps de charge de 2 heures, temps d'utilisation de 4 heures.



Connexion Bluetooth :

Appuyez sur la touche de commutateur "on/off" pendant 3 secondes après le démarrage en cliquant sur la clé Ouvrir devient le mode Bluetooth. Puis le téléphone portable Bluetooth est allumé, vous pouvez trouver le Bluetooth "Music boxing plate", Si vous ne voulez pas le mode Bluetooth, cliquez sur changer.

Modèle d'ajustement :

Cliquez sur le mode de réglage "MODE"; P01 et P02 Les deux lumières battent. P03, P04 Trois Les lumières battent ; P05\ P06 Quatre lumières battent. P07 Cinq lampes battent. P08 Les six lampes battent ordonné de la lumière; P09 Mode Défi Six lumières battent au hasard.

Ajustement de vitesse :

Cliquez sur la touche "SPEED" pour régler la vitesse, pour un total de 9 vitesses. Plus le niveau est élevé, plus la vitesse de frappe correspondante est rapide, la capacité de réaction de l'exercice.

Ajustement du volume :

Appuyez longuement sur MODE pour augmenter le volume, appuyez longuement sur SPEED pour réduire le volume.

طريقة التثبيت:


السحر المرسوم



1. ضع شريط قصير على ظهر الجهاز.



2. ضع الشريط الطويل على الحائط.



3. ضع الجزء الخلفي في الارتفاع المناسب.



4. التركيب اكتمل.

، سحر ملصق التثبيت، تركيب بسيط، تمزيق ملصق السحر ، التثبيت المباشر ، وتوفير الوقت والجهد ، ودعم بلوتوث بنقرة واحدة ، واتصال أسرع . يمكنك تشغيل الموسيقى التي تحبها .

مدة الشحن 2 ساعة ، ومدة الاستخدام 4 ساعات .



زيادة السرعة وخفض 9 تعديلات
اضغط طويل لتقليل مستوى الصوت 0-5

نموذج 9 التكيف
الضغط الطويل إضافة مستوى الصوت 0-5

تشغيل + وصلة بلوتوث

اتصال بلوتوث:

، لمدة 3 ثوانٍ لتشغيله بعد النقر على مفتاح فتح يصبح وضع بلوتوث "on/off" اضغط على مفتاح التبديل "Music boxing plate" لـ Bluetooth للهاتف ، يمكنك العثور على Bluetooth ثمر ينقر فتح . إذا كنت لا تريد وضع بلوتوث، انقر فوق التبديل .

تعديل النموذج:

ثلاثة P03، P04 ، ضوء ان ينبضان P01، P02 ؛ "MODE" انقر على وضع ستة أضواء P08 ، خمسة أضواء P07 ، أربعة أضواء P05\P06 ضوء الضوء؛ وضع التحدي ستة أضواء تفقر بشكل عشوائي P09 الضوء ينبض بشكل منظم؛

تعديل السرعة:

لضبط السرعة ، ما مجموعه 9 سرعات "SPEED" اضغط على مفتاح كلما كان مستوى أعلى ، كلما كانت سرعة الضرب المقابلة أسرع ، نمازين القدرة على الاستجابة

ضبط الصوت:

لفترة طويلة لتقليل مستوى الصوت SPEED لفترة طويلة لزيادة مستوى الصوت ، اضغط على MODE اضغط على

Metoda instalacji


Kategoria: Bitwy



1. przykleić krótki pasek do tylnej powierzchni maszyny



2. Umieścić kolumnę na ścianie



3. Wklej tylną powierzchnię do odpowiedniej wysokości



4. Instalacja zakończona

Sztuka jest łatwa do zainstalowania, łatwa do zainstalowania
Bezpośrednia instalacja, oszczędność czasu i wysiłku dzięki
obsłudze technologii Bluetooth za pomocą jednego przycisku
mogą odtwarzać swoją ulubioną muzykę

Czas ładowania: 2 godziny, 4 godziny użytkowania



Dodawanie i dodawanie
prędkości Długi nacisknij,
aby zmniejszyć
głośność od 5 do 0

Modyfikator trybu 9
Długi nacisknięcie, aby
zwiększyć głośność od 0 do 5

Uruchomienie i
łącze Bluetooth

Połączenie Bluetooth

Naciśnij 3 sekundy, aby włączyć i wyłączyć
Następnie włącz Bluetooth w telefonie komórkowym, a następnie znajdziesz
moduł Bluetooth dla płyty Music boxing plate
Jeśli tryb Bluetooth nie jest wymagany, kliknij przycisk Wyłącz

Modyfikacja wzorców

Kliknij tryb regulacji trybu P01, P02 bicie dwóch świateł P03, P04 trzy
Światło bije P05\ P06 Cztery rytmy światła P075 bicia świateł P08 — 6 świateł
Światło w porządku P09 Tryb wyzwania Sześć świateł losowo bije

Regulacja prędkości

Kliknij przycisk Prędkość, aby dostosować prędkość w SPEED 9 przebiegów
Im wyższa pozycja, tym szybsze uderzenie, tym większa siła aktywności

regulacja głośności

Długi tryb zwiększa głośność, długi zmniejsza głośność SPEED prędkości

Installationsmåde at gøre det på -Hvad er det



1. Sæt de korte linjer på maskinens bagside



2. Sæt søjlerne på væggen




3. Indsæt bagsiden i den passende højde



4. Installationen er fuldført

Det er nemt at installere og installere
Direkte installation, tidsbesparende,
Bluetooth-understøttelse med ét
tryk og hurtigere tilslutning
kan spille den musik, du ønsker at spille

To timers opladningstid, fire timers anvendelsestid



Bluetooth-forbindelse til offentliggørelse

Tryk på tre sekunder for at tænde for at slukke for den, og klik på tænd for at ændre nøglen til Bluetooth-tilstand Så tænder du for Bluetooth på mobilen, og du kan finde Bluetooth-softwaren på Music boxing plate
Klik på Skær, hvis du ikke vil have Bluetooth-tilstand

Mønsterregulering af strømmen

Klik på Mode-justeringstilstand P01, P02 to lys slår P03, P043 tre
Lyset slår P05\ P06 Fire lys slår P075 lys slår P08 6 lys
Lyset slår ordentligt P09 Udfordringstilstand Seks lys tilfældigt slående bønder

Hastighedsjustering af strømmen

Klik på "SPEED"-tasten for at justere hastigheden i alt 9 gearkasser
Jo højere værktøj, jo hurtigere slår man, desto hurtigere træner man

Lydstyrkeregulering af strøm

Længere tryk på tilstand for at øge lydstyrken,
længere hastighed for at reducere lydstyrken

Способы установки: Волшебный пост



1. Наложите короткие полосы на заднюю часть машины.



2. Наложите длинные полосы на стену.




3. Вставьте спину на нужную высоту.



4. Установка завершена

Волшебный наклейк устанавливает, устанавливает просто, разывает волшебный наклейк, Прямая установка, экономия времени и усилий, поддержка One Click Bluetooth, соединение быстрее, Вы можете играть любую любимую музыку.

Время зарядки 2 часа, время использования 4 часа.



Подключение Bluetooth:

После длительного нажатия кнопки «on/off» выключателя на 3 секунды после включения, нажав на ключ включения, он превращается в режим Bluetooth. После этого мобильный телефон открывается Bluetooth, и вы можете найти Bluetooth для «Music boxing plate». Если вы не хотите использовать режим Bluetooth, нажмите переключение.

Модель корректировки:

Выберите режим настройки «MODE»; P01 и P02 бьются две лампы; P03, P04 три лампы бьются; P05\P06 Четыре лампы; P07 Пять лампочек; P08 Шесть ламп упорядоченный бьется; P09 Режим вызовов Шесть случайных ламп.

Скорость регулирования:

Нажмите кнопку «SPEED» для настройки скорости, в общей сложности 9 скоростей. Чем выше уровень, тем быстрее соответствует скорости удара, тренируется способность реагировать.

Регулирование громкости:

Увеличьте громкость нажатием MODE, уменьшите громкость нажатием SPEED.


설치 방법: 마술 스티커



1. 짧은 줄을 기계 뒷면에 붙이다



2. 긴 막대를 벽에 붙이다



3. 뒷면을 적절한 높이에 붙여 넣습니다



4. 설치가 완료되었습니다

벨크로 스티커 설치, 간단한 설치, 벨크로 스티커 찢기,
직접 설치, 시간 절약, 원버튼 블루투스 지원, 빠른 연결,
자신이 좋아하는 음악을 마음대로 재생할 수 있다

충전 시간 2 시간, 사용 시간 4 시간.



속도 플러스-마이너스 9 단 조정
볼륨 5-0 을 길게 누릅니다

모드 9 파일 조정
볼륨 0-5 를 길게 누릅니다

전원 켜기+bluetooth 링크

Bluetooth 연결:

3 초 동안 스위치 "on/off" 키를 눌러 전원을 켜 후 켜기 키를 눌러 Bluetooth 모드로 변경합니다.휴대전화 블루투스가 켜지면 'Music boxing plate' 의 블루투스를 찾을 수 있습니다.Bluetooth 모드를 원하지 않으면 전환을 클릭하십시오

모드 조정:

모드 조정 모드를 클릭합니다. P01, P02 두 개의 라이트가 켜졌습니다. P03, P04 3 개 불빛이 켜 P05\P06 4 개의 라이트가 켜고 있습니다. P07 5 개의 라이트가 켜졌습니다. P08 6 개의 램프빛이 질서 있게 켜 P09 도전 모드 6 개의 라이트가 무작위로 켜졌습니다.

속도 조절:

스피드 키를 클릭하여 총 9 개의 기어 속도로 속도를 조정합니다
위치가 높을수록 해당 타격 속도가 빨라져 반응력을 단련해야 한다

볼륨 조절:

MODE 를 길게 눌러 볼륨을 늘리고 SPEED 를 길게 눌러 볼륨을 줄입니다.

De installatiemethode zorgt ervoor Magische stickers



1. en kleine balken op de
achterkant van
de machine plakken



2. Plak de balk
tegen de muur




3. Plak de achterzijde
op de juiste hoogte



4. Installatie voltooid

Eenvoudig te installeren, te installeren en te verwijderen
Rechtstreekse installatie, tijdsbesparende
ondersteuning voor Bluetooth met één klik en snellere verbindingen
waarmee je je favoriete muziek kunt afspelen

Laadtijd van 2 uur, gebruiksduur van 4 uur



Bluetooth-verbindingen zijn niet goed

Druk drie seconden op de knop Aan/ Uit om uit te schakelen en klik op de knop Aan om de Bluetooth-modus aan te zetten Vervolgens wordt Bluetooth op de mobiele telefoon ingeschakeld en vindt u de bluetooth-clip voor Music boxing plate Klik op Verwisselen als u de Bluetooth-modus niet wilt

Modulair aanpassen

Klik op Modus om de modus aan te passen P01, P02 twee lichten kloppen P03, P04 drie Het licht klopt P05\ P06 Lichten kloppen P075 lichten kloppen P08 6 lichten Het licht klopt in orde P09 Uitdagingsmodus Zes lichten die willekeurig kloppen

Snelheid aanpassen

Klik op de snelheidstoets om de snelheid aan te passen in totaal negen versnellingssnelheden Hoe hoger het frame, hoe sneller het slaan, hoe sneller het reageren

Geluidsinstellingen zijn afgesloten

Lange druk op MODE om het volume te verhogen,
lange druk op snelheid om het volume te verlagen

Metoda instalace


Magie! Magie




1. na zadní stranu stroje



2. Připevněte sloupec ke zdi



3. Vložte zadní stranu do správné výšky



4. Instalace dokončena

Instalaci, instalace, demontáž

Instalace přímo, šetří čas, podporuje technologii Bluetooth® s jedním tlačítkem a zajišťuje rychlejší připojení může hrát jakoukoliv hudbu, kterou chcete

Doba nabíjení: 2 hodiny, doba provozu: 4 hodiny



Rychlost plus minus 9
Dlouhé stlačení hlasitosti 0-5

Režim 9
Dlouhé stisknutí hlasitosti 0-5

Spustění a připojení Bluetooth

Spojení Bluetooth

Po zapnutí stiskněte 3 sekundy tlačítko on/off. Po zapnutí kliknutím na tlačítko Otevřít se změní režim Bluetooth. Poté se zapne Bluetooth z mobilu, takže můžete najít nástroj Bluetooth pro Music boxing plate (Music Boxing Plate). Pokud nechcete režim Bluetooth, klikněte na tlačítko Zaměnit.

Modální úprava

Klikněte na režim úprav P01, P02 dvě světla pulzující P03, P043 Světlo bije P05\ P06 pulzující světla P07, pět světél bije P08 šest světél Světlo je v pořádku P09 Challenge Mode, šest světél náhodně bije

Rychlost je regulována

Kliknutím na tlačítko Rychlost nastavte rychlost celkem 9 bitů Čím vyšší je pozice, tím rychlejší je rychlost úderu, tím vyšší je síla cvičení

Nastavení hlasitosti

Délka zvyšuje hlasitost podle režimu, délka snižuje hlasitost podle rychlosti

インストール方法: マジックテープ



1.短い棒を機械の裏に貼る



2.長尺を壁に貼る



3.裏面を適切な高さに貼り付ける



4.インストール完了

マジックテープの取り付け、取り付けが簡単で、マジックテープを裂いて、直接インストールして、時間と労力を節約して、ワンタッチのbluetoothに対応して、接続がもっと速くて、好きな音楽を好きなだけ再生できます

充電時間2時間、使用時間4時間。



速度加減9速調節
減音量5-0を長押しします

モード9段調節
音量0-5を長押しします

電源を入れる
+bluetoothリンク

bluetooth接続:

3秒長押しでシャットダウン「on/off」キーを押して電源を入れ、キーを押してbluetoothモードになり、そして携帯電話のbluetoothをオンにすると、「Music boxing plate」のbluetoothを見つけることができます。bluetoothモードが不要な場合は、[切り替え]をクリックします

モード調整:

「モード」をクリックしてモードを調整します。P01、P02二つのライトの鼓動；P03、P04の三つライトの鼓動；p05（p06四つのライトが鼓動する；P07個のライトの鼓動；P08個のライト光が秩序正しく鼓動する；P09チャレンジモード6つのライトがランダムに鼓動します。

スピード調節:

「SPEED」キーをクリックして速度を調節すると、合計9段階の速度になりますシフトが高いほど、対応する打撃速度が速くなり、反応能力が鍛えられます

音量調節:

MODEを長押しして音量を上げ、SPEEDを長押しして音量を下げる。

Installationsmetod för att göra det möjligt

Ett magiskt tips



1. och sätter fast korta linjer på maskinens baksida



2. Fäst stapeln mot väggen



3. Klistra in baksidan på rätt höjd



4. Installationen är klar

Det är enkelt att installera och montera
Direktinstallation, tidsbesparande och Bluetooth-stöd med en enda knapp för snabbare anslutningsmöjligheter kan spela musik som du vill

Laddningstid på två timmar, användningstid på fyra timmar



Bluetooth-anslutning till anslutning

Tryck på 3 sekunder för att stänga av
När Bluetooth på mobilen är påslagen kan du hitta bluetooth-intervjun för Music boxing plate Klicka på Skär om du inte vill ha Bluetooth-läge

Mönsterregulering av strömmar

Klicka på Mode-justeringsläge P01, P02 två ljus slår P03, P043 tre
Ljuset slår P05\ P06Fyra ljuskällor slår P075 ljus slår P08 6 lampor
Ljuset slår ordentligt P09Utmaningsläge Sex lampor slår slumpmässigt

Hastighetsjustering. Gå till vänster

Klicka SPEED hastighetstangenten för att justera hastigheten för totalt nio växlar
Ju högre växel, desto snabbare slår motsvarande växel

Låg volymjustering

Längre tryck på MODE för att öka volymen, längre hastighet för att minska volymen

Método de instalación:


La magia.



1. Coloque líneas cortas en la parte posterior de la máquina.



2. Coloca largas líneas en la pared.



3. Coloque la parte posterior a la altura adecuada.



4. Instalación terminada

Instalación de pegatinas mágicas, instalación simple, desgarrar pegatinas mágicas, instalación directa, ahorro de tiempo y esfuerzo, soporte Bluetooth de un clic, conexión más rápida, Puedes reproducir cualquier música que te guste.

Tiempo de carga de 2 horas, tiempo de uso de 4 horas.



Collegamento Bluetooth:

Premere il tasto "on/off" per 3 secondi dopo l'avvio facendo clic sulla chiave di accensione diventa la modalità Bluetooth. Quindi il telefono cellulare Bluetooth si apre, è possibile trovare il Bluetooth "Music Boxing Platform", Se non si desidera la modalità Bluetooth, fare clic su Cambia

Modalità di adattamento:

Selezionare la modalità di regolazione "MODE"; P01 e P02 Due lampade che battono; P03, P04 Tre le luci battono; P05\ P06 Quattro lampade che battono; P07 Cinque lampade che battono; P08 Le sei luci battito ordinato di luce; P09 Modalità Sfida Sei luci battere casualmente.

Regolazione di velocità:

Fare clic sul tasto "SPEED" per regolare la velocità, per un totale di 9 velocità di marcia Più alto è il livello, più veloce è la velocità di colpo corrispondente, esercitare la capacità di reazione.

Regolamento del volume:

Premere MODE per aumentare il volume e SPEED per diminuire il volume.

Μέθοδος εγκατάστασης: Βελιγράδι



1. Κολλήστε τη μικρή λωρίδα στο πίσω μέρος της μηχανής



2. Κόλλησε τη μακριά λωρίδα στον τοίχο




3. Τοποθετήστε την πλάτη σε κατάλληλο ύψος



4. η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε

Εγκατάσταση εύκολος να εγκαταστήσει, να σκίσει το βελούδινο βελούδο, Άμεση εγκατάσταση, εξοικονόμηση χρόνου και εξοικονόμηση εργασίας, υποστηρίζει ένα κλικ συνδέει γρηγορότερα, Μπορείτε να παίξετε την αγαπημένη σας μουσική ελεύθερα
Χρόνος φόρτισης 2 ώρες, χρόνος χρήσης 4 ώρες.



Σύνδεση Bluetooth:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για τρία δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή και στη συνέχεια κάντε κλικ στο κουμπί για να μεταβείτε σε λειτουργία. Στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το στο τηλέφωνό σας και μπορείτε να βρείτε το για την "πλάκα μουσικού μποξ", Εάν δεν θέλετε τη λειτουργία κάντε κλικ στο κουμπί διακοπής

Ρύθμιση λειτουργίας:

Κάντε κλικ στο "ΤΡΟΠΟΣ" για να ρυθμίσετε τη λειτουργία. P01 και P02 δύο φώτα πηδούν. P03, P04 τρία Ελαφρύ τρεμοπαίζει. P05 \ P06 τέσσερα φώτα πηδούν. P07 Πέντε φώτα τρεμοπαίζουν. P08 έξι φώτα Κανονικό άλμα φωτός. Λειτουργία πρόκλησης: Έξι φώτα άλμα τυχαία.

Ρύθμιση ταχύτητας:

Κάντε κλικ στο κουμπί για να ρυθμίσετε την ταχύτητα, με συνολικά 9 ταχυτήτων Όσο υψηλότερο είναι το εργαλείο, τόσο γρηγορότερη η αντίστοιχη ταχύτητα χτυπήματος, η οποία ασκεί ικανότητα αντίδρασης

Ρύθμιση έντασης:

Πατήστε παρατεταμένα τη λειτουργία για να αυξήσετε την ένταση, πατήστε παρατεταμένα την ταχύτητα για να μειώσετε την ένταση.

Telepítési módszer


Művészeti szabályok



1. rövid sávot a gép hátán



2. Az oszlopokat a falra kötötték



3. Illessze be a hátsó lapot a megfelelő magasságba



4. A telepítés befejeződött

A művészetek egyszerűen telepíthetők, és letéphetők
Közvetlen üzembe helyezés, időtakarékoskodás, egy gombos
Bluetooth-támogatás, gyorsabb csatlakoztatási lehetőségek
hogy bármilyen zenét lejátsszanak, amit szeretnek

2 órás töltési idő, 4 órás töltési idő



Sebesség, plusz mínusz 9
Hosszú nyomja
le a hangerőt 5-0-ra

Indítás +
Bluetooth kapcsolat

9. mód
Hosszú nyomógomb
0-5-ös hangerővel

Bluetooth kapcsolat

3 másodpercig nyomja meg a kikapcsolás gombot, és a bekapcsolás után kattintson a Bekapcsolás gombra, és váltson Bluetooth módba
Ezután bekapcsolja a Bluetooth-t, és megtalálja a MusicBoxing Plate-t
Ha nem kívánja a Bluetooth módot, kattintson a Csere gombra

A mintázatok állítják össze a fényeket

Kattintson a MODE mód módra P01, P02 két fény dobog P03, P04 három
A fény dobog P05\ P06 Négy fény dobog P075 fény dobog P08 6 lámpa
A fény rendezett dobogása P09 Kihívás mód, hat fény, véletlenszerű dobogás

A sebesség szabályozza az embereket

Kattintson a Sebesség gombra a sebesség beállításához összesen kilenc
sebességgel Minél magasabb a fogantyú, annál gyorsabb a megfelelő ütés,
annál erősebb a mozgás

Hangerő beállítása

hosszabb módban növeli a hangerőt, hosszabb sebességgel csökkenti a hangerőt

Metodo di installazione:


La magia.



1. Applicare una breve striscia sul retro della macchina



2. Mettere lunghe strisce sul muro.




3. Incollare la parte posteriore alla giusta altezza



4. installazione completata

Installazione magica, installazione semplice, strappare la magia, installazione diretta, risparmio di tempo e sforzo, supporto di un tocco Bluetooth, connessione più veloce, Puoi riprodurre la musica che preferisci.

Tempo di ricarica 2 ore, tempo di utilizzo 4 ore.



Collegamento Bluetooth:

Premere il tasto "on/off" per 3 secondi dopo l'avvio facendo clic sulla chiave di accensione diventa la modalità Bluetooth. Quindi il telefono cellulare Bluetooth si apre, è possibile trovare il Bluetooth "Music Boxing Platform", Se non si desidera la modalità Bluetooth, fare clic su Cambia

Modalità di adattamento:

Selezionare la modalità di regolazione "MODE"; P01 e P02 Due lampade che battono; P03, P04 Tre le luci battono; P05, P06 Quattro lampade che battono; P07 Cinque lampade che battono; P08 Le sei luci battuto ordinato di luce; P09 Modalità Sfida Sei luci battere casualmente.

Regolazione di velocità:

Fare clic sul tasto "SPEED" per regolare la velocità, per un totale di 9 velocità di marcia Più alto è il livello, più veloce è la velocità di colpo corrispondente, esercitare la capacità di reazione.

Regolamento del volume:

Premere MODE per aumentare il volume e SPEED per diminuire il volume.

安装方法：


魔术贴



1.将短条贴在机器背面



2.将长条贴在墙上



3.将背面粘贴在合适高度



4.安装完成

魔术贴安装、安装简单，撕开魔术贴，直接安装，省时省力，支持一键蓝牙，连接更快捷，可以任意播放自己喜欢的音乐

充电时间2小时，使用时间4小时。



速度加减9档调节
长按减音量5-0

开机+蓝牙链接

模式9档调节
长按加音量0-5

蓝牙连接：

长按3秒开关机“on/off”键开机后单击开关键变成蓝牙模式，然后手机蓝牙打开，就可以找到“Music boxing plate”的蓝牙，如果不想要蓝牙模式，单击切换

模式调节：

单击“MODE”调节模式；P01、P02 二个灯光跳动；P03、P04 三个灯光跳动；P05、P06 四个灯光跳动；P07 五个灯光跳动；P08 六个灯光有序跳动；P09 挑战模式 六个灯光随机跳动。

速度调节：

单击“SPEED”键调节速度，总共9个档位速度档位越高，对应的击打速度要越快，锻炼反应能力

音量调节：

长按MODE加音量，长按SPEED减音量。

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE 1: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.