



MUSIC BOXING TARGET

OPERATION INSTRUCTION

Installation method: hook and loop fasteners



1. Stick the short strip on the back of the machine.



2. Stick a strip on the wall



3. Paste the back at a suitable height.



4. Installation completed

Hook and loop is easy to install and install,
and hook and loop is torn.

Direct installation, saving time and effort,
supporting one-button Bluetooth, faster connection,
You can play any music you like.

The charging time is 2 hours and the use time is 4 hours.



Bluetooth connection:

Press and hold the "on/off" key for 3 seconds, and then click the "On" key to change to Bluetooth mode. Then the Bluetooth of the mobile phone is turned on, and you can find the Bluetooth of "Music boxing plate". If you don't want Bluetooth mode, click Switch.

Mode adjustment:

Click "MODE" to adjust the mode; P01, P02 two lights jump; P03, P04, P05 three lights jump; P06, P07 four lights jump; P08 Five lights beat orderly; P09 Five lights randomly jump in challenge mode; P10 Five lights jump randomly, and standard music and Bluetooth music can realize rhythm card point.

Speed adjustment:

Click the "SPEED" key to adjust the speed, a total of 9 gear speeds. The higher the gear, the faster the corresponding hitting speed, and exercise the reaction ability.

Volume adjustment:

Long press MODE to increase the volume, long press SPEED to decrease the volume. Press and hold the left and right buttons at the same time to turn off the striking sound effect.

Installationsmethode: Zaubersprüche.



1. Halten Sie die kurzen Streifen auf der Rückseite der Maschine



2. Lange Streifen an der Wand anbringen



3. Heben Sie die Rückseite in die richtige Höhe ein.



4. Installation abgeschlossen

Magic Stick installieren, einfach zu installieren, zerreißen Magic Stick, Direkte Installation, spart Zeit und Mühe, unterstützt Bluetooth mit einem Klick, verbindet sich schneller, Sie können beliebige Musik abspielen, die Sie mögen.

Die Ladezeit beträgt 2 Stunden und die Nutzungsdauer beträgt 4 Stunden.



Bluetooth-Verbindung:

Drücken Sie die Schalter-Taste "on/off" für 3 Sekunden nach dem Einschalten, und klicken Sie auf den Schlüssel On, um in den Bluetooth-Modus zu wechseln. Dann wird das Handy Bluetooth eingeschaltet, und Sie können das Bluetooth für "Music Boxing Plate" finden. Wenn Sie den Bluetooth-Modus nicht möchten, klicken Sie auf Umschalten.

Modelle Anpassung:

Klicken Sie auf "MODE" Einstellungsmodus; P01 und P02 Zwei Lampen schlagen; P03, P04 und P05 Lichtschlag; P06 und P07 Vier Lichtschläge P08 Fünf Lichtschläge geordnet P09 Herausforderungsmodus Fünf Lichter schlagen zufällig P10 Fünf Lichter schlagen zufällig, Standard-Musik und Bluetooth-Musik ermöglichen Rhythmus-Kartenpunkte

Geschwindigkeitsregelung:

Klicken Sie auf die Taste "SPEED", um die Geschwindigkeit einzuschalten, insgesamt 9 Geschwindigkeiten. Je höher die Stufe, desto schneller ist die entsprechende Schlaggeschwindigkeit, um die Reaktionsfähigkeit zu trainieren.

Lautstärke anpassen:

Drücken Sie lange MODE, um die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie lange SPEED, um die Lautstärke zu reduzieren. Links und linken Tasten gleichzeitig lang gedrückt, um den Klang auszuschalten

De installatiemethode zorgt ervoor Magische stickers



1. en kleine balken op de achterkant van de machine plakken



2. Plak de balk tegen de muur



3. Plak de achterzijde op de juiste hoogte



4. Installatie voltooid

Eenvoudig te installeren, te installeren en te verwijderen
Rechtstreekse installatie, tijdbesparende
ondersteuning voor Bluetooth met één klik en snellere verbindingen
waarmee je je favoriete muziek kunt afspelen

Laadtijd van 2 uur, gebruiksduur van 4 uur



Bluetooth-verbindingen zijn niet goed

Druk drie seconden op de knop Aan/ Uit om uit te schakelen en klik op de knop Aan om de Bluetooth-modus aan te zetten
Vervolgens wordt Bluetooth op de mobiele telefoon ingeschakeld en vindt u de bluetooth-clip voor Music boxing plate
Klik op Verwisselen als u de Bluetooth-modus niet wilt

Modulair aanpassen

Klik op Modus om de modus aan te passen P01, P02 twee lichten kloppen P03, P04, P05 drie lichten kloppen P06, P07, P08, P09 vijf lichten kloppen P10 vijf lichten willekeurig kloppen
Vijf willekeurige slagen van de P10-lamp, standaard muziek en Bluetooth-muziek voor een ritmische kaart

Snelheid aanpassen

Klik op de snelheidstoets om de snelheid aan te passen in totaal negen versnellingsniveaus Hoe hoger het frame, hoe sneller het slaan, hoe sneller het reageren

Geluidsinstellingen zijn afgesloten

Lange druk op MODE om het volume te verhogen, lange druk op snelheid om het volume te verlagen
Druk tegelijkertijd op de linker- en rechterknoppen om de geluidseffecten van de slag uit te schakelen

Méthode d'installation : Magique postée.



1. Placez des lignes courtes
à l'arrière de la machine



2. Placez une longue
bande sur le mur.



3. Coller le dos à la
bonne hauteur



4. Installation terminée

Installation de magie, installation simple,
déchirer le magie collage,
Installation directe, gagne du temps et des efforts,
prend en charge un bouton Bluetooth, connexion plus rapide,
Vous pouvez écouter la musique que vous aimez.

Temps de charge de 2 heures, temps d'utilisation de 4 heures.



Connexion Bluetooth :

Appuyez sur la touche de commutateur "on/off" pendant 3 secondes après le démarrage en cliquant sur la clé Ouvrir devient le mode Bluetooth. Puis le téléphone portable Bluetooth est allumé, vous pouvez trouver le Bluetooth "Music boxing plate", Si vous ne voulez pas le mode Bluetooth, cliquez sur changer.

Modèle d'ajustement :

Cliquez sur le mode de réglage "MODE"; P01 et P02 Les deux lumières battent. P03, P04 et P05 trois lumières qui battent; P06 et P07 Quatre lampes battent. P08 Cinq lampes battent de façon ordonnée. P09 Mode Défi Cinq lumières qui battent au hasard P10 Cinq lumières battent au hasard, la musique standard et la musique Bluetooth pour atteindre des points de carte rythmique

Ajustement de vitesse :

Cliquez sur la touche "SPEED" pour régler la vitesse, pour un total de 9 vitesses. Plus le niveau est élevé, plus la vitesse de frappe correspondante est rapide, la capacité de réaction de l'exercice.

Ajustement du volume :

Appuyez longuement sur MODE pour augmenter le volume, appuyez longuement sur SPEED pour réduire le volume. Appuyez sur les deux touches à gauche et à droite en même temps, vous pouvez désactiver l'effet de frappe.

Metoda instalace

Magie! Magie



1. na zadní stranu stroje



2. Připevněte sloupec ke zdi



3. Vložte zadní stranu do správné výšky



4. Instalace dokončena

Instalaci, instalace, demontáž

Instalace přímo, šetří čas, podporuje technologii Bluetooth® s jedním tlačítkem a zajišťuje rychlejší připojení může hrát jakoukoliv hudbu, kterou chcete

Doba nabíjení: 2 hodiny, doba provozu: 4 hodiny



Spojení Bluetooth

Po zapnutí stiskněte 3 sekundy tlačítko on/off. Po zapnutí kliknutím na tlačítko Otevřít se změní režim Bluetooth. Poté se zapne Bluetooth z mobilu, takže můžete najít nástroj Bluetooth pro Music boxing plate (Music Boxing Plate). Pokud nechcete režim Bluetooth, klikněte na tlačítko Zaměnit.

Modální úprava

Klikněte na režim úprav P01, P02 dvě světla pulzující P03, P04, P05 tři světla pulzující P06, P07, P08 pulzující světla P08, pět světél v pořádku bije P09 Challenge Mode, pět náhodně blikajících světél P10 – 5 náhodných světél – standardní hudba a bluetooth – umožňují rytmus

Rychlost je regulována

Kliknutím na tlačítko Rychlost nastavte rychlost celkem 9 bitů. Čím vyšší je pozice, tím rychlejší je rychlost úderu, tím vyšší je síla cvičení.

Nastavení hlasitosti

Délka zvyšuje hlasitost podle režimu, délka snižuje hlasitost podle rychlosti. Stisknutí levého a pravého tlačítka současně vypne zvuk úderu.

Installationsmetod för att göra det möjligt

Ett magiskt tips



1. och sätter fast korta linjer
på maskinens baksida



2. Fäst stapeln mot väggen



3. Klistra in
baksidan på rätt höjd



4. Installationen är klar

Det är enkelt att installera och montera
Direktinstallation, tidsbesparande och Bluetooth-stöd med en
enda knapp för snabbare anslutningsmöjligheter
kan spela musik som du vill

Laddningstid på två timmar, användningstid på fyra timmar



Snabb och långsam
Lång minus ljudmängd

Läge-justering
Lång tryck plus ljudmängd

Avstängd och blå tand

Bluetooth-anslutning till anslutning

Tryck på 3 sekunder för att stänga av

När Bluetooth på mobilen är påslagen kan du hitta bluetooth-intervjun för
Music boxing plate Klicka på Skär om du inte vill ha Bluetooth-läge

Mönsterregulering av strömmar

Klicka på Mode-justeringsläge P01, P02 två ljus slår P03, P04, P05 tre ljuskällor slår
P060, P07 fyra lampor slår P08, fem lampor slår ordentligt P09 Utmaningsläge Fem
lampor slår slumpmässigt P10: n slår slumpmässigt med fem ljuskällor som
standard för musik och Bluetooth-musik

Hastighetsjustering. Gå till vänster

Klicka SPEED hastighetstangenten för att justera hastigheten för totalt nio växlar
Ju högre växel, desto snabbare slår motsvarande växel

Låg volymjustering

Längre tryck på MODE för att öka volymen, längre hastighet för att minska volymen
Tryck på knapparna till vänster och höger samtidigt för att inaktivera effekten av träff

Método de instalación:

La magia.



1. Coloque líneas cortas en la parte posterior de la máquina.



2. Coloca largas líneas en la pared.



3. Coloque la parte posterior a la altura adecuada.



4. Instalación terminada

Instalación de pegatinas mágicas, instalación simple, desgarrar pegatinas mágicas, instalación directa, ahorro de tiempo y esfuerzo, soporte Bluetooth de un clic, conexión más rápida, Puedes reproducir cualquier música que te guste.

Tiempo de carga de 2 horas, tiempo de uso de 4 horas.



Conexión Bluetooth:

Pulse durante 3 segundos la tecla de encendido "on/off" después de encender y haga clic en la clave de encendido para convertirse en el modo Bluetooth. Luego, el teléfono móvil Bluetooth se abre, se puede encontrar el Bluetooth "Music Boxing Plate". Si no desea el modo Bluetooth, haga clic en Cambiar.

Modalidad de ajuste:

Haga clic en el modo de ajuste "MODE"; P01、P02 Dos luces latían. P03、P04、P05 Tres luces. P06、P07 Cuatro luces. P08 Cinco luces latían de manera ordenada. P09 Modo Desafío Cinco luces latían al azar. P10 Cinco luces latían al azar, música estándar y música Bluetooth para lograr puntos de tarjeta de ritmo

Ajuste de velocidad:

Haga clic en la tecla "SPEED" para ajustar la velocidad, un total de 9 velocidades. Cuanto más alto sea el nivel, más rápido será la velocidad de golpe correspondiente, ejercitar la capacidad de respuesta.

Ajuste de volumen:

Presione el modo largo para aumentar el volumen y presione el SPEED largo para reducir el volumen.

Pulse las teclas izquierda y derecha al mismo tiempo, puede apagar el sonido de golpe.

Μέθοδος εγκατάστασης: Βελιγράδι



1. Κολλήστε τη μικρή λωρίδα στο πίσω μέρος της μηχανής



2. Κόλλησε τη μακριά λωρίδα στον τοίχο



3. Τοποθετήστε την πλάτη σε κατάλληλο ύψος



4. η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε

Εγκατάσταση εύκολος να εγκαταστήσει, να σκίσει το βελούδινο βελούδο, Άμεση εγκατάσταση, εξοικονόμηση χρόνου και εξοικονόμηση εργασίας, υποστηρίζει ένα κλικ συνδέει γρηγορότερα, Μπορείτε να παίξετε την αγαπημένη σας μουσική ελεύθερα
Χρόνος φόρτισης 2 ώρες, χρόνος χρήσης 4 ώρες.



Σύνδεση Bluetooth:

Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο "on / off" του διακόπτη για να ενεργοποιηθεί, αφού κάνετε κλικ στο πλήκτρο διακόπτη για να μετατραπεί σε λειτουργία Bluetooth. Στη συνέχεια, το Bluetooth του κινητού τηλεφώνου είναι ανοιχτό και μπορείτε να βρείτε το "Music boxing plate" Bluetooth. Αν δεν θέλετε τη λειτουργία Bluetooth, κάντε κλικ στην επιλογή Εναλλαγή

Ρυθμίσεις μοντέλου:

Κάντε κλικ στο "ΤΡΟΠΟΣ" για να ρυθμίσετε τη λειτουργία. P01 και P02 δύο φώτα πηδούν. P03, P04, P05 τρία φώτα πηδούν. P06, P07 τέσσερα φώτα πηδούν. Πέντε φώτα πηδούν με τακτοποιημένο τρόπο. Λειτουργία πρόκλησης: Πέντε φώτα άλμα τυχαία Πέντε φώτα άλμα τυχαία, η τυποποιημένη μουσική και η μουσική μπορούν να επιτύχουν το τραύλισμα ρυθμού

Ρυθμίσεις ταχύτητας:

Κάντε κλικ στο πλήκτρο "SPEED" για να ρυθμίσετε την ταχύτητα για συνολικά 9 ταχύτητα ταχύτητα Όσο υψηλότερη είναι η ταχύτητα χτύπησης, τόσο πιο γρήγορη είναι η ικανότητα αντίδρασης.

Ρυθμίσεις ήχου:

Πατήστε το MODE για να αυξήσετε τον ήχο και το SPEED για να μειώσετε τον ήχο. Πατήστε ταυτόχρονα τα δεξιά και τα αριστερά πλήκτρα για να απενεργοποιήσετε τον ήχο χτύπησης

Способы установки: Волшебный пост



1. Наложите короткие полосы на заднюю часть машины.



2. Наложите длинные полосы на стену.



3. Вставьте спину на нужную высоту.



4. Установка завершена

Волшебный наклейк устанавливает, устанавливает просто, разрывает волшебный наклейк, Прямая установка, экономия времени и усилий, поддержка One Click Bluetooth, соединение быстрее, Вы можете играть любую любимую музыку.

Время зарядки 2 часа, время использования 4 часа.



Подключение Bluetooth:

После длительного нажатия кнопки «on/off» выключателя на 3 секунды после включения, нажав на ключ включения, он превращается в режим Bluetooth. После этого мобильный телефон открывается Bluetooth, и вы можете найти Bluetooth для «Music boxing plate». Если вы не хотите использовать режим Bluetooth, нажмите переключение.

Модель корректировки:

Выберите режим настройки «MODE»; P01 и P02 бьются две лампы; P03, P04 и P05: три лампы; P06 и P07 - четыре лампы; P08 Пять упорядоченных ламп; P09 Режим вызова: пять случайных ламп; P10 пять световых ламп случайно бьются, стандартная музыка и музыка Bluetooth для достижения ритмных точек карты

Скорость регулирования:

Нажмите кнопку «SPEED» для настройки скорости, в общей сложности 9 скоростей. Чем выше уровень, тем быстрее соответствует скорости удара, тренируется способность реагировать.

Регулирование громкости:

Увеличьте громкость нажатием MODE, уменьшите громкость нажатием SPEED. Одновременно нажимайте левые и левые кнопки, чтобы отключить звук удара.

Metodo di installazione:

La magia.



1. Applicare una breve striscia sul retro della macchina



2. Mettere lunghe strisce sul muro.



3. Incollare la parte posteriore alla giusta altezza



4. installazione completata

Installazione magica, installazione semplice, strappare la magia, installazione diretta, risparmio di tempo e sforzo, supporto di un tocco Bluetooth, connessione più veloce, Puoi riprodurre la musica che preferisci.

Tempo di ricarica 2 ore, tempo di utilizzo 4 ore.



Collegamento Bluetooth:

Premere il tasto "on/off" per 3 secondi dopo l'avvio facendo clic sulla chiave di accensione diventa la modalità Bluetooth. Quindi il telefono cellulare Bluetooth si apre, è possibile trovare il Bluetooth "Music Boxing Platform", Se non si desidera la modalità Bluetooth, fare clic su Cambia

Modalità di adattamento:

Selezionare la modalità di regolazione "MODE"; P01 e P02 Due lampade che battono; P03, P04 e P05 - tre lampade che battono; P06 e P07 Quattro lampade che battono; P08 Cinque lampade che battono in modo ordinato. P09 Modalità Sfida Cinque lampade battute casualmente. P10 Cinque luci che battono in modo casuale, musica standard e musica Bluetooth per ottenere punti di scheda ritmica

Regolazione di velocità:

Fare clic sul tasto "SPEED" per regolare la velocità, per un totale di 9 velocità di marcia Più alto è il livello, più veloce è la velocità di colpo corrispondente, esercitare la capacità di reazione.

Regolamento del volume:

Premere MODE per aumentare il volume e SPEED per diminuire il volume. Premere i tasti sinistra e destra contemporaneamente per spegnere il suono.

Telepítési módszer

Művészeti szabályok



1.rövid sávot a gép hátán



2.Az oszlopokat a falra kötötték



3.Illessze be a hátsó lapot a megfelelő magasságba



4.A telepítés befejeződött

A művészetek egyszerűen telepíthetők, és letéphetők
Közvetlen üzembe helyezés, időtakarékoskodás, egy gombos
Bluetooth-támogatás, gyorsabb csatlakoztatási lehetőségek
hogy bármilyen zenét lejátsszanak, amit szeretnek

2 órás töltési idő, 4 órás töltési idő



Gyorsan, lassan
Hosszú, csökkentett
hangmennyiség

Modális korrekció
Hosszú, plusz hangmérő

Kikapcsolás + kék fog

Bluetooth kapcsolat

3 másodpercig nyomja meg a kikapcsolás gombot, és a bekapcsolás után kattintson a Bekapcsolás gombra, és váltson Bluetooth módba
Ezután bekapcsolja a Bluetooth-t, és megtalálja a MusicBoxing Plate-t
Ha nem kívánja a Bluetooth módot, kattintson a Csere gombra

A mintázatok állítják össze a fényeket

Kattintson a MODE módra P01, P02 két fény dobog P03, P04, P05 három fény dobog P06, P07, P08 fény dobog P09. Öt fény szervezett dobogás P10 Kihívás mód Öt fény véletlenszerű dobogás A P10 öt fényforrás véletlenszerűen dobog, és a standard zene és Bluetooth-zene lehetővé teszi a ritmust

A sebesség szabályozza az embereket

Kattintson a Sebesség gombra a sebesség beállításához összesen kilenc sebességgel Minél magasabb a fogantyú, annál gyorsabb a megfelelő ütés, annál erősebb a mozgás

Hangerő beállítása

hosszabb módban növeli a hangerőt, hosszabb sebességgel csökkenti a hangerőt
A bal és jobb gombok egyszerre hosszú nyomógombok kikapcsolják az ütés hanghatását

طريقة التثبيت:

السحر المرسوم



1. ضع شريط قصير على ظهر الجهاز.



2. ضع الشريط الطويل على الحائط.



3. ضع الجزء الخلفي في الارتفاع المناسب.



4. التركيب اكتمل.

، سحر ملصق التثبيت، تركيب بسيط، تمزيق ملصق السحر ، التثبيت المباشر ، وتوفير الوقت والجهد ، ودعم بلوتوث بنقرة واحدة ، واتصال أسرع . يمكنك تشغيل الموسيقى التي تحبها .

مدة الشحن 2 ساعة ، ومدة الاستخدام 4 ساعات .



اتصال بلوتوث:

، لمدة 3 ثوانٍ لتشغيله بعد النقر على مفتاح فتح يصبح وضع بلوتوث "on/off" اضغط على مفتاح التبديل "Music boxing plate" لـ Bluetooth للهاتف ، يمكنك العثور على Bluetooth ثمر ينقر فتح . إذا كنت لا تريد وضع بلوتوث، انقر فوق التبديل .

تعديل النموذج:

، أربعة أضواء القفز ، p06 p07 ، ثلاثة أضواء القفز ، p03 p04 ، p05 ، اثنين من أضواء القفز p01 ، p02 ، انقر فوق تعديل الوضع . التحدي وضع خمسة أضواء القفز بشكل عشوائي p09 . خمسة أضواء القفز بشكل منظم p08 . خمسة أضواء القفز بشكل عشوائي ، مع الموسيقى القياسية ، موسيقى بلوتوث يمكن تحقيق إيقاع بطاقة نقطة P10 .

تعديل السرعة:

، لضبط السرعة ، ما مجموعه 9 سرعات "SPEED" اضغط على مفتاح . كلما كان مستوى أعلى ، كلما كانت سرعة الضرب المقابلة أسرع ، تمارين القدرة على الاستجابة .

ضبط الصوت:

، لفترة طويلة لتقليل مستوى الصوت SPEED لفترة طويلة لزيادة مستوى الصوت ، اضغط على MODE اضغط على . اضغط على المفاتيح الأيسر والأيسر في نفس الوقت ، يمكن إيقاف تشغيل الصوت .

Metoda instalacji

Kategoria: Bitwy



1. przykleić krótki pasek do tylnej powierzchni maszyny



2. Umieść kolumnę na ścianie



3. Wklej tylną powierzchnię do odpowiedniej wysokości



4. Instalacja zakończona

Sztuka jest łatwa do zainstalowania, łatwa do zainstalowania
Bezpośrednia instalacja, oszczędność czasu i wysiłku dzięki
obsłudze technologii Bluetooth za pomocą jednego przycisku
mogą odtwarzać swoją ulubioną muzykę

Czas ładowania: 2 godziny, 4 godziny użytkowania



Szybkość i powolność
Długość minus dźwięk

Włączanie i wyłączanie
+ niebieskie zęby

Modyfikacja trybu
Długość i długość dźwięku

Połączenie Bluetooth

Naciśnij 3 sekundy, aby włączyć i wyłączyć
Następnie włącz Bluetooth w telefonie komórkowym, a następnie znajdziesz
moduł Bluetooth dla płyty Music boxing plate
Jeśli tryb Bluetooth nie jest wymagany, kliknij przycisk Wyłącz

Modyfikacja wzorców

Kliknij tryb regulacji trybu P01, P02 bicie dwóch światła P03, P04, P05 trzy światła
bije P060, P074 bicie światła P08, pięć światła porządnie bije P09Tryb wyzwania
Pięć światła losowo bije Pięć światła P10 przypadkowo bije, standardowa
muzyka i muzyka Bluetooth umożliwiają korzystanie z kart taktycznych

Regulacja prędkości

Kliknij przycisk Prędkość, aby dostosować prędkość w SPEED 9 przebiegów
Im wyższa pozycja, tym szybsze uderzenie, tym większa siła aktywności

regulacja głośności

Długi tryb zwiększa głośność, długi zmniejsza głośność SPEED prędkości
Naciśnij jednocześnie lewy i prawy przycisk, aby wyłączyć dźwięk uderzenia

Installationsmåde at gøre det på -Hvad er det



1. Sæt de korte linjer på maskinens bagside



2. Sæt søjlerne på væggen



3. Indsæt bagsiden i den passende højde



4. Installationen er fuldført

Det er nemt at installere og installere
Direkte installation, tidsbesparende,
Bluetooth-understøttelse med ét
tryk og hurtigere tilslutning
kan spille den musik, du ønsker at spille

To timers opladningstid, fire timers anvendelsestid



Hurtig, langsom
Længde efter
reduktion af lydmængde

Modificering af mønster
Længde per tryk plus
lydmængde

Tænd/sluk + blå tand

Bluetooth-forbindelse til offentliggørelse

Tryk på tre sekunder for at tænde for at slukke for den, og klik på tænd for at ændre nøglen til Bluetooth-tilstand Så tænder du for Bluetooth på mobilen, og du kan finde Bluetooth-softwaren på Music boxing plate
Klik på Skær, hvis du ikke vil have Bluetooth-tilstand

Mønsterregulering af strømmen

Klik på Mode-justeringstilstand P01, P02 to lys slår P03, P04, P05 tre lys slår P060, P074 lys slår P08, fem lys slår ordentligt P09Udfordringstilstand Fem lys slår tilfældigt P10-skærmen slår tilfældigt med fem lys, der leveres som standard med musik og Bluetooth-musik, så du får et rytmisk kort

Hastighedsjustering af strømmen

Klik på "SPEED"-tasten for at justere hastigheden i alt 9 gearkasser
Jo højere værktøj, jo hurtigere slår man, desto hurtigere træner man

Lydstyrkeregulering af strøm

Længere tryk på tilstand for at øge lydstyrken, længere hastighed for at reducere lydstyrken
Tryk længe på venstre og højre knap samtidig for at slå lydens effekt fra

설치 방법: 마술 스티커



1. 짧은 줄을 기계 뒷면에 붙이다



2. 긴 막대를 벽에 붙이다



3. 뒷면을 적절한 높이에 붙여 넣습니다 4. 설치가 완료되었습니다



벨크로 스티커 설치, 간단한 설치, 벨크로 스티커 찢기,
직접 설치, 시간 절약, 원버튼 블루투스 지원, 빠른 연결,
자신이 좋아하는 음악을 마음대로 재생할 수 있다

충전 시간 2 시간, 사용 시간 4 시간.



속도 조절
음량을 길게 누르다

스위치+블루투스

패턴 조정
음량을 길게 누르다

Bluetooth 연결:

3 초 동안 스위치 "on/off" 키를 눌러 전원을 켜 후 켜기 키를 눌러 Bluetooth 모드로 변경합니다.
휴대전화 블루투스가 켜지면 'Music boxing plate'의 블루투스를 찾을 수 있습니다.
Bluetooth 모드를 원하지 않으면 전환을 클릭하십시오

모드 조정:

모드 조정 모드를 클릭합니다. P01, P02 두 개의 라이트가 켜졌습니다. P03, P04, P05 세 개의 라이트가 켜져 있습니다. P06, P07 4 개의 라이트가 켜졌습니다. P08 5 개의 라이트가 켜져 정연하게 켜집니다. P09 쉼표 모드 5 개의 라이트가 무작위로 켜졌습니다. P10 5 개의 라이트가 무작위로 켜지고, 표준 음악과 bluetooth 음악이 리듬 카드 포인트를 제공합니다

속도 조절:

스피드 키를 클릭하여 총 9 개의 기어 속도로 속도를 조정합니다
위치가 높을수록 해당 타격 속도가 빨라져 반응력을 단련해야 한다

볼륨 조절:

MODE 를 길게 눌러 볼륨을 늘리고 SPEED 를 길게 눌러 볼륨을 줄입니다.
왼쪽과 오른쪽 버튼을 동시에 길게 누르면 타격 사운드를 끌 수 있다

インストール方法: マジックテープ



1. 短い棒を機械の裏に貼る



2. 長尺を壁に貼る



3. 裏面を適切な高さに貼り付ける



4. インストール完了

マジックテープの取り付け、取り付けが簡単で、マジックテープを裂いて、直接インストールして、時間と労力を節約して、ワンタッチのbluetoothに対応して、接続がもっと速くて、好きな音楽を好きなだけ再生できます

充電時間2時間、使用時間4時間。



スピードの調整
長押しで音量を下げる

モード調整
長押しで音量を上げる

シャットダウン+bluetooth

bluetooth接続:

3秒長押しでシャットダウン「on/off」キーを押して電源を入れ、キーを押してbluetoothモードになり、そして携帯電話のbluetoothをオンにすると、「Music boxing plate」のbluetoothを見つけることができます。bluetoothモードが不要な場合は、[切り替え]をクリックします

モード調整:

「モード」をクリックしてモードを調整します。P01、P02二つのライトの鼓動；P03、P04、P05の3つのライトが鼓動する；P06、P07四つのライトの鼓動；P08五つのライトが秩序正しく鼓動する；P09チャレンジモード5つのライトがランダムに鼓動する；P10五つのライトはランダムに鼓動し、標準音楽とbluetooth音楽でリズムカードのポイントを実現できる

スピード調節:

「SPEED」キーをクリックして速度を調節すると、合計9段階の速度になります。シフトが高いほど、対応する打撃速度が速くなり、反応能力が鍛えられます

音量調節:

MODEを長押しして音量を上げ、SPEEDを長押しして音量を下げる。左右のボタンを同時に長押しすると、クリック音がオフになります

安装方法：

魔术贴



1.将短条贴在机器背面



2.将长条贴在墙上



3.将背面粘贴在合适高度



4.安装完成

魔术贴安装、安装简单，撕开魔术贴，
直接安装，省时省力，支持一键蓝牙，连接更快捷，
可以任意播放自己喜欢的音乐

充电时间2小时，使用时间4小时。



速度快慢调节
长按减音量

模式调节
长按加音量

开关机+蓝牙

蓝牙连接：

长按3秒开关机“on/off”键开机后单击开关键变成蓝牙模式，
然后手机蓝牙打开，就可以找到“Music boxing plate”的蓝牙，
如果不想要蓝牙模式，单击切换

模式调节：

单击“MODE”调节模式；P01、P02 二个灯光跳动；P03、P04、P05三个灯光跳动；
P06、P07 四个灯光跳动；P08 五个灯光有序跳动；P09 挑战模式 五个灯光随机跳动；
P10 五个灯光随机跳动，标配音乐和蓝牙音乐可实现节奏卡点

速度调节：

单击“SPEED”键调节速度，总共9个档位速度
档位越高，对应的击打速度要越快，锻炼反应能力

音量调节：

长按MODE加音量，长按SPEED减音量。
左右两边按键同时长按，可关闭击打音效

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.