



BAUHN®

MANUAL

PORTABLE BLUETOOTH® BOOMBOX



Key Description :



- 1 Long press to switch to the next track,
Short press to increase volume
- 2 Short press pause/play
- 3 Short press the mode switch, and when both speakers are turned on, long press to enter/exit TWS mode to use both speakers simultaneously
- 4 Long press to turn on/off
- 5 Short press to switch between three sound effects
- 6 Long press to turn off/on the lights, short press to switch to light mode
- 7 Long press to switch to the previous track,
Short press to reduce volume

Instructions for use :

1. Bluetooth® connectivity

After the product is turned on, it defaults to Bluetooth® mode and enters Bluetooth® pairing status. Turn on the Bluetooth® function of your phone to search for Bluetooth® devices Name: "LS-X2". Click on the connection to pair successfully and proceed with the music play.

2. USB drive, TF card

Insert the TF card/USB drive into the device and the device will automatically play the music in the TF card and the USB drive; supports playing MP3/WAV format music; supports playing MP3/WAV format music up to 64G.

3. Charge

Connect the standard charging cable to the charger for charging, then the red light will be on constantly and it will be out after it's fully charged.

4. TWS mode

TWS connection: Two machines are turned on simultaneously and both are in Bluetooth® mode when at Bluetooth® state, long press the M key on one of the machines, and the machine will automatically pair. After successful connection, a TWS connection prompt sound will be emitted.

TWS disconnection: When two machines are in TWS connection state, long press M key on one of machine; will automatically disconnect TWS and emit TWS disconnect the prompt sound.

Caution: Changes or modifications of this product is not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC RF Radiation Exposure Statement Caution: To maintain compliance with the FCC's RF exposure guidelines, place the product at least 20cm from nearby person.

Technical specifications :

Bluetooth® standards: 5.4

Distance: 10 meters

Play time: 4-6 hours

Speaker: 78mm*2

Input power supply: 5V 1A

Maximum current consumption: 1A



Warning

Please remove the USB flash drive to extend working hours when not in use or turned off

- Please try not to use this machine in particularly cold, hot, dusty or humid environments. Do not open the lithium battery that comes with this machine and place it in a fire.
- Batteries should not allow metal products to come into contact or short-circuit the electrodes.
- Avoid placing in damp, corrosive or overheated environments (>60 °C).
- Do not expose to prolonged sunlight to avoid lithium battery failure and shell damage caused by high temperatures, fading or discoloration.
- If the battery is not replaced properly, there is a risk of explosion, and only the same type or equivalent type can be used to replace the battery.

Made in China

DIST. & SOLD
EXCLUSIVELY BY:
ALDI
BATAVIA, IL 60510

AFTER SALES SUPPORT
SERVIZIO POSVENTA 714597
 US 866-235-5029
 info@customercareusa.com
MODEL:
LS-X2 06/2025

3
YEAR WARRANTY
AÑO DE GARANTÍA



BAUHN®

MANUAL

BLUETOOTH® PORTÁTIL BOOMBOX



Descripción clave:



- 1 Mantenga presionado para cambiar a la siguiente pista, Presione brevemente para aumentar el volumen
- 2 Presione brevemente para pausar/reproducir
- 3 Presione brevemente el interruptor de modo, y cuando ambos altavoces estén encendidos, mantenga presionado para entrar/salir del Modo TWS para usar ambos altavoces simultáneamente
- 4 Mantenga presionado para encender/apagar
- 5 Presione brevemente para cambiar entre tres efectos de sonido
- 6 Mantenga presionado para apagar/encender las luces, presione brevemente para cambiar al modo de luz
- 7 Mantenga presionado para cambiar a la pista anterior, presione brevemente para reducir el volumen

Instrucciones de uso:

1. Conectividad Bluetooth®

Después de encender el producto, el valor predeterminado es Modo Bluetooth® y entra en estado de emparejamiento de Bluetooth®; Encienda la función Bluetooth® de su teléfono para buscar dispositivos Bluetooth® con el nombre: "LS-X2". Haga clic en la conexión para emparejar con éxito y continuar con la reproducción de música.

2. Unidad USB, tarjeta TF

Inserte la tarjeta TF/unidad USB en el dispositivo y este reproducirá automáticamente la música en la tarjeta TF y la unidad USB; admite reproducir música en formato MP3/WAV; admite hasta 64 Gb

3. Cargar

Conecte el cable de carga estándar al cargador para cargar, entonces la luz roja se encenderá constantemente y se apagará cuando esté completamente cargado.

4. Modo TWS

Conexión TWS: Se encienden dos máquinas simultáneamente y ambas están en Modo Bluetooth® cuando esté en estado Bluetooth®, mantenga presionado a la tecla M en una de las máquinas, y la máquina se emparejará automáticamente. Después de conectar con éxito, se emitirá un sonido de aviso de conexión TWS será emitido.

Desconexión TWS: Cuando dos máquinas estén en estado de conexión TWS, mantener presionada la tecla M en una de la máquina desconectará automáticamente el TWS y emite el sonido del aviso de desconexión de TWS.

Precaución: Los cambios o modificaciones de este producto que no estén expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas en las comunicaciones por radio. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias dañinas en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar encendiendo y apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener ayuda.

Este dispositivo cumple con la Parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las dos condiciones siguientes: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias dañinas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado.

Declaración de exposición a la radiación de RF de la FCC
Precaución: Para mantener el cumplimiento de las pautas de exposición a RF de la FCC, coloque el producto al menos a 20 cm de distancia

Especificaciones técnicas:

Estándares Bluetooth®: 5.4

Distancia: 10 metros

Tiempo de reproducción: 4-6 horas

Altavoz: 78mm*2

Alimentación de entrada: 5V 1A

Consumo máximo de corriente: 1A



Advertencia

Retire la unidad flash USB para ampliar las horas de funcionamiento, horas cuando no está en uso o apagado

- Intente no utilizar esta máquina en lugares especialmente fríos, calientes o ambientes polvorientos o húmedos. No abra la batería de litio que viene con esta máquina ni la coloque en el fuego.
- No permita que elementos metálicos entren en contacto con los electrodos de la batería ni los cortocircuiten
- Evite colocar en lugares húmedos, corrosivos o sobrecalentados. (>60°C).
- No exponer a la luz solar prolongada para evitar que la batería de litio sufra averías y daños en la carcasa causados por altas temperaturas, desvanecimiento o decoloración.
- Si la batería no se reemplaza correctamente, existe el riesgo de explosión, y sólo el mismo tipo o tipo equivalente puede utilizarse para reemplazar la batería.