RGBIC LED Corner Floor Lamp

Use Manual • Manual de uso • Handbuch verwenden • Manuel d'utilisation
使用マニュアル • Manuale d'uso • 사용자 매뉴얼

Music Control
Color Changing Mode
Modo de cambio de color
Farbwechselmodus
Mode changement de couleur
色変換モード
색상 변경 모드
Multi-Color Change Mode
Modo de cambio de color múltiple
Mehrfarbwechselmodus
Mode changement de couleur multiple
マルチカラーチェンジモード
멀티 색상 변경 모드
Scene Mode
Modo de escena
Szenenmodus
Mode scène
シーンモード
장면 모드
Diy Mode
Modo de bricolaje
Diy-Modus
Mode bricolage
DIYモード
DIY 모드
Music Mode
Modo de música
Musikmodus
Mode musique
ミュージックモード
음악 모드
Music Activation Mode
Modo de activación de música
Musikaktivierungsmodus
Mode activation musique
音楽起動モード
음악 활성화 모드
Timing off Mode
Modo Timing off
Timing-off-Modus
Mode Minuterie
タイミングオフモード
타이밍 끄기 모드
Multi-Timing Mode
Modo de temporización múltiple
Multi-Timing-Modus
Mode Minuterie multiple
マルチタイミングモード
멀티 타이밍 모드

🇺🇸 White light
C+: Brightness+
C-: Brightness-
M+: Mode+
M-: Mode-
RGB: Multi-Color Change

🇪🇸 Luz blanca
C+: Luminosidad+
C-: Brillo-
M+: Modo+
M-: Modo-
RGB: Cambio de color RGB

🇩🇪 Weißes Licht
C+: Helligkeit+
C-: Helligkeit-
M+: Modus+
M-: Modus-
RGB: RGB-Farbwechsel

🇫🇷 Lumière blanche
C+: Luminosité +
C-: Luminosité -
M+: Mode+
M-: Mode-
RGB: Changement découlleur RVB

🇯🇵 白色光
C+: 明るさ + ブライトネス
C-: 明るさ -
M+: モード +
M-: モード -
RGB: RGB カラーチェンジ

🇮🇹 Luce bianca
C+: Luminosità+
C-: Luminosità-
M+: Modalità+
M-: Modalità-
RGB: Cambiamento di colore RGB

🇰🇷 백색광
C+: 밝기 +
C-: 밝기 -
M+: 모드 +
M-: 모드 -
RGB: RGB 색상 변경

🇺🇸 Scan the QR code to download the APP or search for "Magic Lantern" on Google Play (Android 4.4+) or App Store (iOS 8.0+). This APP supports Android 4.4 and above/iOS 8.0 and above.

🇪🇸 Examine el código QR para descargar la APP o busque "Magic Lantern" en Google Play o en la App Store (para dispositivos...

🇩🇪 Scannen Sie den QR-Code, um die APP herunterzuladen oder suchen Sie nach „Magic Lantern" im Google Play Store (Android 4.4+) oder im App Store (iOS 8.0+). Diese APP unterstützt Android 4.4 und höher/iOS 8.0 und höher.

🇫🇷 Scannez le QR-Code pour télécharger l'APP ou recherchez "Magic Lantern" sur Google Play (Android 4.4+) ou App Store (iOS 8.0+). Cette APP...

🇯🇵 このQRコードをスキャンしてAPPをダウンロードするか、Google Play(Android 4.4以上)またはApp Store(iOS 8.0以上)で「Magic Lantern」を検索してください。このAPPはAndroid 4.4以上/iOS 8.0以上をサポートしています。

🇮🇹 Scansionare il codice QR per scaricare l'APP o cercare "Magic Lantern" su Google Play (Android 4.4+) o App Store (iOS 8.0+). Questa APP supporta Android 4.4 o superiore/iOS 8.0 o superiore.

🇰🇷 이 QR 코드를 스캔하여 앱을 다운로드하거나 Google Play(Android 4.4+) 또는 App Store(iOS 8.0+)에서 "Magic Lantern"을 검색하세요. 이 APP은 Android 4.4 이상/iOS 8.0 이상을 지원합니다.

Scan codeto download

Magic Lantern

🇺🇸 Click "Allow" to enable your Bluetooth.
🇪🇸 Haz clic en "Permitir "para activar el Bluetooth.
🇩🇪 Klicken Sie auf "Zulassen", um Ihr Bluetooth
🇫🇷 Cliquez sur "Autoriser" pour activer votre Bluetooth
🇯🇵 「許可」をクリックしてBluetoothを有効にします。
🇮🇹 Fare clic su "Consenti" per abilitare il Bluetooth.
🇰🇷 "허용"을 클릭하여 블루투스를 활성화하십시오.

🇺🇸 Switch to color and brightness interface.
🇪🇸 Cambia a la interfaz de color y brillo.
🇩🇪 Wechseln Sie zur Schnittstelle für Farbe und Helligkeit.
🇫🇷 Passez à l'interface de couleur et de luminosité.
🇯🇵 色と明るさのインターフェイスに切り替えます。
🇮🇹 Passare all'interfaccia colore e luminosità.
🇰🇷 색상 및 밝기 인터페이스로 전환합니다.

🇺🇸 Click to switch function modes.
🇪🇸 Haga clic para cambiar de modos de función.
🇩🇪 Klicken Sie auf , um die Funktionsmodi zu wechseln.
🇫🇷 Cliquez sur pour changer de modes de fonction.
🇯🇵 クリックして機能モードを切り替えます。
🇮🇹 Fare clic per cambiare modalità di funzione.
🇰🇷 클릭하여 기능 모드를 전환합니다.

🇺🇸 Color adjustment.
🇪🇸 Ajuste del color.
🇩🇪 Farbanpassung.
🇫🇷 Réglage de la couleur.
🇯🇵 色調整。
🇮🇹 Regolazione del colore.
🇰🇷 색상 조정.

🇺🇸 Switch the color wheel.
🇪🇸 Cambia la rueda de colores.
🇩🇪 Wechseln Sie das Farbrad.
🇫🇷 Changez de roue chromatique.
🇯🇵 カラーホイールを切り替えます。
🇮🇹 Cambiare la ruota dei colori.
🇰🇷 색상환을 전환합니다.

🇺🇸 Click to display setting view.
🇪🇸 Haga clic para mostrar la vista de configuración.
🇩🇪 Klicken Sie auf , um die Einstellungsansicht anzuzeigen.
🇫🇷 Cliquez sur pour afficher la vue des paramètres.
🇯🇵 クリックして設定画面を表示します。
🇮🇹 Fare clic per visualizzare la vista delle impostazioni.
🇰🇷 클릭하여 설정 보기를 표시합니다.

🇺🇸 Click to show lamp list.
🇪🇸 Haga clic para mostrar la lista de lámparas.
🇩🇪 Klicken Sie auf , um die Lampenliste anzuzeigen.
🇫🇷 Cliquez sur pour afficher la liste des lampes.
🇯🇵 クリックしてランプリストを表示します。
🇮🇹 Fare clic per visualizzare l'elenco delle lampade.
🇰🇷 클릭하여 램프 목록을 표시합니다.

🇺🇸 Lamp list
🇪🇸 Lista de lámparas
🇩🇪 Lampenliste
🇫🇷 Liste des lampes
🇯🇵 ランプリスト
🇮🇹 Elenco lampade
🇰🇷 램프 목록

🇺🇸 Name adjustment
🇪🇸 Ajuste del nombre
🇩🇪 Namensanpassung
🇫🇷 Réglage du nom
🇯🇵 名前調整
🇮🇹 Regolazione del nome
🇰🇷 이름 조정

🇺🇸 Switch to Music Mode
🇪🇸 Cambiar al modo Música
🇩🇪 Wechseln Sie in den Musikmodus
🇫🇷 Passer en mode musique
🇯🇵 音楽モードに切り替え
🇮🇹 Passare alla modalità di musica
🇰🇷 음악 모드로 전환

🇺🇸 Switch to Scene Mode
🇪🇸 Cambiar al modo Escena
🇩🇪 Wechseln Sie in den Szenenmodus
🇫🇷 Passer en mode scène
🇯🇵 シーンモードに切り替え
🇮🇹 Passare alla modalità Scena
🇰🇷 장면 모드로 전환

🇺🇸 Switch to Diy Mode
🇪🇸 Cambiar al modo Bricolaje
🇩🇪 Wechseln Sie in den DIY-Modus
🇫🇷 Passer en mode bricolage
🇯🇵 DIYモードに切り替え
🇮🇹 Passare alla modalità Fai da te
🇰🇷 DIY 모드로 전환

🇺🇸 Switch to Timing Mode
🇪🇸 Cambiar al modo Temporizador
🇩🇪 Wechseln Sie in den Timing-Modus
🇫🇷 Passer en mode minuterie
🇯🇵 タイミングモードに切り替え
🇮🇹 Passare alla modalità Timer
🇰🇷 타이밍 모드로 전환

🇺🇸 Switch to Multi-Timing Mode
🇪🇸 Cambiar al modo Temporizador múltiple
🇩🇪 Wechseln Sie in den Multi-Timing-Modus
🇫🇷 Passer en mode minuterie multiple
🇯🇵 マルチタイミングモードに切り替え
🇮🇹 Passare alla modalità Timer multipli
🇰🇷 멀티 타이밍 모드로 전환

🇺🇸 Switch to Microphone Mode
🇪🇸 Cambiar al modo Micrófono
🇩🇪 In den Mikrofonmodus wechseln
🇫🇷 Passer en mode microphone
🇯🇵 マイクモードに切り替え
🇮🇹 Passare alla modalità microfono
🇰🇷 마이크 모드로 전환

🇺🇸 Switch to Schedule Mode
🇪🇸 Cambiar al modo Programación
🇩🇪 In den Zeitplanmodus wechseln
🇫🇷 Passer en mode Horaire
🇯🇵 スケジュールモードに切り替え
🇮🇹 Passare alla modalità Pianificazione
🇰🇷 일정 모드로 전환

🇺🇸 Switch to Custom Mode
🇪🇸 Cambiar al modo Personalizado
🇩🇪 In den benutzerdefinierten Modus wechseln
🇫🇷 Passer en mode Personnalisé
🇯🇵 カスタムモードに切り替え
🇮🇹 Passare alla modalità Personalizzata
🇰🇷 사용자 정의 모드로 전환

🇺🇸 Click to select one sequence
🇪🇸 Haga clic para seleccionar una secuencia
🇩🇪 Klicken Sie, um eine Sequenz auszuwählen
🇫🇷 Cliquez pour sélectionner une séquence
🇯🇵 クリックして1つのシーケンスを選択します。
🇮🇹 Fare clic per selezionare una sequenza
🇰🇷 클릭하여 하나의 시퀀스를 선택합니다.

🇺🇸 Switch to Pre-Sequence Setting
🇪🇸 Cambiar al ajuste de secuencia preestablecida
🇩🇪 Wechsel zur Einstellung der Vorsequenz
🇫🇷 Passer en réglage de la séquence précédente
🇯🇵 プリセットシーケンス設定に切り替えます。
🇮🇹 Passare all'impostazione della sequenza di pre
🇰🇷 프리셋 시퀀스 설정으로 전환

🇺🇸 Download Music to Phone Local Storage
Unmatt Itunes software on your computer (Apple In Windows)
1.Connect your phone to the computer via USB cable
2.Click Itunes To import downloaded music into iTunes
4.The imported music files will be synchronized to iPhone
5.Launch Magic Lantern APP and select the music you will see the newly imported music files

🇪🇸 Descargar música al almacenamiento local del teléfono
Unmatt Itunes software en su computadora (Apple In Windows)
1.Conecte su teléfono a la computadora a través de un cable USB
2.Haga clic en Itunes para importar la música descargada a iTunes
4.Los archivos de música importados se sincronizarán con el iPhone
5.Inicie Magic Lantern APP y seleccione la música que verá los archivos de música recién importados.

🇩🇪 Musik auf den lokalen Speicher des Telefons herunterladen
1.Unmatt Itunes-Software auf Ihrem Computer (Apple In Windows)
2.Verbinden Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel mit dem Computer
3.Klicken Sie auf Itunes, um heruntergeladene Musik in iTunes zu importieren
4.Die importierten Musikdateien werden mit dem iPhone synchronisiert
5.Starten Sie die Magic Lantern APP und wählen Sie die Musik aus, die Sie sehen werden...

🇫🇷 Télécharger de la musique sur le stockage local du téléphone
1.Installez le logiciel Itunes sur votre ordinateur (Apple In Windows)
2.Je connecter à l'Itunes avec le câble USB Apple fourni
3.Cliquez sur Itunes pour importer la musique téléchargée dans iTunes
4.Les fichiers musicaux importés seront synchronisés avec l'iPhone
5.Ledémarrez Magic Lantern APP pour passer à l'onglet de la fonction Musique et vous verrez les fichiers musicaux nouvellement importés

🇯🇵 音楽を電話のローカルストレージにダウンロードする
1.お使いのコンピュータにUnmatt Itunesソフトウェア(Apple In Windows)をインストールします。
2.iPhoneにUSBケーブルでコンピュータに接続します。
3.Itunesをクリックして、ダウンロードした音楽ファイルをインポートします。
4.インポートされた音楽ファイルはiPhoneに同期されます。
5.Magic Lantern APPを開始して、音楽機能タブで作成した新しくインポートされた音楽ファイルを確認します。

🇮🇹 Scaricare musica sulla memoria locale del telefono
1.Installare il software Unmatt Itunes sul computer (Apple In Windows)
2.Collegare il iPhone con lo stesso account Apple ID di iCloud.
3. Utilizzare iTunes per importare: Se musicale scaricati sul computer.
4.Sincronizzare i file musicali importati con iPhone.
5.Riavviare Magic Lantern APP per passare alla scheda funzione Musica e vedere i nuovi file musicali importati.

🇰🇷 휴대폰 로컬 저장소에 음악 다운로드
1. 컴퓨터에 Unmatt 아이튠즈 소프트웨어 (Apple In Windows)를 설치합니다.
2. USB 케이블을 통해 휴대폰을 컴퓨터에 연결합니다.
3. 아이튠즈를 클릭하여 다운로드한 음악 파일을 가져옵니다.
4. 가져온 음악 파일이 iPhone에 동기화됩니다.
5. Magic Lantern APP을 시작하고 음악 기능 탭으로 전환하여 새로 가져온 음악 파일을 확인합니다.

🇺🇸 Music adv den lokalen Speicher des Telefons herunterladen
1.Unmatt Itunes-Software auf Ihrem Computer (Apple In Windows)
2.Verbinden Sie Ihr Telefon über das USB-Kabel mit dem Computer
3.Klicken Sie auf Itunes, um heruntergeladene Musik in iTunes zu importieren
4.Die importierten Musikdateien werden mit dem iPhone synchronisiert
5.Starten Sie die Magic Lantern APP und wählen Sie die Musik aus, die Sie sehen werden...

🇯🇵 音楽を電話のローカルストレージにダウンロードする
1.お使いのコンピュータにUnmatt Itunesソフトウェア(Apple In Windows)をインストールします。
2.iPhoneにUSBケーブルでコンピュータに接続します。
3.Itunesをクリックして、ダウンロードした音楽ファイルをインポートします。
4.インポートされた音楽ファイルはiPhoneに同期されます。
5.Magic Lantern APPを開始して、音楽機能タブで作成した新しくインポートされた音楽ファイルを確認します。

🇰🇷 휴대폰 로컬 저장소에 음악 다운로드
1. 컴퓨터에 Unmatt 아이튠즈 소프트웨어 (Apple In Windows)를 설치합니다.
2. USB 케이블을 통해 휴대폰을 컴퓨터에 연결합니다.
3. 아이튠즈를 클릭하여 다운로드한 음악 파일을 가져옵니다.
4. 가져온 음악 파일이 iPhone에 동기화됩니다.
5. Magic Lantern APP을 시작하고 음악 기능 탭으로 전환하여 새로 가져온 음악 파일을 확인합니다.

FCC Warning

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.