

Smart Watch



User Manual


Model: G01C

support@parsonver.com

EN: (01–08)

DE: (09–16)

FR: (17–24)



Press and hold the side button to turn on the watch.

Note: For first use, please charge the watch for 5 minutes, otherwise it cannot be turned on, and it takes about 2 hours to fully charge the watch.

Download App

Power on – Click to select the language – Scan the QR code of the watch – Download the “ApexWear” app
 For iOS: Apple App Store
 For Android: Google Play Store



Pair with Watch

1. Open the app, register and log in to your account.
2. Click the second small icon “Device” at the bottom of the page – Click “Add Device”
 - a. Select the device (Bluetooth name: PARSONVER G01C) that appears on the page to connect, click “Pair” that pops up on the watch – Set the “Notification” – Click “OK” to achieve a successful connection

b. Click  in the upper right corner – Scan the QR code on the watch (Settings – QR Code) – Click “Pair” in the Bluetooth pairing request that pops up on your phone – Set the “Notification” – Click “OK” to achieve a successful connection

Note:


1. Turn on the Bluetooth on the mobile phone.
2. Reset the watch when no Bluetooth signal found.
3. Need to enter the app to pair the watch, cannot connect to the Bluetooth in the phone settings.
4. When the Bluetooth is successfully connected, the main interface pulls down and the sign in the upper right corner is , if there is no connection, the sign in the upper right corner is .

Basic Operation

Main interface is clock interface.



Button Operation



- 1) Press and hold the side button for 5s to turn on the watch.
- 2) On the main interface, press the side button to enter the menu interface.
- 3) On the function interface, press the side button to return to the previous interface.
- 4) Press and hold the side button to enter the shutdown/restart/cancel interface.

Control Center

Swipe down on the main interface to access quick settings.

Status information	
	Power Display: Display the power status of the watch.
	Bluetooth Connection: Display the Bluetooth connection status.
Quick settings	
	Do not disturb: When the DND mode is on, reminders such as message reminders, sedentary reminders, incoming calls reminders will not work.
	Weather: Check weather conditions.
	Brightness: Adjust screen brightness.
	About: Check “Bluetooth Name”, “Mac address”, “Firmware Version”.

	Power off: Enter shutdown mode.
	Settings: Enter the settings menu interface.

Settings Menu

	Brightness: Adjust screen brightness.
	Screen Timeout: Set screen on time.
	Watch Face: Change the watch face.
	Vibration: Set vibration intensity.
	About: Check “Bluetooth Name”, “Mac address”, “Firmware Version”.
	Language: Set language of the watch.
	Power off: Enter shutdown mode.
	Reset: Restore the watch to factory settings.
	QR code: Scan the QR code to download the APP & connect the watch.

Customize Watch Faces

1. Change on the watch: Press and hold the screen for 3s on the clock interface to enter the watch face selection interface.
2. Change on the app: Open the app and click the second icon “Device” at the bottom – Click “Watch Face” to select and click “Install”
3. Change your own album as watch face: Open the app and click the second icon “Device” at the bottom – Click “Watch Face” – Click “Custom” page – Click “+” – Click “Install” to synchronize after selecting the photo

On the main interface, short press the side button to see more functions



Workout

Select the workout mode to enter the monitoring interface, where you can view information such as time, heart rate, distance, etc., and swipe down to view calories.

Note: Swipe right on the interface to pause/end.



Record

View workout record data.



Heart Rate

Monitor heart rate and view 24-hour real-time heart rate change graph.

Note: To view the 24-hour real-time heart rate change graph, open the app and click the second small icon “Device” at the bottom of the page – Click “HR Monitor” – Turn on “Automatic HR monitor”, set the “Monitoring frequency” and return.



Sleep

Check sleep time. Swipe up on the interface to see detailed information such as deep sleep and light sleep.



Notifications

Receive notifications. Open the app and click the second small icon “Device” at the bottom of the page – Click “Notification” to set related information.

Note: The watch cannot reply text messages.



Habit Tracker

Open the app and click the second small icon “Device” at the bottom of the page – Click “Habit” – Click “+” in the upper right corner of the page to set and click “OK” to save.



Weather

Check the weather

Open the app and click the second small icon “Device” at the bottom of the page – Click “Weather”, set the weather unit and click “Sync the latest weather”.



Camera Remote


After the watch is successfully connected to the phone, open the ApexWear app – Click “Camera Remote” on the watch – Click the “camera button” to take photos.

Charge

For charging, please place the watch flat, and make sure the metal holes on the back are aligned with the metal tip of the charging head.


Note:

1. The rated voltage of the charging head cannot exceed 5V/2A.
2. Please do not use the vehicle power supply to charge, to avoid causing the charging cable to age or burn out due to the unstable voltage.



Replace the watchband

Slide the switch of the watchband, and replace the same specification (watchband width: 20mm).



Precautions

1. DO NOT use over 5V/2A power adapter to charge it.
2. This device is an electronic product, not for medical reference, so the detected data is for reference only.
3. DO NOT use in bath, sauna, hot spring or other environments with corrosive liquid and hot steam, which will lead to product failure.
4. When there is a updating prompt on the APP, it is recommended to upgrade to the latest version for a better experience.

FAQ


If you encounter any problems while using the product:
Open ApexWear app – Click the third small icon “Account” – Click “Feedback” and submit – Our colleagues will solve your problem in a timely manner.

Specifications

Model Number	G01C
Display	1.4inch
Resolution	240*240px
Bluetooth	5.1
Compatible System	Android 6.0 or above / iOS 9.0 or above
Battery Capacity	220mAh
Working Temperature	0 – 45°C
Storage Temperature	-10 – 50°C

Statement

The pictures and legends in this document are provided for illustrative purposes only and may differ from the actual condition of the product. Certain components, functions and features mentioned in this document may only be applicable to certain software versions of the product and are provided for illustration purposes only. In case of doubt, you should check with the seller of the product for confirmation.



Halten Sie die Seitentaste gedrückt, um die Uhr einzuschalten.

Hinweis: Laden Sie die Uhr vor dem ersten Gebrauch 5 Minuten lang auf, da sie sich sonst nicht einschalten lässt und das vollständige Aufladen der Uhr etwa 2 Stunden dauert.

App herunterladen

Einschalten – Sprache auswählen – QR-Code der Uhr scannen – App „ApexWear“ herunterladen
 Für iOS: Apple App Store
 Für Android: Google Play Store



Mit Uhr koppeln



1. Öffnen Sie die App, registrieren Sie sich und melden Sie sich bei Ihrem Konto an.
2. Klicken Sie unten auf der Seite auf das zweite kleine Symbol „Gerät“ – Klicken Sie auf „Gerät hinzufügen“
 a. Wählen Sie das Gerät (Bluetooth-Name: PARSONVER G01C) aus, das auf der Seite zum Verbinden angezeigt wird, und klicken Sie auf „Koppeln“, das auf der Uhr angezeigt wird – Stellen Sie die „Benachrichtigung“ ein – Klicken

Sie auf „OK“, um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen.

b. Klicken Sie  in die obere rechte Ecke – Scannen Sie den QR-Code auf der Uhr (Einstellungen – QR-Code) – Klicken Sie in der Bluetooth-Kopplungsanfrage, die auf Ihrem Telefon erscheint, auf „Koppeln“ – Stellen Sie die „Benachrichtigung“ ein – Klicken Sie auf „OK“, um eine erfolgreiche Verbindung herzustellen

Hinweis:


- 1) Schalten Sie Bluetooth auf dem Mobiltelefon ein.
- 2) Setzen Sie die Uhr zurück, wenn kein Bluetooth-Signal gefunden wird.
- 3) Sie müssen die App aufrufen, um die Uhr zu koppeln, da in den Telefoneinstellungen keine Verbindung zu Bluetooth hergestellt werden kann.
- 4) Wenn die Bluetooth-Verbindung erfolgreich hergestellt wurde, wird die Hauptschnittstelle heruntergezogen und in der oberen rechten Ecke wird das Zeichen  angezeigt. Wenn keine Verbindung besteht, wird in der oberen rechten Ecke das Zeichen  angezeigt.

Grundlegende Bedienung

Die Hauptschnittstelle ist die Uhrenschnittstelle.



Tastenbedienung



- 1) Halten Sie die Seitentaste 5 Sekunden lang gedrückt, um die Uhr einzuschalten.
- 2) Drücken Sie auf der Hauptoberfläche die Seitentaste, um die Menüoberfläche aufzurufen.
- 3) Drücken Sie auf der Funktionsoberfläche die Seitentaste, um zur vorherigen Oberfläche zurückzukehren.
- 4) Halten Sie die Seitentaste gedrückt, um die Oberfläche zum Herunterfahren/Neustarten/Abbrechen aufzurufen.

Kontrollzentrum

Wischen Sie auf der Hauptoberfläche nach unten, um auf die Schnelleinstellungen zuzugreifen.

Statusinformationen	
	Stromanzeige: Zeigt den Stromstatus der Uhr an.
	Bluetooth-Verbindung: Zeigt den Bluetooth-Verbindungsstatus an.
Schnelleinstellungen	
	Bitte nicht stören: Wenn der DND-Modus aktiviert ist, funktionieren Erinnerungen wie Nachrichtenerinnerungen, sitzende Erinnerungen und Erinnerungen an eingehende Anrufe nicht.
	Wetter: Überprüfen Sie die Wetterbedingungen.
	Helligkeit: Passen Sie die Bildschirmhelligkeit an.
	Über: Überprüfen Sie „Bluetooth-Name“, „Mac-Adresse“, „Firmware-Version“.

	Ausschalten: Wechseln Sie in den Shutdown-Modus.
	Einstellungen: Rufen Sie die Benutzeroberfläche des Einstellungsmenüs auf.

Einstellungsmenü

	Helligkeit: Bildschirmhelligkeit anpassen.
	Bildschirm-Timeout: Bildschirm-Einschaltzeit einstellen.
	Zifferblatt: Zifferblatt ändern.
	Vibration: Vibrationsintensität einstellen.
	Info: „Bluetooth-Name“, „Mac-Adresse“, „Firmware-Version“ prüfen.
	Sprache: Sprache der Uhr einstellen.
	Ausschalten: In den Ausschaltmodus wechseln.
	Zurücksetzen: Uhr auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
	QR-Code: QR-Code scannen, um die App herunterzuladen und die Uhr zu verbinden.

Zifferblätter anpassen

1. Auf der Uhr ändern: Halten Sie den Bildschirm auf der Uhroberfläche 3 Sekunden lang gedrückt, um die Oberfläche zur Zifferblattauswahl aufzurufen.
2. In der App ändern: Öffnen Sie die App und klicken Sie unten auf das zweite Symbol „Gerät“ – Klicken Sie zum Auswählen auf „Zifferblatt“ und klicken Sie auf „Installieren“.
3. Ändern Sie Ihr eigenes Album als Zifferblatt: Öffnen Sie die App und klicken Sie unten auf das zweite Symbol „Gerät“ – Klicken Sie auf „Zifferblatt“ – Klicken Sie auf die Seite „Benutzerdefiniert“ – Klicken Sie auf „+“ – Klicken Sie zum Synchronisieren auf „Installieren“, nachdem Sie das Foto ausgewählt haben.

Drücken Sie auf der Hauptoberfläche kurz die Seitentaste, um weitere Funktionen anzuzeigen.



Training

Wählen Sie den Trainingsmodus, um die Überwachungsoberfläche aufzurufen, in der Sie Informationen wie Zeit, Herzfrequenz, Distanz usw. anzeigen können, und wischen Sie nach unten, um Kalorien anzuzeigen.

Hinweis: Wischen Sie auf der Oberfläche nach rechts, um anzuhalten/zu beenden.



Aufzeichnung

Zeigen Sie aufgezeichnete Trainingsdaten an.



Herzfrequenz

Überwachen Sie die Herzfrequenz und zeigen Sie das 24-Stunden-Echtzeitdiagramm der Herzfrequenzänderungen an.

Hinweis: Um das 24-Stunden-Echtzeitdiagramm der Herzfrequenzänderungen anzuzeigen, öffnen Sie die App und klicken Sie unten auf der Seite auf das zweite kleine Symbol „Gerät“ – Klicken Sie auf „HR-Monitor“ – Schalten Sie „Automatischer HR-Monitor“ ein, stellen Sie die „Überwachungshäufigkeit“ ein und kehren Sie zurück.



Schlaf

Überprüfen Sie die Schlafzeit. Wischen Sie auf der Oberfläche nach oben, um detaillierte Informationen wie Tiefschlaf und Leichtschlaf anzuzeigen.



Benachrichtigungen

Erhalten Sie Benachrichtigungen. Öffnen Sie die App und klicken Sie unten auf der Seite auf das zweite kleine Symbol „Gerät“ – Klicken Sie auf „Benachrichtigung“, um zugehörige Informationen festzulegen

Hinweis: Die Uhr kann keine Textnachrichten beantworten.



Gewohnheitstracker

Öffnen Sie die App und klicken Sie unten auf der Seite auf das zweite kleine Symbol „Gerät“ – Klicken Sie auf „Gewohnheit“ – Klicken Sie zum Festlegen auf „+“ in der oberen rechten Ecke der Seite und klicken Sie zum Speichern auf „OK“.



Wetter

Überprüfen Sie das Wetter.

Öffnen Sie die App und klicken Sie unten auf der Seite auf das zweite kleine Symbol „Gerät“ – Klicken Sie auf „Wetter“, stellen Sie die Wettereinheit ein und klicken Sie auf „Aktuelles Wetter synchronisieren“.



Kamerafernbedienung


Nachdem die Uhr erfolgreich mit dem Telefon verbunden wurde, öffnen Sie die ApexWear-App – Klicken Sie auf der Uhr auf „Kamerafernbedienung“ – Klicken Sie auf die „Kamerataste“, um Fotos aufzunehmen.

Laden

Legen Sie die Uhr zum Laden flach hin und achten Sie darauf, dass die Metalllöcher auf der Rückseite mit der Metallspitze des Ladekopfes ausgerichtet sind.


Hinweis:

1. Die Nennspannung des Ladekopfes darf 5 V/2 A nicht überschreiten.
2. Verwenden Sie zum Laden bitte nicht die Stromversorgung des Fahrzeugs, damit das Ladekabel nicht aufgrund der instabilen Spannung altert oder durchbrennt.



Ersetzen Sie das Uhrenarmband.

Verschieben Sie den Schalter des Uhrenarmbands und ersetzen Sie es durch das gleiche Modell (Armbandbreite: 20 mm).



Vorsichtsmaßnahmen


1. Verwenden Sie zum Laden KEIN Netzteil mit mehr als 5 V/2 A.
2. Dieses Gerät ist ein elektronisches Produkt und nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Die erfassten Daten dienen daher nur als Referenz.
3. Verwenden Sie das Gerät NICHT in Bädern, Saunen, heißen Quellen oder anderen Umgebungen mit ätzenden Flüssigkeiten und heißem Dampf, da dies zu Produktfehlern führen kann.
4. Wenn in der App eine Aktualisierungsaufforderung angezeigt wird, wird empfohlen, für ein besseres Erlebnis auf die neueste Version zu aktualisieren.

FAQ

Falls bei der Verwendung des Produkts Probleme auftreten:
Öffnen Sie die ApexWear-App – Klicken Sie auf das dritte kleine Symbol „Konto“ – Klicken Sie auf „Feedback“ und senden Sie es ab – Unsere Kollegen werden Ihr Problem zeitnah lösen.

Spezifikationen

Model Inummer	G01C
Display	1,4 Zoll
Auflösung	240 x 240 Pixel
Bluetooth	5.1
Kompatibles System	Android 6.0 oder höher / iOS 9.0 oder höher
Akkukapazität	220mAh
Betriebstemperatu	0 - 45°C
Lagertemperatur	-10 - 50°C



Appuyez et maintenez le bouton latéral pour allumer la montre.

Remarque: Pour la première utilisation, veuillez charger la montre pendant 5 minutes, sinon elle ne pourra pas s'allumer. Il faut environ 2 heures pour charger complètement la montre.

Télécharger l'Application

Allumez la montre – Cliquez pour sélectionner la langue – Scannez le QR code de la montre – Téléchargez l'application "ApexWear".

Pour iOS : Apple App Store

Pour Android : Google Play Store



Appairer avec la Montre

1. Ouvrez l'application, enregistrez-vous et connectez-vous à votre compte.
2. Cliquez sur la deuxième petite icône "Appareil" en bas de la page – Cliquez sur "Ajouter un appareil"
 - a. Sélectionnez l'appareil (nom Bluetooth : PARSONVER G01C) qui apparaît sur la page pour le connecter, cliquez sur "Appairer" qui s'affiche sur la montre – Réglez les "Notifications" – Cliquez sur

"OK" pour réussir la connexion.

b. Cliquez  en haut à droite – Scannez le QR code sur la montre (Paramètres – QR Code) – Cliquez sur "Appairer" dans la demande d'appairage Bluetooth qui s'affiche sur votre téléphone – Réglez les "Notifications" – Cliquez sur "OK" pour réussir la connexion

Remarque:


- 1) Activez le Bluetooth sur le téléphone mobile.
- 2) Réinitialisez la montre si aucun signal Bluetooth n'est trouvé.
- 3) Il est nécessaire d'entrer dans l'application pour appairer la montre, il est impossible de se connecter au Bluetooth dans les paramètres du téléphone.
- 4) Lorsque le Bluetooth est connecté avec succès, l'interface principale se met à jour et le signe en haut à droite est  , s'il n'y a pas de connexion, le signe en haut à droite est .

Opération de Base

L'interface principale est l'interface de l'horloge.



Opération des Boutons



- 1) Appuyez et maintenez le bouton latéral pendant 5 secondes pour allumer la montre.
- 2) Sur l'interface principale, appuyez sur le bouton latéral pour entrer dans l'interface du menu.
- 3) Sur l'interface des fonctions, appuyez sur le bouton latéral pour revenir à l'interface précédente.
- 4) Appuyez et maintenez le bouton latéral pour entrer dans l'interface d'arrêt/redémarrage/annulation.

Centre de Contrôle

Glissez vers le bas sur l'interface principale pour accéder aux réglages rapides.

Informations de Statut	
	Affichage de la Batterie: Affiche l'état de la batterie de la montre.
	Connexion Bluetooth: Affiche l'état de la connexion Bluetooth.
Réglages Rapides	
	Ne pas Dé ranger: Lorsque le mode DND est activé, les rappels tels que les rappels de messages, les rappels de sédentarité et les rappels d'appels entrants ne fonctionneront pas.
	Météo: Consulter les conditions météorologiques.
	Luminosité: Régler la luminosité de l'écran.
	À Propos: Consulter le «Nom Bluetooth», «Adresse Mac», «Version du Firmware».

	Éteindre: Entrer en mode arrêt.
	Réglages: Entrer dans l'interface du menu des réglages.

Menu des Réglages

	Luminosité: Régler la luminosité de l'écran.
	Délai d'Écran: Régler la durée d'allumage de l'écran.
	Cadran de la Montre: Changer le cadran de la montre.
	Vibration: Régler l'intensité de la vibration.
	À Propos: Consulter le «Nom Bluetooth », l'«Adresse Mac », la «Version du Firmware ».
	Langue: Régler la langue de la montre.
	Éteindre: Entrer en mode arrêt.
	Réinitialiser: Restaurer la montre aux paramètres d'usine.
	QR Code: Scanner le QR code pour télécharger l'application et connecter la montre.

Personnaliser les Cadrons de Montre

1. Changer sur la montre: Appuyez et maintenez l'écran pendant 3 secondes sur l'interface de l'horloge pour entrer dans l'interface de sélection du cadran.
2. Changer sur l'application: Ouvrez l'application et cliquez sur la deuxième icône « Appareil » en bas – Cliquez sur « Cadran de Montre » pour sélectionner et cliquez sur « Installer ».
3. Changer votre propre album en cadran de montre: Ouvrez l'application et cliquez sur la deuxième icône « Appareil » en bas – Cliquez sur « Cadran de Montre » – Cliquez sur la page « Personnalisé » – Cliquez sur « + » – Après avoir sélectionné la photo, cliquez sur « Installer » pour synchroniser le cadran de la montre.

Sur l'interface principale, appuyez brièvement sur le bouton latéral pour voir plus de fonctions



Entraînement

Sélectionnez le mode d'entraînement pour entrer dans l'interface de suivi, où vous pouvez voir des informations telles que le temps, la fréquence cardiaque, la distance, etc., et glissez vers le bas pour voir les calories.

Remarque: Glissez vers la droite sur l'interface pour mettre en pause/terminer.



Enregistrement

Consultez les données d'enregistrement des entraînements.



Fréquence Cardiaque

Surveillez la fréquence cardiaque et consultez le graphique des variations de la fréquence cardiaque en temps réel sur 24 heures.

Remarque: Pour consulter le graphique des variations de la fréquence cardiaque en temps réel sur 24 heures, ouvrez l'application et cliquez sur la deuxième petite icône « Appareil » en bas de la page – Cliquez sur « Moniteur FC » – Activez « Surveillance automatique de la FC », réglez la « Fréquence de surveillance » et revenez.



Sommeil

Consultez le temps de sommeil. Glissez vers le haut sur l'interface pour voir des informations détaillées telles que le sommeil profond et le sommeil léger.



Notifications

Recevez des notifications. Ouvrez l'application et cliquez sur la deuxième petite icône « Appareil » en bas de la page – Cliquez sur « Notifications » pour régler les informations associées.

Remarque: La montre ne peut pas répondre aux messages.

Suivi des Habitudes

Ouvrez l'application et cliquez sur la deuxième petite icône « Appareil » en bas de la page – Cliquez sur « Habitudes » – Cliquez sur « + » en haut à droite de la page pour régler et cliquez sur « OK » pour sauvegarder.

Météo

Consultez la météo.

Ouvrez l'application et cliquez sur la deuxième petite icône « Appareil » en bas de la page – Cliquez sur « Météo », réglez l'unité de la météo et cliquez sur « Synchroniser les dernières données météo ».

Télécommande pour Appareil Photo


Après que la montre soit connectée avec succès au téléphone, ouvrez l'application « ApexWear » – Cliquez sur « Télécommande pour appareil photo » sur la montre – Cliquez sur le « bouton appareil photo » pour prendre des photos.

Charger

Pour le chargement, veuillez placer la montre à plat et assurez-vous que les trous métalliques à l'arrière sont alignés avec la pointe métallique de la tête de chargement (espacement des contacts de chargement : 2,5 mm).


Remarque:

1. La tension nominale de la tête de charge ne peut pas dépasser 5 V/2 A.
2. Veuillez ne pas utiliser l'alimentation du véhicule pour charger, afin d'éviter que le câble de charge ne vieillisse ou ne brûle en raison de la tension instable.



Remplacer le Bracelet

Glissez l'interrupteur de la bande et remplacez la même spécification (largeur de bande: 20 mm).



Précautions

1. NE PAS utiliser un adaptateur secteur de plus de 5V/2A pour charger.
2. Cet appareil est un produit électronique, non destiné à des fins médicales, les données détectées sont donc uniquement à titre de référence.
3. NE PAS utiliser dans le bain, le sauna, les sources chaudes ou d'autres environnements avec des liquides corrosifs et de la vapeur chaude, cela entraînerait une défaillance du produit.
4. Lorsqu'une mise à jour est proposée sur l'application, il est recommandé de passer à la dernière version pour une meilleure expérience.

FAQ

Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation du produit : Ouvrez l'application « ApexWear » – Cliquez sur la troisième petite icône « Compte » – Cliquez sur « Feedback » et soumettez – Nos collègues résoudront votre problème dans les plus brefs délais.

Spécifications

Numéro de Modèle	G01C
Écran	1,4 pouces
Résolution	240*240 px
Bluetooth	5.1
Système Compatible	Android 6.0 ou supérieur / iOS 9.0 ou supérieur
Capacité de la Batterie	220mAh
Température de Fonctionnement	0 - 45°C
Température de Stockage	-10 - 50°C



Model number: G01C

FCC ID: 2BH7H-G01C

Ages6-16

UK | RP OCEAN SUPPORT LTD

✉ Info@topouxun.com

📍 Amber, Office 119, Luminous House 300 South Row,
Milton keynes, MK9 2FR

EC | REP Ocean Trading GmbH

✉ ear@oceantrading.de ☎ 0049-30/25758899

📍 Anhalter Str.10, 10963, Berlin, Germany

Manufacturer:

Shenzhen Parsonver Trading Co., Ltd


Address: Room 602 No. 228, Hekan North Road, Wuhe
Community, Bantian Street, Longgang District,
Shenzhen 518000

Email: support@parsonver.com

East Apex (Guangzhou) Co., Ltd

Rm 502, No. 270, Kefeng Road, Huangpu District,
Guangzhou City, Guangdong Province, China.

Postal Code: 510700



MADE IN CHINA

RF exposure statement

This equipment complies with the FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

FCC Warning

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE 2: Any changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.