User Manual

EN/DE/ES/IT/FR/RU/JP

Thank you for choosing MiNi PC products.

Please read this User Manual carefully and keep it for future reference.

Kind Reminder

When you turn on the computer for the first time, please do not connect it to Ethernet or connect to Wi-Fi, this can avoid some settings to make this computer enter Windows faster.

The update of Windows will take some time, please wait patiently for the process to be completed; please do not cut cut off the power during the process to prevent damage to system files and your files.

Manage display language settings in Windows

The display language you select changes the default language used by Windows features, such as Settings and File Explorer.

- 1.Select the Start button > Settings > Time & Language > Language.
- 2.Choose a language from the Windows display language menu, or, under Preferred laguages, select Add a language to install the one you want if it isn't listed.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

FCC Radiation Exposure Statement:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Product Name: Mini PC

Product Model: KG1

Input: 12VDC --- 2A(100~240V 50/60Hz)

WiFi: After entering the system - click the start menu - click settings - select network - select WLAN - enter the interface and click open - select to connect to your WIFI Bluetooth: After entering the system - click the start menu - click settings - select Bluetooth - enter the interface and click open select to connect to the Bluetooth device you want to connect


CONTENTS

\$	English Instructions	01-04
\$	Deutsches Benutzerhandbuch	05-08
\$	Instrucciones en espanol	09-12
\$	Istruzione in italiano	13-16
\$	Instructions en franclais	17-20
\$	Инструкции на русском языке	21-24
\$	日本語版取说	25-28

[Buttons and Ports]







- 1. USB port
- 2. Audio jack (with microphone support)

- 3. Power button
- 4. Ethernet jack
- 5. HDMI port
- 6. DC port

[VESA-mount Installation]



VESA-mount bracket



Fix the bracket to the mini PC with screws



Fix the bracket to the back of the monitor with screws.



To ensure safety and avoid hazards, we strongly recommend that you use the original power adapter for power supply.

*The specifications are subject to the actual product.

[Precautions for Use]

In order to continuously improve the user experience, we may occasionally update applications and firmware.

- Do not use strong chemical solvents to clean the product, and we recommend you wipe it with a soft cloth.
- · Please keep this product away from fire.
- Please do not try to open the case of perform repairs yourself. If a failure occurs, please contact customer service.
- When cleaning the electronic product, please keep it dry and be cautious of electric shocks.
- Please check whether any cables or plugs are worn of damaged.
- Do not dispose of the product carelessly, be mindful to protect the environment.
- Ideal working environment temperature; 10°C-45°C; humidity:30%-85%.
- Ideal storage environment temperature:-20°C-60°C; humidity:10%-90%.



The terms "HDMI" and "HDMI High-Definition Multimedia Interface", the HDMI trade dress, and the HDMI logo are all trademarks of registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

[RAM and SSD Installation (This operation should be performed when the power is disconnected)]

DDR SDRAM Installation (As shown in the figure)

- 1. Align the DDR SDRAM module with the RAM slot, then gently push the module into the slot at a 30° angle.
- 2. Press the module down until the DDR SDRAM is secured by the safety arms at both ends of the RAM slot.



SSD Installation (as illustrated in the picture)

- 1、Align the plug of the SSD and that of the M.2 slot on the motherboard, then gently push the SSD in.
- 2. Press the other end down and use screws to fix it in place.





[Steps for Connection]



1. Connerct the mini PC to the power supply supply



Connerct the mini PC to the monitor with an HDMI cable



3、Connerct the mini PC with a keyboard and a mouse

[Switching the Audio Playback Device in Windows]

If your PC is connected to multiple audio playback devices (eg. speakers, headphones, Bluetooth headset, monitors with built-in speakers, etc) simultaneously, you will need to choose one of them for audio playback.







[Knöpfe und schnittstelle.]







- 1. Alle zugriffe Von USB
- 2. Audio-ports [unterstützt mikrophone]
- 3. Schalter für strom
- 4. Escher, der könig der könige
- 5. Margaret mitchells
- 6. Port by.

[Es regnet überall einen Berg]



Es geht doch überall



Mit schrauben werden die gerüste an den mini befestigt.



Mit dem bolzen werden die halter auf derrückseite des displains befestigt.



Um sicher zu sein und gefahren auszuschließen, empfehlen wir ihnen dringend, adapter mit originalstrom zu betreuen.

* die spezifikationen beruhen auf dem original.

[Was muss ich dafür tun?]

Um das benutzererfahrung immer weiter zu verbessern, können wir gelegentlich sowohl die anwendung als auch die firmware aktualisieren.

- Streichen sie kein mit hartem lösungsmittel. Wir empfehlen, dass sie sich mit einer tupperware abtupfen.
- Halten sie dieses produkt bitte Von dem feuer fern.
- Bitte öffnen sie nicht die wartungsarbeiten selbst. Bei störungen rufen sie bitte den kundendienst an.
- Achten sie auf elektrischen strom, während die elektronischen geräte trocken bleiben.
- Überprüfen sie bitte, ob die kabel Oder stecker abgenutzt Oder beschädigt sind.
- Es ist wichtig, die umwelt zu schützen.
- Ideale raumtemperatur; 10 °C 45 °C; Luftfeuchtigkeit :30% -85%.
- Lagerung bedingungen gradzahl: 20 °C 60 °C; Luftfeuchtigkeit: 10% -90%.



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

"Leeranteile" und "margaret zu Insider", "margaret zu funktionieren", "margaret zu funktionieren" und doll zu Inc beides beides beides beides Und einer unterschrift

[Installieren sie RAM und SSD(das projekt müsste bei stromausfällen durchgeführt werden)]

Niemand in der DDR (video)

- 1. DDR SDRAM das auf RAM deponieren, und 30° und in.
- Spiel das modul auf und du wirst an den sicheren armen Von RAM gefesselt.



Installation Von SSD(siehe bild)

- Die ssd-laufwerke werden derzeit Von einem ssd-laufwerk (ssd-laufwerk) in das haupt-laufd-laufwerk gepreßt. Die ssd-festplatte wird leichtfüßig intakt gesetzt
- 2. Das ende abdrücken und mit schrauben fixieren.






[Stufe eins.]



1.mit dem mini-pc verbinden



 Margaret mitchells leerverkauf mit einem mini-pc und einem display



3. Minicomputer mit tastatur und maus verbinden

[Audio-ide-gerät in Windows wechseln]

Ist ein PC mit mehreren audio-übertragungsgeräten verbunden (z. B. (lautsprecher, -headset, bluetooth -headset mit eingebauten lautsprechern usw.) bis zur wiedergabe wählen sie eines davon aus.







[Botones y puertos]







- 1. Puerto USB
- 2. Toma de Audio (con soporte de micrófono)
- 3. Botón de encendido
- 4. Jack Ethernet

- 5. Puerto HDMI
- 6. DC Port

[Montaje de buques]



Soporte para montaje de buque



Fije el soporte a la mini PC con tornillos.



Fije el soporte en la parte posterior del monitor con tornillos.



Para garantizar la seguridad y evitar riesgos, le recomendamos encarecidamente que utilice el adaptador de alimentación original para la fuente de alimentación.

* las especificaciones están sujetas al producto real.

[Precauciones de uso]

Con el fin de mejorar continuamente la experiencia del usuario, ocasionalmente podemos actualizar aplicaciones y firmware.

- No utilice disolventes químicos fuertes para limpiar el producto, y se recomienda limpiarlo con un paño suave.
- Por favor mantenga este producto lejos del fuego.
- Por favor no intente abrir el caso de realizar reparaciones usted mismo. Si se produce un fallo, póngase en contacto con el servicio al cliente.
- Al limpiar el producto electrónico, manténgalo seco y tenga cuidado con las descargas eléctricas.
- · Por favor, compruebe si los cables o enchufes están desgasto dañados.
- No desechar el producto de forma descuidada, tenga cuidado de proteger el medio ambiente.
- Temperatura Ideal del ambiente de trabajo; 10°C-45°C; Humedad :30%-85%.
- Temperatura Ideal del ambiente de almacenamiento :-20 -60°C; Humedad :10%-90%.



Los términos "HDMI" y "HDMI High-Definition Multimedia Interface", la imagen comercial HDMI y el logotipo HDMI son marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc.

[Instalación de RAM y SSD (esta operación debe realizarse cuando se desconecta la alimentación)]

Instalación DDR SDRAM (como se muestra en la figura)

- alineel módulo DDR SDRAM con la ranura de RAM, a continuación, empuje suavemente el módulo en la ranura en un ángulo de 30°.
- presione el módulo hacia abajo hasta que el DDR SDRAM está asegurado por los brazos de seguridad en ambos extremos de la ranura de RAM.




Instalación SSD (como se ilustra en la imagen)


1, alineel el enchufe del SSD y el de la ranura M.2 en la placa base, luego empuje suavemente el SSD hacia adentro.

2, presione el otro extremo hacia abajo y utilizar tornillos para fijarlo





[Pasos para la conexión]



Connerct el mini PC a la fuente
 de alimentación



Conecel mini PC al monitor
 con un cable HDMI



3. Connerct el mini PC con un teclado y un ratón

[Conmutación del dispositivo de reproducción de Audio en Windows]

Si su PC está conectado a múltiples dispositivos de reproducción de audio (por ejemplo. Altavoces, auriculares, auriculares Bluetooth, monitores con altavoces incorporados, etc) al mismo tiempo, tendrá que elegir uno de ellos para la reproducción de audio.

 simplemente haga clic en el icono de sonido en el área de notificación (también conocido como la "bandeja del sistema").



2, haga clic en "Select playback device" (seleccionar dispositivo de reproducción).



3, elija un dispositivo de la lista para la reproducción de audio.



[Pulsanti e porte]







- 1. Porta USB
- 2. Jack Audio (con sostegno del microfono)
- 3. Pulsante potenza
- 4. Ethernet jack

- 5. Porta HDMI
- 6. Porta DC

[Installazione VESA-mount]



Staffa VESA-mount



Fissare la staffa alla



Fissare il supporto alla parte posteriore del monitor con viti.



Per garantire la sicurezza ed evitare pericoli, raccomandiamo vivamente di usare l'adattatore originale per l'alimentazione elettrica.

* le specifiche sono soggette al prodotto effettivo.

[Precauzioni per l' impiego]

Per migliorare continuamente l'esperienza degli utenti, possiamo aggiornare occasionalmente applicazioni e firmware.

- Non usare solventi chimici forti per pulire il prodotto, e raccomandiamo di pulirlo con un panno morbido.
- Per piacere, tieni questo prodotto lontano dal fuoco.
- Per favore, non provi ad aprire da solo il caso delle riparazioni. In caso di guasto, contattare il servizio clienti.
- Quando si pulisce il prodotto elettronico, mantenerlo asciutto e stare attenti alle scosse elettriche.
- Verificare se si usano cavi o spine danneggiati.
- Non smaltire il prodotto con negligenza, prestare attenzione a proteggere l'ambiente.
- Temperatura ideale dell' ambiente di lavoro; 10 mg -45 mg Umidità :30%-85%.
- Temperatura ideale di conservazione :-20 gradi -60 gradi Umidità :10%-90%.



I termini "HDMI" e "HDMI high definition Multimedia Interface", il vestito commerciale HDMI e il logo HDMI sono tutti marchi registrati dell' amministratore delle licenze HDMI. Inc.

[Installazione RAM e SSD (questa operazione deve essere eseguita quando la potenza è disconnessa)]


Impianto DDR SDRAM (come illustrato nella figura)

- allinea il modulo DDR SDRAM con la RAM slot, quindi spinga delicatamente il modulo nella slot ad un angolo di 30 gradi.
- premere il modulo fino a quando la DDR SDRAM non è protetta dai bracci di sicurezza alle due estremità della RAM.



Installazione SSD (come illustrato nella figura)

- allineare la spina dell' SSD e quella della fessura M.2 sulla scheda madre, quindi premere delicatamente l' SSD.
- premere l' altra estremità verso il basso e usare viti per fissarlo a posto.





[Passi per la connessione]



1, Connerct la mini PC alla rete



2, Connerct il mini PC al monitor con un cavo HDMI



3, Connerct il mini PC con una tastiera e un mouse

[Cambio del dispositivo di riproduzione Audio nelle finestre]

Se il PC è collegato a più dispositivi di riproduzione audio (eg. Altoparlanti, cuffie, cuffie Bluetooth,monitor con altoparlanti incorporati, ecc.) simultaneamente, sarà necessario sceglierne uno per la riproduzione audio.

1, fai semplicemente clic sull' icona del suono nella tua area di notifica (nota anche come "vassoio di sistema").

2, fare clic su 'seleziona dispositivo di riproduzione'.



100

[Boutons et Ports]







- 1. Port USB
- 2. Jack Audio (avec support de microphone)
- 3. Bouton d' alimentation
- 4. Prise Ethernet

- 5. Port HDMI
- 6. Port DC

[Installation de montage vesa]



Support de montage vesa



Fixer le support au mini



Fixez le support à l'arrière du moniteur avec des vis.



Pour assurer la sécurité et éviter les risques, nous vous recommandons fortement d'utiliser l'adaptateur secteur d'origine pour l'alimentation.

* les spécifications sont soumises au produit réel.

[Précautions d' utilisation]

Afin d'améliorer continuellement l'expérience utilisateur, nous pouvons occasionnellement mettre à jour des applications et des micrologiciels.

- Ne pas utiliser de solvants chimiques puissants pour nettoyer le produit, et nous vous recommandons de l'essuyer avec un chiffon doux.
- · Veuillez garder ce produit loin du feu.
- S' il vous plaît ne pas essayer d' ouvrir le cas d' effectuer des réparations vous-même. En cas de panne, veuillez contacter le service client.
- Lors du nettoyage du produit électronique, veuillez le garder au sec et faire attention aux chocs électriques.
- Veuillez vérifier si des câbles ou des prises sont usés ou endommagés.
- Ne jetez pas le produit négligemment, soyez attentif à protéger l'environnement.
- Température idéale d'environnement de travail; 10°C-45°C; Humidité: 30%-85%.
- Température idéale d'environnement de stockage :-20°C-60°C; Humidité :10%-90%.



Les termes «HDMI» et «Interface multimédia haute définition HDMI», l'habillement HDMI et le logo HDMI sont tous des marques déposées de HDMI Licensing Administrator. Inc.

[Installation de RAM et SSD (cette opération doit être effectuée lorsque l' alimentation est déconnectée)]


Installation DDR SDRAM (comme indiqué dans la figure)

- 1, aligner le module DDR SDRAM avec la fente de RAM, puis pousser doucement le module dans la fente à un angle de 30°.
- appuyez sur le module vers le bas jusqu' à ce que le DDR SDRAM soit fixé par les bras de sécurité aux deux extrémités de la fente de RAM.



Installation SSD (comme illustré dans l'image)

- alignez la prise du SSD et celle de la fente M.2 sur la carte mère, puis poussez doucement le SSD dedans.
- 2, pressent l' autre extrémité vers le bas et emploient des vis pour la





[Étapes pour la connexion]



1, Connerct le mini PC à l' alimentation d'énergie



2, Connerct le mini PC au moniteur avec un câble HDMI



3, Connerct le mini PC avec un clavier et une souris

[Commutation du périphérique de lecture Audio dans Windows]

Si votre PC est connecté à plusieurs périphériques de lecture audio (par exemple. Haut-parleurs, écouteurs, casque Bluetooth, moniteurs avec haut-parleurs intégrés, etc.) simultanément, vous devrez choisir l'un d'entre eux pour la lecture audio.

1, cliquez simplement sur l' icône son dans votre zone de notification (également connu sous le nom de "plateau système").



3, choisissez un appareil dans la liste pour la lecture audio.

Select playback device


2279W (Intel® Display Audio)

Speakers [Realtek(R) Audio]

[Кнопки и порты]







- 1. USB-порт
- 2. Аудио Джек (с поддержкой микрофона)
- 3. Кнопка питания
- 4. Разъем Ethernet
- 5. НОМІ порт
- 6. Порт постоянного тока

[Установка на весну]





- Чтобы обеспечить безопасность и избежать опасностей, мы настоятельно рекомендуем использовать оригинальный адаптер питания для питания.
- * спецификации зависят от фактического продукта.

[Меры предосторожности при использовании]

Для того, чтобы постоянно улучшать пользовательский опыт, мы можем периодически обновлять приложения и прошивки.

- Не используйте сильные химические растворители для очистки продукта, и мы рекомендуем вам вытереть его мягкой тканью.
- Пожалуйста, держите этот продукт подальше от огня.
- Пожалуйста, не пытайтесь открыть дело о выполнении ремонта самостоятельно. В случае сбоя обратитесь в службу поддержки клиентов.
- При очистке электронного продукта, пожалуйста, держите его сухим и будьте осторожны с электрическим током.
- Проверьте, не повреждены ли кабели или заглушки.
- Не избавляйтесь от продукта небрежно, будьте осторожны, чтобы защитить окружающую среду.
- Идеальная температура рабочей среды; 10. -45. Влажность :30%-85%.
- Идеальная температура среды хранения: -20 -60 градусов; Влажность: 10%-90%.



Термины "HDMI" и "HDMI High-Definition Multimedia Interface", фирменное платье HDMI и логотип HDMI являются товарными знаками зарегистрированных товарных знаков HDMI Licensing Administrator, Inc.

[Установка RAM и SSD (эта операция должна выполняться при отключении питания)]

Установка SDRAM для РДР (как показано на рисунке)

 привести модуль DDR SDRAM в соответствие со слотом RAM, а затем аккуратно подтолкнуть модуль к слоту под углом 30 градусов.
 нажмите модуль вниз до тех пор. пока SDRAM DDR не будет

защищен предохранительными устройствами на обоих концах слота RAM.



Установка SSD (как показано на рисунке)

1, выровняйте вилку SSD и разъем M.2 на материнской плате, затем аккуратно нажмите SSD внутрь.

2, нажмите другой конец вниз и использовать винты, чтобы испоавить его на месте.





[Шаги для подключения]



1, подключите мини-ПК к источнику питания



2, Connerct mini PC на монитор с HDMI кабелем



3, Connerct мини-ПК с клавиатурой и мышкой

[Переключение устройства воспроизведения звука в Windows]

Если ваш компьютер подключен к нескольким устройствам воспроизведения звука (например.,) Колонки, наушники, Bluetooth гарнитуры, мониторы со встроенными колонками и т.д. одновременно, вам нужно будет выбрать Один из них для воспроизведения звука.

1, просто нажмите на значок звука в области уведомлений (также известный как "системный лоток").



3, Bыберите устройство из списка для воспроизведения аудио.

Select playback device


2279W (Intel® Display Audio)

Speakers [Realtek(R) Audio]

[ボタンおよびポート]







- 1. USBポート
- 2. オーディオジャック(マイク対応)
- 3. 電源ボタン
- 4. イーサネット(登録商標)ジャック
- 5. HDMIポート
- 6. DC港

[VESA-mountインストール]



VESA-mountキャリッジ



ブラケットをネジでミニpc に固定します。



ブラケットをモニタの背面 にネジで固定します。



安全性を確保し、危険を回避するため、電源にはオリジナルの電源アダプタを使用することを強くお勧め します。

※仕様は実際の製品のものとなります。

[貴未遇使用]

ユーザーエクスペリエンスを継続的に改善するために、当社はアプリケーションおよびファームウェアを更新す ることがあります。

- 洗浄に強い溶剤は使用せず、柔らかい布で拭くことをお勧めします。
- この製品は火の当たらないところに保管してください。
- 修理を行うケースを自分で開こうとしないでください。不具合が発生した場合は、カスタマーサービスにお問い合わせください。
- 電子製品を洗浄する際は、乾燥した状態で保管し、感電に注意してください。
- ケーブルやプラグが摩耗していないか確認してください。
- ◆ 不用意に廃棄しないで、環境保護に配慮してください。
- 理想的な作業環境温度;10℃-45℃;湿度:30%-85%。
- 理想的な収納環境温度:-20℃-60℃:湿度:10%-90%。



HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

[hdmi] および [hdmi高精細マルチメディアインターフェース] 、hdmiトレードドレス、hdmiロゴはすべてhdmi licensing administrator, inc .の登録商標です。

[ramとssdのインストール(この操作は電源が切断されているときに行う必要があります)]

ddr sdramのインストール(図のように)

- ddr sdramモジュールをramスロットに合わせてから、モジュールを 30°の角度でスロットにそっと押します。
- ddr sdramがramスロットの両端にある安全アームで固定されるまで、 モジュールを下に押します。



SSDのインストール(写真のように)

- 1、ssdのプラグとマザーボードのm.2スロットのプラグを合わせて、ssdを静かに押し込みます。
- 2、もう一方の端を下に押し、ネジで所定の位置に固定します。





[ステップ接続]



1,電源供給にミニpcをconnerct



2、ミニpcをhdmiケーブルでモニタに接続します



3、キーボードとマウスでミニ pcをconnerct

[windowsでオーディオ再生デバイスを切り替える]

お使いのpcが複数のオーディオ再生デバイスに接続されている場合(例。スピーカー、ヘッドフォン、bluetoothヘッドセット、内蔵スピーカー付きモニターなど)同時に、オーディオ再生用にいずれかを選択する必要があります。







Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- -Reorient or relocate the receiving antenna.
- -Increase the separation between the equipment and receiver.
- —Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- —Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

