

深圳市三米智能有限公司

物料名称

妙控板-说明书

材质工艺

105克金东太空梭哑粉纸

专色印刷

PANTONE Cool Gray 11C

修改记录

版本号	修改时间	修改内容
V1.0	2025.02.11	创建文档

[illegible]

POLARMETA

多機能ジェスチャートラックパッド取扱説明書

多機能ジェスチャートラックパネル、本製品はUSB2.4Gレシーバー/Type-Cデータケーブルが装備されています。コンピュータとの接続にはUSBレシーバーまたはデータケーブルをご使用ください。

システムバージョン要件

多機能ジェスチャートラックパネル、本製品はUSB2.4Gレシーバー/Type-Cデータケーブルが装備されています。コンピュータとの接続にはUSBレシーバーまたはデータケーブルをご使用ください。

マルチジェスチャートラックパッドをMacに接続する

マルチジェスチャートラックパッドをMacに接続するには、付属のUSBレシーバーを使用してMacホストコンピュータに接続します。(左側のスイッチ)/または、Type-CケーブルをトラックパッドのType-Cポートに差し込み、もう一方をMacポートに差し込みます。

多機能ジェスチャートラックパネルへようこそ

①システム設定を開きます。
②トラックパッドをクリックします。
③カーソルをタップをクリックする。
④クリックして「スクロールズーム」を設定する。
⑤「その他のジェスチャー」をクリックする。

ドラッグ&ドロップを有効にする」を設定するには、「ドラッグ&ドロップを有効にする」をクリックします:

①「システム設定」を開き、「アクセシビリティ」をクリックします。
②ボイスターコントロール/トラックパッドオプション/トラックパッドでドラッグを有効にする。
③ドラッグスタイルで「3本指でドラッグする」を選択し、「確認」をクリックします。

Windowsジェスチャー設定手順:

WindowsシステムはUSBレシーバー/ケーブルのどちらでも接続できます。
①USB接続: スイッチを右に切り替え、レシーバーをコンピュータに挿入してください。
②有線接続: スイッチを右に切り替え、データケーブルを挿入してください。

10分以上スタンバイした後、本製品を使用するためにウエイクアップを押す必要があります。

MACトラックパッドジェスチャーの説明

ファイルを開く
一本指でダブルクリック

2本指での操作

ページをめくる
上下にスワイプ

ページの切り替え
左右にスワイプ

通知センターを表示
画面から左にスワイプ

ズームイン
ダブルスワイプでズームアウト

3本指または4本指のジェスチャーは、「設定」>「Bluetoothとその他のデバイス」>「トラックパッド」でシステム内で行うことができます。

ズーム
二本指ピンチ

スマートズーム
二本指ピンチ

画像の回転
二本指回転

マルチフィンガー・オペレーション

テキストを選択
三本指スワイプ

ページをドラッグ
三本指スワイプ

特定のウィンドウを表示
四本指スワイプ

派遣センターを開く
四本指で上にスワイプ

マルチジェスチャートラックパネルのクリーニング

トラックパネルの外側を拭くには、糸くずの付かない布を使用してください。化学薬品は使用しないでください。

人間工学

マルチジェスチャートラックパネルを使用する際は、楽な、使いやすい姿勢を見つけ、時々体の位置を変え、時々休憩を取ることが重要です。

詳しくは

トラックパッドの使い方の詳細については、Macヘルプを開き、「トラックパッド」を検索してください。

Windowsトラックパッドジェスチャーの説明

タップ
一本指タップ

ファイルをドラッグする
画面をドラッグ

セカンダリタップ
(右クリックタプ)
二本指でのクリックまたはタップ

スクロール
二本指スワイプ(上下左右)

ズーム
二本指ピンチ

【特別ヒント】

Bluetooth接続モードをサポートしていません。USBレシーバーまたはデータケーブル接続モードのみをサポートしています。

一方、同時使用に人間工学に適合しない場合は、この保証書と有効な購入証明書をお買い上げの販売店に提示して、保証サービスを受けることができます。ただし、以下のものは対象外となります。

- 故意破損や見えない操作による故障、変型、落下、折り曲げ、その他の損傷による修理、製造瑕疵に関与する保証期間がある場合、人為的要因による故障。
- 私的な分断、修理、改造、または特殊な使用環境以外での保守に起因する故障。
- 製品保証書および購入証明書ご提示いただけない場合。
- 購入記録や製品情報が人為的に書き換えられた場合。
- 製品保証期間を過ぎた場合。

製品保証書

製品モデル	ユーザー名	連絡先電話番号	購入時間	販売店印
住所				

(注: ユーザーが製品の工場出荷日に購入日を証明するものを提供しない場合は、それが優先されるものとします)

適合証明書

マシン全体のサイズは手で測定され、現物とエラーがある場合は、覆されるものとします!

製品リスト

- 多機能ジェスチャートラックパッド
- シノブス
- シノブス
- USB-Bケーブル
- アダプター (Type-C to USB-A)

この製品は品質検査に合格しています。

適合証明書

品質検査: 01

中国製

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction