

# 说 明 书

## 一:按键说明按键功能

- 1.开机：从充电仓中取出耳机的话此机会自动开启电源并进行配对，或者接触触摸键3-5秒左右开机。
- 2.关机：放进充电仓自动关机或者长按触摸键3-5秒左右关机。
- 3.播放/暂停：在播放过程中单击其中一个耳机触摸键暂停播放，暂停后程序中单击重新播放。
- 4.接听/挂断电话：来电时单击其中一个耳机触摸键接听/挂断电话。
- 5.拒绝通话：来电时长按耳机触摸键2-3秒挂接电话。
- 6.双击调节上下曲。
- 7.三击调整音量。

## 二:配对连接

耳机如何开机和识别？

- 1.从充电仓中取出耳机。这时此机会自动开启电源并进行配对。打开手机无线功能，搜索并连接。如果碰到耳机直接连接搜索不到设备，将两个耳机放进充电仓。再从充电仓内取出耳机等待5秒左右，将关闭的手机的无线功能打开重新搜索连接。

## 三:使用注意事项

- 1.请不要用暴力对待本产品，也不要用力重压，远离高温高湿环境。
- 2.远离其它高频发射设备，这样会影响本机的信号接收，造成声音的音质会断续。
- 3.请在有信号的环境下使用本产品，并且无线设备与耳机之间不要有实体阻挡（如墙体）。
- 4.充电时请使用不超过5V-2A的充电器为本充电盒充电。

## I. Key Instructions and Functions

- 1.Power On: Take the earphones out of the charging case. The earphones will automatically turn on and start pairing. Alternatively, long-press the touch key for about 3 - 5 seconds to power on.
- 2.Power Off: Put the earphones back into the charging case, and they will automatically turn off. Or long-press the touch key for about 3 - 5 seconds to power off.
- 3.Play/Pause: During playback, single - click the touch key of one earphone to pause the music. Single - click again to resume playback when it is stopped.
- 4.Answer/End Call: Single - click when there is an incoming call, single - click the touch key of one earphone to end the call. To end the call, single - click the touch key of one earphone to hang up.
- 5.Reject Calls: When there is an incoming call, long - press the touch key of the earphone for 2 - 3 seconds to reject the call.
- 6.Double - click to adjust Volume Triple - click to adjust the previous or next track.
- 7.Triple - click to Adjust Volume Triple - click to adjust the volume.

## II. Pairing and Connecting

How to turn on and pair the earphones?

- 1.Remove the earphones from the charging case. The earphones will automatically power on and initiate the pairing process. Turn on the wireless function of your phone, search for the earphones, and then connect. If you experience problems like only one earphone getting connected or the device cannot be found, put both earphones into the charging case. Then take them out again, wait for approximately 5 seconds, turn on the wireless function of your phone (if it was turned off), and search for and connect to the earphones once more.

## III. Precautions for Use

1. Please do not use violence to the product, also do not use heavy pressure, stay away from high temperature and high humidity environments.

2. Keep it away from other high frequency emitting devices, as this may affect the signal reception of this device, causing audio distortion and disconnection.

3. Please use this product within an effective environment, and there should be no physical obstacles (such as walls) between the wireless device and the earphones.

4. When charging, please use a charger with an output not exceeding 5V - 2A to charge the earphones.

## I. Tastenbeschreibung und -funktionen

- 1.Einsetzen: Bitte die Kopfhörer aus der Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich. Alternativ können Sie die Touchtaste dass 3 - 5 Sekunden lang gedrückt halten.

2. Wiederaufladen: Platzieren Sie die Kopfhörer in die Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus. Oder halten Sie die Touchtaste etwa 3 - 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

3. Abspielen/Pausieren: Klicken Sie auf den Abspielvorgangs auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Abspielvorgang zu pausieren. Klicken Sie wieder auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

4. Annehmen/Beenden eines Anrufls: Klicken Sie bei einem eingeschlagenen Anrufl auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

5. Anrufen: Wählen Sie eine Telefonnummer, um die Touchtaste des Kopfhörers zu drücken, um die Funktion des Wiederanrufs zu verwenden.

6. Doppelklick: Verwenden Sie einen Doppelklick, um zur nächsten oder vorherigen Wiederaufnahme zu wechseln.

7. Dreifachklick: Verwenden Sie eine Dreifachklick, um die Lautstärke zu regulieren.

## II. Paarung und Verbindung

How schaltet die Kopfhörer ein und verbindet?

- 1.Remove the earphones from the charging case. The earphones will automatically power on and initiate the pairing process. Turn on the wireless function of your phone, search for the earphones, and then connect. If you experience problems like only one earphone getting connected or the device cannot be found, put both earphones into the charging case. Then take them out again, wait for approximately 5 seconds, turn on the wireless function of your phone (if it was turned off), and search for and connect to the earphones once more.

## III. Gebrauchsanweisungen

1. Einsetzen: Bitte die Kopfhörer aus der Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich. Alternativ können Sie die Touchtaste dass 3 - 5 Sekunden lang gedrückt halten.

2. Wiederaufladen: Platzieren Sie die Kopfhörer in die Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus. Oder halten Sie die Touchtaste etwa 3 - 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

3. Abspielen/Pausieren: Klicken Sie auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Abspielvorgang zu pausieren. Klicken Sie wieder auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

4. Annehmen/Beenden eines Anrufls: Klicken Sie bei einem eingeschlagenen Anrufl auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

5. Anrufen: Wählen Sie eine Telefonnummer, um die Touchtaste des Kopfhörers zu drücken, um die Funktion des Wiederanrufs zu verwenden.

6. Doppelklick: Verwenden Sie einen Doppelklick, um zur nächsten oder vorherigen Wiederaufnahme zu wechseln.

7. Dreifachklick: Verwenden Sie eine Dreifachklick, um die Lautstärke zu regulieren.

## II. Paarung und Verbindung

How schaltet die Kopfhörer ein und verbindet?

- 1.Remove the earphones from the charging case. The earphones will automatically power on and initiate the pairing process. Turn on the wireless function of your phone, search for the earphones, and then connect. If you experience problems like only one earphone getting connected or the device cannot be found, put both earphones into the charging case. Then take them out again, wait for approximately 5 seconds, turn on the wireless function of your phone (if it was turned off), and search for and connect to the earphones once more.

## III. Gebrauchsanweisungen

1. Einsetzen: Bitte die Kopfhörer aus der Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich. Alternativ können Sie die Touchtaste dass 3 - 5 Sekunden lang gedrückt halten.

2. Wiederaufladen: Platzieren Sie die Kopfhörer in die Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus. Oder halten Sie die Touchtaste etwa 3 - 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

3. Abspielen/Pausieren: Klicken Sie auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Abspielvorgang zu pausieren. Klicken Sie wieder auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

4. Annehmen/Beenden eines Anrufls: Klicken Sie bei einem eingeschlagenen Anrufl auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

5. Anrufen: Wählen Sie eine Telefonnummer, um die Touchtaste des Kopfhörers zu drücken, um die Funktion des Wiederanrufs zu verwenden.

6. Doppelklick: Verwenden Sie einen Doppelklick, um zur nächsten oder vorherigen Wiederaufnahme zu wechseln.

7. Dreifachklick: Verwenden Sie eine Dreifachklick, um die Lautstärke zu regulieren.

## II. Paarung und Verbindung

How schaltet die Kopfhörer ein und verbindet?

- 1.Remove the earphones from the charging case. The earphones will automatically power on and initiate the pairing process. Turn on the wireless function of your phone, search for the earphones, and then connect. If you experience problems like only one earphone getting connected or the device cannot be found, put both earphones into the charging case. Then take them out again, wait for approximately 5 seconds, turn on the wireless function of your phone (if it was turned off), and search for and connect to the earphones once more.

## III. Gebrauchsanweisungen

1. Einsetzen: Bitte die Kopfhörer aus der Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich. Alternativ können Sie die Touchtaste dass 3 - 5 Sekunden lang gedrückt halten.

2. Wiederaufladen: Platzieren Sie die Kopfhörer in die Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus. Oder halten Sie die Touchtaste etwa 3 - 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

3. Abspielen/Pausieren: Klicken Sie auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Abspielvorgang zu pausieren. Klicken Sie wieder auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

4. Annehmen/Beenden eines Anrufls: Klicken Sie bei einem eingeschlagenen Anrufl auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

5. Anrufen: Wählen Sie eine Telefonnummer, um die Touchtaste des Kopfhörers zu drücken, um die Funktion des Wiederanrufs zu verwenden.

6. Doppelklick: Verwenden Sie einen Doppelklick, um zur nächsten oder vorherigen Wiederaufnahme zu wechseln.

7. Dreifachklick: Verwenden Sie eine Dreifachklick, um die Lautstärke zu regulieren.

## II. Paarung und Verbindung

How schaltet die Kopfhörer ein und verbindet?

- 1.Remove the earphones from the charging case. The earphones will automatically power on and initiate the pairing process. Turn on the wireless function of your phone, search for the earphones, and then connect. If you experience problems like only one earphone getting connected or the device cannot be found, put both earphones into the charging case. Then take them out again, wait for approximately 5 seconds, turn on the wireless function of your phone (if it was turned off), and search for and connect to the earphones once more.

## III. Gebrauchsanweisungen

1. Einsetzen: Bitte die Kopfhörer aus der Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich. Alternativ können Sie die Touchtaste dass 3 - 5 Sekunden lang gedrückt halten.

2. Wiederaufladen: Platzieren Sie die Kopfhörer in die Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus. Oder halten Sie die Touchtaste etwa 3 - 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

3. Abspielen/Pausieren: Klicken Sie auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Abspielvorgang zu pausieren. Klicken Sie wieder auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

4. Annehmen/Beenden eines Anrufls: Klicken Sie bei einem eingeschlagenen Anrufl auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

5. Anrufen: Wählen Sie eine Telefonnummer, um die Touchtaste des Kopfhörers zu drücken, um die Funktion des Wiederanrufs zu verwenden.

6. Doppelklick: Verwenden Sie einen Doppelklick, um zur nächsten oder vorherigen Wiederaufnahme zu wechseln.

7. Dreifachklick: Verwenden Sie eine Dreifachklick, um die Lautstärke zu regulieren.

## II. Paarung und Verbindung

How schaltet die Kopfhörer ein und verbindet?

- 1.Remove the earphones from the charging case. The earphones will automatically power on and initiate the pairing process. Turn on the wireless function of your phone, search for the earphones, and then connect. If you experience problems like only one earphone getting connected or the device cannot be found, put both earphones into the charging case. Then take them out again, wait for approximately 5 seconds, turn on the wireless function of your phone (if it was turned off), and search for and connect to the earphones once more.

## III. Gebrauchsanweisungen

1. Einsetzen: Bitte die Kopfhörer aus der Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich. Alternativ können Sie die Touchtaste dass 3 - 5 Sekunden lang gedrückt halten.

2. Wiederaufladen: Platzieren Sie die Kopfhörer in die Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus. Oder halten Sie die Touchtaste etwa 3 - 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

3. Abspielen/Pausieren: Klicken Sie auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Abspielvorgang zu pausieren. Klicken Sie wieder auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

4. Annehmen/Beenden eines Anrufls: Klicken Sie bei einem eingeschlagenen Anrufl auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

5. Anrufen: Wählen Sie eine Telefonnummer, um die Touchtaste des Kopfhörers zu drücken, um die Funktion des Wiederanrufs zu verwenden.

6. Doppelklick: Verwenden Sie einen Doppelklick, um zur nächsten oder vorherigen Wiederaufnahme zu wechseln.

7. Dreifachklick: Verwenden Sie eine Dreifachklick, um die Lautstärke zu regulieren.

## II. Paarung und Verbindung

How schaltet die Kopfhörer ein und verbindet?

- 1.Remove the earphones from the charging case. The earphones will automatically power on and initiate the pairing process. Turn on the wireless function of your phone, search for the earphones, and then connect. If you experience problems like only one earphone getting connected or the device cannot be found, put both earphones into the charging case. Then take them out again, wait for approximately 5 seconds, turn on the wireless function of your phone (if it was turned off), and search for and connect to the earphones once more.

## III. Gebrauchsanweisungen

1. Einsetzen: Bitte die Kopfhörer aus der Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich. Alternativ können Sie die Touchtaste dass 3 - 5 Sekunden lang gedrückt halten.

2. Wiederaufladen: Platzieren Sie die Kopfhörer in die Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus. Oder halten Sie die Touchtaste etwa 3 - 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

3. Abspielen/Pausieren: Klicken Sie auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Abspielvorgang zu pausieren. Klicken Sie wieder auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

4. Annehmen/Beenden eines Anrufls: Klicken Sie bei einem eingeschlagenen Anrufl auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

5. Anrufen: Wählen Sie eine Telefonnummer, um die Touchtaste des Kopfhörers zu drücken, um die Funktion des Wiederanrufs zu verwenden.

6. Doppelklick: Verwenden Sie einen Doppelklick, um zur nächsten oder vorherigen Wiederaufnahme zu wechseln.

7. Dreifachklick: Verwenden Sie eine Dreifachklick, um die Lautstärke zu regulieren.

## II. Paarung und Verbindung

How schaltet die Kopfhörer ein und verbindet?

- 1.Remove the earphones from the charging case. The earphones will automatically power on and initiate the pairing process. Turn on the wireless function of your phone, search for the earphones, and then connect. If you experience problems like only one earphone getting connected or the device cannot be found, put both earphones into the charging case. Then take them out again, wait for approximately 5 seconds, turn on the wireless function of your phone (if it was turned off), and search for and connect to the earphones once more.

## III. Gebrauchsanweisungen

1. Einsetzen: Bitte die Kopfhörer aus der Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich. Alternativ können Sie die Touchtaste dass 3 - 5 Sekunden lang gedrückt halten.

2. Wiederaufladen: Platzieren Sie die Kopfhörer in die Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus. Oder halten Sie die Touchtaste etwa 3 - 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

3. Abspielen/Pausieren: Klicken Sie auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Abspielvorgang zu pausieren. Klicken Sie wieder auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

4. Annehmen/Beenden eines Anrufls: Klicken Sie bei einem eingeschlagenen Anrufl auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

5. Anrufen: Wählen Sie eine Telefonnummer, um die Touchtaste des Kopfhörers zu drücken, um die Funktion des Wiederanrufs zu verwenden.

6. Doppelklick: Verwenden Sie einen Doppelklick, um zur nächsten oder vorherigen Wiederaufnahme zu wechseln.

7. Dreifachklick: Verwenden Sie eine Dreifachklick, um die Lautstärke zu regulieren.

## II. Paarung und Verbindung

How schaltet die Kopfhörer ein und verbindet?

- 1.Remove the earphones from the charging case. The earphones will automatically power on and initiate the pairing process. Turn on the wireless function of your phone, search for the earphones, and then connect. If you experience problems like only one earphone getting connected or the device cannot be found, put both earphones into the charging case. Then take them out again, wait for approximately 5 seconds, turn on the wireless function of your phone (if it was turned off), and search for and connect to the earphones once more.

## III. Gebrauchsanweisungen

1. Einsetzen: Bitte die Kopfhörer aus der Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich. Alternativ können Sie die Touchtaste dass 3 - 5 Sekunden lang gedrückt halten.

2. Wiederaufladen: Platzieren Sie die Kopfhörer in die Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus. Oder halten Sie die Touchtaste etwa 3 - 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

3. Abspielen/Pausieren: Klicken Sie auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Abspielvorgang zu pausieren. Klicken Sie wieder auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

4. Annehmen/Beenden eines Anrufls: Klicken Sie bei einem eingeschlagenen Anrufl auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

5. Anrufen: Wählen Sie eine Telefonnummer, um die Touchtaste des Kopfhörers zu drücken, um die Funktion des Wiederanrufs zu verwenden.

6. Doppelklick: Verwenden Sie einen Doppelklick, um zur nächsten oder vorherigen Wiederaufnahme zu wechseln.

7. Dreifachklick: Verwenden Sie eine Dreifachklick, um die Lautstärke zu regulieren.

## II. Paarung und Verbindung

How schaltet die Kopfhörer ein und verbindet?

- 1.Remove the earphones from the charging case. The earphones will automatically power on and initiate the pairing process. Turn on the wireless function of your phone, search for the earphones, and then connect. If you experience problems like only one earphone getting connected or the device cannot be found, put both earphones into the charging case. Then take them out again, wait for approximately 5 seconds, turn on the wireless function of your phone (if it was turned off), and search for and connect to the earphones once more.

## III. Gebrauchsanweisungen

1. Einsetzen: Bitte die Kopfhörer aus der Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch ein und verbinden sich. Alternativ können Sie die Touchtaste dass 3 - 5 Sekunden lang gedrückt halten.

2. Wiederaufladen: Platzieren Sie die Kopfhörer in die Ladecase. Die Kopfhörer schalten sich automatisch aus. Oder halten Sie die Touchtaste etwa 3 - 5 Sekunden lang gedrückt, um sie auszuschalten.

3. Abspielen/Pausieren: Klicken Sie auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Abspielvorgang zu pausieren. Klicken Sie wieder auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

4. Annehmen/Beenden eines Anrufls: Klicken Sie bei einem eingeschlagenen Anrufl auf die Touchtaste eines der Kopfhörer, um den Anrufl zu nehmen. Klicken Sie, um den Anrufl zu beenden, auf die Touchtaste eines der Kopfhörer.

5. Anrufen: Wählen Sie eine Telefonnummer, um die Touchtaste des Kopfhörers zu drücken, um die Funktion des Wiederanrufs zu verwenden.

6. Doppelklick: Verwenden Sie einen Doppelklick, um zur nächsten oder vorherigen Wiederaufnahme zu wechseln.

7. Dreifachklick: Verwenden Sie eine Dreifachklick, um die Lautstärke zu regulieren.