

G-TiDE

WIRELESS SPEAKER INSTRUCTIONS

SV01

Warranty

G-TiDE OFFICIAL SERVICE TEAM MAILBOX: service@g-tide.com
Official Website: www.g-tide.com

Please contact us at
service@g-tide.com
with your order ID and issue details.

Subscribe to our Facebook account to get
the latest information about G-TiDE.
<https://www.facebook.com/gtide.fans>

EN English

Product specifications:

- Wireless: 5.4
- Support: L2CAP/A2DP/AVCTP, can receive AUDIO signal and control the AUDIO device.
- Support HSP/HFP (Handsfree profile), with HANDS-FREE functions.
- Working distance: 10M
- SNR: ≥ 90dB
- Battery: 3.7V 500mAh
- Normal volume playing time: about 4 hours
- Speaker driver: φ45mm*1
- Speaker power: 4Q/5W*1
- Frequency response: 80Hz-20KHz
- Unit size: 73*51*96.8mm
- Charging: 5V/500mAh
- Charging time: about 2H

Product Feature:

1. International advanced wireless chip and circuit design techniques, support wireless devices.
2. With FM function, can search for radio station broadcasts automatically
3. With Hi-Fi speaker, to make sure the clear and bright sound.
4. Support Micro SD card and USB card, play MP3 format audio.
5. The wireless working distance is 10 meters.
6. With AUX line in, can directly connect the outside devices, for example, tablet PC/TV/cell phones.
7. It will close automatically after 30 mins if disconnect Wireless.
8. Support TWS.

Key and slot function:

1. DC 5V slot: Use the standard type-c USB charging cable for power charging.
2. TF slot: It can decode and play MP3 format audio when put TF card into the slot.
3. USB slot: It can decode and play MP3 format audio when you insert the USB flash drive into the slot.
4. AUX line-in slot: Use the Mini 3.5mm audio input to connect with external devices.
5. Power switch: Press long for power on /power off.
When play music, (USB card/TF card/Wireless/line in), short press for "play/pause". In FM mode, press short to search station automatically, press again to stop searching. Under wireless mode with mobile

- paired, when call coming, press short to answer a call hands-free, press again to hand up, press twice to ring up a call.
6. Power switch: double-click the power button, enter into pairing mode, can switch to Spanish, the default option is English.
7. When play music, press short for last song, long press to turn down the volume.
8. When play music, press short for next song, long press to turn up the volume.
9. When play music, short press to switch mode (USB card/TF card/Wireless/line in/FM).
10. Press the addition and subtraction keys at the same time to clear the pairing information and disconnect the Bluetooth connection device.

TWS: Keep the two speakers under Wireless mode without pairing, press the "M" key for 2-3 seconds either of the speaker until hear a hint and meantime the button light stop flashing, now it is TWS mode, then can pair the mobile.

NOTE: In the FM mode, put in micro charging cable or AUX cable to increase the FM radio signal.
If this speaker crash during use, you can press and hold the power button for 8 seconds to reset and shut down.
USB/TF card pls use FAT32 format.

ES español

Especificaciones del producto:

- Inalámbrico: 5.4
- Soporte: L2CAP/A2DP/AVCTP, puede recibir señales de AUDIO y controlar dispositivos de AUDIO.
- Soporte HSP/HFP (Perfil manos libres), con funciones de manos libres.
- Distancia de trabajo: 10 metros
- SNR: ≥ 90dB
- Batería: 3.7V 500mAh
- Tiempo de reproducción a volumen normal: aproximadamente 4 hours
- Controlador de altavoz: φ45mm*1
- Potencia del altavoz: 4Q/5W*1
- Respuesta de frecuencia: 80Hz-20KHz
- Tamaño de la unidad: 73*51*96.8mm
- Carga: 5V/500mAh
- Tiempo de carga: aproximadamente 2 horas

Características del producto:

1. Chip inalámbrico avanzado internacional y técnicas de diseño de circuitos, compatible con dispositivos inalámbricos. 2. Con función de FM, puede buscar automáticamente estaciones de radio. 3. Con altavoz Hi-Fi para asegurar un sonido claro y brillante. 4. Soporte para tarjeta Micro SD y tarjeta USB, reproduce audio en formato MP3. 5. La distancia de trabajo inalámbrico es de 10 metros. 6. Con entrada AUX, puede conectar directamente dispositivos externos como tabletas, televisores y teléfonos móviles. 7. Se apagará automáticamente después de 30 minutos si se desconecta el modo inalámbrico. 8. Soporte TWS (True Wireless Stereo).	TWS: Mantenga los dos altavoces en modo inalámbrico sin emparejar, presione la tecla "M" durante 2-3 segundos en cualquiera de los altavoces hasta escuchar un tono y al mismo tiempo la luz del botón dejará de parpadear, ahora está en modo TWS, luego puede emparejar el móvil. NOTA: En el modo FM, conecte el cable de carga micro o el cable AUX para aumentar la señal de radio FM. Si este altavoz se bloquea durante el uso, puede mantener presionado el botón de encendido durante 8 segundos para restablecerlo y apagarlo. Para la tarjeta USB/Tarjeta TF, utilice el formato FAT32.	6. Suporta entrada de áudio LINE IN, proporcionando funcionalidade de alto-falante para computadores; pode conectar-se diretamente a smartphones/tablets e TVs para transmissão sem fio de música. 7. Se não houver conexão no modo sem fio, desliga automaticamente após meia hora. 8. Suporta a função TWS.
Funciones de teclas y ranuras: 1. Ranura DC 5V: Use el cable estándar de carga type-c USB para la carga de energía. 2. Ranura para tarjeta TF: Decodifica y reproduce audio en formato MP3 cuando se inserta una tarjeta TF. 3. Ranura USB: Puede decodificar y reproducir audio en formato MP3 cuando se inserta el pendrive USB en la ranura. 4. Ranura de entrada de línea AUX: Utilice la entrada de audio de 3,5 mm miniatura para conectar dispositivos externos. 5. Interruptor de encendido: Manténgalo presionado para encender/apagar. En modo de reproducción de música (tarjeta USB/ tarjeta TF/inalámbrico/entrada de línea), presione brevemente para "reproducir/pausa". En modo FM, presione brevemente para buscar automáticamente una estación, presione nuevamente para detener la búsqueda. En modo inalámbrico con el móvil emparejado, cuando llegue una llamada, presione brevemente para contestarla manos libres, presione nuevamente para colgar, presione dos veces para marcar una llamada. 6. Interruptor de alimentación: Doble clic para entrar en modo de emparejamiento, puede cambiar al español, la opción predeterminada es el inglés. 7. Durante la reproducción de música, presione brevemente para la canción anterior, mantenga presionado para bajar el volumen. 8. Durante la reproducción de música, presione brevemente para la siguiente canción, mantenga presionado para subir el volumen. 9. Durante la reproducción de música, presione brevemente para cambiar de modo (tarjeta USB/ tarjeta TF/inalámbrico/entrada de línea/FM). 10. Presione las teclas de suma y resta al mismo tiempo para borrar la información de emparejamiento y desconectar el dispositivo conectado por Bluetooth.	PT português Especificações Básicas: • Especificação sem fio: Versão 5.4 • Protocolos sem fio suportados: Suporta L2CAP/A2DP/AVRCP para recepção de sinais de áudio estéreo e control de operações de música no dispositivo transmissor; Suporta HSP/HFP (perfil mãos-livres), permitindo funções de chamada e comunicação por voz; • Alcance da transmissão sem fio: 10M • Relação sinal-ruído de áudio: ≥90db • Capacidade da bateria: 500mAh • Tensão interna: 3.7V • Duração da bateria com volume normal: aproximadamente 4 horas • Especificações dos alto-falantes: <45MM*1 • Potência dos alto-falantes: 4Q/5W*1 • Resposta de frequência: 80Hz-20KHz • Dimensões: 73*51*96.8mm • Tensão de carregamento: 5V/500mA • Tempo de carregamento: cerca de 2H Características Funcionais 1. Utiliza um chip decodificador de áudio sem fio avançado, suportando conexão com dispositivos sem fio. 2. Suporta recepção FM, podendo buscar e ouvir estações de rádio locais diretamente. 3. Som estéreo suave, claro e dinâmico, com distinção clara entre as camadas. 4. Leitura direta de cartões TF e de pen drives USB. 5. Alcance de recepção sem fio de até 10 metros.	Indicações de Função 1. Porta de carregamento DC 5V (interface type-c USB para carregamento) 2. Entrada para cartão TF: quando um cartão TF é inserido, pode decodificar e reproduzir áudio no formato MP3. 3. Slot USB: Pode decodificar e reproduzir áudio no formato MP3 quando o pen-drive USB é inserido na ranhura. 4. Slot de entrada de linha AUX: Utilize a entrada de áudio de 3,5 mm miniatura para conectar dispositivos externos. 5. Interruptor de energia: pressione e segure para ligar, pressione e segure novamente para desligar. 6. No modo de música (tarjeta TF, LINE IN, USB, sem fio), um toque breve reproduz/pausa; no modo FM, um toque breve inicia a busca automática de estações, e um toque breve durante a busca cancela a busca automática seguinte; no modo sem fio quando pareado com um telefono, um toque breve atende chamadas em modo mãos-livres, um toque breve novamente para desligar, e um toque duplo para rediscar. 6. Mudar para espanhol pressionando duas vezes o botão de ligar no modo de emparelhamento, padrão em inglês. 7. No modo de música, um toque breve para "faixa anterior", pressionar e segurar para "diminuir volume". 8. No modo de música, um toque breve para "próxima faixa", pressionar e segurar para "aumentar volume". 9. No modo de música (cartão TF, LINE IN, USB, sem fio, FM), um toque breve alterna entre os modos funcionais. 10. Pressionar simultaneamente os botões de aumentar e diminuir volume limpa as informações de emparelhamento e desconecta os dispositivos Bluetooth. TWS: Com dois alto-falantes no modo sem fio e ambos desemparelhados, pressione e segure o botão M de um dos alto-falantes por 2-3 segundos até ouvir um som indicativo e o LED de um dos alto-falantes parar de piscar, indicando sucesso no emparelhamento TWS; em seguida, conecte ao telefone. Nota: No modo de rádio, insira o cabo de áudio para aumentar a intensidade do sinal de rádio para uma melhor recepção. Em caso de travamento, pressione e segure o botão de ligar por 8 segundos para desligar automaticamente. Formatar pen drives e cartões TF em FAT32.

FCC Warning:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 0cm between the radiator and your body.