

























































<div><h1>X3</h1><h2>USERS MANUAL</h2></div> <div><h3>X3 Helmet Bluetooth Headset</h3></div>	<div><h3>Warning</h3><p>This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.</p><p>NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:</p><ul style="list-style-type: none">-- Reorient or relocate the receiving antenna.-- Increase the separation between the equipment and receiver.-- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.-- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.<p>The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction</p></div>	<div><h3>Installation steps</h3><ul style="list-style-type: none">Fixed and installed by means of clips<div><p>Slightly open the metal clip and insert it directly into the helmet's inner edge.</p></div><div><p>Peel back the inner padding at the ear position of the helmet where there is space, and attach the</p></div><div><p>Properly align and attach the speaker to the main surface (start with the left speaker).</p></div><div><p>Position the touch band and padding in the appropriate location on the helmet, and adjust the microphone helmet, and adjust the microphone height (ensure proper adhesion and comfort).</p></div><div><p>Insert the plug into the headphone jack.</p></div><div><p>Installation complete.</p></div></div>	<div><h3>Ports and Buttons Description</h3><ul style="list-style-type: none">Volume down / Next trackVoice assistantVolume up/next track/ambient light switch automatic answering (on/off)Power on/off/answer calls/hang up/reject calls switch between Chinese and English/play/pauseType-C charging interfaceType-C headphone jack</div>	<div><h3>X3 Users Manual</h3><div><h4>Power Operations</h4><p>Power On: Press [] for 3s, indicator lights flash</p><p>Power Off: When on, press [] for 3s, indicator stays on for 1s</p></div><div><h4>Wireless Functions</h4><ul style="list-style-type: none">Pairing: When on, indicators flash, search "X3" on phoneInvite vocale: "connecté" après un jumelage réussiConnected: Status light flashes every few secondsDisconnected: Indicators flash rapidly when disconnecting</div><div><h4>Call Operations</h4><ul style="list-style-type: none">Answer: Click [] once or wait for auto-answer after number announcement (in auto-answer mode)End Call: Click [] during callRedial: Double click when connected to redial last number</div><div><h4>Music Playback</h4><p>(When wirelessly connected to phone)</p><ul style="list-style-type: none">Play/Pause: Click []Previous: Click [+]; Next: Click [-]Volume Up: Hold [+]; Volume Down: Hold [-]</div><div><h4>Ambient Light</h4><p>Double-click [+] to cycle through: 1st-Multi-color, 2nd-White, 3rd-Multi-color, 4th-Green, 5th-Blue, 6th-Off</p></div><div><h4>Auto Answer Settings</h4><p>When Bluetooth is not connected, Press [+] and [-] at the same time</p><p>Voice prompt: 'Automatically answer to turn on' or 'Automatically answer to turn off'.</p></div><div><h4>Language Switch</h4><p>Language Switch Operation: Double-click [] to switch between English and Chinese languages</p><p>Voice prompt: "Chinese" or "English"</p></div><div><h4>Voice Assistant</h4><p>Click the [] when not in a call</p></div><div><h4>Charging Status</h4><p>Charging: Indicator on, turns off/changes color when full</p><p>Low Battery: "Low Battery" alert every 5 minutes when on</p><p>The power delivered by the charger must be between min [2.5] Watts required by the radio equipment, and max [5] Watts in order to achieve the maximum charging speed.</p></div></div>	<div><h3>X3 Manuel de l' utilisateur</h3><div><h4>Opérations de puissance</h4><p>Einschalten: Drücken Sie [] für 3s, die Anzeigeleuchten blinken</p><p>Mise hors tension: quand on, appuyez sur [] pour 3s, indicateur reste allumé pour 1s</p></div><div><h4>Fonctions sans fil</h4><ul style="list-style-type: none">Appariement: quand on, les indicateurs clignotent, recherche "X3" sur le téléphoneInvite vocale: "connecté" après un jumelage réussiConnecté: le voyant d'état clignote toutes les quelques secondesDéconnecté: les indicateurs clignotent rapidement lors de la déconnexion</div><div><h4>Opérations d'appel</h4><ul style="list-style-type: none">Réponse: cliquez sur [] une fois ou attendez la réponse automatique après le numéro Annonce (en mode réponse automatique)End Call: cliquez sur [] pendant l'appelRecomposer: double-cliquez lorsque vous êtes connecté pour recomposer le dernier numéro</div><div><h4>Lecture de musique</h4><p>(lorsque connecté sans fil au téléphone)</p><ul style="list-style-type: none">Lecture /Pause: cliquez sur []Précédent: cliquez sur [+]; suivant: cliquez sur [-]Volume Up: Hold [+]; Volume Down: Hold [-]</div><div><h4>Lumière ambiante</h4><p>Double - cliquez sur [+] pour passer par: 1st-Multi-couleur, 2nd-blanc, 3rd-multi-couleur, 4th-vert, 5th-bleu, 6th-La fermeture</p></div><div><h4>Réponse automatiqueparamètres</h4><p>Appuyez simultanément sur [+] et [-] lorsque Bluetooth n'est pas connecté</p><p>Conseils vocaux: 'Automatically answer to turn on' or 'Automatically answer to turn off'.</p></div><div><h4>Changement de langue</h4><p>Opération de changement de langue: Double - cliquez sur [] pour basculer entre l'anglais et le chinois</p><p>Conseils vocaux:"Chinese" or "English"</p></div><div><h4>Assistant vocal</h4><p>Cliquez sur [] lorsque vous n'êtes pas en conversation</p></div><div><h4>État de charge</h4><p>Charge: indicateur on, s'éteint/change de couleur quand plein</p><p>Batterie basse: alerte «batterie basse» toutes les 5 minutes quand on</p><p>La puissance délivrée par le chargeur doit être Entre min [2,5] Watts requis par la radio Et max [5] Watts afin de Atteindre la vitesse de charge maximale.</p></div></div>	<div><h3>X3 Benutzerhandbuch</h3><div><h4>Schaltet es ein.</h4><p>Computer drücken sie auf "turkey 3" [], das flackern der lampe</p><p>Abschalten: bei einem start wählen sie 3s [], ein signal ist immer 11 an</p></div><div><h4>Kabellos, ma'am.</h4><ul style="list-style-type: none">Paare: ein signal flackert an der zündung. Prüf "X3" auf dem handy-monitor.Sprachsignal nach dem treffen: verbindung hergestelltterhubung: cahaya Status berkedip setiap beberapa detikLink: die status-anzeige flackert alle paar sekundenKeine verbindung: der blinker flackert bei fehlender verbindung sehr schnell</div><div><h4>Geben sie mir das telefon.</h4><ul style="list-style-type: none">Antwort: Klicken Sie einmal auf [] oder warten Sie auf automatische pengumuman nomor (dalam mode jawaban otomatis)Akhir Panggilan: Klik [] selama panggilanPanggilan ulang: Klik ganda saat terhubung ke panggilan ulang nomor terakhir</div><div><h4>Dann mal los.</h4><p>(Wlan verbindungen mit mobiltelefonen haben)</p><ul style="list-style-type: none">Start/pause: drück den strom []Schritt eins: Klicken [+] weiter: Klicken [-]Précédent: cliquez sur [+]; suivant: cliquez sur [-]Volume Up: Halten Sie [+]; Volume Down: Halten Sie [-]</div><div><h4>Licht für die umwelt</h4><p>Doppelklicken [+] um durch: 1st-Multi-color, 2nd-Weiß, 3rd-Mehrfarbig, 4th-Grün, 5th-Blau, 6th-Noch näher.</p></div><div><h4>Das auto läuft nach vorn</h4><p>Wenn Sie keine Bluetooth-Verbindung haben, drücken Sie [+] und [-] pada saat yang sama</p><p>Stimminweise: 'Automatically answer to turn on' or 'Automatically answer to turn off'.</p></div><div><h4>Und wechseln</h4><p>Sprachwechsel: Doppelklicken Sie [] zwischen Englisch und Chinesisch wechseln</p><p>Stimminweise:"Chinese" or "English"</p></div><div><h4>Der sprachassistent.</h4><p>Klicken Sie auf die [], wenn Sie nicht angerufen werdenren</p></div><div><h4>Ladung laden.</h4><p>Aufladen: blinken, schließen Oder ändern der farbe</p><p>Strommangel: beim start des towers wird alle 5 minuten ein "stromausfall" angezeigt</p><p>Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss Zwischen einem minimum Von 2,5 watt für einen funk Gerät und ein maximaler 5,5-watt macht es sicher Laden sie auf maximum.</p></div></div>	<div><h3>Manual Pengguna X3</h3><div><h4>Operasi Daya</h4><p>Power On: tekan [] untuk 3s, lampu indikator menyala</p><p>Mati: sewaktu dinyalakan, tekan [] untuk 3s, indikatornya tetap 1s</p></div><div><h4>Fungsi nirkabel</h4><ul style="list-style-type: none">Pairing: ketika on, flash, cari "X3" di teleponVoice prompt: "terhubung" setelah sukses pemasanganterhubung: cahaya Status berkedip setiap beberapa detikDiputuskan: Indikator berkedip dengan cepat saat diputuskan</div><div><h4>Hubungi operasi</h4><ul style="list-style-type: none">Jawaban: Klik [] sekali atau tunggu jawaban otomatis setelah pengumuman nomor (dalam mode jawaban otomatis)Akhir Panggilan: Klik [] selama panggilanPanggilan ulang: Klik ganda saat terhubung ke panggilan ulang nomor terakhir</div><div><h4>Music Playback</h4><p>(Saat terhubung secara nirkabel ke telepon)</p><ul style="list-style-type: none">Play/Pause: Klik []Sebelumnya: Klik [+] · Berikutnya: Klik [-]Volume Up: Tahan [+]; Volume Down: Tahan [-]</div><div><h4>Cahaya Lingkungan</h4><p>Klik ganda [+] untuk bersepeda melalui: 1st-Multi-warna, 2nd-Putih, 3rd-Multi-warna, 4th-Hijau, 5th-Biru, 6th-Off</p></div><div><h4>Pengaturan Jawaban Otomatis</h4><p>Ketika Bluetooth tidak terhubung, Tekan [+] dan [-] pada saat yang sama</p><p>Prompt suara: 'Jawab secara otomatis untuk mengaktifkan' atau 'Jawab secara otomatis untuk mematikan'.</p></div><div><h4>Beralih Bahasa</h4><p>Operasi Beralih Bahasa: Klik ganda [] untuk beralih antara bahasa Inggris dan Cina</p><p>Prompt suara: "Bahasa Indonesia" or "English"</p></div><div><h4>Asisten Suara</h4><p>Klik [] saat tidak dalam panggilan</p></div><div><h4>Status Pengisian</h4><p>Pengisian: Indikator menyala, mematikan / mengubah warna</p><p>saat penuh</p><p>Low Battery: "Low Battery" alert every 5 minutes when on</p><p>Daya yang dikirimkan oleh pengisi daya harus antara min [2.5] Watt yang dibutuhkan oleh peralatan radio, dan max [5] Watt untuk mencapai kecepatan pengisian maksimum.</p></div></div>	<div><h3>X3 Manual do usuário</h3><div><h4>Operações de energia</h4><p>Ligue: Pressione [] por 3s, as luzes do indicador piscam</p><p>Desligado: Quando ligado, pressione [] por 3s, o indicador permanece ligado por 1s</p></div><div><h4>Funções sem fio</h4><ul style="list-style-type: none">Emparelhamento: Quando ligado, os indicadores flash, pesquisa "X3" no telefonePrompt de voz: "Conectado" após emparelhamento bem sucedidoConectado: luz de status pisca a cada poucos segundosDesconectado: os indicadores piscam rapidamente ao desconectar</div><div><h4>Operações de Chamada</h4><ul style="list-style-type: none">Resposta: Clique [] uma vez ou aguarde a resposta automática após o número /Anúncio (em modo de resposta automática)Terminar chamada: Clique [] durante a chamadaRedial: Clique duas vezes quando conectado ao último número de redial</div><div><h4>Reprodução de música</h4><p>(Quando conectado sem fio ao telefone)</p><ul style="list-style-type: none">Reproduzir/Pausa: Clique []Anterior: Clique [+] · Próximo: Clique [-]Volume para cima: segure [+] · Volume para baixo: segure [-]</div><div><h4>Luz Ambiente</h4><p>Clique duas vezes [+] para percorrer: 1º Multi-cor, 2º-Branco, 3º-Multi-cor, 4º-Verde, 5º-Azul, 6º-Desligado</p></div><div><h4>Configurações de resposta automática</h4><p>Quando o Bluetooth não estiver conectado, pressione [+] e [-] ao mesmo tempo</p><p>Prompt de voz: "Responder automaticamente para ativar" ou "Responder automaticamente para desativar".</p></div><div><h4>Interruptor de idioma</h4><p>Operação de comutação de idioma: clique duas vezes [] para alternar entre idiomas inglês e chinês</p><p>Prompt de voz: "Português" or "English"</p></div><div><h4>Assistente de Voz</h4><p>Clique no [] quando não estiver em uma chamada</p></div><div><h4>Status de carregamento</h4><p>Carregamento: Indicador ligado, desligado / mudanças de cor quando cheio</p><p>Bateria baixa: alerta "Bateria baixa" a cada 5 minutos quando ligado</p><p>A potência fornecida pelo carregador deve estar entre min [2.5] Watts exigidos pelo rádio equipamento, e max [5] Watts para alcançar a velocidade máxima de carregamento.</p></div></div>	<div><h3>X3マニュアル</h3><div><h4>どうりよくそうさ</h4><p>電源オン: [] を3秒押しと、インジケータランプが点滅します</p><p>電源オフ: オンのときは、 [] を3秒、インジケータは1秒長押しします</p></div><div><h4>ワイヤレス機能</h4><ul style="list-style-type: none">ペアリング: オン時にLEDが点滅し、携帯電話で「X3」を検索音声メッセージ: ペアリングが成功したら「接続済み」接続されている: ステータスランプが数秒ごとに点滅します切断せず: 切断時にLEDがすばやく点滅する</div><div><h4>よびだしそうさ</h4><ul style="list-style-type: none">答え: [] を1回クリックするか、数字の後の自動回答を待ちますお知らせ(自動応答モード)通話終了: 通話中に [] をクリック再ダイヤル: 接続後にダブルクリックして前の番号を再ダイヤルする</div><div><h4>音楽再生</h4><p>(ワイヤレスで電話に接続したとき)</p><ul style="list-style-type: none">再生/時停止: [] をクリック前の曲: [音量+]をクリック・次の曲: [音量+]をクリック音量上げる: [音量+]長押し・音量下げる: [音量+]長押し</div><div><h4>アンビエントライト</h4><p>[+]をダブルクリック のループをクリックします。最初のマルチカラー、2番目のホワイト、3番目のマルチカラー、最初のグリーン、5番目のブルー、6番目のオフ</p></div><div><h4>自動応答設定</h4><p>Bluetoothが接続されていない場合は、[+]と[-]を同時に押します</p><p>音声メッセージ: 'Automatically answer to turn on' or 'Automatically answer to turn off'.</p></div><div><h4>言語切替</h4><p>言語切り替え操作: [] をダブルクリックして英語と中国語を切り替える</p><p>音声メッセージ: "Chinese" or "English"</p></div><div><h4>音声アシスタント</h4><p>通話しない場合は [] をクリック</p></div><div><h4>充電状態</h4><p>充電中: インジゲータ一点灯、満充電で消灯/色変更</p><p>バッテリー低下: 電源オン時に5分おきに「バッテリー低下」通知</p><p>充電器は無線機に必要な電力を供給しなければなりません</p><p>2.5ワットから2.5ワットまでの間でです。[5]ワットで最大充電速度を実現しました。</p></div></div>
--	---	---	--	--	--	--	---	---	--