

## SICHERHEITS- UND PFLEGEHINWEISE

Tauchen Sie diesen Lautsprecher NICHT vollständig in Wasser ein. Setzen Sie ihn NICHT extremen Temperaturen aus, da dies das Produkt beschädigen und zum Erlöschen der Garantie führen kann.  
Versuchen Sie NICHT, das Produkt zu zerlegen oder in irgendeiner Weise zu verändern.  
NUR punktuell reinigen.  
Nur mit dem mitgelieferten Kabel betreiben.  
Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren.  
Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

### INHALT:

Lautsprecher, Typ-C-Ladekabel, Handbuch  
**SPEZIFIKATIONEN:**  
Bluetooth Version: 5.3  
Speaker Output: 5W  
Driver Unit: 52mm  
Music Playtime at 50% Volume: 5 Hours  
Frequency Response: 20Hz-20KHz  
Battery: 500mAh  
Voltage: 3.7V  
Product Size: 88 x 77 x 43mm  
Includes: Type C Charging Cable  
Material: Plastic & Fabric

## WIE MAN DEN LAUTSPRECHER BENUTZT:


### AUFLADEN UND EINSCHALTEN:

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Typ-C-Kabel, um den Lautsprecher vor der ersten Verwendung mindestens 4 Stunden lang vollständig aufzuladen. Während des Ladevorgangs leuchtet die LED-Anzeige. Sobald er vollständig aufgeladen ist, erlischt die LED-Anzeige.
2. Schalten Sie den Lautsprecher mit dem Schalter ein oder aus.

### BLUETOOTH-KOPPLUNG MIT IHREM GERÄT

1. Nach dem Einschalten geht der Lautsprecher automatisch in den PAIRING-MODUS über.
2. Schalten Sie im Kopplungsmodus die Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Gerät ein, scannen/suchen Sie und wählen Sie "Splash Hook Speaker".
3. Nach erfolgreicher Kopplung meldet der Lautsprecher „VERBINDET“.

### TASTENFUNKTIONEN



### 8. IM MUSIK-MODUS

Klicken Sie einmal zum Abspielen/Pausieren.

### IM BLUETOOTH-MODUS

Klicken Sie einmal, um den Anruf anzunehmen/zu beenden.  
Halten Sie gedrückt, um den Anruf abzulehnen.  
Zweimal drücken, um den letzten Anruf erneut zu wählen.

### IM FM-MODUS

Klicken Sie einmal, um den Sender automatisch zu suchen. Klicken Sie erneut, um die Suche zu beenden.

### 5. MODUS

Klicken Sie einmal, um den Modus zu wechseln.

### 6. LAUTSTÄRKE RUNTER/ VORHERIGER TITEL

Klicken Sie einmal, um die Lautstärke zu verringern, und halten Sie die Taste gedrückt, um zum vorherigen Titel zu gelangen.

### 7. LAUTER/ NÄCHSTER TITEL

Klicken Sie einmal, um die Lautstärke zu erhöhen, halten Sie die Taste gedrückt, um zum nächsten Titel zu gelangen.

## FCC ID: 2BKTL-SPLHOOK

### FCC-ERKLÄRUNG :

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

### Warnung:

Änderungen oder Modifikationen, die nicht

ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen

Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

### HINWEIS:

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß

Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so

ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen

schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten

bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet

Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen.

Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsan天ne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.

Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht

mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.

Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen

Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

### RF-Warnhinweis:

Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen

RF-Expositionsforderungen erfüllt. Das Gerät kann

unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne

Einschränkungen verwendet werden.

## SAFETY & CARE INSTRUCTIONS

Do NOT fully submerge this speaker into water. Do NOT expose to extreme temperatures as this can damage the product and void the warranty.  
Do NOT attempt to disassemble or modify the product in any way.  
Spot Clean ONLY.  
Only power with the provided cable  
Keep out of reach of children.  
This product is not a toy.  
**CONTENTS:**  
Speaker, Type-C Charging Cable, Manual  
**SPECIFICATIONS:**  
Bluetooth Version: 5.3  
Speaker Output: 5W  
Driver Unit: 52mm  
Music Playtime at 50% Volume: 5 Hours  
Frequency Response: 20Hz-20KHz  
Battery: 500mAh  
Voltage: 3.7V  
Product Size: 88 x 77 x 43mm  
Includes: Type C Charging Cable  
Material: Plastic & Fabric


## HOW TO USE SPEAKER: CHARGING & POWERING ON:

1. Use the included Type-C cable to fully charge the speaker for a minimum 4 hours before first use. When charging, the LED indicator light will be on. Once fully charged, the LED indicator will turn off.
2. Use the switch to turn the speaker on or off.

### BLUETOOTH PAIRING WITH YOUR DEVICE

1. Once powered on, the speaker will automatically go into PAIRING MODE.
2. While in pairing mode, turn on the Bluetooth connection on your device, Scan/Search & Select "Splash Hook Speaker"
3. Once paired successfully speaker will voice prompt "CONNECTED".

### BUTTON FUNCTIONS



## FCC ID: 2BKTL-SPLHOOK

### FCC STATEMENT :

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

### Warning:

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

### RF warning statement:

The device has been evaluated to meet general RF

exposure requirement. The device can be used in

portable exposure condition without restriction.

can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different

from that to which the receiver is connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician

for help.

This product is backed by a One Year Warranty from any defects. For warranty replacements, questions or if you have any

issues about this product, contact us at

help@SimplyTechCorp.com.

SimplyTech Electronics Inc declared that

radio equipment is compliant with Directives

2014/53/EU, 2011/65/EU & 2012/19/EU.

EU Declaration of Conformity for this product can be viewed at [www.SimplyTechCorp.com/docs](http://www.SimplyTechCorp.com/docs).

DISTRIBUTED BY: SimplyTech Electronics, Inc. 1407 Broadway New York, NY 10018  
MADE IN CHINA

Please read before using this product and retain manual for future reference.

