



**TUNE ANC**

**USER MANUAL**

NOISE-CANCEL-BLK, NOISE-CANCEL-RGL,  
NOISE-CANCEL-WHT, NOISE-CANCEL-CHAMP

**Bluetooth**

<b>SPECIFICATIONS</b>			
Bluetooth	Version 5.4	Battery:	400 Mah
Operating Distance	>33ft/10M	Battery Type:	Li-Polymer
Driver Unit:	40mm	Play Time	32 Hours
Impedance	32Ω	Input:	5V 1A -TypeC USB
Sensitivity:	105±3dB	Frequency:	20Hz-20KHz

**SAFETY & CARE INSTRUCTIONS**

Do NOT expose any portion of this product to liquid, humidity, moisture, sharp objects or extreme temperatures as this can damage it and void the warranty.

Do NOT attempt to disassemble or modify the headphones in any way

Spot Clean ONLY.

Keep out of reach of children. This product is not a toy.

**CONTENTS:** 1x Wireless Headphone, 1x Charging Cable, 1x Manual, 1x AUX Cable

**CHARGING YOUR HEADPHONES**

1. Use the charging cable provided and plug into the port on the Right ear cup.

2. Plug the other end into any USB charging port.

3. LED indicator near the USB input will turn red while charging. Once charging is fully complete, LED will turn off

**NOTE:** To prevent damage, it is recommended to use the charging cable that is provided

**POWERING ON & OFF**


Press and hold the power button for 3 seconds to turn on or off.

**BLUETOOTH PAIRING WITH YOUR DEVICE**


1. Fully charge your headphones then press and hold the POWER button for until the LED lights flash blue. Tune ANC will automatically enter pairing mode
2. Pairing mode will last for 2 minutes. While in pairing mode, turn ON the Bluetooth Connection on your device, Scan/Search & select Tune ANC.
3. Once paired, Tune ANC will voice prompt 'connected'.

**NOTE:** Power on Tune ANC and they will automatically connect to the last connected device if available within the BT range.

**KNOB FUNCTION**



**BUTTON FUNCTION**



**FCC ID: 2BKT-TUNE01**

**FCC STATEMENT :**

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

**Warning:** Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

**RF warning statement:**

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



**TUNE ANC**

**BEDIENUNGSANLEITUNG DURCH ARTIKELNUMMER**

NOISE-CANCEL-BLK, NOISE-CANCEL-RGL,  
NOISE-CANCEL-WHT, NOISE-CANCEL-CHAMP

**Bluetooth**

<b>SPECIFICATIONS</b>			
Bluetooth	Version 5.4	Battery:	400 Mah
Operating Distance	>33ft/10M	Battery Type:	Li-Polymer
Driver Unit:	40mm	Play Time	32 Hours
Impedance	32Ω	Input:	5V 1A -TypeC USB
Sensitivity:	105±3dB	Frequency:	20Hz-20KHz

**ANLEITUNG - SICHERHEITSVORSCHRIFTEN**

Setzen Sie Teile dieses Produkts KEINEN Flüssigkeiten, Feuchtigkeit, scharfen Gegenständen oder extremen Temperaturen aus, da dies zu Schäden und zum Erlöschen der Garantie führen kann.

Versuchen Sie NICHT, die Kopfhörer zu zerlegen oder in irgendeiner Weise zu modifizieren

NUR punktuelle Reinigung.

Außenhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Dieses Produkt ist kein Spielzeug.

**INHALT:** 1x kabelloser Kopfhörer, 1x Ladekabel, 1x Handbuch, 1x AUX-Kabel

**LADEN SIE IHRE KOPFHÖRER AUF**

1. Verwenden Sie das mitgelieferte Ladekabel und Stecken Sie den Stecker in den Anschluss an der RECHTEN Ohrmuschel.

2. Stecken Sie das andere Ende in einen beliebigen USB-Anschluss Aufladestation.

3. LED-Anzeige neben dem USB-Eingang leuchtet während des Ladevorgangs rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist, erlischt die LED

**HINWEIS:** Um Schäden vorzubeugen, ist dies der Fall. Es wird empfohlen das Ladekabel zu verwenden das ist vorgesehen

**EIN- und AUSSCHALTEN**

Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 3 Sekunden lang gedrückt

2 Sekunden zum Ein- und Ausschalten.

**BLUETOOTH-PAIRING MIT IHREM GERÄT**

1. Laden Sie dann Ihre Kopfhörer vollständig auf Halten Sie die POWER-Taste gedrückt bis die LED-Leuchten blau blinken.
2. Der Kopplungsmodus dauert 2 Minuten.
3. Schalten Sie im Pairing-Modus das Gerät ein Bluetooth-Verbindung auf Ihrem Gerät, Scannen/suchen und Tune ANC auswählen.

**HINWEIS:** Sobald die Verbindung hergestellt ist, ertönt eine Stimme von Tune ANC Meldung „Erfolgreich verbunden“.

**KNOPF FUNKTION**



**TASTENFUNKTION**



**FCC ID: 2BKT-TUNE01**

**FCC-ERKLÄRUNG :**

Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen von Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können.

**Warnung:** Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können dazu führen, dass der Benutzer die Berechtigung zum Betrieb des Geräts verliert.

**HINWEIS:** Dieses Gerät wurde getestet und entspricht den Grenzwerten für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Grenzwerte sind so ausgelegt, dass sie einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen.

**RF-Warnhinweis:**

Das Gerät wurde so bewertet, dass es die allgemeinen RF-Expositionsanforderungen erfüllt. Das Gerät kann unter tragbaren Expositionsbedingungen ohne Einschränkungen verwendet werden.

Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es schädliche Störungen des Funkverkehrs verursachen. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Wenn dieses Gerät Störungen des Radio- oder Fernsehempfangs verursacht, was durch Ein- und Ausschalten des Geräts festgestellt werden kann, sollte der Benutzer versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder stellen Sie sie anders auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht mit dem Stromkreis des Empfängers verbunden ist.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker, um Hilfe zu erhalten.

**TECHNISCHE HILFE & GARANTIENINFORMATIONEN**

Für dieses Produkt gilt eine einjährige Garantie auf jegliche Mängel. Für Garantieleistungen, Fragen oder wenn Sie Probleme mit diesem Produkt haben, kontaktieren Sie uns unter [help@SimplyTechCorp.com](mailto:help@SimplyTechCorp.com).

SimplyTech Electronics Inc. erklärt, dass das Funkgerät mit den Richtlinien 2011/65/EU, 2014/53/EU & 2012/19/EU konform ist.

Die EU-Konformitätserklärung für dieses Produkt kann unter [www.SimplyTechCorp.com/docs](http://www.SimplyTechCorp.com/docs) eingesehen werden.

**VERTRIEBEN VON:** SimplyTech Electronics, Inc. 1407 Broadway New York, NY 10018

**HERGESTELLT IN CHINA**

Bitte lesen Sie das Handbuch vor der Verwendung dieses Produkts und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf.