



















<p>Usage Guidelines</p> 	<p>Watch charging and activation</p> <p>For the first time using, please align the watch with the adapter charging cable to charge and turn it on. The USB end of the charging cable needs to be connected to a 5V 1A power supply. The charging indicator will appear on the watch screen. When the watch indicates low battery, please charge it in a timely manner. The device belongs to an electronic device, and the wear case and battery cannot be disassembled.</p> 	<p>Mobile client download</p> <p>Scan the QR code below to download and install the mobile client.</p>  <p>Bluetooth one-click connection method:</p> <p>After installing the mobile client, click the Bluetooth icon on the mobile client to enter the add device page. Click on the plus sign to add a device, select the one corresponding to the watch name of the product, and click Connect. All this "charging" and "charging" process will be completed in the phone and will be successful.</p> <p>Notes: Some Android phones require the phone GPS to be turned on in order to be connected to the Bluetooth device of the watch.</p>	<p>frequently asked question</p> <p>The watch cannot be turned on</p> <p>Reason: The battery may be low. Please charge it properly.</p> <p>Bluetooth not connected or unable to connect</p> <p>Reason: Please try restarting the watch and reconnecting again.</p> <p>Reason: The watch may not be connected to other Bluetooth devices at the same time.</p> <p>Reason: Inaccurate measurement of heart rate, blood oxygen, etc.</p> <p>Reason: It is generally caused by poor contact between the sensor of the watch and the finger when taking measurement.</p> <p>Reason: The watch may be connected to other Bluetooth devices at the same time, please try restarting the watch and reconnecting again.</p> <p>Reason: The watch may be connected to other Bluetooth devices at the same time, please try restarting the watch and reconnecting again.</p> <p>Reason: The watch may be connected to other Bluetooth devices at the same time, please try restarting the watch and reconnecting again.</p>
<p>Nutzungsrichtlinien</p> 	<p>Laden und Aktivieren der Uhr</p> <p>Richten Sie die Uhr zum ersten Mal mit dem Adapterkabel aus, um sie aufladen und einschalten. Das USB-Ende des Ladekabels muss an ein 5V 1A Netzkabel angeschlossen werden. Die Ladeanzeige wird auf dem Bildschirm der Uhr angezeigt. Wenn die Uhr einen niedrigen Akku anzeigt, laden Sie sie bitte rechtzeitig auf. Das Gerät gehört zu einem elektronischen Gerät, und das Gehäuse und die Batterie können nicht demontiert werden.</p> 	<p>Mobile Client herunterladen</p> <p>Scannen Sie den QR-Code unten, um den mobilen Client herunterzuladen.</p>  <p>Bluetooth One-Click-Verbindungsmethode:</p> <p>Nach der Installation des mobilen Clients klicken Sie auf das Bluetooth-Symbol auf dem mobilen Client, um zur Gerätehinzufügungsschirm zu gelangen. Klicken Sie auf das Plus-Symbol, um ein Gerät hinzuzufügen, wählen Sie das entsprechende Produkt aus und klicken Sie auf Verbinden. Der gesamte "Laden" und "Laden" Prozess wird auf dem Smartphone abgeschlossen.</p> <p>Hinweise: Einige Android-Smartphones benötigen das GPS, um mit dem Smartwatch-Bluetooth-Gerät der Uhr verbunden zu werden.</p>	<p>häufig gestellte Fragen</p> <p>Die Uhr lässt sich nicht einschalten.</p> <p>Ursache: Der Akku könnte leer sein. Bitte laden Sie die Uhr auf.</p> <p>Bluetooth ist nicht verbunden oder kann keine Verbindung herstellen</p> <p>Ursache: Bitte versuchen Sie, die Uhr neu zu starten und wieder zu verbinden.</p> <p>Ursache: Die Uhr könnte mit anderen Bluetooth-Geräten verbunden sein. Bitte versuchen Sie, die Uhr neu zu starten und wieder zu verbinden.</p> <p>Ursache: Die Uhr könnte mit anderen Bluetooth-Geräten verbunden sein. Bitte versuchen Sie, die Uhr neu zu starten und wieder zu verbinden.</p> <p>Ursache: Die Uhr könnte mit anderen Bluetooth-Geräten verbunden sein. Bitte versuchen Sie, die Uhr neu zu starten und wieder zu verbinden.</p>
<p>Guide d'utilisation</p> 	<p>Chargement et activation de la montre</p> <p>Lors de la première utilisation, veuillez aligner la montre avec le câble de charge adaptateur pour charger et allumer l'horloge. Le câble de charge doit être connecté à une alimentation 5V 1A. L'indicateur de charge apparaît sur l'écran de la montre. Lorsque la montre indique une faible charge, veuillez la charger à temps. L'appareil appartient à un dispositif électronique, et le boîtier et la batterie ne peuvent pas être démontés.</p> 	<p>Mobile client télécharger</p> <p>Scannez le QR-Code ci-dessous pour télécharger et installer le client mobile.</p>  <p>Méthode de connexion Bluetooth en un clic:</p> <p>Après avoir installé l'application mobile, cliquez sur l'icône Bluetooth sur l'écran du client mobile. Cliquez sur le signe plus pour ajouter un appareil, sélectionnez le nom Bluetooth de l'appareil correspondant à l'appareil, et cliquez sur Connecter. Tout ce processus sera complété sur votre téléphone.</p> <p>Remarque: Certains téléphones Android nécessitent d'activer le GPS du téléphone pour pouvoir se connecter au Bluetooth de la montre.</p>	<p>Questions fréquemment posées</p> <p>La montre ne s'allume pas.</p> <p>Raison: La batterie peut être faible. Veuillez charger la montre.</p> <p>Bluetooth n'est pas connecté ou ne peut pas être connecté.</p> <p>Raison: Veuillez essayer de redémarrer la montre et de la reconnecter.</p> <p>Raison: La montre peut être connectée à d'autres appareils Bluetooth.</p> <p>Raison: La montre peut être connectée à d'autres appareils Bluetooth.</p> <p>Raison: La montre peut être connectée à d'autres appareils Bluetooth.</p>

<p>Guía de uso</p> 	<p>Carga y activación del reloj</p> <p>En el primer uso, alinee el reloj con el cable de carga adaptador para cargar y encenderlo. El extremo USB del cable de carga debe conectarse a una fuente de alimentación de 5V 1A. El indicador de carga aparecerá en la pantalla del reloj. Cuando el reloj muestre que la batería está baja, cargue a tiempo. El dispositivo es un dispositivo electrónico, y el caso y la batería no se pueden desmontar.</p> 	<p>Descarga del cliente móvil</p> <p>Escanee el código QR a continuación para descargar e instalar el cliente móvil.</p>  <p>Modo de conexión Bluetooth con un solo clic:</p> <p>Después de instalar la aplicación, abra la vista de Bluetooth en su teléfono móvil. Haga clic en el signo más para agregar un dispositivo, seleccione el nombre Bluetooth del producto correspondiente y haga clic en Conectar. Todo el proceso será completado en su teléfono.</p> <p>Nota: Algunos teléfonos Android necesitan encender el GPS del teléfono para conectar el nombre Bluetooth de la watch.</p>	<p>Preguntas frecuentes</p> <p>El reloj no se puede abrir</p> <p>Razón: La batería puede estar débil. Por favor, cargue el reloj.</p> <p>Bluetooth no conectado o no se puede conectar</p> <p>Razón: Por favor, intente reiniciar el reloj y volver a conectarlo.</p> <p>Razón: El reloj puede estar conectado a otros dispositivos Bluetooth.</p> <p>Razón: El reloj puede estar conectado a otros dispositivos Bluetooth.</p> <p>Razón: El reloj puede estar conectado a otros dispositivos Bluetooth.</p>
<p>Linee guida di utilizzo</p> 	<p>Caricamento e attivazione dell'orologio</p> <p>Per la prima volta, allineare l'orologio con il cavo di ricarica adattatore per caricarlo e accenderlo. L'estremità USB del cavo di ricarica deve essere collegata a un'alimentazione 5V 1A. L'indicatore di carica apparirà sullo schermo dell'orologio. Quando l'orologio indica batteria scarica, si prega di caricarlo in modo tempestivo. Questo dispositivo appartiene a un dispositivo elettronico, il case e la batteria non possono essere smontati.</p> 	<p>Download client mobile</p> <p>Scannez le code QR ci-dessous pour télécharger et installer le client mobile.</p>  <p>Méthode de connexion Bluetooth avec un clic:</p> <p>Après avoir installé l'application, cliquez sur l'icône Bluetooth sur l'écran du client mobile. Cliquez sur le signe plus pour ajouter un appareil, sélectionnez le nom Bluetooth du produit correspondant et cliquez sur Connecter. Tout ce processus sera complété sur votre téléphone.</p> <p>Remarque: Certains téléphones Android nécessitent d'activer le GPS du téléphone pour pouvoir se connecter au Bluetooth de la montre.</p>	<p>domande frequenti</p> <p>Il orologio non si può aprire</p> <p>Ragione: La batteria potrebbe essere debole. Caricare l'orologio.</p> <p>Bluetooth non connesso o impossibile connettersi</p> <p>Ragione: Provare a riavviare l'orologio e riconnettersi.</p> <p>Ragione: L'orologio potrebbe essere connesso ad altri dispositivi Bluetooth.</p> <p>Ragione: L'orologio potrebbe essere connesso ad altri dispositivi Bluetooth.</p> <p>Ragione: L'orologio potrebbe essere connesso ad altri dispositivi Bluetooth.</p>
<p>使用指南</p> 	<p>手表充电与激活</p> <p>初次使用请将手表对准充电器适配器充电线充电并开机。充电线USB接口需接入5V 1A电源适配器。充电指示灯将在手表屏幕上显示。当手表显示电量不足时，请及时充电。本设备属于电子设备，表壳及电池不可拆卸。</p> 	<p>手机客户端下载</p> <p>扫描下方二维码并安装手机客户端</p>  <p>蓝牙一键连接方法:</p> <p>1. 安装APP并启动，打开蓝牙并打开手机蓝牙权限。</p> <p>2. 在APP下方点击设备图标，进入设备列表页面，点击设备名称，选择要连接的设备并点击连接。</p> <p>3. 部分安卓手机需要打开手机GPS才能顺利连接蓝牙设备。</p>	<p>常见问题</p> <p>手表无法开机</p> <p>原因: 电池可能电量不足。请给手表充电。</p> <p>蓝牙无法连接或无法连接</p> <p>原因: 请尝试重启手表并重新连接。</p> <p>原因: 手表可能已连接到其他蓝牙设备。</p> <p>原因: 手表可能已连接到其他蓝牙设备。</p> <p>原因: 手表可能已连接到其他蓝牙设备。</p>

FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- Caution: Any changes or modifications to this device not explicitly approved by manufacturer could void your authority to operate this equipment.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.