

Laphwing®

★ Noah ★

BY *Leyuto®*

User Manual





CATALOG

English 1-5

Deutsch 6-10

日本語 11-15

Description


This anal vibrator has 6 rotation modes and 10 vibration modes. The 360-degree rotation of the head stimulates the prostate continuously, and the ten vibrations from weak to strong to reach orgasm quickly. The double penis ring is designed to effectively lock in sperm for longer. In addition, the wireless remote control will free your hands. Give the remote control to your partner and enjoy the most intense sex experience together!

Specification

Product Name	Noah
Model	L-NY
Material	Silicone, ABS
Color	Black
Dimension	5.0×1.4×5.2inches
Weight	4.3Ounces
Mode	6 Rotation Modes & 10 Vibration Modes
Battery	Lithium Battery
Charging Method	USB Rechargeable
Input Voltage	5V
Charging Time	Approx.90-120 min
Working Time	Approx.60-80 min
Waterproof Level	IPX6
Noise	≤60dB
Remote Control Distance	≤66ft

Dimension

Note: The ± 0.2 in error may exist due to different measurement tools or measurement methods



Button Instruction

Icon	Operation	Button Function
	Long press for 2s	Turn on/off
	Short press	Switch 6 rotation and 10 vibration modes

Remote Control Operation

Icon	Operation	Button Function
	Long press for 2s	Turn on/off the remote control
	Short press	Standby
	Short press	Switch 6 rotation modes
	Long press	Pause
	Short press	Switch 10 vibration modes
	Long press	Pause
Notice	Please use the remote control when the product is turned on	

Charging Caution

- 1.It needs fully charged when the product is firstly used.
- 2.The LED indicator flashes while the product is charging. Until it's fully charged, the indicator lights.
- 3.If the indicator light is not on when the first time charging, continue to charge for 0.5 hours to activate the product. And the indicator light will return to normal.
- 4.When the product is charging, please make sure the product is away from high temperature's environment(such as sun, fire.etc) and humid environment.
- 5.Please keep the USB interface/charging port away from any dust and dirt, water drops, metal detritus and sticky liquid.
- 6.Please make sure that supply voltage is consistent with rated voltage - 5V.

Clean & Maintenance

- 1.The product should be clean by using warm water even with some soap but it cannot be soaked for a long time.
- 2.After cleaning the product, please make it dry naturally. Then store it in dry and cool conditions and avoid direct sun.

Warning

- 1.Using products in the water is forbidden! Liquid will damage the battery.
- 2.It is recommended to use water-based lubricant for a better experience.
- 3.For your health and product's maintenance, please make sure the products are stored separately.
- 4.For adults only, minors (under 18 years old) are forbidden. Parents please keep the products away from children.

After-Sale Service

If you are not satisfied with our product, please rest assured with LEYUTO. You are covered with 30 days no risk money back and 180 days free replacement guarantee. If you have any problem about product, please feel free to Email us. For more information about new toys, please visit our official website. We will reply within 24 hours.

Email: support-us@leyutovip.com

Beschreibung


Dieser Analvibrator hat 6 Rotationsmodi und 10 Vibrationsmodi. Die 360-Grad-Drehung des Kopfes stimuliert die Prostata kontinuierlich, und die zehn Vibrationen von schwach bis stark, um schnell zum Orgasmus zu kommen. Der doppelte Penisring ist so konzipiert, dass er das Sperma länger einschließen kann. Mit der kabellosen Fernbedienung haben Sie außerdem die Hände frei. Geben Sie die Fernbedienung an Ihren Partner und genießen Sie das intensivste Sexerlebnis zusammen!

Spezifikation

Produktname	Noah
Modell	L-NY
Material	Silikon, ABS
Farbe	Schwarz
Größe	12.6*3.6*13.3cm
Gewicht	121g
Modus	6 Rotationsmodi & 10 Vibrationsmodi
Akku	Lithium-Akku
Aufladung	USB Wiederaufladbar
Eingangsspannung	5V
Ladezeit	Ca. 90-120 Min.
Betriebszeit	Ca. 60-80 Min.
Wasserdichtigkeit	IPX6
Lärm	≤60dB
Fernbedienung	≤20m

Knopf

Hinweis: Der Fehler von $\pm 0.5\text{cm}$ kann aufgrund unterschiedlicher Messgeräte oder Messmethoden auftreten.



Taste Anweisung

Symbol	Bedienung	Taste Funktion
	2 Sek. lang drücken	Ein-/Ausschalten
	Kurz drücken	6 Rotations- und 10 Vibrationsmodi umschalten

Fernbedienung

Symbol	Bedienung	Taste Funktion
	2 Sek. lang drücken	Fernbedienung ein-/ausschalten
	Kurz drücken	Standby
	Kurz drücken	6 Rotationsmodi umschalten
	Lang drücken	Rotationmodi schließen
	Kurz drücken	10 Vibrationsmodi umschalten
	Lang drücken	Vibrationsmodi schließen
Hinweis	Bitte verwenden Sie die Fernbedienung, wenn das Gerät eingeschaltet ist.	

Aufladen Vorsicht

1. Das Produkt muss bei der ersten Verwendung vollständig aufgeladen werden.
2. Die LED-Anzeige blinkt, während das Produkt geladen wird. Bis es vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige.
3. Wenn die Kontrollleuchte beim ersten Aufladen nicht leuchtet, fahren Sie 0,5 Stunden mit dem Laden fort, um das Produkt zu aktivieren, und die Kontrollleuchte wird wieder normal
4. Wenn das Produkt aufgeladen wird, stellen Sie bitte sicher, dass das Produkt nicht in einer Umgebung mit hohen Temperaturen (z.B. Sonne, Feuer, etc.) oder in einer feuchten Umgebung steht.
5. Halten Sie die USB-Schnittstelle/den Ladeanschluss bitte von Staub und Schmutz, Wassertropfen, Metallrückständen und klebrigen Flüssigkeiten fern.
6. Stellen Sie bitte sicher, dass die Versorgungsspannung mit der Nennspannung - 5V - übereinstimmt.

Reinigung und Pflege

1. Das Produkt sollte mit warmem Wasser gereinigt werden, auch mit etwas Seife, aber es kann nicht für eine lange Zeit eingeweicht werden.
2. Nach der Reinigung des Produkts, lassen Sie es bitte natürlich trocknen. Dann lagern Sie es in trockenen und kühlen Bedingungen und vermeiden Sie direkte Sonne.

Warnung

1. Die Verwendung von Produkten im Wasser ist verboten! Die Flüssigkeit beschädigt die Batterie.
2. Es wird empfohlen, ein Gleitmittel auf Wasserbasis zu verwenden, um ein besseres Erlebnis zu haben.
3. Für Ihre Gesundheit und die Wartung des Produkts, stellen Sie bitte sicher, dass die Produkte separat gelagert werden.
4. Nur für Erwachsene, Minderjährige (unter 18 Jahren) sind nicht erlaubt. Eltern bitte halten Sie die Produkte weg von Kindern.

Kundendienst

Wenn Sie mit dem Produkt nicht zufrieden sind, können Sie sich darauf verlassen, dass Sie bei LEYUTO 30 Tage risikolos das Geld zurückbekommen können und 180 Tage kostenlose Ersatzgarantie versichert sind. Wenn Sie Probleme mit dem Produkt haben, können Sie sich gerne an uns wenden. Wir werden innerhalb von 24 Stunden antworten.

E-mail : support-de@leyutovip.com

製品について


このアナルバイブは6種回転モードと10種振動モードがあります。ヘッドが360度回転することで前立腺を連続的に刺激し、弱いから強いまで10種類の振動を体験できるので、あっという間にオーガズムに達することができます。ダブルコックリングの設計により、竿と玉を同時に締め付けて、強い刺激を与られます。リモコンによるワイヤレス操作は手を解放し、非常に便利です。パートナーに操作させることで一緒に最高に激しい性的体験を楽しみましょう！

仕様書

製品名	Noah
モデル	L-NY
素材	シリコン、ABS
カラー	ブラック
サイズ	12.6cm×3.6cm×13.3cm
重量	121g
モード	6種回転モードと10種振動モード
バッテリー	リチウム電池
充電方法	USB充電式
電圧	5V
充電時間	約90－120分
使用時間	約60－80分
防水レベル	IPX6
ノイズ	≤60dB
リモコン距離	≤20m

製品図

ご注意：測量方法により、±5mm誤差があることをご了承ください。



製品ボタン説明

アイコン	操作	機能
	ボタンを2秒間長押し	オン/オフ
	短く押す	6種回転モードと10種振動モードを切り替える

リモコンボタン説明

アイコン	操作	機能
	2秒間長押し	オン/オフ
	短く押す	スタンバイ
	短く押す	6種回転モードを切り替える
	長押し	回転モードを停止する
	短く押す	10種振動モードを切り替える
	長押し	振動モードを停止する
ご注意	リモコンを操作する前に、製品本体の電源ボタンがオンになっていることを確認してください。	

充電方法

1. ご利用される前に、まずフルに充電してください。充電中ご利用できません。フルに充電された後、早めに電源を切ってください。
2. 製品の専用充電ケーブルが同梱されています。パソコンなどのUSBポートを備える電化製品から給電してください。ランプが明滅していると充電中です。充電ランプがずっと点灯している状態で充電が完了です。
3. はじめて充電する時に、もしランプが付かないと、30分以上充電し続けるとランプが点滅します。
4. 製品が充電するときは、高温環境(直射日光、火など)や湿気の多い環境に置かないでください。
5. 充電端子や外部接続端子に導電性異物(金属など)を接触させたり、ほこりが内部に入ったりしないようにしてください。
6. 電源投入前に必ず本器の定格電圧(5V)と供給電圧が一致していることを確認してください。

クリーニングとメンテナンス

1. 水や洗剤でシリコン部分を洗い、そしてタオルで水分を拭き取ってください。
2. 直射日光、高温多湿環境を避けて保管してください。

ご注意

1. 水に浸して使用しないでください。
2. より良い体験のため、潤滑ローションとの併用をおすすめします。
3. ご健康のため、製品を衛生的に保管してください。
4. この製品の使用は大人のみ、未成年者(18歳未満)は禁止されています。保護者の方はお子様の手の届かないところに保管してください。

アフターサービス

弊社はお客様に最優先のサービスをご提供しております。もしお届けした商品に不備や故障、またはご満足いただけなかった場合、是非ご遠慮なく以下のメールまたはLINEのQRコードをスキャンして弊社とご連絡ください。ご購入日から30日間以内に全額返金でご対応致します。不良品等の原因で商品の故障については、ご購入日から180日間以内に良品交換でご対応致します。また商品に関するどんな問題があってもご遠慮なく弊社とご連絡ください。24時間以内でご対応いたします。そして、最新情報を入手したいお客様は、弊社の公式サイトに登録してチェックしてください。

メール：support-jp@leyutovip.com

LINE：





Leyuto®

www.leyutovip.com



eLing GmbH
Romy-Schneider-Strasse 4a, 40549 Duesseldorf
Germany

FCC WARNING

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

RF Exposure Information

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.